

PHILIPS

Tragbares Radio

Retro

Klassisches Design, moderner
Sound

IR/DAB+/UKW-Radio, USB-Audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Vom Benutzer austauschbarer

Akku

TAV2500C



Das Janet XL

Das Janet XL ist Radio, Bluetooth® Lautsprecher und Podcast-Player in einem. Es bietet noch mehr Klangvolumen, tiefere Bässe und vielseitige Wiedergabemöglichkeiten. Egal, wo Sie es platzieren – es liefert starke Performance.

CENTURY Serie. 100 Jahre Philips Sound.

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 3"-Full-Range-Treiber, 1,5"-Hochtöner, 40 W max (20 W RMS)
- Doppelte passive Radiatoren und exklusive Bass+ Technologie
- Retro-Charme, wasserabweisendes IPX5-Design

Janet XL. Tragbares Bluetooth® Radio.

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- Internetradio, Podcasts auf Abruf, UKW/DAB+ Digitaltuner
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher

50er-Jahre-Design. Moderne Performance.

- Küchentimer und Sleep-Timer
- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für das Janet XL
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

Besonderheiten

Retro, aber auch modern

Klassische 50er-Jahre-Formen außen, moderne Technik innen: Ein leistungsstarker 3"-Full-Range-Treiber und ein 1,5"-Hochtöner sorgen für warmen, satten Klang und klare Stimmen. Zwei passive Radiatoren und unsere Bass+ Technologie halten den Bass bei jeder Lautstärke tief und präzise.

Bluetooth® 6,0

Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

IR/DAB+/UKW-Radio, Podcasts

Radio oder Podcasts? Das Janet XL kann beides. Speichern Sie bis zu 30 DAB+ oder UKW-Radiosender, sichern Sie Ihre Lieblings-Internetradiosender oder greifen Sie auf eine große Auswahl an Podcasts zu. Die Teleskopantenne sorgt für klaren Empfang bei DAB+/UKW.

Auracast™

Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch mehr Sound möchten, können Sie über Auracast™ Musik des Janet XL auf beliebig viele

kompatible Lautsprecher übertragen. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über den PartyLink-Modus in der App.

Wasserdicht gemäß IPX5

Küche, Schlafzimmer, Bad oder Esstisch, dank IPX5-geschütztem Design ist das Janet XL überall einsatzbereit. Dampf aus der Dusche, Spritzer in der Küche oder verschüttete Flüssigkeiten: es spielt einfach weiter.

Praktische Timer-Funktionen

Ein praktischer Küchentimer unterstützt Sie beim Kochen. Wenn Sie gern mit Musik einschlafen, steuert der Sleep-Timer, wie lange das Radio weiterläuft.

Integrierter, austauschbarer Akku

Das Janet XL ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der sich am Ende seiner Lebensdauer einfach austauschen lässt. Mit einer vollen Ladung genießen Sie ca. 18 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert etwa 3,5 Stunden über USB-C.

TFT-Farbdisplay

Aktuelle Designelemente wie ein klares TFT-Display zeigen DAB+ oder Internetradiosender mit farbigen Symbolen sowie Informationen zu Interpret und Titel. Eine digitale Uhr zeigt die aktuelle Zeit und die Helligkeit lässt sich anpassen.

Philips Entertainment-App



Mit der Begleit-App wählen Sie Klangprofile aus, steuern Bass+, aktualisieren die Software und vieles mehr. Eine praktische virtuelle Fernbedienung gibt es ebenfalls. Über den PartyLink-Modus verbinden Sie Lautsprecher ganz einfach per Auracast™.

Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 20 W

Soundsystem: Mono

Klangoptimierung: Bass+, Benutzerdefinierter Equalizer (auf App)

Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Ausgangsleistung (MAX): 40 W

SOUND MODE (Tonbetrieb): Ausgeglichen, Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm

Klirrfaktor: <10 %

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm

Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Anzahl der Hochtöner: 1

Passiver Bassstrahler: 2

Hochtönerdurchmesser: 1,5"

Konnektivität

Bluetooth

USB: Typ C

Bluetooth-Version: 6,0

Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-Verbindung, Streaming-Format: SBC, AAC; LC3

Bluetooth-Bereich: 25 m (freier Platz)

Audio-Eingang: Nein

WLAN: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Teleskopisch

Autom. digitales Tuning

Frequenzbänder: UKW, DAB/DAB+, Internetradio

Programmspeicherplätze: 30 UKW, 30 DAB

DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

RDS: Ja.

Komfort

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Schwarz

Displaytyp: TFT-Display

Wasserfest: IPX5

Zeitaktualisierung:

UKW/DAB/Internetradio/App

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Akkukapazität: 7,3 V, 2.600 mAh

Batterietyp: Li-Ionen (austauschbar)

Input: 5 V, 2 A

Standby-Stromverbrauch: Standard-Standby-Modus: <0,8 W; Netzwerk-Standby-Modus: <2,0 W

Betriebszeit bei Akkubetrieb: 18 Stunde(n)

Art der Stromversorgung: DC-Eingang (über USB-C)

Ladezeit: 3,5 Stunde(n)

Verpackungsmaße

Höhe: 18.8 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Freistehend

Breite: 28.4 cm

Tiefe: 14.9 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

Bruttogewicht: 1.94 kg

Nettogewicht: 1.398 kg

Eigengewicht: 0.542 kg

Produktabmessungen

Höhe: 13.24 cm

Breite: 23 cm

Tiefe: 8.5 cm

Gewicht: 1.32 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: USB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

Design

Farbe: Schwarz

Wecker

Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min

Küchentimer

Uhr

Anzeige: TFT

Typ: Digital

Zeitformat: 12 h, 24 h

Helligkeitsregler (Dim): Hoch/Mittel/Niedrig

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: mit GRS-zertifizierten, zu 75 % recycelten, wiederverwerteten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

