



Layar Videowall

Signage Solutions

55"

Lampu Latar LED Direct

Full HD

700cd/m²



55BDL8107X/00

Videowall yang mengesankan

Buat tim dan tamu Anda terkesan

Jadikan presentasi dan branding perusahaan makin mutakhir. Layar Videowall Philips X-Line ini membuat konten Anda terasa nyata untuk menghadirkan interaksi audiens yang maksimal dalam setiap pengaturan dengan Pure Color Pro.

Solusi sistem yang andal

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Tambahkan daya pemrosesan Android dengan modul CRD52 opsional

Gambar cemerlang. Kemungkinan tak terbatas.


- Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Bezel ultratipis. Untuk gambar bebas gangguan

Solusi sistem yang hemat biaya

- FailOver memastikan konten selalu diputar

Kelebihan Utama

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Modul CRD52 opsional

Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD52 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

FailOver




Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Hemat energi

Kontrol lampu latar otomatis yang hemat energi.

Slot OPS



Integrasikan modul CRD52 berbasis PC atau Android yang dapat langsung dipasang ke slot OPS di Layar Profesional Philips Anda. Slot ini

menyediakan semua sambungan yang diperlukan untuk menjalankan modul tersebut, termasuk catu daya.

Mode Tiling

Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk menciptakan videowall dengan pengaturan ubin tanpa memerlukan perangkat eksternal. Satu pemutar terintegrasi mengelola seluruh konten, baik untuk konfigurasi 4 layar maupun hingga 40 layar. Konten 4K didukung sepenuhnya, dan saat ditampilkan pada 4 layar, Anda mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik untuk detail yang maksimal dan ketajaman yang optimal.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 138.7 cm

Ukuran layar diagonal (inci): 54.5 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 1920x1080p

Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm

Resolusi optimal: 1.920 x 1080 @ 60 Hz

Kecerahan: 700 cd/m²

Warna tampilan: 16,7M

Rasio kontras (standar): 1200:1

Rasio kontras dinamis: 500,000:1

Waktu respons (standar): 8 ms

Sudut pandang (horizontal): 178 derajat

Sudut pandang (vertikal): 178 derajat

Kabut Embun: 25%

Konektivitas

Output audio: Mini Jack 3,5 mm (x1)

Input video: DVI-D (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1),

DisplayPort 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)

Input audio: Mini jack 3,5 mm (x1)

Koneksi lain: OPS, USB 2,0 (x1), Sensor suhu

Keluaran video: DisplayPort 1.3 (x1)

Kontrol eksternal: IR (in) jack 3,5 mm, LAN RJ45

(x2), Loophthrough sinyal RJ45 (x2)

Mudah

Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)

Matriks Kotak: Hingga 15 x 15

Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel,

Kecerahan Rendah

Sinyal loop through: DisplayPort, RJ45

Mudah dipasang: Gagang Pengangkat, Smart

Insert

Fungsi Hemat Energi: Smart Power

Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45)

Suara

Speaker internal: 2 x 10W (RMS)

Daya

Penggunaan daya siaga: 0,5 W

Kelas Label Energi: G

Konsumsi: Lot5 EEI 134 W

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

Format video: 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

Dimensi

Dudukan Smart Insert: 100 mm x 100 mm, 6 x M4xL6

Lebar yang Ditetapkan: 1211,1 milimeter

Berat produk: 23,8 kg

Tinggi yang Ditetapkan: 681,9 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 95,3 mm

(D@BraketDinding)/94,3 mm

(D@Pegangan) milimeter

Lebar yang Ditetapkan (inci): 47,68 inci

Tinggi yang Ditetapkan (inci): 26.85 inci

Pemasangan di dinding: 400 mm x 400 mm, M6

Panjang yang Ditetapkan (inci): 3.75

(D@WallMount) / 3.71 (D@Handle) inci

Lebar bezel: 0,44 mm + 0,44 mm

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m

Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 jam

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20–80% (tanpa kondensasi)

Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 - 95% (tanpa kondensasi)

Aksesori

Aksesori Disertakan: Gap pad x3, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Panduan mulai cepat (x1), Remote control & baterai AAA, Konverter RJ45/RS232, Kabel listrik, Kabel DP (x1), Kabel RJ45 (x1), Pin Penyejajar Tepi (x2), Kit penyejajar tepi (x1)

Aksesori opsional: Kit bingkai pelapis tepi (atas/bawah): EFK5539, Kit bingkai pelapis tepi (kiri/kanan): EFK5569

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional

Jaminan: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, RoHS, CB

