

# PHILIPS

## 耳罩式无线耳机

自然音效，动态低音

舒适的耳罩式佩戴体验

自适应降噪

长达 80 小时播放时间

TAH6000BK



## 沉浸于舒适体验

佩戴这款专为持久舒适而打造的耳罩式自适应降噪耳机，助您保持专注。无线连接，随时随地沉浸在温暖、自然的音质中；或连接线缆，在有线聆听中尽享 Hi-Res Audio 高解析度音频。

### 耳罩式无线耳机。日常出行伴侣。

- 即使在低音量下，卓越音质也始终如一。支持无线或有线聆听
- 40 毫米驱动单元与动态低音
- 自适应降噪，可让您自由沉浸其中
- 舒适佩戴，可更换部件，经久耐用

### 稳定的无线连接。有线连接支持高解析度音频。

- 稳定的 Bluetooth® 多点连接与便捷配对
- Bluetooth® 6.0、Android Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- 3.5 毫米耳机插孔和 USB-C 端口，支持有线聆听
- 播放时间最高可达 80 小时（开启降噪功能时最高可达 50 小时）

### 更清晰的通话与直观的应用内均衡器

- 5 麦克风技术。即使在嘈杂环境中，通话依然清晰
- 飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征
- 经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装

# 规格

## 音效

原声系统: 封闭式  
频率范围: 20 - 40,000 赫兹  
阻抗: 16 欧姆  
灵敏度: 108 ± 3dB (1kHz, 1mW)  
单元直径: 40 毫米  
最大输入功率: 30 mW  
驱动单元类型: 动态  
高清音频

## 连接

蓝牙版本: 6.0  
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP  
最大范围: 最多 10 组米  
多点连接: 支持  
支持的编解码器: SBC  
耳机插孔: 3.5 毫米

## 外箱

长度: 22.40 厘米  
用户包装数量: 3  
宽度: 22.00 厘米  
总重: 1.65 千克  
高度: 25.50 厘米  
GTIN: 1 69 79016 10563 8  
净重: 0.81 千克  
自重: 0.84 千克

## 便利性

飞利浦耳机应用程序支持  
Google Fast Pair: 支持  
可进行固件更新  
控件类型: 按钮  
Microsoft Swift Pair: 支持

## 功率

电池数: 1 件  
充电时间: 2 小时  
音乐播放时间 (ANC 打开时): 50 小时  
音乐播放时间 (ANC 关闭时): 80 小时  
充电时间快: 15 mins for 4 hrs  
电池重量 (总计): 14.8 克  
电池容量 (耳机): 720 毫安时  
电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

## 包装尺寸

高度: 25 厘米  
包装类型: 纸箱  
货架摆放类型: 悬挂

宽度: 21.2 厘米  
厚度: 6.9 厘米  
内含产品件数: 1  
EAN: 69 79016 10563 1  
总重: 0.500 千克  
净重: 0.270 千克  
自重: 0.230 千克

## 产品尺寸

高度: 19.20 厘米  
宽度: 16.60 厘米  
厚度: 8.20 厘米  
重量: 0.024 千克

## 附件

音频电缆: 3.5 毫米立体声线缆, 长度=1.0 米  
快速入门指南

## 设计

颜色: 黑  
佩戴方式: 头戴  
可折叠设计: 平折/向内  
贴耳材料: 合成皮革  
耳部贴合方式: 耳罩式  
耳罩类型: 封闭式后盖

## 电信

通话麦克风: 2 mics  
风噪抑制功能

## ANC 功能

ANC 技术: 混合, ANC Pro  
感知模式  
自适应 ANC  
ANC 麦克风: 4 个麦克风  
ANC (主动式噪音消除)

## 语音助手

语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant  
语音助手激活: 按下多功能按钮  
语音助手支持

## 可持续发展

塑料外壳: 含有 52% 经 GRS 认证的消费后再生聚碳酸酯 TE-00132492

# 产品亮点

## 无线或有线聆听

经定制调谐的 40 毫米驱动单元与动态低音技术相结合, 即使在低音音量下也能为您带来饱满、丰富的低音。如需享受高解析度音质, 您可以通过随附的 3.5 毫米音频线或 USB-C 端口进行有线聆听。

## 自适应降噪

自适应降噪技术能快速响应周围环境变化, 实时抑制包括风声在内的外部噪音。若需感知周围动态, 开启“感知模式”即可引入环境音。“快速感知”功能可增强人声, 让您无需摘下耳机即可自如交谈。

## 持久舒适

柔软的 PU 皮革耳罩和可调节的柔软头带, 为您带来极致舒适的佩戴体验。为了获得理想的声学密封效果与舒适度, 如记忆海绵耳垫随时间推移出现磨损, 您可进行更换。此外, 当锂离子充电电池达到使用寿命时, 您亦可将其更换, 助力产品持久焕新。

## Bluetooth® 6.0

兼容最新的 Bluetooth® 6.0 设备, 让您在流媒体播放时免受声音中断的困扰, 并支持同时连接两台设备。此外还支持 Android Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

## 续航长达 80 小时 (关闭 ANC 的情况下)

关闭降噪功能时, 满电状态下播放时间最高可达 80 小时; 开启降噪功能时, 播放时间最高可达 50 小时。如需快速补能, 仅需充电 5 分钟即可获得额外 4 小时的播放时间。

## 5 麦克风技术

这款耳机搭载五麦克风系统, 其中两枚麦克风配合 AI 降噪算法, 为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处狂风大作的繁华街头, 您的声音依然清晰可辨, 让通话对方免受环境噪音干扰, 专注每一句交流。

## 飞利浦耳机应用程序

觉得音乐听起来似乎缺了点什么? 我们的配套应用程序配备了均衡器, 这是一款直观的均衡器, 让您只需轻触指尖即可调整音效并探索不同的均衡器设置。您还可以通过该应用程序调节降噪功能、激活动态低音、管理已连接设备、更新固件等。

## 可回收材料

我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成; 包装采用经 FSC 认证的再生纸板, 内附印刷品则由再生纸印刷而成。

## 飞利浦音效特征

这款耳机的定制驱动单元经过精心调校, 呈现飞利浦标志性音效, 为您带来底蕴深厚、温暖自然的音质。无论聆听何种风格, 动人旋律皆让您沉醉其中。

