

PHILIPS

耳罩式无线耳机

自然音效，动态低音

舒适的耳罩式佩戴体验

自适应降噪

长达 80 小时播放时间

TAH6000WT



沉浸于舒适体验

佩戴这款专为持久舒适而打造的耳罩式自适应降噪耳机，助您保持专注。无线连接，随时随地沉浸在温暖、自然的音质中；或连接线缆，在有线聆听中尽享 Hi-Res Audio 高解析度音频。

耳罩式无线耳机。日常出行伴侣。

- 即使在低音量下，卓越音质也始终如一。支持无线或有线聆听
- 40 毫米驱动单元与动态低音
- 自适应降噪，可让您自由沉浸其中
- 舒适佩戴，可更换部件，经久耐用

稳定的无线连接。有线连接支持高解析度音频。

- 稳定的 Bluetooth® 多点连接与便捷配对
- 播放时间最高可达 80 小时（开启降噪功能时最高可达 50 小时）
- Bluetooth® 6.0、Android Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- 3.5 毫米耳机插孔和 USB-C 端口，支持有线聆听

更清晰的通话与直观的应用内均衡器

- 5 麦克风技术。即使在嘈杂环境中，通话依然清晰
- 飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征
- 经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装

产品亮点

无线或有线聆听



经定制调谐的 40 毫米驱动单元与动态低音技术相结合，即使在低音量下也能为您带来饱满、丰富的低音。如需享受高解析度音质，您可以通过随附的 3.5 毫米音频线或 USB-C 端口进行有线聆听。

自适应降噪



自适应降噪技术能快速响应周围环境变化，实时抑制包括风声在内的外部噪音。若需感知周围动态，开启“感知模式”即可引入环境音。“快速感知”功能可增强人声，让您无需摘下耳机即可自如交谈。

持久舒适



柔软的 PU 皮革耳罩和可调节的柔软头带，为您带来极致舒适的佩戴体验。为了获得理想的声学密封效果与舒适度，如记忆海绵耳垫随时间推移出现磨

损，您可进行更换。此外，当锂离子充电电池达到使用寿命时，您亦可将其更换，助力产品持久焕新。

Bluetooth® 6.0



兼容最新的 Bluetooth® 6.0 设备，让您在流媒体播放时免受声音中断的困扰，并支持同时连接两台设备。此外还支持 Android Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

续航长达 80 小时（关闭 ANC 的情况下）



关闭降噪功能时，满电状态下播放时间最高可达 80 小时；开启降噪功能时，播放时间最高可达 50 小时。如需快速补能，仅需充电 5 分钟即可获得额外 4 小时的播放时间。

5 麦克风技术



这款耳机搭载五麦克风系统，其中两枚麦克风配合 AI 降噪算法，为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处狂风大作的繁华街头，您的声音依然清晰可辨，让通话对方免受环境噪音干扰，专注每一句交流。

飞利浦耳机应用程序

觉得音乐听起来似乎缺了点什么？我们的配套应用程序配备了均衡器，这是一款直观的均衡器，让您只需轻触指尖即可调整音效并探索不同的均衡器设置。您还可以通过该应用程序调节降噪功能、激活动态低音、管理已连接设备、更新固件等。

可回收材料

我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成；包装采用经 FSC 认证的再生纸板，内附印刷品则由再生纸印刷而成。

飞利浦音效特征

这款耳机的定制驱动单元经过精心调校，呈现飞利浦标志性音效，为您带来底蕴深厚、温暖自然的音质。无论聆听何种风格，动人旋律皆让您沉醉其中。

规格

音效

原声系统: 封闭式
频率范围: 20 - 40,000 赫兹
阻抗: 16 欧姆
灵敏度: 108±3dB (1kHz, 1mW)
单元直径: 40 毫米
最大输入功率: 30 mW
驱动单元类型: 动态
高清音频

连接

蓝牙版本: 6.0
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
最大范围: 最多 10 组 米
多点连接: 支持
支持的编解码器: SBC
耳机插孔: 3.5 毫米

外箱

长度: 22.40 厘米
用户包装数量: 3
宽度: 22.00 厘米
总重: 1.65 千克
高度: 25.50 厘米
GTIN: 1 69 79016 10564 5
净重: 0.81 千克
自重: 0.84 千克

便利性

飞利浦耳机应用程序支持
Google Fast Pair: 支持
可进行固件更新
控件类型: 按钮
Microsoft Swift Pair: 支持

功率

电池数: 1 件
充电时间: 2 小时
音乐播放时间 (ANC 打开时): 50 小时
音乐播放时间 (ANC 关闭时): 80 小时
充电时间快: 15 mins for 4 hrs
电池重量 (总计): 14.8 克
电池容量 (耳机): 720 毫安时
电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

包装尺寸

高度: 25 厘米
包装类型: 纸箱
货架摆放类型: 悬挂
宽度: 21.2 厘米
厚度: 6.9 厘米
内含产品件数: 1
EAN: 69 79016 10564 8
总重: 0.500 千克
净重: 0.270 千克
自重: 0.230 千克

产品尺寸

高度: 19.20 厘米
宽度: 16.60 厘米
厚度: 8.20 厘米
重量: 0.024 千克

附件

音频电缆: 3.5 毫米立体声线缆, 长度=1.0 米
快速入门指南

设计

颜色: 白
佩戴方式: 头带
可折叠设计: 平折/向内
贴耳材料: 合成皮革
耳部贴合方式: 耳罩式
耳罩类型: 封闭式后盖

电信

通话麦克风: 2 mics
风噪抑制功能

ANC 功能

ANC 技术: 混合, ANC Pro
感知模式
自适应 ANC
ANC 麦克风: 4 个麦克风
ANC (主动式噪音消除)

语音助手

语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
语音助手激活: 按下多功能按钮
语音助手支持

可持续发展

塑料外壳: 含有 52% 经 GRS 认证的消费后再生聚碳酸酯 TE-00132492

