

PHILIPS



Rádio portátil

Retro

Design clássico, som moderno

Rádio IR/DAB+/FM, áudio USB

Bluetooth® 6.0, IPX5

Bateria substituível pelo
utilizador



TAV2500C

A Janet XL

Ela é um rádio, um altifalante Bluetooth® e uma anfitriã de podcast. A Janet XL eleva o nível para lhe proporcionar um som mais potente e graves mais profundos, juntamente com mais formas de ouvir. Onde quer que a coloque, ela tem um excelente desempenho.

Gama CENTURY. 100 anos de som da Philips.

- O aspeto de antigamente, o som de hoje
- Diafragma de gama completa de 3", dois tweeters de 1,5", 40 W máx. (20 W RMS)
- Radiadores passivos duplos e tecnologia Bass+ exclusiva
- Encanto retro, design à prova de água IPX5

A Janet XL. Rádio Bluetooth® portátil.

- Ligação multiponto Bluetooth® e áudio USB
- Rádio na Internet, podcasts a pedido, sintonizador digital FM/DAB+
- Auracast™ para configurações com várias colunas

Curvas dos anos 50. Desempenho moderno.

- Temporizador de cozinha e para dormir
- Bateria recarregável incorporada de substituição fácil
- Visor a cores moderno com brilho ajustável
- Aplicação Philips Entertainment. Controlo inteligente para a Janet XL
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

Destaques

Retro, mas também moderno



Curvas clássicas dos anos 50 e um botão de volume clássico no exterior. Potente diafragma de gama completa de 3" e tweeter de 1,5" no interior. Desfrute de som e vozes ricos e quentes, enquanto os radiadores passivos duplos e a nossa tecnologia Bass+ mantêm os graves profundos em qualquer volume.

Bluetooth® 6.0



O Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar a Janet XL a dois dispositivos em simultâneo. Também pode ligar um dispositivo externo à porta USB-C e ouvir música dessa forma.

Rádio IR/DAB+/FM, podcasts



Rádio ou podcasts? A Janet XL é compatível com ambos. Pode predefinir 30 estações de rádio DAB+ ou FM, guardar as suas estações de rádio na Internet favoritas ou escolher entre uma série de podcasts disponíveis a pedido. Uma antena telescópica assegura uma receção cristalina para rádio DAB+/FM.

Auracast™

Se estiver a dar uma festa ou quiser um som ainda mais potente, pode utilizar o Auracast™ para transmitir música da Janet XL para o número de colunas compatíveis que desejar. A configuração é simples através do modo PartyLink na nossa aplicação complementar.

IPX5 resistente à água

Na cozinha, quarto, casa de banho ou mesa de jantar. Com um design à prova de água IPX-5, a Janet XL não se importa com onde é colocada. Vapor do chuveiro, salpicos na cozinha, derrames na mesa: ela continua a tocar.

Temporizadores práticos

Apresenta um temporizador de cozinha útil para cozinhar sempre no ponto certo e, se gosta de adormecer ao som do rádio, pode utilizar o temporizador para controlar o tempo durante o qual a rádio é reproduzida enquanto adormece.

Bateria incorporada substituível

O Janet XL vem com uma bateria recarregável de iões de lítio que é facilmente substituível quando chega ao fim de sua vida útil. Aproximadamente

TAV2500C/00

18 horas de reprodução com um carregamento completo e um carregamento completo demora cerca de 3,5 horas através de USB-C.

Visor TFT a cores

Os detalhes de design atualizados incluem um ecrã TFT nítido, capaz de apresentar ícones de estações de rádio DAB+ ou da Internet a cores, bem como informações sobre artistas e músicas. Um relógio digital apresenta as horas e também pode ajustar o brilho do ecrã para se adaptar à divisão.

Aplicação Philips Entertainment

Philips Entertainment



Pode utilizar a nossa aplicação complementar para selecionar um estilo de som, controlar o Bass+, atualizar o software, entre outros. Um telecomando virtual prático e o modo PartyLink integrado facilitam a ligação a outros altifalantes através do Auracast™.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Retro

Rádio portátil

TAV2500C/00

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 20 W

Sistema de som: Mono

Melhoramento do som: Bass+, Equalizador personalizado (na aplicação)

Controlo do volume: rotativo (digital)

Potência de saída (máx.): 40 W

Modo som: Equilibrado, Alta performance, Transparente, Vivo, Envolv.

Distorção harmónica total: <10%

Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 3"

Número de diafragmas de gama total: 1

Número de tweeters: 1

Radiadores passivos: 2

Diâmetro do tweeter: 1,5"

Conectividade

Bluetooth

USB: Type-C

Versão Bluetooth: 6,0

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares) em ligação Bluetooth clássica, Formato de transmissão: SBC, AAC, LC3

Gama Bluetooth: 25 m (espaço livre)

Entrada áudio: Não

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Sintonizador/recepção/transmissão

Antena: Telescópica

Sintonização digital automática

Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+, Rádio

da Internet

Estações pré-sintonizadas: 30 FM, 30 DAB

DAB: visor de informações, menu, procura inteligente

RDS: Sim.

Conveniência

Cor da retroiluminação: preto

Tipo de visor: Ecrã TFT

À prova de água: IPX5

Atualização do relógio: FM/DAB/rádio na internet/aplicação

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 7,3 V, 2600 mAh

Tipo de pilha: lões de lítio (substituível)

Entrada: 5 V; 2 A

Consumo de energia em modo de espera: Modo de espera padrão: <0,8 W; Modo de espera de rede: <2,0 W

Tempo de funcionamento a bateria: 18 hora(s)

Tipo de alimentação: Entrada CC (por USB-C)

Tempo de carga: 3,5 hora(s)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 18.8 cm

Tipo de embalagem: Caixa

Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical

Largura: 28.4 cm

Profundidade: 14.9 cm

Número de produtos incluídos: 1

Peso bruto: 1.94 kg

Peso líquido: 1.398 kg

Tara: 0.542 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 13.24 cm

Largura: 23 cm

Profundidade: 8.5 cm

Peso: 1.32 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo USB, Guia de início rápido, Certificado de garantia

Design

Cor: Preto

Alarme

Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Temporizador de cozinha

Relógio

Visor: TFT

Tipo: Digital

Formato das horas: 12 h, 24 h

Controlo da luminosidade (reduzir):

Elevada/média/baixa

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 75% de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

