

PHILIPS



Tragbares Radio

Retro

Klassisches Design, moderner Sound

UKW-Radio, USB-Audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Vom Benutzer austauschbarer Akku



TAV2500F

Das Janet XL

Retro-Design trifft auf moderne Vielseitigkeit. Das Janet XL liefert kraftvollen Sound mit sattem Bass und aktueller Bluetooth® Konnektivität. Egal, wo Sie es aufstellen – es streamt Playlists und empfängt UKW-Radio zuverlässig.

CENTURY Serie. 100 Jahre Philips Sound.

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 3"-Full-Range-Treiber, 0,8"-Hochtöner, 40 W max (20 W RMS)
- Doppelte passive Radiatoren und exklusive Bass+ Technologie
- Retro-Charme, wasserabweisendes IPX5-Design

Janet XL. Tragbares Bluetooth® Radio.

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- UKW-Digitaltuner und Speicherplätze für bis zu 30 Lieblingssender
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher

50er-Jahre-Design. Moderne Performance.

- Küchentimer und Sleep-Timer
- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für das Janet XL
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

Besonderheiten

Retro, aber auch modern



Klassische 50er-Jahre-Formen außen, moderne Technik innen: Ein leistungsstarker 3"-Full-Range-Treiber und ein 0,8"-Hochtöner sorgen für warmen, satten Klang und klare Stimmen. Zwei passive Radiatoren und unsere Bass+ Technologie halten den Bass bei jeder Lautstärke tief und präzise.

Bluetooth® 6,0



Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

UKW-Radio



Lassen Sie sich vom klassischen Look nicht täuschen. Die Janet XL kennt sich bestens auf der Frequenzskala aus. Mit präzisiertem UKW-Digitaltuner, Teleskopantenne für starken Empfang und Platz für bis zu 30 Senderspeicher sind Ihre Lieblingssender immer griffbereit.

Auracast™

Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch mehr Sound möchten, können Sie über Auracast™ Musik des Janet XL auf beliebig viele kompatible Lautsprecher übertragen. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über den PartyLink-Modus in der App.

Wasserdicht gemäß IPX5

Küche, Schlafzimmer, Bad oder Esstisch, dank IPX5-geschütztem Design ist das Janet XL überall einsatzbereit. Dampf aus der Dusche, Spritzer in der Küche oder verschüttete Flüssigkeiten: es spielt einfach weiter.

Praktische Timer-Funktionen

Ein praktischer Küchentimer unterstützt Sie beim Kochen. Wenn Sie gern mit Musik einschlafen, steuert der Sleep-Timer, wie lange das Radio weiterläuft.

Integrierter, austauschbarer Akku

Das Janet XL ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der sich am Ende seiner Lebensdauer einfach austauschen

TAV2500F/00

lässt. Mit einer vollen Ladung genießen Sie ca. 20 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert etwa 2,5 Stunden über USB-C.

TFT-Farbdisplay

Zu den modernen Designelementen gehören ein klares TFT-Display und eine digitale Uhr. Die Helligkeit des Displays lässt sich an die jeweilige Umgebung anpassen.

Philips Entertainment-App

Philips Entertainment



Mit der Begleit-App wählen Sie Klangprofile aus, steuern Bass+, aktualisieren die Software und vieles mehr. Eine praktische virtuelle Fernbedienung gibt es ebenfalls. Über den PartyLink-Modus verbinden Sie Lautsprecher ganz einfach per Auracast™.

Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 20 W

Soundsystem: Mono

Klangoptimierung: Bass+

Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Ausgangsleistung (MAX): 40 W

SOUND MODE (Tonbetrieb): Ausgeglichen,

Warm, Hell, Leistungsstark, Durchsichtige

Produkte

Klirrfaktor: <10 %

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm

Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Anzahl der Hochtöner: 1

Passiver Bassstrahler: 2

Hochtönerdurchmesser: 20 mm

Konnektivität

Bluetooth

USB: Typ C (Laden), Unterstützt die

Audiowiedergabe über USB-C-Kabel

Bluetooth-Version: 6,0

Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-

Unterstützung (Multipair) mit klassischer BT-

Verbindung, Streaming-Format: SBC, AAC; LC3

Bluetooth-Bereich: 25 m (freier Platz)

Auracast

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Teleskopisch

Autom. digitales Tuning

Frequenzbänder: UKW

Programmspeicherplätze: 30

Komfort

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Schwarz

Displaytyp: TFT-Display

Wasserfest: IPX5

Zeitaktualisierung: UKW/App

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Akkukapazität: 7,3 V, 2.600 mAh

Batterietyp: Li-Ionen (austauschbar)

Input: 5 V, 2 A

Standby-Stromverbrauch: Standard-Standby-

Modus: <0,8 W

Betriebszeit bei Akkubetrieb: 20 Stunde(n)

Art der Stromversorgung: DC-Eingang (über

USB-C)

Ladezeit: 2,5 Stunde(n)

Verpackungsmaße

Höhe: 18.8 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Freistehend

Breite: 28.4 cm

Tiefe: 14.9 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

Bruttogewicht: 1.94 kg

Nettogewicht: 1.398 kg

Eigengewicht: 0.542 kg

Produktabmessungen

Höhe: 13.24 cm

Breite: 23 cm

Tiefe: 8.5 cm

Gewicht: 1.32 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: USB-Kabel,

Kurzanleitung, Garantiezertifikat

Design

Farbe: Schwarz

Wecker

Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min

Küchentimer

Uhr

Anzeige: TFT

Typ: Digital

Zeitformat: 12 h, 24 h

Helligkeitsregler (Dim): Hoch/Mittel/Niedrig

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: mit GRS-zertifizierten, zu 75 %

recyclten, wiederverwerteten Acrylnitril-

Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

