

PHILIPS



Radio za nujne primere

Več načinov napajanja

Prenosna zasnova s stopnjo zaščite IP55

Digitalno iskanje postaj AM/FM

SOS-sirena, luč, piščalka



TAR3500

Pripravljeni na dogodivščine. Pripravljeni na nujne primere.

Ostanite povezani in obveščeni s tem prenosnim radijem za nujne primere. Z več načini polnjenja, jasnim sprejemom AM/FM, SOS-signali ter vgrajeno polnilno postajo, svetilko in lučko za branje je nepogrešljiv pripomoček za kampiranje, potovanja ali complete prve pomoči.

Radio za nujne primere. Prenosen, zanesljiv, vsestranski.

- Več načinov napajanja: USB-C, sončna energija, baterije AAA, ročica za vrtenje
- Vgrajena 2600 mAh polnilna postaja z izhodom USB-A
- Prenosna in trpežna izvedba. Zasnova, odporna na prah in vodo IP55.
- Gumb SOS. Sirena s svetlobnim signalom in piščalka za pse.

Pripravljen, ko ga potrebujete

- Bodite povsod obveščeni zahvaljujoč jasnemu radijskemu sprejemu AM/FM
- Digitalno iskanje postaj, pregleden LED-zaslon, izvlečna antena
- Izjemno dolga življenjska doba baterije. Do 60 ur predvajanja
- Dolgi pas 530 mm: preprosto nošenje ali obešanje radia

Funkcije, na katere se lahko zanesete

- Svetilka, lučka za branje in 3,5-mm vtičnica za slušalke
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.
- Dimenzije (Š x V x G): 186,2 x 103 x 77

Značilnosti

Več načinov napajanja



Ob izpadih električne energije ta radio še naprej deluje prek vhoda USB-C, sončne energije, ročice za vrtenje ali baterij AAA. Vgrajena 2600 mAh polnilna postaja ima izhod USB-A za polnjenje telefonov in drugih manjših naprav, tako da ostajate povezani tudi ob izpadu električnega omrežja.

Prenosna zasnova s stopnjo zaščite IP55



Ta radio za nujne primere, zasnovan za prenosnost in vzdržljivost, ima ohišje s stopnjo zaščite IP55, odporno na prah in vodo, kar zagotavlja zanesljivo delovanje na prostem. Zaradi kompaktne zasnove in dolgega 530-milimetrskega pasu za prenašanje je radio mogoče preprosto obesiti v šotorih, vozilih, zatočščih ali pa ga nositi s seboj tudi med gibanjem.

SOS-sirena, luč, piščalka



Zlahka dosegljiv oranžni gumb SOS ob strani radia takoj sproži SOS-signal in ultrazvočno piščalko za pse. Glasna sirena in utripajoča lučka reševalcem v sili pomagata, da vas hitro najdejo.

Jasni sprejem AM/FM



Digitalno iskanje postaj AM/FM in jasen, lahko berljiv LED-zaslon omogočata preprosto in hitro iskanje postaj, medtem ko izvlečna 550-milimetrska antena izboljša sprejem v oddaljenih območjih. V nujnih primerih boste imeli dostop do pomembnih opozoril in lokalnih novic, tudi če ni na voljo električne energije ali mobilnega omrežja.

Do 60-urna življenjska doba baterije



Z visokozmogljivo baterijo 5200 mAh/3,65 V lahko ta radio pri polni napolnjenosti predvaja do 60 ur pri zmerni glasnosti. Z več načini

napajanja baterije ste pripravljeni na dolga potovanja, pustolovščine brez dostopa do električnega omrežja in nujne primere.

Svetilka in lučka za branje



Zahvaljujoč vgrajeni svetilki, lučki za branje in vtičnici za slušalke se boste lahko orientirali v temi, osvetlili delovno površino in poslušali v zasebnosti. Obe lučki je mogoče preprosto vklopiti in izklopiti, kar zelo olajša uporabo.

Reciklirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč: 3 W

Glasbeni sistem: Mono

Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

Premer akustične enote polnega razpona: 2,25 palca

Število akustičnih enot polnega razpona: 1

Povezljivost

Bluetooth: Ne

3,5-milimetrska vtičnica za slušalke

Audio vhod: Ne

Sprejemnik/sprejem/prenos

Samodejna digitalna naravnava

Frekvenčna področja sprejemnika: FM, AM

Prednastavljene postaje: 20 FM, 20 AM

RDS: Ne

Priročnost

Vodoodpornost: IP55

Odpornost na prah

Polnjenje z vrtenjem ročice

Polnjenje s sončno energijo

Ročna svetilka

Sirena

Bralna svetloba

Ultrazvočna piščalka za pse: Da, 23–54 kHz

Napajanje

Zmogljivost baterije: AAA 1,5 V (ni priloženo);

Litij-ionska 3,65 V, 5200 mAh

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (zamenljiva), Velikost AAA (LR3)

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,8 W (zaslon vklopljen)

Število baterij: 4 AAA (niso priložene); 1 litij-ionska

Čas delovanja z baterijo: 60 ur

Vrsta napajanja: Vhod DC (prek kabla USB Type-C)

Izhod za polnjenje: USB-A

Čas polnjenja: 3,5 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 13.3 cm

Vrsta embalaže: Škatla

Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve

Širina: 24.4 cm

Globina: 9.6 cm

Število priloženih izdelkov: 1

Bruto teža: 0.956 kg

Neto teža: 0.75 kg

Teža embalaže: 0.206 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 10.3 cm

Širina: 18.6 cm

Globina: 7.7 cm

Teža: 0.67 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: pas za prenašanje, Vodnik za hiter začetek, Varnostni in garancijski list, Kabel USB

Zasnova

Barva: Črna

Alarm

Vir alarma: Radio FM, Radio AM, Brenčalo

Št. alarmov: 1

Dremež (ponovitev alarma): 10/20/30/40/50/60

Pogostost alarmov:

Enkrat/dnevno/delavnik/vikend

Alarm za nujne primere (sirena)

Ura

Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h

Nastavitev svetlosti (zatemnitev): Ne

Dejanski čas RTC

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 70 % recikliranega akrilnitril-butadien-stirena (ABS) TE-00132492 s certifikatom GRS

