

# PHILIPS



Портативный  
радиоприемник

Retro

Ретро-дизайн, современный  
звук

FM-радио, USB-аудио

Bluetooth® 6.0, IPX5

Сменный аккумулятор



TAV2500F

## Janet XL

Ретро-дизайн и современные возможности. Janet XL предлагает насыщенное звучание и глубокие басы, а также новейшее Bluetooth®-подключение. Где угодно вы сможете воспроизводить любимые плейлисты и мелодии с FM-радио.

### Линейка CENTURY. 100 лет аудиотехнологий Philips.

- Классический дизайн и современные технологии звука
- 3" широкополосный излучатель, 1,5" ВЧ-динамик, макс. 40 Вт (20 Вт среднеквадр.)
- Два фазоинвертора и эксклюзивная технология Bass+
- Ретро-шарм и влагозащита IPX5

### Janet XL. Портативное Bluetooth®-радио.

- Многоточечное подключение Bluetooth® и USB-аудио
- Цифровой FM-тюнер и до 30 предустановок для радиостанций
- Auracast™ для объемной звуковой сцены

### Дизайн из 1950-х и современные технологии.

- Таймер для кухни и сна
- Сменный аккумулятор легко заменить
- Современный цветной дисплей с регулируемой яркостью
- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление Janet XL
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

## Основные особенности

### Ретро и модерн — все в одном



Ретро-дизайн из 1950-х и классический регулятор громкости снаружи. Мощный 3-дюймовый широкополосный излучатель и 1,5-дюймовый ВЧ-динамик внутри. Оцените насыщенное, ламповое звучание голоса, пока два фазоинвертора и наша технология Bass+ обеспечат энергичное звучание басов на любой громкости.

### Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержек, а само радио Janet XL поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подключить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.

### FM-радио



Не дайте ретро-дизайну обмануть вас — с Janet XL вы сможете открыть двери в мир чистого звукового удовольствия. Высокочастотный цифровой FM-тюнер, телескопическая антенна для усиления сигнала и возможность сохранить до 30 предустановок обеспечат комфортный доступ к любимым радиостанциям.

### Auracast™

Если вы устраиваете вечеринку или хотите создать более объемную звуковую сцену, используйте Auracast™ для вещания музыки с Janet XL на любое количество совместимых динамиков. Легко настроить в режиме PartyLink через наше приложение.

### Защита от влаги IPX5

На кухне, в спальне, в ванной и за обеденным столом. Благодаря классу влагостойкости IPX5 Janet XL будет идеально звучать в любом окружении. Конденсат в ванной комнате, брызги от раковины на кухне и разлитая вода на столе — не помеха вашей любимой музыке.

### Удобные таймеры

Имеется удобный таймер для кухни, с которым вам будет легко следовать рецептам, а если вы любите засыпать под звуки радио, то можете использовать таймер сна, по истечении которого радио автоматически выключится.

### Сменный встроенный аккумулятор

Радио Janet XL оснащено литий-ионным аккумулятором, который легко заменить в конце срока службы. Оцените до 20 часов воспроизведения без подзарядки, а также полную зарядку всего за 3,5 ч через USB-C.

### Цветной TFT-дисплей

Среди современных дизайнерских решений стоит отметить TFT-дисплей высокой точности, а также цифровые часы, которые показывают время. Яркость дисплея можно отрегулировать.

### Приложение Philips Entertainment

Philips Entertainment



В нашем приложении можно выбрать звуковой стиль, управлять функцией Bass+, обновлять ПО и не только. Здесь доступен удобный виртуальный пульт ДУ, а режим PartyLink позволит легко подключать другие динамики через Auracast™.

### Повторно используемые материалы



Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

# Характеристики

## Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Звуковая система: Моно

Улучшение звука: Bass+, Пользовательский эквалайзер (в приложении)

Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Выходная мощность (макс.): 40 Вт

Звуковой режим: Сбалансирован., Мощный, Сбросить, Яркий, Теплый

Полный коэффициент гармонических искажений: <10 %

## Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 3"

Количество широкополосных излучателей: 1

Количество ВЧ-динамиков: 1

Пассивные излучатели: 2

Диаметр ВЧ-динамика: 1,5"

## Подключения

Bluetooth

USB: Type-C

Версия Bluetooth: 6,0

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP,

Многоточечное подключение в классическом интерфейсе BT, Формат потоковой передачи: SBC, AAC, LC3

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

25 м (без препятствий)

Аудиовход: Нет

Auracast

## Тюнер/прием/передача

Антенна: Телескопический

Автоматическая цифровая настройка

Диапазоны тюнера: FM

Сохранение радиостанций: 30

## Комфорт

Цвет подсветки: черная

Тип дисплея: TFT-дисплей

Водонепроницаемые: IPX5

Обновление часов: FM / Приложение

## Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

## Питание

Емкость аккумулятора: 7,3 В, 2600 мА·ч

Тип элемента питания: Литий-ионный (сменный)

Вход: 5 В, 2 А

Энергопотребление в режиме ожидания:

Стандартный режим ожидания: <0,8 Вт

Время работы от батарей: 20 часов

Тип питания: Вход DC IN (через USB-C)

Время зарядки: 3,5 часов

## Размеры упаковки

Высота: 18.8 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: На подставке

ширина: 28.4 см

Глубина: 14.9 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 1.94 кг

Вес нетто: 1.398 кг

Вес упаковки: 0.542 кг

## Габариты изделия

Высота: 13.24 см

ширина: 23 см

Глубина: 8.5 см

Вес: 1.32 кг

## Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Кабель

USB, Краткое руководство пользователя,

Гарантийный сертификат

## Дизайн

Цвет: Черный

## Будильник

Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

Таймер для кухни

## Часы

Дисплей: TFT

Тип: Цифровой дисплей

Формат времени: 12 ч, 24 ч

Регулировка яркости (диммер): Высокие/средние/низкие

