

PHILIPS

Evnia 6000 シリーズ
ゲーミングキーボード

Evnia 6000 Series

RGB バックライト

USB、2.4G、Bluetooth

Evnia メカニカルスイッチ

ホットスワップ対応デザイン

SPK8618CTRH



カスタマイズ性を追求

高度なカスタマイズ性と没入感を求めるユーザーのために設計された、Evnia ホットスワップ対応メカニカルキーボード。熱狂的なゲーマーの期待に応える仕様です。Precision Center を使用することで、RGB バックライトやプログラム可能なキーを自由に設定できます。

Evnia 高速ワイヤレス接続

- USB、2.4G & Bluetooth 接続

Evnia、その使いやすさと信頼性

- アルミニウム製クイックボリューム調整ノブ
- フルアルミニウム合金構造
- マルチ OS 互換性：究極の柔軟性を実現

光速のアクチュエーションとカスタマイズ

- Evnia メカニカルスイッチ
- 完全にプログラム可能なキー

カスタマイズに映える、クールなデザイン

- クールな RGB バックライト
- ホットスワップ対応デザインでカスタムスイッチをサポート
- 独自のガasketマウントデザイン

特長

USB、2.4G&Bluetooth 接続

このキーボードの高速ワイヤレス接続により、プロフェッショナルグレードのコードレスパフォーマンスを実現します。さらに、ゲーマーは、USB レシーバーや Bluetooth 接続などのさまざまな方法でデバイスに接続し、スイッチをスライドさせるだけでデバイス間を移動できます。

クールな RGB バックライト

この製品は数百万色に及ぶ RGB カラーを備え、ゲーミング環境を鮮やかに演出します。メカニカルスイッチやプログラム可能なキーに合わせてカスタマイズでき、ライトモード、ライトカラー、ライトスピード、ライトの明るさなど、さまざまなライティング効果を自由に設定できます。

アルミニウム製クイックボリューム調整ノブ

アルミニウム製のボリューム調整ノブにより、接続されたデバイスの音量をいつでも素早く調整できます。複雑な操作は不要で、ノブをひねるだけ。すぐにゲームプレイを開始できます。

Evnia メカニカルスイッチ

Evnia スイッチは、高速かつ正確な応答時間を実現するように設計されています。新しいスイッチ設計と組み合わせることで、ゲームプレイでの信頼性の高い作動と満足できるフィードバックを提供します。

ホットスワップ対応デザインでカスタムスイッチをサポート

3 ピンまたは 5 ピンのスイッチに対応。ソケット式 PCB を採用しているため、あらかじめ装着されているスイッチを簡単に取り外し、お好みのカスタムスイッチに交換できます。理想の打鍵感を手軽に実現します。

完全にプログラム可能なキー

Evnia Precision Center を使用すると、カスタムのゲームマクロとアプリ内コマンドで任意のキーを簡単に設定できます。この機能により、ゲーマーは 1 回のキー操作で複雑なアクションを実行できます。

フルアルミニウム合金構造

この Evnia キーボードは、長期間にわたる耐久性と堅牢性を追求し、筐体全体を高品質な構造で設計しています。

マルチ OS 互換性：究極の柔軟性を実現

Windows や Mac OS システムへの接続を容易にするこの動的な機能により、ゲーミング体験を向上させることができます。マルチ OS 互換機能により、ゲーマーはアクセサリを切り替えることなく、Apple デバイスと Windows デバイスを切り替えることができます。

独自のガasketマウントデザイン

シリコン製ガasketマウントと 5 層のダンピングフォームを組み合わせることで、比類のないタイピング体験を実現します。

仕様

Evnia 技術仕様

バックライト: RGB

バッテリー: 充電式リチウムバッテリー (8000 mAh)

ケーブル: USB-A - USB-C 編組ケーブル (1.8 m)

コネクティビティ: USB 2.0, 2.4GHz, Bluetooth 5.0

キーボードキーの寿命: 6,000 万回のキーストローク

ライティングエリア: キー

キーの数: 81 キー (75% プロファイル)

内蔵メモリ: 1 つのプロファイルをサポート

製品寸法: 322 x 137 x 42.3 mm

本体重量: 約 1,480 g (ケーブル、USB ワイヤレスレシーバーを除く)

プログラマビリティ: すべてのキーがプログラム可能

同時入力: フルキーはコンフリクトフリーでアンチゴースト機能搭載

スイッチタイプ: Evnia メカニカルスイッチ

トップカバーの素材: アルミニウム合金

ワイヤレス有効距離: 10 m (2.4 GHz) / 10 m (Bluetooth)

リストレスト: 無

パッケージの内容: ワイヤレスキーボード、USB ワイヤレスレシーバー、編組ケーブル、取扱説明書、重要情報マニュアル

OS / システム要件

Evnia Precision Center: Microsoft Windows 10 以降。インターネット接続が必要。500 MB のハードディスク空き容量

製品要件: USB ポート。Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降。Android 3.2 以降。Mac OS 10.5 以降

