

PHILIPS

Fones de ouvido True Wireless

Fones pequenos, mas de grande valor.

Som natural. Graves dinâmicos.

Estojo de carregamento compacto

Resistente a respingos d'água (IPX4)

TAT1000BK



Curta o som, ame o encaixe

Ouçá seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos d'água, com grau de proteção IPX4, e um estojo de carregamento compacto para 18 horas de ação.

Fones de ouvido True Wireless. Conforto essencial.

- Som de altíssima qualidade com drivers largos de 13 mm
- Compatibilidade com Bluetooth® 6.0 e Microsoft Swift Pair
- Estojo de carregamento compacto

Simplesmente tudo de que precisa

- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Personalize a sua experiência
- Som natural e suave, característico da Philips

Ouçá as suas músicas favoritas. Faça as suas chamadas.

- Resistente a respingos d'água (IPX4)
- Até 18 horas de reprodução com o estojo
- Chamadas claras. Tudo que você disser será ouvido

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz
Diâmetro da caixa de som: 13 mm
Impedância: 32 Ohm
Entrada de energia máxima: 3 mW
Sensibilidade: 123 dB ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade

Versão do Bluetooth: 6,0
Perfis Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Alcance máximo: Até 10 m
Codec suportado: SBC

Embalagem externa

Comprimento: 21.20 cm
Número de embalagens para o cliente: 24
Largura: 18.40 cm
Peso bruto: 1.873 kg
Altura: 18.10 cm
GTIN: 1 48 95229 17892 9
Peso líquido: 1.01 kg
Peso da embalagem: 0.863 kg

Conforto

Controle de volume
À prova d'água: IPX4
Suporte do aplicativo Philips Headphones
Modo mono para TWS
Tipo de controles: Contato
Microsoft Swift Pair

Lig/Desl

Quantidade de bateria: 3 unidades
Tempo de reprodução de música: 3.5 + 14.5 hora(s)
Tempo de carregamento: 2 hora(s)
Tempo de carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
Tipo de bateria (case de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de bateria (fone de ouvido): Lithium Polymer (built-in)

Peso da bateria (total): 7.56 g
Capacidade da bateria (case): 300 mAh
Capacidade da bateria (fone de ouvido): 30 mAh

Dimensões da embalagem

Altura: 10.5 cm
Tipo da embalagem: Papelão
Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
Largura: 9.6 cm
Profundidade: 2.8 cm
Número de produtos inclusos: 1
EAN: 48 95229 17892 2
Peso bruto: 0.068 kg
Peso líquido: 0.042 kg
Peso da embalagem: 0.026 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Case de carreg.

Design

Cor: Preto
Encaixe auricular: Intra auricular

Telecomunicações

Microfone para chamada: 2 AI mics

Dimensões

Dimensão do estojo de carregamento (LxPxX): 5.50 x 4.70 x 2.50 cm
Dimensões do fone de ouvido (LxPxX): 4.50 x 3.50 x 1.70 cm
Peso total: 0.039 kg

Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Siri - Apple, Assistente do Google
Ativação do assistente de voz: Toque de várias funções
Suporte ao assistente de voz

Destaques

Tamanho compacto, som incrível

Ouçá seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos d'água, com grau de proteção IPX4, e um estojo de carregamento compacto para 18 horas de ação.

Bluetooth® 6,0

A compatibilidade com os dispositivos Bluetooth® 6.0 mais recentes permite transmissões sem ruídos irritantes no som. O Microsoft Swift Pair também é suportado.

Estojo de carregamento compacto

O pequeno estojo de carregamento cabe facilmente no bolso, enquanto o modo Mono permite usar qualquer fone de ouvido enquanto o outro carrega.

Resistente a respingos d'água (IPX4)

Não importa o clima, a classificação IPX4 indica que esses fones de ouvido são resistentes a respingos d'água. Fique tranquilo, eles aguentam um pouco de chuva!

18 horas de reprodução com o estojo

Aproveite até 4,5 horas de reprodução com uma carga completa e 13,5 horas extras com o estojo de carregamento. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo para recarregá-los totalmente em 2 horas. Se você precisar de uma carga rápida, bastam 15 minutos para garantir mais uma hora de uso. O estojo pode ser carregado via USB-C.

Limpar chamadas

Sua voz será reproduzida com nitidez durante chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz enquanto um algoritmo de redução de ruído reduz os ruídos de fundo do ambiente.

Aplicativo Philips Headphones

Sente que está faltando algo na música? O aplicativo apresenta o equalizador com IA neural, um equalizador intuitivo que permite que você ajuste o som e explore diferentes configurações de equalizador com a ponta dos dedos. Você também pode usar o aplicativo para ativar o grave dinâmico e muito mais.

Característica sonora da Philips

Os drivers personalizados desses fones de ouvido são ajustados à assinatura de som da Philips, que traz um som acolhedor e natural com graves profundos. Seja o que for que você esteja ouvindo, você vai adorar.

