

PHILIPS

電子紙告示板

Signage Solutions

13 吋

全彩

Healthcare eSign



13BDL2350I

飛利浦 Tableaux 13 吋全彩 healthcare eSign 智慧型。輕鬆照護。無需任何電力即可顯示病患資訊

想像一下，一款超清晰的智慧型電子紙顯示器，取代紙海報或靜態螢幕，不需耗電或浪費，單邊顯示器上具有 6 種色彩視覺效果，讓每個資訊面板都精緻又能永續使用。

位置靈活性

- 使用酒精清潔液輕鬆清潔。
- 可以移動有患者的病床隔間或病房。
- 無需持續連接電源。

智慧、生動的資訊

- E Ink Spectra 6 技術 – 彩色碼視覺資訊。
- 無限期地顯示內容，無需任何電力。

支援時間效益與能源效益

- 更新內容時消耗極低電量。
- 透過雲端來連接與控制內容。
- 無需任何電力即可顯示靜態資訊。

焦點

更新內容時消耗極低電量。
更新內容時消耗極低電量。

智慧生動資訊 – 全年無休

飛利浦 Tableaux Healthcare eSign 專用於顯示病患詳細資訊，無需電源即可無限期顯示靜態內容。它採用 E Ink Spectra 6 電子紙技術，以六種顏色呈現生動、清晰、純淨的彩色碼視覺效果。

透過雲端來連接與控制內容。

透過雲端來連接與控制內容。

簡易清潔

飛利浦 Tableaux Healthcare eSign 衛生又容易保持清潔，可用一般的酒精照護清潔液擦拭。

可以移動有患者的病床隔間或病房。

可以移動有患者的病床隔間或病房。

無限期地顯示內容，無需任何電力。
無限期地顯示內容，無需任何電力。

位置靈活性

飛利浦 Tableaux Healthcare eSign 重量僅有 xxg，無需持續連接電源，即可於各個病床邊與病房之間移動，方便配合病患行動，確保隨時都能掌握病患重要資訊。只要插上電源或使用內建的 3000mAh 鋰電池 (透過 USB-C 充電)，就能在需要時使用超低電量更新內容。

無需任何電力也能呈現靜態資訊。

飛利浦 Tableaux Healthcare eSign 在載入病患詳細資料後，便無需供電，只有在您變更重要統計資料時，或是連接飛利浦 Wave 進行管理控制時，才會消耗超低電量。此外，由於無需列印或手寫，避免印刷或紙張浪費，亦有助於您履行永續發展承諾。

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (吋): 13 吋

長寬比: 4:3

面板解析度: 1600 x 1200

顯示器色彩: 黑 / 白 / 紅 / 黃 / 藍 / 綠

反應時間 (一般): \geq 14 秒

便利

擺放位置: 橫向 (24/7)

連線控制: BLE 4.2, WiFi 2.4G, NFC

電池槽: 3000mAh

尺寸

設備寬度: 314.6 mm

產品重量: 0.890 kg

設備高度: 260 mm

設備深度: 21 mm

壁掛: 75 x 75 公釐

配件

附配件: 快速入門指南 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 繁體中文

保固: 3 年保固

