

# PHILIPS

centre

## HYGIENE / ENTRY REQUIREMENTS



Hand Hygiene  
Required Before Entry



PPE:  
Mask, Gloves, Gown



PHILIPS

Papan Informasi E-  
paper

Signage Solutions

13"

Penuh warna

Healthcare eSign



13BDL2250I

## Philips Tableaux Healthcare eSign 13" penuh warna

Pintar. Perawatan mudah. Tampilan info pasien tanpa daya

Bayangkan sebuah layar e-paper pintar dan superjernih yang menggantikan poster kertas atau layar statis tanpa daya atau limbah, dengan visual 6 warna pada layar satu sisi, menjadikan setiap papan informasi modern, berkelanjutan, sekaligus efektif.

### Fleksibilitas penempatan

- Mudah dibersihkan dengan cairan pembersih berbahan dasar alkohol.
- Dapat dipindahkan antar-area atau bangsal bersama pasien.
- Tidak perlu sambungan listrik terus-menerus.

### Penayangan informasi pintar dan jelas terlihat

- Tampilkan konten nonstop tanpa daya.
- Teknologi E Ink Spectra 6 – info visual dengan kode warna.

### Hemat waktu dan energi

- Menggunakan daya superrendah saat memperbarui konten.
- Sambungkan dan kelola konten melalui cloud.
- Tanpa memerlukan daya untuk menampilkan informasi statis.

## Kelebihan Utama

### Menggunakan daya superrendah saat memperbarui konten.

Menggunakan daya superrendah saat memperbarui konten.

### Mudah dibersihkan

Higienis dan mudah dibersihkan, Philips Tableaux Healthcare eSign dapat dilap dengan cairan pembersih perawatan kesehatan normal berbahan dasar alkohol.

### Sambungkan dan kelola konten melalui cloud.

Sambungkan dan kelola konten melalui cloud.

### Tampilkan konten nonstop tanpa daya.

Tampilkan konten nonstop tanpa daya.

### Tampilkan informasi statis tanpa memerlukan daya.

Setelah detail pasien dimuat tanpa memerlukan daya, Philips Tableaux Healthcare eSign hanya menggunakan daya superrendah saat Anda mengubah info jika statistik vital berubah atau jika Anda terhubung dengan Philips Wave untuk kontrol pengelolaan. Tanpa limbah cetak atau kertas dari tanda yang dicetak atau ditulis tangan, hal ini turut berkontribusi pada komitmen keberlanjutan.

### Penayangan informasi pintar dan jelas terlihat – 24/7

Philips Tableaux Healthcare eSign ditujukan untuk menampilkan detail pasien dan konten statis nonstop tanpa memerlukan daya. Dirancang dengan dukungan teknologi ePaper E Ink Spectra 6, layar ini menampilkan enam warna untuk visual berkode warna yang jelas terlihat, bersih, dan jernih.

### Dapat dipindahkan antar-area atau bangsal bersama pasien.

Dapat dipindahkan antar-area atau bangsal bersama pasien.

### Fleksibilitas penempatan

Dengan berat hanya xx g dan tidak perlu sambungan listrik terus-menerus, Philips Tableaux Healthcare eSign Anda dapat dipindahkan dari satu sisi tempat tidur ke sisi lainnya dan dari satu bangsal ke bangsal lainnya, dipindahkan bersama pasien Anda dengan mudah untuk memastikan info vital mereka selalu tersedia. Cukup colokkan ke sumber listrik atau gunakan baterai litium 3.000 mAh internal (dapat diisi ulang melalui kabel USB-C) yang menggunakan daya superrendah untuk memperbarui konten hanya saat diperlukan.

## Spesifikasi

### Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (inci): 13 inci

Rasio Aspek: 4:3

Resolusi panel: 1600 x 1200

Warna tampilan:

Hitam/Putih/Merah/Kuning/Biru/Hijau

Waktu respons (standar):  $\geq 14$  dtk

### Mudah

Penempatan: Lanskap (24/7)

Dapat dikontrol oleh jaringan: BLE 4.2, Wi-Fi 2.4G, NFC

Battery bay: 3.000 mah

### Dimensi

Lebar yang Ditetapkan: 314,6 milimeter

Berat produk: 0,890 kg

Tinggi yang Ditetapkan: 260 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 21 milimeter

Pemasangan di dinding: 75 x 75 mm

### Aksesori

Aksesori Disertakan: Panduan mulai cepat (x1)

### Lain-lain

Bahasa pada Layar: Cina Tradisional

Jaminan: Garansi 3 tahun

