

# PHILIPS



TV profissional

MediaSuite de 50"

com Android™



50HFL5114U

## Conectividade mais inteligente com Chromecast integrado e Netflix

Projetada para um mundo acelerado, a MediaSuite apresenta conectividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast integrado torna a transmissão rápida e fácil, enquanto o Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

### Pronto para tudo

- Exibição de relógio analógico no modo desligado
- As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes
- Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo
- IU personalizável para logotipos e cores personalizados
- O Google Assistente™ permite um controle mais rápido e inteligente
- Acesso à Google Play Store para aplicativos e mídia
- Netflix integrada com botão remoto dedicado

### Potência para mais

- O Analytics integrado fornece estatísticas de uso
- Crie experiências personalizadas com CMND e check-in
- Instale e gerencie aplicativos remotamente com o AppControl
- Clonagem inicial instantânea para instalação mais rápida
- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

# Destques

## Com Android

Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.

## Chromecast integrado

Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.

## Acesso à Google Play Store

O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.

## IU personalizável

A Philips MediaSuite oferece uma interface de usuário (IU) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com sua própria marca.

Adicione seu logotipo e suas cores à barra de pesquisa de forma fácil e aumente a visibilidade da sua marca.

## Analytics integrado

Da cadeia de hotéis ao bar esportivo, monitore o uso de cada TV Philips MediaSuite com sistema Android. Descubra a frequência com que determinados canais são assistidos. Teste a eficiência de sua publicidade. Obtenha as informações de que precisa para gerenciar custos com eficiência, com fácil acesso aos dados de tempo de tela. Publique pesquisas de satisfação do consumidor instantâneas e receba um valioso feedback dos hóspedes na hora.

## AppControl

Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nos monitores profissionais Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em monitores selecionadas ou em toda sua rede, dando-lhe a possibilidade de oferecer experiências personalizadas para seus hóspedes e consumidores, independentemente de quantos monitores você esteja gerenciando.

## CMND e Controle

Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.

## CMND e check-in

Faça os visitantes se sentirem bem-vindos. O CMND e check-in permite que você use informações individuais, como o nome e o idioma falado, para criar uma experiência personalizada, quer seja adicionar toques especiais para hóspedes do hotel, simplificar o processo de faturamento ou oferecer vários pacotes de canais.

## Netflix integrada

O acesso integrado à Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes de sua conta mais fácil, rápida e conveniente. Não há necessidade de players externos ou TV via satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e a instalação organizada, mantendo um visual moderno em seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no controle remoto fornece acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Os termos e condições se aplicam à ativação da Netflix.

## Google Assistente™

Controle por voz e respostas mais rápidas disponíveis com o controle remoto opcional habilitado para Google Assistente™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza suas músicas favoritas e obtenha todas as informações que você precisa, como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até mesmo traduções faladas em um instante. Com o Google Assistente™, as possibilidades são infinitas.

# Especificações

## Imagem/tela

**Medida diagonal da tela (polegadas):**

50 polegadas

**Medida diagonal da tela (mm):** 126 cm

**Visor:** LED Ultra HD 4K

**Resolução de imagem:** 3840x2160p

**Brilho:** 350 cd/m<sup>2</sup>

## Resoluções de imagem compatíveis

**Sintonizador:** Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz,

T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz

**USB, LAN:** HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz, Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz

**HDMI 1/2:** Até 3840 x 2160p a 60 Hz

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

**TV Digital:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)

**TV analógica:** PAL

**Reprodução IP:** Multicast, Unicast, HLS, Canais de aplicativo OTT

## Android TV

**Sistema operacional:** Android TV™ 9 (Pie)

**Aplicativos pré-instalados:** Netflix\*, YouTube, Google Play Store\*, Google Play Filmes, Google Play Games, YouTube Music

**Tamanho da memória (Flash):** 16 GB\*

## Recursos Hospitality

**Modo hotel:** Ativação do controle de configurações, Limitação de volume, Bloquear menu de instalação, Bloqueio de menu, Bloqueio de controle de joystick, Modo Prison

**Controle de alimentação:** Modo de início rápido, Liga automaticamente, Desligamento automático

**Sua marca:** Tela inicial personalizável, Aplicativo de boas vindas personalizável, Nome do local (ID Geonames), CMND&Criar, Painel de controle personalizado (HTML&APK)

**CMND&Controle:** Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por IP/RF, Gerenciamento de grupo de TV, Atualizações locais via USB, Clonagem inicial instantânea

**Controlar:** AppControl, Controle da TV com Android original JEDI, JSON API para controle de TV JAPIT, Protocolo serial Xpress, Crestron Connected, Joystick

**DRM interativa:** VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

**Geração de receita:** MyChoice

**Controle remoto:** Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto, Botão relógio que brilha no escuro

**CMND e check-in:** Nome do hóspede, Idioma do hóspede, Mensagens, Fatura na TV, Check-out

expresso

**Compartilham:** Chromecast Ultra integrado, Compartilhamento seguro, Compartilhamento de rede gerenciada

**Conforto:** Google Assistente\*, Login na conta do Google, Previsão do tempo, >40 idiomas de menu suportados, Relógio no modo DESLIGADO, TV temática, Alarme do despertador, Timer desl. aut.

## Recursos de saúde

**Controlar:** Vários controles remotos, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem

**Conforto:** TalkBack, Alto-falante principal independente no modo mudo

**Segurança:** Isolamento duplo classe II, Resistente a chamadas

## Multimídia

**Suporte à reprodução de vídeo:** Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV, VP9

**Suporte a formatos de música:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

**Suporte a formatos de legenda:** SRT, SMI, TXT

**Suporte a formatos de imagem:** JPG, PNG, BMP, GIF

