

PHILIPS

電子紙標示牌

Signage Solutions

13 吋

全彩色

Healthcare eSign



13BDL2250I

Philips Tableaux 13 吋全彩色醫療電子標示牌

智能。易於保養。零能耗患者資料顯示器

想像一下，一款智能、超高清的電子紙顯示器，無需用電或產生廢棄物，能夠取代紙張海報或靜態螢幕，並可單面顯示六色圖像，令每一塊資訊板都同時具備精緻、可持續及高效的特點。

按不同需要靈活擺放

- 可使用含酒精的清潔劑輕鬆清潔。
- 可跟隨患者一同轉移病區或病房。
- 無需一直連接電源。

智能生動的資訊顯示

- 零能耗無間斷顯示內容。
- E Ink Spectra 6 技術 – 以顏色識別的視覺資訊。

促進時間及能源效益

- 透過雲端連結及控制內容。
- 零能耗持續顯示靜態資料。
- 更新內容只耗費極低電量。

產品特點

透過雲端連結及控制內容。
透過雲端連結及控制內容。

零能耗持續顯示靜態資料。

當載入患者資料後，Philips Tableaux Healthcare eSign 無需持續供電，只有在更改資訊（如重要數據變更）或連接 Philips Wave 進行管理控制時，才會使用極低電量。此外，無需列印或手寫標示，減少印刷及紙張浪費，有助實踐您的可持續發展承諾。

易於清潔

Philips Tableaux Healthcare eSign 衛生易潔，可使用含酒精的一般醫療清潔劑抹拭，方便保持清潔。

可跟隨患者一同轉移病區或病房。

可跟隨患者一同轉移病區或病房。

按不同需要靈活擺放

Philips Tableaux Healthcare eSign 僅重 xx 克，無需一直連接電源，可跟隨患者在不同病床、病房之間輕鬆移動，確保其重要資訊隨時可查。只需插上電源，或依靠內置 3000mAh 鋰電池（可透過 USB-C 充電），在需要時以極低耗電量更新內容。

更新內容只耗費極低電量。

更新內容只耗費極低電量。

零能耗無間斷顯示內容。

零能耗無間斷顯示內容。

智能生動的資訊 – 全天候顯示

hilips Tableaux Healthcare eSign 無需電源即可持續顯示患者資料及靜態內容。其採用 E Ink Spectra 6 電子紙技術，以六種顏色呈現生動、純淨和以顏色識別的清晰視覺效果。

規格

影像 / 顯示

螢幕對角尺寸 (吋) : 13 吋

螢幕比例: 4:3

螢幕解像度: 1600 x 1200

顯示色彩: 黑色 / 白色 / 紅色 / 黃色 / 藍色 / 綠色

響應時間 (常規) : \geq 14 秒

便捷功能

擺放: 橫向 (24/7)

可控網絡: BLE 4.2, WiFi 2.4G, NFC

電池槽: 3000mAh

尺寸

調整寬度: 314.6 mm

產品重量: 0.890 kg

調整高度: 260 mm

調整深度: 21 mm

掛牆: 75 x 75 毫米

配件

附配件: 快速入門指南 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 繁體中文

保用: 3 年保用

