

# PHILIPS



TV-hoofdtelefoon

5000 series

Betrouwbare digitale verbinding

Comfortabele pasvorm en bereik van 30 m

30 uur luistertijd

Vervangbare batterij



SHC5000BK

## Kristalhelder TV-geluid, speciaal voor jou

Zak lekker onderuit met de draadloze over-ear koptelefoon speciaal voor geweldig TV-geluid. Je profiteert van een stabiele digitale verbinding met je TV en tot wel 30 uur gebruikstijd. Perfect om mee te kijken zonder anderen te storen.

### **Draadloze over-ear TV-koptelefoon. Gemaakt om te kijken.**

- Eenvoudig in te stellen. Eenvoudig te gebruiken
- Basisunit is via de meegeleverde 3,5mm-kabel op de TV aan te sluiten
- Mis geen moment. Stabiele digitale verbinding met de basisunit
- Betrouwbare digitale 2,4G-verbinding en bereik van 30 m

### **Gemaakt voor geweldig TV-geluid. Ontworpen voor comfort.**

- Geweldig geluid en een comfortabele pasvorm voor lange kijk sessies
- 30 uur luistertijd. Vervangbare, oplaadbare batterij
- Grote 32mm-drivers gemaakt voor kristalhelder en duidelijk TV-geluid
- Lichte en verstelbare dubbellaagse hoofdband

### **Ideaal voor films, series, sport en meer!**

- Handige volumeknoppen op de oorschelp
- Vier uur extra luistertijd met 15 minuten opladen
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

# Specificaties

## Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten  
Frequentiebereik: 10 - 21.000 Hz  
Diameter van luidspreker: 32 mm  
Impedantie: 24 ohm  
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW  
Gevoeligheid: 96 dB (1000 Hz, 179 mV)  
Type driver: Dynamisch

## Connectiviteit

Afwerking van aansluiting: verchromd  
Maximumbereik: Maximaal 30 m  
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

## Omdoos

Lengte: 32.50 cm  
Aantal consumentverpakkingen: 3  
Breedte: 26.00 cm  
Brutogewicht: 2.52 kg  
Hoogte: 32.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17314 6  
Nettogewicht: 1.23 kg  
Gewicht van de verpakking: 1.29 kg

## Comfort

Automatisch uitschakelen  
Volumeregeling: Draaiwiel  
Type bediening: Knop

## Vermogen

Aantal batterijen: 1 x  
Afspeeltijd muziek: 30 uur  
Oplaadtijd: 3 uur  
Korte oplaadtijd: 15 mins for 4 hrs  
Batterijgewicht (totaal): 15.4 g  
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 600 mAh  
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer

## Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 28.5 cm  
Verpakkingstype: Karton  
Type schap: Ophanging  
Breedte: 24 cm  
Diepte: 9 cm  
Aantal producten: 1  
EAN: 48 95229 17314 9  
Brutogewicht: 0.695 kg  
Nettogewicht: 0.410 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.285 kg

## Afmetingen van het product

Hoogte: 22.00 cm  
Breedte: 19.00 cm  
Diepte: 8.50 cm  
Gewicht: 0.153 kg

## Accessoires

Overig: 1 vervangbare batterij  
Basisstation (zender)  
Meegeleverde adapters: AC/DC-adapter VK, AC/DC-adapter EU, Adapterstekker van 3,5-6,3 mm

## Ontwerp/Design

Kleur: Zwart  
Draagstijl: Hoofdband  
Materiaal op het oor: Textiel  
Oorpasvorm: Voor over het oor  
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

## Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 6% RCS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadien-styreen TE-00132492

# Kenmerken

## Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Deze draadloze TV-koptelefoon is zo eenvoudig in te stellen dat je nog sneller klaar bent dan de popcorn! Je hoeft alleen maar de basisunit met de meegeleverde 3,5mm-kabel op je TV aan te sluiten. De koptelefoon is standaard gekoppeld aan de basisunit en het volume kun je regelen via knoppen op de oorschelp.

## Digitale 2,4G-verbinding

Deze TV-koptelefoon ontvangt signalen van de basisunit via een digitale 2,4G-verbinding. Je hebt dus geen last van storing als anderen in de buurt smartapparaten of radio's gebruiken. Je kunt zelfs naar de keuken lopen om wat lekkers te maken, want dankzij het bereik van 30 meter valt het geluid niet weg.

## Geweldig geluid, comfortabele pasvorm

Grote 32mm-drivers zorgen voor kristalhelder geluid, zodat stemmen en geluidseffecten duidelijk hoorbaar en soundtracks rijk en vol zijn. Zin in een film of een avondje bingen? De binnenste laag van de dubbellaagse hoofdband is verstelbaar zodat hij perfect past en de lichte oorschelpen zijn zacht en comfortabel.

## 30 uur luistertijd

Volledig opgeladen kun je met deze TV-koptelefoon 30 uur luisteren en met maar 15 minuten opladen voeg je daar 4 uur aan toe. Het duurt 3 uur om de koptelefoon volledig op te laden en de batterij is aan het einde van de levensduur eenvoudig te vervangen.

## Het unieke geluid van Philips

De drivers van deze TV-koptelefoon zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips. Je geniet dus van warm, natuurlijk geluid met een diepe bas en heldere hoge tonen. Of je nu een film of een serie kijkt, je geniet van glasheldere dialogen en gedetailleerde geluidseffecten. De bas zorgt bovendien voor nog meer spanning tijdens actiemomenten.

## Gerecycled materiaal

Er is bij deze hoofdtelefoon gebruikgemaakt van RCS-gecertificeerd gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plasticvrij. De flyers worden geprint op gerecycled papier en de verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

