

# PHILIPS



Professional TV

PrimeSuite



32HFL4014

## การควบคุมที่ปรับเปลี่ยนได้

### Pro System TV

ตื่นตาตื่นใจไปกับ IPTV ระดับมืออาชีพ การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ราคาประหยัด การติดตั้งที่รวดเร็ว และ UI ที่ปรับแต่งได้ ทำให้ทีวีรุ่นนี้เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่น คุณภาพของภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Philips จะถูกตาต้องใจเสมอ

#### ประหยัด และรองรับหลายภาษา

- รับประกัน 3 ปี ขยายได้เป็น 5 ปี
- ต้นทุนการดำเนินการต่ำ ตั้งแต่การติดตั้ง ไปจนถึงการนำไปใช้
- สามารถใช้ร่วมกับ MyChoice มีโซลูชันจ่ายเงินเพื่อรับชมในตัว

#### ติดตั้งได้รวดเร็ว ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

- CMND & Control ให้คุณใช้งาน อัปเดต ดูแล
- IPTV. ออกอากาศช่องต่างๆ ทาง IP ติดตั้ง UI ของคุณเอง
- CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที กำหนดค่า Pro TV อย่างรวดเร็ว
- Serial Xpress Protocol ที่จะช่วยให้เชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสและ STB ภายนอก

#### ภาพที่สดใสแบบ Philips การใช้งานที่หลากหลาย

- สร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ด้วยการแสดงโลโก้ของคุณบน UI ของ TV
- มีโปรแกรมกำหนดการรับชมในตัว ทำให้เหมาะสำหรับการโฆษณา การแสดงข้อมูล และการสื่อสาร
- ภาพที่คมชัด สวยงาม ความเปรียบต่างสูง

# ไฮไลต์

## การติดตั้งแบบรีโมทคอนโทรล

Philips Professional TV ของคุณมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและชัดเจนซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของคุณเอง เพิ่มโลโก้และสีไปทีละขั้นตอนได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้รีโมทคอนโทรลของคุณ

## โซลูชันชำระเงินเพื่อรับชมในตัว

ให้บริการเนื้อหาแบบชำระเงินในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะ เป็นแบบชำระเงินเพื่อรับชมเนื้อหาพรีเมียมบางส่วนได้ทุกช่อง MyChoice นั่นเป็นโซลูชันในตัวที่ให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึงช่องแบบชำระเงินโดยใช้รหัสหรือบัตร

## IPTV. ออกอากาศช่องต่างๆ ทาง IP

ออกอากาศช่องต่างๆ ทาง IP ติดตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณเอง (UI) ซึ่งสามารถจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์กลาง และส่งไปยัง TV ผ่านทาง IP และเมื่อ UI อยู่บน TV แล้วจะสามารถจัดเก็บไว้ในเครื่องได้ คุณจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นและการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะปรับแต่ง Philips Pro System TV ให้เหมาะกับคุณ หรือต้องการจะรวมศูนย์การจัดการระบบ

## CMND & Control

ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุม

อินพุตต่างๆ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับทีวีเครื่องเดียวหรือมากกว่า

## CMND & Create

จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/การแสดงภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว  
ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 80 ซม.  
จอแสดงผล: D-LED, LED HD TV  
ความละเอียดจอ: 1366 x 768p  
ความสว่าง: 250 cd/m<sup>2</sup>  
มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (สูงสุดถึง 1080p60)  
อะนาล็อกทีวี: PAL  
การเล่น IP: Multicast, Unicast

## คุณสมบัติ

ใช้งานง่าย: สไลด์ภาพ, สไลด์เสียง  
บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, อินเทอร์เน็ต, HbbTV, คำบรรยาย  
การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก

## คุณสมบัติบริการ

โหมดโรงแรม: การล็อกการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อคเมนู, การติดตั้งลอคเมนู, การจำกัดระดับเสียง  
โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ลอคคำบรรยาย  
ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนต้น, เสียงปลุกตอนต้น

ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง, สไลด์ภาพ

ควบคุมพลังงาน: โหมดเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, เปิดอัตโนมัติ, WoLAN

แอป: YouTube

ยี่ห้อของคุณ: หน้าจอหลักแบบปรับแต่งได้, ชื่อสถานที่ (Geonames ID), CMND&Create, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML), โลโก้ต้อนรับ

นาฬิกา: นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้  
การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF/IP

CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group

การควบคุม: JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT, Serial Xpress Protocol

DRM อินเทอร์เน็ต: VSecure, การใช้งาน

Smoothstreaming ของ Playready

การสร้างรายได้: ตัวเลือกของจีน

ภาษา: การควบคุมภาษาสำหรับแขกผู้เข้าพัก

รีโมทคอนโทรล: การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน, ตัวลอคฝาครอบแบตเตอรี่ RC, ปุ่มนาฬิกาแบบเรืองแสง

CMND&Check-In: ชื่อแขกผู้มาเยือน, ภาษาของแขกผู้มาเยือน

## คุณสมบัติดูและสุขภาพ

การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call

สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ, การตรวจจับหูฟัง

ปลอดภัย: Class II แบบหนานกาน, สารหน่วงไฟ

## บัลติมิดีย

สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV, VP9

สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)

สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, SMI, TXT

สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG, PNG, BMP, GIF

สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง

1920x1080p@60Hz

## เสียง

กำลังเอาต์พุตเสียง: 16 (2x8) วัตต์

เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: 1.5 วัตต์ โหม 8 โห้หม

ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง

คุณสมบัติด้านเสียง: DTS-HD, ใช้งานร่วมกับ Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible surround

# รายละเอียดเฉพาะ

## กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz

อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.3W

ระดับ Energy Label: F

การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 28 วัตต์

คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO

หมายเลขจดทะเบียน EPREL: 345147

## อุปกรณ์เสริม

พร้อมด้วย: ขาตั้งขอบ, รีโมทคอนโทรล

22AV1904A/12, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, สายไฟ,

ใบรับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย

ทางเลือก: Easy RC 22AV1601B/12, การดูแลสุขภาพ

RC 22AV1604B/12, นาฬิกาภายนอก

22AV1860A/12, โมเด็มสาย DOCSIS 22AV1970A,

ติดตั้ง RC 22AV9574A/12

## การเชื่อมต่อด้านข้าง

ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack

USB1: USB 2.0

## การเชื่อมต่อด้านหลัง

เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ: Mini-Jack

การควบคุมภายนอก: RJ-48

เสาอากาศ: IEC-75

เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล

อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

## การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface

EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ

LAN: เรียกใช้งานจาก LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## ดีไซน์

สี: สีดำ

## ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 732 มม.

ความสูงของเครื่อง: 432 มม.

ความหนาของเครื่อง: 77 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 4.5 กก.

ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 732 มม.

ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 494 มม.

ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 179 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 4,6 กก.

ติดตั้งได้: 100 x 100 มม., M6

