

PHILIPS

人脸识别智能门锁

3000 Series

3D 人脸识别

远程可视对讲

逗留侦测抓拍

远程解锁

DDL3010AABW



靠近即唤醒

刷脸即开

飞利浦 DDL301-FV-7HW 采用多普勒雷达感应原理，搭载 3D 人脸识别技术。当您走近家门，系统自动唤醒，无需触碰锁体，刷脸即可开门，让归家更智能、更便捷。

智能生活，“锁”以出色

- 刷脸即可解锁
- 24 小时在线看家
- 您的即时看家小助手
- 访客无需等待

安全守护，智在随芯

- 双重解锁，安全加倍
- 防止真实密码泄露
- 时刻保护居家安全

便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 一旋即开

产品亮点

靠近即唤醒

飞利浦 DDL301-FV-7HW 采用电磁波探测原理，当人靠近门锁 1 米*范围内时，会触发雷达传感器并唤醒人脸识别模块，前面板的双摄像头模拟人眼成像，智能捕捉人脸三维立体特征，验证成功后锁舌将自动回缩，实现刷脸即开。

可视猫眼

当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至小程序，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

智能动态抓拍

当检测到门外 1 米*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至 EasyKey Plus 小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

远程解锁

即使门锁处于休眠状态，访客按下门铃即可发起远程对讲。屋主可通过微信小程序查看门前情况并与访客通话，确认访客身份后，可通过小程序一键解锁，访客进门安全便捷不用等。

双重验证功能

在双重验证模式下，您可以使用人脸、指纹、密码和卡片四种解锁方式中的任意两种进行识别验证，两种方式均验证通过方能成功解锁，为居家安全提供双重保障。

20位虚位密码

采用 20 位虚位密码技术，当用户输入开门密码时，可在其设定的密码前后增加任意数字组合，只要该数字组合加上设定的密码不超过 20 位，即可成功识别验证，预防偷窥，保护用户的真实密码安全。

多重报警功能

DDL301-FV-7HW 拥有防拆、防撬、系统锁定、锁舌异常*、布防*、逗留告警等多重告警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁使用状态，让您居家安心，出门放心。

6 大解锁方式

支持 6 种解锁方式：人脸、指纹、小程序、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

室内快开把手

门锁室内面板上设有快开把手，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，旋转把手即可解锁，保障用户安全。

规格

设计和外观

颜色: 曜石黑
把手: 推拉式把手
主要材质: 铝合金
指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

指纹
密码
卡片
机械钥匙
人脸解锁

容量

管理密码: 1
指纹: 最多支持 50 枚 (含 1 枚管理员指纹)
卡片: 最多 100 组
人脸: 最多 50 组
用户密码: 最多支持 50 组 (含管理密码及一次性密码)

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池
电池寿命: 3 个月*
电池容量: 5000 毫安时
应急电源: 5 V 充电宝

安装要求

门厚: 38-120 mm, 其它范围*
开门方向: 右内开门, 右外开门, 左内开门, 左外开门
门的类型: 木门, 防盗门



* 1 米: 雷达传感器感应唤醒的最远距离。雷达感应唤醒默认开
启，默认感应距离为 1 米，通过锁端可调节感应灵敏度，高灵
敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，容差均为
± 0.1 米。

* 微信小程序: DDL301-FV-7HW 绑定的是微信小程序
“EasyKey Plus”。

* 双重验证: 双重验证模式下，小程序仍然支持远程一键解锁。

* 锁舌异常、布防: 门锁若使用不带检测开锁体，则不具备锁
舌异常及布防告警功能。

* 3 个月: 此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用
频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度
超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经
销商。