

PHILIPS



Cerradura de puerta
inteligente de empujar-tirar

7000 Series

Desbloqueo con huella digital

Desbloqueo remoto por
aplicación

Distribución temporal de PIN

Alertas automáticas en tiempo
real



DDL720LCAKW

Conexión remota inteligente

Mantenga su hogar seguro en cualquier lugar

Control remoto inteligente en tiempo real: la seguridad en sus manos. Conecte el DDL720-5HWS de Philips a la aplicación Home Access para ver la actividad de la cerradura y recibir alertas en cualquier momento, lo que permite mantener su hogar totalmente bajo control.

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Reconocimiento rápido y estable
- Manténgase actualizado sobre la actividad de la puerta mientras no está en casa
- No haga esperar a los visitantes
- Acceso flexible para todos los visitantes

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Alertas instantáneas de anomalías de cerradura embutida
- No más preocupaciones de seguridad

Una vida sencilla va más allá de esto

- Ideal para toda la familia
- Un giro, desbloqueo instantáneo

Destacados

Huella digital del semiconductor

El modelo DDL720-5HWS cuenta con un confiable sensor de huellas digitales semiconductor con una velocidad de reconocimiento de $\leq 0,5$ s*. Una vez reconocido, el pestillo se retrae automáticamente, sin necesidad de realizar ninguna acción adicional. Basta con empujar la puerta para entrar rápidamente y sin esfuerzo.

Funciona con la aplicación Home Access

DDL720-5HWS funciona con la aplicación Home Access. Una vez conectado a la red, puede revisar el registro de actividad de la cerradura, los mensajes del timbre y los registros de desbloqueo en cualquier momento y lugar. Las alertas instantáneas le avisan de cualquier actividad anormal, lo que lo mantiene informado del estado de la puerta para una total tranquilidad.

Desbloqueo remoto

Tan pronto como un visitante toca el timbre, la aplicación le notifica. Toque el botón de desbloqueo antes de los 5 segundos y la puerta se abrirá de forma remota para que su invitado ingrese al instante, sin necesidad de esperar.

Métodos de acceso temporal*

Con la aplicación Home Access, puede configurar fácilmente varios métodos de acceso temporal, como programaciones recurrentes* o de tiempo limitado*, y compartir de forma remota un PIN único válido durante 30 minutos. Las huellas digitales, los códigos PIN y los llaveros se pueden configurar para uso temporal, lo que permite que los visitantes ingresen fácilmente sin tener que esperar.

Cerradura embutida con sensor electrónico

El DDL720-5HWS cuenta con una cerradura embutida 311 con un interruptor de detección para mejorar la seguridad y la comodidad en comparación con las cerraduras mecánicas regulares. Las alertas en tiempo real por manipulación, puerta entreabierta por demasiado tiempo* o fallas en el pestillo se activan en la cerradura y se envían a la aplicación, por lo que su hogar permanece protegido en todo momento.

Alertas automáticas en tiempo real

Seguridad doméstica con protección total. El DDL720-5HWS ofrece varias alertas de seguridad, incluidas la detección de anomalías

del pestillo, el modo activado*, la detección de manipulaciones y el bloqueo del sistema. Cualquier evento anormal se envía en tiempo real a la aplicación, lo que garantiza que su hogar esté siempre seguro.

Seis métodos de desbloqueo

El DDL720-5HWS admite seis métodos de desbloqueo: huella digital, código PIN, aplicación, control remoto* (opcional), etiqueta de llave, y llave mecánica, lo que proporciona un fácil acceso a usuarios de todas las edades, incluidos adultos mayores y niños.

Mango de apertura rápida interior

El montaje interior cuenta con un mango de apertura rápida. En caso de emergencia, incluso si fallan las funciones electrónicas de la cerradura inteligente, solo con girar la manija se desbloquea la puerta, lo que garantiza la seguridad y tranquilidad del usuario.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Gris cielo

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de aluminio

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Aplicación móvil

Control remoto: Opcional

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

Especificación de alimentación

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Tiempo de uso: 3 meses*

Capacidad de la batería: 5000 mAh

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha, Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda

Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de seguridad

Centro de eje: 60 mm

* 0,5 s: datos basados en pruebas internas.

* Métodos de acceso temporal: cuando el sistema está en modo de verificación dual, la cerradura no admite el desbloqueo mediante métodos de acceso temporal.

* Recurrente: se refiere a cualquier método de acceso (PIN, huella digital o llavero) que los usuarios pueden configurar para su uso semanal durante períodos designados.

* Tiempo limitado: se refiere a cualquier método de acceso (PIN, huella digital o llavero) que los usuarios pueden programar para que se utilice durante los períodos designados.

* Cerradura embutida con sensor electrónico: una cerradura embutida con funciones de detección electrónica que activa alertas cuando detecta condiciones anormales del pestillo.

* Puerta entreabierta por demasiado tiempo: si la puerta no se cierra dentro de los 10 segundos posteriores al desbloqueo, la cerradura emitirá la alerta: "La puerta no se ha cerrado". Esta función solo se admite cuando se utiliza la cerradura embutida incluida equipada con detección electrónica.

* Modo activado: disponible solo con la cerradura embutida mecánica incluida equipada con interruptor de detección. No funcionará con una cerradura embutida mecánica sin interruptor de detección.

* Control remoto: no se incluye como estándar; se vende por separado.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. En el caso de puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente o con los distribuidores físicos designados.

