

PHILIPS



嵌入式人脸识别视频
锁

7000 Series

3D 人脸识别解锁

远程可视对讲

4 寸 LCD 显示屏

支持接入市电



DDL703MCCNKQ

简约嵌入式设计

刷脸即开

DDL703M-FVP-7HW 智能门锁采用简约嵌入式设计，搭载精准高效的 3D 人脸识别技术，误识率 $\leq 0.0001\%$ *，实现无触式刷脸即开，轻松解锁。简约风格，提升家居美感，增强安全防护。

智能生活，“锁”以出色

- 无触识别更便捷
- 开门一键到位
- 24 小时守护门前动态
- 门前访客一目了然

安全守护，智在随芯

- 房屋的即时守卫助理
- 家门状态实时掌握

精工铸造，匠心品质

- 专为高端入户门而设
- 保留门体原貌之美
- 告别电量焦虑
- 一屏知晓门外事

产品亮点

3D 人脸识别解锁

当您靠近飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 锁端 1 米* 范围内时，会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，外面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。

远程解锁

绑定涂鸦 App 后，长按 App 内的开锁键，即可实现远程解锁，无论身在何处，一键开门轻松搞定！

24 小时守护门前动态

DDL703M-FVP-7HW 连接到网络并与涂鸦 App 绑定后，门铃消息、开门记录、门锁异常警报等信息将以弹窗方式发送至 App，让您能够随时随地监控家门状况，安心无忧。

可视猫眼

当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至 App，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

嵌入式门锁

DDL703M-FVP-7HW 的室内、室外面板与门体浑然一体，外观精致，做工严谨。专为高端入户门设计，其嵌入式外观简约大方，同时难以撬开，安全性更高。

墙装设计

无需改动入户门原有造型，DDL703M-FVP-7HQ 可将前、后面板装配于墙面，从而保留门体设计一体性，以创新安装方式，让你兼得智能安防与家居美学。

支持接入市电

飞利浦 DDL703M-FVP-7HQ 智能门锁通专用电源适配器*，将交流电转换为直流电进行供电。随附的 5000mAh 锂聚合物电池在接入市电后将转为备用电池，即使停电，门锁也能在每天开关门 10 次的情况下，持续工作 3 个月*。即便备用电池电量不足，您也可以通过任何 5V 移动电源为门锁充电，轻松告别电量焦虑。

4 寸 LCD 显示屏

室内面板设有 4 英寸 LCD 显示屏，在家时无需开门，点击显示屏下方中间的按键即可查看来访客人及门外情况，无需另外安装传统猫眼，更方便老人小孩使用。

智能动态抓拍

DDL703M-FVP-7HQ 配备 5.8G 雷达传感器，当侦测到门外 1 米范围内有人异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至涂鸦 App。让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

多重预警推送

DDL703M-FVP-7HQ 智能门锁具备防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，一旦发生异常，门锁会立即发出警报并通过 App 推送实时通知，确保家门安全得到全方位保护。通过实时更新门锁状态，您可以随时掌握门锁情况，无论身处何地，时刻安心无忧。

规格

设计和外观

颜色: 星空灰

主要材质: 锌合金和铝合金, 钢化玻璃

人脸识别: 支持

显示屏: 4 寸 LCD 显示屏

掌静脉识别: 不支持

开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

人脸识别

容量

管理用户解锁方式: 支持多达 10 种解锁方式，包括面部识别、指纹、密码和卡片。

普通用户解锁方式: 支持多达 190 种解锁方式，包括面部识别、指纹、密码和卡片。

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池

电池寿命: 3 个月*

电池容量: 5000 毫安时

安装要求

门厚: 70-120 mm, 其它范围*

开门方向: 右内开门, 右外开门, 左内开门, 左外开门

门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



* 误识率 ≤0.0001%: 数据来源于阜时科技内部的测试报告。

* 1 米: 雷达传感器探测的最远距离为 1 米。可在 App 调整徘徊探测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米。

* 专用电源适配器: 此为非标配件，需另行购买。若将 DDL703M-FVP-7HW 接入市电，需使用专用电源适配器将 220V 交流电转换为 36V 直流电为设备供电。

* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。