

# PHILIPS



Seriya Signage 7000

Signage Solutions

65"

Neprekidan rad

Spremno za AI



65BDL7050P/00

## Seriya Philips Signage 7000

Izuzetno tanki i efikasni – ekrani visokih performansi

Donoseći tanku sofisticiranost u poslovanje, Philips Signage 7050 optimizuje prostor dok pruža maksimalni učinak. Pokretan sistemom Android i sa NPU-om od 3,0 TOPS dizajniranim za AI rešenja, postignite izuzetne performanse u bilo kom okruženju.

### Android platforma za laku integraciju

- Android 16 profesionalni sistem na čipu
- Integrirani pregledač zasnovan na platformi Chromium
- Obrada od 3,0 TOPS – spremno za AI

### Podrška za efikasnost u pogledu vremena i energije

- Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima
- Povežite i upravljajte sadržajem putem oblaka
- Dizajnirano za manju potrošnju energije

### Tanak dizajn, elegantna efikasnost

- Edge lit (ELED) – dubina manja od 30 mm
- Dizajn sa ujednačenim okvirom
- Opciono bežično deljenje ekrana uz licencu

### Uvek uključen za bolje vizuelne performanse

- Performanse 24/7 sa sadržajem visoke vidljivosti (500 cd/m<sup>2</sup>)
- FailOver. Veća sigurnost za sadržaj koji je uvek uključen

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 163.9 cm  
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 64.5 inč  
Odnos prikaza (širine i visine): 16:9  
Rezolucija panela: 3840 x 2160  
Razmak piksela: 0,372 x 0,372 mm  
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz  
Osvetljenost: 500 cd/m<sup>2</sup>  
Boje displeja: 1,07 milijardi  
Odnos kontrasta (tipični): 4000:1  
Dinamički odnos kontrasta: 500.000:1  
Vreme za odgovor (tipično): 8 ms  
Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen  
Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen  
Poboljšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan  
Tehnologija panela: VA  
Operativni sistem: Android 16  
Zamagljeno: 25%

## Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: 3.5mm jack  
Video ulaz: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 15W PD  
Ostali priključci: USB 3.0 (x2)  
Video izlaz: N/A  
Spoljna kontrola: IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45, RS232 (in/out) 2.5 mm jack  
Bluetooth: 5,2

## Praktičnost

Položaj televizora: Landscape, Portrait (24/7)  
Matrica sa pločicama: do 3 x 3  
Kontrola pomoću tastature: Lockable, Hidden  
Signal za daljinsko upravljanje: Lockable  
Prosleđivanje signala: IR Loophrough  
Upravljanje preko mreže: RJ45, WiFi

## Zvuk

Ugrađeni zvučnici: Audio izlaz 2 x 8 W RMS, priključak od 3,5 mm

## Napajanje

Električna mreža: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz  
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W

## Dimenzije

Širina uređaja: 1456,6 mm  
Težina proizvoda: 22 kg  
Visina uređaja: 833,2 mm  
Dubina uređaja: 28,5 mm  
Širina kompleta (inča): 57,35 inč  
Visina kompleta (inča): 32.80 inč  
Nosач za zid: 400 x 400, M6  
Dubina kompleta (inča): 1.12 inč  
Širina okvira: 11,5 mm  
Težina proizvoda (lb): 48,50 lb

## Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m  
Temperaturni raspon (radne): 5 ~ 40 °C  
Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati  
Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C  
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 10~80% RV

## Multimedijalne aplikacije

USB reprodukcija videa: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM  
USB reprodukcija slika: BMP, JPEG, PNG  
USB reprodukcija zvuka: AAC, MPEG, HEAAC

## Interni plejer

procesor: 2x A73 + 6x A53 RK3572  
GPU: ARM Mali G310V2 MC1  
Memorija: 4GB RAM  
Odlaganje: 32GB

## Dodaci

Uključena dodatna oprema: Power cable 1.8M, Remote control + batteries, Quick setup guide, RS232 to 2.5mm jack cable, Logo badge  
Dodatna oprema: CRD73 Philips ScreenShare license

## Razno

Jezici prikaza na ekranu: Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese  
Garancija: 3 godine garancije  
Regulatorna odobrenja: CE, CB, RoHS, FCC

# Važne karakt.

## Neprekidan rad

Uz svetlinu od 500 cd/m<sup>2</sup>, serija Philips Signage 7000 dizajnirana je za upotrebu 24/7, što je čini odličnim izborom za maloprodajne objekte, restorane brze usluge, javna mesta i još toga.

## FailOver

Ključna za zahtevne komercijalne primene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u malo verovatnom slučaju kvara plejera medija. Jednostavno izaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

## Integrisani SmartBrowser

Povežite sadržaj i upravljajte njime putem informatičkog oblaka pomoću našeg integrisanog HTML5 pregledača zasnovanog na platformi Chromium. Dizajnirajte sadržaj onlajn i povežite jedan ekran ili čitavu mrežu, u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji. Jednostavno se povežite na internet putem RJ45 kabela.

## NPU od 3,0 TOPS

Sa već ugrađenom snagom obrade od 3,0 TOPS koja je spremna za AI aplikacije, osigurava se da je ekran spreman za budućnost kako bi pružio visoke performanse na duge staze.

## Podrška za Philips Wave

Daljinski otključajte snagu, svestranost i inteligenciju unutar ekrana serije Philips Signage 7000 pomoću platforme Wave. Ova evolutivna platforma u informatičkom oblaku pruža potpunu kontrolu, uz pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu ekrana, nadogradnju firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i uticaj na životnu sredinu.

## Pokreće ga Android

Pokretan sistemom Android, ekran serije Philips Signage 7000 dizajniran je na profesionalnoj platformi sa ugrađenim pouzdanim povezivanjem i bezbednošću. Optimizovan je za matične Android aplikacije i omogućava instaliranje veb-aplikacija i softvera direktno na ekran, čime se eliminiše potreba za spoljnim plejerom medija.

