

PHILIPS



Signage 7000 Serisi

Signage Solutions

65 inç

7/24 çalışma

Yapay zekayla uyumlu



65BDL7050P/00

Philips Signage 7000 Serisi

Ultra ince ve verimli: Yüksek performanslı signage

Philips Signage 7050, ince ve şık tasarımıyla iş dünyasına sofistike bir dokunuş sunarken, yüksek performansı ile alan kullanımını optimize eder. Android ile çalışan ve yapay zeka çözümlerinizi için tasarlanmış 3.0 TOPS NPU'ya sahip bu model, her ortamda üstün performans sağlar

Sorunsuz entegrasyon için Android destekli

- Android 16 profesyonel Yongada Sistem
- Entegre Chromium tabanlı tarayıcı
- 3.0 TOPS işleme – yapay zeka uyumlu

Zaman ve enerji verimliliğini destekleme

- Uzaktan cihaz yönetimi için Philips Wave'i destekler
- İçeriğinizi bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin
- Daha düşük güç tüketimi için tasarlanmıştır

İnce tasarım, şık verimlilik

- Kenar aydınlatmalı (ELED) – 30 mm'den ince tasarım
- Eşit kenarlı çerçeve tasarımı
- Lisans ile isteğe bağlı kablosuz ekran paylaşımı

Her zaman daha iyi görsel performans sunmaya çalışır

- yüksek görünürlüğe sahip içerik ile 7/24 performans (500 cd/m²)
- FailOver. Her an erişilebilir içerikler için daha fazla güvence

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 163.9 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 500 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 milyar
Kontrast oranı (tipik): 4000:1
Dinamik kontrast oranı: 500,000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 motion pull down,
Dynamic contrast enhancement, Progressive scan
Panel teknolojisi: VA
İşletim sistemi: Android 16
Sis: %25

Bağlantı

Ses çıkışı: 3.5mm jack
Video girişi: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 4.5W
PD
Diğer bağlantılar: USB 3.0 (x2)
Video çıkışı: N/A
Harici kontrol: IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45,
RS232 (in/out) 2.5 mm jack
Bluetooth: 5,2

Kolaylık

Yerleştirme: Landscape, Portrait (24/7)
Döşeme Matrisi: en fazla 3 x 3
Klavye kontrolü: Lockable, Hidden
Uzaktan kumanda sinyali: Lockable
Sinyal loop through: IR Loopthrough
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, WiFi

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 8 W RMS Ses Çıkışı 3,5 mm
jack

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Boyutlar

Set Genişliği: 1456,6 mm
Ürün ağırlığı: 22 kg
Set Yüksekliği: 833,2 mm
Set Derinliği: 28,5 mm
Set Genişliği (inç): 57,35 inç
Set Yüksekliği (inç): 32,80 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400, M6
Set Derinliği (inç): 1.12 inç
Çerçeve genişliği: 11,5 mm
Ürün ağırlığı (lb): 48,50 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %10 - %80 BN

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MPEG, H.263, H.264, H.265,
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, MPEG, HEAAC

Dahili Oynatıcı

CPU: 2x A73 + 6x A53 RK3572
GPU: ARM Mali G310V2 MC1
Hafıza: 4GB RAM
Depolama: 32GB

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Power cable 1.8M,
Remote control + batteries, Quick setup guide,
RS232 to 2.5mm jack cable, Logo badge
İsteğe bağlı aksesuarlar: CRD73 Philips
ScreenShare license

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arabic, Dutch,
Danish, English, French, Finnish, German, Italian,
Japanese, Norwegian, Polish, Russian, Spanish,
Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional
Chinese
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, CB, RoHS, FCC

Özellikler

7/24 çalışma

500 cd/m² parlaklığa sahip Philips Signage 7000 Serisi, 7/24 kullanım için tasarlanmıştır; bu da onu perakende alanları, hızlı servis restoranları, kamusal alanlar ve daha fazlası için ideal bir seçenek haline getirir.

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, bir medya oynatıcı arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Sadece bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçin ve anında içerik koruması için hazırsınız

Entegre SmartBrowser

Dahili HTML5, Chromium tabanlı tarayıcımızla içeriğinizi bulut üzerinden bağlayın ve kontrol edin. İçeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekranı ya da tüm ağınıza yatay veya dikey olarak bağlayın. İnternete RJ45 kablosuyla kolayca bağlayabilirsiniz

3.0 TOPS NPU

Yerleşik 3.0 TOPS işlem gücüyle yapay zeka uygulamalarınıza hazır olan bu yapı, ekranınızın geleceğe hazır şekilde uzun süre yüksek performans sunmasını sağlar.

Philips Wave'i destekler

Wave ile Philips Signage 7000 Serisi ekranlarınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından uzaktan yararlanın. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamanla, enerjiden ve çevresel etkidenden tasarruf etmenizi sağlar.

Gücünü Android'den alır

Android destekli Philips Signage 7000 Serisi ekran güvenilir bağlantı ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip profesyonel bir platform üzerine tasarlanmıştır. Yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenizi sağlayarak harici medya oynatıcı ihtiyacını ortadan kaldırır.



AI ready



FailOver



Ultra slim

