

PHILIPS



贴耳式耳机

自然音效，动态低音

舒适的贴耳式佩戴体验

可更换组件

长达 70 小时播放时间



TAH4000BK

悦耳音质，舒适佩戴

专为长年舒适使用而设计的贴耳式耳机，让音乐不间断。您将享受到浑厚低音带来的丰富音效，单次充电后使用时间最高可达 70 小时。如有需要，您还可以更换耳垫和电池。

清晰的通话与直观的应用内均衡器

- 通话清晰，可清楚传输语音。
- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征
- 经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装

规格

音效

原声系统: Closed
频率范围: 20 - 20 000 赫兹
阻抗: 32 欧姆
最大输入功率: 10 mW
灵敏度: 113dB (1 kHz, 1 mW)
单元直径: 32 毫米
驱动单元类型: Dynamic

连接

蓝牙版本: 6.0
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
最大范围: 最多 10 组米
多点连接: 支持
支持的编解码器: SBC

外箱

长度: 21.70 厘米
用户包装数量: 3
宽度: 18.50 厘米
总重: 1.32 千克
高度: 25.50 厘米
GTIN: 1 69 79016 10602 4
净重: 0.50 千克
自重: 0.82 千克

便利性

音量控制: Yes
飞利浦耳机应用程序支持: Yes
Google Fast Pair: Yes
控件类型: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

功率

电池数: 1 件
音乐播放时间: Up to 70 小时
充电时间: 2 小时
充电时间快: 5 mins for 2 hrs
电池重量 (总计): 9.52 克
电池容量 (耳机): 500 毫安时
电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

包装尺寸

高度: 24.5 厘米
包装类型: 纸箱
货架摆放类型: 悬挂
宽度: 19.85 厘米
厚度: 5.5 厘米
内含产品件数: 1
EAN: 69 79016 10602 7
总重: 0.332 千克
净重: 0.168 千克
自重: 0.164 千克

产品尺寸

高度: 17.84 厘米
宽度: 15.84 厘米
厚度: 7.37 厘米
重量: 0.156 千克

附件

快速入门指南: Yes

设计

颜色: Black
佩戴方式: Headband
可折叠设计: 平折/向内折叠
贴耳材料: Synthetic leather
耳部贴合方式: On-ear
耳罩类型: Closed-back

电信

通话麦克风: 1 mic

语音助手

语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
语音助手激活: Press Multi-Function button
语音助手支持: Yes

可持续发展

塑料外壳: contains 71% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

产品亮点

可回收材料



我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成; 包装采用经 FSC 认证的再生纸板, 内附印刷品则由再生纸印刷而成。

通话清晰

通话时, 您的声音将清晰地传出。专用麦克风能捕捉到您的声音, 而降噪算法则能减少您周围环境的一些背景噪音。

飞利浦音效特征

这款耳机的定制驱动单元经过精心调校, 呈现飞利浦标志性音效, 为您带来底蕴深厚、温暖自然的音质。无论聆听何种风格, 动人旋律皆让您沉醉其中。

