



Boombox CD

Odtwarzacz CD z wieloma źródłami

Płyty CD, radio FM, USB

Bluetooth® 6.0, wejście audio

Wbudowany odtwarzacz kasetowy



TAZ2200

Odtwarzanie kaset i innych nośników

Gotowi na wielki powrót kaset? Ten przenośny boombox wyposażony jest w zintegrowany magnetofon kasetowy, a także odtwarzacz CD. Można również uzyskać czysty odbiór radia FM, stabilne przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®, odtwarzanie z USB i z portu audio dla innych urządzeń.

Przenośny odtwarzacz CD z wieloma źródłami

- Przenośny odtwarzacz CD typu boombox
- Odtwarza wszystkie formaty CD: CD, CD-R, CD-RW
- Cyfrowe radio FM z maksymalnie 20 zaprogramowanymi stacjami
- Łatwe bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®
- Wbudowany magnetofon kasetowy

Łatwe do umieszczenia. Odtwarzanie ulubionych dźwięków.

- Podłączanie do innych źródeł za pośrednictwem portu USB i wejścia audio
- Dwa 2,5-calowe przetworniki głośnikowe o mocy maks. 6 W (3 W RMS)
- Dźwięk stereo z dynamicznym wzmocnieniem basów
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia. Zasilanie sieciowe lub bateryjne*
- Zintegrowany wyłącznik czasowy

Wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska

- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GR5. Odpowiedzialne pakowanie
- Wymiary: 285 x 125 x 245 mm

Zalety

Przenośny odtwarzacz CD



Niezależnie od tego, czy odkrywasz radość z fizycznych płyt CD po raz pierwszy, czy po raz kolejny, ten ładowany od góry odtwarzacz CD jest doskonałym wyborem do swobodnego słuchania. Może on odczytywać każdy rodzaj formatu CD, a uchwyt ułatwia jego przenoszenie. Wystarczy podłączyć go do gniazdka sieciowego lub włożyć sześć baterii* (typu R14 C) i zabrać go na zewnątrz.

Cyfrowe radio FM



Jeśli chcesz posłuchać muzyki ze źródła jeszcze starszego niż płyty CD, cyfrowy tuner FM ułatwia znalezienie ulubionych stacji radiowych. Można zaprogramować do 20 najczęściej słuchanych stacji.

Bluetooth® 6.0



Chcesz używać odtwarzacza CD jako przenośnego głośnika? Łączność Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku bezpośrednio do odtwarzacza z kompatybilnego urządzenia inteligentnego, a dynamiczne wzmocnienie basów sprawi, że Twoje ulubione partie basowe będą brzmiały jeszcze lepiej.

Wbudowany odtwarzacz kasetowy

Kolejne źródło muzyki zapewnia znajdujące się z przodu wejście na kasety. Niezależnie od tego, czy od lat trzymasz w domu stare kasety czy też dopiero zaczynasz słuchać muzyki z tego nośnika: wystarczy włożyć kasetę i nacisnąć przycisk odtwarzania, aby dać się ponieść muzyce.

Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB, wejście audio

Pełnej elastyczności słuchania cyfrowej kolekcji muzyki dopełnia port na pamięć flash USB. Można też podłączyć gramofon do portu audio i posłuchać muzyki z płyt winylowych.

Wyłącznik czasowy

Jeśli chcesz zasnąć z muzyką, audiobookiem lub radiem grającym w tle, możesz ustawić wyłącznik czasowy na 120, 90, 60, 30 lub 15 minut. Po upływie tego czasu odtwarzacz CD przejdzie w tryb gotowości.

Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.



Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 3 W
Funkcje poprawy dźwięku: Dynamic Bass Boost
System dźwięku: Stereo
Średnica głośnika: 2,5 cala
Regulacja głośności: up/down

Głośniki

Wbudowane głośniki: 2

Łączność WiFi

USB: Type-A (playback)
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
Wejście audio (3,5 mm): Yes
Wersja Bluetooth: 6.0

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: FM Antenna
Automatyczne dostrajanie cyfrowe: Yes
Pasma tunera: FM mono, FM stereo
Pamięć stacji: 20
RDS: No
Typ anteny: Telescopic

Udogodnienia

Typ wyświetlacza: LCD
Kolor podświetlenia: White
Wyłącznik czasowy: Yes

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
Napięcie baterii: 1.5 V
Zasilanie sieciowe: 100 V–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W
(wyświetlacz zegara wł.)
Liczba baterii lub akumulatorów: 6*
Rodzaj zasilania: AC; baterie*

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Przewód zasilający
Gwarancja: Warranty leaflet, Safety sheet

Design

Kolor: Black

Wymiary

Głębokość opakowania: 159 mm
Głębokość produktu: 245 mm
Waga wraz z opakowaniem: 2,2 kg
Wysokość opakowania: 278 mm
Szerokość opakowania: 370 mm
Szerokość produktu: 285 mm
Wysokość produktu: 125 mm
Waga produktu: 1,35 kg

Odtwarzanie dźwięku

Technologia magnetofonów kasetowych:
Mechanical
Tryby odtwarzania płyt: Fast Forward/Backward,
Next/Previous Track Search,
Repeat/Shuffle/Program
Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
Liczba magnetofonów: 1
Tryby USB Direct: Play/Pause, Previous/Next, Fast
Backward/Fast Forward, Stop, Repeat, Shuffle,
Program Play
Sposób ładowania: Top
Liczba utworów do zaprogramowania: 20
Tryb Bluetooth: Play/Pause, Previous/Next

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub
tabletu: No

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: contains 85%
GRS-certified recycled post-consumer
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) TE-
00132492

