

PHILIPS



推拉式智能門鎖

7000 Series

指紋開鎖

應用程式遙距開鎖

分配臨時密碼

即時推送通知



DDL720LCAKW

智能遙距連接

隨時隨地保障您的家居安全

實時智能遙控，安全盡在掌握！將 Philips DDL720-5HWS 連接至 Home Access 應用程式，即可隨時查看門鎖活動及接收提示，讓您的家居全面受控。

智能生活，「鎖定」卓越

- 快速穩定識別
- 即使身處外地亦可隨時掌握家門動態
- 訪客無需久候
- 讓所有訪客靈活進入

安全保護，智能內嵌

- 即時提示鎖體異常
- 無需擔心安全問題

簡單生活不止如此

- 適合全家使用
- 一轉即開鎖

產品特點

半導體指紋解鎖

DDL720-5HWS 配備可靠的半導體指紋感應器，識別速度達至 ≤ 0.5 秒*。識別指紋後，門鎖會自動收回，無需額外操作。只需輕推門戶，即可快速輕鬆進入。

配合 Home Access 應用程式使用

DDL720-5HWS 可配合 Home Access 應用程式使用。連接網絡後，您可以隨時隨地查閱門鎖的活動記錄、門鈴訊息及開鎖記錄。即時提示會通知您任何異常活動，讓您隨時掌握家門狀態，保障全面安心。

遙距開鎖

當有訪客按門鈴時，應用程式會即時通知您。只需在 5 秒內點擊開鎖按鈕，門戶便會遙距打開，讓訪客即時進入，無需等候。

臨時解鎖方式*

透過 Home Access 應用程式，您可以輕鬆設定各種臨時解鎖方式，例如週期性*或時間段*密碼，並可遙距分享有效 30 分鐘的一次性密碼。指紋、密碼及門卡均可配置為臨時使用，讓訪客無需等候即可輕鬆進入。

電子感應鎖體

DDL720-5HWS 配備具備偵測開關的 311 鎖體，與一般機械鎖相比，更加安全與便利。當門鎖發生被拆卸、門戶長時間未關妥*或門鎖故障時，會實時提示，並將通知發送至應用程式，確保您的家居時刻受到保護。

即時推送通知

家居安全，全面守護。DDL720-5HWS 提供多項安全提示，包括門鎖異常偵測、布防模式*、拆卸偵測及系統鎖定。任何異常事件都會實時推送至應用程式，確保您的家居時刻安全。

6 種開鎖方式

DDL720-5HWS 支援六種開鎖方式：指紋、密碼、應用程式、遙控器*（選配）、門卡及機械鑰匙，為不同年齡的使用者，包括長者及兒童，提供方便的出入體驗。

室內快速開門把手

室內組件配備快速開門把手。在緊急情況下，即使智能門鎖的電子功能失效，只需轉動把手即可開鎖，確保使用者安全又放心。

規格

設計與外觀

顏色: 星空灰

手柄: 推拉式把手

主要物料: 鋁合金

出入方式

指紋: 是

密碼 / PIN 碼: 是

卡片: 是

機械鑰匙: 是

手機應用程式: 是

遙控器: 選購

門鎖容量

指紋: 最多 100 個（包括主指紋）

卡片: 最多 100

主 PIN 碼: 1

使用者 PIN 碼: 最多 20 個（包括一次性密碼）

電源詳細說明

電池類別: 鋰聚合物電池

使用時間: 3 個月*

電池容量: 5000 mAh

安裝

門厚度: 38-120 毫米, 其他系列*

開門方向: 右邊向內拉開, 右邊向外推開, 左邊向內拉開, 左邊向外推開

門類型: 木門, 安全門

側邊距離: 60 毫米



* 0.5 秒: 數據來源於內部測試。

* 臨時解鎖方式*: 當系統處於雙重驗證模式時，門鎖不支援以臨時解鎖方式開鎖。

* 週期性: 指使用者可以設定在指定時間內每週使用任何解鎖方式（密碼、指紋或門卡）。

* 限時: 指使用者可以在安排的指定時間內使用任何解鎖方式（密碼、指紋或門卡）。

* 電子感應鎖體: 一種具備電子偵測功能的鎖體，當感應到異常門戶狀態時會觸發提示。

* 門戶長時間未關妥: 若門戶在開鎖後 10 秒內未關閉，門鎖會發出提示:「門未關閉。」，此功能只在使用隨附具備電子偵測功能鎖體的情況下支援。

* 布防模式: 只適用於配備偵測開關的隨附機械鎖體。若使用不具備偵測開關的機械鎖體，則不支援布防模式。

* 遙控器: 並非標準配置，需另行購買。

* 3 個月: 此為內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用頻次而有所減少。

* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。