

# PHILIPS

Điều hòa treo tường

Ab1 wall-mounted AC

Inverter DC toàn phần hiệu suất cao

Tự làm sạch Smart Core

Tự khởi động lại với bộ nhớ

Làm lạnh Turbo

FAC18CDAB1KBA1H



## Điều hòa treo tường Ab1

inverter, làm lạnh

### **Yên lặng**

- Chế độ ngủ
- Hệ thống giảm ồn đa chiều DN (DN)

### **Làm sạch**

- Tự làm sạch Smart Core
- Bộ lọc tổng hợp đa chức năng

### **Thấu hiểu**

- Tự khởi động lại với bộ nhớ
- Màn hình LED có đèn nền

### **Thông minh**

- Cảnh báo bộ lọc bẩn
- Đảo gió tự động 4 chiều

### **Hiệu quả**

- Inverter DC toàn phần hiệu suất cao

Những nét chính

Inverter DC toàn phần hiệu suất cao

Công nghệ biến tần DC tiên tiến cho máy nén, quạt dàn lạnh và quạt dàn nóng giúp làm lạnh nhanh hơn, nâng cao hiệu suất và giảm mức tiêu thụ điện năng.

Tự làm sạch Smart Core

Tự động thu gom hơi ẩm từ không khí để làm sạch sâu dàn bay hơi. Không chỉ mang lại luồng không khí trong lành hơn mà còn giúp đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ, mạnh mẽ theo thời gian.

Tự khởi động lại với bộ nhớ

Tự động khôi phục các cài đặt trước đó (chế độ, nhiệt độ, tốc độ quạt và hướng gió) sau khi mất điện, không cần cài đặt lại thủ công.

Làm lạnh Turbo

Mang đến khả năng làm lạnh mạnh mẽ chỉ trong vòng 30 giây, nhanh chóng tạo ra môi trường thoải mái.

Chế độ ngủ

Tự động điều chỉnh làm lạnh dựa trên nhiệt độ môi trường và thân nhiệt, mang lại giấc ngủ yên tĩnh và thoải mái hơn trong suốt đêm.

Hệ thống giảm ồn đa chiều DN (DN)

Thiết kế tối ưu ống gió, luồng môi chất lạnh tiên tiến và kết cấu kỹ thuật giúp giảm thiểu tiếng ồn, mang lại khả năng vận hành êm ái gần như không gây tiếng động.

Màn hình LED có đèn nền

Màn hình LED dễ đọc, hiển thị rõ ràng ngay cả vào ban đêm.

Cảnh báo bộ lọc bẩn

Nhắc nhở thông minh sau 1.000 giờ vận hành sẽ cảnh báo bạn vệ sinh bộ lọc, giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu và luồng không khí trong lành hơn.

Đảo gió tự động 4 chiều

Chức năng “Gió dễ chịu” (Comfort Wind) một chạm với khả năng đảo gió tự động trái-phải giúp mang lại luồng gió cá nhân hóa, phù hợp với nhiều nhu cầu và độ tuổi khác nhau.

Bộ lọc tổng hợp đa chức năng

Hoạt động như một lớp rào chắn mạnh mẽ chống lại vi khuẩn, ức chế hiệu quả sự phát triển của chúng và mang lại luồng không khí sạch hơn, lành mạnh hơn.

Các thông số

Country of Origin

Country of origin: China

Sustainable

Refrigerant: R32

Charged Volume(g): 630

Technical Specification

Voltage: 220-240 V

Frequency: 50/60Hz

Phase: 1

Energy Efficiency

Energy Rating: 5

Cooling T1

Capacity(W): 5275

Capacity(Btu): 18000

Power Input(W): 1550

Running Current(A): 8.5

EER(W/W): 3.40

EER(Btu/h/W): 11.61

CSPF(W/W): 5.40

CSPF(Btu/h/W): 18.42

Indoor Unit

Sound Levels(S/H/M/L/SL)(dB(A)):

46/41/38/32/29

Air Circulation(S/H/M/L/SL)(m³/h):

950/800/600/480 /400

Net Dimension(WxHxD)(mm): 986X312X211

Package Dimension(WxHxD)(mm):

1076X314X399

Net/Gross Weight(kg): 12/15

Outdoor Unit

Sound Levels(H)(dB(A)): 52

Net Dimension(WxHxD)(mm): 833X566X344

Package Dimension(WxHxD)(mm):

882X620X381

Net/Gross Weight(kg): 26.5/29.5

Piping Connection

Liquid(mm(inch)): ϕ6.35(1/4)

Gas(mm(inch)): ϕ9.52(3/8)

