

PHILIPS



Papan Informasi E-
paper

Signage Solutions

25"

Android



25BDL4150I

Tampilan optimal penuh warna

Teknologi inovatif dan futuristik

Nikmati tampilan mutakhir dari menu berwarna cerah hingga poster digital. Digitalkan papan informasi kertas atau ganti model digital yang menampilkan gambar statis dengan teknologi ePaper berkualitas tinggi, mudah diperbarui, dan lebih ramah lingkungan.

Dapat ditempatkan di mana saja

- Tidak perlu sambungan listrik terus-menerus
- Ukuran yang pas sebagai pengganti poster dan papan informasi kertas

Pengoperasian fleksibel

- Teknologi untuk masa depan
- Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan jarak jauh

Solusi sistem yang hemat biaya

- Daya nol untuk menampilkan gambar statis terus-menerus
- Daya minimum untuk mengganti konten

Kinerja dahsyat. Prosesor supercepat

- Prosesor Android SoC
- Layar ePaper penuh warna
- Tetap terbaca di bawah sinar matahari

Kelebihan Utama

Didukung Android

Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.

Kemudahan pemuatan konten

Menampilkan 60.000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas. Tidak memerlukan pemutar media eksternal berkat memori internal 16 GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.

Kompatibel dengan PPDS Wave

Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh serta

mengganti konten di mana pun dan kapan pun Anda berada dengan aman. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan, tampilan pemantauan dan kontrol, pembaruan firmware, pengelolaan daftar putar, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.

Penggunaan daya rendah hingga nol

Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas dengan daya minimum hanya saat memuat konten baru.

Teknologi untuk masa depan

Teknologi mutakhir untuk masa depan Anda yang berkelanjutan—pengganti poster kertas yang ramah energi dan lingkungan.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (inci): 25.3 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 3200 x 1800

Warna tampilan: 60k

Sistem operasi: Android 11

Komunikasi

Ethernet: 10M/100M

Wi-Fi/WLAN: Modul Wi-Fi 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.1

Konektivitas

Output audio: Audio Left/Right (3.5mm jack)

Input video: USB

Koneksi lain: micro SD, micro USB

Mudah

Penempatan: Landscape (24/7), Portrait (24/7)

Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45)

Daya

Stopkontak: Adaptor 20V/2,25A

Dimensi

Lebar yang Ditetapkan: 598,6 milimeter

Berat produk: 2,7 kg

Tinggi yang Ditetapkan: 350,2 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 37,5 milimeter

Pemasangan di dinding: Mounting VESA 100x100 mm

Lebar bezel: 18,6/18,6/18,6/22 mm

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m

Kisaran suhu (pengoperasian): 15~35 °C

Kelembapan relatif: 20~80% %

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Pemutar Internal

CPU: Rockchip PX30S

Memori: 2GB DDR4

Penyimpanan: 16GB EMMC

Aksesori

Aksesori Disertakan: AC power adapter, Quick start guide (x1)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: English, Simplified Chinese

Garansi: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CE, CB, UL, FCC

