



למסיבות Bluetooth רמקול

200 W מקסימום (100W RMS),
Bass+

מופע אורות מלא על הרמקול

Bluetooth®, Auracast™ I-TWS

סוללה ניתנת להחלפה, חיבור לחשמל
(AC)

צליל עוצמתי. באס אפי.

תנו לביטים של הבאס להרעיד את הקירות! רמקול המסיבות הזה מנגן בעוצמה גבוהה ועם המון שלנו מספקת באס עמוק ונטול עיוותים בכל עוצמת קול. תאורת מסיבה Bass+ רגש. טכנולוגיית ה על כל הרמקול, כניסות כפולות למיקרופונים וגיטרה ואפקטי הדהוד מבטיחים חוויה מהנה במיוחד

רמקול נייד למסיבות. באס עמוק ומבוקר

- 100 W RMS I-Bass+ צליל עוצמתי למסיבות בלתי נשכחות.
- 'וופרים בקוטר 8 אינץ', 2 רמקולים לצלילים גבוהים בקוטר 2 אינץ' 2
- Aux I-USB כניסת, Bluetooth® תגבירו את המוזיקה! הפעלה דרך
- למערכים מרובי-רמקולים TWS I-Auracast™

מופע אורות מלא על הרמקול וסוללה ניתנת להחלפה

- כניסות למיקרופון ולגיטרה, בתוספת אפקטי הדהוד
- מופע אורות מלא על הרמקול. אווירת מועדון מההתחלה ועד הסוף
- מצבי תאורה שונים מאפשרים ליצור את האווירה המושלמת 13
- (AC) סוללה נטענת וניתנת להחלפה, וחיבור לחשמל
- עד 14 שעות של זמן הפעלה מטעינה אחת

המסיבה מתחילה

- IPX4 ידית נשיאה וגלגלים מובנים. עמיד בפני נזקי מים בתקן
- שליטה נוחה באמצעות לוח הבקרה של הרמקול או האפליקציה הנלווית
- אריזה אחראית GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור



Highlights

200 וואט (100W RMS), Bass+



אוהבים באס טוב? עם שני וופרים בקוטר 8 אינץ' הבלעדית שלנו, הבאס ברמקול Bass+ וטכנולוגיית המסיבות הזה יישמע עמוק, עשיר ומלא – אפילו אם אתם מאזינים בעוצמות קול נמוכות כשאתם נרגעים בסוף הלילה. תיהנו מצליל מרעיד בעוצמה מקסימלית ושני רמקולים לצלילים, 200W (100W RMS) של רק גבוהים בקוטר 2 אינץ' מבטיחים שהקולות לא רק יישמעו טוב, אלא ממש ימריאו.

Bluetooth® 6.0



או USB הזרימו את הפלייליסטים שלכם, חברו כונן או נגן הדיסקים שלכם נ-פשוט חברו את עמדת ה באמצעות כניסת השמע. אם אתם מזרימים מוזיקה מספקת חיבור מהיר ויציב Bluetooth® 6.0 טכנולוגיית יותר לאיכות צליל משופרת ללא ניתוקים. היא גם מספקת טווח קליטה רחב יותר, כדי שתוכלו לשלוט בפלייליסטים כמעט מכל מקום במסיבה.

TWS i-Auracast™ תואם



רוצים יותר? כדי ליצור חווית צליל רחבה יותר, תוכלו True נוסף באמצעות TAX5000E לקשר רמקול Wireless Stereo (TWS). או. לאירועים גדולים יותר או למסיבת הבית האולטימטיבית, תוכלו לשדר את המוזיקה למספר בלתי מוגבל של רמקולים תומכי Auracast™! קיר שמע' בחדר אחד.

קלטי מיקרופון וגיטרה

אין כמו ערב קריוקי או הופעה חיה ספונטנית כדי לחבר בין כולם. רמקול המסיבות הזה מגיע עם שתי כניסות מיקרופון וכניסת גיטרה של 6.3 מ"מ: תוכלו לשלוט בעוצמת הקול של המיקרופון והגיטרה ולהוסיף אפקטי הדהוד באמצעות כפתורי השליטה הפיזיים שעל לוח הבקרה של הרמקול, או דרך האפליקציה הנלווית.

מופע אורות מלא על הרמקול

RGB LED כשהמוזיקה בשיאה, קשת של אורות צבעוניים מנצצת ופועמת על גבי צמד הוופרים, כמו גם לאורך צידי הרמקול וחלקו התחתון. לרשותכם 13 מצבים שונים של אפקטי תאורה לבחירה: פשוט לחצו על כפתור התאורה שברמקול או השתמשו באפליקציה הנלווית כדי להפעיל את מופע האורות.

(AC) סוללה ניתנת להחלפה, חיבור לחשמל

הרמקול הזה תוכנן כדי לשמור על הקצב של המסיבה, והוא כולל סוללת ליתיום-יון נטענת בקיבולת של 5200mAh המספקת עד 14 שעות של זמן הפעלה מטעינה אחת. ניתן להטעין את הרמקול באמצעות חיבור לחשמל (כ-4 שעות טעינה), כך שהמוזיקה לא צריכה להפסיק. בנוסף, ניתן להחליף את מארז הסוללה בקלות כאשר היא מגיעה לסוף חייה.

TAX5000E/10

עמיד בפני נתזי מים וקל להזזה

תגיעו לחברים ותתמקמו בחצר. ידית הנשיאה והגלגלים מקלים על הזזת רמקול המסיבות הזה, והוא גם עמיד בפני נתזי מים. קצת גשם לא יעצור את המוזיקה – ואם הבאס יגיע לשיא והידיים יונפו באוויר כשאתם עדיין מחזיקים את המשקאות, פשוט נגבו את מה שנשפך והמשיכו לחגוג.

שליטה קלה

Philips Entertainment



תוכלו לשלוט בעוצמת הקול, בתאורה ובאפקטים של הקריוקי דרך לוח הבקרה של הרמקול – או להשתמש שמאפשרת גם, Philips Entertainment באפליקציית לכוון במדויק את תדרי הבאס והטרבל. רוצים לשמור על יחסים טובים עם השכנים? תוכלו לכבות את ה ולהנמיך את הבאס באמצעות האפליקציה שלנו Bass+ שעל הרמקול או על-ידי לחיצה על כפתור ה.

חומרים ממוחזרים



ברמקול זה נעשה שימוש בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש, והאריזה שלנו אינה מכילה פלסטיק. העלוניים המצורפים מודפסים על נייר ממוחזר באמצעות דיו על בסיס סויה, והאריזה עצמה עשויה מקרטון ממוחזר עם FSC אישור.

Specifications

ציל

הספק מוצא (RMS): 100W
 הגברת הצליל: Bass+, Karaoke
 תגובת תדר: 20 Hz - 20kHz, ±3dB
 הספק מוצא (MAX): 200W
 עיוות הרמוני מוחלט: 10%
 עכבת הרמקול: 4 אוהם

רמקולים

2-way תצורת מנהל ההתקן:
 מספר של ערוצי קול: 2
 מספר הטוויטרים: 2
 מספר הוופרים: 2
 'קוטר הטוויטר: 2 אינץ'
 'קוטר הוופר: 8 אינץ'

קישוריות

Bluetooth גרסה: 6.0
 A2DP, AVRCP, Streaming Format: 'פרופילי בלוטות
 SBC
 Bluetooth-טווח: 10M (free space)
 USB: Type-A (השמעת מוזיקה)
 3.5mm Line in xכניסת אודיו: 1
 USB: 5V, 1A טעינת
 כניסת מיקרופון: 2 (6.3 מ"מ עם בקרת עוצמת קול)
 קלט גיטרה: 1 (6.3 מ"מ עם בקרת עוצמת קול)
 תקן: No
 חיבור רמקולים מרובים
 Stereo, Broadcasting, תרחיש מרובה רמקולים

Receiving

טכנולוגיית רמקולים מרובים: TWS, Auracast
 בית חכם: None

פורמטים נתמכים לשמע

בלוטות: SBC
 USB: MP3

נחות

echo control, MIC volume קרייזיקי
 Mic volume and echo, Guitar לחצנים ובקרות
 volume, Lighting switch, Bass+, Auracast,
 Play/Pause, Bluetooth, Power on/off, Main unit
 volume, Treble and Bass control
 בקרת עוצמת קול: Rotary
 עמידות במים: IPX4
 אפקט תאורה: כן, 13 אפקטי תאורה
 בקרת גיטרה

תאימות

בקרת אפליקציות של טלפונים חכמים/טאבלטים

חשמל

7.3V, 5200mAh קיבולת סוללה:
 100-240VAC, 50/60Hz אספקת חשמל:
 W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
 Lithium-ion סוג סוללה
 14 hour(s) זמן הפעלה עם סוללות:
 4 hour(s) זמן טעינה:

מידות האריזה

גובה: 84 ס"מ
 סוג האריזה: קופסה
 סוג ההצבה על מדף: עומד
 רוחב: 39 ס"מ
 עומק: 37.5 ס"מ
 מספר המוצרים הכלולים: 1
 משקל ברוטו: 15.1 ק"ג
 משקל נטו: 12.2 ק"ג
 משקל טרה: 2.9 ק"ג

מידות המוצר

גובה: 73 ס"מ
 רוחב: 32 ס"מ
 עומק: 32 ס"מ
 משקל: 12 ק"ג

אביזרים

אביזרים כלולים: AC power cord, Quick start guide,
 Warranty certificate, Safety warranty sheet

Sustainability

Plastic shell: contains GRS-certified 75% recycled
 post-consumer polypropylene (PP), 15% recycled
 post-consumer Acrylonitrile Butadiene Styrene
 (ABS) TE-00132492

