

PHILIPS



Signage 7000 Series

Signage Solutions

55"

Λειτουργία 24/7

AI ready



55BDL7050P/00

Philips Signage Σειρά 7000

UltraSlim και αποδοτική - σήμανση υψηλής απόδοσης

Ανανεώνοντας τον επαγγελματικό σας χώρο με κομψές οθόνες λεπτού προφίλ, η Philips Signage 7050 εξοικονομεί χώρο ενώ αποδίδει στο μέγιστο. Με σύστημα Android και NPU 3.0 TOPS σχεδιασμένη για λύσεις AI, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση σε κάθε περιβάλλον.

Android για ενσωμάτωση χωρίς προβλήματα

- Android 16 professional System on Chip
- Ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης Chromium
- Επεξεργασία 3.0 TOPS – ετοιμότητα για AI

Υποστήριξη της αποδοτικής χρήσης χρόνου και ενέργειας

- Έτοιμο για Philips Wave για απομακρυσμένη διαχείριση συσκευής
- Σύνδεση και έλεγχος περιεχομένου μέσω cloud
- Σχεδιασμένη για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Λεπτός, κομψός σχεδιασμός, εξαιρετική απόδοση

- Edge lit (ELED) – με βάθος μικρότερο από 30 χιλ.
- Σχεδίαση με επίπεδο πλαίσιο
- Προαιρετική ασύρματη κοινή χρήση οθόνης με άδεια

Πάντα ενεργοποιημένο για καλύτερη οπτική απόδοση

- Απόδοση 24/7 με περιεχόμενο υψηλής ορατότητας (500 cd/m²)
- FailOver. Μεγαλύτερη σιγουριά για συνεχόμενη προβολή περιεχομένου

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Diagonal screen size (metric): 138.7 εκ.
Diagonal screen size (inch): 54.6 ίντσες
Aspect ratio: 16:9
Panel resolution: 3840 x 2160
Pixel pitch: 0,315 x 0,315 χιλ.
Optimum resolution: 3840 x 2160 στα 60 Hz
Brightness: 500 cd/m²
Display colors: 1,07 δισεκατομμύρια
Contrast ratio (typical): 4000:1
Dynamic contrast ratio: 500,000:1
Response time (typical): 8 ms
Viewing angle (horizontal): 178 μοίρες
Viewing angle (vertical): 178 μοίρες
Picture enhancement: 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan
Panel technology: VA
Operating system: Android 16
Haze: 25%

Συνδεσιμότητα

Audio output: 3.5mm jack
Video input: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 4.5W PD
Other connections: USB 3.0 (x2)
Video output: N/A
External control: IR (in) 3.5 mm jack, RJ45, RS232 (in/out) 2.5 mm jack
Bluetooth: 5,2

Ανθεση

Placement: Landscape, Portrait (24/7)
Tiled Matrix: Έως 3 x 3
Keyboard control: Lockable, Hidden
Remote control signal: Lockable
Signal loop through: IR Loopthrough
Network controllable: RJ45, WiFi

Ήχος

Built-in speakers: Εξοδος ήχου 2 x 8W RMS, υποδοχή 3,5 χιλ.

Ρεύμα

Mains power: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Standby power consumption: <0,5 W

Διαστάσεις

Set Width: 1237,9 μμ
Product weight: 16 κ.
Set Height: 710 μμ
Set Depth: 28,5 μμ
Set Width (inch): 48,74 ίντσες
Set Height (inch): 27.95 ίντσες
Wall Mount: 400 x 400, M6
Set Depth (inch): 1.12 ίντσες
Bezel width: 11,5 χιλ.
Product weight (lb): 35,27 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Altitude: 0 ~ 3000 m
Temperature range (operation): 5 ~ 40 ° C
MTBF: 50,000 ώρα(ες)
Temperature range (storage): -20 ~ 60 ° C
Humidity range (operation)[RH]: 10 - 80% RH

Εφαρμογές πολυμέσων

USB Playback Video: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB Playback Picture: BMP, JPEG, PNG
USB Playback Audio: AAC, MPEG, HEAAC

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

CPU: 2x A73 + 6x A53 RK3572
GPU: ARM Mali G310V2 MC1
Memory: 4GB RAM
Storage: 32GB

Αξεσουάρ

Included accessories: Power cable 1.8M, Remote control + batteries, Quick setup guide, RS232 to 2.5mm jack cable, Logo badge
Optional accessories: CRD73 Philips ScreenShare license

Διάφορα

On-Screen Display Languages: Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese
Warranty: Εγγύηση 3 ετών
Regulatory approvals: CE, CB, RoHS, FCC

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία 24/7

Με φωτεινότητα 500 cd/m², η σειρά Philips Signage 7000 έχει σχεδιαστεί για χρήση 24/7, αποτελώντας εξαιρετική επιλογή για χώρους λιανικής, εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, δημόσιους χώρους και άλλα.

FailOver

Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου

Ενσωματωμένο SmartBrowser

Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5 που βασίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης Chromium. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας, σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής. Απλώς συνδεθείτε στο διαδίκτυο με ένα καλώδιο RJ45

3.0 TOPS NPU

Με ισχύ επεξεργασίας 3.0 TOPS, ήδη έτοιμη για τις εφαρμογές AI, διασφαλίζεται ότι η οθόνη σας είναι θωρακισμένη για το μέλλον, ώστε να προσφέρει υψηλή απόδοση σε βάθος χρόνου.

Έτοιμο για Philips Wave

Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Philips Signage 7000 Series με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

με Android

Με λειτουργικό σύστημα Android, η οθόνη Philips Signage 7000 Series έχει σχεδιαστεί σε μια επαγγελματική πλατφόρμα με ενσωματωμένη αξιόπιστη συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Είναι βελτιστοποιημένη για εγγενείς εφαρμογές Android και σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε εφαρμογές web και λογισμικό απευθείας στην οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.



AI ready



FailOver



Ultra slim

