

# PHILIPS



Серия Signage 7000

Signage Solutions

65"

Денонощна работа

Готов за AI



65BDL7050P/00

## Серия Philips Signage 7000

Ултра тънък и ефикасен – високопроизводителен информационен дисплей

Внасяйки тънък дизайн и изтънченост в бизнеса, Philips Signage 7050 рационализира пространството, като същевременно се представя максимално. Захранван от Android и с 3.0 TOPS NPU, проектиран за вашите AI решения, постига изключителна производителност във всякаква обстановка

### Работи с Android за безпроблемна интеграция

- Професионална едночипова система на Android 16
- Интегриран браузър, базиран на Chromium
- 3.0 TOPS обработка – готова за AI

### Поддръжка на ефективност на времето и енергийна ефективност

- Дистанционно управление на устройство с Philips Wave
- Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака
- Проектиран за по-ниска консумация на електроенергия

### Тънък дизайн, стилна ефективност

- Рамково осветяване (ELED) – дълбочина по-малка от 30 мм
- Дизайн с равна рамка
- Опционално безжично споделяне на екрана с лиценз

### Винаги включено за по-добро визуално представяне

- Денонощна производителност със съдържание с висока видимост (500 cd/m<sup>2</sup>)
- FailOver. По-голяма гаранция за постоянно достъпно съдържание.

# Акценти

## Денонощна работа

С яркост от 500 cd/m2 серията Philips Signage 7000 е проектиран за денонощна употреба, което го прави чудесен избор за търговски обекти, ресторанти за бързо обслужване, обществени места и още.

## FailOver

От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на мултимедийния плейър. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието

## Интегриран SmartBrowser

Свържете и контролирайте съдържанието си чрез облака с нашия интегриран браузър, базиран на HTML5 и Chromium. Проектирайте съдържанието си онлайн и свържете един дисплей или цялата си мрежа в пейзажен или портретен режим. Просто се свържете с интернет чрез кабел RJ45

## 3.0 TOPS NPU

С 3.0 TOPS процесорна мощност, готова за вашите вече вградени AI приложения, вашият дисплей е готов за бъдещето, за да осигури висока производителност в дългосрочен план.

## Готови за Philips Wave

Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на дисплеите Philips Signage 7000 Series от разстояние с помощта на Wave.

Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.

## Работещ с Android

Задвижван от Android, дисплеят Philips Signage 7000 Series е проектиран на професионална платформа с вградена надеждна свързаност и сигурност. Оптимизиран за стандартни приложения Android, той ви позволява да инсталирате уеб приложения и софтуер директно на дисплея, елиминирайки необходимостта от външен мултимедийен плейър



AI ready



FailOver



Ultra slim

# Спецификации

## Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 163.9 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 64.5 инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160

Стъпка на пикселите: 0,372 x 0,372 мм

Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz

Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>

Цветове на дисплея: 1,07 милиарда

Съотношение на контраста (типично): 4000:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрение на картината: 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan

Технология с панели: VA

Операционна система: Android 16

Map.: 25%

## Свързаност

Изход за аудио: 3.5mm jack

Видео вход: HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) with 4.5W PD

Други връзки: USB 3.0 (x2)

Изход за видео: N/A

Външен контрол: IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45, RS232 (in/out) 2.5 mm jack

Bluetooth: 5,2

## Удобство

Разполагане: Landscape, Portrait (24/7)

Видео стена: до 3 x 3

Управление с клавиатурата: Lockable, Hidden

Сигнал на дистанционното управление: Lockable

Верига на сигнала: IR Loophthrough

Управление в мрежа: RJ45, WiFi

## Звук

Вградени високоговорители: 2 x 8 W RMS  
аудио изход 3,5 мм жак

## Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

## Размери

Ширина на изделието: 1456,6 мм

Тегло на изделието: 22 кг

Височина на изделието: 833,2 мм

Дълбочина на изделието: 28,5 мм

Ширина на изделието (инчове): 57,35 инч

Височина на изделието (инчове): 32.80 инч

Конзола за стена: 400 x 400, M6

Дълбочина на изделието (инчове): 1.12 инч

Ширина на рамката: 11,5 мм

Тегло на изделието (фунтове): 48,50 lb

## Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 5 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 10 – 80% RH

## Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM

USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG

USB възпроизвеждане на аудио: AAC, MPEG, HEAAC

## Вътрешен плъър

Процесор: 2x A73 + 6x A53 RK3572

GPU: ARM Mali G310V2 MC1

Памет: 4GB RAM

Съхранение: 32GB

## Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Power cable 1.8M, Remote control + batteries, Quick setup guide, RS232 to 2.5mm jack cable, Logo badge

Допълнителни акcesoари: CRD73 Philips  
ScreenShare license

