

PHILIPS



D-Line zaslon

Signage Solutions

50 inča

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



50BDL4512D

Philips Signage 4512D

Dizajniran da se ističe. Pametan, brz, 24/7.

Kombinacija vrhunske kvalitete slike, jednostavnih, a ipak optimiziranih veza za sadržaj i ugrađenih značajki za štednju energije – Philips Signage 4512D vaš je Full HD zaslon za digitalni prikaz u javnim prostorima koji pruža više.

Briljantna slika. Izuzetno brz procesor

- Ultra HD. Čiste slike. Izražajan kontrast
- 24 sata i 7 dana u tjednu – Neprekidno prikazuje vaš sadržaj.
- Zaslon s VA panelom

Pametna učinkovitost, ugrađena

- Kontrola pozadinskog osvjetljenja za štednju energije u ekonomičnom načinu rada.
- FailOver pomaže osigurati neprestanu reprodukciju sadržaja.

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Montirajte vodoravno ili okomito.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 125.7 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 50 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Boje zaslona: 16,7 milijuna
Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
Dinamički kontrast: 500,000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Tehnologija zaslona: VA
Izmaglica: 25 %
Brightness (maximum): 500 cd/m²

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: 3.5mm jack
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), USB-C (no PD),
HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Video izlaz: HDMI 2.0 (x1)
Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm
jack, IR (in/out) 3.5 mm jack

Praktičnost

Položaj: Landscape (24/7), Portrait (24/7)
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska
razina svjetline
Kontrola tipkovnicom: Hidden, Lockable
Prijenos signala: RS232, IR Loopthrough, HDMI
Funkcije za uštedu energije: ECO mode
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 1920 x 1080, 60Hz, 1024 x
768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz,
1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x
1050, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz

Video formati: 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p,
50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz,
720p, 50,60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1128,4 mm
Masa proizvoda: 14,75 kg
Visina uređaja: 649,0 mm
Dubina uređaja: 63,5 mm mm
Postavljena širina (inči): 44,43 inča
Postavljena visina (inči): 25.55 inča
Zidni nosač: 400 (V) x 400 (O) mm, M6
Širina prednje ploče: 14,9 mm (ravnj okvir)
Masa proizvoda (lb): 32,52 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Radna temperatura (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Radna temperatura (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Radna vlaga (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV
(bez kondenzacije)
Radna vlaga (spremanje) [RH]: 5 ~ 95 % RV (bez
kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: MPEG, H.263,
H.264, H.265
USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, HEAAC, MPEG

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Philips logo (x1),
AC power cord, AC Switch Cover, Quick start
guide (x1), Remote control & AAA batteries,
RS232 cable
Postolje: BM05911 (dodatno)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: English, French,
German, Spanish, Polish, Turkish, Russian, Italian,
Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic,
Japanese, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian,
Portuguese, Swedish
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, FCC, Class A, CCC, RoHS,
CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

Istaknute znač.

Neprekidan rad

Philips Signage 4512D dizajniran je da se
upotrebljava 24/7, što ga čini odličnim odabirom
za putna i transportacijska središta,
maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i
mnoga druga mjesta.

Eco način rada

Uz ugrađeni ekonomični način rada Philips
Signage 4512D može automatski kontrolirati
razine svjetline ovisno o sadržaju koji se
prikazuje, osiguravajući značajnu štednju
energije vašoj tvrtki.

FailOver

Neophodna za zahtjevnije komercijalne primjene,
FailOver je revolucionarna tehnologija koja
automatski reproducira sigurnosnu kopiju
sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju
pogreške multimedijskog reproduktora.
Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i
FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu
sadržaja.

Lako povezivanje

USB-C pruža videoulaz spreman za budućnost,
pojednostavnjujući povezivanje danas i
istovremeno osiguravajući kompatibilnost s
uređajima budućnosti.

