



אוזניות אלחוטיות לחלוטין

אוזניות קטנות. ערך מצוין

צליל טבעי. באס דינמי

מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס

SecureFit מתאמי אוזניים נוחים מסוג



TAT1300LB

הרגישו את הקצב, תיהנו מההתאמה

היכנסו לקצב של המוזיקה עם אוזניות קטנות אלחוטיות לחלוטין שמרגישות קלילות יותר, מתאימות טוב יותר ונשמעות נהדר. קבלו עד 24 שעות של זמן הפעלה ומתאמי אוזניים מחוספסים ששומרים על האוזניות במקומן בנוחות אופטימלית, אפילו אם אתם מרכיבים אותן לאורך כל היום.

אוזניות אלחוטיות לחלוטין. נוחות אופטימלית

- אוזניות זעירות שמספקות צליל מעולה ומתאימות בצורה מושלמת
- רב-נקודתית וקישור קל Bluetooth® קישוריות
- ודרייברים גדולים בקוטר 10 מ"מ SecureFit מתאמי אוזניים נוחים מסוג
- *מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס עם חור לשרוך
- Bluetooth® 6.0 ו-Microsoft Swift Pair תואם ל

פשוט כל מה שאתם צריכים

- התאימו אישית את החוויה שלכם Philips Headphones. אפליקציית
- Philips צליל חמים וטבעי. חתימת הצליל של
- אריזה אחראית GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור

קחו את המוזיקה שלכם איתכם. בצעו שיחות

- עד 24 שעות של זמן הפעלה עם המארז
- שיחות באיכות צלולה. הצד השני ישמע מה אתם אומרים
- IPX4 עמידות בפני מים וזיעה בתקן

Highlights

אוזניות קטנות, צליל מעולה



SecureFit מתאמי האוזניים המחוספסים מסוג מספקים התאמה שמרגישה קלילה ונוחה יותר, תוך יצירת אטימה טובה לצליל משופר עוד יותר. תכונות כמו באס דינמי יאפשרו לכם ליהנות מהעוצמה המלאה של השירים האהובים עליכם, אפילו בהאזנה בעוצמת קול נמוכה.

Bluetooth® 6.0



החדשים ביותר Bluetooth® 6.0 תאימות למכשירי מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה גם תמיכה ב-Microsoft Swift Pair.

מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס



מארז הטעינה הקטן נכנס בקלות לכיס, או שניתן לחבר רצועה לחור השרוך* ולתלות את המארז על התיק או על לולאת החגורה. מצב מונע מאפשר להשתמש באוזניות אחת בזמן שהשנייה נטענת.

Philips Headphones אפליקציית

Philips Headphones



מרגישים שמהו חסר במוזיקה שלכם? האפליקציה אקוולייזר, AI Neural EQ הנלווית שלנו כוללת את אינטואיטיבי המאפשר לכוון את הצליל ולחקור הגדרות שונות בלחיצת אצבע. תוכלו להשתמש באפליקציה EQ גם כדי להפעיל את הבאס הדינמי, לנהל מכשירים מחוברים, לעדכן את הקושחה ועוד.

חומרים ממוחזרים



אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש במוצרים שלנו, והאריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר עם עלונים המודפסים על נייר ממוחזר, FSC עם אישור.

IPX4 עמידות בפני מים/זיעה בתקן

מבטיח IPX4 לא צריך לדאוג ממזג האוויר – דירוג שהאוזניות האלו עמידות בפני נתזי מים, כך שקצת גשם ממש לא יפריע להן! מרכיבים אותן במהלך אימון קצר או ביום חם במיוחד? הן לא יתרגשו גם מקצת זיעה.

שעות של זמן הפעלה עם המארז 24

טעינה מלאה מספקת 6 שעות זמן הפעלה, והמארז מספק 18 נוספות. החזירו את האוזניות חזרה למארז, והן ייטענו במלואן תוך שעתיים. אם אתם זקוקים לטעינה זריזה, 15 דקות בלבד יספקו לכם שעה נוספת. USB-C. ניתן לטעון את המארז באמצעות

שיחות באיכות צלולה

הקול שלכם יישמע בבירור במהלך השיחה. מיקרופון ייעודי קולט את הקול שלכם, בעוד שאלגוריתם להפחתת רעשים מפחית את רעשי הרקע מסביבכם.

Philips חתימת הצליל של

הדרייברים המותאמים אישית באוזניות מכוונים ומספקים צליל חמים, Philips לחתימת הצליל של וטבעי עם באס עמוק. לא משנה למה תאזינו, אתם תאהבו את מה שתשמעו.

Specifications

ציליל

מערכת אקוסטית: Closed
 20-20,000 Hz טווח תדרים: 'פרופילי בלוטות
 קוטר הרמקול: 10 מ"מ
 הפרעה: 16 אוהם
 כניסת חשמל מקסימלית: 10 מ"מ-ואט
 105 dB (-10dbfs, 1 KHz) דרגישות:
 Dynamic: סוג הדרייבר

קישוריות

Bluetooth: 6.0 גרסת
 A2DP, AVRCP, HFP: 'פרופילי בלוטות
 m טווח מקסימלי: עד 10
 SBC: קודק נתמך

קרטון חיצוני

אורך: 23.50 ס"מ
 מספר אריזות לצרכן: 24
 רוחב: 21.70 ס"מ
 משקל ברוטו: 2.45 ק"ג
 גובה: 20.50 ס"מ
 GTIN: 1 48 95229 17695 6
 משקל נטו: 1.18 ק"ג
 משקל טרה: 1.27 ק"ג

נחות

IPX4: עמידות במים
 Philips Headphones תמיכה באפליקציית
 TWS-מצב מונו ל
 עדכוני קושחה אפשריים
 Touch: סוג הבקורות
 Microsoft Swift Pair

קרטון פנימי

אורך: 11.00 ס"מ
 מספר אריזות לצרכן: 3
 רוחב: 10.10 ס"מ
 גובה: 9.00 ס"מ
 משקל נטו: 0.15 ק"ג
 משקל ברוטו: 0.27 ק"ג
 משקל טרה: 0.12 ק"ג
 GTIN: 2 48 95229 17695 3

חשמל

'מספר סוללות: 3 יח
 hour(s) זמן השמעת המוזיקה: 18 + 6
 hour(s) זמן טעינה: 2
 mins for 1 hr זמן טעינה מהיר: 15
 Lithium Polymer (built-in): סוג הסוללה (מארז טעינה)
 Lithium Polymer (built-in): סוג סוללה (אוזנייה)
 g משקל (סה"כ): 10.1
 mAh קיבולת הסוללה (מארז): 410
 mAh קיבולת הסוללה (אוזנייה): 50

מידות האריזה

גובה: 9.6 ס"מ
 סוג האריזה: קרטון
 סוג ההצבה על מדף: תלוי
 רוחב: 9.6 ס"מ
 עומק: 3.35 ס"מ
 מספר המוצרים הכלולים: 1
 EAN: 48 95229 17695 9
 משקל ברוטו: 0.073 ק"ג
 משקל נטו: 0.049 ק"ג
 משקל טרה: 0.024 ק"ג

אביזרים

מדריך להתחלה מהירה
 (S/M/L) מתאמי אוזניים: 3 זוגות
 מארז טעינה: כן

עיצוב

צבע: Light Blue
 Silicone: חומר המגע עם האוזן
 In-ear: התאמה לאוזן
 Silicone ear tip: סוג התאמה בתוך האוזן

Telecommunication

Microphone for call: 1 mic

מידות

3.83 x (גובה x עומק x רוחב) ממדי מארז הטעינה
 ס"מ 2.65 x 5.73
 1.51 x 2.16 x (גובה x עומק x רוחב) ממדי האוזנייה
 ס"מ 1.87
 משקל כולל: 0.034 ק"ג

UPC

UPC: 8 40063 20785 1

Voice assistant

Voice assistant compatible: Apple Siri, Google Assistant
 Voice assistant activation: Multi-Function touch
 Voice assistant support

Sustainability

Plastic shell: contains 64% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

