

PHILIPS

智能門鎖

5000 Series

IP55 認證*

可承受高達 70° C 高溫

需搭配 Home Access 應用程式使用*

自動鎖定

DDL505Z00KB



耐熱及抵抗各種天氣

專為戶外環境而設，堅固耐用

DDL505-5HBS-H 專為戶外環境而設，具備提升防塵及防水效能。經測試可於 70° C* 下穩定運作 8 小時，能抵禦陽光、雨水及極端天氣，在各種環境下為您的家居提供保護。

安全保護，智能內嵌

- 關門時自動上鎖
- 告別安全顧慮

高品質工藝

- 迎戰高溫挑戰
- 為戶外環境提供可靠防護

智能生活，「鎖定」卓越

- 外出期間隨時掌握門前動態
- 滿足不同訪客的進出需求

產品特點

可承受高達 70° C 高溫
DDL505-5HBS-H 已於 -25° C 及 70° C 下各進行 8 小時測試，證實能於極端溫度下穩定運作。產品能抵禦高溫、嚴寒及顯著溫差，為您的門戶提供可靠保護。

IP55 防護等級
DDL505-5HBS-H 已通過 IP55* 防護測試，具備可靠的防塵及防水能力。產品能有效防止塵埃進入，並可承受來自各方位的水柱噴射，確保於戶外環境下亦能穩定運作，即使在惡劣天氣下亦能保持可靠表現。

需搭配 Home Access 應用程式使用*
DDL505-5HBS-H 可配合 Home Access 應用程式使用，讓您透過網關連接至網絡。您可隨時於應用程式內輕鬆查閱門鎖操作記錄、門鈴通知及進出記錄。異常警報會以彈出通知方式發送，讓您即時掌握門前狀況，安心無憂。

自訂出入 PIN 碼*
連接網關並綁定應用程式後，DDL505-5HBS-H 能輕鬆滿足不同訪客的出入需求。您可以建立多種臨時密碼，包括有效 6 小時的一次性密碼*、重複使用密碼*或臨時 PIN 碼*。您亦可遙距分享這些臨時 PIN 碼，為您的訪客提供方便又安全的出入體驗！

霍爾感應器
DDL505-5HBS-H 採用霍爾感應器技術，在自動上鎖模式下，當門關上時會自動啟動鎖定功能。門栓會即時伸出，確保每次離開時都能安全鎖門。

實時通知
DDL505-5HBS-H 配備多項警報功能，包括防篡改警報、系統鎖定及低電量提示。當偵測到異常情況時，系統會即時向應用程式發送警報，協助您隨時掌握狀況，保障家居安全。

規格

設計與外觀
顏色: 星空灰
主要物料: 鋁合金, 強化玻璃
指紋感應器: 半導體

出入方式
指紋: 是
密碼 / PIN 碼: 是
卡片: 是
機械鑰匙: 是

門鎖容量
指紋: 最多 100 個 (包括主指紋)
卡片: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 20 個 (包括一次性密碼)

電源詳細說明
電源: 4 枚 AA 電池
電池類別: 鹼性電池
使用時間: 6 個月*

安裝
門厚度: 35 - 65 毫米, 其他系列*
開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
門類型: 木門, 銅門, 安全門



* 70° C : 內部測試顯示，裝置可於 70° C 環境下持續運作 8 小時，並能繼續正常運作。

* 趟門版本：趟門版本的門門形狀可能與產品圖片所示有所不同。請以實際使用產品的鎖芯及門門配置為準。

* IP55：IP 等級用於界定外殼的防護水平。第一個「5」代表防塵，表示有限的灰塵進入不會影響正常運作。第二個「5」代表防水，確保在持續低壓水柱噴射下，設備能夠正常運作，測試時間不少於 3 分鐘。

* 應用程式：DDL505-5HBS-H 可配合 Home Access 應用程式使用。

* 進出 PIN：泛指各項臨時 PIN 碼解決方案，包括一次性密碼、重複密碼和限時密碼。

* 一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。

* 重複密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。

* 限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。

* 6 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。

* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。