

PHILIPS

Kunci putar pintar

5000 Series

Rating IP55

Tahan panas hingga 70°C*

Terhubung dengan Aplikasi

Home Access*

Penguncian otomatis

DDL505Z00KB



Tahan panas dan tangguh menghadapi cuaca ekstrem

Andal untuk penggunaan luar ruangan

Dirancang untuk penggunaan luar ruangan, DDL505-5HBS menawarkan perlindungan lebih baik terhadap debu dan air. Telah diuji untuk tetap beroperasi secara andal pada suhu 70°C selama 8 jam, perangkat ini siap menghadapi terik matahari, hujan, dan kondisi cuaca ekstrem untuk melindungi rumah Anda dalam berbagai situasi.

Dirancang dengan presisi, dibuat dengan saksama

- Tangguh menghadapi kondisi ekstrem
- Perlindungan andal untuk penggunaan luar ruangan

Cip cerdas yang ditingkatkan meningkatkan keamanan rumah

- Mengunci otomatis saat pintu ditutup

Keamanan di atas standar berkat kunci pintar

- Pantau aktivitas pintu rumah saat Anda pergi
- Memenuhi segala kebutuhan masuk tamu

Cip cerdas yang ditingkatkan meningkatkan keamanan rumah

- Tiada lagi masalah keamanan



Kelebihan Utama

Tahan panas hingga 70°C

DDL505-5HBS telah diuji pada suhu -25°C dan 70°C selama masing-masing 8 jam, membuktikan keandalannya beroperasi pada suhu ekstrem. Tangguh menghadapi panas, dingin, dan perubahan suhu yang signifikan, perangkat ini memberikan perlindungan andal untuk pintu masuk rumah Anda.

Rating IP55

DDL505-5HBS telah lulus uji perlindungan IP55*, memberikan perlindungan andal terhadap debu dan air. Perangkat ini membantu mencegah masuknya debu serta tahan terhadap semprotan air dari berbagai arah sehingga perangkat tetap dapat digunakan secara andal di luar ruangan dan beroperasi stabil dalam berbagai kondisi cuaca.

Terhubung dengan Aplikasi Home Access*

DDL505-5HBS dapat terhubung ke Aplikasi Home Access melalui gateway sehingga Anda dapat memantau aktivitas kunci kapan saja. Periksa riwayat pengoperasian kunci, notifikasi bel pintu, dan log akses langsung dari aplikasi. Jika terdeteksi aktivitas yang tidak normal, notifikasi pop-up akan segera dikirim ke aplikasi sehingga Anda selalu mengetahui kondisi pintu rumah dan dapat merasa lebih tenang.

PIN kontrol akses yang dapat disesuaikan*

Setelah terhubung ke gateway dan ditautkan dengan aplikasi, DDL505-5HBS memudahkan Anda mengatur akses untuk berbagai jenis pengunjung. Buat beragam kode PIN sementara, mulai dari kode PIN sekali pakai* yang berlaku selama 6 jam, kode PIN berulang*, hingga kode PIN dengan batas waktu tertentu*. Berikan akses yang praktis sekaligus aman kepada tamu dari jarak jauh dengan kode PIN sementara.

Hall sensor

Dengan teknologi Hall sensor, DDL505-5HBS dapat mengunci pintu secara otomatis saat pintu ditutup ketika mode penguncian otomatis diaktifkan. Deadbolt langsung memanjang untuk memastikan pintu terkunci dengan aman setiap kali Anda meninggalkan rumah.

Peringatan push real-time

DDL505-5HBS juga dilengkapi berbagai fitur peringatan, termasuk peringatan upaya pembobolan, penguncian sistem, dan notifikasi baterai lemah. Jika terjadi kondisi tidak normal, informasi peringatan akan langsung dikirim ke aplikasi sehingga Anda mendapatkan perlindungan keamanan rumah yang lebih menyeluruh dan ketenangan.

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Abu-abu langit

Material Utama: Aluminium alloy, Kaca tahan pecah

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)

Kartu/Key Tag: Hingga 100

Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (Termasuk kode sekali pakai)

Spesifikasi Daya

Catu Daya: 4 baterai AA

Jenis Baterai: Baterai Alkaline

Waktu Penggunaan: 6 bulan*

Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 35-65 mm, Kisaran lainnya*

Arah Buka Pintu: Buka ke dalam sisi kiri,

Buka ke luar sisi kiri, Buka ke dalam sisi

kanan, Buka ke luar sisi kanan

Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu keamanan

* IP55: Rating IP menunjukkan tingkat perlindungan sebuah perangkat terhadap masuknya benda asing dan air. Angka "5" pertama menunjukkan perlindungan terhadap debu, yang berarti masuknya debu dalam jumlah terbatas tidak akan mengganggu pengoperasian normal perangkat. Angka "5" kedua menunjukkan perlindungan terhadap semprotan air dari berbagai arah sehingga perangkat tetap dapat beroperasi secara normal saat terkena semprotan air bertekanan rendah secara terus-menerus selama setidaknya 3 menit.

* 70°C: Pengujian internal menunjukkan bahwa perangkat dapat tetap menyala selama 8 jam dalam lingkungan bersuhu 70°C dan terus beroperasi secara normal.

* Aplikasi: DDL505-5HBS terhubung dengan Aplikasi Home Access.

* PIN kontrol akses: Istilah umum untuk berbagai solusi PIN sementara, termasuk kode sekali pakai, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas.

* Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.

* Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.

* Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.

* 6 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi atau dealer offline yang ditunjuk.

