

PHILIPS

人脸可视智能锁

3000 Series

3D 人脸识别

远程可视对讲

移动侦测抓拍

远程解锁

DDL309ACAABW



面容解锁

无感通行

飞利浦 DDL309A-FVP-7HW 采用双目 3D 人脸解锁，有效防止照片、视频等方式的伪造识别；雷达感应自动唤醒，实现无感通行。只需刷脸即可进门，即使手提快递或抱着孩子，也能轻松入户。

智能生活，“锁”以出色

- 出门也能知晓家门动态

便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小能手
- 告别安全焦虑
- 锁体异常即时告警

智能生活，“锁”以出色

- 刷脸秒开，无触无感
- 离家也能实时沟通
- 智能补光，夜间也清晰

产品亮点

3D 人脸识别

当您距离门前 1 米范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。DDL309A-FVP-7HW 不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。

双向通话远程可视

当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至 EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

广角夜视

DDL309A-FVP-7HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁 2 米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。

支持小程序*

飞利浦 DDL309A-FVP-7HW 搭配 EasyKey Plus 微信小程序，让远程管理更简单。设备联网后，可随时随地查看操作记录、门铃消息及开锁日志。异常情况即时推送提醒，让您时刻掌握门锁状态，更安心。

智能动态抓拍

DDL309A-FVP-7HW 配备 5.8G 雷达传感器，当检测到门外 1 米*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行抓拍，并实时将抓拍/录制的信息推送至 EasyKey Plus 微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL309A-FVP-7HW 拥有锁舌异常、布防*、防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，异常情况实时推送至 EasyKey Plus 微信小程序，时刻保障您的居家安全。

电子感应锁体*

DDL309A-FVP-7HW 标配带检测开关的电子锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

4 寸 LCD 显示屏

室内面板配备 4 英寸 LCD 显示屏，让您在家时无需开门，轻松点击屏幕即可查看访客和门外情况，无需安装传统猫眼，使用更便捷，特别适合老人和小孩。此外，您还可以通过 EasyKey Plus 微信小程序调节显示屏的亮度和亮屏时间，满足不同需求。

6 大解锁方式

DDL309A-FVP-7HW 支持 6 种解锁方式：人脸、指纹、小程序、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

规格

设计和外观

颜色: 曜石黑

把手: 推拉式把手

主要材质: 铝合金, 碳素钢

容量

指纹: 最多支持 50 枚 (含 1 枚管理员指纹)

卡片: 最多 100 组

人脸: 最多 50 组

用户密码: 最多 20 组 (包括管理密码)

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池

电池寿命: 3 个月*

电池容量: 5000 毫安时

安装要求

门厚: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, 其它范围*

开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门

门的类型: 铜门, 木门, 防盗门



* 小程序: DDL309A-FVP-7HW 可配合 EasyKey Plus 微信小程序使用。
* 1 米: 雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。逗留告警功能默认关闭，可通过 EasyKey Plus 微信小程序开启，且可在小程序端调整逗留侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，逗留时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。
* 电子感应锁体: 指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
* 超时未关门: 解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
* 布防: 仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
* 3 个月: 此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。
* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。