

PHILIPS



ล็อคอัจฉริยะที่สามารถ
จดจำฝ่ามือและใบหน้า

7000 series

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

การจดจำใบหน้าแบบ 3D

การสนทนาทางวิดีโอแบบทางไกล

การบันทึกที่ทรักเกอร์ด้วยภาพ



DDL720ECAKW

ใบหน้าหรือฝ่ามือ

สแกนเพียงครั้งเดียวเพื่อปลดล็อคในทันที

พบกับ Philips DDL720-MFVP-11HWS ที่รองรับการปลดล็อคด้วยชีวมาตรหลายๆ วิธี! เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือเส้นเลือดบนฝ่ามือ เลือกวิธีปลดล็อคบ้านของคุณอย่างง่ายดายและปลอดภัยทุกๆ วัน

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อค" ด้วยความเป็นเลิศ

- สะดวกง่ายดายไร้สัมผัส
- ใช้ได้กับคนทุกช่วงอายุ
- รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน
- การตรวจสอบบ้านแบบออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
- ไฟอัจฉริยะเพื่อภาพที่คมชัด แม้เวลากลางคืน
- การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชิปแบบอัจฉริยะ

- ผู้ช่วยฝ่าบ้านแบบพร้อมใช้งาน
- การแจ้งเตือนความผิดปกติของช่องเสียบกุญแจแบบทันที
- ปลอดภัย ไร้กังวลด้านปัญหาความปลอดภัย

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณได้ทุกเมื่อ
- เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว
- หนึ่งครั้งเดียวเพื่อปลดล็อค

ไฮไลต์

ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ

เมื่อเข้าใกล้ประตูในระยะ 1 เมตร* ระบบจะตรวจจับ เซนเซอร์เรดาร์ ซึ่งจะเปิดใช้งานโมดูลการจดจำใบหน้า เพื่อการเข้าถึงที่สะดวกง่ายดายไร้สัมผัส DDL720-MFVP-11HWS จะทำงานอย่างน่าเชื่อถือในสภาพแสงน้อย และมีไฟส่องด้านหลัง สามารถจดจำใบหน้าได้อย่างรวดเร็วแม้จะแต่งหน้า สวมแว่นตา หรือสวมหมวก มันยังสามารถตรวจจับภาพถ่ายและวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปลดล็อกด้วยการสแกนฝ่ามือ

เพียงนำฝ่ามือมาวางไว้ในระยะ 8–25 ซม.* จากลือค โมดูลการจดจำเส้นเลือดในฝ่ามือก็จะอ่านและยืนยันความถูกต้องจากหลอดเลือดในฝ่ามืออันเป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างรวดเร็ว เพื่อทำการปลดล็อกประตู การตรวจสอบสัญญาณชีพจะช่วยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ผู้สูงอายุที่มีลายนิ้วมือสึกหรือเด็กที่มีลายนิ้วมือจางก็สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ต้องสัมผัส ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคน

ใช้ได้กับ Home Access App

DDL720-MFVP-11HWS นั้นใช้ได้กับ Home Access App หลังจากเชื่อมต่อ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานของลือค ข้อความกรังประตู และประวัติการปลดล็อกได้ทุกที่ ทุกเวลา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบทันทีเมื่อมีกิจกรรมที่ผิดปกติ ช่วยให้ท่านรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์ และให้ความมั่นใจในทุกขณะ

กล้องวิดีโอที่ประตู

เมื่อมีคนกดกรังประตู ระบบจะส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยัง Home Access App ซึ่งคุณสามารถกดที่การแจ้งเตือนเพื่อดูภาพคนที่กดกรัง กล้องวิดีโอที่

ประตูจะทำการถ่ายภาพหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถดูบันทึกผู้มาเยี่ยมได้ทุกเมื่อ แม้แต่การเรียกดูย้อนหลัง

ภาพกลางคืนแบบมุมมองกว้าง

คุณสมบัติ DDL720-MFVP-11HWS นั้นมีกล้องความละเอียดสูงพร้อมไฟอินฟราเรดสำหรับการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อสภาพแสงมืดลง ไฟอินฟราเรดจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ และกล้องจะเปลี่ยนเป็นการมองเห็นตอนกลางคืน ช่วยให้สามารถจดจำใบหน้าได้เป็นระยะไกลถึง 2 เมตร

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์*

หลังจากที่เปิดใช้งานแผนจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แล้ว DDL720-MFVP-11HWS จะทำการอัปโหลดภาพหรือวิดีโอแบบเข้ารหัสขึ้นไปยังคลาวด์ แม้ว่าลือคจะได้รับความเสียหายหรือทำงานผิดพลาด ข้อมูลของคุณจะคงอยู่อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกเมื่อด้วย Home Access App

การบันทึกภาพอัจฉริยะแบบไดนามิก

DDL720-MFVP-11HWS นั้นมีเซนเซอร์เรดาร์ 5.8 GHz ที่สามารถตรวจจับผู้มาเยือนภายในระยะ 1 เมตร* จากประตู โดยจะทำการตรวจจับกล้องวิดีโอที่ประตูโดยอัตโนมัติเพื่อทำการบันทึกภาพหรือวิดีโอในทันที แล้วส่งไปยัง Home Access App เพื่อให้คุณสามารถรับรู้ความเป็นไปของพื้นที่หน้าประตู และช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านในแบบเรียลไทม์

ช่องเสียบกุญแจแบบเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์*

DDL720-MFVP-11HWS นั้นมีช่องเสียบกุญแจ 311 ที่มีสวิตช์การตรวจจับเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกที่ยั่งยืนเมื่อเทียบกับลือคปกติแบบกลไก การแจ้งเตือนการจัดแจะแบบเรียลไทม์เมื่อแจ่มประตูทั้ง

ไว้นานเกินไป* หรือเมื่อกรังเกอร์สลักบนลือคของคุณทำงานผิดพลาด ระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังแอป เพื่อให้บ้านของคุณปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

การแจ้งเตือนพุกในแบบเรียลไทม์

การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องบ้านอย่างเต็มรูปแบบ DDL720-MFVP-11HWS นั้นมีการแจ้งเตือนความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น การตรวจจับสลักที่ผิดปกติ โหมดเตรียมพร้อม* การตรวจจับการจัดแจะ การลือคระบบ และการตรวจจับมาเยือน ระบบจะแจ้งเตือนความผิดปกติใดก็ตามไปยังแอปในแบบเรียลไทม์ เพื่อให้บ้านของคุณได้รับการปกป้องอยู่เสมอ

จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

อุปกรณ์ภายในบ้านจะประกอบด้วยจอภาพ LCD ขนาด 4 นิ้วเพื่อให้คุณดูผู้มาเยือนและความเคลื่อนไหวหน้าประตูของคุณโดยไม่ต้องเปิดประตู เพียงแตะที่หน้าจอก็เพื่อเริ่มใช้ แทนการส่องที่ตาแมวแบบเดิม ผู้สูงอายุและเด็กก็ใช้ได้ง่าย คุณยังสามารถปรับความสว่างของจอภาพและการตั้งเวลาปิดหน้าจอได้ด้วย Home Access App ได้ตามที่ความต้องการ

8 วิธีการปลดล็อก

DDL720-MFVP-11HWS นั้นรองรับวิธีการปลดล็อกถึง 8 วิธี: ใบหน้า เส้นเลือดบนฝ่ามือ ลายนิ้วมือ รหัส PIN แอป รีโมทคอนโทรล* (ทางเลือก) คีย์แท็ก และกุญแจแบบกลไก ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ

ที่จับเพื่อเปิดด้านในอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ภายในบ้านจะมีด้ามจับที่เปิดได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของลือคอัจฉริยะทำงานล้มเหลว ก็สามารถหมุนด้ามจับนี้เพื่อปลดล็อกประตู ช่วยให้ลือคปลอดภัยและวางใจได้

7000 series

ล็อคอัจฉริยะที่สามารถจดจำฝ่ามือและใบหน้า

DDL720ECAKW/00

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

สี: สีเทาทองฟ้า

ด้านจับ: ที่จับแบบพลิก-ดิ่ง

วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์, กรงจากเทมเปอร์

การประมวลผลพื้นผิว: ผิวเคลือบสีกอบ

โซลูชันการเข้าถึง

ลายนิ้วมือ

รหัสผ่าน/รหัส PIN

การ์ด/คีย์แท็ก

กุญแจกลไก

การปลดล็อคด้วยใบหน้า

แอปมือถือ

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

ความจุการล็อค

ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด (รวมลายนิ้วมือหลัก)

การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100

รหัส PIN หลัก: 1

รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)

Face ID: ได้สูงสุดถึง 50

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer

เวลาใช้งาน: 3 เดือน*

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: มาพร้อมกับช่องเสียบกุญแจ 311 ที่มีโมดูลการรับรู้

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*

ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา, เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย

ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูรักษาความปลอดภัย



* 8-25 ซม.: การทดสอบจากห้องปฏิบัติการแสดงว่าเป็นระยะเวลาการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือที่มีประสิทธิภาพ

* ระบบจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์: ผู้เป็นสมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง

* 1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์มีระยะการตรวจจับสูงสุด 1 เมตร การตรวจจับยังจะปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานได้ผ่าน Home Access App และยังสามารถปรับความไวได้จากแอป ความไวสูงจะสามารถตรวจจับได้ไกลสุดถึง 1 เมตร ความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการยืนยันได้ 10, 20, 30, หรือ 60 วินาที

* ช่องเสียบกุญแจแบบเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์*: ช่องเสียบกุญแจที่มีฟังก์ชันการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะตรวจจับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบสภาวะที่ผิดปกติมีความผิดปกติ

* ประตูที่แขวนไว้นานเกินไป: ถ้าไม่ได้ปิดประตูให้สนิทหลังจากปลดล็อคไว้นานกว่า 10 วินาที ล็อคจะแจ้งเตือนว่า: "ไม่ได้ปิดประตู" ซึ่งจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจที่มีการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

* โหมดเตรียมพร้อม: มีเฉพาะในรุ่นช่องเสียบกุญแจแบบกลไกที่มีสวิตช์การตรวจจับ ช่องเสียบกุญแจแบบกลไกที่ไม่มีสวิตช์การตรวจจับจะไม่สามารถใช้ได้

* รีโมทคอนโทรล: ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน จำหน่ายแยก

* 3 เดือน: นี่คือนโยบายการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

* ช่วงติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนาที่ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์