

Moltio

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



PL

13



Zarejestruj produkt, aby uzyskać pomoc na stronie internetowej

www.saeco.com/welcome

Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do kawy Saeco Moltio One Touch Milk Carafe!

Aby w pełni korzystać z serwisu obsługi klienta Saeco, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.saeco.com/welcome.

Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania kawy espresso z pełnych ziaren i jest wyposażone w dzbanek na mleko do przygotowywania idealnego cappuccino lub mleka z kawą (latte macchiato) w prosty i szybki sposób. W niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbędne do zainstalowania, użytkowania, czyszczenia i odwapniania urządzenia.

SPIS TREŚCI

WAŻNE	4
Zasady bezpieczeństwa.....	4
Uwaga.....	4
Ostrzeżenia.....	6
Zgodność z przepisami prawnymi.....	7
INSTALACJA	8
Schemat produktu.....	8
Opis ogólny.....	9
OPERACJE WSTĘPNE	10
Opakowanie urządzenia.....	10
Instalacja urządzenia.....	10
PIERWSZE URUCHOMIENIE	13
Napełnianie obwodu.....	13
Automatyczny cykl płukania/czyszczenia.....	15
Ręczny cykl płukania.....	15
Pomiar i programowanie twardości wody.....	19
Instalacja filtra wody „INTENZA+”.....	20
Wymiana filtra wody „INTENZA+”.....	22
ZMIANA KAWY ZIARNISTEJ	23
Wyjmowanie pojemnika na kawę ziarnistą.....	23
Wkładanie pojemnika na kawę ziarnistą.....	24
Wybór kawy ziarnistej.....	26
Cykl opróżnienia kawy.....	27
REGULACJA	28
Saeco Adapting System.....	28
Regulacja młynka ceramicznego.....	28
Regulacja aromatu (intensywności kawy).....	29
Regulacja dozownika kawy.....	30
Regulacja ilości kawy w filiżance.....	31
PARZENIE KAWY I KAWY ESPRESSO	32
Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy ziarnistej.....	32
Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej.....	33

DZBANEK NA MLEKO	34
Napełnianie dzbanka na mleko	34
Wkładanie dzbanka na mleko	35
Wijmowanie dzbanka na mleko	35
Opróżnianie dzbanka na mleko	36
PARZENIE CAPPUCCINO.....	37
Regulacja ilości cappuccino w filiżance	39
NALEWANIE MLEKA Z KAWĄ (LATTE MACCHIATO)	41
Regulacja ilości mleka z kawą (latte macchiato) w filiżance.....	43
SPIENIANIE MLEKA	45
Regulacja ilości spienionego mleka w filiżance	47
SZYBKI CYKL PŁUKANIA DZBANKA	49
NALEWANIE GORĄCEJ WODY.....	50
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	52
Codziennie czyszczenie urządzenia	52
Codziennie czyszczenie pojemnika na wodę	53
Codziennie czyszczenie dzbanka na mleko	54
Cotygodniowe czyszczenie urządzenia	56
Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko.....	56
Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy	61
Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą, tacy i przegródki na kawę	64
Comiesięczne czyszczenie dzbanka na mleko	65
Comiesięczne smarowanie bloku kawy	70
Comiesięczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek odłuszczejących	71
ODWAPNIANIE	74
PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU ODWAPNIANIA.....	80
PROGRAMOWANIE.....	81
Mozna ustawić następujące parametry	81
Programowanie urządzenia	83
OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU	85
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	90
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	94
Stand-by	94
Utylizacja urządzenia	94
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	95
GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA.....	95
Gwarancja	95
Obsługa klienta	95
ZAMAWIANIE PRODUKTÓW KONSERWACYJNYCH	96
AKCESORIA DO URZĄDZENIA.....	97

WAŻNE

Zasady bezpieczeństwa

Ekspres jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające. Należy jednak uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi i przestrzegać ich, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzeniu mienia z powodu niewłaściwego użytkowania urządzenia. Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.



Słowo **UWAGA** oraz symbol umieszczony z boku informują użytkownika o sytuacjach zagrożenia, które mogą spowodować kalectwo, niebezpieczeństwo dla życia i/lub uszkodzenie urządzenia.



Słowo **OSTRZEŻENIE** oraz symbol umieszczony z boku informują użytkownika o sytuacjach zagrożenia, które mogą spowodować niewielkie obrażenia i/lub uszkodzenie urządzenia.

Uwaga

- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka ściennego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka ściennego z uziemieniem.
- Kabel zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub płaszczyzny roboczej ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno zanurzać w wodzie urządzenia, gniazdka elektrycznego ani kabla zasilającego: niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Nie wolno wylewać płynów na wtyczkę kabla zasilającego.

- Nie wolno kierować strumienia gorącej wody w stronę części ciała: niebezpieczeństwo poparzeń!
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać odpowiednich uchwytów i pokręteł.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka:
 - w razie wystąpienia awarii;
 - jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu;
 - przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.

Nie ciągnąć za kabel zasilający, tylko za wtyczkę. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

- Nie używać urządzenia, jeżeli wtyczka, kabel zasilający lub urządzenie jest uszkodzone.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani przeróbek urządzenia lub kabla zasilającego. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum obsługi klienta firmy Philips, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat (lub starsze), jeżeli wcześniej zostały one poinstruowane w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia i są świadome zagrożeń lub są pod opieką osoby dorosłej.
- Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i są pod opieką osoby dorosłej.
- Przechowywać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz o

ograniczonych zdolnościach zmysłowych lub w przypadku niewystarczającego doświadczenia i/lub odpowiedniego przygotowania, jeżeli wcześniej zostały one poinstruowane w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia i są świadome zagrożeń lub są pod opieką osoby dorosłej.

- Nie pozostawiać dzieci bez opieki, aby uniknąć, by bawiły się urządzeniem.
- Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów do młynka.

Ostrzeżenia

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Nie powinno być stosowane w stołówkach, kuchniach zakładowych, biurach, gospodarstwach rolnych lub w innych środowiskach pracy.
- Zawsze należy ustawiać urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach gorących, w pobliżu gorącego pieca, grzejnika lub innych źródeł ciepła.
- Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie paloną kawę ziarnistą. Nie wolno umieszczać w pojemniku na kawę ziarnistą kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, surowej kawy ani żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem jakichkolwiek elementów należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie wolno wlewać do pojemnika gorącej lub wrzącej wody. Używać tylko zimnej pitnej wody niegazowanej.
- Do czyszczenia nie wolno używać proszków czyszczących ani silnych detergentów. Wystarczy miękka ściereczka zwilżona w wodzie.

- Należy regularnie wykonywać odwapnianie urządzenia. Urządzenie sygnalizuje, kiedy należy wykonać odwapnianie. W przypadku niewykonania tej operacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. W takim wypadku naprawa nie jest objęta gwarancją!
- Nie wolno przechowywać urządzenia w temperaturze poniżej 0°C. Resztki wody znajdujące się wewnątrz systemu grzejnego mogą zamarznąć i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno zostawić wody w pojemniku, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu. Woda może ulec zanieczyszczeniu. Zawsze należy używać świeżej wody.

Zgodność z przepisami prawnymi


Urządzenie spełnia wymagania określone w art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 151 z dnia 25 lipca 2005 r. „Wprowadzenie w życie dyrektyw 2005/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE dotyczących zmniejszenia użytkowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak również utylizacji odpadów”.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą europejską 2002/96/WE.

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i przepisy dotyczące narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

INSTALACJA

Schemat produktu



Opis ogólny

1. Przełącznik do blokowania/wyjmowania pojemnika na kawę ziarnistą
2. Przegródka na kawę wstępnie zmieloną
3. Taca do odstawiania filiżanek
- 4a. Pojemnik na kawę ziarnistą
- 4b. Taca pojemnika na kawę ziarnistą
- 4c. Pokrywka pojemnika na kawę ziarnistą
5. Panel sterowania
6. Dozownik kawy
7. Kratka do odstawiania filiżanek
8. Wskaźnik pełnej tacy ociekowej
9. Taca ociekowa
10. Dozownik wody (wyjmowany)
11. Kasetka na fusy
12. Blok kawy
13. Kasetka na kawę
14. Drzwiczki serwisowe
15. Dzbanek na mleko
16. Pojemnik na wodę
17. Gniazdo kabla zasilającego
18. Wyłącznik główny
19. Klucz do regulacji młynka + dozownik kawy wstępnie zmielonej + narzędzie do czyszczenia przewodu kawy
20. Pędzelek czyszczący (opcja)
21. Smar do bloku kawy (opcja)
22. Kabel zasilający
23. Pasek testowy do pomiaru twardości wody
24. Przycisk parzenia kawy espresso
25. Przycisk parzenia kawy
26. Przycisk „Aroma” - kawa wstępnie zmielona
27. Przycisk parzenia cappuccino
28. Przycisk nalewania mleka z kawą
29. Przycisk ON/OFF
30. Przycisk „MENU”
31. Roztwór odwapniający (do nabycia oddzielnie)
32. Filtr (INTENZA+) (do nabycia oddzielnie)
33. Pokrywka ochronna

OPERACJE WSTĘPNE

Opakowanie urządzenia

Oryginalne opakowanie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu ochrony urządzenia podczas transportu. Zaleca się jego zachowanie do ewentualnej potrzeby transportu w przyszłości.


Instalacja urządzenia

1 Wyjąć z opakowania tacę ociekową z kratką.


2 Wyjąć urządzenie z opakowania.

3 Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia, należy:

- Wybrać bezpieczną, dobrze wypoziomowaną płaszczyznę podparcia, na której nikt nie będzie mógł przewrócić urządzenia lub zostać zraniony;
- wybrać pomieszczenie odpowiednio oświetlone, higieniczne, z łatwo dostępnym gniazdem elektrycznym;
- umieścić urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian, tak jak to pokazano na rysunku.



4 Włożyć tacę ociekową z kratką do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożona do oporu.




Uwaga:


Taca ociekowa zbiera wodę wypływającą z dozownika kawy podczas cykli płukania/automatycznego czyszczenia oraz kawę rozlaną w trakcie przygotowywania napojów. Należy opróżniać i myć tacę ociekową codziennie i za każdym razem, gdy wskaźnik pełnej tacy ociekowej jest podniesiony.




Ostrzeżenie:

NIE wyjmować tacy ociekowej tuż po włączeniu urządzenia. Począć kilka minut, aż urządzenie wykona cykl płukania/automatycznego czyszczenia.






- 5 Nacisnąć delikatnie z boku drzwiczek pojemnika na wodę, aby wysunąć uchwyt.



- 6 Wyjąć pojemnik na wodę poprzez pociągnięcie za uchwyt.




- 7 Opłukać pojemnik na wodę świeżą wodą.

- 8 Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu MAX i włożyć go ponownie do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożony do oporu.


! **Ostrzeżenie:**

Nie napełniać pojemnika gorącą, wrzącą lub gazowaną wodą ani innymi cieczami, które mogą uszkodzić pojemnik lub urządzenie.



☰ **Uwaga:**

Gdy pojemnik na wodę jest pełny, należy go przenosić tak, jak przedstawiono na ilustracji.



- 9** Zdjąć pokrywkę z pojemnika na kawę ziarnistą. Wsypać do niego powoli kawę ziarnistą.


Uwaga:

Pojemnik na kawę ziarnistą posiada tacę, która drga podczas mielenia i przenosi ziarenka do młynka do kawy.

Ostrzeżenie:


Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie kawę ziarnistą. Nie wolno umieszczać w pojemniku na kawę ziarnistą kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, kawy karmelowej, surowej kawy ani żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.


- 10** Założyć pokrywkę na pojemnik na kawę ziarnistą.





- 11** Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego znajdującego się z tyłu urządzenia.




- 12** Włożyć wtyczkę znajdującą się na drugim końcu kabla zasilającego do ściennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu.



- 13** Ustawić wyłącznik główny w położeniu „I”, aby wyłączyć urządzenie. Miga czerwona kontrolka obok przycisku „”.




- 14** Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „”.



Żółty



Uwaga:

Wciśnięcie przycisku  przez dłużej niż osiem sekund powoduje, że urządzenie przełącza się na tryb demo. Aby wyjść z trybu demo, należy odłączyć kabel zasilający i ponownie uruchomić urządzenie.

15 Panel sterowania sygnalizuje, że należy wykonać napełnianie obwodu.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem należy wykonać następujące czynności:


- 1) napełnić obwód;
- 2) urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania/czyszczenia;
- 3) uruchomić ręczny cykl płukania.

Napełnianie obwodu

W tym procesie świeża woda przepływa przez wewnętrzny obwód i nagrzewa urządzenie. Operacja trwa kilka minut.



1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem gorącej wody.



Żółty

- 2** Nacisnąć przycisk „MEMO” (kawa), aby rozpocząć cykl napełniania obwodu.




Żółty

- 3** Urządzenie sygnalizuje, że należy zainstalować dozownik wody. Nacisnąć przycisk „MEMO” (kawa), aby zatwierdzić. Urządzenie rozpoczyna nalewanie gorącej wody.



Żółty

- 4** Pasek pod symbolem wskazuje postęp operacji. Po zakończeniu tego procesu urządzenie automatycznie przerwie nalewanie.




Żółty


- 5** Następnie na panelu sterowania pojawi się symbol nagrzewania urządzenia.

Automatyczny cykl płukania/czyszczenia

Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia obwodów wewnętrznych świeżą wodą. Operacja trwa krócej niż jedną minutę.



- 1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebrać niewielką ilość wypływającej wody.




Żółty

- 2 Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku. Poczekać, aż cykl zakończy się automatycznie.



Uwaga:

Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby zatrzymać nalewanie.




Zielony


- 3 Po zakończeniu powyższych czynności na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku. Można teraz wykonać ręczny cykl płukania.

Ręczny cykl płukania

Podczas tego procesu zostaje uruchomiony cykl parzenia kawy, a świeża woda przepływa przez obwód wodny. Operacja trwa kilka minut.




- 1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.



Zielony

- 2** Sprawdzić, czy na wyświetlaczu urządzenia pojawia się obraz pokazany z boku.



Zielony

- 3** Wybrać funkcję parzenia kawy wstępnie mielonej poprzez naciśnięcie przycisku „☕”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.


**Uwaga:**

Nie dodawać kawy wstępnie zmielonej do przegródki.


- 4** Nacisnąć przycisk „☕”. Urządzenie rozpoczyna nalewanie wody.

- 5** Po zakończeniu nalewania opróżnić pojemnik. Powtórzyć czynności od punktu 1 do punktu 4 trzykrotnie. Następnie przejść do punktu 6.

- 6** Ustawić pojemnik pod dozownikiem gorącej wody.



- 7** Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.




Zielony



8 Nacisnąć przycisk „MEMO”.



9 Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.



10 Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.



11 Wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku. Urządzenie sygnalizuje, że należy zainstalować dozownik wody. Sprawdzić, czy dozownik wody jest prawidłowo zainstalowany. Nacisnąć „MEMO”, aby zatwierdzić. Urządzenie rozpoczyna nalewanie gorącej wody.




12 Po nalaniu wody należy wyjąć i opróżnić pojemnik.





Uwaga:

Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby przerwać ręczny cykl płukania.



Czerwony



Zielony

- 13** Powtórzyć czynności od punktu 6 do punktu 12 do momentu opróżnienia pojemnika na wodę i pojawienia się symbolu braku wody.

- 14** Po zakończeniu napełnić ponownie pojemnik na wodę do poziomu MAX. W tym momencie urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol pokazany z boku.

**Uwaga:**

Automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia jest uruchamiany wtedy, gdy od ponad 15 minut urządzenie jest w trybie stand-by lub zostało wyłączone.


Jeżeli urządzenie nie było używane przed dwa tygodnie lub dłużej, należy uruchomić również ręczny cykl płukania.

Po zakończeniu cyklu można zaparzyć kawę.

Pomiar i programowanie twardości wody

Pomiar twardości wody jest bardzo ważny do ustalenia częstotliwości odwapniania urządzenia oraz do zainstalowania filtra wody „INTENZA+” (szczegółowe informacje na temat filtra wody znajdują się w kolejnym rozdziale).

Aby zmierzyć twardość wody, należy wykonać następujące czynności:




- 1 Zanurzyć w wodzie na 1 sekundę pasek testowy do pomiaru twardości wody (dołączony do urządzenia).



Uwaga:

Pasek testowy można użyć tylko do jednego pomiaru.

- 2 Poczekać minutę.



- 3 Sprawdzić, ile kwadracików zmienia kolor na czerwony, następnie porównać z tabelą.




Uwaga:

Numery na pasku testowym odpowiadają ustawieniom regulacji twardości wody.

A dokładnie:


- 1 = 1 (woda bardzo miękka)
- 2 = 2 (woda miękka)
- 3 = 3 (woda twarda)
- 4 = 4 (woda bardzo twarda)

Litery dotyczą punktów odniesienia umieszczonych na podstawie filtra wody „INTENZA+” (patrz kolejny rozdział).



Zielony

- 4 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. W urządzeniu wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku.




Żółty

- 5 Nacisnąć przycisk „MEMO” (water drop icon), aby przejść do menu programowania. Przewinąć opcje poprzez naciśnięcie przycisku „MEMO” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.

**Uwaga:**


Urządzenie jest dostarczane ze standardowym ustawieniem twardości wody, które jest odpowiednie do większości rodzajów wody.



Żółty

- 6 Nacisnąć przycisk „MEMO” (cup icon), aby zwiększyć wartość, i przycisk „MEMO” (cup icon), aby ją zmniejszyć.

- 7 Nacisnąć przycisk „MEMO” (cup icon), aby zatwierdzić ustawienie.




Zielony

- 8 Nacisnąć 2 razy przycisk „MEMO” (cup icon), aby opuścić menu programowania. Urządzenie jest gotowe do zaparzania.

Instalacja filtra wody „INTENZA+”

Zalecamy zainstalowanie filtra wody „INTENZA+”, który ogranicza tworzenie się kamienia w urządzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie. Filtr wody „INTENZA+” jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.


Woda jest podstawowym składnikiem każdej kawy. Bardzo ważna jest zatem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody „INTENZA+” zapobiega tworzeniu się osadów mineralnych i poprawia jakość wody.



- 1 Wyjąć mały biały filtr znajdujący się w pojemniku na wodę. Przechowywać go w suchym miejscu.



- 2** Wyjąć filtr wody „INTENZA+” z opakowania, zanurzyć go w zimnej wodzie w pozycji pionowej (częścią otwartą do góry) i nacisnąć delikatnie na brzegi, aby wypuścić pęcherzyki powietrza.



- 3** Ustawić filtr wody „INTENZA+” na podstawie dokonanych pomiarów (patrz poprzedni rozdział) i umieszczonych na podstawie filtra:
 A = woda miękka – 1 lub 2 na pasku testowym
 B = woda twarda (standard) – 3 na pasku testowym
 C = woda bardzo twarda – 4 na pasku testowym




- 4** Włożyć filtr wody „INTENZA+” do pustego pojemnika na wodę. Pchnąć go do najniższego punktu.


- 5** Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą i włożyć go ponownie do urządzenia.


- 6** Za pomocą funkcji gorącej wody (patrz punkt „Nalewanie gorącej wody”) nalać całą wodę znajdującą się w pojemniku.

- 7** Ponownie napełnić pojemnik na wodę.




Zielony

- 8** Nacisnąć przycisk **MENU** . W urządzeniu wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku.






Żółty

- 9** Nacisnąć przycisk , aby przejść do menu programowania. Przewinąć opcje poprzez naciśnięcie przycisku  do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.




Żółty

- 10** Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać „ON”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.



Zielony

- 11** Aby wyjść, należy nacisnąć 2 razy przycisk „”. Urządzenie jest gotowe do zaparzania.

W ten sposób urządzenie jest programowane w celu informowania użytkownika o konieczności wymiany filtra wody „INTENZA+”.


Wymiana filtra wody „INTENZA+”

Jeżeli konieczna jest wymiana filtra wody „INTENZA+”, pojawia się symbol przedstawiony z boku.





Żółty

- 1** Wymienić filtr wody „INTENZA+” zgodnie z opisem zawartym w poprzednim rozdziale.




Zielony


- 2** Nacisnąć przycisk **MENU** „”. W urządzeniu wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku.




Żółty

- 3** Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do menu programowania. Przewinąć opcje poprzez naciśnięcie przycisku „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.


- 4** Wybrać opcję „RESET”. Nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.



Zielony

- 5** Aby wyjść, należy nacisnąć 2 razy przycisk „”. Urządzenie jest gotowe do zaparzania.

Urządzenie zostało zaprogramowane do pracy z nowym filtrem.



Żółty

Uwaga:

Jeżeli filtr wody „INTENZA+” został już zainstalowany i użytkownik chce go wyjąć, ale nie wymienić, powinien wybrać opcję „OFF”.

Jeżeli nie ma filtra wody „INTENZA+”, należy włożyć do pojemnika mały biały filtr wyjęty wcześniej.

ZMIANA KAWY ZIARNISTEJ

Urządzenie posiada wymowany pojemnik na kawę ziarnistą, który umożliwia łatwą zmianę poszczególnych rodzajów kawy ziarnistej i delektowanie się jej różnymi smakami.


Uwaga:


Można zakupić dodatkowy pojemnik na kawę ziarnistą jako element opcjonalny (CA6803).

Aby zachować smak kawy ziarnistej, można ją przechowywać wewnątrz pojemnika umieszczonego w lodówce.

Wymywanie pojemnika na kawę ziarnistą


Aby wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą, należy wykonać następujące czynności:

- 1** Ustawić przełącznik w położeniu „”.



Ostrzeżenie:


Jeżeli nie można ustawić przełącznika w odpowiednim położeniu, być może jest zablokowany przez ziarno kawy. W takim przypadku należy przesunąć przełącznik do przodu i do tyłu, aby usunąć ziarno kawy.




- 2** Podnieść pojemnik na kawę ziarnistą, chwytając go z boków obiema rękami tak, jak przedstawiono na ilustracji.

! **Ostrzeżenie:**

Nie wyjmować pojemnika na kawę ziarnistą w inny sposób, aby nie wysypać ziaren kawy.



- 3** Po wyjęciu pojemnika należy przykryć urządzenie pokrywką ochronną, aby zabezpieczyć je przed kurzem.




Czerwony

☰ **Uwaga:**


Jeżeli urządzenie zostanie włączone, gdy pojemnik na kawę ziarnistą nie jest włożony, pojawi się symbol przedstawiony z boku. Należy włożyć pojemnik na kawę ziarnistą.

Wkładanie pojemnika na kawę ziarnistą


Aby włożyć pojemnik na kawę ziarnistą, należy wykonać następujące czynności:




- 1** Zdjąć pokrywkę ochronną z urządzenia.
- 2** Ustawić przełącznik w położeniu „☐”.



3 Wyjąć ziarna kawy z przegródki pojemnika na kawę.



4 Włożyć pojemnik na kawę ziarnistą do przegródki pojemnika na kawę tak, jak przedstawiono na ilustracji.



5 Ustawić przełącznik w położeniu „”.




Uwaga:

Po zmianie rodzaju kawy ziarnistej i zastosowaniu kawy bezkofe-
inowej mogą jeszcze znajdować się śladowe ilości kofeiny nawet po
wykonaniu cyklu opróżnienia.

Wybór kawy ziarnistej

Funkcja ta umożliwia optymalizację mielenia w zależności od wybranego rodzaju kawy ziarnistej.



Zielony

- 1 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”: W urządzeniu wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku.



Żółty

- 2 Nacisnąć przycisk „☰”, aby przejść do menu programowania. Przewinąć opcje poprzez naciśnięcie przycisku „MEMO” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.


- 3 Nacisnąć przycisk „MEMO” lub przycisk „MEMO”, aby wybrać rodzaj ziaren kawy znajdujący się w pojemniku na kawę ziarnistą.

- 4 Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby zatwierdzić ustawienie.

- 5 Aby wyjść, należy nacisnąć 2 razy przycisk „MEMO”.


Urządzenie zostało zaprogramowane do optymalizacji mielenia kawy ziarnistej.

Na wyświetlaczu pojawia się wybrany rodzaj kawy ziarnistej, gdy urządzenie jest gotowe do zaparzania.



Zielony

- kawa ziarnista „ARABICA”;



Zielony

- kawa ziarnista „ROBUSTA”;




Zielony

- kawa ziarnista „MIESZANA”.

Cykl opróżnienia kawy


W celu zmiany kawy ziarnistej należy opróżnić przewód kawy i młynek. Dzięki temu można delektować się pełnym aromatem nowej kawy ziarnistej. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1 Napełnić pojemnik na kawę kawą ziarnistą.



Zielony


2 Nacisnąć przycisk **MENU**, . W urządzeniu wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku.



Żółty

3 Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do menu programowania. Przewinąć opcje poprzez naciśnięcie przycisku „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.

4 Nacisnąć przycisk „”.




Żółty

5 Urządzenie wykonuje dwa cykle mielenia bez parzenia kawy.



Uwaga:

Naciśnięcie przycisku „” między jednym a drugim cyklem mielenia umożliwi przerwanie cyklu mielenia przed zakończeniem.



Zielony

6 Po zakończeniu cykli mielenia na wyświetlaczu urządzenia pojawi się symbol pokazany z boku.



Uwaga:

Jeżeli przewód kawy i młynek do kawy nie zostały opróżnione, należy zaparzyć co najmniej dwie kawy, zanim będzie można poczuć pełnię smaku nowego rodzaju kawy ziarnistej.



Uwaga:

Po zmianie rodzaju kawy ziarnistej i zastosowaniu kawy bezkofeiny mogą jeszcze znajdować się śladowe ilości kofeiny nawet po wykonaniu cyklu opróżnienia.

REGULACJA

Urządzenie umożliwia wykonanie regulacji w celu zaparzania jak najlepszej kawy.

Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy mogą zmieniać się w zależności od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Urządzenie posiada system autoregulacji, który pozwala na stosowanie każdego typu kawy ziarnistej dostępnej w sprzedaży z wyjątkiem ziaren surowych, karmelowych i aromatyzowanych.

Urządzenie automatycznie reguluje się po zaparzeniu kilku kaw, aby umożliwić uzyskanie jak najlepszego ekstraktu z kawy.

Regulacja młynka ceramicznego

Ceramiczne młynki do kawy gwarantują idealny stopień mielenia i odpowiedni rozmiar ziaren dla każdego typu kawy.


Ta technologia zapewnia zachowanie pełnego aromatu oraz gwarantuje prawdziwy smak włoskiej kawy w każdej filiżance.




Uwaga:

Młynek ceramiczny składa się z ruchomych elementów, które mogą być niebezpieczne. Nie wolno wkładać do niego palców lub innych przedmiotów. Wyregulować młynek ceramiczny tylko za pomocą kluczyka do regulacji mielenia.

Ceramiczne młynki do kawy mogą być regulowane w celu dopasowania stopnia mielenia kawy do indywidualnych upodobań.



- 1 Wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Wyjmowanie pojemnika na kawę ziarnistą”.



2 Nacisnąć i obrócić pokrętkę do regulacji mielenia umieszczone pod pojemnikiem na kawę ziarnistą każdorazowo tylko o jedną jednostkę. Użyć klucza do regulacji młynka dołączonego do urządzenia. Różnicę w smaku można zauważyć po zaparzeniu 2-3 kaw.



Uwaga:

Aby nie spowodować uszkodzenia urządzenia, nie wolno obracać młynka więcej niż o jedną jednostkę na raz.



3 Punkty odniesienia znajdujące się wewnątrz przegródki pojemnika na kawę wskazują nastawiony stopień mielenia. Można ustawić 5 różnych stopni mielenia, od położenia 1 do mielenia grubego i lekkiego smaku do położenia 2 do mielenia drobnego i mocnego smaku. Jeżeli kawa jest wodnista lub wypływa powoli, należy zmienić ustawienia młynka.



Regulacja aromatu (intensywności kawy)


Można wybrać ulubioną mieszankę kawy i ustawić ilość kawy do zmielenia według indywidualnych upodobań. Można także wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.




Uwaga:

Regulację należy wykonać przed wyborem kawy.







Naciskając przycisk „”, można wybrać jedno z pięciu ustawień. Po każdym naciśnięciu przycisku „” aromat zmienia się o jeden stopień, w zależności od wybranej ilości:



Zielony




Zielony

-  = aromat bardzo lekki
-  = aromat lekki
-  = aromat średni
-  = aromat mocny
-  = aromat super mocny
-  = kawa wstępnie zmielona


Regulacja dozownika kawy

Możliwa jest regulacja wysokości dozownika kawy, aby lepiej dopasować go do wielkości używanych filiżanek.


Aby wykonać regulację, należy podnieść lub obniżyć ręcznie dozownik kawy, ustawiając palce tak, jak pokazano na rysunku.




Zalecane pozycje:
Jeżeli stosowane są małe filiżanki.




Jeżeli stosowane są duże kubki.



Jeżeli stosowane są szklanki do mleka z kawą (latte macchiato).




Pod dozownikiem kawy można ustawić dwie filiżanki, aby zaparzyć równocześnie dwie kawy.



Regulacja ilości kawy w filiżance

Urządzenie pozwala na regulację ilości parzonej kawy zgodnie z indywidualnymi gustami i/lub wielkością filiżanek.

Po każdym naciśnięciu przycisku „MEMO” lub „MEMO” urządzenie zaparza zaprogramowaną ilość kawy. Do każdego przycisku przypisane jest parzenie produktu. Odbywa się ono niezależnie.



- 1 Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.




Zielony

- 2 Trzymać wciśnięty przycisk „MEMO” do momentu wyświetlenia ikony „MEMO”, aby zaprogramować kawę espresso, lub przycisk „MEMO”, aby zaprogramować kawę. Zwolnić przycisk. Urządzenie jest w fazie programowania i zaczyna nalewać wybrany produkt.



Zielony

- 3 Naciśnąć przycisk „MEMO” w momencie, gdy zostanie nalana odpowiednia ilość kawy espresso lub kawy.




Zielony

W tym momencie wybrany wcześniej przycisk „MEMO” lub „MEMO” jest zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie naleje taką samą ilość kawy espresso lub kawy, jaka została zaprogramowana.

PARZENIE KAWY I KAWY ESPRESSO

Przed zaparzeniem kawy należy sprawdzić, czy na panelu sterowania nie ma sygnalizacji oraz czy pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.

Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy ziarnistej




1 Ustawić 1 lub 2 filiżanki pod dozownikiem kawy.

2 Aby zaparzyć jedną kawę espresso lub kawę, należy nacisnąć przycisk „☕” i wybrać odpowiedni aromat.



Zielony

3 Nacisnąć przycisk „☕”, aby zaparzyć kawę espresso, lub przycisk „☕”, aby zaparzyć kawę.



Zielony

4 Aby zaparzyć 2 kawy espresso lub 2 kawy, należy nacisnąć odpowiedni przycisk kolejno dwa razy. Pojawi się symbol pokazany z boku.

Uwaga:

W tym trybie pracy urządzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpowiedniej ilości kawy. Przygotowanie dwóch kaw espresso lub dwóch kaw wymaga dwóch cykli mielenia i dwóch cykli parzenia, które są automatycznie wykonywane przez urządzenie.


5 Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać z dozownika kawy.

6 Parzenie kawy espresso lub kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Aby przerwać wcześniej parzenie kawy, należy nacisnąć przycisk „☕”.


Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej


Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstępnie zmielonej i bezkofeinowej.

Funkcja kawy wstępnie zmielonej umożliwia zaparzenie tylko jednej kawy na raz.



Zielony





1 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.

2 Podnieść pokrywkę odpowiedniej przegródki i dodać jedną płaską miarkę kawy wstępnie zmielonej. Stosować tylko miarkę załączoną do urządzenia, następnie założyć pokrywkę przegródki na kawę wstępnie zmieloną.




Uwaga:

Do przegródki na kawę wstępnie zmieloną wsypywać tylko kawę wstępnie zmieloną. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotów może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.

3 Nacisnąć przycisk „”, aby zaparzyć kawę espresso, lub przycisk „”, aby zaparzyć kawę. Rozpocznie się cykl parzenia.

4 Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać z dozownika kawy.

5 Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Aby przerwać wcześniej parzenie kawy, należy nacisnąć przycisk „”.

Po zakończeniu parzenia urządzenie powraca do menu głównego.

Aby zaparzyć kolejne kawy na bazie kawy wstępnie zmielonej, należy powtórzyć czynności opisane powyżej.




Uwaga:

Jeżeli do przegródki na kawę wstępnie zmieloną nie zostanie wsypana kawa wstępnie zmielona, zostanie nalana tylko woda.

Jeżeli wsypano zbyt dużo miarek kawy, urządzenie nie naleje produktu, a kawa mielona zostanie usunięta do kasetki na fusy.

DZBANEK NA MLEKO



W niniejszym rozdziale przedstawiono, w jaki sposób należy korzystać z dzbanka na mleko w celu przygotowania cappuccino lub spienienia mleka.



Uwaga:

Przed użyciem dzbanka na mleko należy go dokładnie wyczyścić zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Zalecamy napełnienie dzbanka zimnym mlekiem (około 5°C).




Uwaga:


Używać tylko z mlekiem lub wodą do czyszczenia.

Napełnianie dzbanka na mleko

Dzbanek na mleko można napełnić przed użyciem lub w trakcie używania.




- 1 Podnieść pokrywkę dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracji.




- 2 Wlać mleko do dzbanka: mleko musi znajdować się między poziomem minimalnym (MIN) i poziomem maksymalnym (MAX) oznaczonym na dzbanku.

- 3 Dzbanek na mleko jest gotowy do użycia.


Wkładanie dzbanka na mleko



- 1** Jeżeli dozownik wody jest zainstalowany, należy go zdjąć zgodnie z opisem na ilustracji:
- Nacisnąć dwa przyciski boczne, aby odblokować dozownik wody, i lekko go podnieść;
 - Pociągnąć za dozownik wody, aby go wyjąć.




- 2** Delikatnie nachylić dzbanek na mleko. Włożyć go całkowicie do prowadnic w urządzeniu.




- 3** Nacisnąć dzbanek i obrócić go w dół, następnie zaczepić o tacę ociekową. Nie wciskać dzbanka na siłę.

Wymywanie dzbanka na mleko




- 1** Obrócić dzbanek do góry, aż odzepi się od wkładki umieszczonej w tacy ociekowej. Następnie wyjąć go.

Opróżnianie dzbanka na mleko




A



B

- 1 Nacisnąć jeden z dwóch przycisków zwalniających, aby wyjąć górną część dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracjach (A lub B).

- 2 Podnieść górną część dzbanka. Opróżnić dzbanek na mleko i odpowiednio go wyczyścić.



Uwaga:


Po każdym użyciu należy wyczyścić dzbanek na mleko zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

PARZENIE CAPPUCCINO



Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia mleko i para może przez chwilę pryskać. Przed wyjęciem dzbanka na mleko należy poczekać na zakończenie cyklu.




- 1 Napełnić dzbanek mlekiem. Mleko musi znajdować się między poziomem minimalnym (MIN) i poziomem maksymalnym (MAX) oznaczonym na dzbanku.




Uwaga:

Stosować zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartości białka co najmniej 3%, aby zapewnić jak najlepszą jakość cappuccino. Można stosować mleko pełnotłuste lub odtłuszczone, w zależności od indywidualnych upodobań.



- 2 Włożyć dzbanek do urządzenia.




- 3 Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☁”.





Uwaga:

Jeżeli dozownik dzbanka nie zostanie całkowicie wyciągnięty, mleko może nie zostać prawidłowo spienione.



- 4 Ustawić filiżankę pod dozownikiem dzbanka.




5 Nacisnąć przycisk , aby rozpocząć nalewanie.




Zielony

6 Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.




Zielony




Zielony

7 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.




Zielony

8 Po wyświetleniu symbolu przedstawionego z boku urządzenie nalewa mleko. Aby przerwać nalewanie, należy nacisnąć przycisk .




Zielony

9 Po zakończeniu nalewania spienionego mleka urządzenie naleje kawę. Aby przerwać nalewanie, należy nacisnąć przycisk .




Zielony

10 Po zakończeniu nalewania pojawia się poniższy ekran sygnalizujący konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Przed upływem 10 sekund należy wykonać czynności określone w rozdziale „Szybki cykl płukania dzbanka”.



Żółty



- 11** Włożyć dozownik dzbanka poprzez wsunięcie go do symbolu „●”.

Uwaga:

Po użyciu dzbanka na mleko należy go wyczyścić zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.



Można przygotować cappuccino na bazie kawy wstępnie zmielonej. Nacisnąć przycisk „☕”, aby wybrać kawę wstępnie zmieloną, i wyspać ją do przegródki.

Regulacja ilości cappuccino w filiżance

Po każdym naciśnięciu przycisku „☕” urządzenie nalewa do filiżanki ustaloną ilość cappuccino.

Urządzenie pozwala na regulację ilości parzonego cappuccino zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i wielkością filiżanek.


- 1 Napełnić dzbanek na mleko i ustawić go w urządzeniu.
- 2 Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☕”. Ustawić filiżankę pod dozownikiem dzbanka.




- 3 Trzymać wciśnięty przycisk „☕” aż do pojawienia się symbolu „MEMO” na wyświetlaczu, następnie zwolnić przycisk. W tym momencie urządzenie jest programowane.




Zielony




Zielony




Zielony




Zielony




Zielony



Zielony



Zielony



Żółty

4 Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.

5 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.

6 Gdy w urządzeniu pojawi się symbol przedstawiony z boku, oznacza to, że rozpoczyna się nalewanie spienionego mleka do filiżanki. Po nalaniu odpowiedniej ilości spienionego mleka należy nacisnąć przycisk „MEMO”.

7 Po zakończeniu nalewania spienionego mleka urządzenie rozpoczyna parzenie kawy. Po nalaniu odpowiedniej ilości należy nacisnąć przycisk „MEMO”.

W tym momencie przycisk „MEMO” jest zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu urządzenie należy zaprogramowaną ilość cappuccino.


8 Po zakończeniu nalewania pojawia się poniższy ekran sygnalizujący konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Przed upływem 10 sekund należy wykonać czynności określone w rozdziale „Szybki cykl płukania dzbanka”.

NALEWANIE MLEKA Z KAWĄ (LATTE MACCHIATO)



Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia mleko i para może przez chwilę pryskać. Przed wyjęciem dzbanka na mleko należy poczekać na zakończenie cyklu.




- 1 Napełnić dzbanek mlekiem. Mleko musi znajdować się między poziomem minimalnym (MIN) i poziomem maksymalnym (MAX) oznaczonym na dzbanku.




Uwaga:

Stosować zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartości białka co najmniej 3%, aby zapewnić jak najlepszą jakość mleka z kawą. Można stosować mleko pełnotłuste lub odtłuszczone, w zależności od indywidualnych upodobań.



- 2 Włożyć dzbanek do urządzenia.




- 3 Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☒”.




Uwaga:

Jeżeli dozownik dzbanka nie zostanie całkowicie wyciągnięty, mleko może nie zostać prawidłowo spienione.




- 4 Ustawić filiżankę pod dozownikiem dzbanka.




5 Nacisnąć przycisk „MEMO” (kawa), aby wybrać nalewanie mleka z kawą (latte macchiato).



Zielony




Zielony




Zielony

6 Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.




Zielony

7 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.




Zielony

8 Po wyświetleniu symbolu przedstawionego z boku urządzenie nalewa mleko. Aby przerwać nalewanie, należy nacisnąć przycisk „MEMO” (kawa).



Zielony

9 Po zakończeniu nalewania spienionego mleka urządzenie naleje kawę. Aby przerwać nalewanie, należy nacisnąć przycisk „MEMO” (kawa).




Żółty

10 Po zakończeniu nalewania pojawia się poniższy ekran sygnalizujący konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Przed upływem 10 sekund należy wykonać czynności określone w rozdziale „Szybki cykl płukania dzbanka”.

**Uwaga:**

Po użyciu dzbanka na mleko należy go wyczyścić zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.


Można przygotować mleko z kawą (latte macchiato) na bazie kawy wstępnie zmielonej.



Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać kawę wstępnie zmieloną, i wsypać ją do przegródki.


Regulacja ilości mleka z kawą (latte macchiato) w filiżance

Po każdym naciśnięciu przycisku „” urządzenie nalewa do filiżanki ustaloną ilość mleka z kawą (latte macchiato).

Urządzenie pozwala na regulację ilości nalewanego mleka z kawą (latte macchiato) zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i wielkością filiżanek.


- 1 Napełnić dzbanek na mleko i ustawić go w urządzeniu.
- 2 Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „”. Ustawić filiżankę pod dozownikiem dzbanka.




- 3 Trzymać wciśnięty przycisk „” aż do pojawienia się symbolu „MEMO” na wyświetlaczu, następnie zwolnić przycisk. W tym momencie urządzenie jest programowane.




Zielony




Zielony




Zielony




Zielony




Zielony



Zielony



Zielony



Żółty

- 4** Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.

- 5** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.

- 6** Gdy w urządzeniu pojawi się symbol przedstawiony z boku, oznacza to, że rozpoczyna się nalewanie spienionego mleka do filiżanki. Po nalaniu odpowiedniej ilości spienionego mleka należy nacisnąć przycisk „MEMO”.

- 7** Po zakończeniu nalewania spienionego mleka urządzenie rozpoczyna nalewanie kawy. Po nalaniu odpowiedniej ilości należy nacisnąć przycisk „MEMO”.


W tym momencie przycisk „MEMO” jest zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu urządzenie należy zaprogramowaną ilość mleka z kawą (latte macchiato).

- 8** Po zakończeniu nalewania pojawia się poniższy ekran sygnalizujący konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Przed upływem 10 sekund należy wykonać czynności określone w rozdziale „Szybki cykl płukania dzbanka”.

SPIENIANIE MLEKA

**Uwaga:**


Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia mleko i para może przez chwilę przyskać. Przed wyjęciem dzbanka na mleko należy poczekać na zakończenie cyklu.




- 1 Napełnić dzbanek mlekiem. Mleko musi znajdować się między poziomem minimalnym (MIN) i poziomem maksymalnym (MAX) oznaczonym na dzbanku.

**Uwaga:**

Stosować zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartości białka co najmniej 3%, aby zapewnić jak najlepszą jakość spienionego mleka. Można stosować mleko pełnotłuste lub odtłuszczone, w zależności od indywidualnych upodobań.




- 2 Włożyć dzbanek do urządzenia.




- 3 Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☁”.

**Uwaga:**

Jeżeli dozownik dzbanka nie zostanie całkowicie wyciągnięty, mleko może nie zostać prawidłowo spienione.



- 4 Ustawić filiżankę pod dozownikiem dzbanka.



5 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.

6 Nacisnąć przycisk „☺”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.

7 Nacisnąć przycisk „☺”, aby wybrać spienione mleko.

8 Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.

9 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.

10 Urządzenie nalewa do filiżanki domyślnie ustawioną ilość spienionego mleka. Aby przerwać nalewanie, należy nacisnąć przycisk „☺”.

11 Po zakończeniu nalewania pojawia się poniższy ekran sygnalizujący konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Przed upływem 10 sekund należy wykonać czynności określone w rozdziale „Szybki cykl płukania dzbanka”.






Uwaga:

Po użyciu dzbanka na mleko należy go wyczyścić zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Regulacja ilości spienionego mleka w filiżance

Po każdym wybraniu tej funkcji urządzenie nalewa do filiżanki ustawną ilość spienionego mleka. Urządzenie pozwala na regulację ilości spienionego mleka zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i wielkością filiżanek.

- 1 Napełnić dzbanek na mleko i ustawić go w urządzeniu.
- 2 Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☕”. Ustawić filiżankę pod dozownikiem dzbanka.




Zielony




Zielony

- 3 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.


- 4 Nacisnąć przycisk „☕”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.




Zielony




Zielony



Zielony




Zielony



Zielony



Zielony



Żółty

5 Aby wybrać spienione mleko, należy trzymać wciśnięty przycisk „MEMO” aż do pojawienia się symbolu „MEMO” na wyświetlaczu, następnie zwolnić przycisk. W tym momencie urządzenie jest programowane.

6 Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.

7 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.


8 Po nalaniu odpowiedniej ilości spienionego mleka należy nacisnąć przycisk „MEMO”.

W tym momencie przycisk „spienionego mleka” jest zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu urządzenie należy zaprogramowaną ilość spienionego mleka.


9 Po zakończeniu nalewania pojawia się poniższy ekran sygnalizujący konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Przed upływem 10 sekund należy wykonać czynności określone w rozdziale „Szybki cykl płukania dzbanka”.


SZYBKI CYKL PŁUKANIA DZBANKA

Po zakończeniu przygotowywania jednego lub kilku produktów na bazie mleka urządzenie umożliwia wykonanie szybkiego czyszczenia przewodów dzbanka.




Żółty


- 1** Poniższy ekran pojawia się przez 10 sekund i umożliwia wykonanie szybkiego cyklu płukania. Nacisnąć przycisk „” przed upływem 10 sekund, aby uruchomić cykl.



Żółty





Żółty





Żółty

- 2** Pojawiają się kolejno następujące ekrany do momentu uruchomienia cyklu:

1. Wyjąć dozownik dzbanka aż do symbolu „”
2. Ustawić pojemnik pod dozownikiem dzbanka
3. Zachować ostrożność, ponieważ podczas uruchamiania cyklu nalewana jest gorąca woda.



- 3** Nacisnąć przycisk „”. Rozpoczyna się cykl płukania.



Zielony


- 4** Po zakończeniu płukania pojawia się następujący ekran, a urządzenie jest gotowe do pracy. Wyjąć pojemnik i dzbanek na mleko.

NALEWANIE GORĄCEJ WODY




Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda i para może przez chwilę przyskać. Przed wyjęciem dozownika wody należy poczekać na zakończenie cyklu.





- 1 Pochylić lekko dozownik wody i włożyć go całkowicie do prowadnic w urządzeniu.




- 2 Nacisnąć dozownik wody i obrócić go w dół, następnie zaczepić w urządzeniu zgodnie z opisem na ilustracji.



- 3 Ustawić pojemnik pod dozownikiem gorącej wody.





Zielony


- 4 Nacisnąć przycisk **MENU** . Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.



Zielony


- 5 Nacisnąć przycisk „”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.




- 6 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć nalewanie.



Zielony

- 7 Wyświetlony zostanie symbol przedstawiony z boku. Urządzenie sygnalizuje, że należy zainstalować dozownik wody. Sprawdzić, czy dozownik wody jest prawidłowo zainstalowany. Nacisnąć „”, aby zatwierdzić. Urządzenie rozpoczyna nalewanie gorącej wody.




Zielony

- 8 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.



Zielony

- 9 Nalać odpowiednią ilość gorącej wody. Aby przerwać nalewanie gorącej wody, należy nacisnąć przycisk „”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Codziennie czyszczenie urządzenia



Ostrzeżenie:



Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia są niezbędne do zapewnienia długiego okresu użytkowania urządzenia. Urządzenie jest stale narażone na działanie wilgoci, kawy i kamienia!

W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposób szczegółowy, jakie czynności należy wykonać i z jaką częstotliwością. Niewykonywanie tych czynności spowoduje awarię urządzenia. W takim wypadku naprawa NIE jest objęta gwarancją!



Uwaga:

- Do czyszczenia urządzenia stosować miękką ściereczkę zwilżoną w wodzie.
- W zmywarce można myć tylko elementy dzbanka określone w punkcie „Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko”. Wszystkie inne elementy należy myć w ciepłej wodzie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalników i/lub ostrych przedmiotów.
- Nie suszyć urządzenia i/lub jego elementów w kuchence mikrofalowej i/lub w piekarniku.




1 Codziennie, kiedy urządzenie jest włączone, należy opróżnić i wyczyścić kasetkę na fusy.

- Nacisnąć delikatnie z boku drzwiczki kasetki na fusy, aby wysunąć uchwyt.
- Wyjąć kasetkę na fusy poprzez pociągnięcie uchwyty.



Pozostałe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane, tylko jeżeli urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.

2 Opróżnić i wyczyścić kasetkę na kawę wewnątrz urządzenia. Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć kasetkę i opróżnić ją.



3 Opróżnić i umyć tacę ociekową:


- Nacisnąć przyciski boczne.
- Wyjąć tacę ociekową.



Uwaga:

Tacę ociekową należy opróżniać również wtedy, gdy wskaźnik pełnej tacy ociekowej jest podniesiony.



Codzienne czyszczenie pojemnika na wodę




- 1 Zdjąć mały biały filtr lub filtr wody INTENZA+ (jeżeli jest zamontowany) z pojemnika i umyć go w świeżej wodzie.
- 2 Założyć mały biały filtr lub filtr wody INTENZA+ (jeżeli jest zamontowany) w odpowiednim miejscu, lekko go dociskając i przekręcając.
- 3 Napelnić pojemnik świeżą wodą.

Codzienne czyszczenie dzbanka na mleko


Oprócz szybkiego cyklu płukania dzbanka codziennie należy również wykonać czyszczenie dzbanka zgodnie z poniższym opisem. Takie rozwiązanie gwarantuje higienę i przygotowywanie spienionego mleka o idealnej konsystencji.




- 1 Nacisnąć jeden z dwóch przycisków zwalniających, aby wyjąć górną część dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracjach (A lub B).



- 2 Zdjąć pokrywkę.




- 3 Podnieść dozownik dzbanka, aby wyjąć go z górnej części dzbanka.





- 4 Wyjąć rurkę zasysającą ze złączką (A) z przystawki do spieniania mleka.

- 5** Umyć dokładnie świeżą wodą rurkę ze złączką.




- 6** Po zainstalowaniu rurki zasysającej ze złączką należy włożyć dozownik do górnej części dzbanka.




A


- 7** Jeżeli nie można zamontować dozownika w górnej części dzbanka, oznacza to, że kołek jest w błędnym położeniu (B). Przed zamontowaniem dozownika należy przesunąć kołek do położenia (A) poprzez ręczne pchnięcie.



B


- 8** Włożyć pokrywkę.





- 9 Umieścić górną część w dzbanku.


Cotygodniowe czyszczenie urządzenia




- 1 Wyczyścić miejsce tacy ociekowej.

Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko

Cotygodniowe czyszczenie jest dokładniejsze, ponieważ usuwane są wszelkie resztki mleka z dozownika dzbanka.




A




B


- 1 Nacisnąć jeden z dwóch przycisków zwalniających, aby wyjąć górną część dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracjach (A lub B).




2 Zdjąć pokrywkę.




3 Podnieść dozownik, aby wyjąć go z górnej części dzbanka. Dozownik dzbanka składa się z sześciu części, które należy zdjąć. Każda część jest oznaczona wielką literą (A, B, C, D, E, F) tak, jak przedstawiono na ilustracjach poniżej.




4 Wyjąć rurkę zasysającą ze złączką (A) z przystawki do spieniania mleka.




5 Wyjąć złączkę (B) z rurki zasysającej.




6 Odczepić pokrywkę (C) od dozownika dzbanka na mleko, naciskając w dół i wywierając lekki nacisk z boków.



7 Zdjąć spieniacz do mleka (D) ze wspornika (E).



8 Wyjąć złączkę (F) ze spieniacza do mleka poprzez pociągnięcie jej na zewnątrz.




9 Dokładnie wyczyścić wszystkie elementy w letniej wodzie.




Uwaga:


Elementy można również umyć w zmywarce do naczyń.




10 Włożyć złączkę (F) do spieniacza do mleka poprzez dociśnięcie jej do oporu.




11 Włożyć spieniacz (D) do wspornika (E).




12 Zaczepić pokrywę (C) na dozowniku dzbanka.




13 Włożyć złączkę (B) do rurki zasysającej.




14 Włożyć rurkę zasysającą ze złączką (A) do przystawki do spieniania mleka.



15 Włożyć dozownik do górnej części dzbanka.




A




B

16 Jeżeli nie można zamontować dozownika w górnej części dzbanka, oznacza to, że kołek jest w błędnym położeniu (B). Przed zamontowaniem dozownika należy przesunąć kołek do położenia (A) poprzez ręczne pchnięcie.




17 Włożyć pokrywkę.




18 Założyć górną część dzbanka na mleko i sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.

Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy


Blok kawy należy czyścić za każdym razem, kiedy pojemnik na kawę ziarnistą jest napełniany, lub przynajmniej raz na tydzień.

1 Wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „” i wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego.


2 Wyjąć kasetkę na fusy. Otworzyć drzwiczki serwisowe.




3 Wyciągnąć kasetkę na kawę i wyczyścić ją.



4 Aby wyjąć blok kawy, należy nacisnąć przycisk „PUSH” i pociągnąć za uchwyt.




5 Umyć dokładnie blok kawy w świeżej, letniej wodzie. Umyć starannie górny filtr.




! **Ostrzeżenie:**

Do czyszczenia bloku kawy nie wolno używać detergentów ani mydła.




6 Począkać, aż blok kawy całkowicie wyschnie na powietrzu.




7 Wyczyścić dokładnie przewód wylotowy kawy przy pomocy specjalnego narzędzia do czyszczenia dołączonego do urządzenia lub uchwytem łyżeczki. Należy włożyć specjalne narzędzie do czyszczenia tak, jak przedstawiono na ilustracji.


8 Dokładnie wyczyścić wewnętrzną część urządzenia, używając miękkiej ściereczki zwilżonej w wodzie.




9 Sprawdzić, czy blok kawy znajduje się w pozycji spoczynku. Dwa punkty odniesienia muszą się na siebie nakładać. Jeżeli nie, należy wykonać czynność opisaną w punkcie (10).




10 Sprawdzić, czy dźwigienka z tyłu bloku jest całkowicie obniżona.




11 Naciśnąć mocno przycisk „PUSH”.



- 12** Sprawdzić, czy haczyk blokujący blok kawy jest w poprawnym położeniu. Jeżeli nadal jest obniżony, należy pchnąć go do góry i poprawnie zaczepić.




- 13** Umieścić ponownie blok kawy w odpowiedniej wnęce i zaczepić go, nie wciskając przycisku „PUSH”.




- 14** Włożyć kasetkę na kawę i zamknąć drzwiczki serwisowe.


- 15** Włożyć kasetkę na fusy.




Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą, tacy i przegródki na kawę




1 Wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą.




2 Pojemnik na kawę ziarnistą, tacę i przegródkę na kawę należy czyścić raz na tydzień przy użyciu ściereczki, aby usunąć resztki kawy i pyłu.




3 Usunąć ziarna z pojemnika.




4 Aby wyjąć tacę, należy nacisnąć na zaczepy umieszczone na spodzie pojemnika na kawę ziarnistą tak, jak przedstawiono na ilustracji.




5 Wyjąć tacę. Wyczyścić ściereczką tacę i pojemnik.



- 6** Po zakończeniu czyszczenia należy włożyć tacę do pojemnika na kawę ziarnistą. Włożyć zaczepy tacy do odpowiednich wnęk w pojemniku.



- 7** Włożyć do przegródki pojemnik na kawę ziarnistą.



- 8** Wsypać do niego powoli kawę ziarnistą. Założyć pokrywkę.

Comiesięczne czyszczenie dzbanka na mleko



Do comiesięcznego cyklu czyszczenia zalecamy użycie systemu czyszczenia obwodu mleka „Saeco Milk Circuit Cleaner” w celu usunięcia wszelkich resztek mleka z obwodu. „Saeco Milk Circuit Cleaner” jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia.




Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda i para może przez chwilę przyskać. Przed wyjęciem dzbanka na mleko należy poczekać na zakończenie cyklu.




Uwaga:

Przed rozpoczęciem operacji należy upewnić się, czy pojemnik na wodę jest napełniony do poziomu MAX.




1 Napełnić dzbanek na mleko wodą do poziomu maksymalnego (MAX).


2 Wsypać do dzbanka na mleko środek do czyszczenia i poczekać, aż całkowicie się rozpuści.




3 Włożyć dzbanek do urządzenia. Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☰”.




4 Ustawić pojemnik pod dozownikiem dzbanka.



5 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.




Zielony




Zielony




Zielony




Zielony



Zielony



Zielony



Zielony

- 6** Nacisnąć przycisk „MEMO”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.

Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby wybrać spienione mleko.

- 7** Urządzenie przypomina za pomocą sekwencji symboli, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka.

- 8** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.


- 9** Po zakończeniu nalewania poniższy ekran sygnalizuje konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby wyjść z programu.

- 10** Powtórzyć czynności od punktu 5 do punktu 9, do momentu całkowitego opróżnienia dzbanka.




Uwaga:

Nie wolno pić roztworu nalanego w tym procesie.




11 Włożyć dozownik dzbanka poprzez wsunięcie go do symbolu „●”.




12 Wyjąć z urządzenia dzbanek na mleko i pojemnik.

13 Oplukać i napełnić dzbanek na mleko świeżą wodą do poziomu MAX.



14 Włożyć dzbanek na mleko do urządzenia. Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „▲”. Ustawić pojemnik pod dozownikiem dzbanka, aby rozpocząć cykl płukania.



Zielony

15 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.




Zielony

- 16** Nacisnąć przycisk „MEMO”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.


Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby wybrać spienione mleko.



Zielony




Zielony




Zielony

- 17** Urządzenie przypomina za pomocą sekwencji symboli, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka.



Zielony

- 18** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.



Zielony

- 19** Po zakończeniu nalewania poniższy ekran sygnalizuje konieczność wykonania szybkiego cyklu płukania dzbanka. Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby wyjść z programu.

- 20** Powtórzyć czynności od punktu 15 do punktu 19, do momentu całkowitego opróżnienia dzbanka.

- 21** Wyjąć z urządzenia dzbanek na mleko i pojemnik. Powtórzyć jeszcze raz czynności od punktu 12 do punktu 19.

- 22** Zdjąć i umyć dzbanek na mleko zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko”.

Comiesięczne smarowanie bloku kawy


Należy smarować blok kawy po zaparzeniu około 500 filiżanek kawy lub raz na miesiąc.

Smar do smarowania bloku kawy można zakupić oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.





! Ostrzeżenie:


Przed rozpoczęciem smarowania bloku kawy należy go umyć w świeżej wodzie i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.




- 1** Nakładać smar w sposób jednolity na obie prowadnice boczne.



- 2** Nasmarować również wałek.





3 Włożyć blok kawy w odpowiednie miejsce aż do zatrzaśnięcia (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”). Włożyć kasetkę na kawę.

4 Zamknąć drzwiczki serwisowe. Włożyć kasetkę na fusy.

Comiesięczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek odtłuszczających




Oprócz cotygodniowego czyszczenia zalecamy wykonywanie cyklu czyszczenia przy pomocy pastylek odtłuszczających po zaparzeniu około 500 filiżanek kawy lub raz na miesiąc. Ta czynność uzupełnia proces konserwacji bloku kawy.


Pastyłki odtłuszczające są do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.

! Ostrzeżenie:



Pastyłki odtłuszczające mogą być używane tylko do czyszczenia. Nie można ich używać do odwapniania. Do odwapniania należy stosować odwapniacz Saeco zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale „Odwapnianie”.





1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.




2 Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu „MAX”.




Zielony



3 Włożyć pastylkę odtłuszczającą do przegródki na kawę wstępnie zmieloną.


4 Naciśnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej. Nie dodawać kawy w proszku.


5 Naciśnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl parzenia kawy.

6 Poczekać, aż urządzenie naleje pół filiżanki wody.


7 Ustawić wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia w położeniu „0”.

8 Poczekać około 15 minut, aż zadziała roztwór. Wylać nalaną wodę.


9 Ustawić wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia w położeniu „I”. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „”. Poczekać na zakończenie automatycznego cyklu płukania.




- 10** Wyjąć kasetkę na fusy i otworzyć drzwiczki serwisowe. Wyjąć kasetkę na kawę, a następnie blok kawy.



- 11** Umyć dokładnie blok kawy w świeżej wodzie.



- 12** Po przepłukaniu bloku kawy należy włożyć go ponownie w odpowiednie miejsce do momentu zaczepienia (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”). Włożyć kasetkę na kawę i kasetkę na fusy. Zamknąć drzwiczki serwisowe.



Zielony


- 13** Nacisnąć przycisk „☕”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej. Nie wsypywać kawy do przegródki na kawę wstępnie zmieloną.

- 14** Nacisnąć przycisk „☕”, aby rozpocząć cykl parzenia kawy.

- 15** Powtórzyć dwa razy czynności od punktu 13 do punktu 14. Opróżnić pojemnik.

- 16** Aby wyczyścić tacę ociekową, należy włożyć do środka jedną pastylkę odtłuszczającą i napełnić tacę ciepłą wodą do poziomu 2/3. Poczekać około 30 minut, aż roztwór czyszczący zacznie działać, następnie spuścić dużą ilość wody.

ODWAPNIANIE



Żółty

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „CALC CLEAN”, oznacza to, że należy wykonać odwapnianie.

Cykl odwapniania trwa około 30 minut.



Ostrzeżenie:

Niewykonywanie odwapniania spowoduje, że urządzenie przestanie działać prawidłowo. W tym wypadku gwarancja NIE obejmuje naprawy.



Uwaga:

Używać tylko roztworu odwapniającego Saeco. Został on opracowany specjalnie w celu zapewnienia jak najlepszej pracy urządzenia. Stosowanie innych środków może spowodować uszkodzenie urządzenia i obecność resztek tych środków w wodzie.



Roztwór odwapniający Saeco jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.



Uwaga:

Nie pić roztworu odwapniającego ani nalewanych produktów aż do zakończenia cyklu. Nie używać w żadnym wypadku octu jako odwapniacza.




Uwaga:


W trakcie procesu odwapniania nie wolno wyjmować bloku kawy.

Aby wykonać cykl odwapniania, należy przestrzegać następujących zaleceń:


Przed rozpoczęciem odwapniania należy:

- 1 Opróżnić tacę ociekową.






2 Napełnić wodą dzbanek na mleko do poziomu MIN i włożyć go do urządzenia.



Zielony

3 Nacisnąć przycisk **MENU** „☰”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przedstawiony z boku.




Żółty

4 Nacisnąć przycisk „☺”. Nacisnąć przycisk „☺” aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu przedstawionego z boku.

5 Nacisnąć przycisk „☺”, aby rozpocząć proces odwapniania.




Żółty




Żółty

6 Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik dzbanka, za pomocą następującej sekwencji symboli.



Żółty




Żółty




Uwaga:


Jeżeli przycisk „☺” został omyłkowo naciśnięty, należy nacisnąć przycisk „☺”, aby wyjść.




- 7** Wyjąć filtr wody „INTENZA+” (jeżeli został dołączony) z pojemnika na wodę i wymienić go na oryginalny mały biały filtr.




- 8** Wlać cały roztwór odwapniający do pojemnika na wodę. Następnie napełnić pojemnik świeżą wodą do poziomu CALC CLEAN.



- 9** Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.




- 10** Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☕”. Ustawić duży pojemnik (1,5 l) pod dozownikiem dzbanka na mleko i pod dozownikiem kawy.




Żółty

- 11** Nacisnąć przycisk „☕”, aby rozpocząć cykl odwapniania.



Żółty

- 12** Urządzenie rozpoczyna nalewanie roztworu odwapniającego w równomiernych odstępach. Pasek na wyświetlaczu przedstawia postęp cyklu.



Żółty




Uwaga:

Można przerwać cykl odwapniania poprzez naciśnięcie przycisku „MEMO”. Aby kontynuować cykl, należy ponownie nacisnąć przycisk „MEMO”. W tym czasie można opróżnić pojemnik lub oddalić się na chwilę.




Czerwony


13 Gdy pojawi się symbol przedstawiony z boku, oznacza to, że pojemnik na wodę jest pusty.




14 Oplukać pojemnik i napełnić go świeżą wodą do poziomu MAX. Włożyć go z powrotem do urządzenia.




15 Wyjąć i opróżnić pojemnik oraz dzbanek na mleko.



16 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.




17 Napełnić wodą dzbanek na mleko do poziomu MIN i włożyć go do urządzenia. Wyjąć dozownik dzbanka, obracając go w lewo do symbolu „☕”.




18 Włożyć pojemnik w odpowiednie miejsce.




Żółty

19 Nacisnąć przycisk „MEMO” , aby rozpocząć cykl płukania.




Czerwony

20 Gdy pojawi się symbol przedstawiony z boku, oznacza to, że pojemnik na wodę jest pusty. Opłukać pojemnik, napełnić świeżą wodą do poziomu MAX, włożyć go z powrotem do urządzenia i powtórzyć czynności opisane w punkcie 19.




Zielony

21 Jeżeli cała woda konieczna do wykonania cyklu płukania zostanie wylana, w urządzeniu pojawi się symbol pokazany z boku. Nacisnąć przycisk „MEMO” , aby wyjść z cyklu odwapniania.




Uwaga:

Jeżeli pojemnik na wodę nie zostanie napełniony do poziomu MAX, może być konieczne kolejne napełnienie pojemnika w urządzeniu w celu ukończenia cyklu płukania. Napełnić pojemnik na wodę i włożyć go ponownie do urządzenia. Powtórzyć czynności od punktu 19.




Żółty


22 W tym momencie urządzenie wykonuje cykl nagrzewania i automatycznego płukania w celu zaparzenia produktów.




23 Zabrać pojemnik. Zdjąć i umyć dzbanek na mleko zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko”.




24 Wyjąć mały biały filtr i umieścić filtr wody „INTENZA+” (jeżeli został zamontowany) w pojemniku na wodę.



25 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.



26 Wyczyścić blok kawy. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Czyszczenie bloku kawy”.




Zielony

27 Urządzenie jest gotowe do nalewania kawy.


PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU ODWAPNIANIA


Po rozpoczęciu procesu odwapniania należy go zakończyć, nie wyłączając urządzenia.


Jeżeli proces odwapniania zostanie przypadkowo przerwany (z powodu przerwy w zasilaniu elektrycznym lub przypadkowego odłączenia kabla zasilającego), należy wykonać wskazane czynności.




- 1 Sprawdzić, czy wyłącznik jest w położeniu „I”.




- 2 Nacisnąć przycisk „”, aby włączyć urządzenie.



- 3 Cykl odwapniania będzie kontynuowany od punktu 12 rozdziału „Odwapnianie”, jeżeli został przerwany w trakcie fazy odwapniania. Nacisnąć przycisk „”, aby ponownie uruchomić cykl.



- 4 Jeżeli został przerwany w trakcie fazy płukania, będzie kontynuowany od punktu 19 rozdziału „Odwapnianie”. Nacisnąć przycisk „”, aby ponownie uruchomić cykl.

PROGRAMOWANIE

W menu programowania można dostosować funkcje urządzenia.


Można ustawić następujące parametry



Żółty

Temperatura kawy


Ta funkcja umożliwia regulację temperatury parzenia kawy.



Żółty

Timer (stand-by)

Ta funkcja umożliwia regulację czasu przejścia do trybu stand-by po ostatnim parzeniu.



Żółty

Twardość wody

Ta funkcja umożliwia regulację ustawień w zależności od twardości wody stosowanej przez użytkownika.


1 = woda bardzo miękka

2 = woda miękka

3 = woda twarda

4 = woda bardzo twarda


Szczegóły są opisane w rozdziale „Pomiar i programowanie twardości wody”.



Żółty

Kontrast


Ta funkcja umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza w celu lepszego wyświetlania komunikatów.



Żółty

Filtr wody „INTENZA+”

Ta funkcja umożliwia zarządzanie filtrem wody „INTENZA+”. Szczegóły są opisane w rozdziale dotyczącym stosowania filtra.



Żółty

Cykl odwapniania


Ta funkcja umożliwia wykonanie cyklu odwapniania.



Żółty

Wybór ziaren kawy

Ta funkcja umożliwia optymalizację mielenia w zależności od wybranego rodzaju ziaren kawy.



Żółty

Cykl opróżnienia przewodu kawy

Ta funkcja umożliwia opróżnienie przewodu kawy i młynka przed zmianą ziaren kawy.




Żółty

Ustawienia fabryczne


Funkcja ta umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych.


Programowanie urządzenia


W przykładzie wyjaśniamy, jak przejść do programowania kontrastu wyświetlacza. Programowanie innych funkcji wykonuje się w taki sam sposób. Można przejść do menu programowania, tylko kiedy urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu pojawia się obraz przedstawiony z boku.




Zielony




- 1** Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do menu.





Zielony

- 2** Nacisnąć przycisk „”, aby wejść do menu programowania.






Żółty

- 3** Pojawia się ekran główny.



Żółty

- 4** Nacisnąć przycisk „”, aby przewinąć opcje aż do wyświetlenia się funkcji kontrastu wyświetlacza.



5 Nacisnąć przyciski „MEMO” lub „MEMO”, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość funkcji.

6 Po zmianie wartości pojawi się komunikat „OK”. Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby zatwierdzić zmianę.

7 Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby opuścić menu programowania.

Uwaga:

Urządzenie automatycznie opuszcza menu programowania, jeżeli przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Zmienione wartości, które nie zostały zatwierdzone, nie będą zapisane.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU

Urządzenie jest wyposażone w system kolorów ułatwiający zrozumienie sygnałów na wyświetlaczu.
Kod koloru symboli opiera się na zasadzie świateł ulicznych.

Sygnaly gotowości (zielony)


Urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy na bazie ziaren kawy Arabica.




Urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy na bazie ziaren kawy Robusta.



Urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy na bazie ziaren kawy mieszanej.



Urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy wstępnie zmielonej.



Wybrać menu programowania lub menu napojów specjalnych.



Wybór spienionego mleka lub gorącej wody.




Nalewanie gorącej wody.




Urządzenie w fazie parzenia kawy espresso.



Urządzenie w fazie parzenia kawy.



Urządzenie w fazie parzenia dwóch kaw espresso.

Sygnaly gotowości (zielony)


Urządzenie w fazie parzenia dwóch kaw.




Nalewanie kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej w toku.



Nalewanie kawy na bazie kawy wstępnie zmielonej w toku.



Urządzenie w fazie programowania ilości kawy do zaparzenia.



Nalewanie spienionego mleka.



Urządzenie parzy cappuccino.




Urządzenie programuje ilość mleka, jaką należy nalać w celu przygotowania cappuccino.



Urządzenie w fazie programowania ilości kawy do zaparzenia w celu przygotowania cappuccino.



Urządzenie parzy mleko z kawą (latte macchiato).



Urządzenie programuje ilość mleka, jaką należy nalać w celu przygotowania mleka z kawą (latte macchiato).



Urządzenie programuje ilość kawy, jaką należy nalać w celu przygotowania mleka z kawą (latte macchiato).

Sygnaly gotowości (zielony)


Urządzenie programuje ilość mleka, jaką należy nalać w celu przygotowania spienionego mleka.




Włożyć dozownik wody i nacisnąć przycisk „MEMO”, aby nalać.
Nacisnąć „MEMO”, aby wyjść.




Urządzenie przypomina, że należy włożyć dzbanek i wyjąć dozownik.



Urządzenie w fazie nagrzewania przed nalewaniem napojów lub gorącej wody.




Urządzenie w fazie nagrzewania podczas programowania napojów.

Sygnaly informacyjne (żółty)

Urządzenie w fazie nagrzewania.



Urządzenie wykonuje cykl płukania. Poczekać, aż urządzenie zakończy cykl.




Urządzenie sygnalizuje, że należy wymienić filtr wody „INTENZA+”.



Blok kawy jest w fazie przywracania ustawień z powodu zresetowania urządzenia.



Napełnić pojemnik kawą ziarnistą i uruchomić cykl.



Napełnić obwód.




Konieczne jest opłukanie dozownika dzbanka. Ekran ten pojawia się po każdym nalaniu napoju na bazie mleka i znika po upływie 10 sekund. Nacisnąć przycisk „MEMO” (cup icon), aby rozpocząć operację. Nacisnąć przycisk „MEMO” (cup icon), aby wyjść.




Należy wykonać odwapnianie urządzenia. Nacisnąć przycisk „MEMO” (cup icon), aby rozpocząć proces odwapniania. Wykonać czynności przedstawione w rozdziale „Odwapnianie” w niniejszej instrukcji.

Aby wykonać odwapnianie później i kontynuować korzystanie z urządzenia, należy nacisnąć przycisk „MEMO” (cup icon).

Uwaga: niewykonywanie odwapniania spowoduje awarię urządzenia. W takim wypadku naprawa NIE jest objęta gwarancją.

Sygnaly alarmowe (czerwony)


Zamknąć drzwiczki serwisowe.



Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.



Włożyć blok kawy do urządzenia.




Włożyć kasetkę na fusy.




Opróżnić kasetkę na fusy i kasetkę na kawę.



Napełnić pojemnik na wodę.



Włożyć pojemnik na kawę ziarnistą i pokrywkę.





Urządzenie nie działa. W prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się kod błędu. Wyłączyć urządzenie. Włączyć je ponownie po upływie 30 sekund. Spróbować 2 lub 3 razy. Jeżeli wyświetlane są kody błędów 1 -3 - 4 - 5, należy również zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”. Jeżeli urządzenie nie uruchomi się, należy skontaktować się z infolinią Philips SAECO w danym kraju i przekazać kod błędów pojawiający się na wyświetlaczu. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.saeco.com/support.




ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niniejszym rozdziale przedstawiono najczęstsze problemy występujące w urządzeniu. Jeżeli poniższe informacje nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami dostępnymi na stronie www.saeco.com/support lub skontaktować się z infolinią Philips Saeco w danym kraju. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.saeco.com/support.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kod błędu 1 Młynek jest zablokowany.	Przewód kawy jest zatkany.	Wyczyścić dokładnie przewód kawy zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.
Kod błędu 3-4 Blok jest zablokowany i nie można go wyjąć.	Blok kawy jest w niewłaściwym położeniu.	Zamknąć drzwiczki serwisowe. Wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
Kod błędu 5 Błąd w obwodzie wodnym.	Powietrze znajduje się w obwodzie wodnym.	Kilakrotnie wyjąć i ponownie włożyć pojemnik na wodę, pamiętając o jego poprawnym ułożeniu. Sprawdzić, czy przegródka pojemnika na wodę jest czysta. Jeżeli dołączony jest filtr Intenza+, należy wyjąć filtr. Wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć. Włożyć filtr.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
	Wyłącznik główny w pozycji „0”.	Sprawdzić, czy wyłącznik główny jest w położeniu „I”.
Taca ociekowa napelnia się nawet wtedy, gdy woda nie jest odprowadzana.	Czasami woda jest automatycznie odprowadzana do tacy ociekowej przez urządzenie, aby umożliwić płukanie obwodów i zapewnić optymalne działanie.	Jest to normalna praca urządzenia.
W urządzeniu wyświetla się stale czerwony symbol  .	Kasetka na fusy została opróżniona w momencie, gdy urządzenie było włączone.	Kasetkę na fusy zawsze należy opróżniać, gdy urządzenie jest włączone. Poczekać, aż pojawi się symbol  przed włożeniem kasetki.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Filizanki są zimne.	Ogrzać filizanki gorącą wodą.
	Regulacja temperatura jest niepoprawna.	Wykonać regulację temperatury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Programowanie”.
Nie wypływa gorąca woda.	Obwód urządzenia jest zatkany z powodu osadów kamienia.	Wykonać odwapnianie urządzenia.
	Otwór dozownika wody jest zatkany.	Wyczyścić otwór dozownika wody za pomocą szpilki. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone i zimne.
Kawa ma mało pianki (patrz uwaga).	Nieodpowiednia mieszanka kawy, kawa jest stara lub zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja młynka ceramicznego”.
Mleko nie jest spienione.	Dzbanek na mleko jest brudny lub nieprawidłowo włożony.	Wyczyścić dzbanek i włożyć go prawidłowo.
	Dozownik dzbanka na mleko nie został prawidłowo wyjęty.	Sprawdzić, czy dozownik mleka został prawidłowo wyjęty.
	Stosowany typ mleka nie nadaje się do spieniania.	Stosować typ mleka określony w rozdziale „Dzbanek na mleko”.
Nie można wyjąć bloku kawy.	Blok kawy jest w niewłaściwym położeniu.	Włączyć urządzenie. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
	Kasetka na fusy jest włożona.	Wyjąć kasetkę na kawę, a następnie wyjąć blok kawy.
Nie można włożyć bloku kawy.	Blok kawy nie jest w pozycji spoczynku.	Upewnić się, czy blok kawy jest w pozycji spoczynku zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.
	Motoreduktor jest w nieprawidłowym położeniu.	Włożyć tacę ociekową i kasetkę na fusy. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Włączyć urządzenie bez bloku kawy. Motoreduktor wraca do poprawnego położenia. Wyłączyć urządzenie i włożyć blok zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pod blokiem kawy jest dużo kawy mielonej.	Ten typ kawy jest nieodpowiedni do automatycznych ekspresów.	Konieczna może być zmiana typu kawy lub zmiana regulacji młynka.
Urządzenie mieli ziarna kawy, ale kawa nie wypływa (patrz uwaga).	Brakuje wody.	Napełnić pojemnik na wodę i napełnić obwód (rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Blok kawy jest brudny.	Wyczyścić blok kawy (rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
	Sytuacja ta występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dozę.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Saeco Adapting System”.
	Pusty obwód.	Napełnić obwód (rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Dozownik kawy jest brudny.	Wyczyścić dozownik kawy.
Kawa jest za bardzo wodnista (patrz uwaga).	Sytuacja ta występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dozę.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Saeco Adapting System”.
	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja młynka ceramicznego”.
	Przesunięto przełącznik pojemnika na kawę ziarnistą.	Ustawić przełącznik w położeniu  .
Kawa wypływa zbyt wolno (patrz uwaga).	Mielenie jest zbyt drobne.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja młynka ceramicznego”.
	Obwody są zatkane.	Wykonać cykl odwapniania.
	Pusty obwód.	Napełnić obwód (rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Blok kawy jest brudny.	Wyczyścić blok kawy (rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
Kawa wypływa poza dozownikiem kawy.	Dozownik kawy jest zatkany.	Wyczyścić dozownik kawy i jego otwory wylotowe.
Przełącznik jest zablokowany.	W przełączniku mogły utknąć ziarna kawy.	Przesunąć przełącznik do przodu i do tyłu, aby usunąć ziarna kawy.
Nie można włożyć pojemnika na kawę ziarnistą.	Przesunięto nóż umieszczony pod pojemnikiem na kawę ziarnistą.	Przesunąć nóż do końca prowadnicy tak, aby zasłonić otwór.
	W przegródce na kawę mogły utknąć ziarna kawy.	Usunąć ziarna kawy.
	Przełącznik jest w nieprawidłowym położeniu.	Ustawić przełącznik w położeniu otwarcia  .
W kawie nie czuć smaku nowych ziaren kawy.	Nie opróżniono przewodu kawy i młynka do kawy.	Należy zaparzyć co najmniej dwie kawy, zanim będzie można poczuć smak nowych ziaren kawy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się symbol  .	Przesunięto przełącznik pojemnika na kawę ziarnistą.	Ustawić przełącznik w położeniu  .
	Pojemnik na kawę ziarnistą i taca są brudne.	Wyczyścić pojemnik na kawę i tacę z wszelkich resztek kawy. (Patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą, tacy i przegrodyki na kawę”).
Urządzenie jest w trybie demo.	Przycisk  był wciśnięty przez dłuższą niż 8 sekund.	Odłączyć kabel zasilający i ponownie uruchomić urządzenie.




Uwaga:

Problemy te mogą być normalnym zjawiskiem, jeżeli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania pierwszej instalacji. W takim przypadku należy poczekać, aż urządzenie wykona automatyczną regulację zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Saeco Adapting System”.


OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Stand-by



Super automatyczny ekspres do kawy espresso Saeco jest zaprojektowany do racjonalnego zużycia energii, o czym świadczy etykieta efektywności energetycznej klasy A.

Po upływie 15 minut bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy (chyba że zaprogramowano inny czas trybu stand-by). Jeżeli zaparzone jakiś produkt, urządzenie wykona cykl płukania.

W trybie stand-by zużycie energii nie przekracza 1 Wh. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „” (jeżeli wyłącznik główny z tyłu urządzenia jest ustawiony w położeniu „I”). Jeżeli bojler jest zimny, urządzenie wykona cykl płukania.

Utylizacja urządzenia



Po upływie okresu użytkowania urządzenie nie stanowi normalnego odpadu komunalnego, lecz powinno być przekazane do specjalistycznej firmy zajmującej się recyklingiem. W ten sposób użytkownik pomaga chronić środowisko.

- Materiały opakowaniowe mogą być poddane recyklingowi.
- Urządzenie: wyjąć wtyczkę z gniazdka i przeciąć kabel zasilający.
- Przekazać urządzenie i kabel zasilający do autoryzowanego centrum obsługi klienta lub do podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów.

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą europejską 2002/96/WE. Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie jest odpadem komunalnym. Należy go przekazać do właściwego podmiotu zajmującego się recyklingiem elementów elektrycznych i elektronicznych.

Poprzez zapewnienie właściwej utylizacji produktu użytkownik pomaga chronić środowisko i ludzi przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego postępowania z produktem po upływie jego okresu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi organami władzy, firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji właściwości technicznych produktu.

Napięcie nominalne - Moc nominalna - Zasilanie	Patrz: tabliczka umieszczona po wewnętrznej stronie drzwiczek serwisowych
Materiał obudowy	ABS - Tworzywo termoplastyczne
Wymiary (dł. x wys. x gł.)	256 x 350 x 470 mm
Waga	8,5 kg
Długość kabla	800 - 1200 mm
Panel sterowania	Przedni
Rozmiar filiżanki	142
Pojemnik na wodę	1,9 litra - Wyjmowany
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	300 g
Pojemność kasetki na fusy	14
Ciśnienie pompy	15 barów
Bojler	Stal nierdzewna
Urządzenia zabezpieczające	Bezpiecznik termiczny

GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i jej warunków znajdują się w oddzielnej karcie gwarancyjnej.

Obsługa klienta

Chcemy mieć pewność, że są Państwo zadowoleni z zakupionego ekspresu do kawy.

Zachęcamy do zarejestrowania zakupionego produktu na stronie internetowej www.saeco.com/welcome. Dzięki temu będziemy w kontakcie oraz będziemy mogli wysłać Państwu przypomnienia o operacjach czyszczenia i odwapniania.

Aby uzyskać pomoc lub skontaktować się z obsługą klienta, prosimy odwiedzić stronę internetową firmy Philips www.saeco.com/support albo zadzwonić na numer infolinii Philips Saeco w danym kraju. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.saeco.com/support.

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW KONSERWACYJNYCH

Do czyszczenia i odwapniania należy stosować tylko produkty konserwacyjne firmy Saeco. Produkty te można zakupić w sklepie internetowym Philips na stronie www.shop.philips.com/service, u autoryzowanego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obsługi klienta.

W razie trudności z zakupem produktów konserwacyjnych do urządzenia prosimy o kontakt z infolinią Philips Saeco w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.saeco.com/support.

Lista produktów konserwacyjnych



- Odwapniacz CA6700



- Filtr wody INTENZA+ CA6702



- Smar HD5061



- Pastyłki odtłuszczające CA6704




- System czyszczenia obwodu mleka CA6705



- Zestaw do konserwacji CA 6706

AKCESORIA DO URZĄDZENIA



- Wyjmowany pojemnik na kawę ziarnistą CA6803



www.philips.com/saeco

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian bez wcześniejszej zapowiedzi.



421946012591

Rev.00 del 30-06-14