

# Minuto

02

Eestikeelne kasutusjuhend

Mudel HD8763

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

 **Saeco**

**PHILIPS**

Elektrooniliste kodumasinate kasutamisel tuleks jälgida ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse autoriseeritud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riivli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuumahju.
10. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

**HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!**

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada autoriseeritud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrisõki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult autoriseeritud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsese saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

## Voolujuhtme kasutusjuhend

---

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
  1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
  2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
  3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Saeco Minuto One Touch Cappuccino täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Saeco poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

See kasutusjuhend kehtib HD8763 kohta.

See kohvmasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellel on ka piimakarahvin, millega saab lihtsalt ja kiirelt suurepäraselt cappuccinot valmistada.

Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

## Sisukord

---

<b>Oluline</b> .....	<b>6</b>
Ohutusalased instruksioonid .....	6
Hoiatus .....	6
Ettevaatust.....	8
Vastavus standarditele.....	9
<b>Paigaldamine</b> .....	<b>10</b>
Toote ülevaade.....	10
Üldine kirjeldus.....	11
<b>Kasutamiseks ettevalmistamine</b> .....	<b>12</b>
Masina pakend .....	12
Masina paigaldamine .....	12
<b>Esmakordne kasutamine</b> .....	<b>14</b>
Ringluse ette valmistamine.....	14
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel .....	15
Manuaalne loputustsükkel .....	16
Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine .....	19
“INTENZA+“ veefiltri paigaldamine .....	20
“INTENZA+“ veefiltri vahetamine .....	22
<b>Kohandused</b> .....	<b>23</b>
Saeco kohanemissüsteem .....	23
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine.....	23
Aroomi kohandamine (kohvi kangus).....	24
Kohvikraani kohandamine.....	25
Kohvikoguse kohandamine.....	26
<b>Espresso ja kohvi valmistamine</b> .....	<b>27</b>
Espresso ja kohvi valmistamine kohviubadest.....	27
Espresso ja kohvi valmistamine jahvatatud kohvist .....	28

<b>Piimakarahvin .....</b>	<b>29</b>
Piimakarahvini täitmine .....	29
Piimakarahvini masinasse asetamine .....	30
Piimakarahvini eemaldamine .....	30
Piimakarahvini tühjendamine.....	31
<b>Cappuccino valmistamine .....</b>	<b>32</b>
Cappuccino koguse kohandamine .....	34
<b>Vahustatud piima valmistamine .....</b>	<b>35</b>
Vahustatud piima koguse kohandamine .....	37
<b>Kuuma vee väljutamine .....</b>	<b>38</b>
<b>Puhastamine ja hooldamine.....</b>	<b>40</b>
Igapäevane masina puhastamine.....	40
Igapäevane veepaagi puhastamine .....	41
Igapäevane piimakarahvini puhastamine .....	42
Iganädalane masina puhastamine.....	44
Iganädalane piimakarahvini puhastamine .....	45
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine .....	47
Igakuine piimakarahvini puhastamine.....	50
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine .....	53
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil .....	54
Igakuine kohviubade leetri puhastamine.....	57
<b>Katlakivi eemaldamine.....</b>	<b>58</b>
<b>Masina programmeerimine .....</b>	<b>63</b>
Järgmisi parameetreid saab kohandada .....	63
Kuidas masinat programmeerida.....	64
<b>Ekraanipildid .....</b>	<b>66</b>
<b>Probleemide lahendamine .....</b>	<b>70</b>
<b>Energia säästmine .....</b>	<b>72</b>
Puhkerežiim .....	72
Masina ära viskamine .....	72
<b>Tehnilised andmed .....</b>	<b>73</b>
<b>Garantii ja teenindus .....</b>	<b>73</b>
Garantii .....	73
Teenindus .....	73
<b>Hooldustarvikud .....</b>	<b>74</b>

## Ohutusalsed instruksioonid

See masin on varustatud ohutuslaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutuslaste instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.



Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.



Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergeste vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.



See ikoon nõuab, et loeksite enne seadme kasutamist ning hooldamist seda kasutusjuhendit hoolikalt.

## Hoiatus

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.

Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge lakse sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette (elektrilöögi oht).

Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuste oht!

Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

Võtke pistik seinakontaktist välja, kui:

- Esinevad häired seadme töös.
- Masinat ei kasutata pikemat aega.
- Hakkate masinat puhastama.

Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.

Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt autoriseeritud teeninduspunktid, et vältida igasuguseid ohtusid.

Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.

8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.

Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.

Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatuses väljas.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogemused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

## Ettevaatust

See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.

Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.

Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.

Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.

Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.

Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma mullivaba joogivett.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.

Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.

Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.



Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

## **Vastavus standarditele**


Masin vastab 25. juulil 2005 avaldatud Itaalia seadusandliku dekreeedi artikli 13 lõikele 151 "Direktiivide 2005/95/EC, 2002/96/EC ning 2003/108/EC täitmine, et keelata ohtlike ainete kasutamine elektroonikaseadmetes, samuti ka jäätmete hävitamine".

See masin vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

# Paigaldamine

## Toote ülevaade



## Üldine kirjeldus




1. Jahvataja kohandamise nupp
2. Kohviubade lehter
3. Jahvatatud kohvi sahtel
4. Veepaak + kaas
5. Kohviubade lehtri kaas
6. Juhtpaneel
7. Kohvikraan
8. Täis tilkumisaluse indikaator
9. Tassihoidja alus
10. Tilkumisalus
11. Kohvipaksu sahtel
12. Kohvi tõmbamise seadmed
13. Kohvipaksu jääkide sahtel
14. Hooldusuks
15. Veekraan (eemaldatav)
16. Piimakarahvin
17. Voolujuhtme pesa
18. Voolunupp
19. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks
20. Voolujuhe
21. Kohvijahvataja kohandamise võti + jahvatatud kohvi mõõtelusikas
22. Vee kareduse test
23. Puhastushari
24. Espresso valmistamise nupp
25. Kohvi valmistamise nupp
26. Cappuccino valmistamise nupp
27. Eriliste jookide nupp
28. "Aroma" - jahvatatud kohvi valiku nupp
29. Menüünupp
30. Sisse/välja lülitamise nupp
31. Katlakivi eemaldamise lahus - müüakse eraldi

## Masina pakend


Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.

## Masina paigaldamine

1. Võtke masin pakendist välja.
2. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame:
  - Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.
  - Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.
  - Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.
3. Eemaldage veepaagi kaas.
4. Tõstke veepaak käepidemet kasutades masinast välja.




# Kasutamiseks ettevalmistamine




5. Loputage veepaak värske veega.
6. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.

## **!** Ettevaatust:

**Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.**



7. Eemaldage kohviubade leetri kaas.



8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade letrisse.


## **≡** Märkus:

Ärge valage kohviubade letrisse liiga palju kohviubasid, kuna vastasel juhul tegutseb jahvataja aeglasemalt.

## **!** Ettevaatust:


**Valage kohviubade letrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseiline kohvi ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.**

9. Asetage kohviubade leetri kaas tagasi kohviubade letrile.



10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.
11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.


## Kasutamiseks ettevalmistamine



12. Masina tööle lülitamiseks lülitage volunupp "I" peale. "⏻" nupp vilgub.

13. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule "⏻". Vasin valmistab automaatselt ringluse ette.

## Esmakordne kasutamine



Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused:

- 1) Peate ringluse ette valmistama;
- 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
- 3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli.

### Ringluse ette valmistamine


Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit.

1. Masin valmistab automaatselt ringluse ette.



Kollane

2. Ikooni all olev riba näitab progressi. Kui protsess on lõppenud, siis masin lõpetab automaatselt vee väljutamise.




Kollane

3. Seejärel näitab juhtpaneel masina soojenemise ikooni.

## Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsüklil

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värsket veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti.

1. Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda väike kogus vett, mida masin väljutab.



Kollane

2. Kuvatakse järgmine ekraanipilt. Oodake, kuni tsüklil automaatselt lõpetatakse.



### Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “”.



Roheline

3. Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvab masin järgmise pildi. Te saate nüüd jätkata manuaalse loputustsükliga.

## Manuaalne loputussükkel

Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja värske vesi voolab läbi veeringluse. See protsess kestab paar minutit.



1. Asetage anum kohvikraani alla.



Roheline

2. Veenduge, et ekraanile kuvatakse järgmine pilt.





Roheline

3. Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt.

### Märkus:


Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.

4. Vajutage nupule “”. Masin alustab vee väljutamist kohvikraanist.
5. Kui väljutamine lõppeb, eemaldage anum. Korrake samme 1 kuni 4 kaks korda. Seejärel jätkake sammuga 6.






6. Asetage anum veekraani alla.






Roheline

7. Vajutage nupule “”. Kuvatakse järgmine ekraan.



Roheline

9. Kuvatakse järgmine ikoon. Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite veekraani. Veenduge, et veekraan on korrektselt paigaldatud. Vajutage kinnitamiseks nupule “”. Masin alustab kuuma vee väljutamist.




Punane

10. Väljutage vett, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon.

## Märkus:

Te saate manuaalse loputustsükli peatada, vajutades nupule “”.



Roheline

11. Lõpuks täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis. Te näete ekraanil järgmist pilti.

### Märkus:

Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsükli. Pärast seda peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli nagu eelnevalt kirjeldatud.


Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või välja lülitatult kauem kui 15 minutit.

Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.

## Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada "INTENZA+" veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki).

Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:



1. Kastke kaasasolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.

### Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2. Oodake üks minut.

3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.


### Märkus:



Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.

Täpsemalt:

- 1 = 1 (väga pehme vesi)
- 2 = 2 (pehme vesi)
- 3 = 3 (kare vesi)
- 4 = 4 (väga kare vesi)


Tähed vastavad "INTENZA+" veefiltri all olevate viidetega (vaadake järgmist peatükki).



4. Vajutage nupule " " ning kerige lehekülgi, vajutades nupule " ". Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.

### Märkus:

Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis on sobivad enamike veetüüpidega.



Kollane



Roheline

5. Vajutage nupule “☕”, et väärtust suurendada või nupule “☕”, et väärtust vähendada.
6. Vajutage kinnitamiseks nupule “☑”.
7. Vajutage nupule “☕”, et programmeerimise režiimist väljuda. Ekraanile kuvatakse järgmine ikoon ning nüüd on masin valmis jooke valmistama.




## “INTENZA+“ veefiltri paigaldamine


Me soovitame paigaldada “INTENZA+“ veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

INTENZA+ veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.

Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+“ filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.





1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.




2. Eemaldage “INTENZA+“ veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

## Esmakordne kasutamine



Kollane



Kollane



Roheline

3. Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule:

A = pehme vesi – vastab testribal ühele või kahele.

B = kare vesi (standard) – vastab testribal kolmele.

C = väga kare vesi – vastab testribal neljale.

4. Asetage filter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.

5. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse.

6. Väljutage veepaagist kogu vesi, kasutades kuuma vee väljutamise funktsiooni (vaadake peatükki “Kuum vee väljutamine”).

7. Täitke veepaak taaskord.

8. Vajutage nupule “☰” ning kerige lehekülgi, vajutades nupule “☰”. Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.

9. Vajutage nupule “☕”<sup>MIND</sup>, et valida “ON” ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule “☰”.

10. Väljumiseks vajutage nupule “☕”<sup>INTENZA+</sup>. Ekraanile kuvatakse järgmine ikoon ning nüüd on masin valmis jooke valmistama.

Nüüd on masin ka programmeeritud nii, et see annaks teada, kui “INTENZA+” veefiltrit peab vahetama.


## “INTENZA+“ veefiltri vahetamine

Kui “INTENZA+“ veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse järgmine ikoon.






Kollane

1. Vahetage “INTENZA+“ veefilter nagu eelmises peatükis kirjeldatud.



Kollane

2. Vajutage nupule “” ning kerige lehekülgi, vajutades nupule “”. Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.



Kollane


3. Valige “RESET”. Vajutage kinnitamiseks nupule “”.



Roheline

4. Väljumiseks vajutage nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine ikoon ning nüüd on masin valmis jooke valmistama.

Masin on nüüd programmeeritud haldama uut “INTENZA+“ veefiltrit.



Kollane

### Märkus:

Kui filter on juba paigaldatud ja te tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige “OFF” valik.

Kui teil ei ole “INTENZA+“ filtrit, siis paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter veepaaki.

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

## Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ja maitsestatatud ubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

## Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviligi puhul ning takistab kohviubadel ülekuumenemast.

See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.



### Hoiatus:


**Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.**

Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.




### Hoiatus:


**Kohviubade lehttris olevat jahvataja kohandamise nuppu tohib keerata vaid siis, kui keraamiline kohvijahvataja töötab.**



1. Vajutage ja pöörake jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korrara. Kasutage masinaga kaasas olevat jahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.



2. Märkid kohviubade leetri kaanel näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel alates positsioonist 1 (jäme jahvatus - nõrgem maitse) kuni positsioonini 2 (peen jahvatus - tugevam maitse).





## Aroomi kohandamine (kohvi kangus)


Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni.

### Märkus:


Valik tuleb teha enne kohvi valimist.

Kui vajutate nupule “”, saate valida viie valiku vahel. Iga kord, kui vajutate “” nupule, muutub aroom ühe astme võrra, vastavalt valitud kogusele:


 = eriti pehme kogus

 = pehme kogus

 = keskmine kogus

 = kange kogus

 = eriti kange kogus

 = jahvatatud kohv



Roheline




Roheline




## Kohvikraani kohandamine

Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.




Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud.


Soovituslikud positsioonid on:  
Väikestele tassidele.



Suurtele tassidele.



Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.



## Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.


Iga kord kui te vajutate nuppe “

Järgnev protseduur kirjeldab “


1. Asetage tass kohvikraani alla.




Roheline


2. Vajutage ja hoidke all “

Roheline

3. Vajutage nupule “

Nüüd on “

### Märkus:

“

26

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.



Roheline



Roheline

## Espresso ja kohvi valmistamine kohviubadest

1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.
2. Espresso või kohvi valmistamiseks vajutage nupule “☕”, et valida soovitud aroom.
3. Vajutage nupule “☕  
MEMO”, et valmistada espresso või nupule “☕  
MEMO”, et valmistada kohvi.
4. Ühe espresso või ühe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ainult üks kord. Kuvatakse järgnev ikoon.
5. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Kuvatakse järgnev ikoon.

### Märkus:

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt.

6. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
7. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “☕  
MEMO”, et katkestada protsess varem.


## Espresso ja kohvi valmistamine jahvatatud kohvist


See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.






Roheline



1. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule “”.
2. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ning lisage sahtlisse üks lusikatäis jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.

### Hoiatus:

**Lisage jahvatatud kohvi sahtlisse ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.**

3. Vajutage nupule “”, et valmistada espresso, või nupule “”, et valmistada kohvi. Algab kohvi valmistamise tsükkel.
4. Pärast eelsoojendamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.
5. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui programmeeritud tase on saavutatud; protsessi on võimalik ka varem lõpetada, vajutades nupule “”.


Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.

### Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei ole pandud jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vesi.

Kui kohvikogus on suur või kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohvi tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.



See peatükk annab ülevaate, kuidas kasutada piimakarahvini, et valmistada cappuccinot või vahustatud piima.

## Märkus:

Enne karahvini kasutamist puhastage see põhjalikult, nagu kirjeldatud peatükis “Puhastamine ja hooldus”.

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.



## Hoiatus:

**Ärge kallake karahvini teisi vedelikke peale piima või vee (puhastamiseks).**


## Piimakarahvini täitmine

Piimakarahvini saab täita enne kasutamist või isegi kasutamise ajal.


1. Tõstke karahvini kaas üles nagu joonisel näidatud.
2. Kallake piim piimakarahvini: piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.
3. Piimakarahvin on nüüd kasutamiseks valmis.




## Piimakarahvini masinasse asetamine



1. Kui veekraan on paigaldatud, siis eemaldage see nagu joonisel näidatud:
  - Vajutage selle avamiseks külgedel olevat kahte nuppu ning tõstke kergelt.
  - Tõmmake veekraani, et see eemaldada.




2. Kallutage piimakarahvini kergelt. Sisestage see vastavalt märgistele masinasse.




3. Lükake karahvini alla poole, samal ajal seda keerates. Tehke seda seni, kuni see lukustub tilkumisaluse külge. Ärge kasutage karahvini sisestamise ajal jõudu.

## Piimakarahvini eemaldamine




1. Keerake karahvini ülespoole, kuni see vabaneb tilkumisaluse küljest. Seejärel eemaldage see.

## Piimakarahvini tühjendamine



1. Vajutage vabastamisnuppudele, et võimaldada piimakarahvini ülemise osa eemaldamine.




2. Tõstke piimakarahvini ülemine osa pealt ära. Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see korralikult.



### Märkus:

Pärast kasutamist puhastage piimakarahvin nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus".

# Cappuccino valmistamine



## Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste oht! Enne karahvini emaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.


1. Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.


## Märkus:

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.




2. Sisestage karahvin masinasse.



3. Tõmmake piimakraani paremale “” ikoonini.

## Märkus:


Kui te ei tõmba piimakraani täielikult välja, siis võib aur välja tulla ning piim ei vahustu korralikult.




4. Asetage tass kohvikraani alla.



# Cappuccino valmistamine




5. Vajutage nupule “☕️”, et alustada cappuccino valmistamisega.



Roheline

6. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja.



Kollane

7. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon.




Roheline

8. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin vahustatud piima. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule “☕️”.



Roheline

9. Kui vahustatud piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades nupule “☕️”.



10. Asetage piimakraan oma kohale tagasi, tõmmates seda “●” ikoonini.



## Märkus:

Pärast piimakarahvini kasutamist puhastage see nagu kirjeldatud peatükis “Puhastamine ja hooldamine”.


Te võite cappuccinot valmistada ka jahvatatud kohvist. Vajutage nupule “☕️”, et valida jahvatatud kohv, ning valage jahvatatud kohvi vastavasse sahtlisse.

## Cappuccino koguse kohandamine


Iga kord pärast “☕<sub>MEMO</sub>” nupule vajutamist valmistab masin eelseadistatud koguse cappuccinot.

Masin võimaldab muuta cappuccino kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele.

1. Kallake piimakarahvin piima täis ja paigaldage see masinasse.
2. Tõmmake piimakraani paremale “☕” ikoonini. Asetage tass kohvikraani alla.




3. Vajutage ja hoidke all nuppu “☕<sub>MEMO</sub>”, kuni ekraanile kuvatakse “MEMO”. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.



Roheline

4. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja.



Kollane

5. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon.



Roheline

6. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin vahustatud piima. Kui soovitud kogus vahustatud piima on väljutatud, vajutage nupule “☕<sub>MEMO</sub>”.



Roheline


7. Kui vahustatud piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kui soovitud kogus kohvi on väljutatud, vajutage nupule “☕<sub>MEMO</sub>”.

Nüüd on nupp “☕<sub>MEMO</sub>” programmeeritud. Iga kord, kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse cappuccinot nagu just määratud.

# Vahustatud piima valmistamine

## Hoiatus:

**Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste oht! Enne karahvini eemaldamist oodake, kuni tsükel on lõppenud.**



1. Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.





## Märkus

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage vahustatud piima valmistamisel külma (-5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.



2. Sisestage karahvin masinasse.




3. Tõmmake piimakraani paremale “” ikoonini.




## Märkus:

Kui te ei tõmba piimakraani täielikult välja, siis võib aur välja tulla ning piim ei vahustu korralikult.





4. Asetage tass kohvikraani alla.

# Vahustatud piima valmistamine




Roheline

5. Vajutage nupule “”. Kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline

7. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja.





Kollane


8. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon.



Roheline

9. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin eelnevalt määratud koguse vahustatud piima. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule “”.



10. Asetage piimakraan oma kohale tagasi, tõmmates seda “” ikoonini.

## Märkus:


Pärast piimakarahvini kasutamist puhastage see nagu kirjeldatud peatükis “Puhastamine ja hooldamine”.

# Vahustatud piima valmistamine


## Vahustatud piima koguse kohandamine

Iga kord pärast selle funktsiooni valimist valmistab masin eelseadistatud koguse vahustatud piima.


Masin võimaldab muuta vahustatud piima kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele.



1. Kallake piimakarahvin piima täis ja paigaldage see masinasse.
2. Tõmmake piimakraani paremale “☕” ikoonini. Asetage tass kohvikraani alla.



3. Vajutage nupule “☕”. Kuvatakse järgmine ikoon.




4. Vajutage ja hoidke all nuppu “☕”, kuni ekraanile kuvatakse “MEMO”. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.



5. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja.

## Vahustatud piima valmistamine



Kollane

6. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon.





Roheline

7. Kui soovitud kogus vahustatud piima on väljutatud, vajutage nupule “”.

Nüüd on “vahustatud piima” valmistamise nupp programmeeritud. Iga kord, kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse vahustatud piima nagu just määratud.

## Kuuma vee väljutamine



 **Hoiatus:**

**Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste oht! Enne veekraani eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.**

1. Kallutage veekraani kergelt ning seejärel kinnitage see vastavalt märgistele masina külge.
2. Tõmmake veekraani allapoole seda samal ajal keerates. Tehke seda seni, kuni see lukustub masina külge nagu joonisel näidatud.

# Kuuma vee väljutamine





3. Asetage anum kuuma vee kraani alla.




4. Vajutage nupule "★P". Kuvatakse järgmine ikoon.



5. Vajutage nupule "☉", et alustada kuuma vee väljutamist.



6. Kuvatakse järgmine ikoon. Masin tuleb teile meelde, et paigaldaksite veekraani. Veenduge, et veekraan on korrektselt paigaldatud. Vajutage kinnitamiseks nupule "☉". Masin hakkab kuuma vett väljutama.



7. Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.



8. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule "☉".


## Igapäevane masina puhastamine

### ! Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!  
See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.


### ☰ Märkus:

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Vaid tassihoidmise alust ning kõiki piimakarahvini osasid võib nõudepesumasinas pesta; kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees.
- Ärge kastke masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või tavalises ahjus.




1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit iga päev.
  - 1) Tõstke kohvikraan ülesse;
  - 2) Vajutage külgmistele nuppudele;
  - 3) Eemaldage tilkumisalus.

Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud.




2. Eemaldage kohvipaksu sahtel ning tühjendage see.
3. Tühjendage ja puhastage tilkumisalus.






4. Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisalusele ning seejärel masinasse.



## Märkus:

Tühjendage tilkumisalust ning kohvipaksu sahtlit ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.



## Igapäevane veepaagi puhastamine





1. Eemaldage väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all.
2. Pange väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda samaaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värsket joogiveega.

## Igapäevane piimarahvini puhastamine

On väga oluline puhastada piimarahvini iga päev või pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.

### Hoiatus:


**Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste oht! Enne veekraani eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.**




1. Vajutage vabastamise nuppudele ning eemaldage piimarahvini ülemine osa.
2. Loputage piimarahvini ülemist osa ning piimarahvini leiges vees. Eemaldage kõik piimajäätmed.
3. Kinnitage piimarahvini ülemine osa piimarahvini peale. Veenduge, et see kinnitub paigale.
4. Eemaldage piimarahvini kaas ning täitke karahvin kuni MAX tasemeni värsket joogiveega.

# Puhastamine ja hooldamine


5. Pange kaas tagasi piimakarahvini peale.



6. Tõmmake piimakraani paremale “☕” ikoonini.




7. Asetage tass kohvikraani alla.




8. Vajutage nupule “☕” . Kuvatakse järgmine ikoon.



9. Vajutage nupule “☕” , et valida vahustatud piim.




# Puhastamine ja hooldamine



Roheline

10. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani.




Kollane

11. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon.




Roheline

12. Kui masin lõpetab vee väljutamise, on puhastamine lõppenud.




13. Pange piimakraan tagasi oma kohale, tõmmates seda “●” ikoonini. Eemaldage piimakarahvin ning tühjendage see.

## Iganädalane masina puhastamine



1. Puhastage tilkumisaluse alus.




2. Kasutage puhastusharja, et puhastada jahvatatud kohvi sahtel.


## Iganädalane piimakarahvini puhastamine

Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna see eemaldab kõik piimajäägid piimakraanist.


1. Vajutage vabastamise nuppudele ning eemaldage piimakarahvini ülemine osa.




2. Eemaldage kaas




3. Tõstke piimakraani, et eemaldada see karhvini ülemise osa küljest. Piimakraan koosneb viiest osast, mille peate eemaldama. Iga osa on tuvastatav suure tähe järgi (A, B, C, D, E) joonise peal.




4. Eemaldage piimavahustaja küljest imitoru koos kinnitusega (A).




5. Eemaldage kinnitus (B) imitoru küljest.




## Puhastamine ja hooldamine




6. Eemaldage piimakraanilt kaas (C), tõmmates seda allapoole ning samal ajal õrnalt selle külgedele vajutades.



7. Tehke allesjäänud osa lahti nagu joonisel näidatud.



8. Tõmmake piimavahustajalt kinnitus (E) väljapoole.



9. Puhastage kõik osad põhjalikult leiges vees.

### Märkus:


Võite neid osaid pesta ka nõudepesumasinas.

10. Pange kõik osad vastupidises järjekorras kokku.


## Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.


1. Lülitage masin välja, vajutades nupule “⏻”. Oodake, kuni “⏻” nupp vilgub ning seejärel eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.




2. Tõstke kohvikraan ülesse ning eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel, vajutades külgmistele nuppudele. Avage vaid sellel korral hooldusüks.




3. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule “PUSH”. Tõmmake seda horisontaalselt käepidemest ja ärge keerake.



4. Eemaldage ja puhastage põhjalikult kohvipaksu jäätmete sahtel.



## Puhastamine ja hooldamine




5. Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.


### **!** Hoiatus:

**Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit/seept.**


6. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
7. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi.




8. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punktide 9-10 juurde.




9. Tõmmake kangi kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.



10. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektselt paigaldatud, vajutades tugevalt nupule "PUSH", kuni see lukustub oma kohale. Veenduge, et konks on ülemises asendis. Kui mitte, proovige uuesti.









11. Sisestage kohvipaksu jäätmehaigla oma kohale ning veenduge, et see on kindlalt paigas.

 **Märkus:**

Kui kohvipaksu jäätmehaigla ei ole korrektselt paigas, siis ei pruugi kohvi tõmbamise seadmed masinasse mahtuda.




12. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma nupule "PUSH" vajutamata.



13. Sisestage kohvipaksu haigla koos tilkumisalusega tagasi masinasse ning sulgege hooldusüksus.

## Igakuine piimarahvini puhastamine




Igakuise puhastussükli jaoks soovime kasutada toodet “Saeco Milk Circuit Cleaner” (Saeco piimaringluse puhastaja), et hoida terve süsteem piimajääkidest vaba. Toodet “Saeco Milk Circuit Cleaner” on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustarvikute lehekülge.

### Hoiatus:


**Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste oht! Enne piimarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.**


### Märkus:


Enne selle protseduuri alustamist veenduge, et veepaak oleks täidetud MAX tasemeni.



1. Täitke piimarahvin kuni MAX tasemeni värske joogiveega.
2. Valage piimarahvini piimaringluse puhastamise kotike ning laske sellel täielikult lahustuda.



3. Sisestage piimarahvin masinasse. Tõmmake piimakraani paremale “” ikoonini.




4. Asetage tass kohvikraani alla.


# Puhastamine ja hooldamine



Roheline




Roheline





Kollane



Roheline



5. Vajutage nupule “”. Kuvatakse järgmine ikoon.

6. Vajutage nupule “”, et valida vahustatud piim.


7. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani.

8. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon.


9. Kui masin lõpetab vee väljutamise, siis korrake samme 5 - 8, kuni piimakarahvin on tühi.

## Hoiatus:

**Ärge kunagi jooge protseduuri ajal väljutatud lahust.**


10. Pange piimakraan tagasi oma kohale, tõmmates seda “” ikoonini.  
Eemaldage piimakarahvin.

## Puhastamine ja hooldamine




11. Eemaldage piimakarahvin ja tass masinast.

12. Loputage ning täitke piimakarahvin kuni MAX tasemeni värsket joogiveega.




13. Sisestage piimakarahvin masinasse. Tõmmake piimakraani paremale "☕" ikoonini. Asetage tass kohvikraani alla, et alustada loputustsüklit.




Roheline

14. Vajutage nupule "☕". Kuvatakse järgmine ikoon.




15. Vajutage nupule "☕", et valida vahustatud piim.



Roheline

16. Masin tuleb teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani.



Kollane

17. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline

18. Kui masin lõpetab vee väljutamise, siis korrake samme 13 - 16, kuni piimakarahvin on tühi.

19. Eemaldage piimakarahvin ja tass masinast. Korrake samme 11 - 16 veel üks kord.

20. Võtke piimakarahvin lahti ja puhastage see nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine".

## Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine



Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus.




Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

### ! Hoiatus:

**Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".**

1. Pange määret võrdselt mõlemale küljühile.





2. Määrige ka völli.

3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").

4. Sulgege hooldusuks. Sisestage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.

## Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil

Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus teostada ka puhastustsükli, kasutades kohviõli eemaldajat ("Coffee Oil Remover"). See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete hooldamise protsessi.


Toodet "Coffee Oil Remover" on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

### ! Hoiatus:


**Toote "Coffee Oil Remover" tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis "Katlakivi eemaldamine".**




# Puhastamine ja hooldamine



1. Asetage tass kohvikraani alla.



2. Veenduge, et veepaak on kuni MAX tasemeni täidetud värske joogiveega.



3. Pange "Coffee Oil Remover" tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.




Roheline

4. Vajutage nupule "☕", et valida jahvatatud kohvi funktsioon.


5. Vajutage nupule "MEMO", et alustada kohvi valmistamist.

6. Oodake, kuni masin on väljutanud pool tassi vett.


7. Lülitage volunupp masina taga "0" peale.




## Puhastamine ja hooldamine




8. Laske lahusel umbes 15 minutit mõjuda. Visake väljutatud vesi kindlasti ära.
9. Lülitage volunupp masina taga "I" peale. Masina sisselülitamiseks vajutage nupule "⏻". Oodake, kuni masina automaatne loputussükkel on lõppenud.



10. Eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning avage hooldusuks. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.



11. Peske kohvi tõmbamise seadmeid põhjalikult värske vee all.




12. Pärast kohvi tõmbamise seadmete loputamist pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Sisestage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks.





Roheline

13. Vajutage nupule “☕” , et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.
14. Vajutage nupule “☕” , et alustada kohvi valmistamist.
15. Korrake samme 13-14 kaks korda. Tühjendage tass.




16. Tilkumisaluse puhastamiseks asetage sellele “Coffe Oil Remover” tablett ning täitke see 2/3 ulatuses kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit toimida, seejärel loputage põhjalikult.



## Igakuine kohviubade lehtri puhastamine

Puhastage tühja kohviubade lehtrit kord kuus riidega, et eemaldada sellest kohviõli. Seejärel täitke see kohviubadega.

# Katlakivi eemaldamine



Kollane

Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 35 minutit.

Katlakivi on naturaalne vee osa, mis tekib masina kasutamisel. Seda tuleb regulaarselt eemaldada, kuna võib takistada vee ja kohvi liikumist teie masinas. Masin annab ise teada, kui katlakivi on vaja eemaldada. Kui masina ekraanile on kuvatud **CALC CLEAN** ikoon, siis see tähendab, et peate katlakivi masinast eemaldama.

## Ettevaatust:

**Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.**



Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövoime.

Saeco katlakivi eemaldamise lahuse saate eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

## Hoiatus:


**Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.**

## Märkus:

Ärge lülitage masinat katlakivi eemaldamise protsessi ajal välja. Vastasel juhul on vaja katlakivi eemaldamise protsessi uuesti algusest alustada, et see täielikult lõpetada. Katlakivi eemaldamine jätkub kohast, kus see katkestati.



Katlakivi eemaldamise tsükli teostamiseks järgige allpool olevaid juhiseid:

Enne katlakivi eemaldamist:




1. Tühjendage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.


# Katlakivi eemaldamine



Kollane



Kollane



Kollane

2. Sisestage tühi piimakarahvin.
3. Eemaldage "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ning asendage see väikese valge filtriga. Asetage veepaak tagasi masinasse.



4. Vajutage nupule "☰", kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon.
5. Vajutage nupule "☺", et alustada katlakivi eemaldamist.

6. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani.




## Märkus:

Kui vajutate kogemata nupule "☺", siis vajutage väljumiseks nupule "☺".




7. Eemaldage veepaak ning valage ära kogu katlakivi eemaldamise lahus. Täitke veepaak kuni **CALC CLEAN** tasemeni värkse veega.
8. Asetage veepaak tagasi masinasse.

# Katlakivi eemaldamine




9. Tõmmake piimakraani paremale “☕” ikoonini. Asetage suur nõu (1.5L) nii piimakraani ja kohvikraani alla.




Kollane

10. Vajutage nupule “☕  
MEMO” , et katlakivi eemaldamisega alustada.



Kollane

11. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama. Riba ekraanil näitab progressi.



Kollane


## Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsükli saab peatada, vajutades nupule “☕  
MEMO” . Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “☕  
MEMO” . Peatamine võimaldab teil anumad tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.



Punane


12. Kui kuvatakse järgmine ikoon, siis on veepaak tühi.




13. Eemaldage veepaak, loputage see ning täitke MAX tasemeni värske joogiveega. Asetage see tagasi masinasse.

14. Eemaldage ja tühjendage anum ning piimakarahvin.

# Katlakivi eemaldamine



15. Tühjendage tilkumisalus ning asetage see tagasi oma kohale.



16. Paigaldage piimakarahvin masinasse. Tõmmake piimakraani paremale “☕” ikoonini. Asetage nõu tagasi piimakraani ning kohvikraani alla.



Kollane

17. Vajutage nupule “☕” , et alustada loputussükliga.


## ☰ Märkus:

Loputussüklit saab peatada, vajutades nupule “☕”. Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “☕”. Peatamine võimaldab teil anumad tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.



Punane

18. Kui kuvatakse järgmine ikoon, siis on veepaak tühi. Korrake samme 13 - 17. Seejärel jätkake sammuga 19.



19. Kui veepaak on tühi, siis eemaldage see, loputage ning täitke MAX tasemeni värske joogiveega. Asetage see tagasi masinasse.

20. Tühjendage anum ning asetage see tagasi kohvikraani alla.


## ☰ Märkus:

Loputussüklit teostatakse selleks, et puhastada veeringlust kindla koguse veega, et säilitada masina töövõime. Kui veepaak ei ole täidetud veega MAX tasemeni, võib masina loputamiseks minna kolm või rohkem loputussükli.

# Katlakivi eemaldamine



Roheline


21. Kui loputussükli jaoks vajalik vesi on kasutatud, kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule “”, et katlakivi eemaldamise protsess lõpetada.



Kollane

22. Masin valmistab automaatselt ringluse ette.

23. Masin soojeneb nüüd üles ning teostab automaatse loputussükli, et olla valmis jookide valmistamiseks.



24. Eemaldage ja tühjendage anum.

25. Tühjendage tilkumisalus ja asetage see tagasi.

26. Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõppenud.

27. Eemaldage väike valge filter ning paigaldage ”INTENZA+” veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki.

## Märkus:


Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis ”Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

Programmeerimismenüü kaudu saate masinat programmeerida vastama teie personaalsetele kohvieelistustele.

## Järgmisi parameetreid saab kohandada

### Kohvi temperatuur (Coffee temperature)


See seadistus võimaldab teil muuta kohvi temperatuuri.



Kollane

### Taimer / puhkerežiim (Timer / stand-by)


See seadistus võimaldab teil kohandada aega, millal masin läheb puhkerežiimi.



Kollane

### Kontrastsus (Contrast)

See seadistus võimaldab teil kohandada ekraani kontrastsust, et paremini sõnumeid näha.



Kollane

### Vee karedus (Water hardness)

See seadistus võimaldab teil kohandada vee kareduse seadistust sõltuvalt piirkonnast, kus te elate.

- 1 = väga pehme vesi
- 2 = pehme vesi
- 3 = kare vesi
- 4 = väga kare vesi

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine".




Kollane

### "INTENZA+" veefilter ("INTENZA+" Water Filter)

See seadistus võimaldab teil hallata "INTENZA+" veefiltrit.


Lisainformatsiooni saamiseks vaadake filtri haldamisega seotud peatükki.



Kollane

### Katlakivi eemaldamise tsükkel (Descaling cycle)

See seadistus võimaldab teil alustada katlakivi eemaldamise tsükliga.



Kollane

## Tehaseseadistused (Factory Settings)

See seadistus võimaldab teil taastada kõik tehaseseadistused.



Kollane


## Kuidas masinat programmeerida

Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida ekraani kontrastsust. Järgige samu samme, et programmeerida teised funktsioonid.

Programmeerimismenüüle saab ligi vaid siis, kui masin on sisse lülitatud ning kuvatakse järgmine ekraan.



Roheline





1. Vajutage nupule “”, et pääseda programmeerimise režiimi.




Kollane

2. Kuvatakse esimene lehekülg.



Kollane


3. Vajutage nupule “”, et kerida läbi seadistuste funktsioonini “Kontrastsus” (contrast).



# Masina programmeerimine





4. Vajutage nuppudele “☕<sub>ESPRESSO</sub>” ja “☕<sub>ESPRESSO</sub>”, et seadistuse väärtust suurendada või vähendada.



Kollane

5. Kui seadistuse väärtust muudetakse, ilmub ekraanile sõnum “OK”. Vajutage nupule “☰”, et muudatus kinnitada.



6. Vajutage nupule “☕<sub>ESPRESSO</sub>”, et programmeerimise režiimist väljuda.












## Märkus:

Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui te 3 minuti jooksul ei vajuta ühelegi nupule. Väärtused, mis on muudetud, aga ei ole kinnitatud, jäävad muutmata kujule.













Masinal on lihtsasti mõistetav värvikoodide süsteem, mis aitab kasutajatel ekraanipiltidest lihtsamini aru saada.

Ikonid on värvitud vastavalt liiklusmärkide printsiibile.








## Valmisoleku märgid (rohelistes)

	Masin on valmis kohvi valmistamiseks.
	Masin on valmis jahvatatud kohvist kohvi valmistamiseks.
	Masin valmistab ühe tassi espresso kohvi.
	Masin valmistab ühe tassi kohvi.
	Masin valmistab kaks tassi espresso kohvi.
	Masin valmistab kaks tassi kohvi.
	Masin programmeerib valmistatava kohvi kogust.
	Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist on pooleli.
	Vahustatud piima või kuuma vee valimine.








## Valmisoleku märgid (rohelised)

	<p>Kuuma vee väljutamine.</p>
	<p>Vahustatud piima valmistamine.</p>
	<p>Masin valmistab vahustatud piima cappuccino jaoks.</p>
	<p>Masin väljutab kohvi cappuccino jaoks.</p>
	<p>Masin programmeerib cappuccino jaoks vajalikku piima kogust.</p>
	<p>Masin programmeerib cappuccino jaoks vajalikku kohvi kogust.</p>
	<p>Masin programmeerib vahustatud piima jaoks vajalikku piima kogust.</p>
	<p>Sisestage veekraan ning vajutage nupule “”, et alustada väljutamist. Väljumiseks vajutage nupule “”.</p>
	<p>Masin tuletab kasutajale meelde, et sisestaksite piimakarahvini.</p>
	<p>Masin tuletab kasutajale meelde, et sisestaksite piimakarahvini, kui programmeerib piima sisaldavat toodet.</p>

## Hoiatavad märgid (kollased)



	<p>Masin soojeneb, et hakata valmistama jooke või väljutama kuuma vett/auru.</p>
	<p>Masin viib läbi loputustsüklit. Oodake, kuni masin lõpetab protsessi.</p>
	<p>Masinal tuleb vahetada "INTENZA+" veefilter.</p>
	<p>Kohvi tõmbamise seadmed on algseadistatud, kuna masin on algseadistatud.</p>
	<p>Täitke kohviubade lehter kohviubadega ning taaskäivitage tsüklil.</p>
	<p>Masina valmistab automaatselt ringlust ette.</p>
	<p>Masinal tuleb katlakivi eemaldada. Vajutage nupule "☕<sub>MEMO</sub>", et katlakivi eemaldamise protsessiga alustada. Järgige selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine" kirjeldatud samme.</p> <p>Kui te ei soovi kohe katlakivi eemaldamisega alustada, siis vajutage nupule "☕<sub>MEMO</sub>", et masina kasutamist jätkata.</p> <p><u>Jätke meelde, et kui te ei eemalda masinast katlakivi, võib masin lakata töötamast. Sellisel juhul garanteeri EI KATA masina paranduskulusid.</u></p>

## Ohumärgid (punased)

	Sisestage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga masinasse ning sulgege hooldusuks.
	
	Täitke kohviubade lehter.
	Sisestage kohvi tõmbamise seadmed masinasse.
	Tühjendage kohvipaksu sahtel. Oodake umbes 5 sekundit, enne kui selle tagasi masinasse asetate.
	Täitke veepaak.
	Lülitage masin välja. Pärast 30 sekundi möödumist lülitage masin uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Kui masin ei hakka tööle, siis võtke ühendust oma riigi Philips SAECO autoriseeritud teeninduskeskusega ning öelge neile ekraanil olev veakood. Te leiate kontaktandmed grantiilehelt või aadressilt <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> .

## Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole vooluvõrku ühendatud või on voolunupp positsioonis "0".	Ühendage masin vooluvõrku või lülitage voolunupp asendisse "1".
Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
Punane  ikoon kuvatakse pidevalt masinal.	Kohvipaksu sahtlit tühjendati, kui masin oli välja lülitatud.	Tühjendage kohvipaksu sahtlit vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. Oodake, kuni kuvatakse "  ikoon enne kui sahtli tagasi masinasse asetate.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskest röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või väljutatava vee kogus on liiga väike.	Masinal on katlakivi ummistus.	Puhastage masinat katlakivist.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinaga ühendatud.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.

# Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Vett ei ole.	Täitke veepaak ning loputage ringlust (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan.
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake märkust).	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
Kohvikraanist lekitab kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.
Vahustatud piim on liiga külm.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Piima ei vahustata.	Piimakarahvin on must või ei ole korrektselt sisestatud.	Puhastage karahvin ning veenduge, et see on korrektselt sisestatud.
	Piimakraan ei ole korrektselt välja tõmmatud.	Veenduge, et piimakraan on korrektselt välja tõmmatud.

## Märkus:

\*Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".




## Puhkerežiim

Saeco täiaautomaatne espresso masin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast 30 minutilist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja (juhul kui te ei ole teisiti puhkerežiimi aega programmeerinud). Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisselülitamiseks vajutage nupule “” (kui masina taga olev voolulüliti on “I” asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

## Masina ära viskamine

Seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse ümbertöötlemise punkti. Sellega aitate säilitada keskkonda.



- Pakendimaterjali saab ümber töödelda.
- Masin: Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Viige seade ja voolujuhe teeninduskeskusesse või avalikku jäätmekäitluspunkti.

See toode vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

Sümbol tootel või pakendil viitab, et seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse elektrooniliste ja elektriliste seadmete ümbertöötlemise punkti.

Kui toode visatakse õigesti ära, aitab see vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mis võivad tekkida vana seadme valesti ära viskamisest. Lisainformatsiooni saamiseks selle toote ära viskamise kohta kontakteeruge kohaliku linnavalitsusega, oma majapidamise prügiveo firmaga või poega, kus seade osteti.



## Tehnilised andmed

---

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge - voolunäitajad vooluvarustus	Vaadake silti masinal
Kesta materjal	Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Kaal	7.5 kg
Voolujuhtme pikkus	800 – 1200 mm
Juhtpaneel	Esiküljel
Tassi suurus	Kuni 152 mm
Veepaak	1.8 liitrit - eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	250 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Termiline kaitse

## Garantii ja teenindus

---

### Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

### Teenindus

Me soovime, et jääksite oma Philips Saeco kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), kohalikul edasimüüjal või autoriseeritud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Ülevaade hooldustoodetest



- Decalcifier CA6700 (katlakivi eemaldaja)




- INTENZA+ Water Filter CA6702 (veefilter)



- Grease HD5061 (määre)



- Coffee Oil Remover CA6704 (kohviõli eemaldaja)




- Milk Circuit Cleaner CA6705 (piimaringluse puhastaja)



- Maintenance Kit CA6706 (hooldustarvikute pakk)

Tootja säilitab õigused muuta selle seadme omadusi ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>