

Minuto

MODE D'EMPLOI

Type HD8772

Lire attentivement avant d'utiliser la machine.



FR

04



Enregistrez votre produit et retrouvez l'assistance en ligne sur

www.philips.com/welcome

IMPORTANT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est indispensable de respecter toujours les précautions de sécurité principales, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin d'éviter tout incendie, choc électrique et blessure, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans n'importe quel liquide.
4. Il est nécessaire de contrôler attentivement lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
5. Débrancher de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas en service et avant son nettoyage. Laisser refroidir l'appareil aussi bien avant de retirer et de mettre en place ses accessoires qu'avant de le nettoyer.
6. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche détériorés, après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou son endommagement de n'importe quelle manière. Renvoyer l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche pour tout contrôle, réparation et réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le constructeur de l'appareil pourrait engendrer des incendies, des chocs électriques et des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser les cordons pendre des bords de la table ou du plan de travail, ni toucher les surfaces chaudes.
10. Ne pas placer près du feu ou sur une cuisinière, électrique et à gaz, ou dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon d'alimentation à la machine d'abord et ensuite à la prise de courant sur le mur. Pour débrancher, éteindre toute commande en appuyant sur « OFF » et ensuite enlever la fiche de la prise de courant sur le mur.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour toute autre utilisation non prévue.
13. Garder ces instructions.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS

La machine est réservée à un usage domestique. Tout entretien, en dehors du nettoyage et de l'entretien usuel par l'utilisateur, doit être fait par un service après-vente autorisé. Ne pas plonger la base dans l'eau. Pour éviter les courts-circuits et les décharges électriques, ne pas démonter la base. Elle ne contient aucune pièce qui demande un entretien de la part de l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par le personnel d'un service après-vente autorisé.

1. Vérifier si le voltage correspond bien aux spécifications apparaissant sur la plaque signalétique.
2. Ne jamais mettre de l'eau tiède ou chaude dans le réservoir ; mais toujours de l'eau froide.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement et en écarter le cordon électrique.
4. Ne pas utiliser d'alcool éthylique, de solvants, d'essences, de poudre à récurer et/ou d'objets abrasifs pour le nettoyage de la machine.
5. Utiliser de l'eau purifiée ou en bouteille pour assurer le bon goût du café. Il sera toutefois nécessaire de procéder au détartrage de votre machine tous les 2-3 mois.
6. Ne pas utiliser du café au préparation à base de sucre (ex : caramel) ou mélangé avec toute autre recette.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON ÉLECTRIQUE

- A. Votre appareil est muni d'un cordon électrique court ou d'un cordon d'alimentation détachable, afin d'éviter de trébucher ou de s'emmêler avec un câble plus long.
- B. Des cordons détachables plus longs ou bien des rallonges sont disponibles et ne peuvent être utilisés que si l'on prend toutes les précautions d'usage.
- C. En cas d'utilisation d'un long cordon d'alimentation détachable ou d'une rallonge,
 1. La tension électrique de fonctionnement marquée sur le cordon d'alimentation détachable ou sur la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
 2. Si la fiche de l'appareil a une connexion de terre, la rallonge devrait être une rallonge de terre à 3 fils et
 3. La rallonge ne devra pas encombrer le plan de travail ou le dessus de table, afin d'éviter que les enfants la tirent ou trébuchent accidentellement.

Nous vous félicitons pour l'achat de cette machine à café super-automatique Saeco Minuto Mousseur à lait Automatique !

*Pour profiter pleinement de l'assistance Saeco, enregistrez votre produit sur le site **www.philips.com/welcome**.*

Ce mode d'emploi est valable pour le modèle HD8772.










Cette machine est indiquée pour la préparation de espresso et coffee à partir de grains entiers et pour la distribution de vapeur et d'eau chaude. Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation, le nettoyage et le détartrage de votre machine.

SOMMAIRE

INSTALLATION	4
Vue d'ensemble du produit	4
Description générale	5
OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	6
Emballage de la machine	6
Installation de la machine	6
PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ	8
Amorçage du circuit	8
Cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage	9
Cycle de rinçage manuel	10
Mesure et programmation de la dureté de l'eau	12
Installation du filtre à eau « INTENZA+ »	13
Remplacement du filtre à eau « INTENZA+ »	15
RÉGLAGES	16
Saeco Adapting System	16
Réglage du moulin à café en céramique	16
Réglage arôme (intensité de la boisson)	17
Réglage de la buse de distribution du café	18
Levier de sélection « ESPRESSO » ou « COFFEE »	19
Réglage de la longueur de la boisson dans la tasse	21
DISTRIBUTION D'UN ESPRESSO	22
Distribution d'un café espresso avec du café en grains	22
Distribution d'un café espresso avec du café prémoulu	23
DISTRIBUTION D'UN COFFEE	24
Distribution d'un coffee avec du café en grains	24
Distribution d'un café avec du café prémoulu	25
DISTRIBUTION DE VAPEUR / PRÉPARATION DU CAPPUCCINO	27
DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE	29
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	31
Nettoyage quotidien de la machine	31
Nettoyage quotidien du réservoir à eau	32
Nettoyage quotidien du Mousseur à lait Automatique	33
Nettoyage hebdomadaire de la machine	34
Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution	35
Nettoyage mensuel du Mousseur à lait Automatique	37
Lubrification mensuelle du groupe de distribution	43
Nettoyage mensuel du groupe de distribution à l'aide de tablettes de dégraissage	44
Nettoyage mensuel du réservoir à café en grains	46
DÉTARTRAGE	47
PROGRAMMATION	51
Il est possible de régler les paramètres suivants	51
Pour programmer la machine	52
SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR L'AFFICHEUR	54
DÉPANNAGE	58
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	60
Stand-by	60
Élimination	60
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	61
GARANTIE ET ASSISTANCE	61
Garantie	61
Assistance	61
COMMANDE DE PRODUITS POUR L'ENTRETIEN	62

INSTALLATION

Vue d'ensemble du produit



Description générale

1. Bouton de réglage mouture
2. Réservoir à café en grains
3. Compartiment café prémoulu
4. Réservoir à eau + Couvercle
5. Couvercle du réservoir à café en grains
6. Bandeau de commande
7. Buse de distribution espresso / coffee
8. Indicateur bac d'égouttement plein
9. Grille repose tasses
10. Bac d'égouttement
11. Tiroir à marc
12. Groupe de distribution du café
13. Tiroir à café
14. Porte de service
15. Levier de sélection Espresso/Coffee
16. Buse de vapeur + protecteur en caoutchouc pour Mousseur à lait Automatique (même pour distribution d'eau chaude)
17. Mousseur à lait Automatique (même pour distribution de vapeur)
18. Tuyau d'aspiration pour Mousseur à lait Automatique
19. Prise câble d'alimentation
20. Interrupteur général
21. Graisse pour le groupe de distribution
22. Câble d'alimentation
23. Bande de test de dureté de l'eau
24. Clé de réglage du moulin à café + Mesure de café prémoulu
25. Pinceau de nettoyage
26. Touche de distribution du café espresso
27. Touche de distribution du café moyen
28. Touche de distribution du café allongé
29. Touche eau-chaude / vapeur
30. Touche « Aroma » - Café prémoulu
31. Touche Menu
32. Touche ON/OFF
33. Solution détartrante - en vente séparément


OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Emballage de la machine

L'emballage original a été conçu et réalisé pour protéger la machine au cours de sa livraison. Il est conseillé de le garder pour d'éventuels transports à venir.


Installation de la machine

1 Sortir la machine de l'emballage.




2 Pour une utilisation optimale, il est recommandé de :


- choisir une surface d'appui sûre et bien nivelée pour éviter tout risque de renversement de la machine ou de blessures ;
- choisir un endroit assez bien éclairé, propre et pourvu d'une prise de courant facilement accessible ;
- prévoir une distance minimum des parois de la machine comme le montre la figure.



3 Retirer le couvercle du réservoir à eau.




4 Soulever le réservoir à eau en utilisant la poignée.




- 5** Rincer le réservoir à eau avec de l'eau fraîche.
- 6** Remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Réintroduire ensuite le réservoir dans la machine. Vérifier qu'il est complètement inséré.



Avertissement :
ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude, bouillante, gazeuse ou d'autres liquides qui pourraient endommager le réservoir et la machine.



- 7** Enlever le couvercle du réservoir à café en grains.



- 8** Verser doucement le café en grains dans le réservoir à café en grains.




Remarque :
 ne pas verser trop de grains de café dans le réservoir à café en grains pour ne pas réduire la qualité de mouture de la machine.




Avertissement :
ne verser que du café en grains dans le réservoir. Le café en poudre, soluble, caramélisé ou d'autres objets peuvent endommager la machine.

- 9** Replacer le couvercle sur le réservoir à café en grains.




- 10** Brancher la fiche sur la prise de courant placée au dos de l'appareil.

- 11** Brancher la fiche de l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise de courant murale ayant une tension appropriée.



12 Tourner l'interrupteur général sur « I » pour mettre la machine en marche. La touche «  » clignote.



13 Pour mettre la machine en marche, il suffit d'appuyer sur la touche «  ». Le bandeau de commande indique qu'il faut amorcer le circuit.

PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

Avant la première utilisation les conditions suivantes doivent être remplies :

- 1) il faut amorcer le circuit ;
- 2) la machine effectue un cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage ;
- 3) il faut démarrer un cycle de rinçage manuel.

Amorçage du circuit

Au cours de ce processus l'eau fraîche coule dans le circuit interne et la machine se réchauffe. L'opération demande quelques minutes.



1 Placer un récipient sous la buse de vapeur.



Jaune

- 2 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le cycle. La machine effectue l'amorçage automatique du circuit avec une distribution réduite d'eau de la buse de vapeur.




- 3 La barre sous le symbole indique l'état d'avancement de l'opération. À la fin de cette phase, la machine interrompt automatiquement la distribution.



Jaune

- 4 Le symbole de réchauffement de la machine s'affiche alors sur le bandeau de commande.



Jaune

Cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage

Une fois la phase de réchauffage terminée, la machine effectue un cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage des circuits internes en utilisant de l'eau fraîche. L'opération demande moins d'une minute.



- 1 Placer un récipient sous la buse de distribution du café pour recueillir la petite quantité d'eau distribuée.



Jaune

- 2 La machine affiche le symbole ci-contre. Attendre que le cycle se termine automatiquement.



Remarque :

appuyer sur la touche «  » pour arrêter la distribution.



Vert


- 3 Une fois terminées les opérations décrites ci-dessus, la page-écran ci-contre s'affiche. Maintenant il est possible d'exécuter le cycle de rinçage manuel.

Cycle de rinçage manuel


Au cours de ce processus, le cycle de distribution du café est activé et l'eau fraîche coule dans le circuit hydraulique. L'opération demande quelques minutes.



- 1 Placer un récipient sous la buse de distribution du café.



- 2 Vérifier que la machine affiche la page-écran ci-contre.



- 3 Sélectionner la fonction de distribution du café prémoulu en appuyant sur la touche «  ». La machine affiche le symbole ci-contre.



Remarque :

ne pas ajouter de café prémoulu dans le compartiment.




- 4 S'assurer que le levier est bien sur la position « ESPRESSO ». Appuyer sur la touche «  ». La machine commence à distribuer de l'eau.

- 5 À la fin de la distribution, vider le récipient. Répéter deux fois les opérations du point 1 au point 4 ; passer ensuite au point 6.



- 6 Placer un récipient sous la buse de vapeur.




- 7 Appuyer sur la touche «  ». La machine affiche le symbole ci-contre.



Vert

- 8 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution d'eau chaude.




- 9 Distribuer de l'eau jusqu'à l'affichage du symbole de manque d'eau.



Rouge

**Remarque :**

Appuyer sur la touche «  » pour interrompre le cycle de rinçage manuel. Pour démarrer le cycle, appuyer sur la touche «  » et ensuite sur la touche «  ».



- 10 À la fin de cette opération, remplir de nouveau le réservoir à eau jusqu'au niveau MAX. La machine est enfin prête à distribuer du café. Le message indiqué à gauche s'affichera.



Vert

**Remarque :**

si la machine n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus, lors de la mise en marche elle effectuera un cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage. Il faut ensuite démarrer un cycle de rinçage manuel comme décrit ci-dessus.

Le cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage démarre aussi automatiquement quand la machine est restée en stand-by ou a été éteinte depuis plus de 15 min.

À la fin du cycle il est possible de distribuer un café.

Mesure et programmation de la dureté de l'eau

La mesure de la dureté de l'eau est très importante afin de déterminer la fréquence de détartrage de la machine et pour l'installation du filtre à eau « INTENZA+ » (pour plus de détails sur le filtre à eau, voir le chapitre suivant).

Pour la mesure de la dureté de l'eau, suivre les instructions suivantes :

- 1 Plonger dans l'eau la bande de test de dureté de l'eau (fournie avec la machine) pendant une seconde.



Remarque :

la bande ne peut être utilisée que pour une seule mesure.

- 2 Attendre une minute.

- 3 Vérifier combien de carrés deviennent rouges puis consulter le tableau.





Remarque :

les numéros sur la bande correspondent aux réglages pour le réglage de la dureté de l'eau.

Plus précisément :

- 1 = 1 (eau très douce)
- 2 = 2 (eau douce)
- 3 = 3 (eau dure)
- 4 = 4 (eau très dure)

Les lettres correspondent aux références se trouvant à la base du filtre à eau « INTENZA+ » (voir chapitre suivant).




Jaune

- 4 Appuyer sur la touche «  » et faire défiler les options en appuyant sur la touche «  » jusqu'à l'affichage du symbole ci-contre.



Remarque :

la machine est livrée avec un réglage standard de la dureté de l'eau compatible avec la plupart des types d'eau.



Jaune

5 Appuyer sur la touche «  » pour augmenter la valeur et sur la touche «  » pour diminuer la valeur.

6 Appuyer sur la touche «  » pour confirmer le réglage.



Vert

7 Appuyer sur la touche «  » pour quitter le MENU de programmation. La machine affiche la page-écran ci-contre et est prête à distribuer.


Installation du filtre à eau « INTENZA+ »

Il est recommandé d'installer le filtre à eau « INTENZA+ » qui limite la formation de calcaire à l'intérieur de la machine et donne un arôme plus intense à votre café.



Le filtre à eau « INTENZA+ » est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.


L'eau est un élément fondamental dans la préparation d'un espresso / coffee et il est donc très important de la filtrer toujours de manière professionnelle. Le filtre à eau « INTENZA+ » permet de prévenir la formation de dépôts de minéraux et d'améliorer la qualité de l'eau.



1 Enlever le petit filtre blanc à l'intérieur du réservoir et le conserver dans un endroit sec.




2 Enlever le filtre à eau « INTENZA+ » de son emballage, le plonger verticalement dans l'eau froide (l'ouverture vers le haut) et pousser le filtre délicatement sur les bords pour faire sortir toute bulle d'air.



- 3** Régler le filtre à eau « INTENZA+ » selon les mesures effectuées (voir chapitre suivant) et indiquées à la base du filtre :
- A = eau douce – correspond à 1 ou 2 sur la bande
 - B = eau dure (standard) – correspond à 3 sur la bande
 - C = eau très dure – correspond à 4 sur la bande




- 4** Introduire le filtre à eau « INTENZA+ » dans le réservoir à eau vide. Le pousser jusqu'au point le plus bas possible.
- 5** Remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche et le réintroduire dans la machine.
- 6** Distribuer toute l'eau se trouvant dans le réservoir au moyen de la fonction eau chaude (voir chapitre « Distribution d'eau chaude »).
- 7** Remplir de nouveau le réservoir à eau.



Jaune

- 8** Appuyer sur la touche «  » et faire défiler les options en appuyant sur la touche «  » jusqu'à l'affichage de la page-écran ci-contre.



Jaune

- 9** Appuyer sur la touche «  » pour sélectionner « ON » puis appuyer sur la touche «  » pour confirmer.



Vert

- 10** Pour quitter, appuyer sur la touche «  ». La machine affiche la page-écran ci-contre et est prête à distribuer.

De cette façon, la machine est programmée pour informer l'utilisateur de la nécessité de remplacer le filtre à eau « INTENZA+ ».

Remplacement du filtre à eau « INTENZA+ »

Lorsqu'il faut remplacer le filtre à eau « INTENZA+ » le symbole ci-contre s'affiche.



Jaune

- 1 Procéder au remplacement du filtre à eau « INTENZA+ » comme indiqué au chapitre précédent.



Jaune

- 2 Appuyer sur la touche « » et faire défiler les options en appuyant sur la touche « » jusqu'à l'affichage du symbole ci-contre.



Jaune


- 3 Sélectionner l'option « RESET ». Appuyer sur la touche « » pour confirmer.



Vert

- 4 Pour quitter, appuyer sur la touche « ». La machine affiche la page-écran ci-contre et est prête à distribuer.

La machine est maintenant programmée pour gérer un nouveau filtre à eau « INTENZA+ ».



Jaune

- Remarque :**
si le filtre à eau « INTENZA+ » est déjà installé et que l'on souhaite l'enlever, sans le remplacer, sélectionner l'option « OFF ».

Si le filtre à eau « INTENZA+ » n'est pas présent, insérer dans le réservoir le petit filtre blanc enlevé précédemment.

RÉGLAGES

La machine permet d'effectuer certains réglages pour distribuer le meilleur café possible.

Saeco Adapting System

Le café est un produit naturel et ses caractéristiques peuvent changer selon son origine, son mélange et sa torréfaction. La machine est munie d'un système d'autoréglage permettant d'utiliser tout type de café en grains disponible dans le commerce sauf les grains caramélisés ou aromatisés. La machine se règle automatiquement après la distribution de quelques cafés pour en optimiser l'extraction.

Réglage du moulin à café en céramique

Les moulins à café en céramique garantissent toujours un degré de mouture parfait et une granulométrie spécifique pour chaque spécialité de café.


Cette technologie offre une conservation totale de l'arôme tout en garantissant le véritable goût italien de chaque tasse de café.




Attention :

le moulin à café en céramique contient des parties en mouvement qui peuvent être dangereuses. Il est interdit d'y introduire ses doigts ou d'autres objets. Pour régler le moulin à café en céramique, utiliser exclusivement la clé pour le réglage de la mouture.

Les meules peuvent être réglées pour adapter la mouture du café à votre goût personnel.




- 1** Appuyer et tourner le bouton de réglage de la mouture placé à l'intérieur du réservoir à café en grains d'un cran à la fois. Pour ce faire, utiliser la clé de réglage du moulin à café fournie avec la machine. La différence de goût sera perceptible après la distribution de 2 ou 3 cafés.



- 2** Les repères à l'intérieur du réservoir à café en grains indiquent le degré de mouture réglé. 5 degrés de mouture différents peuvent être réglés, de la position 1 pour une mouture grosse et un goût plus léger, à la position 2 pour une mouture fine et un goût plus fort.

Réglage arôme (intensité de la boisson)



Choisissez votre mélange de café préféré et réglez la quantité de café à moudre selon vos goûts personnels. Il est également possible de sélectionner la fonction du café prémoulu.



Remarque :

la sélection doit être effectuée avant de choisir la boisson souhaitée.

En appuyant sur la touche «  » cinq sélections sont possibles. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'arôme change d'un degré, en fonction de la quantité sélectionnée :

 = arôme extra léger

 = arôme léger

 = arôme moyen


 = arôme fort

 = arôme extra fort

 = café prémoulu




Vert



Vert

Réglage de la buse de distribution du café

La buse de distribution du café peut être réglée en hauteur pour mieux s'adapter à la dimension des tasses que l'on souhaite utiliser. La partie inférieure du distributeur peut être enlevée pour permettre d'utiliser un tumbler.



Pour effectuer ce réglage, soulever ou baisser la buse de distribution du café manuellement, en plaçant les doigts comme le montre la figure.




Les positions recommandées sont indiquées :
Pour utiliser de petites tasses ;





Pour utiliser de grandes tasses.



Il est possible de placer deux tasses sous la buse pour la distribution de deux cafés expresso en même temps.



Pour pouvoir utiliser un tumbler, enlever la partie inférieure du distributeur.



Remarque :


Avant d'installer la partie inférieure du distributeur, la nettoyer, et nettoyer également la partie supérieure.

Levier de sélection « ESPRESSO » ou « COFFEE ».

La machine permet d'adapter la distribution selon le type de boisson que l'on souhaite goûter.

Cette sélection permet d'optimiser le fonctionnement de la machine, de sorte à permettre la meilleure extraction du café ainsi que le résultat souhaité dans la tasse.

Cette sélection doit être faite avant de distribuer une boisson, tout simplement en déplaçant manuellement le levier situé dans le distributeur.





Rouge


Le levier permet d'obtenir deux types de distribution :

- 1 Tourner le levier vers le bas pour sélectionner la fonction « ESPRESSO ».

Dans cette position, il est possible de distribuer un café expresso en appuyant sur la touche « ☕ ».

 **Remarque :**

Si un café expresso est sélectionné alors que le levier se trouve dans une position erronée, le symbole ci-contre s'affiche, qui rappelle de déplacer le levier dans la position correcte.



Rouge

- 2 Tourner le levier vers le haut pour sélectionner la fonction « COFFEE ».

Dans cette position, il est possible de distribuer un café moyen ou allongé en appuyant sur la touche « ☕ » ou sur la touche « ☕ ».

 **Remarque :**

Si un produit « COFFEE » est sélectionné alors que le levier se trouve dans une position erronée, le symbole ci-contre s'affiche, qui rappelle de déplacer le levier dans la position correcte.

Réglage de la longueur de la boisson dans la tasse

La machine permet de régler la quantité de café distribuée selon vos goûts personnels et selon les dimensions des tasses.

Chaque fois qu'on appuie sur les touches « ☕ » , « ☕ » ou « ☕ » , la machine distribue une quantité programmée de la boisson. Une distribution est associée à chaque touche, ce qui se produit de façon indépendante.

La procédure suivante indique comment programmer la touche « ☕ » .



1 Positionner une tasse sous la buse de distribution.

2 Vérifier la position du levier de sélection.



Vert

3 Garder enfoncée la touche « ☕ » jusqu'à ce que le symbole « MEMO » s'affiche, puis relâcher la touche. La machine est alors en programmation.

La machine commence à distribuer le café.



Vert

4 Appuyer sur la touche « ☕ » dès que la quantité de café souhaitée est atteinte.

Maintenant la touche « ☕ » est programmée ; chaque fois qu'on y appuie dessus, la machine distribue la même quantité de café expresso programmée.




Remarque :

Suivre la même procédure pour la programmation des deux autres boissons « ☕ » ou « ☕ ». Toujours utiliser la touche « ☕ » pour interrompre la distribution du café une fois que la quantité souhaitée est atteinte, même pendant la programmation des deux autres boissons « ☕ » ou « ☕ ».

DISTRIBUTION D'UN ESPRESSO

Avant de distribuer un café expresso, vérifier l'absence de signalisations sur le bandeau de commande et que le réservoir à eau et le réservoir à café en grains sont remplis.

Distribution d'un café expresso avec du café en grains



- 1 Placer 1 ou 2 tasses sous la buse de distribution du café.



- 2 Tourner le levier vers le bas pour sélectionner la fonction « ESPRESSO ».



Vert

- 3 Pour distribuer un café expresso, appuyer sur la touche «  » pour sélectionner l'arôme souhaité.

- 4 Pour distribuer un café expresso, appuyer une seule fois sur la touche «  ». Le symbole ci-contre s'affiche.



Vert

- 5 Pour distribuer deux cafés expresso, appuyer deux fois de suite sur la touche «  ». Le symbole ci-contre s'affiche.



Remarque :

avec ce mode de fonctionnement, la machine moule et dose automatiquement la juste quantité de café. La préparation de deux cafés expresso demande deux cycles de mouture et deux cycles de distribution effectués automatiquement par la machine.

- 6 Après avoir effectué le cycle de pré-infusion, la boisson commence à s'écouler de la buse de distribution.
- 7 La distribution de café espresso s'interrompt automatiquement lorsque le niveau réglé sera atteint ; il est toutefois possible de l'interrompre avant en appuyant sur la touche « ☕ ».


Distribution d'un café espresso avec du café prémoulu

Cette fonction permet d'utiliser du café prémoulu.

Avec la fonction café prémoulu, il est possible de distribuer une seule boisson à la fois.



- 1 Tourner le levier vers le bas pour sélectionner la fonction « ESPRESSO ».



- 2 Appuyer sur la touche « ☕ » pour sélectionner la fonction café prémoulu.



- 3 Soulever le couvercle du compartiment prévu à cet effet et ajouter une mesure de café prémoulu.
Utiliser uniquement la mesure fournie avec la machine, refermer ensuite le couvercle du compartiment du café prémoulu.



Attention :
dans le compartiment du café prémoulu ne verser que du café prémoulu. L'introduction d'autres substances ou objets peut entraîner de graves dommages à la machine. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

4 Appuyer sur la touche « ☕ » pour un café expresso. Le cycle de distribution démarre.

5 Après avoir effectué le cycle de pré-infusion, la boisson commence à s'écouler de la buse de distribution.

6 La distribution s'interrompt automatiquement lorsque le niveau réglé sera atteint ; il est toutefois possible de l'interrompre avant en appuyant sur la touche « ☕ ».

Une fois la distribution terminée, la machine revient au menu principal.

Pour distribuer d'autres cafés expresso avec du café prémoulu, répéter les opérations décrites ci-dessus.



Remarque :

si le café prémoulu n'a pas été versé dans le compartiment à café prémoulu, la machine ne distribuera que de l'eau.

Si la dose est excessive ou si 2 ou plusieurs mesures de café sont ajoutées dans le compartiment, la machine ne distribue pas de boisson et le café moulu sera déchargé dans le tiroir à marc.

DISTRIBUTION D'UN COFFEE

Avant de distribuer le café, vérifier l'absence de signalisations sur le bandeau de commande et que le réservoir à eau et le réservoir à café en grains sont remplis.


Distribution d'un coffee avec du café en grains




1 Placer 1 tasse MUG ou 1 TUMBLER sous la buse de distribution du café.



Remarque :

Pour savoir comment il faut positionner le « tumbler » se référer à la section « Réglage de la buse de distribution du café ».





2 Tourner le levier vers le haut pour sélectionner la fonction « COFFEE ».

3 Pour distribuer la boisson, appuyer sur la touche «  » pour sélectionner l'arôme souhaité.

4 Pour distribuer un café moyen, appuyer une seule fois sur la touche «  ». Le symbole ci-contre s'affiche.

5 Pour distribuer un café allongé, appuyer une seule fois sur la touche «  ». Le symbole ci-contre s'affiche.



Remarque :

avec ce mode de fonctionnement, la machine moule et dose automatiquement la juste quantité de café.

6 Après avoir effectué le cycle de pré-infusion, la boisson commence à s'écouler de la buse de distribution.

7 La distribution de la boisson s'interrompt automatiquement lorsque le niveau réglé sera atteint ; pour l'interrompre avant appuyer sur la touche «  ».


Distribution d'un café avec du café prémoulu

Cette fonction permet d'utiliser du café prémoulu.

Avec la fonction café prémoulu, il est possible de distribuer une seule boisson à la fois.



1 Tourner le levier vers le haut pour sélectionner la fonction « COFFEE ».



2 Appuyer sur la touche «  » pour sélectionner la fonction café prémoulu.

3 Soulever le couvercle du compartiment prévu à cet effet et ajouter une mesure de café prémoulu. Utiliser uniquement la mesure fournie avec la machine, refermer ensuite le couvercle du compartiment du café prémoulu.



Attention :
dans le compartiment du café prémoulu ne verser que du café prémoulu. L'introduction d'autres substances ou objets peut entraîner de graves dommages à la machine. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

4 Appuyer sur la touche «  » pour un café moyen ou sur la touche «  » pour un café allongé. Le cycle de distribution démarre.

5 Après avoir effectué le cycle de pré-infusion, le café commence à s'écouler de la buse de distribution du café.

6 La distribution de café s'interrompt automatiquement lorsque le niveau réglé sera atteint ; pour l'interrompre avant appuyer sur la touche «  ».

Une fois la distribution terminée, la machine revient au menu principal.

Pour distribuer d'autres cafés avec du café prémoulu, répéter les opérations décrites ci-dessus.



Remarque :
 si le café prémoulu n'a pas été versé dans le compartiment à café prémoulu, la machine ne distribuera que de l'eau.
 Si plusieurs mesures sont ajoutées, la machine ne distribue pas de boisson et le café moulu sera déchargé dans le tiroir à marc.

DISTRIBUTION DE VAPEUR / PRÉPARATION DU CAPPUCCINO

**Attention :**

danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution. Le Mousseur à lait Automatique peut atteindre une température élevée. Éviter de le toucher directement avec les mains. Utiliser uniquement la poignée de protection spécifique.


1 Remplir un récipient avec 1/3 de lait froid.

**Remarque :**

utiliser du lait froid (~5°C / 41°F) avec une teneur en protéines au moins égale à 3% afin d'obtenir un cappuccino de bonne qualité. Il est possible d'utiliser du lait entier mais aussi du lait écrémé selon les goûts personnels.

**Remarque :**

Si l'on souhaite distribuer de la vapeur lors de l'allumage de la machine ou après la distribution d'un café, avant de procéder il pourrait être nécessaire de vider le circuit de l'eau qui pourrait y être encore présente. Pour ce faire, appuyer sur la touche « ☕ » et ensuite sur la touche « ☕ » pour distribuer de la vapeur pendant quelques secondes. Ensuite appuyer sur la touche « ☕ » pour interrompre la distribution. Passer au point 2.




2 Insérer le tuyau d'aspiration dans le Mousseur à lait Automatique.



3 Introduire le Mousseur à lait Automatique dans le logement de la buse vapeur jusqu'à l'enclenchement.

**Avertissement :**


pour des motifs hygiéniques, s'assurer que la surface externe du tuyau d'aspiration est propre.




4 Mettre le tuyau d'aspiration dans le réservoir à lait.



5 Positionner une tasse sous le Mousseur à lait Automatique.



6 Appuyer sur la touche «   ». La machine affiche le symbole ci-contre.




7 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution de vapeur.

Remarque :

La distribution de vapeur s'interrompt automatiquement après 3 minutes d'utilisation continue. Appuyer sur la touche «   » et ensuite sur la touche «  » pour démarrer une nouvelle distribution de vapeur.




8 La machine nécessite une certaine durée de préchauffage : au cours de cette phase, le symbole ci-contre s'affiche.



9 Lorsque le symbole ci-contre s'affiche, la machine démarre la distribution du lait émulsionné directement dans la tasse.



10 Appuyer sur la touche «  » pour interrompre la distribution.



11 Après l'utilisation, le tuyau d'aspiration peut être logé comme indiqué dans la figure.

Remarque :

Après avoir appuyé sur la touche « ☕ », il faudra attendre quelques secondes avant que la machine interrompe complètement la distribution de vapeur.

! Avertissement :

après avoir monté le lait, il faut distribuer une petite quantité d'eau chaude dans un récipient. Pour les instructions détaillées concernant le nettoyage, voir le chapitre « Nettoyage quotidien du Mousseur à lait Automatique ».



Vert

Remarque :

après avoir émulsionné le lait, il est possible de passer immédiatement à la distribution d'un café expresso ou d'eau chaude.


DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE


! Attention :

danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution. Le Mousseur à lait Automatique peut atteindre des températures élevées : éviter tout contact direct avec les mains. Utiliser uniquement la poignée de protection spécifique.



Avant de distribuer de l'eau chaude, vérifier que la machine est prête à l'utilisation et que le réservoir à eau est plein.

1 Placer un récipient sous la buse de vapeur.





2 Appuyer sur la touche «  ». La machine affiche le symbole ci-contre.



3 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution d'eau chaude.

4 La machine nécessite une certaine durée de préchauffage : au cours de cette phase, le symbole ci-contre s'affiche.



5 Verser la quantité d'eau chaude souhaitée. Pour interrompre la distribution d'eau chaude, appuyer sur la touche «  ».

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage quotidien de la machine



Avertissement :


le nettoyage et l'entretien ponctuels de la machine sont fondamentaux pour en prolonger la durée de vie. Votre machine est continuellement exposée à l'humidité, au café et au calcaire !

Ce chapitre décrit de manière détaillée les opérations à effectuer et leur fréquence. Dans le cas contraire, la machine cesse de fonctionner correctement. Ce type de réparation N'est PAS couvert par la garantie.




Remarque :

- Pour le nettoyage de la machine, utiliser un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau.
- Il n'est possible de laver au lave-vaisselle que la grille repose tasses et le Mousseur à lait Automatique. Tous les autres composants doivent être lavés avec de l'eau tiède.
- Ne pas plonger la machine dans l'eau.
- Ne pas utiliser d'alcool, de solvants et/ou d'objets abrasifs pour le nettoyage de la machine.
- Ne pas faire sécher la machine et/ou ses composants dans un four à micro-ondes et/ou traditionnel.




- 1** Tous les jours, vider et nettoyer le tiroir à marc et le bac d'égouttement lorsque la machine est allumée.


D'autres interventions d'entretien ne peuvent être effectuées que si la machine est éteinte et débranchée du réseau électrique.



- 2** Enlever le tiroir à marc et le vider.
- 3** Vider et laver le bac d'égouttement.




- 4 Réinsérer le tiroir à marc dans le bac d'égouttement et replacer ce dernier dans la machine.



Remarque :

vider le bac d'égouttement même quand l'indicateur bac d'égouttement plein est soulevé.

Nettoyage quotidien du réservoir à eau



- 1 Enlever le petit filtre blanc ou le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) du réservoir à eau et le laver à l'eau fraîche.
- 2 Replacer le petit filtre blanc ou le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) dans son logement en exerçant une légère pression et en effectuant une petite rotation.
- 3 Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche.

Nettoyage quotidien du Mousseur à lait Automatique

Il est important de nettoyer le Mousseur à lait Automatique après chaque utilisation, afin d'en assurer l'hygiène et de garantir la préparation d'une mousse de lait à la densité parfaite.




Attention :



danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution.

Après avoir monté le lait il faut toujours :

- 1 Insérer le tuyau d'aspiration dans un récipient plein d'eau fraîche.




- 2 Placer un récipient vide sous le Mousseur à lait Automatique.



Rouge

- 3 Appuyer sur la touche «  ». La machine affiche le symbole ci-contre.



Jaune

4 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution de vapeur.

5 La machine nécessite une certaine durée de préchauffage : au cours de cette phase, le symbole ci-contre s'affiche.




Vert


6 Au cours de la phase de distribution le symbole ci-contre s'affiche. Distribuer de l'eau du Mousseur à lait Automatique jusqu'à ce que l'eau distribuée ne soit propre. Appuyer sur la touche «  » pour interrompre la distribution.

7 Nettoyer le tuyau d'aspiration moyennant un chiffon humide.


Nettoyage hebdomadaire de la machine



1 Nettoyer le logement du bac d'égouttement.




2 Nettoyer le compartiment du café prémoulu à l'aide du pinceau fourni.




3 Retirer la partie inférieure du distributeur de café et la laver à l'eau tiède.

Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution


Nettoyer le groupe de distribution chaque fois qu'il faut remplir le réservoir à café en grains et, en tout cas, au moins une fois par semaine.




- 1 Éteindre la machine en appuyant sur la touche «  » et débrancher la fiche du câble d'alimentation.




- 2 Enlever le bac d'égouttement et le tiroir à marc. Uniquement à ce moment ouvrir la porte de service.



- 3 Pour enlever le groupe de distribution appuyer sur la touche « PUSH » en tirant sur la poignée, et extraire le groupe horizontalement sans le tourner.



- 4 Enlever le tiroir à café et le laver soigneusement.




- 5** Laver soigneusement le groupe de distribution à l'eau fraîche et tiède ; nettoyer soigneusement le filtre supérieur.


! **Avertissement :**
ne pas utiliser de détergents ou du savon pour nettoyer le groupe de distribution.

- 6** Laisser complètement sécher à l'air le groupe de distribution.


- 7** Nettoyer soigneusement la partie interne de la machine avec un chiffon doux, imbibé d'eau.




- 8** S'assurer que le groupe de distribution est en position de repos ; les deux repères doivent coïncider. Dans le cas contraire, procéder comme décrit aux points 9-10.




- 9** Appuyer délicatement sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il touche la base du groupe de distribution et jusqu'à ce que les deux repères sur le côté du groupe coïncident.



- 10** S'assurer que le crochet pour le blocage du groupe de distribution est dans la bonne position ; pour ce faire, appuyer fermement sur la touche « PUSH » jusqu'à l'enclenchement. Veiller à ce que le crochet soit en haut à la butée. Dans le cas contraire, essayer de nouveau.






- 11** Insérer le tiroir à café dans le logement prévu à cet effet et s'assurer qu'il est positionné correctement.




Remarque :

si le tiroir à café n'est pas correctement positionné le groupe de distribution pourrait ne pas pouvoir être inséré dans la machine.




- 12** Introduire de nouveau le groupe de distribution dans son logement jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché sans appuyer sur la touche « PUSH ».



- 13** Réinsérer le tiroir à marc et le bac d'égouttement à l'intérieur de la machine et fermer la porte de service.

Nettoyage mensuel du Mousseur à lait Automatique




Le Mousseur à lait Automatique exige un nettoyage mensuel plus en profondeur à l'aide du dispositif de nettoyage du circuit du lait « Saeco Milk Circuit Cleaner » prévu à cet effet. Le dispositif « Saeco Milk Circuit Cleaner » est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.




Attention :

danger de brûlures ! Il peut y avoir quelques éclaboussures d'eau chaude au début de la distribution.




1 S'assurer que le Mousseur à lait Automatique est correctement installé.


2 Verser dans un récipient le produit pour le nettoyage du circuit lait. Ajouter (0,5 l / 17 onces) d'eau tiède, puis attendre que le produit soit entièrement dissout.



3 Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.



4 Placer un récipient suffisamment grand (1,5 l / 51 onces) sous le Mousseur à lait Automatique.




5 Appuyer sur la touche «  ». La machine affiche le symbole ci-contre.




Rouge

6 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution de vapeur.



Jaune

7 La machine nécessite une certaine durée de préchauffage : au cours de cette phase, le symbole ci-contre s'affiche.



Vert


- 8** Pendant la distribution le symbole ci-contre s'affiche. Lorsque la solution a été distribuée complètement, appuyer sur la touche «  » pour interrompre la distribution.

**Remarque :**


La distribution de vapeur s'interrompt automatiquement après 3 minutes d'utilisation continue. Appuyer sur la touche «   » et ensuite sur la touche «  » pour démarrer une nouvelle distribution de vapeur.

**Attention :**


ne pas boire la solution distribuée pendant ce processus.




- 9** Bien rincer le récipient et le remplir avec (0,5 l / 17 onces) d'eau fraîche qui sera ensuite utilisée pour le cycle de rinçage.




- 10** Mettre le tuyau d'aspiration dans le récipient.



- 11** Vider le récipient et le replacer sous le Mousseur à lait Automatique.





Rouge



Jaune



Vert



12 Appuyer sur la touche «  ». La machine affiche le symbole ci-contre.

13 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer la distribution de vapeur.

14 La machine nécessite une certaine durée de préchauffage : au cours de cette phase, le symbole ci-contre s'affiche.

15 Pendant la distribution le symbole ci-contre s'affiche. Lorsque la solution a été distribuée complètement, appuyer sur la touche «  » pour interrompre la distribution.



Remarque :

La distribution de vapeur s'interrompt après 3 minutes. Appuyer sur la touche «  » et ensuite sur la touche «  » pour démarrer une nouvelle distribution de vapeur.

16 Laver tous les composants du Mousseur à lait Automatique comme indiqué ci-dessous.


17 Extraire le Mousseur à lait Automatique de la machine.

18 Enlever le protecteur en caoutchouc de la buse de vapeur.




Avertissement :


si la machine a été récemment utilisée la buse pourrait être chaude, faire attention !



19 Enlever le tuyau d'aspiration.




20 Pour démonter le Mousseur à lait Automatique appuyer sur les côtés et le retirer en effectuant de légers mouvements latéraux comme le montre la figure.




21 Enlever le couvercle en caoutchouc comme le montre la figure.




22 Laver tous les composants avec de l'eau tiède.




23 Monter le couvercle en appuyant sur la partie centrale ; s'assurer qu'il est bien installé.



24 Monter le Mousseur à lait Automatique dans le raccord en s'assurant qu'il est fixé correctement dans son logement.



25 Installer le tuyau d'aspiration.




26 Réinsérer le protecteur en caoutchouc sur la buse de vapeur.



Avertissement :
si la machine a été récemment utilisée la buse pourrait être chaude, faire attention !




Avertissement :
ne pas insérer le protecteur en caoutchouc au-delà du logement indiqué. Dans ce cas, le Mousseur à lait Automatique ne fonctionne pas correctement parce-qu'il n'est pas en mesure d'aspirer le lait.



27 Insérer le Mousseur à lait Automatique sur le protecteur en caoutchouc jusqu'à l'enclenchement.

Lubrification mensuelle du groupe de distribution




Lubrifier le groupe de distribution après 500 tasses environ ou une fois par mois.



La graisse pour lubrifier le groupe de distribution peut être achetée séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.

! Avertissement :


avant de lubrifier le groupe de distribution, le nettoyer à l'eau fraîche et le laisser sécher comme indiqué au chapitre « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution ».




1 Appliquer la graisse uniformément sur les deux convoyeurs latéraux.



2 Lubrifier l'arbre aussi.





3 Insérer le groupe de distribution dans son logement jusqu'à l'enclenchement (voir le chapitre « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution »).

4 Fermer la porte de service et insérer le bac d'égouttement et le tiroir à marc.

Nettoyage mensuel du groupe de distribution à l'aide de tablettes de dégraissage




En plus du nettoyage hebdomadaire, on recommande d'effectuer ce cycle de nettoyage à l'aide de tablettes de dégraissage après 500 tasses de café environ ou une fois par mois. Cette opération complète l'entretien du groupe de distribution.

Les tablettes de dégraissage sont en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.




Avertissement :






les tablettes de dégraissage ne sont à utiliser que pour le nettoyage et n'ont aucune fonction détartrante. Pour le détartrage, utiliser le détartrant Saeco en suivant la procédure décrite au chapitre « Dé-tartrage ».



1 Placer un récipient sous la buse de distribution.



2 S'assurer de remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau « MAX ».



3 Insérer une tablette de dégraissage dans le compartiment du café prémoulu.

4 Appuyer sur la touche «  » pour sélectionner la fonction café prémoulu sans ajouter du café moulu dans le compartiment.

5 Tourner le levier vers le bas pour sélectionner la fonction « ESPRESSO ».

6 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le cycle de distribution du café.


7 Attendre que la machine distribue une demi-tasse d'eau.

8 Mettre l'interrupteur général qui se trouve au dos de la machine sur « 0 ».


9 Laisser agir la solution pendant 15 minutes environ. S'assurer de jeter l'eau distribuée.

10 Mettre l'interrupteur général qui se trouve au dos de la machine sur « 1 ». Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la touche «  ». Attendre la fin du cycle de rinçage automatique.


11 Enlever le bac d'égouttement et le tiroir à marc et ouvrir la porte de service. Retirer le groupe de distribution.



12 Laver soigneusement le groupe de distribution à l'eau fraîche.



13 Après avoir rincé la groupe de distribution, l'insérer de nouveau dans son logement jusqu'à l'enclenchement (voir le chapitre « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution »). Insérer le bac d'égouttement et le tiroir à marc. Fermer la porte de service.




Vert

14 Appuyer sur la touche «  » pour sélectionner la fonction café prémoulu sans ajouter du café prémoulu dans le compartiment.


15 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le cycle de distribution du café.

16 Répéter deux fois les opérations du point 14 au point 15. S'assurer de jeter l'eau distribuée.



17 Pour nettoyer le bac d'égouttement, mettre une tablette de dégraissage dans le bac et le remplir pour 2/3 avec de l'eau chaude. Laisser agir la solution de nettoyage pendant 30 minutes environ puis rincer abondamment.

Nettoyage mensuel du réservoir à café en grains



Nettoyer le réservoir à café en grains une fois par mois quand il est vide avec un chiffon humide afin d'éliminer les substances huileuses du café. Le remplir de nouveau avec le café en grains.

DÉTARTRAGE



Jaune

Le processus de détartrage requiert environ 35 minutes.

Le calcaire qui se forme à l'intérieur de la machine au cours de l'utilisation doit être éliminé régulièrement ; dans le cas contraire, le circuit hydraulique et du café peuvent se boucher. La machine signalera quand il sera nécessaire de procéder au détartrage. Si l'afficheur de la machine indique le symbole **CALC CLEAN**, il est nécessaire de procéder au détartrage.



Avertissement :

si cette opération n'est pas effectuée la machine ne fonctionne plus correctement ; dans ce cas-là la réparation N'est PAS couverte par la garantie.



Utiliser exclusivement la solution détartrante formulée spécifiquement pour optimiser les performances de la machine.

La solution détartrante est en vente séparément. Pour plus de détails veuillez consulter la page relative aux produits pour l'entretien du présent mode d'emploi.



Attention :

ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués jusqu'à la conclusion du cycle. Ne jamais utiliser de vinaigre pour détartrer la machine.




Remarque :


ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage. Au cas contraire, lors de son rallumage le cycle de détartrage continuera à partir du point où il a été interrompu.

Pour exécuter le cycle de détartrage, suivre les instructions reportées ci-dessous :


avant de procéder au détartrage :



1 Vider le bac d'égouttement et le tiroir à marc.



2 Enlever le Mousseur à lait Automatique de la buse de vapeur/eau chaude.




Jaune

3 Retirer le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) du réservoir à eau et le remplacer avec le petit filtre blanc d'origine. Remettre le réservoir à eau dans la machine.


4 Appuyer sur la touche «  » jusqu'à l'affichage de la page-écran ci-contre.

5 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le processus de détartrage.




Jaune


Remarque :
au cas où la touche «  » aurait été appuyée involontairement, appuyer sur la touche «  » pour quitter.




6 Extraire le réservoir à eau et y verser tout le contenu de la solution détartrante. Puis remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau calc clean.



7 Remettre le réservoir à eau dans la machine.




8 Placer un récipient suffisamment grand (1,5 l / 51 onces) sous la buse de vapeur/eau chaude et sous la buse de distribution.




Jaune

9 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le cycle de détartrage.



Jaune

10 La machine démarre la distribution de la solution détartrante à intervalles réguliers. La barre sur le bandeau de commande indique l'état d'avancement du cycle.



Jaune


**Remarque :**

le cycle de détartrage peut être interrompu en appuyant sur la touche «  ». Pour redémarrer le cycle appuyer de nouveau sur la touche «  ». Cela permet de vider le récipient ou de s'absenter pendant une courte période.



Rouge

11 Lorsque ce symbole s'affiche, le réservoir à eau est vide.



12 Extraire le réservoir à eau, le rincer et le remplir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Le réinsérer dans la machine. La page-écran suivante s'affiche lorsque le réservoir à eau est inséré dans la machine.

13 Vider le bac d'égouttement et le tiroir à marc puis les réinsérer dans leur position.

14 Vider le récipient et le replacer sous la buse de vapeur/eau chaude et sous la buse de distribution.





Jaune

15 Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le cycle de rinçage.




Rouge



16 Lorsque ce symbole s'affiche, le réservoir à eau est vide. Répéter les opérations du point 12 au point 15. Lorsque le symbole ci-contre apparaît à nouveau sur la machine, passer au point 17.



Vert



Jaune



17 Lorsque le réservoir à eau est vide, l'enlever, le rincer et le remplir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Le réinsérer dans la machine.

18 Vider le récipient et le replacer sous la buse de vapeur/eau chaude et sous la buse de distribution.

19 Lorsque l'eau nécessaire pour le rinçage a été totalement distribuée, la machine affiche le symbole ci-contre. Appuyer sur la touche «  » pour quitter le cycle de détartrage.

20 Appuyer sur la touche «  » pour amorcer le circuit.

21 La machine exécute le cycle de chauffage et de rinçage automatique pour la distribution des produits.

22 Enlever et vider le récipient.

23 Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position.

24 Le cycle de détartrage est fini.

25 Enlever le petit filtre blanc et replacer le filtre à eau « INTENZA+ » (si présent) dans le réservoir à eau puis réinsérer le Mousseur à lait Automatique.



Remarque :

une fois le cycle de détartrage terminé, laver le groupe de distribution comme il est décrit au chapitre « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution ».

Les cycles de rinçage procèdent au lavage du circuit avec une quantité d'eau programmée pour garantir un rendement optimal de la machine. Si le réservoir n'est pas rempli jusqu'au niveau MAX, la machine peut demander l'exécution de trois cycles ou plus.

PROGRAMMATION

Il est possible de personnaliser les fonctions de la machine en accédant au menu de programmation.


Il est possible de régler les paramètres suivants



Jaune

Température du café


Cette fonction permet de régler la température de distribution du café.



Jaune

Minuterie (stand-by)


Cette fonction permet de régler le temps de passage au mode stand-by après la dernière distribution.



Jaune

Contraste

Cette fonction permet de régler le contraste de l'afficheur pour un affichage optimal des messages.



Jaune

Dureté de l'eau

Cette fonction permet d'effectuer les réglages en fonction de la dureté de l'eau de la région de l'utilisateur.


1 = eau très douce

2 = eau douce

3 = eau dure

4 = eau très dure

Pour plus de détails, consulter le chapitre « Mesure et programmation de la dureté de l'eau ».




Jaune

Filtre à eau « INTENZA+ »

Cette fonction permet de gérer le filtre à eau « INTENZA+ ».


Pour plus de détails, consulter le chapitre concernant le traitement du filtre.



Jaune

Cycle de détartrage

Cette fonction permet d'effectuer le cycle de détartrage.



Jaune

Réglages d'usine

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'usine.

Pour programmer la machine


L'exemple suivant explique comment programmer le contraste de l'afficheur. Procéder de la même façon pour la programmation d'autres fonctions.

On peut accéder au menu de programmation seulement lorsque la machine est en marche et affiche l'écran ci-contre.



Vert


- 1 Appuyer sur la touche «  » pour accéder à la programmation.




- 2 La page-écran principale s'affiche.




Jaune




- 3 Appuyer sur la touche «  » pour faire défiler les options jusqu'à l'affichage de la fonction contraste de l'afficheur.



Jaune




- 4 Appuyer sur les touches «  » et «  » pour augmenter ou diminuer la valeur de la fonction.




Jaune

- 5 Lorsque la valeur a été modifiée, le message « OK » apparaît. Appuyer sur la touche «  » pour confirmer la modification.



- 6 Appuyer sur la touche «  » pour quitter la programmation.



 **Remarque :**

la machine quitte automatiquement le mode de programmation si aucune touche n'est appuyée pendant 3 minutes. Les valeurs modifiées mais non confirmées ne seront pas mémorisées.


SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR L'AFFICHEUR

La machine est dotée d'un système de couleurs pour simplifier l'interprétation des signaux sur l'afficheur.
Le code de couleur des symboles se base sur le principe du feu rouge.

Signaux machine prête (vert)



La machine est prête à distribuer des produits.




La machine est prête à distribuer de café prémoulu.




Sélection vapeur ou eau chaude.




Distribution d'eau chaude.



Distribution de vapeur.




Machine en phase de distribution d'un café expresso.




Machine en phase de distribution de deux cafés expresso.




Machine en phase de programmation de la quantité de café expresso à distribuer.




Distribution en cours de café expresso avec du café prémoulu.

Signaux machine prête (vert)


Machine en phase de distribution d'un café moyen.




Machine en phase de programmation de la quantité de café moyen à distribuer.



Machine en phase de distribution d'un café allongé.



Machine en phase de programmation de la quantité de café allongé à distribuer.

Signaux d'avertissement (jaune)

Machine en phase de chauffage pour la distribution de boissons ou d'eau chaude/vapeur.



Machine en phase de rinçage. Attendre que la machine ait terminé le cycle.



La machine signale que le filtre à eau « INTENZA+ » doit être remplacé.




Groupe de distribution en phase de rétablissement suite à la remise à zéro de la machine.



Remplir le réservoir avec du café en grains, remplacer le couvercle et redémarrer le cycle.



Amorcer le circuit.



La machine doit être détartrée. Appuyer sur la touche «  » pour démarrer le processus de détartrage. Suivre les opérations décrites au chapitre « Dé-tartrage » du présent manuel.

Pour repousser le détartrage et continuer à utiliser la machine, appuyer sur la touche «  ».

Remarque : si le détartrage n'est pas effectué, la machine cesse de fonctionner correctement. En pareil cas, la réparation N'est PAS couverte par la garantie.

Signaux d'alarme (rouge)

Insérer complètement le bac d'égouttement et le tiroir à marc dans la machine puis fermer la porte de service.



Remplir le réservoir à café en grains et replacer le couvercle.



Le groupe de distribution doit être inséré dans la machine.



Vider le tiroir à marc. Attendre 5 secondes environ avant de l'insérer de nouveau.




Tourner le levier de sélection « ESPRESSO » ou « COFFEE » dans la position « ESPRESSO » dans les 30 secondes successive pour terminer la distribution.




Tourner le levier de sélection « ESPRESSO » ou « COFFEE » dans la position « COFFEE » dans les 30 secondes successive pour terminer la distribution.



Remplir le réservoir à eau.



Une boisson a été sélectionnée sans qu'il y ait le couvercle du réservoir à café sur la machine. Positionner le couvercle du réservoir à café en grains sur la machine dans les 30 secondes successive pour terminer la distribution.



Éteindre la machine. La rallumer après 30 secondes. Essayer 2 ou 3 fois. Si la machine ne démarre pas, contacter le centre d'assistance Philips SAECO de votre Pays et communiquer le code d'erreurs indiqué sur l'afficheur. Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie fourni séparément ou à l'adresse www.philips.com/support.

DÉPANNAGE

Ce chapitre résume les problèmes les plus récurrents qui pourraient intéresser votre machine.

Si les informations présentées ci-dessous ne vous aident pas à résoudre le problème, veuillez consulter la page FAQ sur le site www.philips.com/support ou contactez le service d'assistance Philips Saeco de votre Pays. Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie fourni séparément ou à l'adresse www.philips.com/support.

Comportements	Causes	Remèdes
La machine ne se met pas en marche.	La machine n'est pas branchée sur le réseau électrique ou l'interrupteur général est sur la position « O ».	Brancher la machine sur le réseau électrique et placer l'interrupteur général sur « I ».
Le bac d'égouttement se remplit même si on ne décharge pas l'eau.	Parfois, la machine décharge l'eau automatiquement dans le bac d'égouttement pour gérer le rinçage des circuits et pour garantir un fonctionnement optimal.	Ce comportement est considéré comme normal.
La machine affiche toujours le symbole rouge  .	Le tiroir à marc a été vidé lorsque la machine était à l'arrêt.	Le tiroir à marc doit toujours être vidé quand la machine est allumée. Attendre jusqu'à ce que le symbole  s'affiche avant de réinsérer le tiroir.
Le café expresso n'est pas assez chaud.	Les tasses sont froides.	Réchauffer les tasses avec de l'eau chaude.
La machine ne distribue ni eau chaude ni vapeur.	Le trou de la buse de vapeur/eau chaude est engorgé.	Nettoyer le trou de la buse de vapeur à l'aide d'une aiguille. Vérifier si la machine est éteinte et froide avant d'effectuer cette opération.
Le café expresso ne mousse pas. (voir remarque)	Le mélange n'est pas approprié, le café torréfié n'est pas frais ou bien il est trop grossier.	Changer le mélange de café ou régler le degré de mouture comme indiqué au chapitre « Réglage du moulin à café en céramique ».
La machine se chauffe trop lentement ou la quantité d'eau distribuée est insuffisante.	Le circuit de la machine est bouché par des dépôts de calcaire.	Détartrer la machine.
Impossible de retirer le groupe de distribution.	Le groupe de distribution n'est pas dans la bonne position.	Mettre en marche la machine. Fermer la porte de service. Le groupe de distribution revient automatiquement à sa position d'origine.
	Le tiroir à marc est inséré.	Retirer le tiroir à marc avant d'enlever le groupe de distribution.

Comportements	Causes	Remèdes
La machine moule les grains de café, mais le café ne sort pas. (voir remarque)	Le réservoir à eau est vide.	Remplir le réservoir à eau et réamorcer le circuit (chapitre « Première mise en marche »).
	Le groupe de distribution est sale.	Nettoyer le groupe de distribution (chapitre « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution »).
	Le circuit n'est pas amorcé.	Amorcer le circuit (chapitre « Première mise en marche »).
	Cela peut se produire lorsque la machine est en train de régler automatiquement la dose.	Distribuer quelques cafés comme indiqué au chapitre « Saeco Adapting System ».
	La buse de distribution du café est sale.	Nettoyer la buse de distribution du café.
La boisson est trop aqueuse. (voir remarque)	Cela peut se produire lorsque la machine est en train de régler automatiquement la dose.	Distribuer quelques cafés comme indiqué au chapitre « Saeco Adapting System ».
La boisson coule lentement. (voir remarque)	Le café est trop fin.	Changer le mélange de café ou régler la mouture comme indiqué au chapitre « Réglage du moulin à café en céramique ».
	Le circuit n'est pas amorcé.	Amorcer le circuit (chapitre « Première mise en marche »).
	Le groupe de distribution est sale.	Nettoyer le groupe de distribution (chapitre « Nettoyage hebdomadaire du groupe de distribution »).
Le café coule hors de la buse de distribution.	La buse de distribution du café est bouchée.	Nettoyer la buse de distribution et ses trous.
Le lait n'est pas émulsionné.	Le Mousseur à lait Automatique a été inséré trop en profondeur. Le lait n'est pas aspiré.	Laisser refroidir le Mousseur à lait Automatique. Le déplacer légèrement vers le bas. Le replacer dans le bon logement.
Le lait émulsionné est trop froid.	Les tasses sont froides.	Réchauffer les tasses avec de l'eau chaude.



Remarque :

* ces problèmes peuvent être normaux si le mélange de café a été changé ou si on est en train d'effectuer la première installation ; dans ce cas, attendre que la machine ait effectué un réglage automatique comme il est décrit au chapitre « Saeco Adapting System ».

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Stand-by



La machine à café expresso super-automatique Saeco est conçue pour assurer des économies d'énergie, comme cela est prouvé par l'étiquette-énergie de Classe A.

Après 30 minutes d'inactivité, la machine s'arrête automatiquement (à moins que l'intervalle de stand-by n'ait été programmé différemment). Si un produit a été distribué, la machine fait un cycle de rinçage.

En mode stand-by, la consommation énergétique est inférieure à 1Wh. Pour mettre en marche la machine appuyer sur la touche  (si l'interrupteur général qui se trouve au dos est sur « I »). Si la chaudière est froide, la machine fait un cycle de rinçage.

Élimination



Au terme du cycle de vie, la machine ne doit pas être traitée comme un déchet ménager normal, mais doit être livrée à une décharge officielle pour pouvoir être recyclée. Ce comportement contribue à sauvegarder l'environnement.

- Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés.
- Machine : ôter la fiche de la prise de courant et couper le câble électrique.
- Livrer l'appareil et le câble d'alimentation à un centre d'assistance ou à une structure publique d'élimination des déchets.

Ce produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les composants électriques et électroniques.

En assurant la correcte élimination du produit, vous contribuez à sauvegarder l'environnement et les personnes de possibles conséquences négatives qui pourraient dériver d'une gestion non correcte du produit dans la phase finale de son cycle de vie. Pour plus d'informations sur les modalités de recyclage du produit, prière de contacter le bureau local compétent, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin auprès duquel vous avez acheté le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques du produit.

Tension nominale - Puissance nominale - Alimentation	Voir la plaquette signalétique dans la porte de service
Matériau du corps	Thermoplastique
Dimensions (l x h x p)	215 x 330 x 429 mm / 8.5 x 13 x 16.9 inches
Poids	7,2 kg / 16 pounds
Longueur du câble	800 - 1200 mm / 32-47 inches
Bandeau de commande	Avant
Mousseur à lait Automatique	Spécial pour Cappuccino
Dimensions des tasses	jusqu'à 178 mm / 7 inches
Réservoir à eau	1,8 litres - Amovible
Capacité réservoir à café en grains	250 g / 1 tasse
Capacité du tiroir à marc	15
Pression de la pompe	15 bars
Chaudière	Chaudière inox
Dispositifs de sécurité	Coupe-circuit thermique

GARANTIE ET ASSISTANCE

Garantie

Pour des informations détaillées sur la garantie et sur ses conditions, consulter le livret de garantie fourni séparément.

Assistance

Nous voulons être sûrs que vous êtes satisfaits de votre machine. Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**. De cette façon, nous pourrions rester en contact et vous envoyer les rappels pour les opérations de nettoyage et de détartrage.

Si vous avez besoin de support ou d'assistance, veuillez visiter le site web de Philips **www.philips.com/support** ou contactez le service d'assistance Philips Saeco de votre Pays. Le numéro de contact est indiqué dans le livret de garantie fourni séparément ou sur le site **www.philips.com/support**.

COMMANDE DE PRODUITS POUR L'ENTRETIEN

Pour le nettoyage et le détartrage, utiliser uniquement les produits pour l'entretien Saeco. Ces produits peuvent être achetés dans le magasin en ligne Philips à l'adresse www.shop.philips.com/service, chez votre revendeur habituel ou auprès des centres d'assistance agréés.

Si vous rencontrez des difficultés à trouver les produits pour l'entretien de votre machine, prière de contacter le service d'assistance Philips Saeco de votre Pays.

Les contacts sont indiqués dans le livret de garantie fourni séparément ou sur le site www.philips.com/support.


Vue d'ensemble des produits pour l'entretien :



- Détartrant CA6700




- Cartouche filtre à eau INTENZA+ CA6702



- Graisse HD5061



- Tablettes de dégraissage CA6704



- Système de nettoyage du circuit du lait : CA6705



- Maintenance Kit CA 6706

04



Le producteur se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.

www.philips.com/welcome



421944010591

Rev.00 del 15-06-13

04

FR