



PHILIPS


AC4550




ET	Kasutusjuhend	1
LT	Vartotojo vadovas	21










1



2





Sisu

1. Tähtis	2
Ohutus	2
2. Teie õhupuhasti	5
Toote ülevaade (jn ①)	5
Nuppude tutvustus (jn ②)	5
3. Alustamine	6
Filtri paigaldamine	6
Wi-Fi-ühendus	6
4. Seadme kasutamine	8
Õhukvaliteedi märgutulede tähendused	8
Sisse- ja väljalülitamine	9
Automaatse režiimi sätete muutmine	9
Ventilaatori kiiruse muutmine	10
Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine	11
Lasteluku seadistamine	11
5. Puhastamine	12
Puhastusgraafik	12
Seadme korpuse puhastamine	12
Õhukvaliteedi sensori puhastamine	12
Eelfiltri puhastamine	13

6. Õhupuhasti filtrite vahetamine	14
Tervisliku õhu kaitseluku tähendus	14
Filtri vahetamine	14
7. Hoiustamine	15
8. Veaotsing	16
9. Garantii ja hooldus	19
Varuosade või tarvikute tellimine	19
10. Märkused	19
Elektromagnetväljad (EMV)	19
Ümbertöötlus	20
Märkus	20
ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon	20

1. Tähtis

Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Elektrilöögi ja/või tuleohu vältimiseks ärge laske veel või muudel vedelikel ega kergestisüttival pesuainel seadmesse siseneda.
- Elektrilöögi ja/või tuleohu ärahoidmiseks ärge puhastage seadet vee või muu vedeliku ega (kergestisüttiva) pesuainega.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlikke materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.

Hoiatus

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi

volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.

- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Laps ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või õhu sissevoolu ava ette.
- Veenduge, et võõrkehad ei kukuks õhu väljavoolu ava kaudu seadmesse.
- Standardne Wi-Fi-liides, mis põhineb standardil 802.11b/g/n sagedusel 2,4 GHz ja mille maksimaalne väljundvõimsus on 31,62 mW EIRP.

Ettevaatust

- See seade ei asenda korralikku ventilatsiooni, korrapärast tolmuimejaga puhastamist ega ka toiduvalmistamisel äratõmbega õhupuhastit või ventilaatorit.
- Kui seadme ühendamiseks kasutataval pistikupesal on halvad ühendused, muutub seadme pistik kuumaks. Veenduge, et ühendate seadme nõuetekohaselt ühendatud pistikupessa.
- Kasutage ja asetage seade alati kuivale, kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Jätke seadme taha ja mõlemale küljele vähemalt 20 cm vaba ruumi ja vähemalt 30 cm vaba ruumi seadme kohale.
- Ärge asetage midagi seadme peale.
- Ärge istuge ega seiske seadmele. Seadmel istumine või seismine võib põhjustada potentsiaalseid vigastusi.
- Ärge asetage seadet otse kliimaseadme alla, vältimaks kondensatsiooni tilkumist seadmele.
- Veenduge enne seadme sisselülitamist, et kõik filtrid on korralikult paigaldatud.
- Kasutage ainult Philipsi selle seadme jaoks mõeldud originaalfiltreid. Ärge kasutage muid filtreid.
- Filtri süttimine võib tekitada pöördumatut ohtu inimestele ja/või ohustada elusid. Ärge kasutage filtrit kütusena või muul sarnasel otstarbel.
- Vältige raskete esemete tagumist vastu seadet (eriti vastu õhu sissevoolu või väljavoolu ava).
- Tõstke või liigutage seadet alati seadme tagaosas olevast käepidemest.
- Ärge sisestage oma sõrmi ega esemeid õhu sissevoolu või väljavoolu avadesse, vältimaks füüsilisi vigastusi või seadme talitlushäireid.
- Ärge kasutage seadet pärast siseruumis suitsueraldava putukatõrjevahendi kasutamist või kohtades, kus on õlijääke, põletatud viirukit või keemiliste ainete aursid.

- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, küttekehade või kaminade läheduses.
- Lahutage seade alati pärast kasutamist ja enne puhastamist, hooldustööde tegemist või filtrite vahetamist vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seadet ruumides, kus esinevad järsud temperatuurimuutused, sest see võib seadme sisemuses kondensatsiooni tekitada.
- Paigaldage seade interferentsi ärahoidmiseks vähemalt 2 meetri kaugusele elektrilistest seadmetest, mis kasutavad raadiolaineid, nagu nt telerid, raadiod ja raadio teel juhitud kellad.
- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalsetes tingimustes ja ainult koduses majapidamises.
- Ärge kasutage seadet märjas keskkonnas või kõrge ümbritseva temperatuuri juures, nagu nt vannitoas, tualetis või köögis.
- Seade ei eemalda süsinikoksiidi (CO) ega radooni (Rn). Seda ei saa kasutada ohutusseadmena põlemise või ohtlike kemikaalide õnnetuste korral.
- Kui peate seadet liigutama, lahutage see kõigepealt elektrivõrgust.
- Ärge liigutage seadet seda toitekaablist sikutades.
- Puhastage alati pärast filtrite vahetamist käed.

2 Teie õhupuhasti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!

Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

See seade töötab õhufiltreerimise süsteemiga. Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Toote ülevaade (jn ①)

A Ekraan

B Õhukvaliteedi märgutuli

C NanoProtecti filtri seeria 3* (FY3433)

D NanoProtect aktiivsöefilter* (FY3432)

E Eelfilter

F Esikaas

G Õhukvaliteedi sensor

H Juhtnupud

*Edaspidi „õhupuhastusfilter“.

Nuppude tutvustus (jn ②)

Juhtnupud

I Toitenupp

J Märgutule sisse-/väljalülitamise nupp

K Automaatrežiimi nupp

L Ventilatori kiiruse nupp

M Lapseluku nupp

N Lähtestamisnupp

Ekraan:

 Wi-Fi näidik

Gas Gaasikuva

PM2.5 PM2.5 ekraan

IAI Siseruumide allergeeni indeks

 Filtri asendamise meeldetuletus

 Puhkerežiim

 Eelfiltri puhastamise meeldetuletus

 Lapseluku näidik

3 Alustamine

Filtrite paigaldamine

Eemaldage enne seadme kasutamist kõik filtrite pakendid. Pakkige need lahti ja paigaldage seadmesse järgmise kirjelduse kohaselt.



Märkus

- Veenduge, et sisestate seadmesse kõigepealt õhupuhastuse filtri ja seejärel eelfiltri.
- Veenduge, et sildiga pool oleks filtri paigaldamisel teie suunas.

- 1 Tõmmake esikaane ülemist osa, et see seadmelt eemaldada (jn ③).
- 2 Vajutage kaks klambrit alla ja tõmmake eelfiltrit enda poole (jn ④).
- 3 Eemaldage kõik filtrid (jn ⑤).
- 4 Eemaldage õhupuhastuse filtri kõik pakkematerjalid (jn ⑥).
- 5 Sisestage lahtipakitud õhupuhaste filter seadmesse (jn ⑦).
- 6 Pange eelfilter tagasi seadmesse (jn ⑧).



Märkus

- Veenduge, et kõik eelfiltri konksud on puhastiga õigesti kinnitatud.

- 7 Esikaane uuesti kinnitamiseks paigaldage kaas kõigepealt seadme alaosale (1). Seejärel lükake kaane ülemist osa õrnalt seadme korpuse vastu (2) (jn ⑨).

Wi-Fi-ühendus

Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine

- 1 Laadige ala ja installige rakendus „Air Matters“ App Store’ist või Google playst.



- 2 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupessa ja puudutage õhupuhasti sisselülitamiseks nuppu .
→ Wi-Fi näidik  vilgub esmakordselt oranžilt.
- 3 Veenduge, et teie nutiseade või tahvelarvuti on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.
- 4 Käivitage rakendus „Air Matters“ ja klõpsake ekraani ülemises osas olevat valikut „Connect an Air Purifier or Monitor“ („Õhupuhasti või monitori ühendamine“). Järgige õhupuhasti võrku ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 5 Pärast õnnestunud sidumist ja ühendamist süttib Wi-Fi näidik  valgena. Kui sidumine ebaõnnestub, vaadake tõrkeotsingu jaotist või rakenduse „**Air Matters**“ spikrit, kust leiate põhjalikud ja ajakohased tõrkeotsingu näpunäited.



Märkus

- See juhis kehtib ainult siis, kui õhupuhastit häälestatakse esimest korda. Kui võrk on muutunud või seadistamist on vaja uuesti teha, vaadake jaotist „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine“ leheküljel 7.
- Kui soovite oma telefoni või tahvelarvutiga ühendada rohkem kui ühe õhupuhasti, peate seda tegema ühekaupa. Lõpetage ühe õhupuhasti seadistamine enne järgmise juurde pöördumist.
- Veenduge, et vahemaa teie nutiseadme või tahvelarvuti ja õhupuhasti vahel on ilma takistusteta vähem kui 10 m.
- See rakendus toetab Androidi ja iOSi uusimaid versioone. Toetatud operatsioonisüsteemide ja seadmete uusimat teavet leiate veebilehelt www.philips.com/purifier-compatibility.

Wi-Fi-ühenduse lähtestamine



Märkus

- See kehtib siis, kui vaikevõrk, millega teie õhupuhasti on ühendatud, on muutunud.
- Lähtestage Wi-Fi-ühendus, kui teie vaikevõrk on muutunud.

- 1 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupessa ja puudutage õhupuhasti sisselülitamiseks nuppu .
- 2 Hoidke korraga nuppe  ja  3 sekundit, kuni kõlab piiks.
 - ↳ Õhupuhasti lülitub sidumisrežiimile.
 - ↳ Wi-Fi näidik  vilgub oranžilt.
- 3 Järgige jaotise „**Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine**“ samme 4–5.

4 Seadme kasutamine

Õhukvaliteedi märgutulede tähendused

Õhukvaliteedi märgutule värv	Õhukvaliteedi tase
Sinine	Hästi
Sinakas-lilla	Rahuldav
Lillakas-punane	Nõrk
Punane	Väga kehv

Õhukvaliteedi märgutuli süttib automaatselt õhupuhasti sisselülitamisel ja kõik värvid süttivad järjest. Ligikaudu 30 sekundi möödumisel valivad õhukvaliteedi sensorid värvi, mis vastab ümbritseva õhu õhuosakeste kvaliteedile.

Õhukvaliteedi märgutule värv määratakse PM2.5, gaasi ja IAI näitude kõrgeima taseme järgi.

PM2.5

AeraSense tajumistehnoloogia tuvastab ja reageerib kiiresti isegi kõige väiksematele osakeste muudatustele õhus. See tagab teile kindlustunde reaajas PM2.5 tagasisidega.

Enamik siseõhu saasteaineist kuuluvad PM2.5 alla, mis tähendab õhus levivaid saasteosakesi, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Tavalised peente osakeste allikad siseruumides on tubakasuits, toiduvalmistamine ja küünalde põletamine. PM2.5 alla kuuluvad ka mõned õhus levivad bakterid ja väikseimad hallituseosed, lemmikloomade allergeenid ja tolmulestade allergeenide osakesed.

PM2.5 tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
≤12	Sinine
13–35	Sinakas-lilla
36–55	Lillakas-punane
>55	Punane

GAAS

Tänu täiustatud gaasiandurile kuvab näidik vahemikus L1 kuni L4 potentsiaalselt ohtlike gaaside (sh lenduvate orgaaniliste ühendite, lõhna jne) tuvastatud taset. L1 näitab parimat õhukvaliteeti.

Gaasi tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
L1	Sinine
L2	Sinakas-lilla
L3	Lillakas-punane
L4	Punane

IAI

Professionaalsel tasemel **AeraSense** andur tuvastab siseõhu allergeenide taseme ja kuvab selle potentsiaalse ohtaseme numbrilise tagasisidega vahemikus 1–12. 1 näitab parimat õhukvaliteeti.

IAI tase	Õhukvaliteedi märgutule värv
1–3	Sinine
4–6	Sinakas-lilla
7–9	Lillakas-punane
10–12	Punane

Sisse- ja väljalülitamine



Märkus

- Asetage õhupuhasti alati stabiilsele, horisontaalsele ja tasasele pinnale, nii et seadme esikülj oleks suunaga seintest ja mööblist eemale.
- Optimaalseks puhastamiseks sulgege uksed ja aknad.
- Hoidke kardinad õhu sisse- ja väljalaskeavast eemal.
- Ärge blokeerige riidega sisse- ja väljalaskeava.

- 1 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupessa.
 - ↳ Õhupuhasti piiksub.
 - ↳ Kõik märgutuled süttivad ja kustuvad.

- 2 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu  (jn **10**).
 - ↳ Õhupuhasti töötab vaikimisi üldrežiimis.
 - ↳ Õhupuhasti soojenemisel kuvatakse ekraanil „---“.
 - ↳ 30 sekundi möödudes kuvab õhupuhasti ekraanil PM2.5/gaasi/IAI kõrgeimat taset. Õhukvaliteedi sensor valib automaatselt sobiliku õhukvaliteedi märgutule värvi (jn **11**).
- 3 Õhupuhasti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit.



Märkus

- Kui õhupuhasti jääb pärast VÄLJALÜLITAMIST elektrivõrku, töötab see uuesti SISSELÜLITAMISEL samade sätetega.

Automaatse režiimi sätete muutmine

Saate valid 4 automaatse režiimi vahel: üldrežiim, saasterežiim, gaasirežiim ja allergeenirežiim.

Automaatne üldrežiim

Automaatne üldrežiim on mõeldud kiiresti reageerima isegi kõige väiksematele õhus toimuvatele muudatustele, mis reguleerivad optimaalse jõudluse tagamiseks automaatselt ventilaatori kiirust.

- Puudutage automaatse üldrežiimi valimiseks automaatrežiimi nuppu  jn .
- ↳ Ekraanil kuvatakse kolmeks sekundiks Auto (.
- ↳ Seejärel kuvatakse ekraanil PM2.5/gaasi/IAI kõrgeim tase.

Automaatne saasterežiim

Spetsiaalselt välja töötatud automaatne saasterežiim reageerib osakeste tasemele reaajas ja eemaldab tõhusalt õhus levivad saasteained nagu PM2.5 (jn .

- Puudutage automaatse saasterežiimi valimiseks automaatrežiimi nuppu .
- ↳ Ekraanil kuvatakse PM2.5 tase.

Automaatne gaasirežiim

Spetsiaalselt välja töötatud automaatne gaasirežiim on mõeldud kiiresti eemaldama siseruumide kahjulikke gaase nagu formaldehüüd (leidub vineeris), tolueen (leidub värvides), vaipadest, maagaasist, küpsetamisest, õhuvärskendajatest, parfüümidest, juukselakkidest, puhastusvahenditest, suitsetamisest, putukatõrjevahenditest eralduvaid gaase ning säilitada seda ohutul tasemel (jn .

- Puudutage automaatse gaasirežiimi valimiseks automaatrežiimi nuppu .
- ↳ Ekraanil kuvatakse gaasi tase.

Automaatne allergeenirežiim

Ülitundlik automaatne allergeenirežiim on mõeldud reageerima isegi kõige väiksemale muudatusele ümbritseva õhu allergeenide tasemes (jn .

- Puudutage automaatse allergeenirežiimi valimiseks automaatrežiimi nuppu .
- ↳ Ekraanil kuvatakse IAI tase.

Ventilaatori kiiruse muutmine

Saadaval on erinevad ventilaatori kiirused.

Ventilaatori kiiruse käsitsi seadistamisel jälgib puhasti endiselt õhu kvaliteeti, kuid ei reguleeri õhukvaliteedi muudatuste tuvastamisel automaatselt ventilaatori kiirust.

Puhkerežiim ()

Puhkerežiimil töötab õhupuhasti vaiksel väga madalal kiirusel.

- Puudutage puhkerežiimi valimiseks ventilaatori kiiruse nuppu  (jn .
- ↳ Ekraanil kuvatakse 3 sekundiks „5 L“, mis seejärel kaob.
- ↳ Puhkerežiimi näidik  lülitub sisse.
- ↳ Kolme sekundi möödudes kustuvad kõik ikoonid, ainult puhkerežiimi näidik  lülitub sisse.

Manuaalrežiim

- Puudutage soovitud ventilaatori kiiruse valimiseks mitu korda ventilaatori kiiruse nuppu  (kiirus 1 või kiirus 2) (jn **17**):
 - ↳ Kolme sekundi möödudes kuvatakse ekraanil eelmine režiim.



Näpunäide

- Kui õhukvaliteedi märgutuli on sinine, tähendab see, et õhukvaliteet on hea ning võite valida madalama ventilaatori kiiruse. Teisest küljest, kui õhukvaliteedi märgutuli on punakas-lilla või punane, näitab see, et õhukvaliteet on ebatervislik ja saate õhu kiiremaks puhastamiseks valida kiirema ventilaatori kiiruse.

Turbo(t)

Turborežiimil töötab õhupuhasti kõrgeima kiirusega.

- Puudutage ventilaatori kiiruse nuppu , et valida turborežiim () (jn **18**).
 - ↳ Ekraanil kuvatakse „t“.
 - ↳ Kolme sekundi möödudes kuvatakse ekraanil eelmine režiim.

Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine

Soovi korral saate märgutulede sisse-/väljalülitamise nupuga õhukvaliteedi märgutuld, ekraani ja funktsiooninäidikut sisse ja välja lülitada.

- 1 Puudutage märgutulede sisse-/väljalülitamise nuppu  üks kord, õhukvaliteedi märgutuli ja kõik nupud kustuvad ning ekraan pimeneb (jn **19**).
- 2 Vajutage märgutulede sisse-/väljalülituse nuppu  uuesti, kõik tuled süttivad uuesti (jn **20**).

Lasteluku seadistamine

- 1 Lasteluku aktiveerimiseks puudutage ja hoidke 3 sekundit lasteluku nuppu  (jn **21**).
 - ↳ Ekraanil kuvatakse lasteluku ikoon .
 - ↳ Aktiveeritud lastelukuga on kõik teised nupud inaktiveeritud.
- 2 Lasteluku inaktiveerimiseks puudutage ja hoidke 3 sekundit lasteluku nuppu .
 - ↳ Lasteluku ikoon  kaob.



Märkus

- Aktiveeritud lastelukuga saab seadet rakenduse kaudu juhtida.

5 Puhastamine

Märkus

- Tõmmake seadme pistik alati enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendid või alkohol.
- Ainult eelfilter on pestav. Õhupuhasti filter ei ole pestav ega tolmuimejaga puhastatav.

Puhastusgraafik

Sagedus	Puhastusmeetod
Vajaduse korral	Pühkige seadme pinda pehme kuiva lapiga.
	Puhastage õhu väljalaskeava katet
Iga kahe kuu järel	Puhastage õhukvaliteedi sensorit kuiva vatitampooniga.
Kui eelfiltri puhastusindikaator  süttib ja ekraanil kuvatakse FO.	Puhastage eelfiltrit

Seadme korpuse puhastamine

Puhastage seadet korrapäraselt nii seest kui ka väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- 1 Pühkige tolmu kuiva pehme lapiga seadme korpusest ära.

Õhukvaliteedi sensori puhastamine

Seadme optimaalseks toimimiseks puhastage õhukvaliteedi sensorit iga kahe kuu järel. Puhastage seda tihedamini, kui kasutate seadet tolmuses keskkonnas.

Märkus

- Kui õhupuhastit kasutatakse tolmuses keskkonnas, võib see vajada tihedamat puhastamist.
- Kui niiskustase toas on väga kõrge, võib õhukvaliteedi sensorile tekkida kondensatsioon ja õhukvaliteedi märgutuli võib näidata kehvemat õhukvaliteeti, kuigi tegelik kvaliteet on hea. Sel juhul puhastage õhukvaliteedi sensorit või kasutage õhupuhastit käsitsi seadistatud ventilaatori kiirusega.

- 1 Puhastage õhukvaliteedi sensori sisse- ja väljalaskeava pehme harjaga (jn 22).
- 2 Eemaldage õhukvaliteedi sensori kate (jn 23).

- 3 Puhastage õhukvaliteedi sensorit, tolmu sisse- ja väljaskeava niiske vatitampooniga (jn (24)).
- 4 Kuivatage kõik osad kuiva vatitampooniga.
- 5 Paigaldage uuesti õhukvaliteedi sensori kate (jn (25)).

Eelfiltri puhastamine

Puhastage eelfiltrit, kui süttib  ja ekraanil kuvatakse F0 (jn (26)).

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.
- 2 Tõmmake esikaane ülemist osa, et see seadmelt eemaldada (jn (3)).
- 3 Vajutage kaks klambrit alla ja tõmmake eelfiltrit enda poole (jn (4)).
- 4 Kui eelfilter on väga tolmane, kasutage tolmu ära pühkimiseks pehmet harja. Seejärel peske eelfiltrit jooksva kraanivee all (jn (27)).
- 5 Laske eelfiltril enne õhupuhastisse tagasi panemist õhu käes täielikult kuivada.
- 6 Pange eelfilter tagasi seadmesse (jn (8)).



Märkus

- Veenduge, et eelfiltrid on seadmesse tagasi panemisel täiesti kuivad. Kui need on veel märjad, võivad bakterid neis paljuneda ja eelfiltrite eluiga lühendada.

- 7 Esikaane uuesti kinnitamiseks paigaldage kaas kõigepealt seadme alaosale (1). Seejärel lükake kaane ülemist osa õrnalt seadme korpuse vastu (2) (jn (9)).
- 8 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupessa.
- 9 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 10 Puudutage ja hoidke eelfiltri puhastusaja lähtestamiseks lähtestamisnuppu  3 sekundit.
- 11 Peske pärast filtrite paigaldamist hoolikalt käsi.

6 Õhupuhasti filtrite vahetamine

Tervisliku õhu kaitseluku tähendus

See õhupuhasti on varustatud filtri asendamise näidikuga, tagamaks õhupuhasti töötamisel selle filtri optimaalne seisukord. Kui filtreid on vaja asendada, kuvatakse ekraanil filtri kood ja filtri asendamise meeldetuletus () süttib punaselt. Kui filtreid ei vahetata õigeaegselt, lõpetab õhupuhasti töötamise ja lukustub automaatselt ruumi õhukvaliteedi kaitsmiseks. Vahetage filtreid niipea kui võimalik vastavalt filtri koodile.

Filtrite vahetamine

Märkus

- Õhupuhasti filtrimid ei ole pestavad ega korduskasutatavad.
- Lülitage õhupuhasti enne filtrite vahetamist alati välja ja lahutage elektripistikust.
- Ärge puhastage filtreid tolmuimejaga.
- Kui eelfilter on kahjustunud, kulunud või katki, ärge kasutage seda. Külitage veebilehte www.philips.com/support või pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskuse poole.

Filtri meeldetuletuse tabel (jn )

Filtri meeldetuletuse märgutule olek	Toiming
Ekraanil kuvatakse A5 ja filtri vahetamise meeldetuletust  esitatakse jätkuvalt.	Vahetage NanoProtecti filter seeria 3 (FY3433)
Ekraanil kuvatakse C7 ja filtri vahetamise meeldetuletust  esitatakse jätkuvalt.	Vahetage NanoProtecti aktiivsöefilter (FY3432)
Ekraanil kuvatakse vaheldumisi A5 ja C7 ning filtri vahetamise meeldetuletust  esitatakse jätkuvalt.	Vahetage mõlemad filtrimid.

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Võtke kasutatud õhufilter välja kooskõlas ekraanil kuvatava filtri meeldetuletuse märgutule olekuga. Visake kasutatud filtrid ära (jn 29).



Märkus

- Ärge puudutage kurdfiltrit pinda ega nuusutage filtrit, kuna see on kogunud õhust saasteaineid.

- 3 Eemaldage kõik uute filtrite pakkematerjalid (jn 6).
- 4 Sisestage lahtipakitud õhupuhastusfiltrid seadmesse (jn 7).
- 5 Pange õhupuhasti pistik pistikupesasse.
- 6 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 7 Filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks vajutage lähtestamise nuppu  ja hoidke seda kolm sekundit all.



Märkus

- Peske pärast filtrite vahetamist käsi.

7 Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.
- 2 Puhastage õhupuhasti, õhukvaliteedi sensor ja eelfilter (vt jaotis „Puhastamine“).
- 3 Laske kõikidel osadel enne hoiustamist õhu käes kuivada.
- 4 Pakkige filtrid ja eelfilter eraldi õhukindlatesse kilekottidesse.
- 5 Hoiustage õhupuhastit, filtreid ja eelfiltreid jahedas kuivas kohas.
- 6 Peske alati pärast filtrite käsitlemist põhjalikult käsi.

8 Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei tööta, kuigi see on elektrivõrku ühendatud.	• Kontrollige, kas pealmine kate on nõuetekohaselt paigaldatud. • Filtri asendamise märgutuli on pidevalt põlenud, kuid te ei ole vastavat filtrit välja vahetanud. Selle tulemusel on seade nüüd lukustatud. Sellisel juhul vahetage filter välja ja lähtestage filtri kasutusea loendur.
Õhu väljalaskest väljuv õhuvool on oluliselt nõrgem kui varem.	• Eelfilter on must. Puhastage eelfiltrit (vt jaotis „Puhastamine“).
Õhukvaliteet ei parane, kuigi seade on pikalt töötanud.	• Kontrollige, kas filtrite pakkematerjalid on eemaldatud. • Ühte filtrit ei ole seadmesse sisestatud. Veenduge, et kõik filtrid on sisestatud õigesti järgnevad järjestudes, alustades kõige sisemisest filtrist: 1) NanoProtect filtri seeria 3 (FY3433); 2) NanoProtect aktiivsöefilter (FY3432); 3) eelfilter. • Õhukvaliteedi sensor on märg. Teie ruumi niiskustase on kõrge ja põhjustab kondensatsiooni. Veenduge, et õhukvaliteedi sensor on puhas ja kuiv (vt jaotis „Puhastamine“).
Õhukvaliteedi märgutuli on pidevalt sama.	• Õhukvaliteedi sensor on must. Puhastage õhukvaliteedi sensorit (vt jaotis „Puhastamine“).

Probleem	Võimalik lahendus
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Esimestel kasutuskordadel võib seade eritada plastmassi lõhna. See on normaalne. Kuid kui seade eraldab kõrbenud lõhna isegi pärast filtrite eemaldamist, pöörduge Philipsi edasimüüja või volitatud Philipsi teeninduskeskuse poole. Filter võib eraldada lõhna pärast mõneajast kasutamist siseõhu gaaside neeldumise tõttu. Soovitav on filter reaktiveerida, asetades selle korduvkasutamiseks otsese päikesevalguse kätte. Kui lõhn ei kao, vahetage filter välja.
Seade on eriti vali.	Kui seade on liiga vali, saate muuta ventilaatori kiiruse madalamale kiirusele. Kui kasutate seadet öösiti magamistoas, valige vaikne kiirus.
Seade näitab endiselt, et pean filtri välja vahetama, kuigi juba vahetasin.	Filtri kasutusea loendur võis jääda lähtestamata. Lülitage seade sisse. Seejärel vajutage ja hoidke kolm sekundit lähtestamisnuppu (↶).
Ekraanil kuvatakse veakood „E1“.	Mootoril on talitlushäired. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.
Ekraanil kuvatakse veakoode „E2“, „E3“, „E4“ või „E5“.	Sensoril on talitlushäired. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.

Probleem	Võimalik lahendus
Wi-Fi-seadistus ei õnnestunud.	• Kui ruuter, millega teie puhasti on ühendatud, on kahe sagedusega ja on praegu ühendatud 2,4GHz võrku, lülitage sama ruuteri teisele sagedusele (2,4GHz) ja proovige oma puhastit uuesti siduda. 5GHz võrke ei toetata. • Veebiautentimisvõrke ei toetata. • Kontrollige, kas puhasti on Wi-Fi ruuteri ulatusalas. Võite proovida õhupuhasti Wi-Fi ruuterile lähemale toomist. • Kontrollige, kas võrgu nimi on õige. Võrgu nimi on tõstutundlik. • Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige. Parool on tõstutundlik. • Proovige uuesti seadistamist jaotises „Wi-Fi ühenduse seadistamine, kui võrk on muutunud“ toodud juhiste järgi. • Wi-Fi-ühendust võivad segada elektromagnetilised ja muud häired. Hoidke seade eemal muudest elektriseadmetest, mis võivad ühendust häirida. • Kontrollige, kas mobiilseade on lennurežiimil. Veenduge, et Wi-Figa ühendamisel oleks lennurežiim inaktiveeritud. • Vaadake rakenduse spikrist põhjalikke ja asjakohaseid tõrkeotsingu näpunäiteid.

9 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

Varuosade või tarvikute tellimine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaosa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte www.philips.com/support.

Kui teil on raskusi seadmele varuosade muretsemisega, siis võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt).

10 Märkused

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips N.V. toodab ja müüb paljusid tarbijatele suunatud tooteid, mis sarnaselt kõikidele elektroonilistele seadmetele on võimelised elektromagnetilisi signaale edastama ja vastu võtma.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Ümbertöötlus



See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL). Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Märkus

App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.

Google Play on Google Inc.'i kaubamärk.

Air Matters Network Pty Ltd. välja töötatud rakendus „Air Matters“.

See Philipsi seade ja rakendus Air Matters rakendasid mitut avatud lähtekoodiga tarkvaraversiooni, selles tootes kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvaralitsentsi teksti koopiad leiab veebilehelt: www.philips.com/purifier-compatibility.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle B.V., et raadioseadme tüüp AC4550 on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: www.philips.com

Turinys

1 Svarbu	22
Saugumas	22
2 Oro valytuvas	25
Gaminio apžvalga (① pav.)	25
Valdymo peržiūra (② pav.)	25
3 Pradedant	26
Filtrų montavimas	26
„Wi-Fi“ ryšys	26
4 Prietaiso naudojimas	28
Oro kokybės lempučių supratimas	28
Ijungimas ir išjungimas	29
Automatinio režimo nustatymo keitimas	29
Ventiliatoriaus greičio keitimas	30
Apšvietimo įjungimo / išjungimo funkcija	31
Užrakto nuo vaikų nustatymas	31
5 Valymas	32
Valymo planas	32
Prietaiso korpuso valymas	32
Oro kokybės jutiklio valymas	32
Pirminio filtro valymas	33
6 Oro valymo filtrų keitimas	34
Sveiko oro apsaugos užrakto supratimas	34
Filtrų keitimas	34

7 Laikymas	35
8 Trikčių diagnostika	36
9 Garantija ir techninė priežiūra	39
Dalių ir priedų užsakymas	39
10 Pranešimai	39
Elektromagnetiniai laukai (EML)	39
Perdirbimas	40
Pranešimas	40
Supaprastinta ES atitikties deklaracija	40

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų vandens, kito skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros šoko ir (arba) gaisro.
- Nevalykite prietaiso vandeniui, kitu skysčiu ar (degia) valymo priemone, siekdami išvengti elektros šoko ir (arba) gaisro.
- Aplink prietaisą nepurškite jokių degių medžiagų, pvz., priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.

Išpėjimas

- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus,

jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi ar išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai negali valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros.
- Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų, pvz., dėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Įsitikinkite, kad nepageidaujami daiktai neįkris į prietaisą per oro išėjimo angą.

- Standartinė „WiFi“ sąsaja – 802.11b/g/n, 2,4 GHz su maksimalia 31,62 mW EIRP išėjimo galia.

Dėmesio

- Šis prietaisas nėra tinkamo vėdinimo, reguliaraus siurbimo, gartraukio ar ventiliatoriaus naudojimo gaminant maistą pakaitalas.
- Jei prietaiso energijai tiekti naudojamo sieninio lizdo jungtys prastos, prietaiso kištukas įkaista. Įsitikinkite, kad įjungėte prietaisą į tinkamai sujungtą maitinimo lizdą.
- Prietaisą visada dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Palikite bent 20 cm laisvos vietos už prietaiso ir abiejuose jo šonuose bei 30 cm laisvos vietos virš prietaiso.
- Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Sėdėdami ar stovėdami ant prietaiso galite susižeisti.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad kondensatas nelašėtų ant prietaiso.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad visi filtrai sumontuoti teisingai.
- Naudokite tik originalius „Philips“ filtrus, specialiai skirtus šiam prietaisui. Nenaudokite jokių kitų filtrų.
- Sudegęs filtras gali sukelti negrįžtamą pavojų žmonėms ir (arba) kelti pavojų kitoms gyvybėms. Nenaudokite filtro kaip kuro ar panašiai paskirčiai.
- Venkite sutrenkti prietaisą sunkiais daiktais (ypač oro įleidimo bei oro išleidimo angas).
- Visada kelkite ar neškite prietaisą laikydami už rankenos užpakalinėje prietaiso pusėje.
- Nekiškite pirštų ar daiktų į oro išleidimo ar įleidimo angas, kad fiziškai nesusižeistumėte ir nesutrikytų prietaiso veikimas.

- Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai naudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių atbaidymo priemonių arba patalpose, kuriose yra tepalų likučių, degančių smilkalų arba cheminių dūmų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia dujinių prietaisų, šildymo įrenginių arba židinių.
- Visada panaudoję ir prieš valydam, atlikdami kitus techninės priežiūros darbus ar keisdami filtrus išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso patalpoje, kurioje vyksta dideli temperatūros pokyčiai, nes tai gali sukelti kondensaciją prietaiso viduje.
- Norėdami išvengti trikdžių, statykite prietaisą mažiausiai 2 m atstumu nuo elektros prietaisų, kuriuose naudojamos oru nešamos radijo bangos, pvz., televizorių, radijo aparatų bei radijo bangomis valdomų laikrodžių.
- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje arba aplinkoje, kurioje aukšta oro temperatūra, pvz., vonioje, tualete ar virtuvėje.
- Prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) arba radono (Rn). Jo negalima naudoti kaip apsaugos prietaiso įvykus su degimo procesais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusiems nelaimingiems atsitikimams.
- Jei reikia perkelti prietaisą, pirmiausia atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Nėkelkite prietaiso į kitą vietą traukdami už jo maitinimo laido.
- Pakeitę filtrus visada nusiplaukite rankas.

2 Oro valytuvas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!

Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Šis prietaisas veikia su oro filtravimo sistema. Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Gaminio apžvalga (① pav.)

- A Ekranas
- B Oro kokybės lemputė
- C 3 serijos „NanoProtect“ filtras (FY3433)
- D Aktyvintųjų anglių „NanoProtect“ filtras (FY3432)
- E Pirminis filtras
- F Priekinis dangtis
- G Oro kokybės jutiklis
- H Valdymo mygtukai

*Toliau – „oro valymo filtras“.

Valdymo peržiūra (② pav.)

Valdymo mygtukai

- I Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas
- J Apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas
- K Automatinio režimo mygtukas
- L Ventiliatoriaus greičio mygtukas
- M Užrakto nuo vaikų mygtukas
- N Nustatymo iš naujo mygtukas

Ekranas:

 „Wi-Fi“ indikatorius

Gas Dujų ekranas

PM2.5 Kietųjų dalelių PM2,5 ekranas

IAI Patalpų alergenų indeksas

 Filtro keitimo įspėjamasis signalas

 Laukimo režimas

 Pirminio filtro valymo įspėjamasis signalas

 Užrakto nuo vaikų indikatorius

3 Pradedant

Filtrų montavimas

Prieš naudodami prietaisą nuo filtrų nuimkite visas pakuotes. Išpakuokite juos ir sudėkite į prietaisą, kaip aprašyta toliau.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad pirmiausia į prietaisą įdėjote oro valymo filtrą, paskui – pirminį filtrą.
- Montuodami filtrą įsitikinkite, kad ta pusė, kurioje yra etiketė, yra atsukta į jus.

- 1 Patraukite priekinio dangčio viršutinę dalį, kad nuimtumėte jį nuo prietaiso (3 pav.).
- 2 Paspauskite du spausdus žemyn ir patraukite pirminį filtrą į save (4 pav.).
- 3 Išimkite visus filtrus (5 pav.).
- 4 Nuimkite visas pakuotes nuo oro valymo filtro (6 pav.).
- 5 Įdėkite išpakuotą oro valymo filtrą į prietaisą (7 pav.).
- 6 Įstatykite pirminį filtrą atgal į prietaisą (8 pav.).



Pastaba

- Įsitikinkite, kad visi pirminio filtro kabliukai tinkamai prikabinėti prie valytuvo.

- 7 Norėdami uždėti priekinį dangtį, pirmiausia dangtį pritvirtinkite prie prietaiso apačios (1). Tuomet švelniai pastumkite dangčio viršų į prietaiso korpusą (2) (9 pav.).

„Wi-Fi“ ryšys

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programą „Air Matters“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.



- 2 Norėdami įjungti oro valytuvą, įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
↳ Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Paleiskite programą „Air Matters“ ir spustelėkite „Prijungti oro valytuvą arba monitorių“ ekrano viršuje. Norėdami prijungti oro valytuvą prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- 5 Sėkmingai susiejus ir sujungus „Wi-Fi“ indikatorius  pradės šviesti baltai. Jei siejimas nesėkmingas, norėdami sužinoti išsamių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite trikčių šalinimo sk yrių arba pagalbos skyrių programoje „Air Matters“.

Pastaba

- Ši instrukcija galioja tik tuomet, kai oro valytuvas nustatomas pirmą kartą. Jei reikia pakeisti tinklą arba iš naujo nustatyti nustatymus, skaitykite skyrių „Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ 27 psl.
- Jei norite prijungti daugiau nei vieną oro valytuvą prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, turite juos prijungti po vieną. Pabaikite vieno oro valytuvo nustatymą prieš įjungdami kitą oro valytuvą.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir oro valytuvo yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.
- Ši programa veikia su naujausiomis „Android“ ir „iOS“ versijomis. Naujausio palaikomos operacinės sistemos ir prietaisų naujinio ieškokite adresu www.philips.com/purifier-compatibility.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba

- Tai atliekama tuomet, kai pakeičiamas prie oro valytuvo prijungtas numatytasis tinklas.
- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.

Lietuviškai

- 1 Įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą ir palieskite , norėdami įjungti oro valytuvą.
- 2 Vienu metu 3 sek. palaikykite palietę  ir , kol išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Oro valytuve įsijungs siejimo režimas.
 - ↳ „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 4–5 veiksmus.

4 Prietaiso naudojimas

Oro kokybės lemputės supratimas

Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
Mėlyna	Gera kokybė
Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
Violetiniai raudona	Prasta kokybė
Raudona	Labai prasta kokybė

Oro kokybės lemputė automatiškai įsijungia, kai įjungiamas oro valytuvas, ir šviečia visomis spalvomis iš eilės. Po maždaug 30 sek. oro kokybės jutikliai parenka spalvą, kuri atitinka aplinkos oro kokybę pagal jame esančias daleles.

Oro kokybės lemputės spalva nustatoma remiantis didžiausiais kietųjų dalelių PM_{2,5}, dujų ir POA rodmenų lygiais.

Kietosios dalelės PM_{2,5}

„AeraSense“ jutimo technologija tiksliai aptinka ir greitai reaguoja net į mažiausią dalelių pokytį ore. Ji realiu laiku pateiks patikimą informaciją apie kietąsias daleles PM_{2,5}.

Dauguma patalpų teršalų yra mažesni nei kietosios dalelės PM_{2,5}, t. y. ore sklandantys teršalai yra mažesni nei 2,5 mikrometrų. Dažnai pasitaikantys smulkių dalelių šaltiniai patalpose yra tabako dūmai, gaminamas maistas ir degančios žvakės. Kai kurios ore sklandančios bakterijos ir mažiausios pelėsių sporos, gyvūnų alergenų ir dulkių erkučių alergenų dalelės taip pat yra mažesnės nei PM_{2,5}.

PM _{2,5} lygis	Oro kokybės lemputės spalva
≤ 12	Mėlyna
13–35	Mėlynai violetinė
36–55	Violetiniai raudona
> 55	Raudona

DUJOS

Naudojant pažangų dujų jutiklį, ekrane rodomas aptinkamų potencialiai kenksmingų dujų lygio pokytis nuo L1 iki L4 (įsk. LOJ, kvapus, kt.). L1 nurodo geriausią oro kokybę.

Dujų lygis	Oro kokybės lemputės spalva
L1	Mėlyna
L2	Mėlynai violetinė
L3	Violetiniai raudona
L4	Raudona

POA

Profesionalus „AeraSense“ jutiklis nustato patalpų oro alergenų lygį ir parodo potencialų patalpų oro alergenų pavojaus lygį skaitine išraiška nuo 1 iki 12. 1 nurodo geriausią oro kokybę.

POA lygis	Oro kokybės lemputės spalva
1–3	Mėlyna
4–6	Mėlynai violetinė
7–9	Violetiniai raudona
10–12	Raudona

Ijungimas ir išjungimas

Pastaba

- Visada dėkite oro valytuvą ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus taip, kad įrenginio priekis būtų nukreiptas nuo sienų ar baldų.
- Norėdami optimalaus valymo našumo, uždarykite duris ir langus.
- Patraukite užuolaidas nuo oro įleidimo ar oro išleidimo angos.
- Neuždenkite oro įleidimo ar išleidimo angos drabužiais.

- 1 Įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą.
 - ↳ Oro valytuvus supypsės.
 - ↳ Visos lemputės vienu metu įsižiebs ir užges.

- 2 Palieskite  mygtuką, norėdami įjungti prietaisą (10 pav.).

↳ Oro valytuvą pagal numatymą veikia bendruoju režimu.

↳ Kai oro valytuvą šyla, ekrane rodo „---“.

↳ Po 30 sek. oro valytuvo ekrane parodomas didžiausias PM2,5 / dujų / POA lygis. Oro kokybės jutiklis automatiškai parenka tinkamą oro kokybės lemputės spalvą (11 pav.).

- 3 Palieskite ir 3 sek. palaikykite  mygtuką, norėdami išjungti oro valytuvą.

Pastaba

- Jei oro valytuvą paliksite prijungtą prie elektros lizdo po to, kai jį IŠJUNGSITE, oro valytuvą veiks pagal ankstesnius nustatymus, kai jį vėl ĮJUNGSITE.

Automatinio režimo nustatymo keitimas

Galite pasirinkti 4 automatinis režimus: bendrąjį režimą, taršos režimą, dujų režimą arba alergenų režimą.

Automatinis bendrasis režimas

Automatinis bendrasis režimas skirtas tam, kad greitai reaguotų net į mažiausią oro pokytį ir automatiškai sureguliuotų ventiliatoriaus greitį, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.

- Palieskite automatinio režimo mygtuką , norėdami pasirinkti automatinį bendrąjį režimą ( pav.).
 - ↳ 3 sek. ekrane bus rodoma „Automatinis“ ().
 - ↳ Tuomet ekrane bus parodytas didžiausias PM2,5 / dujų / POA lygis.

Automatinis taršos režimas

Specialiai sukurtas automatinis taršos režimas realiu laiku reaguoja į dalelių lygį ir veiksmingai pašalina ore sklandančius teršalus, pvz., kietąsias daleles PM2,5 ( pav.).

- Palieskite automatinio režimo mygtuką , norėdami pasirinkti automatinį taršos režimą.
 - ↳ Tuomet ekrane bus parodytas kietųjų dalelių PM2,5 lygis.

Automatinis dujų režimas

Specialiai sukurtas automatinis dujų režimas skirtas greitai pašalinti patalpoje esančioms kenksmingoms dujoms, pvz., formaldehidui (paprastai esančiam faneroje), toluenui (paprastai esančiam paveiksluose, kilimuose), natūralioms dujoms, degėsiams, maisto gaminimo metu išsiskiriančioms dujoms, oro gaivikliams, kvepalams, plaukų lakui, valymo priemonėms, rūkalams, pesticidams ir kt., ir išlaikyti saugų jų lygį ( pav.).

- Norėdami pasirinkti automatinį dujų režimą, palieskite automatinio režimo mygtuką .
 - ↳ Ekrane rodomas dujų lygis.

Automatinis alergenų režimas

Itin jautrus automatinis alergenų režimas skirtas reaguoti į net menkus alergenų lygio pokyčius ore ( pav.).

- Norėdami pasirinkti automatinį alergenų režimą, palieskite automatinio režimo mygtuką .
 - ↳ Ekrane rodomas POA lygis.

Ventiliatoriaus greičio keitimas

Galimi keli ventiliatoriaus greičiai.

Naudojant rankinius ventiliatoriaus greičio nustatymus, oro valytuvus vis tiek stebės oro kokybę, tačiau automatiškai nereguliuos ventiliatoriaus greičio, jei aptiks oro kokybės pokyčių.

Laukimo režimas ()

Laukimo režime oro valytuvus veikia tyliai, labai lėtu greičiu.

- Norėdami pasirinkti laukimo režimą ( pav.), palieskite ventiliatoriaus greičio mygtuką .
 - ↳ 3 sek. ekrane bus rodoma „5 L“ ir pranyks.
 - ↳ Įsijungs laukimo režimo indikatorius .
 - ↳ Po 3 sek. visos piktogramos išsijungs ir įsijungs tik laukimo režimo indikatorius .

Rankinis režimas

- Norėdami pasirinkti reikiamą ventiliatoriaus greitį (1 greitį arba 2 greitį) ((17) pav.), dar kartą palieskite ventiliatoriaus greičio mygtuką :
 - ↳ po 3 sek. ekrane bus rodomas ankstesnis režimas.



Patarimas

- Jei oro kokybės lemputė šviečia mėlynai, ji nurodo, kad oro kokybė yra gera ir galite rinktis lėtesnį ventiliatoriaus greitį. Kita vertus, jei oro kokybės lemputė šviečia raudonai violetine arba raudona spalva, ji nurodo, kad oras nėra sveikas ir galite rinktis didesnį ventiliatoriaus greitį, kad oras būtų valomas greičiau.

Režimas „Turbo“ (t)

Režime „Turbo“ oro valytuvas veikia didžiausiu greičiu.

- Norėdami pasirinkti režimą „Turbo“ () ((18) pav.), palieskite ventiliatoriaus greičio mygtuką .
 - ↳ Ekrane rodoma „t“.
 - ↳ Po 3 sek. ekrane bus rodomas ankstesnis režimas.

Apšvietimo įjungimo / išjungimo funkcija

Naudodamiesi apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtuku, jei norite, galite įjungti ar išjungti oro kokybės lemputę, ekraną ir veikimo indikatorius.

- Vieną kartą palieskite apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtuką , oro kokybės lemputė ir visi mygtukai išsijungs, o ekranas patamsės ((19) pav.).
- Dar kartą palieskite apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtuką , visas apšvietimas vėl įsijungs ((20) pav.).

Užrakto nuo vaikų nustatymas

- Jei norite įjungti užraktą nuo vaikų, palieskite ir 3 sek. palaikykite užrakto nuo vaikų mygtuką  ((21) pav.).
 - ↳ Ekrane bus rodoma užrakto nuo vaikų piktograma .
 - ↳ Kai užraktas nuo vaikų įjungtas, visi kiti mygtukai neveikia.
- Norėdami išjungti užraktą nuo vaikų, vėl palieskite ir 3 sek. palaikykite užrakto nuo vaikų mygtuką .
 - ↳ Užrakto nuo vaikų piktograma  išnyks.



Pastaba

- Prietaisą vis tiek galite valdyti per programą, net jei įjungtas užraktas nuo vaikų.

5 Valymas



Pastaba

- Prieš valydami prietaisą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.
- Prietaiso niekada nemerkite į vandenį arba kitą skystį.
- Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.
- Plaunamas tik pirminis filtras. Oro valytuvo filtras neplaunamas ir neišsiurbiamas.

Valymo planas

Dažnumas	Valymo būdas
Kai reikia	Prietaiso paviršių nuvalykite minkšta, sausa šluoste
	Nuvalykite oro išleidimo angos dangtelį
Kas du mėnesius	Nuvalykite oro kokybės jutiklį naudodami sausą vatos tamponą
Kai pradeda šviesti pirminio filtro valymo indikatorius  ir ekrane rodoma F0	Valykite pirminį filtrą

Prietaiso korpuso valymas

Reguliariai valykite prietaiso vidų ir išorę, kad nesikauptų dulkės.

- 1 Dulkes nuo prietaiso korpuso nuvalykite švelnia, sausa šluoste.

Oro kokybės jutiklio valymas

Valykite oro kokybės jutiklį kas du mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai. Valykite dažniau, jei prietaisą naudojate dulkėtoje aplinkoje.



Pastaba

- Jei oro valytuvą naudojamas dulkėtoje aplinkoje, jį gali reikėti valyti dažniau.
- Jei drėgmės lygis patalpoje labai aukštas, ant oro kokybės jutiklio gali atsirasti kondensato ir oro kokybės lemputė gali rodyti prastesnę oro kokybę, net jei iš tikrųjų oro kokybė yra gera. Jei taip nutinka, nuvalykite oro kokybės jutiklį arba naudokite rankinį oro valytuvo greičio nustatymą.

- 1 Valykite oro kokybės jutiklio įėjimo ir išėjimo angas minkštu šepetėliu (22 pav.).
- 2 Nuimkite oro kokybės jutiklio dangtelį (23 pav.).
- 3 Nuvalykite oro kokybės jutiklį, dulkių įtraukimo ir išleidimo angas drėgnu vatos tamponu (24 pav.).

- 4 Kruopščiai nusauskite visas dalis sausu vatos tamponu.
- 5 Uždėkite oro kokybės jutiklio dangtelį (25 pav.).

Pirminio filtro valymas

Pirminį filtrą valykite, kai pradeda šviesti  ir ekrane rodoma FO (26 pav.).

- 1 Išjunkite oro valytuvą ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
- 2 Patraukite viršutinę priekinio dangčio dalį, kad nuimtumėte jį nuo prietaiso (3 pav.).
- 3 Paspauskite du spausdikus žemyn ir patraukite pirminį filtrą į save (4 pav.).
- 4 Jei pirminis filtras labai nešvarus, minkštu šepetėliu nuvalykite dulkes. Tuomet išplaukite pirminį filtrą tekančiu vandeniu iš čiaupo (27 pav.).
- 5 Palikite pirminį filtrą gerai išdžiūti ir tik tada įdėkite atgal į oro valytuvą.
- 6 Įstatykite pirminį filtrą atgal į prietaisą (8 pav.).



Pastaba

- Įsitikinkite, kad pirminiai filtrai yra visiškai sausi prieš juos įdėdami atgal į prietaisą. Jei jie vis dar drėgni, juose gali daugintis bakterijos ir dėl to gali sutrumpėti pirminių filtrų eksploatavimo trukmė.

- 7 Norėdami uždėti priekinį dangtį, pirmiausia dangtį pritvirtinkite prie prietaiso apačios (1). Tuomet švelniai pastumkite dangčio viršų į prietaiso korpusą (2) (9 pav.).
- 8 Įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą.
- 9 Palieskite  mygtuką, norėdami įjungti prietaisą.
- 10 Palieskite ir 3 sek. palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką , norėdami iš naujo nustatyti pirminio filtro valymo laiką.
- 11 Įdėję filtrus kruopščiai nusiplaukite rankas.

6 Oro valymo filtrų keitimas

Sveiko oro apsaugos užrakto supratimas

Oro valytuve yra filtro keitimo indikatorius, skirtas įsitikinti, kad oro valymo filtras yra optimalios būklės, kai veikia oro valytuvas. Kai reikia pakeisti filtrus, ekrane rodomas filtro kodas ir raudonai pradeda šviesti filtro pakeitimo įspėjamasis signalas (🔴).

Jei filtrų nepakeisite laiku, oro valytuvas nustos veikti ir automatiškai užsirakins, kad apsaugotų patalpos oro kokybę. Pakeiskite filtrus kiek įmanoma greičiau atsižvelgdami į filtro kodą.

Filtrų keitimas



Pastaba

- Oro valymo filtrai neplaunami ir pakartotinai nenaudojami.
- Prieš keisdami filtrus visada išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nevalykite filtrų dulkių siurbliu.
- Jei pirminis filtras pažeistas, nusidėvėjęs ar suplyšęs, nenaudokite jo. Apsilankykite svetainėje www.philips.com/support arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Filtrų įspėjamųjų signalų lentelė
(28 pav.)

Filtro įspėjamosios lemputės būseną	Veiksmas
Ekrane rodo A5 ir įsijungia filtro keitimo įspėjamasis signalas 🔴.	Pakeiskite 3 serijos „NanoProtect“ filtrą (FY3433)
Ekrane rodo C7 ir įsijungia filtro keitimo įspėjamasis signalas 🔴.	Pakeiskite aktyvintųjų anglių „NanoProtect“ filtrą (FY3432)
Pakaitomis ekrane rodo A5 ir C7 bei įsijungia filtro keitimo įspėjamasis signalas 🔴.	Pakeiskite abu filtrus

- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Išimkite panaudotą oro filtrą vadovaudamiesi ekrane rodoma filtro įspėjamosios lemputės būseną. Išmeskite panaudotus filtrus (29 pav.).

Pastaba

- Nelieskite klostuoto filtro paviršiaus ir neuostykite filtro, nes jame yra sukaupti oro teršalai.

- 3 Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas (6 pav.).
- 4 Įdėkite išpakuotus oro valyto filtrus į prietaisą (7 pav.).
- 5 Įjunkite oro valytuvo kištuką į sieninį elektros lizdą.
- 6 Palieskite  mygtuką, norėdami įjungti prietaisą.
- 7 Norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką, palieskite ir 3 sek. palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką .

Pastaba

- Pakeitę filtrus nusiplaukite rankas.

7 Laikymas

- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo.
- 2 Išvalykite oro valytuvą, oro kokybės jutiklį ir pirminį filtrą (žr. skyrių „Valymas“).
- 3 Prieš padėdami laikyti palikite visas dalis gerai išdžiūti.
- 4 Suvyniokite filtrus ir pirminį filtrą atskirai į orui nelaidžius plastikinius maišus.
- 5 Laikykite oro valytuvą, filtrus ir pirminius filtrus vėsioje, sausoje vietoje.
- 6 Sutvarkę filtrus visada kruopščiai nusiplaukite rankas.

8 Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas neveikia net tada, kai yra prijungtas prie elektros lizdo.	• Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas viršutinis dangtis. • Filtro keitimo lemputė nuolat švietė, tačiau nepakeitėte atitinkamo filtro. Todėl dabar prietaisas yra užrakintas. Tokiu atveju pakeiskite filtrą ir iš naujo nustatykite filtro naudojimo trukmės skaitliuką.
Iš oro išėjimo angos išpučiamas oro srautas gerokai silpnesnis nei anksčiau.	• Nešvarus pirminis filtras. Išvalykite pirminį filtrą (žr. skyrių „Valymas“).
Oro kokybė negerėja, nors prietaisas veikia jau ilgą laiką.	• Patikrinkite, ar nuo filtrų nuimta pakavimo medžiaga. • Vienas iš filtrų nebuvo įdėtas į prietaisą. Įsitikinkite, kad visi filtrai yra tinkamai įdėti tinkama tvarka, pradedant nuo giliausiai esančio filtro: 1) 3 serijos filtras „NanoProtect“ (FY3433); 2) aktyvintųjų anglių filtras „NanoProtect“ (FY3432); 3) pirminis filtras. • Oro kokybės jutiklis yra drėgnas. Patalpos drėgmės lygis aukštas ir dėl to susidaro kondensatas. Įsitikinkite, kad oro kokybės jutiklis švarus ir sausas (žr. skyrių „Valymas“).
Oro kokybės lemputės spalva išlieka tokia pati.	• Oro kokybės jutiklis nešvarus. Išvalykite oro kokybės jutiklį (žr. skyrių „Valymas“).

Problema	Galimas sprendimas
Iš prietaiso sklinda keistas kvapas.	Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus iš jo gali sklirti plastiko kvapas. Tai normalu. Tačiau, jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, net išimant filtrus, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Iš filtro gali sklirti kvapas, jei jis buvo kurį laiką naudojamas, dėl absorbuotų patalpoje esančių dujų. Rekomenduojama iš naujo aktyvuoti filtrą padedant jį tiesioginėje saulės šviesoje, kad galėtumėte naudoti pakartotinaį. Jei kvapas išlieka, pakeiskite filtrą.
Prietaisas ypač garsiai veikia.	Jei prietaisas veikia per garsiai, galite pakeisti ventiliatoriaus greitį į lėtesnį. Kai prietaisą naudojate miegamajame naktį, pasirinkite tylų greitį.
Prietaisas vis dar rodo, kad reikia pakeisti filtrą, bet aš jau jį pakeičiau.	Galbūt iš naujo nenustatėte filtro naudojimo trukmės skaitliuko. Įjunkite prietaisą. Tuomet palieskite ir 3 sek. palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką ().
Ekrane rodomas klaidos kodas „E1“.	Variklio darbas sutrikęs. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Ekrane rodomi klaidų kodai „E2“, „E3“, „E4“ arba „E5“.	Jutiklio veikimas sutrikęs. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	• Jei maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas valytuvas, yra dvigubos juostos ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti valytuvą. 5 GHz tinklai nepalaikomi. • Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. • Patikrinkite, ar valytuvas veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo diapazono ribose. Galite bandyti pastatyti oro valytuvą arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. • Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Tinklo pavadinime svarbios didžiosios ir mažosios raidės. • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Slaptažodyje svarbios didžiosios ir mažosios raidės. • Pabandykite iš naujo nustatyti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pasikeitus tinklui“. • „Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykite prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. • Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Įsitikinkite, kad skrydžio režimas išjungtas, kai jungiate prie „Wi-Fi“ tinklo. • Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programoje.

9 Garantija ir techninė priežiūra

Jei reikia informacijos arba kilo problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite www.philips.com/support.

Jei kyla sunkumų įsigyjant dalis, kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke).

10 Pranešimai

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Atitikimas EML

„Koninklijke Philips N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, paprastai pasižymi savybe skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus EML standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio.

„Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EML ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Pranešimas

„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

„Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.

Programą „Air Matters“ kuria „Air Matters Network Pty Ltd“.

Šiame „Philips“ prietaise ir programoje „Air Matters“ taikomos kelios atvirosios programinės įrangos; atvirosios programinės įrangos licencijos kopijas galima gauti interneto svetainėje: www.philips.com/purifier-compatibility.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente „Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad AC4550 tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu internete: www.philips.com

Saturs

1 Svaīga informācija	42	
Drošība	42	
2 Jūsu gaisa attīrītājs	45	
Produkta pārskats (att. ①)	45	
Vadības elementu pārskats (att. ②)	45	
3 Lietošanas sākšana	46	
Filtru uzstādīšana	46	
Wi-Fi savienojums	46	
4 Ieīces izmantošana	48	
Izpratne par gaisa kvalitātes indikatora rādījumu	48	
Ieslēgšana un izslēgšana	49	
Automātiskā režīma iestatījuma maiņa	50	
Ventilatora ātruma maiņa	51	
Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas lietošana	51	
Bērnu slēdzenes iestatīšana	52	
5 Tīrīšana	52	
Tīrīšanas grafiks	52	
Ieīces korpusa tīrīšana	53	
Gaisa kvalitātes sensora tīrīšana	53	
Priekšfiltra tīrīšana	53	
6 Gaisa attīrīšanas filtru nomaiņa	54	
Izpratne par veselīga gaisa aizsardzības bloķētāju Filtru nomaiņa	54 55	
7 Glabāšana	56	
8 Problēmu novēršana	57	
9 Garantija un serviss	59	
Daļu vai piederumu pasūtīšana	59	
10 Paziņojumi	59	
Elektromagnētiskie lauki (EMF)	59	
Otrreizējā pārstrāde	60	
Paziņojums	60	
Vienkāršota ES atbilstības deklarācija	60	

1 Svarīga informācija

Drošība

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Lai novērstu elektrošoka un/vai ugunsgrēka risku, neļaujiet ūdenim vai kādam citam šķidrumam, vai ugunsnedrošam tīrīšanas līdzeklim iekļūt ierīcē.
- Lai novērstu elektrošoka un/vai ugunsgrēka risku, netīriet ierīci ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu vai (ugunsnedrošu) tīrīšanas līdzekli.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.

Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina uzņēmumā Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

- Nenospriestiet gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes vai gaisa ieplūdes atveru priekšā.
- Nodrošiniet, lai pa gaisa izplūdes atverēm ierīcē neiekristu svešķermeņi.
- Standarta WiFi interfeiss ar 802.11b/g/n pie 2,4 GHz un maksimālo izejas jaudu 31,62 mW EIRP.

Ievērojam

- Šī ierīce neaizstāj nepieciešamo ventilāciju, regulāru tīrīšanu ar putekļusūcēju vai tvaiku nosūcēja vai ventilatora lietošanu ēdiena gatavošanas laikā.
- Ja ierīces barošanai izmantotajai strāvas kontaktligzdai ir sliktas kvalitātes savienojumi, ierīces kontaktdakša sakarst. Vienmēr pievienojiet ierīci kontaktligzdai ar kvalitatīviem savienojumiem.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.

- Atstājiet vismaz 20 cm brīvas vietas aiz ierīces un abās ierīces pusēs un vismaz 30 cm brīvas vietas virs ierīces.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Nestāviet un nesēdiet uz ierīces. Sēžot vai stāvot uz ierīces, iespējams gūt savainojumus.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicioniera, lai nepieļautu kondensāta pilēšanu uz ierīces..
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliedzinieties, ka visi filtri ir atbilstoši uzstādīti.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzētus oriģinālus Philips filtrus. Nelietojiet nekādus citus filtrus.
- Filtra aizdegšanās var radīt neatgriezenisku apdraudējumu cilvēkiem un/vai citām dzīvām būtnēm. Neizmantojiet filtru kā degvielu vai līdzīgiem mērķiem.
- Nesitiet pret ierīci (it īpaši gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm) cietus priekšmetus.

- Vienmēr celiet vai pārvietojiet ierīci, turot aiz roktura ierīces aizmugurē.
- Nelieciet gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs pirkstus vai priekšmetus, lai nepieļautu fiziskus savainojumus vai ierīces darbības traucējumus.
- Neizmantojiet ierīci telpās, kur lietojat dūmveida vielas kukaiņu atbaidīšanai, vai vietās ar eļļainiem nosēdumiem, vietās, kur dedzina vīraku vai kur ir ķīmiski izgarojumi.
- Neizmantojiet ierīci blakus gāzes ierīcēm, apkures iekārtām vai kamīniem.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vai citu apkopes darbu veikšanas vai pirms filtru nomaiņas.
- Neizmantojiet ierīci telpā ar nozīmīgām temperatūras svārstībām, jo tas var izraisīt kondensāta veidošanos ierīces iekšpusē.
- Lai novērstu traucējumus, novietojiet ierīci vismaz 2 m attālumā no elektroierīcēm, kas izmanto radioviļņus, piemēram, televizoriem, radio un radio vadāmiem pulksteņiem.
- Ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājtsaimniecībā normālos darbības apstākļos.
- Neizmantojiet ierīci mitrā vidē vai vidē ar augstu apkārtējo temperatūru, piemēram, vannas istabā, tualetē vai virtuvē.
- Ierīce nelikvidē oglekļa monoksīdu (CO) vai radonu (Rn). To nevar izmantot kā drošības ierīci negadījumos, kas saistīti ar degšanas procesiem un bīstamām ķīmikālijām.
- Ja ierīci nepieciešams pārvietot, vispirms atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nepārvietojiet ierīci, velkot aiz strāvas vada.
- Pēc filtru nomaiņas vienmēr nomazgājiet rokas.

2 Jūsu gaisa attīrītājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Šī ierīce darbojas ar gaisa filtrācijas sistēmu. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Produkta pārskats (att. ①)

- A Displeja panelis
- B Gaisa kvalitātes indikators
- C Filtrs NanoProtect Series 3* (FY3433)
- D Filtrs NanoProtect Active Carbon* (FY3432)
- E Priekšfiltrs
- F Priekšējais pārsegs
- G Gaisa kvalitātes sensors
- H Vadības pogas

*Šeit un turpmāk saukts "gaisa attīrīšanas filtrs".

Vadības elementu pārskats (att. ②)

Vadības pogas

- I Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- J Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- K Automātiskā režīma poga
- L Ventilatora ātruma poga
- M Bērnu slēdzenes poga
- N Atiestatīšanas poga

Displeja panelis:

 Wi-Fi indikators

Gas Gāzu displejs

PM2.5 PM2.5 displejs

IAI Iekšējais alergēnu indekss

 Filtra maiņas brīdinājums

 Snaudas režīms

 Priekšfiltra tīrīšanas brīdinājums

 Bērnu slēdzenes indikators

3 Lietošanas sākšana

Filtru uzstādīšana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus filtru iepakojuma materiālus. Izsaiņojiet filtrus un ievietojiet tos ierīcē, kā aprakstīts tālāk:



Piezīme

- Vispirms noteikti ievietojiet ierīcē gaisa attīrīšanas filtru un pēc tam priekšfiltru.
- Uzstādot filtru, pārliecinieties, ka marķētā puse ir vērsta pret jums..

- 1 Pavelciet priekšējā pārsega augšdaļu, lai noņemtu to no ierīces (att. ③).
- 2 Paspiediet uz leju abus fiksatorus un pavelciet priekšfiltru virzienā uz sevi (att. ④).
- 3 Noņemiet visus filtrus (att. ⑤).
- 4 Noņemiet visus iepakojuma materiālus no gaisa attīrīšanas filtra (att. ⑥).
- 5 Ievietojiet izsaīņoto gaisa attīrīšanas filtru ierīcē (att. ⑦).
- 6 Ievietojiet priekšfiltru atpakaļ ierīcē (att. ⑧).



Piezīme

- Pārliecinieties, vai visi priekšfiltra āķi ir pareizi piestiprināti gaisa attīrītājam.

- 7 Lai uzliktu atpakaļ priekšējo pārsegu, vispirms uzstādiet pārsegu ierīces apakšā (1). Pēc tam uzmanīgi bīdiet pārsega augšdaļu pret ierīces korpusu (2) (att. ⑨).

Wi-Fi savienojums

Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni "Air Matters" no App Store vai Google play.



- 2 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktligzdā un pieskarieties pie , lai ieslēgtu gaisa attīrītāju.
↳ Pirmajā reizē Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram ir sekmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
- 4 Palaidiet lietotni "Air Matters" un noklikšķiniet ekrāna augšdaļā uz teksta "Connect an Air Purifier or Monitor" (Pievienot gaisa attīrītāju vai monitoru). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu gaisa attīrītāja savienojumu ar tīklu.

- 5 Kad savienošana pāri un savienojuma izveide ir sekmīgi pabeigta, Wi-Fi indikators  iedegas baltā krāsā. Ja savienošana pāri neizdodas, lietotnes **"Air Matters"** problēmu novēršanas sadaļā vai palīdzības sadaļā skatiet izvērstus un atjauninātus padomus problēmu novēršanai.

Piezīme

- Šis norādījums ir spēkā tikai, ja gaisa attīrītājs tiek iestatīts pirmo reizi. Ja ir mainījies tīkls vai iestatīšana jāveic atkārtoti, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojuma atiestatīšana" 47. lpp.
- Ja vēlaties viedtālrunim vai planšetdatoram izveidot savienojumu ar vairāk nekā vienu gaisa attīrītāju, šie savienojumi jāveido atsevišķi pa vienam. Pirms otra gaisa attīrītāja ieslēgšanas pabeidziet pirmā gaisa attīrītāja iestatīšanu.
- Pārliedzinieties, ka attālums starp jūsu viedtālruni vai planšetdatoru un gaisa attīrītāju ir bez šķēršļiem un mazāks par 10 m.
- Šī lietotne atbalsta jaunākās Android un iOS versijas. Atbalstīto operētājsistēmu un ierīču atjauninājumus meklējiet vietnē www.philips.com/purifier-compatibility.

Wi-Fi savienojuma atiestatīšana

Piezīme

- Tas ir spēkā, ja ir mainījies noklusējuma tīkls, kuram ir pievienots gaisa attīrītājs.
- Ja noklusējuma tīkls ir mainījies, atiestatiet Wi-Fi savienojumu.

- 1 Iespraudiet gaisa atsvoidzinātāja kontaktdakšu kontaktlīgzdā un pieskarieties pie , lai ieslēgtu gaisa atsvoidzinātāju.
- 2 Vienlaikus uz 3 sekundēm pieskarieties pie  un , līdz atskan pīkstiens.
 - ↳ Gaisa attīrītājs pārslēdzas pāra savienojuma izveides režīmā.
 - ↳ Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Izpildiet 4.-5. darbību sadaļā "Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi".

4 Ierīces izmantošana

Izpratne par gaisa kvalitātes indikatora rādījumu

Gaisa kvalitātes indikatora krāsa	Gaisa kvalitātes līmenis
Zila	Labs
Zila-violeta	Normāls
Violeta-sarkana	Slikts
Sarkana	Ļoti slikts

Gaisa kvalitātes indikators ieslēdzas automātiski, kad tiek ieslēgts gaisa attīrītājs, un secīgi iedegas visās krāsās. Aptuveni pēc 30 sekundēm gaisa kvalitātes sensori izvēlas krāsu, kas atbilst gaisā esošo daļiņu apkārtējā gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitātes indikatora krāsu nosaka augstākais līmenis no PM2.5, gāzes un IAI rādījumiem.

PM2.5

AeraSense noteikšanas tehnoloģija precīzi nosaka un ātri reaģē pat uz niecīgākajām daļiņu izmaiņām gaisā. Tā nodrošina apstiprinājumu ar reāllaika PM2.5 atsauksmi.

Vairums iekštelpu piesārņotāju ir mazāki par PM2.5 – tas nozīmē, ka gaisā esošās piesārņotāju daļiņas ir mazākas par 2,5 mikrometriem. Biežāk sastopamie smalko daļiņu avoti iekšelpās ir tabakas dūmi, ēdienu gatavošana, degošas sveces. Dažas gaisā esošās baktērijas un sīkākās pelējuma sporas, mājdzīvnieku alergēnu un putekļu ērcīšu alergēnu daļiņas arī ir mazākas par PM2.5.

PM2.5 līmenis	Gaisa kvalitātes indikatora krāsa
≤12	Zila
13-35	Zila-violeta
36-55	Violeta-sarkana
>55	Sarkana

GĀZE

Ar uzlaboto gāzes sensoru rādījums no L1 līdz L4 uzrāda noteikto iespējami kaitīgo gāzu (ieskaitot VOC, aromātu utt..) līmeņa izmaiņas. L1 norāda labāko gaisa kvalitāti

Gāzes līmenis	Gaisa kvalitātes indikatora krāsa
L1	Zila
L2	Zila-violeta
L3	Violeta-sarkana
L4	Sarkana

IAI

Profesionāla līmeņa **AeraSense** sensors nosaka iekštelpu gaisa alergēnu līmeni un spēj parādīt iespējamo iekštelpu gaisa alergēnu riska līmeni ar skaitlisku rādījumu no 1 līdz 12. 1 norāda labāko gaisa kvalitāti.

IAI līmenis	Gaisa kvalitātes indikatora krāsa
1-3	Zila
4-6	Zila-violeta
7-9	Violeta-sarkana
10-12	Sarkana

Ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme

- Vienmēr novietojiet gaisa attīrītāju uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas ar iekārtas priekšpusi pavērstu projām no sienām vai mēbelēm.
- Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanas veikspēju, aizveriet durvis un logus.
- Gaisa ieplūdes vai gaisa izplūdes atveru tuvumā nedrīkst atrasties aizkari.
- Neaizsedziet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres ar apģērbi.

- 1 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
 - ↳ Gaisa attīrītājs atskaņo pīkstienus.
 - ↳ Visi indikatori iedegas un nodziest.
- 2 Pieskarieties pogai , lai ieslēgtu ierīci (att. 10).
 - ↳ Pēc noklusējuma gaisa attīrītājs darbojas vispārējā režīmā.
 - ↳ Kamēr gaisa attīrītājs uzsilst, ekrānā ir redzams "----".
 - ↳ Pēc 30 sekundēm gaisa attīrītāja ekrānā tiek parādīts augstākais līmenis no parametriem PM2.5/gāze/IAI. Gaisa kvalitātes sensors automātiski izvēlas gaisa kvalitātes indikatora krāsu (att. 11).
- 3 Lai izslēgtu gaisa attīrītāju, pieskarieties un 3 sekundes turiet nospiestu pogu .

Piezīme

- Ja gaisa attīrītājs pēc izslēgšanas paliek pievienots elektrotīkla kontaktligzdai, ieslēdzot gaisa attīrītājs darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

Automātiskā režīma iestatījuma maiņa

Var izvēlēties starp 4 automātiskajiem režīmiem: vispārējais režīms, piesārņojuma režīms, gāzes režīms vai alergēnu režīms.

Automātiskais vispārējais režīms

Automātiskais vispārējais režīms ir izstrādāts, lai ātri reaģētu pat uz niecīgākajām izmaiņām gaisā un automātiski pielāgotu ventilatora ātrumu, nodrošinot optimālu veikspēju.

- Pieskarieties automātiskā režīma pogai , lai izvēlētos automātisko vispārējo režīmu (att. 12).
 - ↳ Ekrānā 3 sekundes ir redzams automātiskā režīma rādījums (A).
 - ↳ Pēc tam ekrānā tiek parādīts augstākais līmenis no parametriem PM2.5/gāze/IAI.

Automātiskais piesārņojuma režīms

Īpaši izstrādātais automātiskais piesārņojuma režīms reaģē uz reāllaika daļiņu līmeni un efektīvi savāc gaisā esošos piesārņotājus, piemēram, PM2.5 (att. 13).

- Pieskarieties automātiskā režīma pogai , lai izvēlētos automātisko piesārņojuma režīmu.
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts PM2.5 līmenis.

Automātiskais gāzes režīms

Īpaši izstrādātais automātiskais gāzes režīms ir paredzēts, lai ātri savāktu iekšējās esošās kaitīgās gāzes, piemēram, formaldehīdu (normālos apstākļos atrodams saplāksnī), toluēnu (normālos apstākļos atrodams krāsās), paklāju aerosolus, dabasgāzi, degšanas, ēdiena gatavošanas, gaisa atsvaidzinātāju, parfimu un matu lakas, tīrīšanas līdzekļu, smēķēšanas, pesticīdu utt. izgarojumus un uzturētu tos drošā līmenī (att. 14).

- Pieskarieties automātiskā režīma pogai , lai izvēlētos automātisko gāzes režīmu.
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts gāzu līmenis.

Automātiskais alergēnu režīms

Īpaši jutīgais automātiskais alergēnu režīms ir izstrādāts, lai reaģētu pat uz nelielām alergēnu līmeņa izmaiņām apkārtējā gaisā (att. 15).

- Pieskarieties automātiskā režīma pogai , lai izvēlētos automātisko alergēnu režīmu.
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts IAI līmenis.

Ventilatora ātruma maiņa

Ir pieejami vairāki ventilatora ātrumi. Izmantojot manuālos ventilatora ātruma iestatījumus, gaisa attīrītājs joprojām uzraudzīs gaisa kvalitāti, bet, nosakot gaisa kvalitātes izmaiņas, automātiski nepielāgos ventilatora ātrumu.

Snaudas režīms (☾)

Snaudas režīmā gaisa attīrītājs darbojas klusi ar ļoti lēnu ventilatora ātrumu.

- Pieskarieties ventilatora ātruma pogai (⊗), lai izvēlētos snaudas režīmu (att. 16).
 - ↳ Ekrānā 3 sekundes ir redzams rādījums "S L", kurš pēc tam pazūd.
 - ↳ Iedegas snaudas režīma indikators ☾.
 - ↳ Pēc 3 sekundēm izslēdzas visas ikonas, deg tikai snaudas režīma indikators ☾.

Manuālais

- Vairākas reizes pieskarieties ventilatora ātruma pogai (⊗), lai izvēlētos nepieciešamo ventilatora ātruma režīmu (1. ātrums vai 2. ātrums) (att. 17):
 - ↳ Pēc 3 sekundēm displejā ir redzams iepriekšējais režīms.



Padoms

- Ja gaisa kvalitātes indikators deg zilā krāsā, tas norāda, ka gaisa kvalitāte ir laba, un jūs varat izvēlēties zemāku ventilatora ātrumu. Savukārt, ja gaisa kvalitātes indikators deg sarkanā-violetā vai sarkanā krāsā, tas norāda, ka gaisa kvalitāte nav veselīga, un jūs varat izvēlēties lielāku ventilatora ātrumu, lai ātrāk attīrītu gaisu.

Turbo (t)

Turbo režīmā gaisa attīrītājs darbojas maksimālajā ātrumā.

- Pieskarieties ventilatora ātruma pogai (⊗), lai izvēlētos turbo režīmu (t) (att. 18).
 - ↳ Ekrānā tiek parādīts rādījums "t".
 - ↳ Pēc 3 sekundēm displejā ir redzams iepriekšējais režīms.

Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas lietošana

Ar gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu jūs pēc vēlēšanās varat izslēgt gaisa kvalitātes indikatoru, displeja ekrānu un funkciju indikatoru.

- 1 Vienu reizi pieskarieties gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (☼), un gaisa kvalitātes indikators un visu pogu apgaismojums izslēgsies, un ekrāns tiks aptumšots (att. 19).

- 2 Vēlreiz pieskarieties gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas pogai , un viss apgaismojums atkal ieslēgsies (att. **(20)**).

Bērnu slēdzenes iestatīšana

- 1 Pieskarieties un 3 sekundes turiet bērnu slēdzenes pogu , lai aktivizētu bērnu slēdzeni (att. **(21)**).
- ↳ Displejā tiek parādīta bērnu slēdzenes ikona .
 - ↳ Kad bērnu slēdzene ir ieslēgta, neviena cita poga nereaģē.
- 2 Vēlreiz pieskarieties un 3 sekundes turiet bērnu slēdzenes pogu , lai deaktivizētu bērnu slēdzeni.
- ↳ Bērnu slēdzenes ikona  pazūd.



Piezīme

- Arī ar aktivizētu bērnu slēdzeni jūs varat vadīt ierīci, izmantojot lietotni.

5 Tīrīšana



Piezīme

- Pirms tīrīt ierīci, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.
- Piemērots mazgāšanai ir tikai priekšfiltrs. Gaisa attīrītāja filtru nedrīkst ne mazgāt, ne tīrīt ar putekļsūcēju.

Tīrīšanas grafiks

Biežums	Tīrīšanas metode
Kad nepieciešams	Noslaukiet ierīces korpusu ar mīkstu, sausu drānu
	Notīriet gaisa izplūdes pārsegu
Ik pēc diviem mēnešiem	Notīriet gaisa kvalitātes sensoru ar sausu kokvilnas tamponu
Kad iedegas priekšfiltra tīrīšanas indikators  , un ekrānā parādās rādītājs F0	Iztīriet priekšfiltru

Ierīces korpusa tīrīšana

Regulāri tīriet korpusa iekšpusi un ārpusi, lai neļautu tajā uzkrāties putekļiem.

- 1 Noslaukiet putekļus no ierīces korpusa ar sausu, mīkstu drānu.

Gaisa kvalitātes sensora tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, tīriet gaisa kvalitātes sensoru ik pēc diviem mēnešiem. Ja lietojat ierīci putekļainā vidē, tīriet biežāk.

Piezīme

- Ja gaisa attīrītāju izmanto putekļainā vidē, to var būt nepieciešams tīrīt biežāk.
- Ja telpā ir ļoti augsts mitruma līmenis, uz gaisa kvalitātes sensora var veidoties kondensāts un gaisa kvalitātes indikators var rādīt sliktāku gaisa kvalitāti, pat ja gaisa kvalitāte faktiski ir laba. Ja tā notiek, notīriet gaisa kvalitātes sensoru vai lietojiet gaisa attīrītāju ar manuālu ātruma iestatījumu.

- 1 Notīriet gaisa kvalitātes sensora ieplūdi un izplūdi ar mīkstu suku (att. 22).
- 2 Noņemiet gaisa kvalitātes sensora pārsegu (att. 23).
- 3 Notīriet gaisa kvalitātes sensoru, putekļu ieeju un putekļu izeju ar mitru kokvilnas tamponu (att. 24).

- 4 Visas daļas rūpīgi nosusiniet ar sausu kokvilnas tamponu.
- 5 Uzlieciet atpakaļ gaisa kvalitātes sensora pārsegu (att. 25).

Priekšfiltra tīrīšana

Tīriet priekšfiltru, kad iedegas  un ekrānā parādās rādījums FO (att. 26).

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet no sienas kontaktligzdas.
- 2 Pavelciet priekšējā pārsega augšdaļu, lai noņemtu to no ierīces (att. 3).
- 3 Paspiediet uz leju abus fiksatorus un pavelciet priekšfiltru virzienā uz sevi (att. 4).
- 4 Ja priekšfiltrs ir ļoti netīrs, notīriet putekļus ar mīkstu suku. Pēc tam nomazgājiet priekšfiltru tekošā krāna ūdenī (att. 27).
- 5 Pirms priekšfiltra ievietošanas atpakaļ gaisa attīrītājā ļaujiet tam gaisā pilnībā izžūt.
- 6 Ievietojiet priekšfiltru atpakaļ ierīcē (att. 8).

Piezīme

- Pirms priekšfiltra ievietošanas atpakaļ ierīcē pārliecinieties, ka tie ir pilnībā sausi. Ja tie joprojām ir mitri, tajos var savairoties baktērijas un saīsināt priekšfiltra darbību.

- 7 Lai uzliktu atpakaļ priekšējo pārsegu, vispirms uzstādiet pārsegu ierīces apakšā (1). Pēc tam uzmanīgi bīdiet pārsega augšdaļu pret ierīces korpusu (2) (att. 9).
- 8 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- 9 Piespiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.
- 10 3 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu , lai atiestatītu filtra tīrīšanas laiku.
- 11 Pēc filtru uzstādīšanas rūpīgi nomazgājiet rokas.

6 Gaisa attīrīšanas filtru nomaiņa

Izpratne par veselīga gaisa aizsardzības bloķētāju

Gaisa attīrītājs ir aprīkots ar filtru nomaiņas indikatoru, lai nodrošinātu optimālu gaisa attīrīšanas filtra stāvokli gaisa attīrītāja darbības laikā. Kad filtru nepieciešams nomainīt, ekrānā tiek parādīts filtra kods un filtra maiņas brīdinājums () iedegas sarkanā krāsā.

Ja filtri netiek laikus nomainīti, gaisa attīrītājs pārstāj darboties un automātiski bloķējas, lai aizsargātu telpas gaisa kvalitāti. Nomainiet filtrus, cik drīz iespējams, atbilstoši filtra kodam.

Filtru nomaiņa

Piezīme

- Gaisa attīršanas filtrus nevar mazgāt vai izmantot atkārtoti.
- Pirms filtru nomaiņas vienmēr izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Netīriet filtrus ar vakuumu.
- Ja priekšfiltrs ir bojāts, nolieciet vai salauzts, neizmantojiet to. Apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī.

Filtru brīdinājumu diagramma (att. 28)

Filtra brīdinājuma indikatora statuss	Darbība
Ekrānā parādās A5 un iedegas filtra nomaiņas brīdinājums  .	Nomainiet filtru NanoProtect Series 3 (FY3433)
Ekrānā parādās C7 un iedegas filtra nomaiņas brīdinājums  .	Nomainiet filtru NanoProtect Active Carbon (FY3432)
Ekrānā pārmaiņus parādās A5 un C7 un iedegas filtra nomaiņas brīdinājums  .	Nomainiet abus filtrus

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet no kontaktligzdas.
- 2 Izņemiet nolietoto gaisa filtru atbilstoši ekrānā redzamajam filtra brīdinājuma indikatoram. Izmetiet lietotos filtrus (att. 29).

Piezīme

- Nepieskarieties filtra pītajai virsmai un neostiet filtru, jo tajā no gaisa ir savākti piesārņotāji.

- 3 Noņemiet visus iepakojuma materiālus no jaunā filtra (att. 6).
- 4 Ievietojiet izsaiņotos gaisa attīršanas filtrus ierīcē (att. 7).
- 5 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktligzdā.
- 6 Piespiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.
- 7 3 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu , lai atiestatītu filtra lietošanas ilguma skaitītāju.

Piezīme

- Pēc filtru nomaiņas nomazgājiet rokas.

7 Glabāšana

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet no sienas kontaktligzdas.
- 2 Notīriet gaisa attīrītāju, gaisa kvalitātes sensoru un priekšfiltru (skatiet nodaļu "Tīrīšana").
- 3 Pirms novietošanas glabāšanai ļaujiet visām daļām gaisā nožūt.
- 4 Iesaiņojiet filtrus un priekšfiltru atsevišķi gaisu necaurlaidīgos plastmasas maisiņos.
- 5 Glabājiet gaisa attīrītāju, filtrus un priekšfiltru vēsā, sausā vietā.
- 6 Pēc rīkošanās ar filtriem vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.

8 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce nedarbojas, lai gan tā ir pievienota elektrotīklam.	• Pārbaudiet, vai augšējais pārsegs ir pareizi uzstādīts. • Ir nepārtraukti dedzis filtru nomaiņas indikators, bet jūs neesat nomainījis atbilstošo filtru. Tāpēc ierīce tagad ir bloķēta. Tādā gadījumā nomainiet filtru un atiestatiet filtra kalpošanas laika skaitītāju.
Gaisa plūsma no gaisa izplūdes ir ievērojami vājāka nekā agrāk.	• Priekšfiltrs ir netīrs. Izīriet priekšfiltru (skatiet nodaļu "Tīršana").
Gaisa kvalitāte neuzlabojas, lai gan ierīce darbojas ilgu laiku.	• Pārbaudiet, vai no filtriem ir noņemti iepakojuma materiāli. • Viens no filtriem nav ievietots ierīcē. Pārliicinieties, vai visi filtri ir pareizi uzstādīti norādītajā secībā, sākot ar visdziļāk iekšpusē uzstādāmo filtru: 1) filtrs NanoProtect Series 3 (FY3433); 2) filtrs NanoProtect Active Carbon (FY3432); 3) priekšfiltrs. • Gaisa kvalitātes sensors ir slapjš. Mitruma līmenis telpā ir augsts un izraisa kondensāta veidošanos. Pārliicinieties, vai gaisa kvalitātes sensors ir tīrs un sauss (skatiet nodaļu "Tīršana").
Gaisa kvalitātes indikatora krāsa nekad nemainās.	• Gaisa kvalitātes sensors ir netīrs. Notīriet gaisa kvalitātes sensoru (skatiet nodaļu "Tīršana").
Ierīce izdala dīvainu smaku.	• Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Tas ir normāli. Taču, ja ierīce izdala deguma smaku pat pēc filtru izņemšanas, sazinieties ar Philips izplatītāju vai pilnvarotu Philips servisa centru. Filtrs var izdalīt smagu pēc ilgākas lietošanas iekštelpu gāzu absorbcijas dēļ. Ieteicams atkārtoti aktivizēt filtru, novietojot tiešā saules gaismā, lai izmantotu to atkārtoti. Ja aromāts saglabājas, nomainiet filtru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce darbojas ļoti skaļi.	Ja ierīce darbojas ļoti skaļi, jūs varat mainīt ventilatora ātrumu uz zemāku ventilatora ātruma līmeni. Izmantojot ierīci guļamistabā nakts laikā, izvēlieties klusas darbības ātrumu.
Ierīce joprojām rāda, ka jāmaina filtrs, lai gan es tikko nomainīju filtru.	Iespējams, jūs neatīstātājāt filtra kalpošanas laika skaitītāju. Ieslēdziet ierīci. Pēc tam pieskarieties un 3 sekundes turiet nospiestu atīstātīšanas pogu (↺).
Ekrānā ir redzams kļūdas kods "E1".	Ir radušies motora darbības traucējumi. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Ekrānā ir redzams kļūdas kods "E2", "E3", "E4" vai "E5".	Ir radušies sensora darbības traucējumi. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Wi-Fi iestatīšana neizdevās.	- Ja gaisa attīrītājs ir pievienots divjoslu maršrutētājam un maršrutētājam šobrīd nav savienojuma ar 2,4 GHz tīklu, lūdzu, pārslēdzieties uz tā paša maršrutētāja otru joslu (2,4 GHz) un vēlreiz mēģiniet izveidot pāra savienojumu ar gaisa attīrītāju. 5 GHz tīkli netiek atbalstīti. - Tīmekļa autentifikācijas tīkli netiek atbalstīti. - Pārbaudiet, vai gaisa attīrītājs atrodas maršrutētāja Wi-Fi diapazonā. Mēģiniet novietot gaisa attīrītāju tuvāk Wi-Fi maršrutētājam. - Pārbaudiet, vai tīkla nosaukums ir pareizs. Tīkla nosaukums ir reģistrējams. - Pārbaudiet, vai Wi-Fi parole ir pareiza. Parole ir reģistrējama. - Mēģiniet vēlreiz veikt iestatīšanu, izpildot norādījumus sadaļā "Wi-Fi savienojuma iestatīšana, ja ir mainījies tīkls". - Wi-Fi savienojamība var būt pārtraukta elektromagnētisku vai citu traucējumu dēļ. Turiet ierīci nost no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus. - Pārbaudiet, vai mobilā ierīce nav lidmašīnas režīmā. Veidojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lidmašīnas režīmam jābūt izslēgtam. - Izvērstus un atjauninātus padomus problēmu novēršanai skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.

9 Garantija un serviss

Ja ir nepieciešama apkope vai informācija, vai arī radusies problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Daļu vai piederumu pasūtīšana

Ja jums nepieciešams nomainīt detaļu vai vēlaties iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

Ja jums rodas kādas grūtības saistībā ar daļu iegādi, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā).

10 Paziņojumi

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips N.V. ražo un pārdod daudzus patērētājiem paredzētus produktus, kas, tāpat kā jebkuras citas elektroniskās ierīces, izstaro un uztver elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem uzņēmējdarbības principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības aizsardzības un drošības pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērojamām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, ko apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES). Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Paziņojums

App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.

Google Play ir Google Inc. preču zīme.

Lietotni "Air Matters" ir izstrādājis Air Matters Network Pty Ltd.

Šajā Philips ierīcē un lietotnē Air Matters ir izmantotas dažādas atvērtā koda programmatūras, šajā produktā izmantotās atvērtā koda programmatūras licences teksta kopijas var iegūt tīmekļa vietnē: www.philips.com/purifier-compatibility.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo Philips Consumer Lifestyle B.V. paziņo, ka radiovadāmā AC4550 tipa ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: www.philips.com