

Registrujte proizvod i dobićete podršku na lokaciji
www.philips.com/welcome

23

Srpski

XEL SIS EVO

Type HD8953 / HD8954

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



SR

23

PRE UPOTREBE APARATA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA ZA UPOTREBU.

CE

 **Saeco**

Zahvaljujemo na kupovini superautomatskog aparata za kafu Saeco Xelsis EVO!

Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju pruža Saeco, registrujte vaš proizvod na lokaciji www.philips.com/welcome.

Ova uputstva za upotrebu vrede za modele HD8953 i HD8954.

Aparat je namenjen za pripremu espresso kafe sa celim zrnima i ima posudu za mleko za jednostavno i brzo pripremanje savršenog kapučina ili mleka sa veoma malo kafe.

U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca iz vašeg aparata.

KRATKI SADRŽAJ

VAŽNO	4
Indikacije za sigurnost	4
Pažnja	4
Upozorenja	6
Usaglašenost sa normativima	7
INSTALACIJA	8
Panoramski prikaz proizvoda	8
Opšti opis	9
UVODNE RADNJE	10
Pakovanje aparata u ambalažu	10
Instalacija aparata	10
PRVO UKLJUČIVANJE	13
Ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja	13
Ciklus ručnog ispiranja	13
Merenje i programiranje tvrdoće vode	15
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"	17
Zamena filtera za vodu "INTENZA+"	19
PODEŠAVANJA	20
Odabir profila korisnika	20
Stvaranje novog korisničkog profila	20
Brisanje korisničkog profila	21
Saeco Adapting System	22
Podešavanje keramičkog mlina za kafu	22
Podešavanje krema i jačine kafe (Saeco Brewing System)	23
Podešavanje arome (jačine kafe)	24
Regulisanje bloka za ispuštanje	24
Podešavanje dužine kafe u šolji	26

ISPUŠTANJE ESPRESA I PRODUŽENOG ESPRESA	27
Ispuštanje espresa i produženog espresa sa kafom u zrnu	27
Ispuštanje espresa i produženog espresa sa prethodno samlevenom kafom	28
POSUDA ZA MLEKO	30
Punjenje posude za mleko	30
Umetanje posude za mleko	31
Uklanjanje posude za mleko	32
Praznjenje posude za mleko	33
ISPUŠTANJE KAPUČINA	34
Podešavanje dužine kapučina u šolji	36
ISPUŠTANJE MLEKA S VRLO MALO KAFE	37
Regulisanje dužine kafe sa vrlo malo mleka u šolji	40
ISPUŠTANJE BELE KAFE	41
Podešavanje dužine bele kafe	43
SPECIAL BEVERAGES	44
Toplo mleko	45
Ispuštanje pare	46
Američka kafa	47
Espresso Macchiato	48
ISPUŠTANJE TOPLE VODE	49
PROGRAMIRANJE NAPITKA	50
Programiranje kapučina	50
Programiranje tople vode	52
PROGRAMIRANJE APARATA	53
Opšta podešavanja	54
Podešavanja displeja	55
Podešavanje kalendara	56
Podešavanje vode	58
Podešavanje održavanja	59
Fabričke postavke	59
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	60
Svakodnevno čišćenje aparata	60
Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu	61
Svakodnevno čišćenje posude za mleko: ciklus samočišćenja "CLEAN" (posle svakog korišćenja)	62
Sedmično čišćenje aparata	62
Sedmično čišćenje posude za mleko	64
Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe	66
Mesečno čišćenje posude za mleko	68
Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe	71
Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje	72
Mesečno čišćenje posude za kafu u zrnu	74
UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA	75
ZNAČENJE PRIKAZA NA DISPLEJU	79
REŠAVANJE PROBLEMA	81
UŠTEDA ENERGIJE	84
Stand-by	84
Odlaganje na otpad	85
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	86
GARANCIJA I POMOĆ	86
Garancija	86
Pomoć	86
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	87

VAŽNO

Indikacije za sigurnost

Aparat je opremljen bezbednosnim uređajima. I pored toga je neophodno pažljivo pročitati indikacije za sigurnost opisane u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu nenamerne štete za lica ili stvari.

Ovaj priručnik sačuvajte za eventualnu buduću upotrebu.



Pojam **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju teške telesne povrede, dovedu u životnu opasnost i/ili da uzrokuju štetu na aparatu.



Pojam **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju lakše telesne povrede i/ili oštećenja na aparatu.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji glavni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne podloge ili dodiruje vruće površine.
- Ne potapajte aparat, utikač ili napojni kabl u vodu: opasnost od strujnog udara!
- Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovima tela: opasnost od opekotina!

- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte ručke i drške.
- Uklonite utikač iz utičnice:
 - ako se ustanove neispravnosti;
 - ako će aparat ostati neiskorišćen u dužem periodu;
 - pre pristupanja čišćenju aparata.

Potežite za utikač a ne za napojni kabl. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.

- Ne upotrebljavajte aparat ako izgleda da su utikač, napojni kabl ili sam aparat oštećeni.
- Ni na koji način nemojte menjati ili modifikovati aparat ili napojni kabl. Sve popravke moraju da budu izvršene u ovlašćenom servisnom centru Philips da bi se izbegla bilo koja opasnost.
- Aparat nije namenjen upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili odgovornošću, osim ako to nije pod nadzorom lica odgovornog za njihovu sigurnost ili ih to lice nije obučilo za upotrebu aparata.
- Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju sa aparatom.
- Prste ili druge predmete nemojte stavljati u mlin za kafu.

Upozorenja

- Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u sredinama kao što su menze, prostor za kuvanje u trgovinama, kancelarijama, farmama ili drugim radnim sredinama.
- Aparat uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat nemojte postavljati na vruće površine, blizu vrućih pećnica, grejača ili analognih izvora toplote.
- U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnju. Kafa u prahu, instant kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnju, mogu da oštete aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre stavljanja ili uklanjanja bilo koje komponente.
- Nikad rezervoar za vodu nemojte puniti toplom ili vrelom vodom. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivni prah ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mokra krpa navlažena vodom.
- Izvršite redovno uklanjanje naslaga kamenca iz aparata. Aparat će vam signalizirati kad je potrebno nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca. Ako se ova operacija ne obavi, aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi nižoj od 0 °C. Voda koja je preostala u sistemu hlađenja mogla bi da se zaledi i da ošteti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako aparat neće biti korišćen tokom dužeg perioda. Voda bi mogla da pretrpi

zagađenje. Svaki put kad upotrebljavate aparat, koristite svežu vodu.











Usaglašenost sa normativima

Aparat je usaglašen sa čl. 13 italijanske Zakonske uredbe do 25. jula 2005., br. 151 "Primena Uredbi 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje upotrebe opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, kao i odlaganje otpada".

Ovaj aparat je usaglašen sa Evropskom Direktivom 2002/96/CE.

INSTALACIJA

Panoramski prikaz proizvoda



Opšti opis

1. Ploča za zagrevanje šoljica
2. Posuda za kafu u zrnju sa poklopcem
3. Rezervoar za vodu + poklopac
4. Odeljak za prethodno samlevenu kafu
5. Servisna vrata
6. Ručica Saeco Brewing System (SBS)
7. Cev za paru / toplu vodu
8. Indikator da je posuda za kapanje puna
9. Podešavanje mlevenja
10. Upravljačka tabla
11. Čep za priključak za posudu
12. Blok za ispuštanje kafe
13. Posuda za kapanje (spoljna)
14. Blok za pripremu kafe
15. Posuda za sakupljanje taloga
16. Posuda za kapanje (unutrašnja)
17. Dugme servisnih vrata
18. Glavni prekidač
19. Utičnica za napojni kabl
20. Posuda za mleko
21. Napojni kabl
22. Merica za prethodno mlevenu kafu
23. Mast za blok za pripremu kafe
24. Četkica za čišćenje
25. Test za tvrdoću vode
26. Taster za espresso
27. Taster "Aroma" – Prethodno samlevena kafa
28. Tasteri "funkcije"
29. Taster za pokretanje ciklusa čišćenja posude (Clean)
30. Taster za kapučino
31. Taster za produženi espresso
32. Taster "Special Beverages"
33. Taster za toplu vodu
34. Taster Stand-by
35. Taster za kafu sa mlekom
36. Taster kafe sa veoma malo mleka
37. Tablete za odmaščivanje (prodaju se odvojeno)
38. Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca (prodaje se odvojeno)
39. Filter za vodu INTENZA+ (prodaje se odvojeno)

UVODNE RADNJE

Pakovanje aparata u ambalažu

Originalna ambalaža je projektovana i napravljena tako da zaštiti aparat tokom transporta. Savetuje se da je sačuvate radi eventualnog budućeg transporta.


Instalacija aparata

1 Iz ambalaže izvadite posudu za kakanje sa rešetkom.


2 Izvucite aparat iz ambalaže.

3 Za optimalan način upotrebe savetuje se da:

- izaberete sigurnu površinu oslonca, dobro nivelisanu, gde niko neće moći da prevrne aparat ili da se povredi;
- izaberete dovoljno osvetljen prostor sa higijenskim uslovima i sa lako dostupnom utičnicom za struju;
- predvidite minimalno odstojanje aparata od zidova, kao što je prikazano na slici.



4 Posudu za kakanje sa rešetkom (spoljnu) umetnite u aparat. Proverite da li je umetnuta pravilno.



Napomena:


posuda za kakanje ima zadatak da sakuplja vodu koja izlazi van bloka za ispuštanje tokom ciklusa ispiranja/samočišćenja i eventualne kafe sipane tokom pripremanja napitaka. Svakodnevno praznite i perite posudu za kakanje i svaki put kad indikator pune posude za kakanje bude podignut.




Upozorenje:

NEMOJTE vaditi posudu za kakanje odmah nakon uključivanja aparata. Sačekajte par minuta da se izvrši ciklus ispiranja/samočišćenja.






- 5** Podignite spoljašnji poklopac sa leve strane i uklonite unutrašnji poklopac.




- 6** Izvucite rezervoar za vodu pomoću ručice.



- 7** Isperite rezervoar svežom vodom.

- 8** Napunite rezervoar svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat. Proverite da li je umetnut do kraja.

! **Upozorenje:**
rezervoar nemojte puniti vrućom, vreloom, gaziranom vodom ili drugim tečnostima koje bi mogle da oštete sam rezervoar i aparat.




- 9** Podignite poklopac posude za kafu u zrnju i izvucite unutrašnji poklopac.




- 10** Kafu u zrnju polako naspite u posudu. Vratite unutrašnji poklopac i zatvorite spoljašnji.

! **Upozorenje:**
u posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnju. Kafa u prahu, instant kafa, karamelizovana kafa i drugi predmeti mogu oštetiti aparat.




11 Utaknite utikač u utičnicu za struju smeštenu na poledini aparata.


12 Utaknite utikač na suprotnom kraju napojnog kabla u zidnu utičnicu za struju sa odgovarajućim naponom.



13 Glavni prekidač dovedite u položaj "I" da biste uključili aparat.



14 Prikazuje se ekran na strani. Odaberite željeni jezik pritiskom na tastere za prelistavanje "▼" ili "▲".




15 Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.



Napomena:

ako se ne odabere nijedan jezik, prilikom narednog pokretanja aparata, ponovo će biti zatraženo da dovršite ovo podešavanje.




16 Aparat je u fazi zagrevanja.


PRVO UKLJUČIVANJE

Ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja

Na kraju zagrevanja, aparat izvodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja svežom vodom unutrašnjih sistema. Radnja zahteva manje od minut vremena.



- 17** Ispod bloka za ispuštanje postavite posudu za sakupljanje smanjene količine vode koja izlazi.



- 18** Prikazuje se ekran na strani. Sačekajte da ciklus automatski završi.


Napomena:
pritisnite taster "STOP RINSING" da biste zaustavili ispuštanje.




- 19** Po okončanju gore opisanih operacija, aparat prikazuje displej pored.

Ciklus ručnog ispiranja

Kod prvog korišćenja aparata je potrebno pokrenuti ciklus ispiranja. Tokom ovog procesa aktivira se ciklus ispuštanja kafe i sveža voda teče kroz blok za ispuštanje. Ova operacija zahteva nekoliko minuta.




- 1** Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje.



- 2 Da biste odabrali funkciju ispuštanja prethodno samlevene kafe, pritisnite taster "☺" sve dok se ne prikaže ikona "☺☺☺".



- 3 Pritisnite taster "☺☺☺ ESPRESSO LUNGO".




- 4 Pritisnite taster "OK". Aparat počinje da ispušta vodu.




Napomena:


prethodno mlevenu kafu nemojte dodavati u odeljak.



- 5 Po okončanju ispuštanja ispraznite posudu i ponovo je postavite ispod cevi za paru/toplu vodu.




- 6 Pritisnite taster "☺☺☺".



- 7 Nakon što ste ispuštali vodu, uklonite i ispraznite rezervoar.

- 8** Ponovite operacije od tačke 5 do tačke 7, sve dok se ne isprazni voda koja se nalazi u rezervoaru, zatim pređite na tačku 9.



- 9** Na kraju ponovo napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX. Sada je aparat spreman za ispuštanje kafe.

Napomena:

ako aparat nije korišćen dve ili više nedelje, nakon uključjenja će biti izvršen automatski ciklus ispiranja/samočišćenja. Nakon toga je potrebno pokrenuti ciklus ručnog ispiranja kako je opisano iznad.


Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja automatski se pokreće takođe i prilikom pokretanja aparata (sa hladnim bojlerom) ili kada se aparat priprema za prelaz u režim stand-by ili nakon pritiska na taster "⏻" da se isključi aparat (nakon ispuštanja kafe).

Merenje i programiranje tvrdoće vode

Merenje tvrdoće vode je veoma važno za određivanje učestalosti uklanjanja naslaga kamenca iz aparata i zbog ugradnje filtera za vodu "INTENZA+" (da biste dobili dodatne detalje o filteru za vodu pogledajte sledeće poglavlje).


Da biste izvršili merenje tvrdoće vode pridržavajte se sledećih uputstava:

- 1** Potopite u vodu na 1 sekund listić testera za ispitivanje tvrdoće isporučen u pakovanju s aparatom.



Napomena:

listić testera se može koristiti samo za jedno merenje.



2 Sačekajte jedan minut.

3 Proverite broj kvadrata koji su pocrveneli, a zatim pogledajte tabelu.



Napomena:

brojevi na listiцу testera odgovaraju vrednostima postavki za podešavanje tvrdoće vode. Tačnije:


1 = 1 (jako meka voda)

2 = 2 (meko voda)

3 = 3 (tvrda voda)

4 = 4 (jako tvrda voda)

Slova odgovaraju referentnim oznakama koje se nalaze u dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sledeće poglavlje).




4 Od ovog trenutka moguće je programirati postavke tvrdoće vode. Pritisnite taster "**SETTINGS MENU**" za pristup glavnom meniju aparata.




Napomena:


aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode kompatibilnom sa velikim delom tipova vode.



5 Pritisnite taster "▼" da biste odabrali "**WATER SETTINGS**".



6 Pritisnite "**OK**" da biste potvrdili.




7 Odaberite opciju "**WATER HARDNESS**" pritiskom na taster "**OK**" i programirajte vrednost tvrdoće vode.

Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"

Savetuje se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u aparatu i daje intenzivniju aromu vašoj espresso kafi.

Filter za vodu INTENZA+ prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte poglavlje "Naručivanje proizvoda za održavanje" u ovim uputstvima za upotrebu.


Voda je temeljni element u pripremanju svake espresso kafe pa je stoga izuzetno važno da se filtrira na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može da spreči stvaranje mineralnih taloga, poboljšavajući kvalitet vode.




- 1** Uklonite mali beli filter iz rezervoara za vodu i čuvajte ga na suvom mestu.




- 2** Uklonite filter za vodu "INTENZA+" iz pakovanja i u uspravnom položaju (sa otvorom prema gore) potopite ga u hladnu vodu i blago pritisnite na stranama tako da izađu mehurići vazduha.




- 3** Odredite postavke filtera u zavisnosti od merenja (pogledajte prethodno poglavlje) koja su izvršena i tačno određena u donjem delu filtera:
 A = meka voda – odgovara vrednostima 1 ili 2 na listiću testera
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara vrednosti 3 na listiću testera
 C = veoma tvrda voda – odgovara vrednosti 4 na listiću testera




- 4** Umetnite filter u prazan rezervoar za vodu. Gurnite ga do najniže moguće tačke.




5 Napunite rezervoar svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat.




6 Ispod cevi za paru/toplu vodu postavite posudu odgovarajućeg kapaciteta (1,5 l).




7 Pritisnite taster "**SETTINGS MENU**" za pristup glavnom meniju aparata.




8 Pritisnite taster "▼" da biste odabrali "**WATER SETTINGS**".




9 Pritisnite "**OK**" da biste potvrdili.



10 Pritisnite taster "▼" da biste odabrali "**ACTIVATE FILTER**", onda pritisnite "**OK**".




11 Pritisnite taster “OK” da biste potvrdili da želite da pokrenete proceduru aktiviranja filtera.



12 Pritisnite taster “OK” da biste potvrdili umetanje filtera za vodu i punjenje rezervoara.





13 Pritisnite taster “OK” da biste potvrdili prisustvo posude ispod bloka za ispuštanje vode.



14 Aparat počinje da ispušta vodu. Prikazuje se ekran na strani. Kada završi ispuštanje, uklonite posudu.

Zamena filtera za vodu “INTENZA+”

Kada je potrebno zameniti filter za vodu “INTENZA+” pokazuje se ikona “”.




1 Nastavite sa zamenom filtera onako kako je opisano u prethodnom poglavlju.

2 Aparat je sada programiran za upravljanje novim filterom.

Napomena:

ako je filter već ugrađen i želite da ga uklonite, a da ga ne zamenite, odaberite opciju “**ENABLE FILTER**” i postavite je na OFF.



Ako filter za vodu “INTENZA+” nije prisutan, u rezervoar umetnite mali beli filter koji ste prethodno uklonili.

PODEŠAVANJA


Aparat dozvoljava da se izvrše pojedina podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kafe.

Odabir profila korisnika

Aparat je projektovan da zadovoljava individualni ukus svakog korisnika, uz mogućnost podešavanja do najviše 6 različitih profila.


Moguće je dodavati razne profile korisnika. Zbog lakšeg korišćenja, svaki korisnik je predstavljen svojom ličnom ikonom. Prethodno određeni korisnik označen je ikonom prikazanom na levoj strani.

Fabrička podešavanja su prethodno konfigurisana u aparatu u saglasnosti sa sklonostima potrošača. Takva podešavanja mogu da ostanu nepromenjena ili ih je moguće modifikovati na osnovu ličnog ukusa.




Stvaranje novog korisničkog profila


Nakon što je programirao postavke proizvoda, korisnik će moći brzo pristupiti postavkama pomoću tastera "SELECT USER" u glavnom meniju, da bi uživao u svom omiljenom napitku na bazi kafe jednostavnim pritiskom na taster.




1 "Pritisnite "USER MENU".



2 Prikazuje se ekran na strani.



3 Pritisnite taster "OK" da biste odabrali **CREATE NEW USER**.




- 4 Prikazuje se ekran na strani. Pritisnite taster “▼” ili “▲” da biste odabrali ikonu korisnika. Pritisnite taster “OK” za potvrđivanje.




Napomena:

za svakog korisnika, može se koristiti samo jedna ikona. Kada je ikona već dodeljena, prikazuje se u sivoj boji.




- 5 U ovom trenutku, korisnik je kreiran i može se pozvati iz glavnog menija.

- 6 Odaberite željeni korisnički profil pritiskom na taster “SELECT USER” sve dok se ne prikaže odgovarajuća ikona. Zatim pritisnite “BEVERAGE MENU” da biste programirali postavke napitka (pogledajte poglavlje “Programiranje napitka”)




Brisanje korisničkog profila


Moguće je obrisati već stvoreni korisnički profil. U tom se slučaju brišu sve odnosne postavke, a ikona ponovo postaje dostupna za programiranje.



- 1 “Pritisnite “USER MENU”.



- 2 Prikazuje se ekran na strani. Pritisnite taster “▼” ili “▲” da biste odabrali “DELETE USER”. Pritisnite taster “OK” za potvrđivanje.



- 3 Prikazuje se ekran na strani. Pritisnite taster “▼” ili “▲” da biste odabrali neku ikonu. Pritisnite taster “OK” za potvrđivanje. Korisnik se briše.


Saeco Adapting System

Kafa je prirodni produkt i njene karakteristike mogu varirati u zavisnosti od porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom samopodešavanja koji dozvoljava upotrebu svih vrsta kafe u zrnu koje postoje na tržištu (nekaramelizovanih).

Aparat se reguliše automatski nakon ispuštanja nekoliko kafa da bi se optimizovala ekstrakcija u odnosu na kompaktnost mlevene kafe.

Podešavanje keramičkog mlina za kafu

Keramički mlinovi garantuju tačan stepen samlevenosti bilo koje vrste mešavine kafe i omogućavaju da se izbegne pregrevanje zrna. Ova tehnologija nudi mogućnost potpunog očuvanja arome i garantuje pravi italijanski ukus u svakoj šoljici kafe.



Pažnja:

keramički mlin za kafu sadrži pokretne delove koji mogu da budu opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno stavljati prste ili druge predmete. Pre intervencije, iz bilo kog razloga, unutar posude za kafu u zrnu, isključite aparat pritiskom na taster ON/OFF i izvucite utikač iz utičnice za struju.

Keramičke mlinove moguće je podešavati da bi se mlevenje kafe prilagodilo vašem ličnom ukusu.




Pažnja:


ručicu za podešavanje mlevenja u unutrašnjosti posudu za kafu u zrnu treba okrenuti samo kada je keramički mlin za kafu u funkciji.

Ovo podešavanje moguće je izvršiti hvatanjem i okretanjem ručice za podešavanje mlevenja koja se nalazi u unutrašnjosti posude za kafu u zrnu.

- 1 Podignite poklopac posude za kafu u zrnu.



- 2** Uhvatite i okrenite ručicu za podešavanje mlevenja svaki put za po jedan podeok. Razlika u ukusu osetiće se nakon ispuštanja 2-3 espresa.




- 3** Referentne oznake koje se nalaze na poklopcu posude za kafu u zrnu pokazuju podešeni stepen mlevenja. Moguće je podesiti 8 različitih stepeni mlevenja koji variraju od:

- veoma krupnog mlevenja (●) : blaži ukus za tamno pečene mešavine;

do:

- veoma sitnog mlevenja (◐) : jači ukus za svetlo pečene mešavine.




Podešavanjem keramičkog mlina za kafu na sitnije mlevenje, ukus kafe biće jači. Za kafu lakšeg ukusa, keramički mlin za kafu podesite na krupnije mlevenje.

Podešavanje krema i jačine kafe (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) dozvoljava da se kontroliše krem i jačina ukusa kafe putem podešavanja brzine izlaženja kafe tokom ciklusa ispuštanja.

- Okrenite ručicu u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu da biste povećali brzinu protoka: kafa postaje laganija sa manje krema.
- Okrenite ručicu u smeru okretanja kazaljki na satu da biste smanjili brzinu protoka: kafa postaje jača sa više krema.



Napomena:

podešavanje brzine protoka kafe može se izvršiti tokom ispuštanja.


Podešavanje arome (jačine kafe)

Izaberite sopstvenu omiljenu mešavinu kafe i podesite količinu kafe za mlevenje na osnovu vašeg ličnog ukusa. Takođe je moguće odabrati funkciju prethodno samlevene kafe.




Napomena:

odabir mora da se izvrši pre nego što izaberete kafu.



Aparat omogućava da se podesi pravilna količina mlevene kafe za svaki napitak. Standardna podešavanja za svaki proizvod mogu se isprogramirati pomoću **"BEVERAGE MENU"** (pogledati poglavlje "Programiranje napitka", opcija "Coffee Amount").



1 Da biste privremeno izmenili količinu mlevene kafe, pritisnite taster "☉" na upravljačkoj tabli.

2 Aroma se menja za jedan stepen, u zavisnosti od odabrane količine:

☉☉☉ = blaga doza

☉☉☉ = srednja doza

☉☉☉ = jaka doza

☉☉☉☉ = napitak se priprema pomoću prethodno samlevene kafe




Napomena:

ovo podešavanje nije raspoloživo za američku kafu.

Regulisanje bloka za ispuštanje

Blok za ispuštanje je podesiv po visini zbog boljeg prilagođavanja dimenzijama šoljica koje se koriste.

Za podešavanje, podižite ili spuštajte ručno blok za pripremu kafe prstima kao što je prikazano na slici.





Preporučujemo sledeće položaje:
Za male šoljice;



Za velike šolje;



Za šolje za mleko s vrlo malo kafe.



Napomena:



osim toga je moguće i ukloniti blok za ispuštanje da bi se omogućila upotreba velikih posuda.




Ispod bloka za ispuštanje mogu da se postave dve šolje/šoljice za istovremeno ispuštanje dve kafe.

Podešavanje dužine kafe u šolji

Aparat omogućava podešavanje količine ispuštene kafe ili mleka prema vašem ukusu i dimenzijama šolja/šoljica.


Svakim pritiskom na tastere, "  " i "  " aparat ispušta unapred određenu količinu proizvoda. Svakom tasteru je pridruženo po jedno nezavisno ispuštanje.

Sledeći postupak ilustruje programiranje tastera "  ".




- 1 Namestite čašu ispod bloka za ispuštanje.



- 2 Držite pritisnut taster "  " sve dok se ne prikaže ikona "MEMO". Pustite taster. Sada je aparat u fazi programiranja. Aparat pokreće ispuštanje kafe.





- 3 Kada se pojavi ikona "STOP COFFEE", pritisnite taster čim se postigne željena količina kafe.

Sada je taster "  " programiran; svakim pritiskom aparat ispušta istu programiranu količinu espresso kafe.



Napomena:


pridržavajte se istog postupka za programiranje tastera "  " i "  ". Uvek se služite tasterom "STOP COFFEE" da biste prekinuli ispuštanje kafe nakon postizanja željene količine.

Uz to je moguće podešavati dužinu napitka putem stavke "BEVERAGE MENU" (pogledajte poglavlje "Programiranje napitka", opcija "Coffee Length").


ISPUŠTANJE ESPRESA I PRODUŽENOG ESPRESA

Pre ispuštanja kafe se uverite da na displeju nema obaveštenja i da su rezervoar za vodu i posuda za kafu u zrnu puni.

Ispuštanje espresa i produženog espresa sa kafom u zrnu



- 1 Namestite 1 ili 2 šoljice ispod bloka za ispuštanje.



- 2 Pritisnite taster "ESPRESSO" taster za espresso ili taster "ESPRESSO LUNGO" za produženi espresso.



- 3 Da biste ispuštali 1 espresso ili 1 produženi espresso, pritisnite željeni taster samo jednom. Prikazuje se ekran na strani.



- 4 Da biste ispuštali 2 espresa ili 2 produžena espresa, pritisnite željeni taster dvaput zaredom. Prikazuje se ekran na strani.

Napomena:

u ovom režimu rada, aparat automatski melje i dozira potrebnu količinu kafe. Priprema dva espresa zahteva dva ciklusa mlevenja i dva ciklusa ispuštanja koji se izvršavaju u automatskom načinu rada.



- 5 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje.
- 6 Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; ispuštanje kafe je ipak moguće unapred prekinuti pritiskom na taster "STOP COFFEE".

Ispuštanje espresa i produženog espresa sa prethodno samlevenom kafom


Ova funkcija omogućava korišćenje prethodno samlevene kafe i kafe bez kofeina. Pomoću funkcije prethodno samlevene kafe moguće je ispuštati samo jednu po jednu kafu.




- 1 Da biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe, pritisnite taster "☕" sve dok se ne prikaže ikona "☕" .




- 2 Namestite čašu ispod bloka za ispuštanje.




- 3 Pritisnite taster "☕" taster za espresso ili taster "☕" za produženi espresso. Počinje ciklus ispuštanja.



- 4 Prikazuje se ekran na strani.



- 5 Gurnite da biste podigli poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.



- 6** U odeljak dodajte mericu prethodno samlevene kafe. Služite se samo mericom isporučenom u pakovanju s aparatom, zatim ponovo spustite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.



Pažnja:

u odeljak za prethodno samlevenu kafu uspite samo prethodno samlevenu kafu. Unošenje drugih supstanci i predmeta može uzrokovati teška oštećenja aparata. Ovaj tip popravke nije pokriven garancijom.

- 7** Pritisnite "OK" za potvrdu i početak ispuštanja.

- 8** Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje.

- 9** Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; ispuštanje kafe je ipak moguće unapred prekinuti pritiskom na taster "STOP COFFEE".

Po okončanju ispuštanja aparat se ponovo vraća u glavni meni.

Za pripremu ostalih kafa sa prethodno samlevenom kafom ponovite upravo opisane radnje.



Napomena:

ako se taster "OK" za pokretanje ispuštanja ne pritisne u roku od 30 sekundi, aparat se vraća na glavni meni i ispušta eventualnu kafu stavljenju u posudu za sakupljanje taloga.

Ako se u odeljak ne uspe prethodno samlevena kafa, ispustiće se samo voda.

Ako je doza prevelika ili uspete 2 ili više merica kafe, aparat ne ispušta proizvod. Mlevena kafa ispušta se u posudu za sakupljanje taloga.

POSUDA ZA MLEKO

Ovo poglavlje prikazuje upotrebu posude za mleko za pripremu kapućina, mleka s vrlo malo kafe ili toplog mleka.



Napomena:

pre upotrebe posude za mleko izvršite detaljno čišćenje, onako kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
Savetuje se da je napunite hladnim mlekom (temperature oko 5 °C). Posudu vratite u frižider nakon upotrebe. NEMOJTE držati mleko van frižidera više od 15 minuta.



Pažnja:


posudu koristite isključivo sa mlekom ili vodom za čišćenje.

Punjenje posude za mleko

Posuda za mleko mora se isprazniti pre upotrebe.




- 1 Otvorite blok za ispuštanje na posudi za mleko okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu dok ne škljocne u pravilnom položaju.




- 2 Pritisnite tastere za otkaçivanje i podignite poklopac.



- 3 Uspite mleko u posudu: mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.




- 4** Vratite poklopac na mesto i zatvorite blok za ispuštanje posude za mleko okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.




Posuda za mleko je spremna za upotrebu.



Umetanje posude za mleko



- 1** Lagano nagnite posudu za mleko i njen prednji deo stavite u aparat.




- 2** U ovoj fazi, otvori (A) na posudi se nalaze niže od priključaka (C). Osovine (B) su na istoj visini kao i vodice (D).




- 3** Pritisnite i okrećite posudu prema dole sve dok se ne zakači za posudu za kapanje (spoljnu) (E).

! **Upozorenje:**
posudu nemojte umetati silom.


Uklanjanje posude za mleko



- 1** Zatvorite blok za ispuštanje posude za mleko okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Sačekajte par trenutaka. Aparat pokreće ciklus automatskog čišćenja (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").



- 2** Po okončanju ciklusa čišćenja, okrećite posudu prema gore, sve dok se ne otkaači od posude za kapanje (spoljne) (E).




- 3** Udaljite posudu od aparata sve dok je potpuno ne uklonite.

Pražnjenje posude za mleko



- 1 Otvorite blok za ispuštanje posude za mleko okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.



- 2 Pritisnite tastere za otkaçivanje.


- 3 Podignite poklopac. Ispraznite posudu za mleko i oçistite je na odgovarajući naèin.



Napomena:

nakon svakog korišćenja oèistite posudu za mleko onako kako je opisano u poglavlju "Çišćenje i održavanje".


ISPUŠTANJE KAPUČINA

**Pažnja:**

opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opekotina.


Nemojte se hvatati za dršku posude tokom ciklusa čišćenja: opasnost od opekotina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.

- 1 Napunite posudu mlekom. Mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.


**Napomena:**

koristite hladno mleko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapučino dobrog kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.


- 2 Vratite poklopac na mesto i posudu za mleko umetnite u aparat.





- 3 Smestite jednu šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.




- 4 Otvorite blok za ispuštanje posude za mleko okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.





5 Pritisnite taster “” da biste pokrenuli ispuštanje.



6 Aparat je u fazi zagrevanja.



Napomena:


aparata zahteva duže vreme čekanja kod zagrevanja ako je aktivirana funkcija **ECOMODE**.

Ukoliko se pritisne taster “**FAST MILK**”, funkcija **ECOMODE** se deaktivira i postavlja se na “**OFF**”. U tom slučaju je sistemu potrebno manje vremena za zagrevanje, ali dolazi do povećanja potrošnje energije.

Za dodatne detalje pogledajte poglavlje “Programiranje aparata”.





7 Kada se prikaže ekran pored, aparat pokreće ispuštanje mlečne pene. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster “**STOP MILK**”.



Napomena:

moгуće je povećati ispuštanje mleka pritiskom na taster “**MORE MILK**”. Ispuštena dodatna doza toplog mleka nema penu.




8 Po okončanju ispuštanja mlečne pene, aparat ispušta kafu. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster **"STOP COFFEE"**.

9 Uklonite šolju i zatvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

10 Sačekajte par trenutaka. Sada aparat pokreće ciklus automatskog čišćenja (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").

11 Po okončanju ciklusa čišćenja, uklonite posudu za mleko i vratite je u frižider.

Podešavanje dužine kapućina u šolji


Svakim pritiskom tastera "  " aparat u šolju ispušta unapred određenu količinu kapućina.


Aparat omogućava podešavanje količine ispuštenog kapućina prema vašem ukusu i dimenzijama vaše šolje/šoljice.




1 Napunite posudu mlekom i smestite je u aparat.

2 Jednu šolju smestite ispod kljuna bloka za ispuštanje i otvorite blok za ispuštanje okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.


3 Držite pritisnut taster "  " sve dok se ne prikaže upozorenje **"MEMO"**. Pustite taster. Sada je aparat u fazi programiranja.




4 Aparat je u fazi zagrevanja.



- 5 Kada se prikaže ovaj ekran, aparat pokreće ispuštanje mlečne pene u šolju. Pritisnite taster "STOP MILK" čim se postigne željena količina mleka.



- 6 Po okončanju ispuštanja mlečne pene, aparat počinje da ispušta kafu. Kada se postigne željena količina kafe, pritisnite taster "STOP COFFEE".

Od ovog trenutka taster "  " je programiran. Svakim pritiskom aparat ispušta istu, upravo programiranu količinu.

Napomena:


sem toga je moguće podešavati dužinu napitka posredstvom stavke **BEVERAGE MENU** (pogledajte poglavlje "Programiranje napitka").

ISPUŠTANJE MLEKA S VRLO MALO KAFE

Pažnja:

opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opekotina.

Nemojte se hvatati za dršku posude tokom ciklusa čišćenja: opasnost od opekotina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.




- 1 Napunite posudu mlekom. Mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.



Napomena:

koristite hladno mleko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili mleko s vrlo malo kafe dobrog kvaliteta.


Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.




2 Vratite poklopac na mesto i posudu za mleko umetnite u aparat.





3 Smestite jednu šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.



4 Otvorite blok za ispuštanje posude za mleko okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.




5 Pritisnite taster "  " da biste pokrenuli ispuštanje.




6 Aparat je u fazi zagrevanja.

Napomena:

aparat zahteva duže vreme čekanja kod zagrevanja ako je aktivirana funkcija **ECOMODE**. Ukoliko se pritisne taster "**FAST MILK**", funkcija **ECOMODE** se deaktivira i postavlja se na "**OFF**". U tom slučaju je sistemu je potrebno manje vremena za zagrevanje, ali dolazi do povećanja potrošnje energije. Za dodatne detalje pogledajte poglavlje "Programiranje aparata".




7 Kada se prikaže ekran pored, aparat pokreće ispuštanje mlečne pene. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster "**STOP MILK**".



Napomena: moguće je povećati ispuštanje mleka pritiskom na taster "**MORE MILK**". Ispuštena dodatna doza toplog mleka nema penu.



8 Po okončanju ispuštanja mlečne pene, aparat ispušta kafu. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster "**STOP COFFEE**".




9 Uklonite šolju i zatvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.


10 Sačekajte par trenutaka. Sada aparat pokreće ciklus automatskog čišćenja (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").

11 Po okončanju ciklusa čišćenja, uklonite posudu za mleko i vratite je u frižider.

Regulisanje dužine kafe sa vrlo malo mleka u šolji


Svakim pritiskom tastera "  ", aparat u šolju ispušta unapred određenu količinu mleka s vrlo malo kafe.


Aparat omogućava podešavanje količine ispuštenog mleka s vrlo malo kafe prema vašem ukusu i veličini vaše šolje/šoljice.




1 Napunite posudu mlekom i smestite je u aparat.

2 Jednu šolju smestite ispod kljuna bloka za ispuštanje i otvorite blok za ispuštanje okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.

3 Držite pritisnut taster "  " sve dok se ne prikaže ikona "MEMO". Pustite taster. Sada je aparat u fazi programiranja.




4 Aparat je u fazi zagrevanja.



5 Kada se prikaže ovaj ekran, aparat pokreće ispuštanje mlečne pene u šolju. Pritisnite taster "STOP MILK" čim se postigne željena količina mleka.



6 Po okončanju ispuštanja mlečne pene, aparat počinje da ispušta kafu. Kada se postigne željena količina kafe, pritisnite taster "STOP COFFEE".

Od ovog trenutka taster "  " je programiran. Svakim pritiskom aparat ispušta istu, upravo programiranu količinu.



Napomena:

sem toga je moguće podešavati dužinu napitka posredstvom stavke **BEVERAGE MENU** (pogledajte poglavlje "Programiranje napitka").

ISPUŠTANJE BELE KAFE




Pažnja:

opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opekotina.

Nemojte se hvatati za dršku posude tokom ciklusa čišćenja: opasnost od opekotina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.

1

Napunite posudu mlekom. Mleko se mora nalaziti između minimalnog nivoa (MIN) i maksimalnog nivoa (MAX) označenog na posudi.




Napomena:

koristite hladno mleko (~5 °C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili belu kafu dobrog kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.


2

Vratite poklopac na mesto i posudu za mleko umetnite u aparat.




3


Smestite jednu šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.




4

Otvorite blok za ispuštanje posude za mleko okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.





5 Pritisnite taster “” da biste pokrenuli ispuštanje.




6 Aparat je u fazi zagrevanja.



Napomena:

aparata zahteva duže vreme čekanja kod zagrevanja ako je aktivirana funkcija **ECOMODE**. Ukoliko se pritisne taster “**FAST MILK**”, funkcija **ECOMODE** se deaktivira i postavlja se na “**OFF**”. U tom slučaju je sistemu je potrebno manje vremena za zagrevanje, ali se povećava potrošnja energije. Za dodatne detalje pogledajte poglavlje “Programiranje aparata”.



7 Kada se prikaže ekran pored, aparat pokreće ispuštanje mleka. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster “**STOP MILK**”.




Napomena:

može je povećati ispuštanje mleka pritiskom na taster “**MORE MILK**”.




8 Po okončanju ispuštanja mleka, aparat ispušta kafu. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster “**STOP COFFEE**”.





- 9 Uklonite šolju i zatvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
- 10 Sačekajte par trenutaka. Sada posuda pokreće ciklus automatskog čišćenja (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
- 11 Po okončanju ciklusa čišćenja, uklonite posudu za mleko i vratite je u frižider.

Podešavanje dužine bele kafe


Svakim pritiskom tastera "  " aparat u šolju ispušta unapred određenu količinu bele kafe.

Aparat omogućava podešavanje količine ispuštene bele kafe prema vašem ukusu i dimenzijama vaše šolje/šoljice.


- 1 Napunite posudu mlekom i smestite je u aparat.
- 2 Jednu šolju smestite ispod kljuna bloka za ispuštanje i otvorite blok za ispuštanje okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.
- 3 Držite pritisnut taster "  " sve dok se ne prikaže ikona "MEMO". Pustite taster. Sada je aparat u fazi programiranja.




- 4 Aparat je u fazi zagrevanja.



- 5 Prikazuje se ikona "MEMO". Kada se prikaže ovaj ekran, aparat pokreće ispuštanje mleka u šolju. Pritisnite taster "STOP MILK" čim se postigne željena količina mleka.





- 6 Po okončanju ispuštanja mlečne pene, aparat počinje da ispušta kafu. Kada se postigne željena količina kafe, pritisnite taster "STOP COFFEE".

Od ovog trenutka taster "CAFFELATTE" je programiran. Svakim pritiskom aparat ispušta istu. upravo programiranu količinu.




Napomena:

sem toga je moguće podešavati dužinu napitka posredstvom stavke **BEVERAGE MENU** (pogledajte poglavlje "Programiranje napitka").

SPECIAL BEVERAGES

Aparat je predviđen za ispuštanje više proizvoda od onih koji su prethodno opisani. Da biste to uradili, pridržavajte se sledećih uputstava:



- 1 Pritisnite taster "SPECIAL" za pristup meniju **SPECIAL BEVERAGES**.



- 2 Pritisnite odnosni taster da biste započeli sa pripremom.



Napomena:

ako se pritisne taster "SPECIAL" bez biranja ijednog proizvoda, aparat se vraća na glavni meni nakon 10 sekundi.

Funkcija posebnih napitaka omogućava da se ispušta jedan po jedan napitak. Za ispuštanje više napitaka, ponovite tačke od 1 do 2.


Toplo mleko




Pažnja:


opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opekotina.


Nemojte se hvatati za dršku posude tokom ciklusa čišćenja: opasnost od opekotina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.




- 1 Umetnite posudu za mleko i postavite šolju ispod bloka za ispuštanje. Otvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.



- 2 Pritisnite taster "  " za pristup meniju **SPECIAL BEVERAGES**.



- 3 Pritisnite taster "HOT MILK" da biste pokrenuli pripremu.




- 4 Aparat počinje da ispušta toplo mleko. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster "STOP MILK".

Ispuštanje pare





Pažnja:


opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode i pare. Opasnost od opekotina. Cev za paru/toplu nemojte dodirivati direktno rukama.




1 Smestite neku posudu ispod cevi za paru/toplu vodu.



2 Pritisnite taster "  " za pristup meniju **SPECIAL BEVERAGES**.




3 Pritisnite taster "**STEAM**" da biste pokrenuli pripremu.




4 Počinje ispuštanje pare. Ispuštanje se može prekinuti unapred pritiskom na taster "**STOP STEAM**".


5 Po okončanju ispuštanja pare, uklonite posudu sa zagrejanim napitkom.

Američka kafa




- 1 Postavite šolju ispod bloka za ispuštanje.



- 2 Pritisnite taster "  " za pristup meniju **SPECIAL BEVERAGES**.




- 3 Pritisnite taster "AMERICAN COFFEE" da biste pokrenuli pripremu.



 **Napomena:**

rotirajte do kraja dršku SBS suprotno od smera kazaljki na satu kako je prikazano na displeju.



- 4 Po okončanju ispuštanja, uzmite šoljicu.

 **Napomena:**

za pripremu ovog proizvoda vrše se dva ciklusa ispuštanja kafe.


Espresso Macchiato



Pažnja:

opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi mleka i pare. Opasnost od opekotina.

Nemojte se hvatati za dršku posude tokom ciklusa čišćenja: opasnost od opekotina! Sačekajte da završi ciklus pre nego što uklonite posudu za mleko.




- 1 Umetnite posudu za mleko i postavite šolju ispod bloka za ispuštanje. Otvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.



- 2 Pritisnite taster "  " za pristup meniju **SPECIAL BEVERAGES**.



- 3 Pritisnite taster "**ESPRESSO MACCHIATO**" da biste pokrenuli pripremu.




- 4 Aparat pokreće ispuštanje. Da biste unapred prekinuli ispuštanje, pritisnite taster "**STOP MILK**" ili "**STOP COFFEE**".

ISPUŠTANJE TOPLE VODE

**Pažnja:**

opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode. Cev za ispuštanje pare/tople vode može dostići visoke temperature: izbegavajte da je rukama direktno dodirujete. Koristite samo specifičnu ručku.


Pre ispuštanje tople vode se uverite da je aparat spreman za upotrebu i da je rezervoar za vodu pun.



1 Smestite neku posudu ispod cevi za paru/toplu vodu.




2 Pritisnite taster "☕" da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.



3 Aparatu je potrebno određeno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje sledeća ikona.


4 Ispustite željenu količinu tople vode. Da biste prekinuli ispuštanje tople vode pritisnite taster "STOP HOT WATER".



5 Uklonite posudu.

PROGRAMIRANJE NAPITKA

Aparat može da se programira tako da ukus kafe bude prilagođen vašem ličnom ukusu. Za svaki napitak je moguće personalizovati postavke.



- 1 Pritisnite taster "**BEVERAGE MENU**" za pristup glavnom meniju napitaka.



- 2 Pritisnite tastere za prelistavanje "▼" ili "▲" i potvrdite sa "**OK**" da biste odabrali napitak.


Programiranje kapučina

Sledeći postupak opisuje programiranje kapučina.

Ovde u nastavku su prikazane postavke koje se odnose na svaki podmeni. Da biste ih odabrali pritisnite taster za prelistavanje "▼" ili "▲". Postavke potvrdite sa "**OK**".







Pritisnite "**OK**" da biste u meniju napitaka odabrali **CAPPUCCINO**.



COFFEE AMOUNT

Ova postavka reguliše količinu kafe za mlevenje.

-  = napitak se priprema pomoću prethodno samlevene kafe
-  = blaga doza
-  = srednja doza
-  = jaka doza

Pritisnite tastere za prelistavanje "▼" ili "▲" da biste izvršili odabir i pritisnite taster "**OK**" da biste ga potvrdili.

PREBREWING

Ova postavka omogućava da se izvrši funkcija prenatapanja. Tokom prenatapanja kafa se lagano navlaži da bi se njena aroma maksimalno pojačala.

- : funkcija prenatapanja je aktivna.
- : funkcija prenatapanja traje duže da bi se pojačao ukus kafe.
- : funkcija prenatapanja se ne izvršava.

Pritisnite tastere za prelistavanje "▼" ili "▲" da biste izvršili odabir i pritisnite taster "OK" da biste ga potvrdili.


COFFEE TEMPERATURE

Ova postavka omogućava regulisanje temperature kafe.

- : niska temperatura.
- : srednja temperatura.
- : visoka temperatura.

Pritisnite tastere za prelistavanje "▼" ili "▲" da biste izvršili odabir i pritisnite taster "OK" da biste ga potvrdili.


COFFEE LENGTH



Regulisanjem skale na displeju posredstvom tastera za prelistavanje "▼" ili "▲" je moguće izabrati količinu vode za ispuštanje kafe.

Pritisnite "OK" da biste potvrdili podešavanje.

MILK LENGTH




Regulisanjem skale na displeju posredstvom tastera za prelistavanje "▼" ili "▲" je moguće izabrati količinu mleka za primenu u odabranom napitku.

Pritisnite "OK" da biste potvrdili podešavanje.

**Napomena:**

opcije za upravljanje mlekom pokazuju se samo za napitke na bazi mleka.

MILK FOAM

Ovaj deo omogućava programiranje metoda pripreme mlečne pene:

☉ = minimalna količina pene

☉ = srednja količina pene


☉ = maksimalna količina pene

● = bez ikakve pene (dostupno samo za belu kafu i toplo mleko)

Pritisnite tastere za prelistavanje "▼" ili "▲" da biste izvršili odabir i pritisnite taster "OK" da biste ga potvrdili.

**Napomena:**

kada je opcija pripreme mlečne pene onesposobljena, temperatura ispuštenog mleka može da bude niža. Da biste zagrejali napitak, nastavite sa ispuštanjem pare iz cevi za paru.

RESTORE DEFAULT VALUES

Za svaki napitak je moguće ponovo postaviti fabričke postavke. Jednom kada se odabere ova funkcija, lična podešavanja se brišu.


Da biste izašli iz programiranja pritisnite jednom ili više puta taster "ESC" sve dok se ne pojavi glavni meni.

Programiranje tople vode


Sledeća procedura opisuje programiranje tople vode.



1 Odaberite "HOT WATER" u meniju napitaka pritiskom na tastere za prelistavanje "▼" ili "▲". Pritisnite "OK" da biste potvrdili.



WATER QUANTITY



Regulisanjem skale na displeju posredstvom tastera za prelistavanje "▼" ili "▲" je moguće izabrati količinu tople vode koju je potrebno ispustiti. Pritisnite "OK" da biste potvrdili podešavanje.

RESTORE DEFAULT VALUES


Vratite originalne fabričke postavke. Jednom kada se odabere ova funkcija, lična podešavanja se brišu.

PROGRAMIRANJE APARATA

Aparat nudi mogućnost personalizacije podešavanja načina rada. Ta podešavanja primenjuju se na sve korisničke profile.



1 Pritisnite taster "SETTINGS MENU" za pristup glavnom meniju aparata.



Opšta podešavanja

GENERAL SETTINGS

Opšta podešavanja omogućavaju izmenu postavki rada.

CUP WARMER

Ova funkcija omogućava da se aktivira/deaktivira zagrevanje ploče za zagrevanje šoljica koja se nalazi u gornjem delu aparata.

ECOMODE FUNCTION

ECOMODE FUNCTION omogućava da se uštedi energija održavajući na nivou jedan aktiviranje bojlera kod pokretanja aparata. Ako želite da isпустite više napitaka na bazi mleka, vreme zagrevanja bi se moglo povećati. Ta funkcija je standardno podešena na ON.

ACOUSTIC TONE

Ova funkcija omogućava uključivanje/isključivanje zvučnih upozorenja.

Podešavanja displeja



DISPLAY SETTINGS

Podešavanja displeja omogućavaju podešavanje jezika i osvetljenosti displeja.

LANGUAGE

Ova postavka je važna za automatsko regulisanje parametara aparata u zavisnosti od zemlje korisnika.

BRIGHTNESS

Ova postavka omogućava regulisanje osvetljenosti displeja.

Podešavanje kalendara

CALENDAR SETTINGS

Ova funkcija omogućava da se podese vreme, kalendar, vreme mirovanja u režimu stand-by i tajmer uključivanja.

TIME

Za podešavanje časova, minuta i vremenskog formata (24h ili AM/PM)

DATE

Za podešavanje formata godina/mesec/dan

STAND-BY SETTINGS

STAND-BY SETTINGS određuje nakon koliko vremena od poslednjeg ispuštanja će aparat preći u režim stand-by. Vreme za stand-by varira između 15, 30, 60 i 180 minuta.

Zadato podešeno vreme je 30 minuta.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Funkcija tajmera uključivanja automatski aktivira aparat u danu u nedelji i prema vremenskom rasporedu koji je prethodno odredio korisnik. Aparat izvršava ovu funkciju samo ako se glavni prekidač nalazi u položaju "ON". Moguće je podesiti 3 različita vremena uključivanja kojima je moguće upravljati odvojeno.

**Napomena:**

vreme gašenja programira se pomoću funkcije podešavanja režima stand-by.

TIMER 1 00:00

Ovaj meni omogućava podešavanje i programiranje prvog vremena uključivanja.

HOUR 00

Za određivanje postavki vremena uključivanja.

MINUTES 00


Za određivanje postavki minuta vremena uključivanja.

DAY OF THE WEEK

Za određivanje dana u nedelji u kom se želi aktivirati tajmer. Odaberite neki dan pomoću tastera "▼" ili "▲" i potvrdite pritiskom na taster "OK".

ON = vreme uključeno

OFF = vreme isključeno



TIMER 2 00:00

Ovaj meni omogućava podešavanje i programiranje drugog vremena uključivanja.

TIMER 3 00:00

Ovaj meni omogućava podešavanje i programiranje trećeg vremena uključivanja.

Podešavanje vode

WATER SETTINGS	WATER SETTINGS omogućavaju da regulišete parametre koji se odnose na vodu za optimalnu kafu.
WATER HARDNESS	U opciji WATER HARDNESS je moguće postaviti stepen tvrdoće vode. Da biste izmerili tvrdoću vode pogledajte poglavlje "Merenje i programiranje tvrdoće vode".
ENABLE FILTER	Aktiviranjem ovog filtera aparat upozorava korisnika na potrebu zamene filtera za vodu. OFF: upozorenje isključeno. ON: upozorenje uključeno (ovo upozorenje se postavlja automatski pri aktiviranju filtera).
ACTIVATE FILTER	Za izvršenje aktivacije filtera nakon njegove ugradnje ili zamene. Pogledajte poglavlje "Ugradnja filtera za vodu INTENZA+".

Podešavanje održavanja

MAINTENANCE SETTINGS

MAINTENANCE SETTINGS omogućava da se podešavaju sve funkcije za pravilno održavanje aparata.

PRODUCT COUNTERS

Funkcija **PRODUCT COUNTERS** dozvoljava da se prikaže koliko je proizvoda pripremljeno za svaki pojedinačni tip kafe, počevši od poslednjeg vraćanja brojača na nulu.

DESCALING CYCLE

Funkcija **DESCALING CYCLE** aktivira ciklus uklanjanja naslaga kamenca (pogledajte poglavlje "Uklanjanje naslaga kamenca").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Funkcija **BREW GROUP CLEANING CYCLE** omogućava mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe (pogledajte poglavlje "Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe").

CARAFE WASH CYCLE

Funkcija **CARAFE WASH CYCLE** omogućava mesečno čišćenje posude za mleko (pogledajte poglavlje "Mesečno čišćenje posude za mleko").

CARAFE AUTO CLEAN

Funkcija **CARAFE AUTO CLEAN** aktivira automatski ciklus samočišćenja posude za mleko. Ta funkcija je standardno podešena na ON.

Fabričke postavke

FACTORY SETTINGS

Aktiviranjem stavke **FACTORY SETTINGS** sve postavke aparata ponovo se vraćaju na zadate vrednosti. U ovom slučaju ukloniće se svi lični parametri.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Svakodnevno čišćenje aparata



Upozorenje:

redovno čišćenje i održavanje aparata od temeljne je važnosti za produženje njenog životnog veka. Vaš aparat je neprekidno izložen vlazi, kafi i kamencu!


Ovo poglavlje analitički opisuje koje operacije je potrebno izvršavati i koliko često. Ako se ove operacije ne obavljaju, aparat će prestati da funkcioniše ispravno. Ovaj tip popravke NIJE pokriven garancijom!




Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite meku krpu navlaženu vodom.
- Delove koji se skidaju ne stavljajte u mašinu za pranje sudova.
- Ne koristite alkohol, rastvarače i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne potapajte aparat u vodu.
- Ne sušite aparat i/ili njegove delove u mikrotalasnoj i/ili u standardnoj pećnici.


Svakog dana, sa uključenim aparatom, ispraznite i očistite posudu za sakupljanje taloga i posudu za kapanje (unutrašnju). Pridržavajte se sledećih uputstava:




- 1 Pritisnite dugme i otvorite servisna vrata.




- 2 Uklonite posudu za kapanje (unutrašnju) i posudu za sakupljanje taloga.




3 Ispraznite posudu za sakupljanje taloga i operite je svežom vodom.



4 Ispraznite i operite posudu za kapanje (unutrašnju) i poklopac svežom vodom.



5 Vratite na mesto pravilno sve delove.




6 Umetnite posudu i posudu za sakupljanje taloga i zatvorite servisna vrata.



Napomena:

ako se talog prazni dok je aparat isključen, broj taloga koji se nalaze u posudi se ne vraća na nulu. U tom slučaju aparat može prerano prikazati poruku **“EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER”**.

Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu



1 Uklonite mali beli filter ili filter za vodu “INTENZA+” (ako postoji) iz rezervoara za vodu i operite ga svežom vodom.


2 Vratite na mesto mali beli filter ili filter za vodu “INTENZA+” (ako postoji) u njegovo ležište vršeći blagi pritisak u kombinaciji sa laganim okretanjem.

3 Napunite rezervoar svežom vodom.

Svakodnevno čišćenje posude za mleko: ciklus samočišćenja "CLEAN" (posle svakog korišćenja)

Po okončanju pripreme nekog napitka na bazi mleka aparat provodi automatski ciklus čišćenja ispuštajući mlazeve pare iz bloka za ispuštanje mleka.

Ovaj ciklus može se aktivirati i ručno, pritiskom na taster "CLEAN" na upravljačkoj tabli. Ovu operaciju moguće je izvršiti u svakom trenutku.




- 1 Umetnite posudu za mleko u aparat onako kako je opisano u poglavlju "Posuda za mleko". Zatvorite blok za ispuštanje mleka.




- 2 Pritisnite taster "CLEAN" da biste pokrenuli ciklus čišćenja.


Sedmično čišćenje aparata




- 1 Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.




- 2 Izvucite posudu za kapanje (spoljnu).



3 Izvucite rešetku i pažljivo je operite.




4 Izvucite podlogu ispod rešetke. Operite podlogu i posudu za kapanje.




5 Osušite rešetku, montirajte je i ponovo je vratite na aparat.



6 Izvucite blok za ispuštanje i operite ga vodom.




7 Četkicom ili suvom krpom očistite odeljak za prethodno samlevenu kafu.



- 8** Vlažnom krpom očistite cev za paru/toplu vodu i displej.

Sedmično čišćenje posude za mleko


Sedmično čišćenje je najpotpunije jer uklanja eventualne ostatke mleka iz bloka za ispuštanje na posudi.




- 1** Pre čišćenja izvucite posudu iz aparata i izbacite njen sadržaj.




- 2** Otvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.




- 3** Pritisnite na krajevima i podignite poklopac.




- 4** Dovedite ručku u položaj za deblokiranje okrećući je u smeru suprotnom od smera okretanja kazaljki na satu sve do simbola "●".



5 Izvucite konektor koji dolazi u kontakt sa aparatom.



6 Izvucite ručku pomoću usisne cevi.




7 Uklonite usisnu cev.




Napomena:

proverite da li je usisna cev umetnuta do kraja. U suprotnom slučaju posuda možda neće pravilno funkcionisati jer nije u stanju da usisava mleko.



8 Izvucite spoljnu spojnicu.



9 Uklonite unutrašnju spojnicu.

10 Sve komponente dobro operite mlakom vodom.

11 Ponovo montirajte sve komponente sledeći obrnutu proceduru.




Upozorenje:


Komponente posude NEMOJTE prati u mašini za pranje sudova.

Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe


Blok za pripremu kafe treba očistiti svaki put kada se puni posuda za kafu u zrnu ili barem jednom nedeljno.




- 1 Pritisnite dugme i otvorite servisna vrata.



- 2 Uklonite posudu za kapanje (unutrašnju) i posudu za sakupljanje taloga.




- 3 Da biste izvukli blok za pripremu kafe, pritisnite taster «PUSH» potežući ručku.




- 4 Dobro operite blok za pripremu kafe svežom i mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.


! **Upozorenje:**
za čišćenje bloka za pripremu kafe nemojte koristiti deterdžente i sapune.




- 5 Pustite da se blok za pripremu kafe u potpunosti osuši na vazduhu.
- 6 Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći se mekom krpom navlaženom vodom.
- 7 Proverite da li je blok za pripremu kafe u stanju mirovanja; dve referentne oznake moraju se podudarati. U suprotnom, izvršite radnju opisanu pod tačkom (8).




- 8** Nežno pritisnite ručicu prema dole sve dok ne dodirnete podnožje bloka za pripremu kafe i sve dok se dve referentne oznake na strani bloka ne podudaraju.




- 9** Uverite se da je kuka za blokiranje bloka za pripremu kafe u pravilnom položaju pritisnuvši do kraja taster "PUSH" sve dok ne škljocne u pravilnom položaju. Proverite da li je kuka ubačena do kraja prema gore. U suprotnom slučaju, ponovite postupak.




- 10** Ponovo uvedite blok za pripremu kafe u njegovo sedište sve dok ga ne zakačite a da niste pritisnuli taster "PUSH".



- 11** Umetnite posudu za kapanje (unutrašnju) i posudu za sakupljanje taloga i zatvorite servisna vrata.



Mesečno čišćenje posude za mleko




Za ciklus mesečnog čišćenja predviđena je upotreba sistema za čišćenje protočnog sistema za mleko "Saeco Milk Circuit Cleaner" za uklanjanje eventualnih ostataka mleka iz sistema. Milk Circuit Cleaner prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




Pažnja:

opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode i pare. Opasnost od opekotina. Cev za paru/toplu nemojte dodirivati direktno rukama.




1 Odaberite stavku "MAINTENANCE SETTINGS" u meniju aparata.


2 Odaberite "CARAFE WASH CYCLE" i pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.




3 Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.




4 Rezervoar napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Pritisnite taster "OK".




5 Posudu za mleko napunite svežom pitkom vodom sve do nivoa MAX. Uspite jedno pakovanje proizvoda za čišćenje u posudu za mleko i sačekajte da se potpuno otopi.





6 Vratite poklopac na mesto.



7 Blok za ispuštanje mleka stavite u položaj za blokiranje okrećući ga u smeru suprotnom od smeru kazaljki na satu.




8 Posudu za mleko umetnite u aparat.



9 Stavite neku posudu dovoljnog kapaciteta (1,5 l) ispod bloka za ispuštanje. Otvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.




- 10** Pritisnite taster "OK" da biste pokrenuli ciklus. Aparat počine sa distribucijom rastvora kroz blok za ispuštanje mleka.




- 11** Prikazuje se ikona na strani. Skala dozvoljava prikaz stanja napredovanja ciklusa.



- Pažnja:**
nemojte piti rastvor ispušten tokom ovog procesa.




- 12** Po okončanju ispuštanja napunite rezervoar svežom vodom sve do nivoa MAX. Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.




- 13** Uklonite posudu za mleko i posudu aparata.



- 14** Dobro operite posudu za mleko i napunite je svežom vodom. Posudu za mleko umetnite u aparat. Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.



- 15** Ispraznite posudu i ponovo je namestite ispod bloka za ispuštanje kafe. Otvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu.




16 Aparat počinje da ispušta vodu kako iz bloka za ispuštanje kafe tako i iz bloka za ispuštanje mleka. Skala dozvoljava prikaz stanja napredovanja ciklusa.

17 Po okončanju ciklusa aparat se vraća u meni za ispuštanje proizvoda.

18 Rastavite i operite posudu za mleko onako kako je opisano u poglavlju "Sedmično čišćenje posude za mleko".

Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe




Podmažite blok za pripremu kafe nakon otprilike 500 ispuštanja ili jednom mesečno.


Mast Saeco za podmazivanje bloka za pripremu kafe može da se kupi odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.





Upozorenje:
pre podmazivanja bloka za pripremu kafe, očistite ga svežom vodom onako kako je objašnjeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".



1 Nanesite mazivo ravnomerno na obe bočne vodice.






- 2 Podmažite i osovinu.
- 3 Umetnite blok za pripremu kafe u sedište sve dok ne škljocne u položaju (pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
- 4 Umetnite posudu za kapanje (unutrašnju) i posudu za sakupljanje taloga i zatvorite servisna vrata.

Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje




Osim sedmičnog čišćenja, savetuje se da izvršite ciklus čišćenja pomoću tableta za odmašćivanje nakon približno 500 šolja kafe ili jednom mesečno. Ova operacija upotpunjuje proces održavanja bloka za pripremu kafe. Tablete za odmašćivanje i komplet za održavanje prodaju se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu koja se odnosi na proizvode za održavanje.


! **Upozorenje:**
tablete za odmašćivanje namenjene su isključivo za čišćenje i nemaju funkciju uklanjanja naslaga kamenca. Za uklanjanje naslaga kamenca koristite sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca Saeco sledeći proceduru opisanu u poglavlju "Uklanjanje naslaga kamenca".




- 1 Odaberite stavku "MAINTENANCE SETTINGS" u meniju aparata.
- 2 Odaberite "BREW GROUP CLEANING CYCLE". Pritisnite taster "OK".




3 Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.



4 Rezervoar za vodu napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Pritisnite taster "OK".



5 Stavite tabletu za odmašćivanje u odeljak za prethodno samlevenu kafu. Pritisnite taster "OK".



6 Ispod bloka za ispuštanje kafe postavite posudu (1,5 l). Pritisnite taster "OK" da biste pokrenuli ciklus čišćenja.



Napomena:


okrenite ručicu SBS ulevo u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu da biste pokrenuli ciklus.



- 7 Prikazuje se ikona na strani. Skala dozvoljava prikaz stanja napredovanja ciklusa.




Pažnja:
nemojte piti rastvor ispušten tokom ovog procesa.



- 8 Po okončanju ispuštanja uklonite i ispraznite posudu.
- 9 Izvršite čišćenje bloka za pripremu kafe onako kao je opisano u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

Mesečno čišćenje posude za kafu u zrnju



Posudu za kafu u zrnju očistite vlažnom krpom jednom na mesec dok je prazna da biste uklonili uljaste supstance kafe. Zatim je ponovo napunite kafom u zrnju.

UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

Postupak uklanjanja naslaga kamenca zahteva približno 35 minuta.

Tokom korišćenja, u unutrašnjosti aparata se stvara kamenac kojeg je potrebno redovno uklanjati; u suprotnom, hidraulični sistem i sistem kafe mogu da se zaguše. Aparat će vam signalizirati kad je potrebno nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca.



! Upozorenje:

ako se ova operacija ne izvrši, aparat će prestati da ispravno funkcioniše; u takvom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.



Upotrebljavajte samo sredstvo za uklanjanje naslaga Saeco, formulisano sa namerom da se optimizuje radni učinak aparata.

Sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca Saeco prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte poglavlje "Naručivanje proizvoda za održavanje".


! Pažnja:

nemojte piti rastvor za uklanjanje naslaga kamenca i ispuštene proizvode sve dok se ne završi ciklus. Ni u kom slučaju ne koristite sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca.

☰ Napomena:

nemojte isključivati aparat tokom ciklusa uklanjanja naslaga kamenca. U suprotnom slučaju, ponovo izvršite ciklus ispočetka.

Da biste izvršili ciklus uklanjanja naslaga kamenca, pridržavajte se sledećih uputstava:




1 U "SETTINGS MENU", odaberite opciju "MAINTENANCE SETTINGS".


2 Odaberite "DESCALING CYCLE" i potvrdite sa "OK".

☰ Napomena:

ako je taster "OK" pritisnut greškom, pritisnite taster "ESC" da biste izašli.



3 Pritisnite taster "OK" za potvrđivanje.




- 4** Uklonite rezervoar za vodu i filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan). Uspite ceo sadržaj sredstva za uklanjanje kamenca Saeco. Posudu napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Pritisnite taster "OK".




- 5** Ispraznite posudu za kapanje (unutrašnju) / (spoljnu). Pritisnite taster "OK".



- 6** Posudu za mleko do pola napunite svežom vodom. Umetnite posudu i otvorite blok za ispuštanje mleka okrećući ga u smeru okretanja kazaljki na satu. Pritisnite taster "OK".




- 7** Neku posudu dovoljnog kapaciteta (1,5 l) postavite ispod cevi za paru/toplu vodu i ispod bloka za ispuštanje mleka posude. Pritisnite taster "OK".



- 8** Aparat počinje ispuštati rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u pravilnim intervalima. Skala na displeju pokazuje stanje napredovanja ciklusa.

Napomena:

da biste ispraznili posudu tokom procesa i pauzirali ciklus uklanjanja naslaga kamenca, pritisnite taster "PAUSE". Da biste nastavili sa ciklusom, pritisnite taster "START".




- 9** Poruka pokazuje da je prva faza završena. Rezervoar za vodu mora se isprati. Rezervoar za vodu napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Pritisnite taster "OK".



10 Ispraznite posudu za kapanje (unutrašnju) i ponovo je vratite u položaj. Zatim pritisnite taster "OK".



11 Ispraznite posudu za mleko i napunite je svežom vodom. Vratite je u aparat. Pritisnite taster "OK".



12 Ispraznite posudu i ponovo je smestite ispod cevi za paru/toplu vodu i ispod bloka za ispuštanje mleka posude. Pritisnite taster "OK".



13 Počinje ciklus ispiranja. Skala dozvoljava prikaz stanja napredovanja ciklusa.



14 Kada je ispuštena sva voda potrebna za ciklus ispiranja aparat automatski završava proces uklanjanja naslaga kamenca i pokazuje ovaj ekran nakon kratke faze zagrevanja.

15 Uklonite i ispraznite posudu.

16 Rastavite i operite posudu za mleko onako kako je opisano u poglavlju "Sedmično čišćenje posude za mleko".

17 Ispraznite posudu za kapanje (unutrašnju) i ponovo je vratite u položaj.

18 Vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) u rezervoar za vodu.

19 Ciklus uklanjanja naslaga kamenca je završen.











Napomena:

na kraju ciklusa uklanjanja naslaga kamenca, operite blok za pripremu kafe onako kako je opisano u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".


Ciklus ispiranja izvršava pranje sistema sa prethodno određenom količinom vode da bi se zagarantovao optimalan radni učinak aparata. Ako se rezervoar ne napuni do nivoa MAX, aparat može da zatraži izvršenje dva ili više ciklusa.

ZNAČENJE PRIKAZA NA DISPLEJU


Prikazana poruka	Značenje poruke
 <p>CLOSE HOPPER DOOR</p>	Zatvorite unutrašnji poklopac posude za kafu u zrnju.
 <p>ADD COFFEE</p>	Napunite posudu za kafu u zrnju.
 <p>INSERT BREW GROUP</p>	Blok za pripremu kafe mora se umetnuti u aparat.
 <p>INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY</p>	Umetnite posudu za sakupljanje taloga i unutrašnju posudu za kapanje.
 <p>EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER</p>	Ispraznite posudu za sakupljanje taloga. Napomena: posuda za sakupljanje taloga mora se isprazniti tek kada aparat to zatraži i kada je aparat uključen. Pražnjenje posude dok je aparat isključen ne dozvoljava da aparat registruje izvršeno pražnjenje.
 <p>CLOSE FRONT DOOR</p>	Zatvorite servisna vrata.
 <p>REFILL WATER TANK</p>	Izvucite rezervoar za vodu i napunite ga.
 <p>EMPTY DRIP TRAY</p>	Otvorite servisna vrata i ispraznite unutrašnju posudu za kapanje. Napomena: izvršavanjem ove operacije dok je aparat uključen registruje se izvršeno pražnjenje posude za sakupljanje taloga i poništava se odnosni brojač; iz tog razloga potrebno je isprazniti i talog kafe.

Prikazana poruka

Značenje poruke



Otvorite blok za ispuštanje mleka na posudi da biste ispustili proizvode. Pritisnite taster "ESC" da biste izašli.



Zatvorite blok za ispuštanje mleka na posudi da biste pokrenuli ciklus čišćenja posude. Pritisnite taster "ESC" da biste izašli.



Umetnite posudu za mleko da biste pokrenuli ispuštanje. Pritisnite "ESC" da biste izašli.




Aparat mora da se očisti od naslaga kamenca. Pridržavajte se operacija opisanih u poglavlju "Uklanjanje naslaga kamenca" ovog priručnika. Napomena: u slučaju neizvršenog uklanjanja naslaga kamenca, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. U tom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom!



Aparat signalizuje potrebu zamene filtera za vodu "INTENZA+".



Crvena led lampica treperi. Pritisnite taster "⏻" da biste izašli iz režima stand-by.



Zapišite šifru (E xx) koja je navedena na displeju u dnu. Isključite aparat. Ponovo ga uključite posle 30 sekundi. Ponovite postupak 2 ili 3 puta. Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte hotline Philips SAECO u svojoj zemlji i saopštite šifru koja se pojavila na displeju. Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.philips.com/support.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ovo poglavlje predstavlja kratki sadržaj najčešćih problema koji bi mogli da se odnose na vaš aparat.

Ako vam informacije navedene u nastavku ne pomažu da rešite problem, pogledajte stranu FAQ na lokaciji www.philips.com/support ili kontaktirajte liniju za pomoć Philips Saeco za vašu zemlju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.philips.com/support.

Problem	Uzroci	Rešenja
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije povezan na električnu mrežu.	Spojite aparat na električnu mrežu.
	Glavni prekidač u položaju "0".	Proverite da li se glavni prekidač nalazi u položaju "I".
Posuda za kapanje se puni čak i ako se voda ne prazni.	Ponekad aparat automatski isprazni vodu u posudu za kapanje da bi upravljala ispiranjem sistema i da bi se zagarantovalo optimalno funkcionisanje.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Kafa nije dovoljno topla.	Šolje/šoljice su hladne.	Unapred zagrejte šolje/šoljice toplom vodom ili upotrebite blok za ispuštanje tople vode.
	Temperatura napitka je podešena kao Low u meniju za programiranje.	Uverite se da je u meniju za programiranje temperatura podešena na Normal ili High.
	Kafi se dodaje hladno mleko.	Hladno mleko spušta temperaturu gotovog proizvoda: unapred zagrejte mleko pre dodavanja u napitak.
Ne izlazi topla voda.	Blok za ispuštanje tople vode/pare je zapušen ili prljav.	Očistite cev za paru/toplu vodu (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje"). Pregledajte kljun da biste proverili da li je blok za ispuštanje zapušen. Napravite rupu u kamencu pomoću šiljka ili igle.
Aparat ne puni šolju/šoljicu.	Aparat nije bio programiran.	Uđite u meni za programiranje napitaka i podesite postavku dužine kafe prema ličnim sklonostima za svaki tip napitka.
Kafa ima malo krema (pogledajte napomenu).	Mešavina nije odgovarajuća, kafa nije sveže ispržena ili je suviše krupno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
	Zrna kafe ili prethodno samlevena kafa su prestari.	Uverite se da koristite svežu kafu u zrnu ili prethodno samlevenu kafu.
Ne stvara se mlečna pena.	Posuda je prljava ili nepravilno umetnuta.	Proverite da li je posuda pravilno očišćena i umetnuta.

Problem	Uzroci	Rešenja
Aparatu treba suviše mnogo vremena da se zagreje ili je smanjena količina vode koja izlazi kroz cev.	Sistem aparata je zagušen kamecem.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.
Nemoguće je izvući blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe je van položaja.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vrata. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.
	Posuda za sakupljanje taloga je umetnuta.	Izvadite posudu za sakupljanje taloga pre uklanjanja bloka za pripremu kafe.
Nemoguće je umetnuti blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe nije u položaju mirovanja.	Uverite se da je blok za pripremu kafe u položaju mirovanja. Strele moraju da budu usmerene jedna prema drugoj. U tu svrhu pogledajte poglavlje "Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe".
	Zupčanik nije u početnom položaju.	Umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i zatvorite servisna vrata. Uključite aparat. Zupčanik se automatski vraća u početni položaj, stoga je moguće umetnuti blok za pripremu kafe.
Suviše mlevene kafe nalazi se ispod ili iznad bloka za pripremu kafe.	Kafa koja se koristi možda nije prikladna za upotrebu u automatskim aparatima.	Možda će biti potrebno promeniti tip kafe ili modifikovati postavke mlina za kafu (pogledajte poglavlje "Podešavanje keramičkog mlina za kafu").
	Aparat podešava mlin za kafu za novu vrstu kafe u zrnju ili prethodno samlevene kafe.	Aparat se reguliše automatski nakon ispuštanja nekoliko kafa da bi se optimizovala ekstrakcija u odnosu na kompaktnost mlevene kafe. Možda će biti potrebno ispustiti 2 ili 3 proizvoda za potpuno podešavanje mlina za kafu. Ne radi se o nepravilnom radu aparata.
Aparat proizvodi suviše vlažan ili suviše suv talog kafe.	Podesite mlin za kafu.	Podešavanje keramičkog mlina za kafu utiče na kvalitet taloga. Ako je talog suviše vlažan, odredite postavke za krupnije mlevenje. Ako je talog suviše suv, odredite postavke za sitnije mlevenje. Pogledajte poglavlje "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".


Problem	Uzroci	Rešenja
Aparat melje zrna kafe ali kafa ne izlazi (pogledajte napomenu).	Nedostaje voda.	Napunite rezervoar za vodu i ponovo napunite sistem (pogledajte poglavlje "Ciklus ručnog ispiranja).
	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite Blok za pripremu kafe (poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Blok za ispuštanje je prljav.	Očistite blok za ispuštanje.
Kafa je suviše vodenasta (pogledajte napomenu).	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Kafa je krupno mlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
Kafa izlazi polako (pogledajte napomenu).	Kafa je suviše sitno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
	Sistemi su zagušeni.	Izvršite jedan ciklus uklanjanja naslaga kamenca.
	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite Blok za pripremu kafe (pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
Kafa izlazi izvan bloka za ispuštanje.	Blok za ispuštanje je začepljen.	Očistite blok za ispuštanje i izlazne otvore.



Napomena:

oovi problemi mogu biti normalni ako je izmenjena mešavina kafe ili u slučaju da se obavlja prvo postavljanje. U tom slučaju sačekajte da aparat izvrši samopodešavanje kako je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

UŠTEDA ENERGIJE



Stand-by

Superautomatski aparat za espresso kafu Saeco je projektovan za uštedu energije, kako pokazuje energetska etiketa Klase A.

Posle određenog perioda neaktivnosti koji može programirati korisnik (pogledajte poglavlje "Programiranje aparata"), aparat se automatski gasi. Ako je ispušten neki proizvod, aparat vrši ciklus ispiranja. U načinu rada stand-by potrošnja energije je manja od 1Wh.

Da biste uključili aparat, pritisnite taster "⏻" (ako je glavni prekidač na pozadini aparata u položaju "I"). Ako je bojler hladan, aparat izvršava ciklus ispiranja.

Aparat se može i ručno dovesti u režim stand-by tako što ćete taster STAND-BY držati pritisnut 3 sekunde.



Napomena:

- 1 aparat ne ulazi u režim rada stand-by ako su servisna vrata otvorena.
- 2 Nakon aktivacije režima stand-by aparat može izvršiti ciklus ispiranja. Da biste prekinuli ciklus pritisnite taster "STOP".

Aparat se može ponovo aktivirati:

- 1 pritiskom na bilo koji taster na upravljačkoj tabli;
- 2 otvaranjem servisnih vrata (nakon zatvaranja vrata, aparat se vraća u režim stand-by).

Kada se aparat nalazi u režimu stand-by, treperi crvena lampica na tasteru "⏻".



Odlaganje na otpad

Na kraju životnog ciklusa, aparat ne sme da se tretira kao normalan otpad iz domaćinstva ali se predaje u službeni centar za sakupljanje zbog recikliranja. Ovakvo ponašanje doprinosi zaštiti prirodne sredine.

- Materijale ambalaže moguće je reciklovati.
- Aparat: izvucite utikač iz utičnice i prerežite napojni kabl.
- Aparat i napojni kabl predajte nekom centru za pomoć ili nekoj društvenoj strukturi za zbrinjavanje otpada.

Ovaj proizvod je usaglašen sa Evropskom Direktivom 2002/96/CE.

Simbol koji se nalazi na proizvodu ili na pakovanju pokazuje da proizvod ne može da se tretira kao otpad iz domaćinstva, već mora da se isporuči u nadležni centar za sakupljanje da bi se moglo reciklovati njegove električne i elektroničke komponente, već mora da se isporuči u nadležni centar za sakupljanje da bi se moglo reciklovati njegove električne i elektronske komponente.

Vodeći brigu o ispravnom odlaganju proizvoda, doprinosite zaštiti i čuvanju prirodne okoline i ljudi od mogućih negativnih posledica koje bi mogle da se pojave zbog neodgovarajućeg rukovanja proizvodom u završnoj fazi njegovog radnog veka. Da biste dobili više informacija o načinima reciklaže proizvoda molimo vas da se obratite nadležnom lokalnom telu vlasti, vašem servisu za odlaganje otpada iz domaćinstva ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledati identifikacionu pločicu koja se nalazi na aparatu
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	280 x 370 x 420 mm
Težina	17 kg
Dužina kabla	1200 mm
Upravljačka tabla	Prednji deo
Dimenzije šoljice	110 mm
Rezervoar za vodu	1,6 litara - Odvojjiv
Kapacitet posude za kafu u zrnu	350 g
Kapacitet posude za sakupljanje taloga	15
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	Inoks čelik
Sigurnosni uređaji	Sigurnosni ventil pritiska u bojleru - Dvostruki sigurnosni termostat - Termo-osigurač

GARANCIJA I POMOĆ**Garancija**

Da biste dobili detaljne informacije o garanciji i uslovima koji su s njom povezani, pogledajte garantni list koji vam je isporučen odvojeno.

Pomoć

Želimo da vas uverimo da ćete biti zadovoljni kupovinom vašeg aparata. Ukoliko to već niste učinili, registrujte proizvod na adresi **www.philips.com/welcome**. Na ovaj način, možemo da ostanemo u kontaktu sa vama i podsetimo vas kada treba izvršiti operacije čišćenja i uklanjanja naslaga kameca.

Da biste dobili pomoć ili tehničku podršku posetite web lokaciju kompanije Philips na adresi **www.philips.com/support** ili kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje. Kontakt broj je naveden u garantnoj knjižici koju ste dobili zasebno ili na adresi **www.philips.com/support**.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca, koristite isključivo proizvode za održavanje Saeco. Ove proizvode moguće je kupiti u internetskoj prodavnici Philips na adresi www.shop.philips.com/service, kod vašeg prodavca od poverenja ili u ovlašćenim servisnim centrima.

U slučaju poteškoća sa pronalaženjem proizvoda za održavanje aparata, kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.philips.com/support.


Panoramski prikaz proizvoda za održavanje



- Sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca CA6700




- Filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za odmaščivanje CA6704



- Sistem čiščenja protočnog sistema za mleko CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706



www.philips.com/saeco

Proizvođač zadržava pravo da unese bilo kakvu promenu bez prethodnog obaveštenja.



421940436371

Rev.00 del 15-01-13