

PHILIPS

HD9867

Korisnički priručnik

SADRŽAJ

Važno	3
Uvod	7
Opšti opis	7
Pre prve upotrebe	9
Pre upotrebe	9
Postavljanje uklonjivog mrežastog dna i sakupljača masnoće	9
Tabela hrane za ručno podešavanje vremena/ temperature	10
Upotreba aparata	12
Prženje na vazduhu	12
Tabela hrane za Smart Chef programe	17
Priprema sa Smart Chef programima	18
Pravljenje domaćeg pomfrita	19
Izbor režima za održavanje temperature	20
Čuvanje omiljenih postavki	21
Čišćenje	23
Tabela za čišćenje	25
Memorija	25
Recikliranje	25
Garancija i podrška	26
Rešavanje problema	26

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Opasnost


- Sastojke koje želite da pržite uvek stavite u korpu kako biste sprečili da dodu u dodir sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati ulazne i izlazne otvore za vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da punite uljem zato što to može da dovede do požara.
- Ne uranajajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
- Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat da ne bi došlo do strujnog udara.
- Nikada nemojte da stavlјate veću količinu hrane od maksimalnog nivoa koji je označen na korpi.
- Nikada nemojte da dodirujete unutrašnjost aparata dok radi.

Upozorenje

- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod

uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje dozvoljeno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.

- Aparat i njegov kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Nemojte da stavljate aparat uz zid niti uz druge aparate. Ostavite bar 10 cm slobodnog prostora iza aparata i sa strane, kao i 10 cm slobodnog prostora iznad aparata. Nemojte ništa da stavljate na aparat.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu osim one koja je opisana u ovom priručniku.
- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha kroz izlazne otvore za vazduh oslobađa se vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za vazduh. Takođe bi trebalo da se čuvate vruće pare prilikom uklanjanja posude iz aparata.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Posuda, korpa i dodaci u aparatu Airfryer postaju vrući tokom upotrebe. Budite pažljivi prilikom rukovanja njima.



- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili na bilo koji šporet na struju i električne grejne ploče, odnosno blizu istih, kao niti u zagrejanu pećnicu.
- Nikada nemojte da stavljate lagane sastojke ili papir za pečenje u aparat.
- Aparat nemojte da držite na zapaljivim materijalima kao što je stolnjak ili zavesa niti u njihovoj blizini.
- Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Odmah isključite aparat iz utičnice ako primetite da iz njega dopire taman dim. Sačekajte da dim prestane da izlazi pre nego što izvučete posudu iz aparata.
- Odlaganje krompira: Temperatura bi trebalo da odgovara vrsti krompira koja se odlaže i trebalo bi da bude iznad 6 °C kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlaganja akrilamidu u pripremljenoj hrani.
- Nemojte da priključujete aparat niti da rukujete kontrolnom tablom mokrim rukama.

Opomena

- Ovaj aparat je namenjen isključivo standardnoj upotrebi u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnica, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćištima i drugim vrstama smeštaja.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati da sami

popravite aparat, jer će u suprotnom garancija biti poništena.

- Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvati odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Ostavite aparat da se hlađi približno 30 minuta pre rukovanja ili čišćenja.
- Uverite se da namirnice pripremljene u ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne tamnu ili braon. Uklonite izgorele ostatke. Nemojte da pržite sveže krompirje na temperaturi većoj od 180 °C (da biste se maksimalno smanjilo stvaranje akrilamida).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela komore za kuhanje: Vruć grejni element, ivice metalnih delova.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat kompanije Philips uskladen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje

Ovaj aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Kada istekne vreme na tajmeru, aparat će se automatski isključiti. Ako ne pritisnete nijedno dugme u roku od 30 minuta, aparat se automatski isključuje. Da biste ručno isključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

Uvod


Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!
Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju
nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome.

Uz Philips Airfryer sada možete da uživate u savršeno
pripremljenoj prženoj hrani koja je hrskava spolja i mekana
unutra. Pržite, grilujte, hrskavo pecite i pecite, za pripremanje
raznih ukusnih jela na zdrav, brz i jednostavan način.
Za dodatnu inspiraciju, recepte i informacije za Airfryer,
posezite www.philips.com/kitchen ili preuzmite besplatnu
aplikaciju NutriU* za IOS® ili Android™.

*Aplikacija NutriU možda nije dostupna u vašoj zemlji.
U tom slučaju, preuzmite aplikaciju Airfryer.

Opšti opis

- 1 Fioka
- 2 Korpa sa uklonjivim mrežastim dnom
- 3 Uklonjivo mrežasto dno
- 4 Sakupljač masnoće
- 5 Posuda
- 6 Pregrada za odlaganje kabla
- 7 Otvor za izlaz vazduha
- 8 Indikator MAX
- 9 Kabl za napajanje
- 10 Otvor za ulaz vazduha
- 11 Upravljačka ploča
 - A Indikator temperature
 - B Dugme za temperaturu
 - C Dugme za omiljene postavke
 - D Dugme za održavanje temperature
 - E Indikator održavanja temperature
 - F QuickControl regulator
 - G Dugme za uključivanje/isključivanje
 - H Dugme za povratak
 - I Dugme za tajmer
 - J Indikator vremena
 - K Smart Chef programi: zamrznuti pomfrit / domaći
pomfrit / cela riba / pileći bataci / celo pile
 - L Indikator drmanja




Pre prve upotrebe


- 1 Uklonite svu ambalažu.
- 2 Uklonite sve nalepnice sa aparata (ako ih ima).
- 3 Temeljno očistite aparat pre prve upotrebe, kao što je navedeno u poglavlju o čišćenju.

Pre upotrebe


Postavljanje uklonjivog mrežastog dna i sakupljača masnoće




1 Otvorite fioku tako što ćete povući ručku.




2 Uklonite korpu tako što ćete podići ručku.




3 Stavite sakupljač masnoće u posudu.



4 Umetnute uklonjivo mrežasto dno u otvor sa desne strane korpe. Gurnite mrežasto dno nadole dok ne legne na mesto („klik“ sa obe strane).



5 Stavite korpu u posudu.



6 Držite fioku za ručku i vratite je u Airfryer.



Napomena

- Nikada nemojte da koristite posudu bez sakupljača masnoće ili korpe u njoj.

Tabela hrane za ručno podešavanje vremena/ temperature

Donja tabela pomaže vam da izaberete osnovne postavke za vrste hrane koju želite da pripremate.



Napomena

- Imajte u vidu da te postavke predstavljaju preporuke. Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini, obliku i vrsti nije moguće garantovati najbolje postavke.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. pomfrit, škampe, batake, zamrznute grickalice), protresite, okrenite ili promešajte sastojke u korpi 2 do 3 puta kako biste postigli ravnomerni rezultat.


Sastojci	Min.- maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Domaći pomfrit (12 x 12 mm / 0,5 x 0,5 inča)	200–1400 g 7–49 unci	18–35	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Potopite 30 minuta u hladnoj vodi ili 3 minuta u mlakoj vodi (40 °C/104 °F), osušite, pa dodajte 1 kašiku ulja na 500 g/18 unci. Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme

Sastoјци	Min.- maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Domaći režnjevi krompira	200–1400 g 7–49 unci	20–42	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Potopite 30 minuta u vodi, osušite, pa dodajte 1/4 do 1 kašike ulja. Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Smrznute grickalice (pileći medaljoni)	80–1300 g/ 3–46 unci (6–50 komada)	7–18	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Gotovi su kada spolja budu zlatno-žuti i hrskavi. Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Smrznute grickalice (male prolećne rolnice od približno 20 g/0,7 unci)	100–600 g/ 4–21 unci (5–30 komada)	14–16	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Gotovi su kada spolja budu zlatno-žuti i hrskavi. Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Pileće grudi Približno 160 g/6 unci	1–5 komada	18–22	180 °C / 350 °F	
Pileći štapići uvaljani u prezle	3–12 komada (1 sloj)	10–15	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Dodajte ulje u prezle. Gotovi su kada budu zlatno-žuti.
Pileća krilca Približno 100 g/3,5 unci	2–8 komada (1 sloj)	14–18	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mesni odresci bez kostiju Približno 150 g/6 unci	1–5 odrezaka	10–13	200 °C / 400 °F	
Hamburger Približno 150 g/6 unci (prečnik 10 cm/4 inča)	1–4 hamburgera	10–15	200 °C / 400 °F	
Debele kobasice Približno 100 g/3,5 unci (prečnik 4 cm/1,6 inča)	1–6 komada (1 sloj)	12–15	200 °C / 400 °F	
Tanke kobasice Približno 70 g/2,5 unci (prečnik 2 cm/0,8 inča)	1–7 komada	9–12	200 °C / 400 °F	
Praseće pečenje	500–1000 g/ 18–35 unci	40–60	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Ostavite da odleži 5 minuta pre sečenja.
Riblji fileti Približno 120 g/4,2 unce	1–3 (1 sloj)	9–20	160 °C / 325 °F	<ul style="list-style-type: none"> Da biste izbegli lepljenje, stranu sa kožom okrenite nadole i dodajte malo ulja.
Školjke Približno 25–30 g / 0,9–1 unca	200–1500 g/ 7–53 unci	10–25	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme

Sastoјци	Min.- maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Kolač	500 g/18 unci	28	180 °C / 350 °F	• Koristite posudu za kolač.
Mafini Približno 50 g / 1,8 unci	1-9	12-14	180 °C / 350 °F	• Koristite silikonske kalupe za mafine otporne na toplotu.
Kiš (prečnik 21 cm / 8,3 inča)	1	15	180 °C / 350 °F	• Koristite pleh ili tepsiju.
Unapred ispečeni toast / kiflice	1-6	6-7	180 °C / 350 °F	
Svež hleb	700 g/25 unci	38	160 °C / 325 °F	• Oblik bi trebalo da bude što pljosnatiji kako bi se izbeglo da hleb dodirne grejni element usled narastanja.
Sveže kiflice Približno 80 g / 2,8 unci	1-6 komada	18-20	160 °C / 325 °F	
Kestenje	200-2000 g/ 7-70 unci	15-30	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mešano povrće (grubo iseckano)	300-800 g/ 11-28 unci	10-20	200 °C / 400 °F	• Podesite vreme pripreme po ukusu. • Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme

Upotreba aparata

Prženje na vazduhu



Opomena


- Ovo je Airfryer koji za pripremu koristi vruć vazduh. Nemojte da punite posudu uljem, mašcu za prženje niti bilo kojom drugom tečnošću.
- Nemojte da dodirujete vruće površine. Koristite ručke ili regulator. Vrućom posudom i sakupljačem masnoće rukujte rukavicama otpornim na toplotu.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Pri prvoj upotrebi ovaj aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima. To je normalno.
- Prethodno zagrevanje aparata nije potrebno.

- Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu otpornu na toplotu. Proverite da li možete potpuno da otvorite fioku.


Napomena

- Nemojte ništa da stavljate na aparat niti pored njega. To može da ometa protok vazduha i da utiče na rezultat prženja.


- Izvucite kabl za napajanje iz odeljka za odlaganje kabla na zadnjoj strani aparata.



- Uključite utikač u zidnu utičnicu.



- Otvorite fioku tako što ćete povući ručku.



- Stavite sastojke u korpu.

Napomena

- U aparatu Airfryer možete da pripremate širok opseg namirnica. Pogledajte Tabelu hrane za odgovarajuće količine i približna vremena pripreme.
- Nemojte da prekoraćite količinu navedenu u odeljku Tabela hrane niti da prepunjavate korpu preko oznake „MAX“, pošto to može da utice na kvalitet krajnjeg rezultata.
- Ako želite istovremeno da pripremate različite namirnice, obavezno proverite preporučeno vreme pripreme potrebno za različite namirnice pre nego što počnete da ih pripremate istovremeno.






6 Držite fioku za ručku i vratite je u Airfyer.

! **Opomena**


- Nikada nemojte da koristite posudu bez sakupljača masnoće ili korpe u njoj. Ako zagrevate aparat bez korpe, za otvaranje fioke koristite rukavice otporne na toplotu. Ivice i unutrašnjost fioke postaju veoma vrući.
- Nemojte da dodirujete posudu, sakupljač masnoće niti korpu tokom upotrebe i neko vreme nakon toga, pošto postaju veoma vrući.



7 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.

! **Napomena**

- Da biste započeli sa Smart Chef programima, pogledajte poglavље „Priprema sa Smart Chef programima“.




8 Pritisnite dugme za temperaturu .


↳ Indikator temperature treperi na ekranu.

! **Napomena**

- Ako prvo pritisnete dugme tajmera , aparat će započeti pripremu neposredno nakon potvrde vremena pripreme.




9 Okrenite QuickControl regulator da biste izabrali željenu temperaturu pripreme.



10 Pritisnite QuickControl regulator da biste potvrdili izabranu temperaturu.


↳ Nakon što potvrdite temperaturu, indikator vremena počinje da treperi na ekranu.



11 Okrenite QuickControl regulator da biste izabrali željeno vreme pripreme.

Napomena

- Ako pritisnete dugme za omiljene postavke ⭐, sačuvaćete ovu temperaturu i vreme pripreme kao omiljene postavke za pripremu. Sve prethodno sačuvane postavke će biti zamenjene. Više detalja potražite u poglavljju „Čuvanje omiljenih postavki“.
- Pogledajte tabelu hrane za ručno podešavanje vremena/temperature za različite vrste hrane.



12 Pritisnite QuickControl regulator da biste potvrdili izabrano vreme.



13 Aparat započinje pripremu nakon što potvrdite vreme pripreme.

Savet


- Da biste pauzirali proces pripreme, pritisnite QuickControl regulator. Da biste nastavili proces pripreme, ponovo pritisnite QuickControl regulator.
- Da biste promenili temperaturu ili vreme tokom pripreme, ponovite korake 8–10.
- Da biste otkazali bilo koji tekući proces i vratili se u glavni meni, pritisnите dugme za povratak ⏪.

Napomena

- Ako ne budete podesili željeno vreme pripreme u roku od 30 minuta, aparat će se automatski isključiti iz bezbednosnih razloga.
- Ako indikator vremena prikazuje „– –“, aparat prelazi u režim pripremnog zagrevanja.
- Neke namirnice zahtevaju da ih protresete ili okrenete na pola vremena pripreme (pogledajte „Tabela hrane“). Da biste protresli sastojke, pritisnite QuickControl regulator kako biste pauzirali pripremu, otvorite fioku i izvadite korpu iz posude, pa je protresite iznad sudopere. Zatim uvucite posudu sa korpom u aparatu i pritisnite QuickControl regulator da biste nastavili sa pripremom.
- Ako tajmer podesite na polovinu vremena pripreme, kada se oglasi vreme je da protresete ili okrenete namirnice. Obavezno resetujte tajmer na preostalo vreme pripreme.




14 Kada se oglasi zvuk tajmera, vreme pripreme je isteklo.



15 Otvorite fioku tako što ćete povući ručku i proverite da li su namirnice pripremljene.

Napomena


- Ako još uvek nisu pripremljene, samo vratite fioku u Airfryer držeći je za ručku i dodajte još nekoliko minuta na podešeno vreme.



16 Da biste uklonili manje namirnice (npr., pomfrit), izvadite korpu iz posude držeći je za ručku.

Opomena

- Nakon procesa pripreme, vrući su posuda, sakupljač masnoće, korpa, unutrašnjost kućišta i namirnice. U zavisnosti od vrste namirnica u aparatu Airfryer, para može da izlazi iz posude.



17 Ispraznite korpu u činiju ili na tanjur. Uvek uklonite korpu iz posude kada je praznate zato što na dnu posude može da bude vruće ulje.

Napomena

- Koristite mašice da biste uklonili velike ili krhkne namirnice.
- Višak ulja ili masnoće iz namirnica sakuplja se na dnu posude, ispod sakupljača masnoće.
- U zavisnosti od vrste namirnica koje pripremate, možda bi trebalo da pažljivo izlijete višak ulja ili masnoće iz posude nakon svake količine ili pre protresanja i vraćanja korpe u posudu. Postavite korpu na vatrostalnu površinu. Stavite rukavice otporne na toplotu, podignite posudu i stavite je na vatrostalnu površinu. Pažljivo uklonite sakupljač masnoće iz posude pomoću gumenih mašica. Izlijte višak ulja ili masnoće. Vratite sakupljač masnoće u posudu, posudu u fioku i korpu u posudu.

Nakon pripremanja odredene količine namirnica Airfryer je odmah spreman za pripremanje nove količine.

Napomena

- Ponovite korake 4 do 17 ako želite da pripremite dodatnu količinu.

Tabela hrane za Smart Chef programe



Napomena

- Aparat je isključivo namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru. Automatske programe za kuhanje koristite sa aparatom na sobnoj temperaturi – nemojte unapred da zagrevate.
- Uvek ravnometerno rasporedite namirnice u korpi.
- Okrenite/protesrite namirnice ako aparat ukaze da je to potrebno. Fioku držite otvorenu što je kraće moguće.
- Nemojte da koristite nikakve dodatke. Proverite da li je sakupljač masnoće pravilno postavljen u aparat.
- Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini i brendu, uverite se da su potpuno pripremljene pre serviranja.

Smart Chef programi za		+	Uputstvo
Zamrznuti pomfrit	Tanak (7 x 7 mm) Srednji (10 x 10 mm) Zamrznute grickalice na bazi krompira	200–1400 g	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrznuti pomfrit koristite direktno iz zamrzivača. Nemojte da otapate pre pripreme. • Program je napravljen za tanki (7 x 7 mm) i srednji (10 x 10 mm) zamrznuti pomfrit. • Ako ste kupili pomfrit koji namenski pripremljen za Airfryer, pratite uputstva na pakovanju.
Domaći pomfrit	Domaći sećeni krompir (10 x 10 mm)	500–1400 g	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite brašnjave, sirove krompire. Nemojte prethodno da kuivate krompir. • Nemojte da koristite krompir koji je čuvan na temperaturi manjoj od 6 °C. • Pratite recept za sveži pomfrit da biste dobili najbolje rezultate.
Riba	File lososa	2–5 komada (150–200 g po komadu) do 750 g	<ul style="list-style-type: none"> • Nemojte da pripremate zamrznutu ribu. • Program je namenjen za filete lososa od približno 150–200 g.
	Cela riba	1–4 komada (300–1600 g)	
	Pljosnata riba	1 komad (do 800 g)	

Smart Chef programi za		Uputstvo
Bataci	Bataci Pileće grudi	2–16 komada (200–2000 g) 1–5 komada (do 150 g po komadu)
Celo pile	Celo pile Pola piletina	1000–1800 g >1000 g


Priprema sa Smart Chef programima

Začinite namirnice po želji. Stavite hrana u korpu i ubacite korpu u aparat.




Napomena


- Nemojte da koristite med, sirupe niti bilo kakve druge namirnice sa šećerom za začinjavanje hrane zato što će to dovesti do prekomernog tamnjenja.



- 1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.



- 2 Da biste promenili Smart Chef program, okrećite QuickControl regulator dok željena ikona ne počne da treperi.



3 Da biste potvrdili Smart Chef program, pritisnite QuickControl regulator.

→ Aparat automatski izračunava idealnu temperaturu i vreme pripreme. Na ekranu se nakon nekoliko minuta prikazuje prva predvidena temperatura i vreme pripreme. Za to vreme je aparat već započeo pripremu. Sve dok se na ekranu naizmenično prikazuju crte koje trepere i temperatura/vreme, aparat i dalje izračunava vreme pripreme i automatski ga prilagodava tokom pripreme.

Napomena

- Da biste pripremili celo pile, izmerite ga pre nego što ga stavite u korpu. Odaberite težinu tako što ćete okrenuti QuickControl regulator i pritisnuti ga da biste potvrdili.
- Nemojte da izvlačite fioku sve dok aparat izračunava vreme pripreme, na šta ukazuju crte koje trepere na ekranu. U suprotnom, Smart Chef program će se zaustaviti i aparat će se vratiti u glavnim meni. Nastavite sa pripremom u ručnom režimu zato što će ponovno pokretanje Smart Chef programa sa delimično pripremljenom hrana dovesti do pogrešne procene vremena pripreme.
- Čim se završi faza izračunavanja, biće stalno prikazani temperatura i vreme (bez crta koje trepere) i možete da otvorite fioku da biste proverili status hrane.



4 Kada se oglaši zvučni signal i prikaže se indikator drmanja, otvorite fioku i okrenite namirnice ili protresite korpu sa namirnicama. Zatim vratite korpu u aparat.

5 Kada se oglaši zvučni signal i tajmer dode do 0, hrana je spremna.

Napomena

- Ako hrana nije dovoljno kuvana ili nije dostigla željeni nivo tamnjenja, nastavite sa pripremom još nekoliko minuta tako što ćete pritisnuti dugme tajmera (pogledajte korake 11–12 u poglavlju „Upotreba aparata“).

Pravljenje domaćeg pomfrita

Da biste napravili odličan domaći pomfrit u aparatu Airfryer:

- 1 Oljuštite krompir i isecite ih na štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča).**
- 2 Potopite štapiće u činiju mlake vode (~40 °C / 100 °F) na 3 minuta.**
- 3 Ispraznите činiju i osušite štapiće od krompira kuhinjskom krpom ili ubrusom.**
- 4 Sipajte 1–3 kašike ulja u činiju, stavite štapiće u nju i mešajte dok štapići ne budu prekriveni uljem.**

- 5** Rukom ili kuhinjskim priborom sa prorezima uklonite štapiće iz činije, tako da višak ulja ostane u činiji.



Napomena

- Nemojte da naginjete činiju da biste istresli sve štapiće odjednom kako višak ulja ne bi završio u posudi.

- 6** Stavite štapiće u korpu.

- 7** Pokrenite Smart Chef program za domaći pomfrit .


Kada je potrebno da protresete pomfrit, oglasiće se zvučni signal i prikazati ikona drmanja koja treperi na ekranu.



Napomena


- Pogledajte poglavlje „Tabela hrane za Smart Chef programe“ da biste saznali odgovarajuće veličine.

Izbor režima za održavanje temperature



- 1** Pritisnite dugme za održavanje temperature (u svakom trenutku možete da aktivirate režim za održavanje temperature).

→ Indikatori održavanja temperature se uključuju i trepere.



→ Tajmer za održavanje temperature se podešava na 30 minuta. Da biste promenili vreme održavanja temperature (1–30 min), pritisnите dugme tajmera , okrenite QuickControl regulator i pritisnite ga da biste potvrdili. Ne možete da podešavate temperaturu za održavanje.

- 2** Da biste pauzirali režim održavanja temperature, pritisnite QuickControl regulator. Da biste nastavili režim održavanja temperature, ponovo pritisnite QuickControl regulator.
- 3** Da biste izašli iz režima održavanja temperature, pritisnite dugme za povratak ili dugme za uključivanje/isključivanje .



Savet


- Ako hrana, kao što je pomfrit, previše gubi hrskavost tokom režima održavanja temperature, skratite vreme održavanja temperature tako što ćete ranije isključiti aparat ili ih zarešite 2–3 minuta na temperaturi od 180 °C.




Napomena

- Ako aktivirate režim održavanja temperature tokom pripreme (uključuje se indikator održavanja temperature), aparat će održavati hranu toplom 30 minuta nakon završetka vremena pripreme.
- Tokom režima održavanja temperature povremeno se uključuju ventilator i grejač u aparatu.
- Režim održavanja temperature predviđen je za održavanje jela toplim neposredno nakon pripreme u aparatu Airfryer. Nije predviđen za podgrevanje.


Čuvanje omiljenih postavki



- 1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.




- 2 Pritisnite dugme za temperaturu .




- 3 Okrenite QuickControl regulator da biste izabrali temperaturu.


- 4 Pritisnite QuickControl regulator da biste potvrdili izabranu temperaturu.



- 5 Okrenite QuickControl regulator da biste izabrali vreme.



- 6 Pritisnite dugme za omiljene postavke da biste sačuvali postavke. Oglasice se zvučni signal nakon čuvanja postavki.





- 7 Pritisnite QuickControl regulator da biste započeli proces pripreme.



Kuvanje pomoću omiljenih postavki

- 1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.





2 Pritisnite dugme za omiljene postavke ⭐.



3 Pritisnite QuickControl regulator da biste započeli proces pripreme.

Napomena

- Omiljene postavke možete da zamenite tako što ćete pratiti istu proceduru koja je opisana iznad.
- Ako pritisnete dugme za omiljene postavke u ručnom režimu, biće zamenjene vaše omiljene postavke. Da biste primenili omiljene postavke, prvo pritisnite dugme za povratak da biste izašli iz ručnog režima.
- Da biste izašli iz režima za omiljene postavke, pritisnite dugme za povratak ⏪.
- Tokom pripreme u režimu sa omiljenim postavkama možete da promenite temperaturu ili vreme tako što ćete pritisnuti dugme za temperaturu ili tajmer. Ta promena neće zameniti sačuvane omiljene postavke.

Čišćenje



Upozorenje

- Ostavite korpu, posudu, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade pre nego što započnete čišćenje.
- Uklonite sakupljač masnoće iz posude pomoću gumenih mašica. Nemojte da uklanjate rukama zato što se ispod sakupljača masnoće skuplja vruća masnoća ili ulje.
- Posuda, korpa, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata imaju premaz protiv lepljenja. Nemojte da koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivne materijale za čišćenje zato što mogu da oštete premaz protiv lepljenja.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja. Uklonite ulje i mast sa dna posude nakon svake upotrebe.

1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje ⏪ da biste isključili aparat, isključite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.



Savet


- Izvadite posudu i korpu da biste omogućili da se Airfryer brže ohladi.

- 2** Uklonite sakupljač masnoće iz posude pomoću gumenih mašica. Uklonite masnoću ili ulje sa dna posude.
- 3** Očistite posudu, korpu i sakupljač masnoće u mašini za pranje sudova. Takođe možete da očistite vrućom vodom sa deterdžentom za sudove i neabrazivnim sunderom (pogledajte „tabelu čišćenja“).



Savet

- Ako su se ostaci hrane zlepili za posudu, sakupljač masnoće ili korpu, možete da ih potopite u vruću vodu sa deterdžentom za sudove na 10–15 minuta. Potapanje oslobođava ostatke hrane i olakšava njihovo uklanjanje. Proverite da li koristite deterdžent za sudove koji može da rastvori ulje i masnoću. Ako na posudi ima fleka od masnoće, sakupljaču masnoće ili korpi i ne možete da ih uklonite vrućom vodom i deterdžentom za sudove, upotrebite tečno sredstvo za uklanjanje masnoće.
- Po potrebi, ostatke hrane koji su zlepili za grejni element možete da uklonite pomoću četke sa mekanim ili srednje tvrdim vlaknima. Nemojte da koristite četku sa metalnim vlaknima niti četku sa tvrdim vlaknima pošto one mogu da oštete premaz na grejnem elementu.




- 4** Spoljašnji deo aparata obrišite vlažnom krpom.




Napomena

- Uverite se da na upravljačkoj ploči nema zaostale vlage. Osušite upravljačku ploču krpom nakon što je očistite.



- 5** Očistite grejni element pomoću četke za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.



- 6** Očistite unutrašnjost aparata vrućom vodom i neabrazivnim sunderom.

Tabela za čišćenje

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Memorija

- 1 Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Uverite se da su svi delovi čisti i suvi pre odlaganja.
- 3 Kabl stavite u pregradu za odlaganje.



Napomena

- Airfryer uvek držite horizontalno kada ga nosite. Uverite se da takođe pridržavate fioku sa prednje strane aparata jer može da isklizne iz aparata ako se slučajno nagne nadole. To može da dovede do oštećenja fioke.
- Uvek proverite da li su uklonjivi delovi aparata Airfryer, npr. uklonjivo mrežasto dno itd. fiksirani pre nošenja i/ili odlaganja.

Recikliranje



- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaze sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Garancija i podrška

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte medunarodni garantni list.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dode sa aparatom. Ako ne uspete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Spoljašnjost aparata postaje vruća tokom upotrebe.	Toplota iz unutrašnjosti prenosi se i na spoljašnje zidove.	To je normalno. Sve ručke i regulatori koje je potrebno dodirivati tokom upotrebe ostaju dovoljno hladni da možete da ih dodirnete.
		Posuda, korpa, sakupljač masnoće i unutrašnjost aparata uvek postaju vrući kada se aparat uključi kako bi se hrana pravilno pripremila. Ti delovi su uvek prevrući za dodiranje.
		Ako ostavite aparat uključen duže vreme, neki delovi postaju prevrući na dodir. Ti delovi su na aparatu označeni sledećom ikonom: 
Moj domaći pomfrit ne ispada kao što je očekivano.	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira.	Ako ste svesni vrućih delova i izbegavate da ih dodirujete, aparat je potpuno bezbedan za upotrebu.
	U korpu ste stavili preveliku količinu namirnica.	Da biste dobili najbolje rezultate, koristite sveže brašnjave krompire. Ako je potrebno da odložite krompir, nemojte da ih odlaze na hladno mesto poput frižidera. Odaberite krompire na čijoj ambalaži je navedeno da su pogodni za prženje.
		Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku za pripremu domaćeg pomfrita (pogledajte „Tabela hrane za Smart Chef programe“ ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Neke vrste namirnica potrebno je promešati na pola vremena pripreme.	Pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku za pripremu domaćeg pomfrita (pogledajte „Tabela hrane za Smart Chef programe“ ili preuzmite besplatnu aplikaciju Airfryer).
Airfryer neće da se uključi.	Aparat možda nije uključen u struju.	Proverite da li je utikač pravilno uključen u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata je povezano na jednu utičnicu.	Airfryer koristi visok napon. Probajte sa drugom utičnicom i proverite osigurače.
Aparat je prekinuo fazu izračunavanja nakon pokretanja Smart Chef programa.	Temperatura u komori za pripremu je previšoka zato što je aparat unapred zagrejan ili se nije dovoljno ohladio između sesija.	Držite fioku otvorenu nekoliko minuta da bi se ohladila. Zatvorite je i ponovo pokrenite Smart Chef program.
	Fioka je otvorena tokom faze izračunavanja.	Zatvorite fioku i pripremu nastavite u ručnom režimu.
	Fioka nije dobro zatvorena.	Proverite da li je fioka dobro zatvorena.
	Ništa od navedenog.	Isključite aparat iz zidne utičnice i sačekajte jedan do dva minuta pre nego što ga ponovo priključite. Ponovo pokrenite Smart Chef program.
Aparat je prekinuo pripremu u Smart Chef programu.	Fioka je otvorena tokom faze izračunavanja.	Nemojte da izvlačite fioku sve dok aparat izračunava vreme pripreme, na šta ukazuju crte koje trepere na ekranu.
Vidim neka oguljena mesta u aparatu Airfryer.	Neke male tačke mogu da se pojave u posudi aparata Airfryer usled slučajnog dodirivanja ili grebanja premaza (npr. prilikom čišćenja grubim alatkama i/ili prilikom umetanja korpe).	Oštećenja možete da sprecite pravilnim spuštanjem korpe u posudu. Ako korpu umećete pod uglom, njena bočna strana može da udari o zid posude, što može da dovede do skidanja malih delova premaza. Ako dode do toga, imajte na umu da to nije štetno zato što su svi korišćeni materijali bezbedni za korišćenje sa hranom.
Aparat ispušta beli dim.	Pripremate masne namirnice, a sakupljač masnoće nije u posudi.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude, stavite sakupljač masnoće u posudu, pa nastavite sa pripremom.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	U posudi ima ostataka masnoće od prethodne upotrebe.	Beli dim javlja se usled ostataka masnoće koji se zagrevaju u posudi. Uvek temeljno očistite posudu, korpu i sakupljač masnoće nakon svake upotrebe.
	Prezle ili premaz se nisu pravilno naneli na hranu.	Sićušni delovi prezle koji lete mogu da dovedu do pojave belog dima. Čvrsto nanesite prezle ili premaz na hranu da biste bili sigurni da će ostati.
	Marinada, tečnost ili sokovi od mesa prskaju u masnoću ili ulje	Osušite hranu pre nego što je stavite u korpu.
Na ekranu se prikazuje 5 crta, kao što je ilustrovano ispod. 	Bezbednosna funkcija se aktivirala usled pregrevanja aparata.	Isključite aparat sa električne mreže i ostavite ga da se hlađi 1 minut pre nego što ga ponovo priključite.



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved