



HD4619, HD4618, HD4609, HD4608



PHILIPS

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг.1)

- A** Улей за изливане
- B** Заключалка на капака
- C** Капак
- D** Ключ вкл./изкл. (I/O) със светлинен индикатор
- E** Захранващ кабел
- F** Приспособление за прибиране на кабела
- G** Основа
- H** Индикатор за ниво на водата
- I** Филтър за накип

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- никога не потапяйте уреда или основата във вода или каквато и да е друга течност.

Предупреждение

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако адаптерът, захранващия кабел, основата или самият уред са повредени.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Пазете захранващия кабел от достъп на деца. Не го оставяйте да виси извън ръба на масата или работния плот. Излишната дължина на кабела може да се приbere навита във или около основата на уреда.

- Дръжте захранващия кабел, основата и чайника далеч от горещи повърхности.
- Не слагайте уреда върху съседна повърхност (напр. поднос за сервиране), защото може под уреда да се събере вода и това да доведе до опасна ситуация.
- Врълата вода може да причини тежки изгаряния. Внимавайте, когато в чайника има гореща вода.
- Не докосвайте тялото на чайника по време на загряването и след него, тъй като става много горещ. Винаги повдигайте чайника за дръжката.
- никога не запълвайте чайника над знака за максимално ниво. Ако чайнникът е препълен, от улея за изливане може да се изплъска връла вода и да причини изгаряне.
- Не отваряйте капака, докато водата се загрява или ври. Внимавайте, когато отваряте капака непосредствено след завирането на водата - излизашата от чайника пара е много гореща.
- Този бързоварен чайник може да консумира до 10 ампера от електрическата мрежа в дома ви. Проверете дали електрическата система в дома ви и веригата, към която се свързва чайника, могат да поемат такъв електрически ток. Не оставяйте прекалено много други уреди да се захранват от същата верига, докато се ползва чайнникът.
- Използвайте чайника само с оригиналната му основа.

Внимание

- Не свързвайте уреда към външен превключвател, например таймер, нито към верига, която често се включва и изключва от енергоснабдяването. Така няма да възникне опасност, евентуално предизвикана от случайно незадействане на термичния прекъсвач.

- Винаги слагайте основата и чайника върху суха, равна и стабилна повърхност.
- Чайникът е предназначен само за кипване на вода. Не го използвайте за подгряване на супа или други течности, нито на консервириани или бутилирани храни.
- никога не наливайте в чайника вода под нивото за 1 чаша, за да го предпазите от пълно изпаряване на водата.
- В зависимост от твърдостта на водата във вашия район, върху нагревателния елемент на чайника могат да се появят малки петна при употребата му. Това явление е резултат от постепенното образуване на варовикови отлагания (накип) върху нагревателния елемент и по вътрешната повърхност на чайника. Колкото е по-твърда водата, толкова по-бързо ще се образува накип. Могат да се появят отлагания в различни цветове. Въпреки че накипът е безвреден, натрупването на много отлагания може да пропреши на ефективната работа на чайника. Почиствайте го редовно от варовикови отлагания, като следвате указанията, дадени в глава "Премахване на накип". По основата на чайника може да се появи малко кондензат. Това е съвсем нормално и не означава, че чайнникът има някакъв дефект.
- Не допускайте чайнника да работи върху наклонена повърхност. Не допускайте чайнника да работи, без да е напълно потопен елементът. Не местете чайника, когато е включен.
- За да предотвратите повреда на уреда, не използвайте алкални почистващи препарати; ползвайте мека кърпа и slab почистващ препарат.

Предпазване срещу прегаряне

Този чайник е снабден със защита срещу прегаряне. Това устройство автоматично изключва чайника, ако по случайност той е включен без вода или без да е напълнен достатъчно. Повдигнете чайника от основата и го напълнете с вода, за да върнете защитата срещу прегаряне в нормално състояние. Сега чайнникът е отново готов за употреба.

Електромагнитни изълъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните изълъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Преди първата употреба

- 1** Махнете лепенките (ако има такива) от основата на чайнника.
- 2** Поставяйте основата върху пътна, равна и стабилна повърхност.
- 3** За да нагласите дължината на кабела, навийте част от него около макарата в основата. Прекарате кабела през един от жлебовете в основата. (фиг. 2)
- 4** Изплакнете чайника с вода.
- 5** Напълнете чайника с вода до максималното ниво и го оставете да кипне веднъж (вж. раздела "Използване на уреда").
- 6** Излейте горещата вода и изплакнете още веднъж чайника.

Използване на уреда

- 1** Напълнете чайника с вода. Можете да го пълните през улея за изливане или през отворения капак. (фиг. 3)
- За да отворите капака, дръпнете засъчка на капака (фиг. 4).
- Напълнете чайника най-малко с една чаша (250 мл) вода.
- Затворете капака, преди да включите чайника. Проверете дали капакът е добре затворен, за да предотвратите пълното изпаряване на водата.
- 2** Поставете чайника върху основата му и включете щепсела в контакта.
- 3** Натиснете ключа за вкл./изкл. надолу, за да включите уреда (фиг. 5).
- Светла индикаторът за включено ел. захранване.
- Чайнникът започва да се нагрява.
- Чайнникът се изключва автоматично (с щракване), когато водата заври.
- Индикаторът за включено ел. захранване изгасва автоматично, когато чайнникът се изключи.

Забележка: Можете да прекъснете процеса на загряване на водата, като натиснете превключвателя за вкл./изкл. нагрефе.

Почистване

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

Никога не потапяйте чайника или основата му във вода.

- 1** Извлечете уреда от контакта.

- 2** Почистете външността на чайника с мека кърпа, навлажнена с топла вода и малко слаб почистващ препарат.

3 Почкиствайте редовно филътра за накип.

Варовиковите отлагания не са вредни за здравето ви, но могат да придадат на напитката ви вкус на прах. Филърът против накип предотвратява попадането на варовикови частици в напитката ви. Почкиствайте филърът за накип по един от следните начини.

- Извадете филърът от чайника и внимателно го почиствете с мека найлонова четка под течаша вода. (фиг. 6)
- Оставете филърът в чайника, докато премахвате накипа от целия уред.
- Измийте филърът за накип в съдомиялна машина.

Премахване на накип

Редовното премахване на накипа удължава живота на чайнника.

При нормална употреба (до 5 пъти на ден) се препоръча премахване на накипа на следните интервали:

- Веднъж на 3 месеца за райони с мека вода (до 18 гр. твърдост).
- Веднъж на месец за райони с твърда вода (над 18 гр. твърдост).

- 1** Напълнете чайника с около 400 мл вода.

- 2** Включете чайнника.

- 3** След като чайнникът се изключи, допълнете с бял оцет (8% оцетна киселина) до нивото (MAX).

- 4** Оставете разтвора да престои в чайника през нощта.

- 5** Изпразнете чайнника и изплакнете добре вътрешността.

- 6** Напълнете чайника с чиста вода и кипнете водата.

- 7** Изпразнете чайнника и го изплакнете отново с чиста вода.

Повторете процедурата, ако в чайника има още накип.

Съвет: Можете също така да използвате подходящ препарат за премахване на накип. В такъв случай следвайте указанията от опаковката на препарата.

Съхранение

- 1** За да приберете захранващия кабел, навийте го около макарата в основата (фиг. 2).

Замяна

Ако чайнникът, основата или захранващият кабел на уреда се повредят, занесете основата или чайнника в упълномощен от Philips сервиз за ремонт или замяна на кабела, за да избегнете опасност.

Можете да закупите нов филър за накип (номер за поръчване 4222 459 45326) от търговеца на уреди Philips или сервиз на Philips.

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 7).

Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обрънете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обрънете се към местния търговец на уреди на Philips.

Полезни съвети

Пестете енергия, като кипвате вода само колкото ви трябва.

Пълненето на чайника догоре, за да направите само една или две чаши чай, е разхищение на енергия. Този чайник Philips има уникален индикатор за 1 чаша, така че да можете лесно да видите колко вода ви трябва. Като нагреете само чашата вода, която ви трябва, можете да спестите 66% от енергията!

**Қажет мөлшердегі суды ғана қайнатып,
тоқты үнемдеңіз**

Бір-екі кесе шай үшін шәйнекті толтыру тоқты ысырап етеді. Бұл Philips шәйнегінде бір кеселік анықтауыш болғандықтан, қажетті су мөлшерін оңай көре аласыз. Бір кесе су қайнату арқылы тоқты 66%-ға үнемдейсіз!

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Grljč
- B** Reza za poklopac
- C** Poklopac
- D** Prekidač za uključivanje/isključivanje (I/O) sa lampicom napajanja
- E** Kabl za napajanje
- F** Držać za kabl
- G** Postolje
- H** Indikator nivoa vode
- I** Filter protiv kamenca

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nemojte uranjati aparat ili postolje u vodu ili neku drugu tečnost.

Upozorenje

- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Aparat ne upotrebljavajte ako je oštećen utikač, kabl za napajanje, postolje ili je sam aparat oštećen.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamjenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Čuvajte kabl za napajanje van domaća dece. Nemojte dozvoliti da visi preko ivice stola ili radne površine na kojoj stoji aparat. Višak kabla se može odložiti u postolju aparata ili oko njega.
- Držite glavni kabl za napajanje, postolje i uređaj daleko od vrelih površina.
- Nemojte da stavljate aparat na zatvorenu površinu (npr. poslužavnik), pošto to može da izazove nakupljanje vode ispod aparata i doveđe do opasne situacije.
- Proključala voda može da prouzrokuje ozbiljne opekotine. Budite oprezni kada se u bokalu nalazi vrela voda.
- Nemojte dodirivati bokal u toku upotrebe i neposredno posle upotrebe jer je veoma vruć. Uvek podižite bokal držeći ga za dršku.
- Nemojte puniti bokal iznad označke za maksimalni nivo. Ako se bokal prepuni, klučala voda može isteći preko grlića za sipanje što može prouzrokovati opekotine.
- Nemojte otvarati poklopac dok se voda zagревa. Budite oprezni kada otvarate poklopac odmah posle je voda proključala: para koja izlazi iz bokala je veoma vrela.
- Ovaj aparat za brzo kuvanje vode može da povuče i do 10 ampera iz električne mreže u vašem domaćinstvu. Proverite da li električne instalacije i mreža na koju je aparat priključen mogu da izdrže ovaj nivo potrošnje električne energije. U toku upotrebe, ne uključujte previše aparata na isto strujno kolo sa bokalom.
- Bokal koristite isključivo sa originalnim postoljem.

Oprez

- Nemojte da povezujete aparat na spoljni preklopnik, kao što je tajmer, a nemojte da ga povezujete ni na električno kolo koje se redovno uključuje i isključuje. Na ovaj način ćete sprečiti štetu koja može da nastane kao posledica slučajnog resetovanja zaštite od pregrevanja.
- Postolje i bokal uvek postavite na suvu, ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat je namenjen isključivo za kuvanje vode. Nemojte ga koristiti za podgrevanje supe ili

drugih tečnosti ili namirnica u teglama, flašama ili konzervama.

- Nemojte puniti bokal ispod minimalnog nivoa da biste sprečili da voda ne ispari iz bokala.
- Zavisno od tvrdoće vode u vašem području, na grejnju elementu bokala se mogu pojavitи tačkice. Ova pojava je rezultat stvaranja naslaga kamenca tokom vremena na grejnju elementu i u unutrašnjosti bokala. Što je voda tvrdja, naslage kamenca se stvaraju brže. Kamenac se može pojavit u različitim bojama. Iako je bezopasan, previše kamenca može da utiče na rad vašeg aparata. Redovno uklanjajte kamenac iz bokala, sledeći uputstva iz poglavija "Čišćenje kamenca".
- Na postolju bokala može doći do kondenzovanja vode. Ova pojava je normalna, i ne znači da je bokal neispravan.
- Nemojte koristiti aparat za kuvanje vode na nagnutoj površini. Nemojte koristiti aparat ako element nije potpuno uronjen. Nemojte pomerati aparat dok je uključen.
- Da bi se sprečilo oštećenje aparat, nemojte koristiti alkalna sredstva za čišćenje nego koristite meku tkaninu i blagi deterdžent.

Zaštita od suvog kuvanja

Ovaj aparat ima zaštitu od suvog kuvanja. Bokal se automatski isključuje ako je slučajno uključen kada u njemu nema vode ili je količina vode u njemu nedovoljna. Podignite bokal sa postolja i napunite ga vodom da biste resetovali zaštitu od suvog kuvanja. Aparat je ponovo spreman za upotrebu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukujete na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre prve upotrebe

- 1** Uklonite nalepnice, ako ih ima, sa postolja ili bokala.
- 2** Postavite podnožje na glatku, ravnu i stabilnu podlogu.
- 3** Da biste podesili dužinu kabla, delimično ga uvijte oko kalema u postolju. Provucite kabl kroz jedan od žlebova na postolju. (Sl. 2)
- 4** Isperite bokal vodom.
- 5** Napunite bokal vodom do maksimalnog nivoa i pustite vodu da jedanput prokuva (vidi poglavje "Upotreba aparata").
- 6** Prosrite vrelu vodu i isperite bokal još jednom.

Upotreba aparata

- 1** Napunite bokal vodom. Bokal se puni kroz grlić ili otvoreni poklopac. (Sl. 3)
 - Da biste otvorili poklopac povucite rezu za poklopac (Sl. 4).
 - Sipajte bar jednu čašu vode (250 ml) u bokal.
 - Pre uključivanja uređaja, zatvorite poklopac.
- Proverite da li ste poklopac ispravno namestili, kako biste sprečili isparavanje vode.
- 2** Stavite bokal na postolje i uključite utikač u zidnu utičnicu.
- 3** Da biste uključili bokal, prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite prema dole (Sl. 5).
 - Pali se indikator napajanja.
 - Aparat za kuvanje vode počinje da se zagrevanje.
 - Aparat za kuvanje vode isključuje se automatski ('klik') u trenutku kada voda proključa.
 - Indikator napajanja će se automatski ugasiti nakon isključivanja bokala.

Napomena: Proces kuvanja možete da prekinete u svakom trenutku tako što ćete prekidač za uključivanje/isključivanje gurnuti prema gore.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili acetон.

Bokal i postolje bokala nikada ne uranjajte u vodu.

- 1** Isključite aparat iz utičnice.
- 2** Očistite spoljašnjost bokala mekom, vlažnom tkaninom nakvašenom sa malo tople vode i blagim sredstvom za čišćenje.

3 Redovno čistite filter protiv kamenca.

Kamenac nije škodljiv za vaše zdravlje ali vašem napitku može dati praškast ukus. Filter za kamenac sprečava da čestice kamenca završe u vašem napitku. Filter za kamenac čistite na jedan od sledećih načina:

- Skinite filter sa aparata i pažljivo ga očistite mekom četkom od najlonja pod mlazom vode. (Sl. 6)
- Ostavite filter u bokalu kada čistite ceo bokal.
- Očistite filter protiv kamenca u mašini za pranje sudova.

Čišćenje kamenca

Redovno uklanjanje naslaga kamenca produžava radni vek uređaja.

U slučaju normalne upotrebe (do 5 puta dnevno), preporučujemo da naslage kamenca uklanjate:

- Jednom u 3 meseca u područjima sa mekom vodom (do 18 dH).
- Jednom mesečno u područjima sa tvrdom vodom (preko 18 dH).

1 U bokal ulijte oko 400 ml vode.**2 Uključite bokal.****3 Nakon isključivanja bokala, dodajte belo sirće (8% sirčetne kiseline) do maksimalnog nivoa.****4 Ostavite rastvor u bokalu preko noći.****5 Ispraznite bokal i temeljno isperite unutrašnjost.****6 Napunite bokal svežom vodom i ostavite je da proključa.****7 Ispraznite bokal i ponovo ga isperite vodom.**

Ukoliko u bokalu ima zaostalih naslaga kamenca, ponovite celu proceduru.

Savet: Možete da koristite i odgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca. U tom slučaju, sledite uputstva na pakovanju sredstva za uklanjanje kamenca.

Odlaganje**1 Kabl za napajanje odložite tako što ćete ga namotati na držače koji se nalaze u bazi jedinice motora (Sl. 2).****Zamena delova**

Ako je bokal, postolje ili glavni kabl za napajanje uređaja oštećen, odnesite postolje ili posudu u ovlašćeni servis kompanije Philips radi opravke ili zamene kabla, kako bi se izbegao rizik.

Mozete da kupite novi filter (broj narudžbine 4222 459 45326) kod distributera Philips proizvoda ili u Philips servisnom centru.

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazećete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 7).

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.

Saveti**Štedite energiju, kuvajte samo kada je potrebno**

Punjnjem bokala do vrha kako biste napravili jednu ili dve šoljice čaja uzalud se troši energija. Ovaj Philips bokal poseduje jedinstven indikator za 1 šolju pa lako možete da odredite koliko vam je vode potrebno. Ako skuvate samo onoliko vode koliko vam je potrebno, možete da uštedite 66% energije!