

Aparat de cafea espresso super-automat
3100 series

20

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

HD8828
HD8834

România

Citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul.



RO

20

CE

Înregistrați produsul dumneavoastră și obțineți asistență pe site-ul

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Felicitări pentru achiziționarea aparatului de cafea super-automat Philips cu carafă de lapte integrată! Pentru a beneficia la maxim de avantajele asistenței Philips, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome. Aparatul este indicat pentru prepararea de cafea espresso cu boabe întregi de cafea și este prevăzut cu o carafă de lapte pentru prepararea simplă și rapidă a unui cappuccino perfect. În acest manual, veți găsi toate informațiile necesare pentru instalarea, utilizarea, curățarea și decalcifierea aparatului dumneavoastră.

CUPRINS

IMPORTANT	4
Indicații legate de siguranță	4
Atenție.....	4
Avertizări.....	6
Câmpuri electromagnetice	7
Casarea	7
INSTALARE	8
Prezentarea generală a produsului	8
Descriere generală	9
Operațiuni Preliminare	10
Ambalarea aparatului	10
Instalarea aparatului	10
PRIMA Pornire	13
Încărcarea circuitului	13
Ciclul automat de clătire/autocurățare	14
Ciclul de clătire manuală.....	14
Măsurarea și Programarea Durității Apei	17
Filtrul de Apă „INTENZA+”	18
Instalarea filtrului de apă „INTENZA+”	18
Înlocuirea filtrului de apă „INTENZA+”	20
REGLĂRI	21
Saeco Adapting System	21
Reglarea râșniței de cafea din ceramică	21
Reglarea aromei (intensitatea cafelei)	22

Reglarea distribuitorului de cafea	23
Reglarea cantității de cafea din ceașcă	24
PREPARAREA DE ESPRESSO ȘI ESPRESSO LUNG.....	25
Prepararea unui espresso sau espresso lung cu cafea boabe	25
Prepararea unui espresso sau espresso lung cu cafea premăcinată	26
CARAFĂ DE LAPTE	27
Umplerea carafei de lapte	27
Introducerea carafei de lapte	28
Scoaterea carafei de lapte	28
Golirea carafei de lapte	29
PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO	30
Reglarea cantității de cappuccino din ceașcă	32
MODUL DE SPUMARE A LAPTELUI	34
Reglarea cantității de lapte spumat din ceașcă	36
PREPARAREA DE APĂ CALDĂ.....	38
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	40
Curățarea zilnică a aparatului	40
Curățarea rezervorului de apă	41
Curățarea zilnică a carafei de lapte	42
Curățarea săptămânală a aparatului	45
Curățarea săptămânală a carafei de lapte	45
Curățarea săptămânală a grupului de infuzare	50
Curățarea lunară a carafei de lapte	53
Lubrifierea lunară a grupului de infuzare	58
Curățarea lunară a grupului de infuzare cu capsule degresante	59
Curățarea lunară a compartimentului pentru cafea boabe.....	62
DECALCFIERE.....	62
Faza de preparare	63
Faza de decalcifiere.....	64
Faza de clătire	66
Întreruperea ciclului de decalcifiere	68
PROGRAMAREA	69
Se pot regla următorii parametri	69
Modul de programare a aparatului	70
SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE ECRAN.....	72
REZOLVAREA PROBLEMELOR	76
ECONOMISIREA ENERGIEI.....	79
Stand-by.....	79
CARACTERISTICI TEHNICE.....	79
SETĂRI DIN FABRICĂ	80
GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ.....	80
Garanție.....	80
Asistență.....	80
COMANDAREA PRODUSELOR DE ÎNTREȚINERE	81

IMPORTANT

Indicații legate de siguranță

Aparatul este dotat cu dispozitive de siguranță. Cu toate acestea, trebuie să se citească și să se urmeze cu atenție indicațiile de siguranță descrise în aceste instrucțiuni de utilizare pentru a evita daunele accidentale asupra persoanelor sau bunurilor, cauzate de utilizarea incorectă a aparatului. Păstrați acest manual pentru eventuale consultări ulterioare.



Termenul **ATENȚIE** și acest simbol avertizează utilizatorul în privința situațiilor riscante, ce pot cauza vătămări corporale grave, periclitarea vieții și/sau deteriorări ale aparatului.



Termenul **AVERTISMENT** și acest simbol avertizează utilizatorul în privința situațiilor riscante, ce pot cauza vătămări corporale minore și/sau deteriorări ale aparatului.

Atenție

- Conectați aparatul la o priză de perete corespunzătoare, a cărei tensiune principală să corespundă cu specificațiile tehnice ale aparatului.
- Conectați aparatul la o priză de perete dotată cu împământare.
- Evitați situațiile în care cablul de alimentare atârână de pe masă sau de pe blatul de lucru sau situațiile în care intră în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu scufundați aparatul, ștecherul sau cablul de alimentare în apă: pericol de electrocutare!
- Nu vărsați lichide pe conectorul cablului de alimentare.
- Nu orientați jetul de apă caldă spre părți ale corpului: pericol de arsuri!
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerul și

manivelele.

- După ce opriți aparatul de la întrerupătorul general amplasat pe partea din spate, scoateți ștecherul din priză:
 - dacă se constată anomalii;
 - dacă aparatul rămâne nefolosit pe o perioadă îndelungată de timp;
 - înainte de a efectua curățarea aparatului.
- Trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu utilizați aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul propriu-zis rezultă a fi deteriorate.
- Nu modificați și nu interveniți în niciun fel asupra aparatului sau asupra cablului de alimentare. Toate reparațiile trebuie să fie efectuate de un centru de asistență autorizat Philips, pentru a evita orice fel de pericol.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta sub 8 ani.
- Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de (cel puțin) 8 ani dacă aceștia sunt instruiți în prealabil cu privire la utilizarea corectă a aparatului, dacă sunt conștienți de pericolele conexe sau dacă se află sub supravegherea unui adult.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii, cu excepția cazurilor în care aceștia au vârsta de cel puțin 8 ani și sunt supravegheați de un adult.
- Nu păstrați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Aparatul poate fi folosit de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse ori cu lipsă de experiență și/sau competențe insuficiente dacă sunt instruite în prealabil cu privire la utilizarea corectă a aparatului, dacă sunt conștiente de pericolele conexe sau dacă se află sub supravegherea unui adult.

- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în râșnița de cafea.

Avertizări

- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și nu este indicat pentru utilizarea în cantine sau bucătării ale magazinelor, birourilor, fabricilor sau ale altor medii de lucru.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe calde, în apropierea cupatoarelor, radiatoarelor sau a unor surse de căldură similare.
- Introduceți întotdeauna în compartiment numai cafea boabe prăjite. Cafeaua măcinată, solubilă, cafeaua neprăjită, precum și orice alte obiecte eventual introduse în compartimentul pentru cafea boabe pot deteriora aparatul.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a introduce sau de a demonta orice componentă, deoarece suprafețele de încălzire prezintă căldură reziduală după utilizare.
- Nu umpleți rezervorul cu apă caldă sau fierbinte. Utilizați exclusiv apă potabilă rece, necarbogazoasă.
- Pentru curățare, nu utilizați pulberi abrazive sau detergenți agresivi. Este suficientă o cârpă moale, înmuiată în apă.
- Realizați periodic decalcifierea aparatului. Dacă nu se efectuează această operațiune, aparatul va înceta să mai funcționeze corect. În acest caz, reparația nu este acoperită de garanție!
- Nu păstrați aparatul la temperaturi sub 0 °C. Apa reziduală din interiorul sistemului de încălzire poate îngheța și poate deteriora aparatul.

- Nu lăsați apă în rezervor dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp. Apa ar putea suferi contaminări. Folosiți apă proaspătă de fiecare dată când utilizați aparatul.

Câmpuri electromagnetice

Acest aparat este conform cu toate standardele și normele aplicabile în domeniul expunerii la câmpuri electromagnetice.












Casarea



Acest simbol prezent pe un produs indică faptul că produsul face obiectul directivei europene 2012/19/UE. Informați-vă cu privire la sistemul de colectare separată în vigoare pentru produsele electrice și electronice. Respectați normele locale și nu eliminați produsul împreună cu deșeurile menajere. Casarea corectă a produselor vechi contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

INSTALARE

Prezentarea generală a produsului



Descriere generală

1. Manivelă de reglare a gradului de măcinare
2. Compartiment pentru cafea boabe
3. Compartiment pentru cafea premăcinată
4. Rezervor de apă + Capac
5. Capacul compartimentului pentru cafea boabe
6. Panou de comandă
7. Distribuitor de cafea
8. Indicator de nivel pentru cuva de colectare a picăturilor
9. Tăviță de suport pentru cești
10. Cuvă de colectare a picăturilor
11. Sertar de colectare a zațului
12. Grup de infuzare
13. Sertar de colectare a cafelei
14. Ușă de serviciu
15. Distribuitor de apă (detașabil)
16. Carafă de lapte
17. Priză cablu de alimentare
18. Întrerupător general
19. Lubrifiant pentru grupul de infuzare (opțional)
20. Cablu de alimentare
21. Cheie de reglare a râșniței de cafea + Măsură cafea premăcinată + Ustensilă de curățare a conductei de ieșire a cafelei
22. Foiță test de duritate a apei
23. Pensulă pentru curățare (opțional)
24. Tastă de preparare espresso
25. Tastă de preparare espresso lung
26. Tastă de preparare cappuccino
27. Tastă produse speciale
28. Tastă „Aromă” - Cafea premăcinată
29. Tastă Menu
30. Tastă ON/OFF
31. Soluție de decalcifiere - comercializată separat


OPERAȚIUNI PRELIMINARE

Ambalarea aparatului

Ambalajul original a fost proiectat și realizat pentru a proteja aparatul în timpul transportării. Se recomandă păstrarea acestuia pentru o eventuală transportare ulterioară.

Instalarea aparatului


1 Scoateți aparatul din ambalaj.




2 Pentru o utilizare optimă, se recomandă:


- să alegeți o suprafață de sprijin sigură și plană, unde nu există pericolul de a răsturna aparatul sau de a suferi vătămări;
- să alegeți o locație iluminată suficient de bine, curată și lângă o priză electrică ușor accesibilă;
- să prevedeați o distanță minimă față de părțile laterale ale aparatului, după cum se indică în figură.

3 Ridicați capacul rezervorului de apă.



4 Extrageți rezervorul de apă utilizând maneta.






5 Clătiți rezervorul și umpleți-l cu apă proaspătă.


6 Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l la loc în aparat. Verificați dacă este introdus până la capăt.

! **Avertisment:**

Nu umpleți rezervorul cu apă caldă, fierbinte, carbogazoasă sau alte tipuri de lichide, care ar putea deteriora rezervorul și aparatul.



7 Ridicați capacul compartimentului pentru cafea boabe.



8 Vărsați ușor cafeaua boabe în compartimentul pentru cafea boabe.


☰ **Notă:**

Nu vărsați prea multe boabe de cafea în compartimentul pentru cafea boabe pentru a nu reduce performanțele de măcinare ale aparatului.

! **Avertisment:**


Introduceți întotdeauna în compartiment numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, solubilă, cafeaua caramelizată, neprăjită, precum și orice alte obiecte eventual introduse în compartimentul pentru cafea boabe pot deteriora aparatul.


9 Așezați la loc capacul pe compartimentul pentru cafea boabe.





10 Introduceți ștecherul în priză de alimentare amplasată în spatele aparatului.


11 Introduceți ștecherul de la extremitatea opusă a cablului de alimentare într-o priză electrică de perete, cu tensiune corespunzătoare.




12 Deplasați întrerupătorul general în poziția „I”. Tasta „” luminează intermitent.




13 Apăsați tasta „” pentru a porni aparatul.



Notă:

În cazul în care se menține apăsată tasta „” mai mult de opt secunde, aparatul intră în programul demo. Pentru a ieși din demo, opriți și reporniți aparatul folosind întrerupătorul general.



Galben

14 Panoul de comandă indică faptul că este necesară încărcarea circuitului.


PRIMA PORNIRE

Înainte de prima folosire, trebuie să se verifice următoarele condiții:


- 1) aparatul efectuează încărcarea circuitului;
- 2) aparatul efectuează un ciclu automat de clătire/autocurățare;
- 3) trebuie să se efectueze un ciclu de clătire manuală.

Încărcarea circuitului

În timpul acestui proces, apa proaspătă curge în circuitul intern și aparatul se încălzește. Operațiunea durează câteva minute.



- 1 Așezați un recipient sub distribuitorul de cafea și distribuitorul de apă.



Galben

- 2 Apăsați tasta „MEMO” pentru a porni ciclul de încărcare a circuitului.




Verde

- 3 Aparatul vă indică să instalați distribuitorul de apă. Apăsați tasta „MEMO” pentru confirmare. Aparatul începe să distribuie apă caldă.



Galben

- 4 Bara de sub simbol indică gradul de avansare a operației. La sfârșitul procesului, aparatul întrerupe distribuția în mod automat.




Galben

- 5 În acest moment, panoul de comandă afișează simbolul de încălzire a aparatului.

Ciclul automat de clătire/autocurățare

Odată finalizată încălzirea, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire/autocurățare a circuitelor interne cu apă proaspătă. Operațiunea durează mai puțin de un minut.



- 6** Așezați un recipient sub distribuitorul de cafea pentru a colecta cantitatea mică de apă care se distribuie.




Galben

- 7** Aparatul efectuează un ciclu de clătire automată. Așteptați ca ciclul să se termine în mod automat.



Notă:

Pentru a opri distribuirea, se poate apăsa tasta „MEMO”.



Verde

- 8** După terminarea operațiunilor de mai sus, aparatul afișează ecranul alăturat. Se poate efectua acum ciclul de clătire manuală.

Ciclul de clătire manuală

În timpul acestui proces, se activează ciclul de infuzare a cafelei și apa proaspătă curge prin circuitul de apă. Operațiunea durează câteva minute.



- 1** Așezați un recipient sub distribuitorul de cafea.



Verde

2 Verificați dacă aparatul afișează ecranul alăturat.



Verde

3 Selectați funcția de infuzare a cafelei premăcinată prin apăsarea tastei „☕”_{MEMO}. Aparatul afișează ecranul alăturat.




Notă:


Nu adăugați cafea premăcinată în compartiment.

4 Apăsați tasta „☕”_{MEMO}. Aparatul începe să distribuie apă din distribuitorul de cafea.

5 La sfârșitul distribuției, goliți recipientul. Repetați operațiunile de la punctul 1 la punctul 4 de două ori; apoi treceți la punctul 6.




6 Așezați un recipient sub distribuitorul de apă.




7 Apăsați tasta „☕”_{MEMO}. Aparatul afișează ecranul alăturat.





Verde



Verde



Roșu



Verde

8 Apăsați tasta „☰” pentru a porni prepararea de apă caldă.

9 Se afișează simbolul alăturat. Aparatul vă indică să instalați distribuitorul de apă. Verificați dacă distribuitorul de apă este instalat corect. Apăsați „☺” pentru confirmare. Aparatul începe să distribuie apă caldă.

10 Distribuțiți apa până când se afișează simbolul care semnalizează lipsa apei.

**Notă:**

Ciclul de clătire manuală poate fi întrerupt prin apăsarea tastei „☺”.

11 La sfârșit, umpleți la loc rezervorul de apă până la nivelul MAX. În acest moment, aparatul este pregătit pentru prepararea cafelei. Va apărea ecranul indicat în partea stângă.

**Notă:**

Ciclul automat de clătire/autocurățare pornește atunci când aparatul rămâne în modul Stand-by sau este oprit de peste 15 minute.


Dacă aparatul nu a fost folosit timp de cel puțin două săptămâni, trebuie să porniți, de asemenea, un ciclu de clătire manuală.

La terminarea ciclului, se poate prepara o cafea.

MĂSURAREA ȘI PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Măsurarea durtății apei este foarte importantă pentru a determina frecvența de decalcifiere a aparatului și pentru instalarea filtrului de apă „INTENZA+” (a se vedea capitolul următor pentru detalii ulterioare despre filtrul de apă).

Pentru măsurarea durtății apei, urmați instrucțiunile următoare:



- 1 Scufundați în apă timp de 1 secundă foia testului pentru durtatea apei (furnizat împreună cu aparatul).



Notă:

Foia poate fi folosită doar pentru o singură măsurare.

- 2 Așteptați un minut.

- 3 Verificați câte pătrățele își schimbă culoarea în roșu, apoi consultați tabelul.





Notă:

Cifrele de pe foia corespund setărilor de reglare a durtății apei.



Mai exact:

- 1 = 1 (apă foarte dulce)
- 2 = 2 (apă dulce)
- 3 = 3 (apă dură)
- 4 = 4 (apă foarte dură)

Letterele corespund cu marcasele care se află pe baza filtrului de apă „INTENZA+” (a se vedea capitolul următor).




Galben

- 4 Apăsați tasta „” și răsfoiți opțiunile apăsând tasta „” până când se afișează simbolul alăturat.




Notă:

Aparatul este furnizat la o setare standard a durtății apei, compatibilă cu majoritatea tipurilor de apă.



Galben



Verde

5 Apăsați tasta „MEMO” pentru a mări valoarea sau tasta „MEMO” pentru a micșora valoarea.

6 Apăsați tasta „☰” pentru a confirma setarea.

7 Apăsați tasta „☺” pentru a părăsi MENIUL de programare. Aparatul afișează ecranul alăturat și este gata de preparare.

FILTRUL DE APĂ „INTENZA+”


Se recomandă instalarea filtrului de apă „INTENZA+”, care limitează formarea calcarului în interiorul aparatului și care conferă o aromă mai intensă cafelei dvs.




Filtrul de apă „INTENZA+” se comercializează separat. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina aferentă produselor de întreținere din aceste instrucțiuni de folosire.

Apa reprezintă un element fundamental în prepararea unei cafele și, prin urmare, este foarte important să fie filtrată întotdeauna în mod profesionist. Filtrul de apă „INTENZA+” poate preîntâmpina formarea depunerilor minerale, îmbunătățind calitatea apei.


Instalarea filtrului de apă „INTENZA+”




1 Scoateți micul filtru alb situat în rezervorul de apă și păstrați-l într-un loc uscat.



2 Scoateți filtrul de apă „INTENZA+” din ambalaj, introduceți-l în poziție verticală (cu deschiderea în sus) în apă rece și apăsați ușor pe părțile sale laterale pentru a permite ieșirea bulelor de aer.



- 3** Configurați filtrul de apă „INTENZA+” conform măsurătorilor efectuate (a se vedea capitolul anterior) și specificate pe baza filtrului:
 A = apă dulce – corespunde cu 1 sau 2 pe foiță
 B = apă dură (standard) – corespunde cu 3 pe foiță
 C = apă foarte dură – corespunde cu 4 pe foiță




- 4** Introduceți filtrul de apă „INTENZA+” în rezervorul fără apă. Împingeți până în cel mai jos punct posibil.



- 5** Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă și introduceți-l la loc în aparat.


- 6** Distribuți toată apa aflată în rezervor prin funcția de apă caldă (a se vedea capitolul „Prepararea de apă caldă”).

- 7** Umpleți din nou rezervorul de apă.






Galben

- 8** Apăsați tasta „” și răsfoiți opțiunile apăsând tasta „” până când se afișează ecranul alăturat.



Galben

- 9** Apăsați tasta „” pentru a selecta „ON” și apoi apăsați tasta „” pentru confirmare.




Verde

- 10** Pentru a ieși, apăsați tasta „”. Aparatul afișează ecranul alăturat și este gata de preparare.

În acest fel aparatul este programat pentru a informa utilizatorul că trebuie să înlocuiască filtrul de apă „INTENZA+”.


Înlocuirea filtrului de apă „INTENZA+”

Când trebuie înlocuit filtrul de apă „INTENZA+”, se afișează simbolul alăturat.



Galben

- 1 Procedați la înlocuirea filtrului de apă „INTENZA+” conform descrierii de la capitolul anterior.




Galben

- 2 Apăsați tasta „≡” și răsfoiți opțiunile apăsând tasta „≡” până când se afișează simbolul alăturat.



Galben

- 3 Selectați opțiunea „RESET”. Apăsați tasta „≡” pentru confirmare.



Verde

- 4 Pentru a ieși, apăsați tasta „☺”. Aparatul afișează ecranul alăturat și este gata de preparare.

Aparatul este acum programat să gestioneze un filtru nou de apă „INTENZA+”.



Galben

Notă:

Dacă filtrul de apă „INTENZA+” este deja instalat și doriți să îl demontați, fără a-l înlocui cu alt filtru, selectați opțiunea „OFF”.

Dacă filtrul de apă „INTENZA+” nu este prezent, introduceți în rezervor micul filtru alb scos anterior.

REGLĂRI

Aparatul permite efectuarea unor reglări, pentru a pune în valoare în mod optim calitatea și gustul cafelei.

Saeco Adapting System

Cafeaua este un produs natural și caracteristicile sale pot varia în funcție de origine, amestec și prăjire. Aparatul este dotat cu un sistem de autoreglare, ce permite utilizarea tuturor tipurilor de cafea boabe existente în comerț, cu excepția boabelor de cafea neprăjite, caramelizate sau aromate. Aparatul se reglează în mod automat după prepararea câtorva cafele, pentru a optimiza extragerea acesteia.

Reglarea râșniței de cafea din ceramică

Râșnițele de cafea din ceramică asigură întotdeauna un grad de măcinare perfectă și o granulometrie specifică pentru fiecare specialitate de cafea. Această tehnologie oferă o conservare totală a aromei, garantând gustul italian veritabil al fiecărei cești de cafea.



Atenție:

Râșnița de cafea din ceramică conține componente mobile, care pot fi periculoase. Așadar, se interzice introducerea degetelor sau a altor obiecte în interiorul acesteia. Reglați râșnița de cafea din ceramică folosind exclusiv cheia de reglare a gradului de măcinare.

Râșnițele de cafea din ceramică pot fi reglate pentru a adapta gradul de măcinare al cafelei la preferințele dumneavoastră personale.



Atenție:


Setările râșniței de cafea pot fi reglate doar în timp ce aparatul macină cafeaua boabe.



- 1 Așezați o ceșcuță sub distribuitor.
Apăsați tasta „MEMO” pentru a prepara un espresso.

Reglarea distribuitorului de cafea


Înălțimea distribuitorului poate fi reglată pentru a se adapta mai bine la dimensiunile ceștilor pe care doriți să le folosiți.




Pentru a efectua reglarea, ridicați sau coborâți manual distribuitorul, poziționând degetele după cum se arată în figură.



Pozițiile recomandate sunt:
Pentru utilizarea de cești mici;



Pentru utilizarea de cești mari.




Sub distribuitor se pot așeza două cești pentru prepararea simultană a două espresso sau espresso lungi.

Reglarea cantității de cafea din ceașcă

Aparatul permite reglarea cantității de cafea preparate, în funcție de gusturile personale și de dimensiunile ceștilor.

La fiecare apăsare a tastei „MEMO” sau a tastei „MEMO”, aparatul infuzează o cantitate programată de cafea. Fiecare tastă este asociată cu o preparare; aceasta poate fi făcută în mod individual.



- 1 Așezați o ceașcă sub distribuitor.



Verde

- 2 Țineți apăsată tasta „MEMO” până când se afișează simbolul „MEMO” pentru a programa un espresso sau tasta „MEMO” pentru a programa un espresso lung. Eliberați tasta. Aparatul este în faza de programare și începe prepararea produsului selectat.



Verde

- 3 Apăsați tasta „MEMO” de îndată ce se obține cantitatea de espresso sau de cafea dorită.




Verde

În acest moment, tasta selectată anterior „MEMO” sau „MEMO” este programată; la fiecare apăsare, aparatul va prepara aceeași cantitate de espresso sau de espresso lung programată.

PREPARAREA DE ESPRESSO ȘI ESPRESSO LUNG

Înainte de prepararea cafelei, verificați dacă lipsesc semnalele de avertizare pe panoul de comandă și verificați ca rezervorul de apă și compartimentul pentru cafea boabe să fie pline.

Prepararea unui espresso sau espresso lung cu cafea boabe




1 Așezați 1 sau 2 cești sub distribuitor.

2 Pentru a prepara un espresso sau un espresso lung, apăsați tasta „☕” pentru a selecta aroma dorită.



Verde

3 Apăsați tasta „☕MEMO” pentru a obține un espresso sau tasta „☕MEMO” pentru un espresso lung.



Verde


4 Pentru a prepara două espresso sau două espresso lungi, apăsați tasta dorită de două ori consecutiv. Se afișează simbolul alăturat.

Notă:


În această modalitate de funcționare, aparatul procedează automat la măcinarea și dozarea cantității corecte de cafea. Prepararea a două espresso sau a două espresso lungi necesită două cicluri de măcinare și două cicluri de infuzare efectuate în mod automat de aparat.

5 După ce s-a efectuat ciclul de preinfuzare, cafeaua începe să iasă prin distribuitor.

6 Infuzarea cafelei se întrerupe automat atunci când se ajunge la nivelul programat; este oricum posibilă întreruperea infuzării înainte, prin apăsarea tastei „☕MEMO”.



Verde



Prepararea unui espresso sau espresso lung cu cafea premăcinată

Această funcție permite folosirea cafelei premăcinate. Cu funcția de cafea premăcinată, se poate infuza câte o singură cafea pe rând.

1 Apăsăți tasta „☕” pentru a selecta funcția de cafea premăcinată.

2 Ridicați capacul compartimentului și adăugați o măsură rasă de cafea premăcinată. Utilizați numai măsura furnizată împreună cu aparatul, apoi închideți capacul compartimentului pentru cafea premăcinată.



Atenție:

Vărsați în compartimentul pentru cafea premăcinată numai cafea premăcinată. Introducerea altor substanțe și obiecte poate cauza deteriorări grave ale aparatului. Aceste deteriorări nu sunt acoperite de garanție.

3 Apăsăți tasta „☕_{MEMO}” pentru a obține un espresso sau tasta „☕_{MEMO}” pentru un espresso lung. Pornește ciclul de infuzare.

4 După ce s-a efectuat ciclul de preinfuzare, cafeaua începe să iasă prin distribuitor.

5 Infuzarea cafelei se întrerupe automat atunci când se ajunge la nivelul programat; este oricum posibilă întreruperea infuzării înainte, prin apăsarea tastei „☕_{MEMO}”.

La sfârșitul preparării, aparatul revine la meniul principal.

Pentru a prepara alte cafele cu cafea premăcinată, repetați operațiunile descrise anterior.




Notă:

Dacă nu se varsă cafea premăcinată în compartimentul pentru cafea premăcinată, se va distribui numai apă.

Dacă doza este excesivă sau dacă se adaugă 2 sau mai multe măsuri de cafea, aparatul nu prepară produsul și cafeaua măcinată va fi descărcată în sertarul de colectare a zațului.

CARAFĂ DE LAPTE



Acest capitol ilustrează modul de utilizare a carafei de lapte pentru prepararea de cappuccino sau pentru spumarea laptelui.



Notă:

Înainte de utilizarea carafei de lapte, procedați la curățarea sa riguroasă, după cum se descrie în capitolul „Curățare și întreținere”.

Vă recomandăm să umpleți carafa cu lapte rece (~5 °C / 41 °F) cu conținut proteic de minimum 3% pentru a obține un cappuccino de înaltă calitate. Se poate folosi lapte integral, degresat, lapte din soia sau lapte fără lactoză, în funcție de gusturile personale.




Atenție:


Utilizați-o exclusiv cu lapte sau apă pentru curățare.

Umplerea carafei de lapte

Carafa de lapte poate fi umplută înainte sau în timpul utilizării.




- 1 Ridicați capacul carafei conform ilustrației din figură.




- 2 Vărsați laptele în carafă: laptele trebuie să fie între nivelul minim (MIN) și nivelul maxim (MAX) indicate pe carafă.

- 3 Carafa de lapte este gata de utilizare.


Introducerea carafei de lapte



- 1** Dacă este instalat, scoateți distribuitorul de apă conform ilustrației din figura:
 - Apăsăți pe cele două taste laterale pentru a debloca distribuitorul și ridicați-l ușor;
 - Trageți de distribuitorul de apă pentru a-l scoate.




- 2** Înclinați ușor carafa de lapte. Introduceți-o complet în ghidajele aparatului.





- 3** Apăsăți și rotiți carafa în jos, până când o prindeți de cuva de colectare a picăturilor.
Nu introduceți carafa forțat.


Scoaterea carafei de lapte



- 1** Rotiți carafa în sus până la detașarea de la sine a inserției amplasate în cuva de colectare a picăturilor. Apoi îndepărtați-o.

Golirea carafei de lapte**A****B**

- 1** Apăsați pe unul dintre butoanele de detașare pentru a demonta partea superioară a carafei, conform ilustrației din figuri (A sau B).



- 2** Ridicați partea superioară a carafei. Goliți carafa de lapte și curățați-o în mod corespunzător.

**Notă:**


După fiecare utilizare, curățați carafa de lapte conform descrierii din capitolul „Curățare și întreținere”.

PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO



Atenție:

Pericol de arsuri! La începutul distribuției, pot apărea stropi mici de lapte și abur. Pericol de arsuri! Așteptați până la sfârșitul ciclului pentru a scoate carafa de lapte.



- 1 Umpleți carafa cu lapte. Laptele trebuie să fie între nivelul minim (MIN) și nivelul maxim (MAX) indicate pe carafă.




Notă:

Folosiți lapte rece (~5 °C / 41 °F) cu conținut proteic de minimum 3% pentru a obține un cappuccino de calitate maximă. Se poate folosi lapte integral, degresat, lapte din soia sau lapte fără lactoză, în funcție de gusturile personale.



- 2 Introduceți carafa în aparat.



- 3 Extrageți distribuitorul carafei spre dreapta până la simbolul „☁️”.




Notă:

Dacă distribuitorul carafei nu este extras complet, este posibil ca laptele să nu fie spumat corect.




- 4 Așezați o ceașcă sub distribuitor.




5 Apăsați tasta „MEMO” pentru a porni prepararea.



Verde




Verde



Verde

6 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul carafei, afișând următoarele simboluri.



Verde

7 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.




Verde

8 Când se afișează simbolul alăturat, aparatul prepară lapte. Pentru a întrerupe prepararea, apăsați tasta „MEMO”.



Verde

9 După terminarea preparării laptelui spumat, aparatul infuzează cafeaua. Pentru a întrerupe prepararea, apăsați tasta „MEMO”.



10 Introduceți la loc distribuitorul cafelei glisându-l până la simbolul „●”.

Notă:

După utilizarea cafelei de lapte, procedați la curățarea sa conform descrierii din capitolul „Curățare și întreținere”.

Se poate prepara un cappuccino cu cafea premăcinată. Apăsați tasta „☕” pentru a selecta cafeaua premăcinată și vărsați-o în compartiment.

Reglarea cantității de cappuccino din ceașcă

La fiecare apăsare a tastei „☕”, aparatul distribuie în ceașcă o cantitate prestabilită de cappuccino.

Aparatul permite reglarea cantității de cappuccino preparate, în funcție de gusturile personale și de dimensiunile ceștilor.

1 Umpleți carafa cu lapte și introduceți-o în aparat.

2 Extrageți distribuitorul cafelei spre dreapta până la simbolul „☕”. Așezați o ceașcă sub distribuitor.




3 Țineți apăsată tasta „☕” până când se afișează secvența indicată la punctul 4. În acest moment aparatul este în faza de programare.







Verde



Verde



Verde



Verde



Verde



Verde





Verde

4 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul carafei, afișând următoarele simboluri.

5 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.

6 Atunci când aparatul afișează simbolul alăturat, începe prepararea laptelui spumat în ceașcă. Atunci când se obține cantitatea dorită de lapte spumat, apăsați tasta .

7 După terminarea preparării laptelui spumat, aparatul începe să infuzeze cafeaua. Când se obține cantitatea dorită, apăsați tasta .

În acest moment, tasta  este programată. La fiecare apăsare, aparatul prepară aceeași cantitate de cappuccino deja programată.


MODUL DE SPUMARE A LAPTELUI



Atenție:

Pericol de arsuri! La începutul distribuției, pot apărea stropi mici de lapte și abur. Pericol de arsuri!

Așteptați până la sfârșitul ciclului pentru a scoate carafa de lapte.




- 1 Umpleți carafa cu lapte. Laptele trebuie să fie între nivelul minim (MIN) și nivelul maxim (MAX) indicate pe carafă.




Notă:

Folosiți lapte rece (~5 °C / 41 °F) cu conținut proteic de minimum 3% pentru a obține un cappuccino de calitate maximă. Se poate folosi lapte integral, degresat, lapte din soia sau lapte fără lactoză, în funcție de gusturile personale.



- 2 Introduceți carafa în aparat.



- 3 **Extrageți** distribuitorul carafei spre dreapta până la simbolul „☕”.



Notă:

Dacă distribuitorul carafei nu este extras complet, este posibil ca laptele să nu fie spumat corect.



- 4 Așezați o ceașcă sub distribuitor.



5 Apăsați tasta „☺”. Aparatul afișează ecranul alăturat.




Verde




6 Apăsați tasta „☺” pentru a selecta laptele spumat.



Verde




Verde



Verde

7 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul cafelei, afișând următoarele simboluri.




Verde

8 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.



Verde

9 Aparatul distribuie o cantitate predefinită de lapte spumat în ceașcă. Pentru a întrerupe prepararea, apăsați tasta „☺”.



10 Introduceți la loc distribuitorul cafelei glisându-l până la simbolul „●”.

Notă:

După utilizarea cafelei de lapte, procedați la curățarea sa conform descrierii din capitolul „Curățare și întreținere”.


Reglarea cantității de lapte spumat din ceașcă

De fiecare dată când se selectează această funcție, aparatul distribuie în ceașcă o cantitate prestabilită de lapte spumat. Aparatul permite reglarea cantității de lapte spumat, în funcție de gusturile personale și de dimensiunile ceștilor.

1 Umpleți carafa cu lapte și introduceți-o în aparat.



2 Extrageți distribuitorul cafelei spre dreapta până la simbolul „☷”. Așezați o ceașcă sub distribuitor.




3 Apăsați tasta „☷”. Aparatul afișează ecranul alăturat.




4 Țineți apăsată tasta „MEMO” pentru a selecta laptele spumat până când se afișează secvența descrisă la punctul 5; apoi eliberați tasta. În acest moment aparatul este în faza de programare.



Verde




Verde



Verde

5 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul carafei, afișând următoarele simboluri.




Verde

6 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.




Verde

7 Atunci când se obține cantitatea dorită de lapte spumat, apăsați tasta „MEMO”.




Verde

În acest moment, tasta  este programată. La fiecare apăsare, aparatul prepară aceeași cantitate de lapte spumat programată.


PREPARAREA DE APĂ CALDĂ

**Atenție:**


Pericol de arsuri! La începutul distribuției, pot apărea stropi mici de apă fierbinte și abur. Pericol de arsuri! Așteptați până la sfârșitul ciclului pentru a scoate distribuitorul de apă.




- 1** Înclinați ușor distribuitorul de apă și introduceți-l complet în ghidajele aparatului.




- 2** Apăsăți și rotiți distribuitorul de apă în jos, până când îl prindeți de aparat, conform figurii.



- 3** Introduceți un recipient sub distribuitorul de apă caldă.




- 4** Apăsăți tasta „”. Aparatul afișează ecranul alăturat.






5 Apăsați tasta „☺” pentru a porni prepararea.



Verde

6 Se afișează simbolul alăturat. Aparatul vă indică să instalați distribuitorul de apă. Verificați dacă distribuitorul de apă este instalat corect. Apăsați „☺” pentru confirmare. Aparatul începe să distribuie apă caldă.



Verde

7 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.



Verde

8 Distribuți cantitatea dorită de apă caldă. Pentru a întrerupe prepararea de apă caldă, apăsați tasta „☺”.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea zilnică a aparatului



Avertisment:


Curățarea și întreținerea la timp a aparatului sunt esențiale pentru a prelungi ciclul de viață. Aparatul dumneavoastră este expus continuu la umiditate, cafea și calcar!

Acest capitol descrie în detaliu ce operațiuni trebuie să fie efectuate și la ce frecvență. În caz contrar, aparatul va înceta să mai funcționeze corect. Acest tip de reparație NU este acoperit de garanție.



Notă:

- Folosiți pentru curățarea aparatului o cârpă moale și umedă.
- Se pot spăla în mașina de spălat vase doar tăvița de suport pentru cești și componentele carafei indicate la paragraful „Curățarea săptămânală a carafei de lapte”. Toate celelalte componente trebuie să fie spălate cu apă caldă.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu utilizați alcool, solvenți și/sau obiecte abrazive pentru a curăța aparatul.
- Nu uscați aparatul și/sau componentele sale în cuptorul cu microunde și/sau într-un cuptor obișnuit.



1 În fiecare zi, cu aparatul pornit, goliți și curățați sertarul de colectare a zațului și cuva de colectare a picăturilor.

- 1 Ridicați distribuitorul de cafea;
- 2 Apăsăți tastele laterale;
- 3 Scoateți cuva de colectare a picăturilor.





Notă:

Dacă se efectuează aceste operațiuni cu aparatul oprit, la repornire, aparatul nu va reseta alarma „goliți sertarul de colectare a zațului”.


2 Scoateți sertarul de colectare a zațului și goliți-l.

3 Goliți și spălați cuva de colectare a picăturilor.





- 4** Introduceți la loc sertarul de colectare a zațului în cuva de colectare a picăturilor și așezați cuva la loc în aparat.




Notă:

Goliți cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului și atunci când indicatorul de nivel pentru cuva de colectare a picăturilor este ridicat.

Notă:

Intervențiile ulterioare de întreținere pot fi efectuate doar cu aparatul oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Curățarea rezervorului de apă



- 1** Scoateți micul filtru alb sau filtrul de apă „INTENZA+” (dacă există) din rezervor și spălați-l cu apă proaspătă.
- 2** Puneți la loc micul filtru alb sau filtrul de apă „INTENZA+” (dacă există) în locașul său exercitând o presiune ușoară combinată cu o rotire ușoară.
- 3** Umpleți rezervorul cu apă proaspătă.



Curățarea zilnică a carafei de lapte

Este important să se curețe carafa de lapte în fiecare zi sau după fiecare utilizare, pentru a menține igiena și pentru a asigura prepararea de lapte spumat cu consistență perfectă.




Atenție:


Pericol de arsuri! La începutul distribuției, pot apărea stropi mici de apă fierbinte și abur. Pericol de arsuri! Așteptați până la sfârșitul ciclului pentru a scoate carafa de lapte.




- 1 Apăsați pe unul dintre butoanele de detașare pentru a demonta partea superioară a carafei, conform ilustrației din figuri (A sau B).




- 2 Clătiți partea superioară a carafei și carafa de lapte cu apă caldă. Îndepărtați toate reziduurile de lapte.




- 3 Montați partea superioară a carafei de lapte, asigurându-vă că este fixată bine.




4 Scoateți capacul și umpleți carafa de lapte cu apă proaspătă până la nivelul MAX.



5 Așezați la loc capacul pe carafa de lapte. Introduceți carafa în aparat.



6 Extrageți distribuitorul cafelei spre dreapta până la simbolul „☰”.





7 Așezați un recipient sub distribuitor.





8 Apăsați tasta „☕”. Aparatul afișează ecranul alăturat.



9 Apăsați tasta „☕_{MEMO}” pentru a selecta laptele spumat.



10 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul cafelei, afișând următoarele simboluri.




11 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.




Verde

12 La sfârșitul preparării, spălarea este încheiată.



13 Introduceți la loc distribuitorul cafelei glisându-l până la simbolul „●”. Scoateți carafa de lapte și goliți-o.


Curățarea săptămânală a aparatului



1 Curățați locașul cuvei de colectare a picăturilor.


Curățarea săptămânală a cafelei de lapte

Curățarea săptămânală este completă deoarece elimină toate reziduurile de lapte din distribuitor.




A


1 Apăsați pe unul dintre butoanele de detașare pentru a demonta partea superioară a cafelei, conform ilustrației din figuri (A sau B).




B




2 Scoateți capacul.




3 Ridicați distribuitorul pentru a-l extrage din partea superioară a carafei. Distribuitorul cafelei este format din șase piese care trebuie să fie demontate. Fiecare piesă este identificată cu o majusculă (A, B, C, D, E, F), conform ilustrațiilor din figurile de mai jos.




4 Scoateți furtunul de aspirare cu racordul (A) de pe dispozitivul de spumare a laptelui.




5 Scoateți racordul (B) de pe furtunul de aspirare.




6 Desfaceți capacul (C) de pe distribuitorul cafelei de lapte, apăsând în jos și exercitând o presiune ușoară pe părțile laterale.



7 Demontați dispozitivul de spumare a laptelui (D) de pe suport (E).



8 Desfaceți racordul (F) dispozitivului de spumare a laptelui, trăgându-l în exterior.




9 Spălați bine toate componentele cu apă caldă.




Notă:


De asemenea, se poate spăla fiecare componentă în mașina de spălat vase.




10 Introduceți racordul (F) în dispozitivul de spumare a laptelui, apăsându-l până la capăt.




11 Introduceți dispozitivul de spumare a laptelui (D) în suport (E).




12 Cuplați capacul (C) la distribuitorul cafelei.





13 Introduceți racordul (B) în furtunul de aspirare.




14 Introduceți furtunul de aspirare cu racordul (A) în dispozitivul de spumare a laptelui.




15 Introduceți distribuitorul în partea superioară a cafelei.



16 Dacă nu reușiți să montați distribuitorul în partea superioară a cafelei, înseamnă că pivotul se află în poziție greșită (B). Înainte de a monta distribuitorul, deplasați pivotul pe poziție (A) împingându-l manual.



17 Introduceți capacul.




18 Montați partea superioară a cafelei de lapte, asigurându-vă că este fixată bine.


Curățarea săptămănală a grupului de infuzare

Grupul de infuzare trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe săptămănală.


- 1 Opriți aparatul prin apăsarea tastei „⏻”. Așteptați ca tasta „⏻” să lumineze intermitent și deconectați ștecherul cablului de alimentare.




- 2 Ridicați distribuitorul de cafea, scoateți cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului apăsând tastele laterale.




- 3 Deschideți ușa de serviciu.





- 4 Pentru a extrage grupul de infuzare, apăsați tasta «PUSH» trăgând de mâner. Extrageți-l orizontal fără a-l roti.






- 5** Curățați bine conducta de ieșire a cafelei cu ustensila corespunzătoare de curățare din dotarea aparatului sau cu coada unei lingurițe. Asigurați-vă că introduceți ustensila corespunzătoare de curățare conform ilustrației din figură.



- 6** Îndepărtați sertarul de colectare a cafelei și spălați-l cu grijă.




- 7** Spălați bine grupul de infuzare cu apă proaspătă; curățați cu grijă filtrul superior.


! Avertisment:
Nu utilizați detergenți sau săpun pentru a curăța grupul de infuzare.

- 8** Lăsați grupul de infuzare să se usuce complet la aer.


- 9** Curățați bine partea interioară a aparatului, folosind o cârpă moale și umezită cu apă.




- 10** Asigurați-vă că grupul de infuzare se află în poziție de repaus; cele două marcaje trebuie să coincidă.





- 11** Apăsați ușor maneta în jos până când atinge baza grupului de infuzare și până când corespund cele două marcaje de pe partea laterală a grupului.



- 12** Apăsați cu forță tasta „PUSH”.



- 13** Asigurați-vă că cupla de fixare a grupului de infuzare se află în poziție corectă. Dacă se află încă în poziție coborâtă, împingeți-o în sus până când se cuplează corect.




- 14** Introduceți sertarul de colectare a cafelei în locul corespunzător și asigurați-vă că este bine poziționat.




Notă:

Dacă sertarul de colectare a cafelei nu este poziționat corect, este posibil ca grupul de infuzare să nu se introducă în aparat.



- 15** Introduceți din nou grupul de infuzare în locaș până când se fixează, fără a apăsa pe tasta „PUSH”.



- 16** Introduceți la loc sertarul de colectare a zațului și cuva de colectare a picăturilor în aparat și închideți ușa de serviciu.

Curățarea lunară a cafelei de lapte



Pentru ciclul de curățare lunară, se recomandă utilizarea sistemului de curățare a circuitului de lapte „Saeco Milk Circuit Cleaner”, pentru eliminarea eventualelor reziduuri de lapte din circuit. „Saeco Milk Circuit Cleaner” se comercializează separat. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina aferentă produselor de întreținere.




Atenție:

Pericol de arsuri! La începutul distribuției, pot apărea stropi mici de apă fierbinte și abur. Pericol de arsuri! Așteptați până la sfârșitul ciclului pentru a scoate carafa de lapte.




Notă:

Înainte de a începe procedura, asigurați-vă că rezervorul de apă este plin până la nivelul MAX.




1 Umpleți carafa de lapte cu apă până la nivelul maxim (MAX).


2 Vărsați produsul de curățare în carafa de lapte și așteptați să se dizolve complet.



3 Introduceți carafa în aparat. Extrageți distribuitorul carafei spre dreapta până la simbolul „☰”.




4 Așezați un recipient sub distribuitor.



5 Apăsați tasta „☑”. Aparatul afișează ecranul alăturat.







6 Apăsați tasta „MEMO” pentru a selecta laptele spumat.



Verde




Verde



Verde

7 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul cafelei, afișând următoarele simboluri.



Verde

8 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.




Verde

9 La sfârșitul distribuției, repetați operațiunile de la punctul 5 până la punctul 8, până când se golește complet carafa.




Atenție:


Nu ingerați soluția distribuită în timpul procesului.




10 Introduceți la loc distribuitorul cafelei glisându-l până la simbolul „●”.



11 Scoateți carafa de lapte și recipientul din aparat.



12 Clătiți și umpleți carafa de lapte cu apă potabilă proaspătă până la nivelul MAX.



14 Apăsați tasta „☞”. Aparatul afișează ecranul alăturat.




15 Apăsați tasta „☞” pentru a selecta laptele spumat.







Verde



Verde



Verde



Verde



Verde

16 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul cafelei, afișând următoarele simboluri.

17 Aparatul necesită un timp de preîncălzire în cursul căruia se afișează simbolul alăturat.

18 La sfârșitul distribuției, repetați operațiunile de la punctul 14 până la punctul 16, până când se golește complet carafa.

19 Scoateți carafa de lapte și recipientul din aparat. Repetați operațiunile de la punctul 11 până la punctul 16.

20 Demontați și spălați carafa de lapte conform descrierii din capitolul „Curățarea săptămânală a cafelei de lapte”.

Lubrifierea lunară a grupului de infuzare




Lubrificați grupul de infuzare după aproximativ 500 de cafele sau o dată pe lună.

Lubrifiantul pentru lubrifierea grupului de infuzare se poate achiziționa separat. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina aferentă produselor de întreținere din aceste instrucțiuni de folosire.





Avertisment:


Înainte de a lubrifia grupul de infuzare, curățați-l cu apă proaspătă și lăsați-l să se usuce conform explicațiilor din capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”.




1 Aplicați lubrifiantul în mod uniform și pe ambele ghidaje laterale.



2 Lubrifiați și axul.





3 Introduceți grupul de infuzare în locaș până când se fixează cu un clic pe poziție (a se vedea capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”).

4 Închideți ușa de serviciu și introduceți cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului.

Curățarea lunară a grupului de infuzare cu capsule degresante



Pe lângă curățarea săptămânală, se recomandă efectuarea acestui ciclu de curățare cu capsule degresante după aproximativ 500 de cafele sau o dată pe lună. Această operațiune completează procesul de întreținere a grupului de infuzare.

Capsulele degresante se comercializează separat. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina aferentă produselor de întreținere din aceste instrucțiuni de folosire.




Avertisment:



Capsulele degresante sunt indicate exclusiv pentru curățare și nu au funcție de decalcifiere. Pentru decalcifiere, utilizați decalcifiantul Saeco urmând procedura descrisă în capitolul „Decalcifiere”.






1 Așezați un recipient sub distribuitor.



2 Asigurați-vă că umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul „MAX”.



Verde



3 Introduceți o pastilă degresantă în compartimentul pentru cafea premăcinată.

4 Apăsați tasta „0” pentru a selecta funcția de cafea premăcinată fără a adăuga cafea măcinată în compartiment.

5 Apăsați tasta „MEMO” pentru a porni ciclul de infuzare a cafelei.


6 Așteptați până când aparatul distribuie jumătate de ceașcă de apă.

7 Aduceți întrerupătorul general amplasat pe partea din spate a aparatului în poziția „0”.


8 Lăsați soluția să acționeze timp de aproximativ 15 minute. Asigurați-vă că aruncați apa distribuită.

9 Aduceți întrerupătorul general amplasat pe partea din spate a aparatului în poziția „I”. Pentru a porni aparatul, apăsați tasta „POWER”. Așteptați până la sfârșitul ciclului de clătire automată.

10 Scoateți cava de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului, goliți-le și deschideți ușa de serviciu. Extrageți grupul de infuzare.



11 Spălați bine grupul de infuzare cu apă proaspătă.



12 După ce ați spălat grupul de infuzare, introduceți-l la loc în locaș până când se fixează pe poziție (a se vedea capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”). Introduceți cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului. Închideți ușa de serviciu.




Verde


13 Apăsați tasta „☕” pentru a selecta funcția de cafea premăcinată fără a adăuga cafea premăcinată în compartiment.

14 Apăsați tasta „MEMO” pentru a porni ciclul de infuzare a cafelei.

15 Repetați operațiunile de la punctul 13 până la punctul 14 de două ori. Asigurați-vă că aruncați apa distribuită.



16 Pentru curățarea cuvei de colectare a picăturilor, așezați în interiorul acesteia o pastilă degresantă și umpleți-o cu apă caldă până la 2/3 din capacitatea sa. Lăsați soluția de curățare să acționeze timp de aproximativ 30 de minute, apoi clătiți cu apă din abundență.



Curățarea lunară a compartimentului pentru cafea boabe

Curățați cu o cârpă umedă compartimentul pentru cafea boabe o dată pe lună, atunci când este gol, pentru a îndepărta substanțele uleioase de cafea. Umpleți-l apoi din nou cu cafea boabe.

DECALCIFIERE

Când se afișează simbolul „CALC CLEAN”, trebuie să se continue cu decalcifierea.

Ciclul de decalcifiere necesită aproximativ 30 de minute.



Galben



Avertisment:

Dacă nu se efectuează această operațiune, aparatul va înceta să mai funcționeze corect; în acest caz, reparația NU este acoperită de garanție.



Atenție:

Utilizați exclusiv soluția de decalcifiere Saeco formulată special pentru a optimiza performanța aparatului. Utilizarea altor produse poate cauza deteriorări ale aparatului și poate lăsa reziduuri în apă.



Soluția de decalcifiere Saeco se comercializează separat. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina aferentă produselor de întreținere din aceste instrucțiuni de folosire.



Atenție:

Nu ingerați soluția de decalcifiere și produsele distribuite până la finalizarea ciclului. Nu folosiți în niciun caz oțetul ca decalcifiant.




Notă:


Nu extrageți grupul de infuzare în timpul procesului de decalcifiere.

Faza de preparare

Pentru a efectua ciclul de decalcificare, respectați următoarele instrucțiuni:
Înainte de a efectua decalcifierea:




- 1 - Ridicați distribuitorul de cafea;
- 2 - Apăsați tastele laterale;
- 3 - Scoateți și goliți cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului și reintroduceți-le pe poziție.




- 2 Umpleți carafa de lapte cu apă până la nivelul MIN și introduceți-o în aparat.





Galben

- 3 Apăsați tasta „” până când se afișează ecranul alăturat.

- 4 Apăsați tasta „” pentru a porni procesul de decalcifiere.




Notă:


Dacă tasta „” a fost apăsată din greșeală, apăsați tasta „” pentru a ieși.



Galben




Galben




Galben


- 5 Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul carafei, afișând următoarele simboluri.




- 6** Extrageți filtrul de apă „INTENZA+” (dacă există) din rezervorul de apă și înlocuiți-l cu micul filtru alb original.



- 7** Vărsați toată soluția de decalcifiere în rezervorul de apă. Apoi umpleți la loc rezervorul cu apă proaspătă până la nivelul **CALC CLEAN**.




- 8** Așezați la loc rezervorul de apă în aparat.




- 9** Extrageți distribuitorul cafelei spre dreapta până la simbolul „☕”. Așezați un recipient încăpător (1,5 l) sub distribuitorul cafelei de lapte și sub distribuitorul de cafea.

Faza de decalcifiere




Galben

- 10** Apăsăți tasta „MEMO” pentru a porni ciclul de decalcifiere.



Galben


- 11** Aparatul începe să distribuie soluția de decalcifiere la intervale regulate. Bara de pe panoul de comandă indică gradul de avansare a ciclului. Operația necesită aproximativ 20 de minute.



Galben




Notă:

ciclul de decalcifiere poate fi întrerupt prin apăsarea tastei ; pentru a reporni ciclul, apăsați din nou tasta . Aceasta permite golirea compartimentului sau absența pentru o perioadă scurtă de timp.




Roșu


12 Când se afișează acest simbol, rezervorul de apă este gol.




13 Extrageți rezervorul de apă, clătiți-l și umpleți-l cu apă proaspătă până la nivelul **CALC CLEAN**. Introduceți-l la loc în aparat.




14 Scoateți și goliți recipientul și carafa de lapte.



15 1 - Ridicați distribuitorul de cafea;
2 - Apăsați tastele laterale;
3 - Îndepărtați și goliți cuva de colectare a picăturilor și introduceți-o la loc pe poziție.



16 Umpleți carafa de lapte cu apă până la nivelul MIN și introduceți-o în aparat. Extrageți distribuitorul carafei spre dreapta până la simbolul „☕”.



17 Așezați un recipient încăpător (1,5 l) sub distribuitorul carafei de lapte și sub distribuitorul de cafea.

Faza de clătire



Galben

18 Apăsați tasta „☕” pentru a porni ciclul de clătire.



Notă:

Ciclul de clătire poate fi întrerupt prin apăsarea tastei „☕”; pentru a reporni ciclul, apăsați din nou tasta „☕”. Aceasta permite golirea compartimentului sau absența pentru o perioadă scurtă de timp.



Verde


19 Când apa necesară pentru clătire este distribuită complet, aparatul afișează acest simbol. Apăsați tasta „☕” pentru a părăsi ciclul de decalcare.



Notă:


Dacă nu se umple rezervorul de apă până la nivelul MAX, aparatul poate solicita efectuarea unui alt ciclu de clătire. Umpleți rezervorul de apă și introduceți-l la loc în aparat.

Repetăți de la punctul 18.




Galben


20 Aparatul efectuează ciclul de încălzire și de clătire automată.




21 Îndepărtați recipientul. Demontați și spălați carafa de lapte conform descrierii din capitolul „Curățarea săptămânală a carafei de lapte”.




22 Scoateți micul filtru alb și așezați la loc filtrul de apă „INTENZA+” (dacă există) în rezervorul de apă; clătiți-l și umpleți-l cu apă proaspătă până la nivelul **CALC CLEAN**. Introduceți-l la loc în aparat.



23 1 - Ridicați distribuitorul de cafea;
2 - Apăsăți tastele laterale;
3 - Îndepărtați și goliți cuva de colectare a picăturilor și introduceți-o la loc pe poziție.



24 La sfârșitul ciclului de decalcifiere, spălați grupul de infuzare conform descrierii din capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”.



Verde

25 Aparatul este pregătit pentru infuzarea cafelei.

Înteruperea ciclului de decalcifiere

După pornirea ciclului de decalcifiere, acesta trebuie să fie finalizat, evitând oprirea aparatului.

Dacă aparatul se blochează, ciclul poate fi părăsit apăsând tasta ON/OFF.

În acest caz sau în cazul întreruperii curentului electric sau al deconectării accidentale a cablului de alimentare, goliți și clătiți bine rezervorul de apă și umpleți-l până la nivelul CALC CLEAN.


Urmați instrucțiunile din capitolul „Ciclul de clătire manuală” înainte de a continua cu prepararea băuturilor.

Dacă ciclul nu a fost finalizat, aparatul va continua să solicite efectuarea unui ciclu de decalcifiere ce trebuie executat cât mai repede posibil.

PROGRAMAREA

Se pot personaliza funcțiile aparatului accesând meniul de programare.


Se pot regla următorii parametri



Galben

Temperatură cafea


Această funcție permite reglarea temperaturii cafelei preparate.



Galben

Cronometru (Stand-by)


Această funcție permite reglarea timpului în care se activează modul Stand-by după ultima infuzare.



Galben

Contrast

Această funcție permite reglarea contrastului ecranului pentru o vizualizare optimă a mesajelor.



Galben

Duritatea apei

Această funcție permite reglarea setărilor în funcție de duritatea apei din regiunea utilizatorului.


1 = apă foarte dulce

2 = apă dulce

3 = apă dură

4 = apă foarte dură

Pentru detalii suplimentare, consultați capitolul „Măsurarea și programarea durității apei”.




Galben

Filtrul de apă „INTENZA+”

Această funcție permite gestionarea filtrului de apă „INTENZA+”.

Pentru detalii suplimentare, consultați capitolul referitor la folosirea filtrului.



Galben

Ciclul de decalcifiere

Această funcție permite efectuarea ciclului de decalcifiere.



Galben


Setări din fabrică

Această funcție permite resetarea valorilor din fabrică.

Modul de programare a aparatului


Acest exemplu exemplifică modul în care se procedează pentru programarea contrastului ecranului. Procedați similar pentru programarea altor funcții.

Meniul de programare poate fi accesat numai atunci când aparatul este pornit și prezintă ecranul alăturat.



Verde


- 1 Apăsați tasta „☰” pentru a accesa programarea.




- 2 Se afișează ecranul principal.




Galben






- 3 Apăsați tasta „☰” pentru a răsfoi opțiunile până când apare funcția de contrast a ecranului.




Galben



4 Apăsați tastele  și  pentru a mări sau micșora valoarea funcției.

5 După modificarea valorii, apare mesajul „OK”. Apăsați tasta  pentru a confirma modificarea.

6 Apăsați tasta  pentru a părăsi programarea.

 **Notă:**

Aparatul iese automat din modul de programare dacă nu se apasă nicio tastă timp de 3 minute. Valorile modificate dar neconfirmate nu sunt memorate.


SEMNIȚAȚIA SIMBOLURILOR DE PE ECRAN

Aparatul este prevăzut cu un sistem de culori, pentru a simplifica interpretarea semnalelor de pe ecran.

Codul cromatic al simbolurilor se bazează pe principiul semaforului.

Semnale de disponibilitate (verde)


Aparatul este pregătit pentru infuzarea băuturilor.



Aparatul este pregătit pentru infuzarea cafelei premăcinată.




Aparat în faza de infuzare a unui espresso.



Aparat în faza de infuzare a două espresso.




Aparat în faza de infuzare a unui espresso lung.




Aparat în faza de infuzare a două espresso lungi.




Aparat în faza de programare a cantității de espresso de preparat.



Aparat în faza de programare a cantității de espresso lung de preparat.



Preparare espresso cu cafea premăcinată în curs.



Preparare espresso lung cu cafea premăcinată în curs.

Semnale de disponibilitate (verde)



Selectare lapte spumat sau apă caldă.



Prepararea de apă caldă.



Preparare lapte spumat.



Aparatul spumează laptele pentru prepararea de cappuccino.



Aparatul este în faza de infuzare a cafelei pentru prepararea de cappuccino.



Aparatul programează cantitatea de lapte de distribuit pentru prepararea de cappuccino.





Aparatul este în faza de programare a cantității de cafea de infuzat pentru prepararea de cappuccino.



Aparatul programează cantitatea de lapte de distribuit pentru prepararea de lapte spumat.




Aparatul semnalează că trebuie să se introducă carafa și să se extragă distribuitorul.




Semnale de disponibilitate (verde)

Introduceți distribuitorul de apă și apăsați tasta „MEMO” pentru preparare. Apăsați „MEMO” pentru a ieși.




Aparat în faza de încălzire pentru prepararea băuturilor.

Semnale de avertizare (galben)

Aparat în faza de încălzire.




Aparat în faza de clătire. Așteptați ca aparatul să finalizeze ciclul.




Aparatul semnalizează că trebuie să fie înlocuit filtrul de apă „INTENZA+”.



Grup de infuzare în faza de resetare ca urmare a resetării aparatului.



Umpleți compartimentul pentru cafea boabe și reporniți ciclul.




Încărcați circuitul de apă.



Aparatul trebuie să fie decalcificat. Apăsați tasta „MEMO” pentru a porni procesul de decalcifiere. Respectați operațiunile descrise în capitolul „Decalcifiere” din acest manual.

Pentru a porni decalcifierea și a utiliza aparatul, apăsați tasta „MEMO”.
Notă: în lipsa decalcifierii, aparatul nu va mai funcționa corect. În acest caz, reparația NU este acoperită de garanție.

Semnale de alarmă (roșu)

Introduceți complet cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului în aparat și închideți ușa de serviciu.



Umpleți compartimentul pentru cafea boabe.




Grupul de infuzare trebuie să fie introdus în aparat.



Goliți sertarul de colectare a zațului. Așteptați aproximativ 5 secunde înainte de a-l reintroduce.



Umpleți rezervorul de apă.



Err

Aparatul nu funcționează. În colțul ecranului, în partea din dreapta jos, se afișează codul de eroare. Pentru codurile de eroare 1 -3 - 4 - 5, consultați capitolul „Rezolvarea problemelor”, pentru celelalte coduri de eroare, urmați instrucțiunile următoare: Opriți aparatul. Porniți-l din nou după 30 de secunde. Încercați de 2 sau de 3 ori.

Dacă aparatul nu pornește, contactați linia de asistență telefonică Philips din țara dvs. și comunicați codul de eroare indicat pe ecran.

Datele de contact sunt indicate în certificatul de garanție furnizat separat sau la adresa www.philips.com/support.




REZOLVAREA PROBLEMELOR

Acest capitol sintetizează problemele cele mai frecvente ce ar putea surveni la aparatul dumneavoastră.

Dacă informațiile prezentate în continuare nu vă ajută să remediați problema, consultați pagina FAQ pe site-ul www.philips.com/support sau contactați linia de asistență telefonică Philips din țara dumneavoastră.

Datele de contact sunt indicate în certificatul de garanție furnizat separat sau la adresa www.philips.com/support.

Comportamente	Cauze	Rezolvări
Cod de eroare 1 Râșniță de cafea blocată.	Conductă de ieșire a cafelei înfundată.	Curățați bine conducta de ieșire a cafelei conform descrierii din capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”.
Cod de eroare 3-4 Grup blocat, nu poate fi extras.	Grupul de infuzare este scos.	Închideți ușa de serviciu. Opriți și reporniți aparatul. Grupul de infuzare revine automat în poziția inițială.
Cod de eroare 5 Eroare la circuitul de apă.	Există aer în circuitul de apă.	Scoateți și reintroduceți de mai multe ori rezervorul de apă, fiind atenți să îl re poziționați corect. Verificați dacă este corect compartimentul rezervorului de apă. Demontați filtrul Intenza+, dacă există. Opriți și reporniți aparatul. Introduceți la loc filtrul când aparatul este pregătit pentru utilizare.

Comportamente	Cauze	Rezolvări
Aparatul nu pornește.	Aparatul nu este conectat la rețeaua electrică sau întrerupătorul general este poziționat pe „O”.	Conectați aparatul la rețeaua electrică și poziționați întrerupătorul general pe „I”.
Aparatul este în modul demo.	Tasta „C” a fost apăsată mai mult de 8 secunde.	Opriiți și reporniți aparatul folosind întrerupătorul general.
Cuva de colectare a picăturilor se umple chiar dacă nu se evacuează apă.	Uneori, aparatul evacuează apă în mod automat în cuva de colectare a picăturilor, pentru a gestiona clătirea circuitelor și pentru a asigura o funcționare optimă.	Acest comportament este considerat normal.
Aparatul afișează întotdeauna simbolul roșu  .	S-a golit sertarul de colectare a zațului cu aparatul oprit.	Sertarul de colectare a zațului trebuie să fie întotdeauna golit când aparatul este pornit. Înainte de a reintroduce sertarul, așteptați să se afișeze simbolul  .
	S-a golit sertarul de colectare a zațului cu aparatul pornit, fără a aștepta cel puțin 5 secunde înainte de a-l introduce la loc.	Înainte de a reintroduce sertarul, așteptați să se afișeze simbolul  .
Nu se poate extrage grupul de infuzare.	Grupul de infuzare este scos.	Porniți aparatul. Închideți ușa de serviciu. Grupul de infuzare revine automat în poziția inițială.
	Sertarul de colectare a zațului este introdus.	Scoateți sertarul de colectare a zațului înainte de a scoate grupul de infuzare.
Nu se poate introduce grupul de infuzare.	Grupul de infuzare nu se află în poziție de repaus.	Asigurați-vă că grupul de infuzare se află în poziția de repaus conform indicațiilor din capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”.
	Motoreductorul nu se află în poziția corectă.	Introduceți cuva de colectare a picăturilor și sertarul de colectare a zațului. Închideți ușa de serviciu. Porniți aparatul fără grupul de infuzare introdus. Motoreductorul revine în poziția corectă. Opriiți aparatul și reintroduceți grupul conform indicațiilor din capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”.
Sub grupul de infuzare există multă cafea măcinată.	Cafea necorespunzătoare pentru aparatele automate.	Poate fi necesară schimbarea tipului de cafea sau modificarea reglajului râșniței de cafea.
Cafeaua nu este suficient de caldă.	Ceștile sunt reci.	Încălziți ceștile cu apă caldă.
	Temperatura nu este reglată corect.	Reglați temperatura conform descrierii din capitolul „Programarea”.


Comportamente	Cauze	Rezolvări
Cafeaua este prea apoasă (a se vedea nota).	Acest lucru poate surveni atunci când aparatul reglează automat doza.	Preparați câteva cafele după cum se descrie în capitolul „Saeco Adapting System”.
	Cafeaua este măcinată prea grosier.	Schimbați amestecul de cafea sau reglați gradul de măcinare conform capitolului „Reglarea râșniței de cafea din ceramică”.
Cafeaua are spumă puțină (a se vedea nota).	Amestecul de cafea nu este adecvat, cafeaua nu este proaspăt prăjită sau gradul de măcinare este prea grosier.	Schimbați amestecul de cafea sau reglați gradul de măcinare conform descrierii din capitolul „Reglarea râșniței de cafea din ceramică”.
Cafeaua nu iese, iese încet sau picură (a se vedea nota).	Cafeaua este prea fină.	Schimbați amestecul de cafea sau reglați gradul de măcinare conform descrierii din capitolul „Reglarea râșniței de cafea din ceramică”.
	Circuitul nu este încărcat.	Încărcați circuitul (capitolul „Prima pornire”).
	Grupul de infuzare este murdar.	Curățați grupul de infuzare (capitolul „Curățarea săptămânală a grupului de infuzare”).
	Distribuitorul este murdar.	Curățați distribuitorul și orificiile sale de evacuare.
	Circuitul aparatului este înfundat cu calcar.	Procedați la decalcifierea aparatului.
Cafeaua se scurge în afara distribuitorului.	Distribuitorul este înfundat.	Curățați distribuitorul și orificiile sale de evacuare.
Nu se distribuie apă caldă.	Circuitul nu este încărcat.	Încărcați circuitul (capitolul „Prima pornire”).
	Circuitul aparatului este înfundat cu calcar.	Procedați la decalcifierea aparatului.
Laptele spumat este prea rece.	Ceștile sunt reci.	Încălziți ceștile cu apă caldă.
Laptele nu se spumează sau nu iese.	Carafa de lapte este murdară sau introdusă incorect.	Curățați carafa și introduceți-o corect.
	Distribuitorul carafei de lapte nu a fost extras corect.	Verificați dacă distribuitorul de a fost extras corect.
	Carafă de lapte asamblată incomplet.	Verificați ca toate componentele să fie asamblate corect.
	Tipul de lapte folosit nu este adecvat pentru spumare.	Utilizați tipul de lapte indicat în capitolul „Carafa de lapte”.
Nu se poate finaliza ciclul de decalcifiere.	Nu s-a distribuit suficientă apă pentru clătire.	Apăsați tasta ON/OFF și urmați indicațiile descrise în paragraful „Întreruperea ciclului de decalcifiere”.

**Notă:**

aceste probleme pot fi considerate normale dacă s-a modificat amestecul de cafea sau în cazul în care se efectuează prima instalare; în acest caz așteptați ca aparatul să efectueze reglarea automată, după cum se descrie în capitolul „Saeco Adapting System”.


ECONOMISIREA ENERGIEI

Stand-by



Aparatul de cafea espresso super-automat Philips este proiectat pentru economisirea energiei, fapt demonstrat de eticheta energetică ce precizează clasa A.

După 15 de minute de inactivitate, aparatul se oprește în mod automat (dacă timpul de Stand-by nu a fost programat diferit). Dacă s-a preparat o băutură, aparatul efectuează un ciclu de clătire.

În modul Stand-by, consumul energetic este de 1 Wh. Pentru a porni aparatul, apăsați tasta „” (dacă întrerupătorul general amplasat pe partea din spate a aparatului se află în poziția „I”). Dacă centrala este rece, aparatul efectuează un ciclu de clătire.

CARACTERISTICI TEHNICE

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra caracteristicilor tehnice ale produsului.

Tensiune nominală - Putere nominală - Alimentare	A se vedea eticheta amplasată pe partea din interiorul ușii de serviciu
Material carcasă	Termoplastice
Dimensiuni (L x l x I)	215 x 330 x 429 mm
Greutate	7,5 kg
Lungime cablu	800 - 1.200 mm
Panou de comandă	Frontal
Dimensiuni cești	Până la 152 mm
Rezervor de apă	1,8 litri - Detașabil
Capacitatea compartimentului pentru cafea boabe	250 g
Capacitatea sertarului de colectare a zațului	15
Presiune pompă	15 bari
Centrală de apă	Centrală de apă din inox
Dispozitive de siguranță	Siguranță termică

SETĂRI DIN FABRICĂ

Reglarea băuturilor

Băuturi	Cantități predefinite	Intensitate aromă	Reglabile:
Espresso	40 ml	3	20 ml - 230 ml
Espresso lung	120 ml	3	20 ml - 230 ml
Cappuccino (cafea/lapte)	50 ml /34 sec lapte	3	20 - 230 ml/ 10 - 75 sec
Lapte spumat	34 sec		10-75 sec

Notă: valorile indicate pot suferi variații.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Garanție

Pentru informații detaliate despre garanție și condițiile acesteia, consultați certificatul de garanție furnizat separat.

Asistență

Dorim să ne asigurăm că sunteți mulțumiți de aparatul dumneavoastră. Dacă nu ați făcut-o deja, înregistrați-vă produsul la adresa **www.philips.com/welcome**. Astfel, putem păstra legătura cu dumneavoastră și vă putem transmite mementouri pentru operațiunile de curățare și decalcifiere.

Dacă aveți nevoie de ajutor sau asistență, vizitați site-ul Web Philips la **www.philips.com/support** sau contactați linia de asistență telefonică Philips din țara dumneavoastră. Numărul telefonic de contact este indicat în certificatul de garanție furnizat separat sau la adresa **www.philips.com/support**.

COMANDAREA PRODUSELOR DE ÎNȚEȚINERE

Pentru curățare și decalcifiere, utilizați numai produsele de întreținere Philips. Aceste produse pot fi achiziționate în magazinul online Philips (dacă este disponibil în țara dumneavoastră), la adresa www.shop.philips.com/service, la vânzătorul dumneavoastră de încredere sau la centrele de asistență autorizate.

Dacă întâmpinați dificultăți la identificarea produselor de întreținere a aparatului, contactați linia de asistență telefonică Philips din țara dumneavoastră.

Datele de contact sunt indicate în certificatul de garanție furnizat separat sau la adresa www.philips.com/support.

Prezentarea generală a produselor de întreținere:



- Decalcifiant CA6700



- Cartuș filtru de apă INTENZA+ CA6702



- Lubrifiant HD5061



- Capsule degresante CA6704



- Sistem de curățare a circuitului de lapte: CA6705



- Set de întreținere CA 6706



Producătorul își rezervă dreptul de a aduce orice modificări fără preaviz.

www.philips.com/welcome



421946030921

Rev.00 del 30-04-15