

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

16

Čeština

INTELIA

Type HD8753

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ



CS

16

TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

CE

 **Saeco**

Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Intelia One Touch Cappuccino! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Tyto pokyny se vztahují na model HD8753.

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Upozornění	4
Upozornění	5
Shoda s normami	5
INSTALACE	6
Sestavení produktu	6
Všeobecný popis	7
PŘÍPRAVA	8
Balení kávovaru	8
Instalace kávovaru	8
PRVNÍ ZAPNUTÍ	10
Naplnění okruhu	10
Automatický proplachovací/čistící cyklus	11
Manuální proplachovací cyklus	12
Změření a naprogramování tvrdosti vody	14
Instalace vodního filtru "INTENZA+"	15
Výměna vodního filtru "INTENZA+"	16
NASTAVENÍ	18
Saeco Adapting System	18
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	18
Nastavení aromatu (intenzity kávy)	19
Seřízení výpustí	20
Nastavení množství kávy v šálku	21
PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	22
Příprava kávy a espresso ze zrnkové kávy	22
Příprava kávy a espresso z předemleté kávy	23
KARAFY NA MLÉKO	24
Plnění karafy na mléko	24
Zasunutí karafy na mléko	25
Vyjmutí karafy na mléko	26
Vyprázdnění karafy na mléko	26

PŘÍPRAVA KAPUČINA	27
Nastavení množství kapučina v šálku	28
VÝDEJ HORKÉHO MLÉKA	30
Nastavení množství horkého mléka v šálku	31
VÝDEJ HORKÉ VODY	32
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	34
Každodenní čištění kávovaru	34
Každodenní čištění nádržky na vodu	36
Každodenní čištění karafy na mléko	36
Týdenní vyčištění kávovaru	37
Týdenní vyčištění karafy na mléko	37
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	42
Měsíční vyčištění karafy na mléko	44
Měsíční promazání spařovací jednotky	46
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet	48
Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy	50
ODVÁPŇENÍ	50
NAPROGRAMOVÁNÍ	55
Nastavitelné parametry	55
Příklad naprogramování	56
VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI	58
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	62
ENERGETICKÁ ÚSPORA	64
Pohotovostní stav	64
Zpracování odpadu	64
TECHNICKÉ PARAMETRY	65
ZÁRUKA A SERVIS	65
Záruka	65
Servis	65
OBJEDNÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	66

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví.

Uschovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/ nebo poškození zařízení.

Upozornění

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných madel nebo knoflíků.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.

Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.

- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Kávovar nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny ohledně používání kávovaru.
- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.

- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, statků či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehráté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypejte vždy a jedine zrnkovou kávu. Předemletou či rozpustnou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou vodu.
- Při čistění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čistící prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0°C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.



Shoda s normami

Kávovar je v souladu s požadavky článku 13 italského výnosu s platností zákona č. 151 z 25. července 2005 "Provádění směrnic 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o zpracování odpadu".


Tento kávovar je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

INSTALACE


Sestavení produktu




20




22



17 18




21



23




31




24 25 26 27 28 29 30




32



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



15 16 19



24 25 26

Všeobecný popis

1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník předemleté kávy
3. Zásobník zrnkové kávy
4. Víko zásobníku zrnkové kávy
5. Ovládací panel
6. Výpusť kávy
7. Ukazatel naplnění odkapávací misky
8. Mřížka na šálky
9. Odkapávací miska
10. Výpusť vody (vyjímatelná)
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Odpadní nádoba na kávu
14. Servisní víko
15. Karafa na mléko
16. Nádržka na vodu
17. Zásuvka na napájecí kabel
18. Hlavní vypínač
19. Klíč pro nastavení kávomlýnku + dávkovač předemleté kávy
20. Čisticí štětec
21. Mazivo pro spařovací jednotku
22. Napájecí kabel
23. Test tvrdosti vody
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy
26. Tlačítko pro volbu "speciálních nápojů"
27. Tlačítko ON/OFF
28. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
29. Tlačítko "MENU"
30. Tlačítko na výdej kapučína
31. Odvápňovací roztok (lze zakoupit samostatně)
32. Filtr (INTENZA+) (lze zakoupit samostatně)

PŘÍPRAVA

Balení kávovaru

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.



Instalace kávovaru

1 Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou.

2 Vybalte kávovar z obalu.

3 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.




4 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.




Pozn.:

integrovaná odkapávací miska během proplachovacího/čisticího cyklu zachytává vodu vypouštěnou z výpusti a případnou kávu, vytékající při přípravě nápojů. Odkapávací misku vyprazdňujte a myjte denně a po každém zvýšení ukazatele naplnění odkapávací misky.




Upozornění:

NEVYJÍMEJTE odkapávací misku ihned po zapnutí kávovaru. Počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus.



5 Vytáhněte nádržku na vodu.




6 Vypláchněte nádržku čerstvou vodou.

7 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.



Upozornění:

do nádržky nenalévejte syčenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.



8 Sejměte víko zásobníku zrnkové kávy a nasypete do něj pomalu zrnkovou kávu.



Pozn.:


do zásobníku zrnkové kávy nesypte příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.



Upozornění:


do zásobníku nasypete vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou, karamelizovanou či rozpustnou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit.

9 Nasadte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.





10 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.

11 Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.



Černá



Žlutá

12 Zapněte kávovar přepnutím hlavního vypínače na "I". Na displeji se zobrazí ikona pohotovostního stavu.

13 Kávovar zapnete stiskem tlačítka "☺". Displej signalizuje, že je nutno naplnit okruh.

PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.



1 Postavte nádobu pod výpust.




- 2** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus. Kávovar naplní automaticky okruh, přitom vyteče z výpusti malé množství vody.



Žlutá

- 3** Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.



Žlutá

- 4** Na displeji se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.



- 5** Postavte pod výpust nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.




Žlutá

- 6** Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.



Pozn.: zastavte vypouštění stiskem tlačítka "MEMO".



Zelená


- 7** Po skončení výše uvedené akce bude na kávovaru zobrazen vedle uvedený symbol.

Manuální proplachovací cyklus

Během tohoto cyklu dojde k výdeji kávy a z výpusti vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.




- 1 Postavte nádobu pod výpust.



Zelená

- 2 Zkontrolujte, zda je na kávovaru zobrazen následující symbol.



Zelená

- 3 Stiskem tlačítka "☕" zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.




Pozn.:


do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

- 4 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO". Kávovar začne s výdejem vody.

- 5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.



- 6 Postavte nádobu pod výpust vody.




- 7 Stiskněte tlačítko "☕ SPECIAL".




Zelená

8 Na displeji se zobrazí tento symbol.




9 Stiskněte tlačítko "⏻" pro spuštění výdeje horké vody.




Zelená

10 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Provéřte, zda je výpust' v odpovídající poloze. Potvrďte stiskem "⏻". Kávovar začne s výdejem horké vody.



Červená

11 Vypouštějte vodu, dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.



12 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.




Pozn.:

jestliže používáte kávovar po týdenní nebo dvou týdenní odstavce, dojde po zapnutí k provedení automatického proplachovacího/čisticího cyklu. Následně je třeba spustit manuální proplachovací cyklus a výše uvedeným postupem připravit kávu.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus se zahájí i při zapnutí kávovaru (se studeným topným tělesem) nebo když se kávovar přepíná do pohotovostního stavu po stisknutí tlačítka "⏻" (po výdeji jedné kávy).

Změření a naprogramování tvrdosti vody

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu). Změření tvrdosti vody provádějte podle níže uvedených pokynů:



- 1 Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).



Pozn.:

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2 Počkejte jednu minutu.

- 3 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.




Pozn.:

čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:

- 1 = 1 (velmi měkká voda)
- 2 = 2 (měkká voda)
- 3 = 3 (tvrdá voda)
- 4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).



Žlutá

- 4 Od této chvíle lze naprogramovat nastavení podle tvrdosti vody. Stiskněte tlačítko "MENU" a stiskem tlačítka "☉" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Pozn.:


kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.




Žlutá

- 5 Stiskněte tlačítko "☉" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "☉" pro snížení hodnoty.

- 6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "☉".



Zelená


- 7** Stiskem tlačítka “” vystupte z programovacího menu.

Instalace vodního filtru “INTENZA+”

Instalaci vodního filtru “INTENZA+” se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše espresso získá ještě intenzivnější aroma.

Vodní filtr INTENZA+ si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každého espresso, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr “INTENZA+” ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.





- 1** Vyměňte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.




- 2** Vyměňte vodní filtr “INTENZA+” z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.




- 3** Nastavte filtr podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:
 A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
 B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
 C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.



Žlutá



Žlutá



Zelená

4 Zasuňte filtr do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

5 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

6 Pomocí funkce horké vody (viz kapitola "Výdej horké vody") vypustte veškerou vodu z nádržky.

7 Naplňte nádržku znovu vodou.

8 Stiskněte tlačítko "MENU" a stiskem tlačítka "☉" projděte položky, dokud se nezobrazí tato obrazovka.


9 Stiskem tlačítka "☉" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "☉".

10 Pro výstup stiskněte tlačítko "☉".

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.


Výměna vodního filtru "INTENZA+"

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se následující symbol.



Žlutá


1 Zabezpečte výměnu filtru za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.



Žlutá

2 Stiskněte tlačítko "MENU" a stiskem tlačítka "☉" projděte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.


3 Navolte položku "RESET". Potvrďte stiskem tlačítka "☉".



Zelená

4 Pro výstup stiskněte tlačítko "⏻".

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru.



Žlutá



Pozn.:

jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat filtr, který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".

Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, je nutno do nádržky vložit malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit tu nejlepší kávu.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových (nekaramelizovaných) káv, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci, v závislosti na upěchování dávky mleté kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny


Keramické mlecí kameny zajistí optimální stupeň mletí pro jakoukoliv směs kávy a zrnková káva se nikdy nepřehřeje.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.



Pozor:

kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí. Pokud je třeba z jakéhokoli důvodu zasáhnout do zásobníku zrnkové kávy, vypněte kávovar stiskem tlačítka ON/OFF a vytáhněte vidlici napájecího kabelu z proudové zásuvky.



Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.




Pozor:

ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku zrnkové kávy, otáčejte pouze za podmínky, že je kávomlýnek s keramickými mlecími kameny v provozu.

Toto nastavení lze provést mírným natlačením a současným pootočením ovládače pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku zrnkové kávy, za použití příslušného dodaného klíče.

Seřízení výpusti

Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálek, které chcete používat.



Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.



Doporučené polohy:
pro malé šálky;



pro velké šálky.



Pod výpusť lze postavit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálků.

Každým stiskem tlačítka "MEMO" nebo "MEMO" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

Uvedený postup popisuje naprogramování tlačítka "MEMO".




- 1 Postavte šálek pod výpusť.



Zelená

- 2 Podržte stisknuté tlačítko "MEMO", dokud se nezobrazí symbol "MEMO". Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování. Kávovar spustí výdej kávy.



Zelená

- 3 Až se zobrazí symbol "STOP", po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko "MEMO".

Tím bylo tlačítko "MEMO" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso v tomto naprogramovaném množství.




Pozn.:

při programování tlačítka kávy "MEMO" postupujte stejně, jak je popsáno výše. Přerušte vždy výdej kávy stiskem tlačítka "MEMO", jakmile je dosaženo požadovaného množství, i během naprogramování tlačítka kávy "MEMO".

PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na displeji, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

Příprava kávy a espressa ze zrnkové kávy



- 1 Postavte jeden či dva šálky pod výpust.



Zelená

- 2 Pro přípravu 1 espressa nebo kávy stiskněte tlačítko "☕" pro navolení požadovaného aromatu.

- 3 Stiskněte tlačítko "MEMO ☕" na výdej espressa nebo tlačítko "MEMO ☕" na výdej kávy.

- 4 Pro přípravu 1 espressa nebo 1 kávy jednou stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.



Zelená

- 5 Pro přípravu 2 espress nebo káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.



Pozn.:

v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.


- 6 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

- 7 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "MEMO ☕".


Příprava kávy a espressa z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.



Zelená



1 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka “☕”.

2 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu měрку předemleté kávy. Používejte pouze měрку dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko oddílu pro předemletou kávu.



Pozor:

do zásobníku předemleté kávy dáváte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

3 Stiskněte tlačítko “☕” na výdej espressa nebo tlačítko “☕” na výdej kávy. Spustí se cyklus výdeje.

4 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka “☕”.

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.


Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.



Pozn.:

pokud do oddílu nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu. Při nadměrné dávce nebo při nadávkování dvou měrek či více měrek kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

KARAFY NA MLÉKO



V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledně použití karafy na mléko při přípravě kapučína anebo horkého mléka.



Pozn.:

před použitím karafy na mléko zabezpečte její pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Doporučujeme plnit ji studeným mlékem (okolo 5 °C). Po použití dejte karafu do lednice. NEUCHOVÁVEJTE mléko mimo lednici po dobu delší než 15 minut.




Pozor:

používejte výhradně na mléko a myjte ji vodou.

Plnění karafy na mléko

Karafu na mléko lze naplnit před použitím nebo během používání.




1 Zvedněte víko karafy, jak je znázorněno na obrázku.




2 Nalijte do karafy mléko: hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

3 Karafa na mléko je nyní připravena k použití.


Zasunutí karafy na mléko




- 1** Vyndejte výpusť vody, pokud je nainstalovaná, jak je znázorněno na obrázku:
- Pro odjištění výpusti stiskněte dvě postranní tlačítka a trochu ji nadzvedněte;
 - Vytáhněte výpusť zatažením.




- 2** Otočením směrem doleva až na doraz otevřete výpusť karafy.




- 3** Držte karafu na mléko mírně nakloněnou a nasuňte přední část do vodidel kávovaru.




- 4** Zasuňte řádně karafu do vodidel.



- 5** Zatlačte a zasuňte karafu natočením směrem dolů tak, aby zapadla do odkapávací misky.
Nezasouvejte karafu silou.


Vyjmutí karafy na mléko

- 1 Natočte karafu směrem nahoru tak, aby se přirozeně vysunula z podložky na odkapávací misce.



- 2 Přitáhněte ji k sobě až do jejího úplného vyjmutí.

- 3 Otočením doprava zavřete výpusť karafy.

Vyprázdnění karafy na mléko

- 1 Pro sejmutí víka je třeba stisknout uvolňovací tlačítka.



- 2 Zvedněte víko. Vyprázdněte karafu na mléko a důkladně ji vymyjte.

**Pozn.:**

po každém použití karafu na mléko vymyjte postupem uvedeným v kapitole "Čištění a údržba".

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA




Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystríkovat. Nebezpečí popálenin! Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete karafu na mléko.



- 1 Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.




Pozn.:
 pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.




- 2 Otevřete výpusť karafy a zasuňte karafu do kávovaru.



- 3 Postavte šálek pod výpusť.



- 4 Stiskněte tlačítko "  " pro zahájení výdeje.



Žlutá

- 5** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 6** Jakmile se zobrazí tento symbol, začne kávovar s výdejem mléka. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Zelená

- 7** Po vypuštění mléčné pěny vypustí kávovar kávu. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".

**Pozn.:**

po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Kapučino lze připravit z předemleté kávy.

Jedním stiskem tlačítka "MEMO" navolte předemletou kávu a vsypte ji do zásobníku.

Nastavení množství kapučína v šálku


Každým stiskem tlačítka "CAPPUCCINO" vydá kávovar do šálku nastavené množství kapučína.

Kávovar umožňuje nastavit množství vypouštěného kapučína podle chuti a velikosti hrnků/šálků.


- 1** Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.

- 2** Postavte šálek pod výpust.





- 3** Podržte stisknuté tlačítko "  " dokud se na displeji nezobrazí symbol "MEMO", pak tlačítko uvolněte. Kávovar je ve stavu programování.




Žlutá

- 4** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.





Zelená

- 5** Jakmile se na kávovaru zobrazí tento symbol, začne výdej mléčné pěny do šálku. Po dosažení požadovaného množství stiskněte tlačítko "  ".



Zelená

- 6** Po vypuštění mléčné pěny zahájí kávovar vypouštění kávy. Po dosažení požadovaného množství stiskněte tlačítko "  ".

Tím bylo tlačítko "  " naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství kapučína.


VÝDEJ HORKÉHO MLÉKA

**Pozor:****nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystříkovat. Nebezpečí popálenin!****Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete karafu na mléko.**

- 1 Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

**Pozn.:**

pro lepší výsledek při přípravě kapučina je nutno používat jediné studené mléko (~5 °C / 41 °F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.



- 2 Otevřete výpusť karafy a zasuňte karafu do kávovaru.





- 3 Postavte šálek pod výpusť.



Zelená

- 4 Stiskněte tlačítko "  " . Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

- 5 Stiskem tlačítka "  " navolte horké mléko.



Žlutá

- 6** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 7** Kávovar vydá do šálku nastavené množství horkého mléka. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".




Pozn.:

po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Nastavení množství horkého mléka v šálku

Při každém zvolení této funkce vydá kávovar do šálku nastavené množství horkého mléka. Kávovar umožňuje nastavit množství horkého mléka podle chuti a velikosti hrnků/šálků.


- 1** Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.
- 2** Postavte šálek pod výpusť.



Zelená

- 3** Stiskněte tlačítko "MEMO SPECIAL". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

- 4** Pro zvolení horkého mléka podržte stisknuté tlačítko "MEMO", dokud se na displeji nezobrazí symbol "MEMO", pak tlačítko uvolněte. Kávovar je ve stavu programování.



Žlutá



Zelená

5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.


6 Po dosažení požadovaného množství horkého mléka stiskněte tlačítko "horké mléko".

Tím bylo tlačítko "horké mléko" naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství horkého mléka.


VÝDEJ HORKÉ VODY



Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen vystříkavat. Nebezpečí popálenin! Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete výpusť vody.



1 Držte výpusť vody mírně nakloněnou, musí řádně zapadnout do vodičel kávovaru.



2 Zatlačte a nasadte výpusť vody natočením směrem dolů tak, aby zacvakla do kávovaru, jak je znázorněno na obrázku.





3 Postavte nádobu pod výpusť horké vody.




Zelená


4 Stiskněte tlačítko "  " Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.




5 Stiskněte tlačítko "  " pro zahájení výdeje.



Zelená

6 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusť vody. Provéřte, zda je výpusť v odpovídající poloze. Potvrďte stiskem "  ". Kávovar začne s výdejem horké vody.



Žlutá

7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 8** Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru



Upozornění:


pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!

Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Zanedbání či neprovedení těchto postupů může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.




Pozn.:

- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsňé) materiály;
- kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.




- 1** Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny.

Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.





- 2** Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu uvnitř kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte nádobu a vysypte kávové sedliny.




- 3** Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku:

- pro sejmutí misky stiskněte postranní tlačítka;
- vyjměte odkapávací misku.



Pozn.:


tento zásah proveďte i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

Každodenní čištění nádržky na vodu


- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) a vymyjte nádržku čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenní čištění karafy na mléko


Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit karafu na mléko denně, i po každém použití.



- 1** Pro sejmutí víka je třeba stisknout uvolňovací tlačítka.




- 2** Přetočte výpusť mléka až na značku (●).




- 3** Pro vyjmutí výpusť z víka karafy ji nadzvedněte.
- 4** Vymyjte výpusť čerstvou vodou.
- 5** Nasadte zpět výpusť na víko karafy.

Týdenní vyčištění kávovaru




1 Vyčistěte uložení odkapávací misky.




2 Dodaným štětcem vytřete zásobník předemleté kávy.

Týdenní vyčištění karafy na mléko


Týdenní důkladnější čištění odstraňuje případné zbytky mléka z výpusti.




1 Pro sejmutí víka je třeba stisknout uvolňovací tlačítka.




2 Vypláchněte víko a karafu na mléko čerstvou vodou. Odstraňte veškeré zbytky mléka.




3 Nasadte zpět víko karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění.



4 Sejměte vrchní část a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.



5 Nasadte zpět vrchní část na karafu na mléko.






6 Otevřete výpusť karafy na mléko a zasuňte karafu do kávovaru.

7 Postavte nádobu pod výpusť.



Zelená

8 Stiskněte tlačítko "  ". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Stiskem tlačítka "  " navolte horké mléko.




Žlutá

9 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená


10 Samotné vymytí končí skončením vypouštění. Vyjměte karafu na mléko a vyprázdněte ji.




11 Pro sejmutí víka je třeba stisknout uvolňovací tlačítka.




12 Přetočte výpusť karafy na mléko až na značku (●).




13 Pro vyjmutí výpusť z víka karafy ji nadzvedněte. Výpusť karafy na mléko pozůstává ze sedmi částí, které je třeba skompletovat. Každá ze šesti částí je identifi kována velkými písmeny (A-E), jak je znázorněno na následujících obrázcích odpovídajících jednotlivým fázím.




14 Sejměte kroužek (A) z výpusti karafy na mléko.




15 Pro uvolnění víka stiskněte šipkou označené tlačítko.




16 Mírným zatlačením dolů a po stranách sejměte víko (B) z výpusti karafy na mléko.




17 Zatažením nahoru vytáhněte emulzní hubici na mléko (C).



18 Zatažením směrem ven vytáhněte přípojku (D) z emulzní hubice na mléko.



19 Vytáhněte sací trubku (E).



20 Vymyjte důkladně všechny součásti vlažnou vodou.



Pozn.:

součásti jsou omyvatelné v myčce nádobí.

21 Namontujte zpět veškeré součásti, přičemž postupujte v opačném pořadí operací.




Pozn.:

výpust lze vsunout do víka pouze za předpokladu, že je na značce (●), jak je uvedeno v bodě 13.


Týdenní vyčištění spařovací jednotky

Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně.


1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻" a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky.




2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko.



3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji.



4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo.




5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr.




Upozornění:

na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.


- 6** Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.
- 7** Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.




- 8** Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (9).




- 9** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.



- 10** Ujistěte se, že je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze: pro kontrolu rázně stiskněte tlačítko "PUSH", až do nasazení na místo. Zkontrolujte, zda západka správně zacvakla na doraz. V opačném případě proveďte postup znovu.




- 11** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".



12 Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko.

13 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění karafy na mléko




Měsíční vyčištění vyžaduje použití prostředku na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner" k odstranění případných zbytků mléka z okruhů. "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část pojednávající o prostředcích na údržbu.



Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystříkavat. Nebezpečí popálenin! Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete karafu na mléko.




Pozn.:
před tímto postupem se ujistěte, že je nádržka naplněná vodou až na značku MAX.



1 Naplňte karafu na mléko vodou až na značku (MAX).

2 Nasypte prostředek na čištění karafy na mléko a počkejte, dokud se zcela nerozpustí.






3 Zasuňte karafu na mléko zpět do kávovaru.

4 Postavte nádobu pod výpušť.



Zelená

- 5** Stiskněte tlačítko "  ". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Stiskem tlačítka "  " navolte horké mléko.



Žlutá

- 6** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

- 7** Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu 5 do bodu 8, až do vyprázdnění karafy.




Pozor:
nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.



- 8** Vyjměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru.



- 9** Vypláchněte a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.




- 10** Zasuňte karafu na mléko do kávovaru a umístěte nádobu pod výpust, aby se tím umožnilo spuštění proplachovacího cyklu.



Zelená

- 11** Stiskněte tlačítko "  ". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Stiskem tlačítka "  " navolte horké mléko.



Žlutá

- 12** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

- 13 Po výdeji zopakujte znovu postup od bodu 12 do bodu 15, až do vyprázdnění karafy.
- 14 Vyjměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru. Zopakujte ještě jednou postup od bodu 10 do bodu 16.
- 15 Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".

Měsíční promazání spařovací jednotky



Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.

Mazivo Saeco k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.




Upozornění:



spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".



- 1 Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodítkách.




2 Namažte i trn.



3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu.

4 Zavřete servisní víko. Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet



Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálek kávy nebo jednou měsíčně i tento čisticí cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.




Upozornění:


odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápnovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápnovací prostředek Saeco a postupujte přitom podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápnění".




- 1 Postavte nádobu pod výpust.



- 2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".




- 3 Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.



Zelená

- 4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka "☺" navolte funkci předemleté kávy. Nevsypte žádnou předemletou kávu.




5 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus výdeje kávy.

6 Počkejte, až kávovar automaticky ukončí výdej.


7 Vypněte kávovar stiskem tlačítka "P" a nechte roztok působit asi 15 minut. Vyprázdněte nádobu a zasuňte ji zpět na místo.

8 Zapněte kávovar a vyčkejte, až proplachovací cyklus skončí.


9 Sejměte odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko. Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a spařovací jednotku.



10 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou.



11 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do zapadnutí na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny. Zavřete servisní víko.



Zelená


12 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "P". Do oddílu pro předemletou kávu nedávejte žádnou kávu.

13 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus výdeje kávy.

14 Zopakujte postup od bodu 12 do bodu 13 dvakrát (2x). Vyprázdněte nádobku.

15 Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.


Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy



Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

ODVÁPŇENÍ

Proces odvápnění trvá přibližně 35 minut.



Žlutá

Při používání kávovaru dochází k vytváření a usazování vodního kamene. Jelikož může zanechat vodní a kávový okruh Vašeho kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Jakmile se na displeji kávovaru zobrazí symbol CALC CLEAN, znamená to, že je nutné provést odvápnění.



Upozornění:

neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.



Používejte výhradně odvápnovací prostředek Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Odvápnovací prostředek SAECO si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.



Pozor:

odvápnovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápnovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápnovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.




Pozn.:


nevyplínejte kávovar během odvápnovacího cyklu. V opačném případě znovu proveďte celý cyklus od začátku.

Odvápnovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.


Před samotným odvápněním:

- 1 Vyprázdněte odkapávací misku.








Žlutá





Červená



2 Zasuňte prázdnou karafu na mléko.



3 Vytáhněte z nádržky na vodu vodní filtr "INTENZA+" (je-li).

4 Stiskněte tlačítko "MENU". Tiskněte tlačítko "  ", dokud se nezobrazí následující symbol.

5 Stiskem tlačítka "  " vstupte do menu odvápění.




Pozn.:

pokud stiskněte tlačítko "  " nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka "  ".


6 Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte do ní celý obsah láhve s odvápňovacím prostředkem Saeco. Naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku MAX.

7 Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

8 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod výpusť karafy na mléko a výpusť kávy.



Červená

9 Stiskem tlačítka "  " spustíte odvápnovací cyklus.





Červená

10 Kávovar začne postupně vypouštět odvápnovací roztok. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na displeji.



Červená


**Pozn.:**

odvápnovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "  ". Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko "  ". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.




Červená

11 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se tento symbol.



12 Vytáhněte a vyprázdněte nádobu a karafu na mléko.

13 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.



14 Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

15 Nasadte karafu na mléko do kávovaru. Postavte zpět nádobu pod výpusť karafy a pod výpusť kávy.




Červená

- 16** Jakmile zasunete nádržku na vodu, zobrazí se následující symbol. Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte proplachovací cyklus.




Červená

- 17** Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se tento symbol. Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 17, pak přejděte k bodu 19.



- 18** Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje vytáhněte ji z kávovaru. Vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

- 19** Vytáhněte nádobu a vyprázdněte ji.



Červená


- 20** Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu, na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol. Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z odvápnovacího cyklu.



Žlutá

- 21** Kávovar provede automatické naplnění okruhu.

- 22** Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a automatického proplachu a připraví se tak na výdej nápojů.



- 23** Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

- 24** Odvápnovací cyklus tím skončil.

25 Vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu.

Pozn.:




po skončení odvápnovacího cyklu opláchněte spařovací jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

Dva proplachovací cykly k vyčištění okruhu jsou provedeny za použití naprogramovaného množství vody, aby byla zajištěna optimální výkonnost kávovaru. Není-li nádržka naplněna až na značku MAX, může kávovar upozornit na nutnost provedení dalších tří nebo více cyklů.

Pozn.:

během odvápnování může dojít k odkapávání roztoku z výpusti karafy. Aby se předešlo případnému unikání, postupujte následujícím způsobem:

1 Otočením směrem doleva až na doraz otevřete výpust karafy.




2 Stiskněte rázně rotační spoj, přičemž ním otáčejte alespoň dvakrát až třikrát o 45°, jak je znázorněno na obrázku.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Některá nastavení kávovaru lze upravit podle vlastních požadavků.


Nastavitelné parametry



Žlutá

Teplota kávy


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Kontrast

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Žlutá

Tvrdost vody

Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.


1 = velmi měkká voda

2 = měkká voda

3 = tvrdá voda

4 = velmi tvrdá voda

Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".



Žlutá

Vodní filtr "INTENZA+"

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".


Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

Odvápňovací cyklus

Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.




Žlutá

Tovární nastavení


Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.

Příklad naprogramování


Následující příklad uvádí postup při naprogramování kontrastu displeje. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem. Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a je zobrazen vedle uvedený symbol.



Zelená





- 1 Stiskem tlačítka "MENU" přejděte na programování.




Žlutá

- 2 Zobrazí se první stránka.




Žlutá


- 3 Stiskem tlačítka "☕" projděte položky, dokud se nezobrazí funkce kontrast displeje.




- 4 Tiskněte tlačítka "☕ MEMO" a "☕ MEMO" pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.



Žlutá



- 5 Změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko "OK". Potvrďte změnu stiskem tlačítka "☺".



- 6 Stiskem tlačítka "☺" vystupte z programování.




Pozn.:

kávovar vystoupí samočinně z programování, pokud po dobu 3 sekund nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapišou do paměti.


VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.
Ikony jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)




Kávovar je připraven na výdej nápojů.




Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.




Volba horkého mléka nebo horké vody.



Výdej horké vody.



Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.



Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy.



Kávovar ve fázi dodávky 2 espressa.




Kávovar ve fázi dodávky 2 káv.




Výdej horkého mléka.

Signály připravenosti (zelená)




Kávovar ve fázi programování dávky kávy.



Probíhá výdej kávy připravené z předemleté kávy.




Kávovar provádí výdej kapučína.




Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu kapučína.




Kávovar provádí programování dávky kávy pro přípravu kapučína.




Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu horkého mléka.



Zasuňte výpusť vody a stiskem tlačítka "⏻" spustíte výdej.
Pro ukončení stiskněte "☺".

Upozorňovací signály (žlutá)


Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej nápojů nebo horké vody.



Kávovar ve fázi ohřevu během naprogramování nápojů.




Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".



Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.



Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus.



Naplňte okruh.




Je nutné provést odvápňení kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" vstupte do menu odvápňení. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápňení" tohoto návodu.

Pro odložení odvápňení, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko "⏻".

Pozn.: neodvápňení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Upozornovací signály (červená)




Zavřete servisní víko.




Naplňte zásobník zrnkové kávy.




V kávovarů musí být zasunuta spařovací jednotka.



Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.



Vypřázdňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny.




Dříve, než vypnete kávovar, zasuňte řádně odpadní nádobu na sedliny.



Naplňte nádržku vodu.





Zasuňte odkapávací misku.



Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát.
Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips SAECO. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru. Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách www.philips.com/support nebo kontaktujte národní Hotline Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti. Hlavní vypínač v poloze "0".	Připojte kávovar k elektrické síti. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "I".
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o normální jev, související s provozem kávovaru.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol  .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Nevytéká horká voda.	Zanesený otvor výpusti horké vody.	Vyčistěte otvor výpusti špendlíkem. Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Nezpěněné mléko.	Špinavá či nesprávně nasazená karafa na mléko.	Zkontrolujte, zda je karafa čistá a správně nasazena.
Kávovar se zahřívá příliš dlouho nebo z trysky vyteče málo vody.	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu. Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy. Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.	Nevhodná káva pro automatické kávovary.	Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar namele zrnkovou kávu, ale káva nevyteče (viz poznámka).	Není voda.	Naplňte nádržku na vodu a okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Spařovací jednotka").
	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Znečištěná výpušť.	Vyčistěte výpušť.
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Káva vytéká pomalu (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Zanesené okruhy.	Proveďte odvápnovací cyklus.
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
Káva vytéká venkem výpuští.	Zanesená výpušť.	Zbavte výpušť a výtokové otvory nečistot.




Pozn.:

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav



Černá

Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "⏻" (za podmínky, že je hlavní vypínač zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

Zpracování odpadu



Na konci životnosti se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě odpadů. Pomůžete tím zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí.

- Obalový materiál je recyklovatelný.
- Kávovar: odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru.
- Odevzdejte spotřebič a elektrickou šňůru na vhodném sběrném místě odpadů.

Tento výrobek je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu označuje, že se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem na konci jeho životnosti. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	ABS - Termoplast
Rozměry (š x v x h)	256 x 340 x 440 mm
Hmotnost	9 kg
Délka kabelu	1,2 m
Ovládací panel	Čelní
Velikost šálku	110
Nádržka na vodu	1,5 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	300 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	10 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Nerezová ocel
Ochrany	Tepelná pojistka

ZÁRUKA A SERVIS**Záruka**

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem. Zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/welcome, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese www.philips.com/support nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco. Kontaktní číslo naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

OBJEDNÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese www.shop.philips.com/service, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách

www.philips.com/support.


Přehled prostředků na údržbu



- Odvápňovací prostředek CA6700




- Vodní filtr INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061



- Odmašťovací tablety CA6704



- Systém na čištění okruhu mléka CA6705



- Údržbářská sada CA 6706



www.philips.com/saeco

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



421940426281

Rev.06 del 15-02-13