

PHILIPS

HD920X

Manual pengguna

KANDUNGAN

Penting	3
Pengenalan	7
Perihalan umum	7
Sebelum penggunaan pertama	9
Bersedia untuk menggunakan	9
Menggunakan perkakas	9
Jadual makanan	9
Menggoreng dengan Airfryer	11
Membuat kentang goreng buatan sendiri	13
Pembersihan	14
Meja pembersihan	16
Penyimpanan	16
Mengitar semula	16
Jaminan dan sokongan	16
Menyelesaikan masalah	17

Penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa hadapan.

Bahaya


- Masukkan ramuan yang akan digoreng di dalam bakul untuk mengelakkannya daripada tersentuh dengan elemen pemanasan.
- Jangan tutup buaan saluran masuk udara dan saluran keluar udara semasa perkakas beroperasi.
- Jangan isi kuali dengan minyak kerana ia boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Jangan sekali-kali merendam perkakas di dalam air atau sebarang cecair lain, ataupun membilasnya di bawah paip.
- Jangan biarkan sebarang air atau cecair lain masuk ke dalam perkakas untuk mengelakkan berlakunya kejutan elektrik.
- Jangan sekali-kali meletakkan jumlah makanan yang melebihi paras maksimum yang dinyatakan dalam bakul.
- Jangan sentuh bahagian dalam perkakas semasa operasi.
- Sentiasa pastikan pemanas adalah bebas dan tiada makanan yang tersekat di dalam pemanas.

Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas jika palam, kord sesalur atau perkakas rosak.
- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang yang

kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberikan pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak melainkan mereka berumur 8 tahun ke atas dan diawasi.

- Simpan perkakas dan kord perkakas jauh daripada jangkauan kanak-kanak yang berumur di bawah 8 tahun.
- Jauhkan kord sesalur dari permukaan yang panas.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan. Sentiasa pastikan palam dimasukkan dengan rapi pada soket dinding.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Jangan sandarkan perkakas pada dinding atau perkakas lain. Berikan sekurang-kurangnya jarak 10 cm di belakang dan sisi perkakas dan sekurang-kurangnya 10 cm di atas perkakas. Jangan letak apa jua item di atas perkakas.
- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain selain daripada yang diterangkan dalam manual pengguna ini.
- Semasa menggoreng dengan udara panas, stim panas akan dilepaskan melalui buaan salur keluar udara. Kekalkan tangan dan muka anda pada jarak yang selamat dari stim dan dari buaan saluran keluar udara. Juga, berhati-hati dengan stim dan udara panas semasa mengeluarkan kuali daripada perkakas.
- Permukaan yang mudah dicapai mungkin menjadi panas sewaktu penggunaan.



- Kuali, bakul dan aksesori di dalam Airfryer akan menjadi panas sewaktu penggunaan. Berhati-hati apabila anda mengendalikannya.
- Jangan letakkan perkakas di atas atau berdekatan dengan dapur gas panas atau semua jenis dapur elektrik dan plat masak elektrik atau ketuhar yang panas.
- Jangan gunakan bahan yang ringan atau kertas pembakar dalam perkakas.
- Jangan letak perkakas di atas atau berdekatan bahan yang mudah terbakar seperti alas meja atau langsir.
- Jangan biarkan perkakas ini dikendalikan tanpa dijaga.
- Cabut palam perkakas jika anda melihat asap gelap keluar dari perkakas. Tunggu sehingga asap berhenti sebelum anda mengeluarkan kuali dari perkakas.
- Penyimpanan ubi kentang: Suhu haruslah bersesuaian dengan jenis ubi kentang yang disimpan dan suhu haruslah 6°C ke atas untuk meminimumkan risiko dedahan akrilamida dalam bahan makanan yang disediakan.
- Jangan pasang palam perkakas atau kendalikan panel kawalan dengan tangan yang basah.
- Perkakas ini direka bentuk untuk digunakan pada suhu sekeliling antara 5°C hingga 40°C .

Awas

- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan biasa di rumah sahaja. Perkakas tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam persekitaran seperti dapur kakitangan di kedai, pejabat, ladang atau persekitaran kerja yang lain. Perkakas juga tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh klien di hotel, motel, inap sarapan dan persekitaran kediaman lain.

- Sentiasa kembalikan perkakas ke pusat servis yang disahkan oleh Philips untuk mendapatkan pemeriksaan atau pemberian. Jangan cuba baiki perkakas itu sendiri, jika tidak jaminannya menjadi tidak sah.
- Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak sebarang liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.
- Sentiasa letak dan gunakan perkakas pada permukaan yang kering, stabil, rata dan mendatar.
- Cabut palam perkakas selepas setiap penggunaan.
- Biarkan perkakas menjadi sejuk selama kira-kira 30 minit sebelum anda mengendalikannya atau membersihkannya.
- Pastikan ramuan yang disediakan di dalam perkakas ini menjadi kuning keemasan dan bukan berwarna gelap atau coklat. Keluarkan sisa yang terbakar. Jangan goreng ubi kentang segar pada suhu melebihi 180°C (untuk mengurangkan penghasilan akrilamida).
- Berhati-hati apabila membersihkan kawasan atas ruang memasak: Elemen pemanasan panas, pinggir bahagian Logam.
- Pastikan makanan dimasak sepenuhnya di dalam Airfryer.
- Pastikan anda mempunyai kawalan ke atas Airfryer anda.
- Semasa memasak makanan berlemak, Airfryer boleh mengeluarkan asap.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!

Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan

yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di

www.philips.com/welcome.

Philips Airfryer merupakan satu-satunya Airfryer dengan Teknologi Udara Pantas yang unik untuk menggoreng makanan kegemaran anda dengan minyak yang sedikit atau tanpa minyak tambahan serta sehingga 90% kurang lemak.

Teknologi Udara Pantas Philips memasak makanan secara menyeluruh serta reka bentuk tapak sulaiman kami menjadikan suapan awal hingga akhir anda sempurna.

Kini anda boleh menikmati makanan goreng yang dimasak dengan sempurna—rangup di luar dan lembut di dalam—Goreng, gril, panggang dan bakar untuk menyediakan pelbagai hidangan lazat dengan cara yang sihat, cepat dan mudah.

Untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi, resipi dan maklumat tentang Airfryer, lawati **www.philips.com/kitchen** atau muat turun NutriU App* percuma untuk IOS® atau Android™.


*Aplikasi NutriU mungkin tidak tersedia di negara anda.

Untuk keadaan sebegini, sila layari laman web Philips tempatan anda untuk mendapatkan inspirasi.

Perihalan umum

- 1** Tombol pemasakan
- 2** Tombol suhu
- 3** Penunjuk MAX
- 4** Bakul
- 5** Butang pelepas bakul
- 6** Kuali
- 7** Kord kuasa
- 8** Saluran keluar udara
- 9** Penunjuk kuasa
- 10** Saluran masuk udara
- 11** Jadual makanan

8 BAHASA MELAYU



Sebelum penggunaan pertama

- 1 Tanggalkan semua bahan pembungkusan.
- 2 Tanggalkan sebarang pelekat atau label (jika ada) daripada perkakas.
- 3 Cuci perkakas sepenuhnya sebelum penggunaan kali pertama, seperti yang ditunjukkan dalam bab pembersihan.


Bersedia untuk menggunakan

- 1 Letakkan perkakas di atas permukaan yang stabil, mendatar, rata dan tahan haba.



Nota

- Jangan letak apa jua item di atas perkakas atau di sisi perkakas. Ini boleh mengganggu laluan udara dan menjadikan pengorengan.
- Jangan letak perkakas yang sedang beroperasi berdekatan atau di bawah objek yang mungkin boleh dirosakkan oleh stim seperti dinding dan almari.
- Biarkan palam getah di dalam kuali. Jangan tanggalkan palam sebelum memasak.



Menggunakan perkakas

Jadual makanan

Jadual di bawah membantu anda memilih tetapan asas untuk jenis makanan yang anda ingin sediakan.



Nota

- Harap maklum bahawa tetapan ini merupakan cadangan. Oleh sebab ramuannya berbeza-beza dari segi asal, saiz, bentuk serta jenama, kami tidak dapat menjamin tetapan yang terbaik untuk ramuan anda.
- Apabila menyediakan jumlah makanan yang lebih besar (cth. kentang goreng, udang, peha ayam, snek sejuk beku), goncang, balikkan atau kacau ramuan di dalam bakul 2 hingga 3 kali untuk mendapatkan hasil yang konsisten.

Ramuan	Minimum-maksimum jumlah	Masa (minit)	Suhu	Nota
Kentang goreng nipis beku (7x7 mm/0.3x0.3 in)	200-500g / 7-18 oz	16-22	180°C/350°F	• Goncang, balikkan atau kacau 2-3 kali secara berkala
Kentang goreng buatan sendiri (tebal 10x10 mm/0.4x0.4 in)	200-500g / 7-18 oz	18-26	180°C/350°F	• Goncang, balikkan atau kacau 2-3 kali secara berkala
Ketulan ayam dibekukan	200-600g / 7-21 oz	10-15	200°C/400°F	• Goncang, balikkan atau kacau pada separuh masa

10 BAHASA MELAYU


Ramuan	Minimum-maksimum jumlah	Masa (minit)	Suhu	Nota
Popia beku	200-600g / 7-21 oz	10-15	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Goncang, balikkan atau kacau pada separuh masa
Daging burger (anggaran 150 g/5 oz)	1-3 pati	15-20	200°C/400°F	
Lof daging	800 g / 28 oz	50-55	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan aksesori membakar
Potongan daging tanpa tulang (anggaran 150 g/5 oz)	1-2 cop	11-15	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Goncang, balikkan atau kacau pada separuh masa
Sosej nipis (anggaran 50 g/1.8 oz)	1-6 keping	9-13	200°C/400°F	<ul style="list-style-type: none"> Goncang, balikkan atau kacau pada separuh masa
Paha ayam (anggaran 125 g/4.5 oz)	2-6 biji	18-24	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> Goncang, balikkan atau kacau pada separuh masa
Dada ayam (anggaran 160 g/6 oz)	1-3 biji	20-25	180°C/350°F	
Seekor ikan (anggaran 300-400 g/11-14 oz)	1 ikan	15-20	200°C/400°F	
Kepingan ikan (anggaran 200 g/7 oz)	1-3 (1 lapisan)	22-25	160°C / 325°F	
Sayur campuran (dicincang kasar)	200-600 g/ 7-21 oz	10-20	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> Tetapkan masa memasak mengikut selera anda Goncang, balikkan atau kacau pada separuh masa
Mufin (anggaran 50 g/1.8 oz)	1-7	12-14	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan cawan mufin
Kek	500 g/18 oz	50-60	160°C/325°F	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan dulang kek
Roti/roti gulung prabakar (anggaran 60 g/ 2 oz)	1-4 keping	6-8	200°C/400°F	
Roti buatan sendiri	500 g / 18 oz	50-60	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan aksesori membakar Bentuk adunan mestilah serata mungkin untuk mengelakkan roti menyentuh elemen pemanasan semasa menaik.

Menggoreng dengan Airfryer




Awas


- Airfryer ini berfungsi dengan udara panas. Jangan isikan kuali dengan minyak, lemak menggoreng atau sebarang cecair lain.
- Jangan sentuh permukaan panas. Gunakan pemegang atau tombol. Kendalikan kuali panas dengan sarung tangan pelindung ketuhar.
- Perkakas ini hanya untuk penggunaan di rumah sahaja.
- Perkakas ini mungkin mengeluarkan sedikit asap apabila anda menggunakaninya pada kali pertama. Ini perkara biasa.
- Perkakas tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu.



1 Pasang palam pada soket dinding.



2 Tanggalkan kuali bersama bakul daripada perkakas dengan menarik pemegang.




3 Letakkan ramuan ke dalam bakul.



Nota

- Airfryer boleh memasak pelbagai jenis ramuan. Rujuk 'Jadual makanan' untuk kuantiti yang betul dan anggaran masa memasak.
- Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan dalam bahagian 'Jadual makanan' atau mengisi bakul melebihi penunjuk 'MAX' memandangkan ini boleh menjelaskan hasil masakan.
- Jika anda ingin menyediakan pelbagai ramuan serentak, pastikan anda memeriksa masa memasak yang dicadangkan untuk ramuan berbeza sebelum anda memasaknya serentak.




4 Letakkan kuali bersama bakul kembali ke dalam Airfryer.




Awas


- Jangan gunakan kuali tanpa bakul di dalamnya.
- Jangan sentuh kuali atau bakul semasa dan beberapa ketika selepas menggunakaninya kerana kuali atau mungkin sangat panas.



12 BAHASA MELAYU



5 Putar tombol kawalan suhu kepada suhu yang dikehendaki.




6 Putar tombol pemasa kepada masa memasak yang diperlukan untuk menghidupkan perkakas.

Nota

- Rujuk jadual makanan dengan tetapan memasak asas untuk pelbagai jenis makanan.


Petua

- Semasa memasak, jika anda perlu menukar suhu atau masa memasak, putarkan tombol kawalan kepada tetapan yang dikehendaki.



Nota


- Sesetengah ramuan perlu digoncang atau dikacau selepas separuh masa memasak (lihat 'Jadual makanan'). Untuk menggoncang ramuan, tarik kuali bersama bakul, letakkan di atas ruang kerja tahan haba, luncurkan penutup dan tekan butang pelepas bakul untuk menanggalkan bakul dan goncang bakul di singki. Kemudian, letakkan bakul ke dalam kuali dan luncurkan semula ke dalam perkakas.
- Jika anda menetapkan pemasa kepada separuh masa memasak, loceng pemasa berbunyi menandakan tiba masa untuk menggoncang atau membalikkan ramuan. Pastikan anda menetapkan semula pemasa kepada baki masa memasak.



7 Apabila anda mendengar pemasa berbunyi, tempoh memasak telah tamat.

Nota

- Anda boleh mematikan perkakas secara manual juga. Untuk berbuat demikian, putarkan tombol pemasa kepada 0 (melawan arah jam); ini memerlukan daya yang lebih berbanding dengan memutarkan mengikut arah jam.




8 Tarik kuali dan lihat jika ramuan sudah masak.

! **Awas**

- Kuali Airfryer akan menjadi panas selepas proses memasak. Sentiasa letakkan kuali di atas ruang kerja tahan haba (contohnya tungku besi dan lain-lain) apabila anda menanggalkan kuali daripada perkakas.

! **Nota**


- Jika ramuan belum disediakan lagi, hanya luncurkan kuali kembali ke dalam Airfryer dengan pemegang dan tambahkan beberapa minit.



9 Untuk mengeluarkan ramuan kecil (contohnya kentang goreng), angkat bakul keluar daripada kuali dengan meluncurkan penutupnya dahulu, kemudian tekan butang pelepas bakul.

! **Awas**

- Selepas proses memasak, kuali, bakul, perumah dalaman dan ramuan adalah panas. Bergantung pada jenis ramuan di dalam Airfryer, stim akan keluar daripada kuali.



10 Masukkan ramuan ke dalam mangkuk atau pinggan. Sentiasa keluarkan bakul daripada kuali untuk dikosongkan kerana minyak panas mungkin terkumpul di bahagian bawah kuali.

! **Nota**

- Untuk mengeluarkan ramuan yang besar atau mudah rapuh, gunakan penyepit untuk mengangkat ramuan.
- Lebihan minyak atau lemak cair daripada ramuan akan terkumpul di bahagian bawah kuali.
- Bergantung pada ramuan memasak, anda haruslah menuang minyak atau lemak cair yang berlebihan dari kuali selepas menggoreng atau sebelum menggonggong atau menggantikan bakul di dalam kuali. Tempatkan bakul di atas permukaan tahan panas. Pakai sarung tangan ketuhar untuk menuangkan lebihan minyak atau lemak cair. Letakkan semula bakul ke dalam kuali.

Apabila ramuan telah dimasak, Airfryer sedia untuk memasak ramuan lain dengan serta-merta.

! **Nota**

- Ulangi langkah 3 hingga 10 jika anda mahu menyediakan kelompok yang lain.

Membuat kentang goreng buatan sendiri

Untuk membuat kentang goreng buatan sendiri yang sedap di dalam Airfryer:

- Pilih jenis ubi kentang yang sesuai untuk membuat kentang goreng, cth. ubi kentang segar dan (agak) berkanji.

- Sebaik-baiknya goreng ubi kentang maksimum 500 g/18 oz supaya kentang masak rata. Kentang goreng yang lebih besar biasanya tidak rangup berbanding dengan kentang goreng kecil.
- 1 Kupas ubi kentang dan potong menjadi bentuk jejari (ketebalan 1 x 1 cm/0.4 x 0.4 in).**
 - 2 Rendam jejari kentang ke dalam semangkuk air selama sekurang-kurangnya 30 minit.**
 - 3 Kosongkan mangkuk dan keringkan jejari kentang menggunakan tuala atau kertas tisu.**
 - 4 Masukkan satu sudu besar minyak masak ke dalam mangkuk, letakkan jejari ke dalam mangkuk dan gaul sehingga kesemua jejari bersalut minyak.**
 - 5 Keluarkan jejari daripada mangkuk menggunakan tangan anda atau sudip berlubang agar lebihan minyak kekal di dalam mangkuk.**



Nota

- Jangan sengetkan mangkuk untuk meletakkan semua jejari kentang dalam bakul pada satu masa untuk mengelakkan minyak berlebihan masuk ke dalam kuali.

- 6 Letakkan jejari kentang ke dalam bakul.**
- 7 Goreng jejari kentang dan goncangkan bakul 2-3 kali semasa memasak.**

Pembersihan



Amaran

- Biarkan bakul, kuali dan bahagian dalam perkakas menjadi sejuk sepenuhnya sebelum anda membersihkannya.
- Kuali, bakul dan bahagian dalam perkakas mengandungi salutan tidak melekat. Jangan gunakan perkakas dapur logam atau bahan pencuci yang melepas kerana ini merosakkan salutan tidak melekat.


Bersihkan perkakas setiap kali selepas digunakan. Keluarkan minyak dan lemak daripada bahagian bawah kuali setiap kali selepas penggunaan.

- 1 Putar tombol pemasa kepada 0, cabut palam daripada salur keluar dinding dan biarkan perkakas menjadi sejuk.**



Petua

- Keluarkan kuali dan bakul untuk menyejukkan Airfryer dengan lebih cepat.
- 2 Buang lemak cair atau minyak dari bahagian bawah kuali.**
 - 3 Bersihkan kuali dan bakul di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Anda juga boleh mencucinya dengan air panas, cecair**



pencuci pinggan mangkuk dan span tidak melepas (lihat 'Jadual pembersihan').



Nota


- Letakkan kuali dengan palam getah di dalam mesin cuci pinggan mangkuk. Jangan tanggalkan palam sebelum pembersihan.




Petua

- Jika sisa makanan melekat pada kuali atau bakul, rendamkan ke dalam air panas bersama cecair pencuci pinggan mangkuk selama 10-15 minit. Merendam akan melonggarkan sisa makanan dan menjadikannya lebih mudah untuk ditanggalkan. Pastikan anda menggunakan cecair pencuci yang boleh melarutkan minyak. Jika terdapat kesan minyak pada kuali atau bakul dan anda tidak dapat membersihkannya dengan air panas dan cecair pencuci, gunakan cecair penyahgris.
- Jika perlu, sisa makanan yang melekat pada elemen pemanasan boleh ditanggalkan dengan berus berbulu lembut hingga sederhana. Jangan gunakan berus dawai besi atau berus berbulu keras kerana ini boleh merosakkan salutan pada elemen pemanasan.


4 Lap luaran perkakas menggunakan kain lembap.



5 Bersihkan elemen pemanasan menggunakan berus pembersih untuk menanggalkan kesan makanan.



6 Cuci bahagian dalam perkakas dengan air panas dan span tidak melepas.



Meja pembersihan

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Penyimpanan

- 1 Cabut palam perkakas dan biarkannya menjadi sejuk.
- 2 Pastikan kesemua bahagian bersih dan kering sebelum disimpan.



Nota

- Pegang Airfryer secara mendatar setiap kali anda mengangkatnya. Pastikan juga anda memegang kuali pada bahagian hadapan perkakas kerana kuali bersama bakul boleh tergelincir keluar daripada perkakas jika tersenget. Ini boleh merosakkan barang-barang berkenaan.
- Sentiasa pastikan bahagian Airfryer yang boleh dibuka, dipasang semula sebelum diangkat atau disimpan.

Mengitar semula

- Jangan buang produk dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya. Sebaliknya, bawa perkakas ke pusat pungutan rasmi atau kitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.
- Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.com/support atau baca risalah jaminan sedunia.

Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda hadapi dengan perkakas. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Bahagian luar perkakas ini menjadi panas ketika digunakan.	Haba di dalam memancar ke dinding luar.	Ini perkara biasa. Semua pemegang dan tombol yang anda perlu pegang semasa penggunaan akan kekal sejuk dan boleh dipegang.
		Kuali, bakul dan bahagian dalam perkakas akan menjadi panas setiap kali perkakas dihidupkan untuk memastikan makanan dimasak secukupnya. Semua bahagian ini adalah panas.
		Jika anda membiarkan perkakas hidup untuk jangka masa yang lama, sesetengah bahagian akan menjadi terlalu panas untuk dipegang. Bahagian ini ditandakan pada perkakas dengan ikon berikut:
		
		Selagi anda mengetahui bahagian panas dan tidak menyentuhnya, perkakas ini selamat untuk digunakan.
Kentang goreng buatan sendiri tidak masak seperti yang dijangka.	Anda tidak menggunakan jenis kentang yang betul.	Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan ubi kentang berkanji yang segar. Jika anda perlu menyimpan ubi kentang, jangan simpan di dalam persekitaran yang sejuk seperti peti sejuk. Pilih ubi kentang yang pada pembungkusannya dinyatakan sesuai untuk menggoreng.
	Jumlah ramuan dalam bakul terlalu banyak.	Ikut arahan pada halaman 13 dalam manual pengguna ini untuk menyediakan kentang goreng buatan sendiri.
	Sesetengah jenis ramuan perlu digoncang pada separuh masa memasak.	Ikut arahan pada halaman 13 dalam manual pengguna ini untuk menyediakan kentang goreng buatan sendiri.
Airfryer tidak hidup.	Plag perkakas tidak dipasang.	Periksa sama ada palam dimasukkan ke dalam salur keluar dinding dengan betul.
	Beberapa perkakas disambungkan kepada satu saluran keluar.	Airfryer mempunyai wattan yang tinggi. Cuba gunakan saluran keluar yang berbeza dan periksa fius.

18 BAHASA MELAYU

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Saya ternampak tompok kecil mengelupas di dalam Airfryer saya.	Sesetengah tompok kecil boleh muncul di dalam kuali Airfryer disebabkan sentuhan atau calaran tidak sengaja pada salutan (cth. semasa pembersihan dengan alat membersih kasar dan/atau semasa memasukkan bakul).	Anda boleh mengelakkan kerosakan dengan meletakkan bakul ke dalam kuali dengan betul. Jika anda memasukkan bakul dengan senget, bahagian sisinya boleh terkena dinding kuali dan menyebabkan kepingan kecil salutan mengelupas. Jika ini berlaku, sila ambil perhatian bahawa perkara ini tidak berbahaya kerana semua bahan yang digunakan selamat untuk makanan.
Asap putih keluar dari perkakas.	Anda memasak ramuan yang berlemak.	Tuang lebihan minyak atau lemak daripada kuali dengan berhati-hati dan teruskan memasak.
	Kuali masih mengandungi kesan berminyak daripada penggunaan sebelum ini.	Asap putih disebabkan kesan berminyak yang menjadi panas di dalam kuali. Bersihkan kuali dan bakul sepenuhnya setiap kali selepas penggunaan.
	Lapisan serdak roti atau salutan tidak melekat dengan betul pada makanan.	Kepingan kecil serdak roti di udara boleh menyebabkan asap putih. Tekan lapisan serdak roti atau salutan dengan betul pada makanan untuk memastikannya melekat.
	Perapan, cecair atau air daging terpercik di dalam lemak cair atau minyak.	Lap makanan menjadi kering sebelum meletakkannya di dalam bakul.



Spesifikasi tertakluk pada penukaran tanpa notis
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.