

PHILIPS

SpeedPro
Aqua

FC6728




© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Semua Hak dilindungi undang-undang
3000.045.3165.5 (07/2021)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

2. Plug the power cord into a wall outlet.
3. Press the power button on the motor unit.
4. Safety warning: Do not use on wet floors.
5. Recommended height: 140-150 cm. Temperature range: Max. 40°C, Min. 5°C.
6. Press the power button on the motor unit.
7. Press the power button on the motor unit.
8. Press the power button on the motor unit.
9. Press the power button on the motor unit. 5 hrs. runtime.
10. Press the power button on the motor unit.
11. Press the power button on the motor unit.
12. Press the power button on the motor unit.
13. Motor unit settings: OFF, 1, 2.
14. Do not use on stairs.
15. Press the power button on the motor unit.
16. Press the power button on the motor unit.
17. Press the power button on the motor unit.
18. Press the power button on the motor unit.
19. Press the power button on the motor unit.
20. Press the power button on the motor unit.
21. Press the power button on the motor unit.
22. Press the power button on the motor unit.
23. Press the power button on the motor unit.
24. Press the power button on the motor unit.
25. Press the power button on the motor unit.
26. Press the power button on the motor unit.
27. Press the power button on the motor unit.
28. Press the power button on the motor unit.
29. Press the power button on the motor unit.
30. Press the power button on the motor unit.
31. Press the power button on the motor unit.
32. Press the power button on the motor unit.
33. Press the power button on the motor unit.
34. Press the power button on the motor unit.
35. Press the power button on the motor unit.
36. Press the power button on the motor unit.
37. Press the power button on the motor unit.
38. Press the power button on the motor unit.
39. Press the power button on the motor unit.
40. Press the power button on the motor unit. 24 hrs. runtime.
41. Press the power button on the motor unit.
42. Press the power button on the motor unit.
43. Press the power button on the motor unit.
44. Press the power button on the motor unit.
45. Press the power button on the motor unit.
46. Press the power button on the motor unit.
47. Press the power button on the motor unit.
48. Press the power button on the motor unit.
49. Press the power button on the motor unit.

1

Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Terima kasih telah membeli produk Philips ini! Agar dapat sepenuhnya memanfaatkan dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/register-speedpro-aqua

Keterangan umum

- 1 Penghisap debu tangan
- 2 Penggeser on/off dan daya
- 3 Indikator daya baterai
- 4 Tombol geser pelepas wadah debu
- 5 Penutup wadah debu
- 6 Wadah debu
- 7 Filter
- 8 Pipa
- 9 Sikat pembersih terintegrasi
- 10 Nozel isap 180°
- 11 Kain pel dari serat mikro
- 12 Strip penyalur air
- 13 Tangki air
- 14 Pedal Aqua Boost
- 15 Nozel standar
- 16 Stasiun pengisian daya yang dipasang di dinding dengan sekrup
- 17 Konektor magnetis
- 18 Adaptor

Informasi keselamatan penting

Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan aksesorinya, simpanlah untuk referensi di kemudian hari. Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk.

Bahaya

- Jangan pernah menyedot air atau cairan lainnya. Jangan sekali-kali menyedot bahan yang mudah terbakar dan jangan menyedot abu rokok sebelum dingin.
- Jangan sekali-kali merendam alat atau adaptor di dalam air atau cairan lain, maupun membilasnya di bawah keran.

Peringatan

- Periksa apakah voltase pada adaptor sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Selalu periksa alat sebelum Anda menggunakannya. Jangan gunakan alat atau adaptor jika sudah rusak. Selalu ganti komponen yang rusak dengan yang asli.
- Adaptor berisi trafo. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya dengan steker yang baru, karena tindakan ini bisa membahayakan.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Selalu jauhkan cakram pengisi daya magnetis dari anak kecil.
- Steker harus dicabut dari stopkontak sebelum melakukan pembersihan dan perawatan alat.
- Cabut adaptor jika Anda tidak akan menggunakan alat untuk waktu yang cukup lama.
- Apabila alat akan disimpan selama lebih dari satu bulan (tanpa digunakan atau diisi daya), pastikan daya baterai terisi setidaknya 50%. Menyimpan alat dengan baterai kosong dapat menyebabkan kerusakan permanen pada baterai.
- Selain itu, pastikan adaptor sudah dicabut dari sumber listrik saat alat disimpan.
- Agar terhindar dari bahaya, jangan menggerakkan sikat bermesin melewati kabel listrik atau kabel perabot elektronik apa pun.
- Jauhkan pakaian yang longgar, rambut, dan anggota tubuh dari sikat listrik.
- Jangan menutupi atau menghalangi lubang ventilasi saat alat beroperasi.
- Penyedot debu ini dirancang hanya untuk penggunaan rumah tangga. Jangan gunakan penyedot debu ini untuk menyedot limbah bangunan, debu semen, abu, pasir halus, kapur tembok, dan bahan sejenisnya. Jangan sekali-kali menggunakan penyedot debu ini tanpa filter. Karena dapat merusak motor dan mempersingkat masa pakai penyedot debu. Selalu bersihkan semua komponen penyedot debu seperti yang ditunjukkan di petunjuk pengguna. Jangan bersihkan komponen apa pun dengan air dan/atau bahan pembersih apabila tidak ditunjukkan secara spesifik di petunjuk pengguna.
- Hanya isi daya dengan adaptor yang disertakan. Hanya gunakan adaptor 29V ZD12D290050. Nomor adaptor yang sesuai dapat ditemukan di adaptor.
- Isi daya, gunakan, dan simpan produk pada suhu antara 5 °C dan 40 °C.
- Jangan membuka, memodifikasi, menusuk, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanas atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.
- Jika produk memanas atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan letakkan produk dan baterainya dalam oven microwave atau di atas kompor induksi.
- Jika alat terjadi, segera bilas dengan air dan cari bantuan medis.
- Produk ini memiliki baterai yang dapat diisi ulang daya. Baterai hanya boleh diganti oleh teknisi servis yang kompeten.
- Bawa alat ke pusat resmi Philips jika baterai sudah tidak dapat lagi diisi ulang daya atau jika daya baterai cepat habis.
- Untuk mencegah kerusakan, jangan pernah memasukkan minyak atsiri atau bahan serupa ke dalam tangki air atau membiarkannya menyedotnya.

Perhatian

- Selama mengisi daya, adaptor menjadi hangat jika disentuh. Hal ini normal.
- Jangan menancapkan, mencabut steker, atau mengoperasikan alat saat tangan basah.
- Jangan menancapkan adaptor dari stopkontak dinding dengan menarik kabelnya (Gbr. 2). Saat tidak menggunakan stasiun pengisian daya untuk mengisi daya, selalu cabut kabel daya alat dengan melepas cakram pengisi daya magnetis dahulu dari sisi bawah alat (Gbr. 3).
- Selalu matikan alat setelah digunakan dan sebelum Anda mengisi daya.
- Jangan sekali-kali menghalangi lubang keluaran udara selama menyedot.
- Jangan membersihkan wadah debu dan tutup wadah debu dalam mesin pencuci piring. Barang tersebut tidak tahan terhadap mesin cuci piring.
- Pastikan untuk membersihkan filter setidaknya tiap dua minggu sekali hanya menggunakan air. Pastikan filter memastikannya terbaik. Peras hingga tidak ada air. Biarkan filter kering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Jangan membersihkan filter dengan sabut gosok atau bahan pembersih abrasif.
- Selalu gunakan penyedot debu bersama filter yang terpasang.
- Jika alat membersihkan filter bersama air, pastikan filter sudah benar-benar kering sebelum memasangnya kembali ke wadah debu. Jangan keringkan filter di bawah sinar matahari langsung, di atas radiator, atau dalam pengering pakaian.
- Gantilah filter jika sudah tidak dapat lagi dibersihkan atau rusak.

- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen seperti itu, garansi Anda akan hangus.
- Gunakan dan simpan alat pada suhu antara 5 °C dan 40 °C.
- Pastikan alat dipasang dengan stasiun pengisian daya dipasang di dinding sesuai instruksi dalam buku petunjuk pengguna.
- Hati-hatilah saat Anda mengebor lubang di dinding untuk memasang stasiun pengisian daya, untuk menghindari risiko sengatan listrik.
- Karena alat ini menggunakan air untuk membersihkan, lantai mungkin basah dan licin selama beberapa saat (Gbr. 4).
- Untuk mencegah kerusakan, jangan sekali-kali memasukkan lilin, minyak, produk perawatan lantai, atau cairan pembersih lantai yang tidak mudah larut dalam air ke dalam tangki air.
- Jangan mencampur cairan pembersih lantai yang berbeda-beda. Bila Anda sudah menggunakan satu cairan pembersih lantai, kosongkan dan bilas tangki air terlebih dahulu sebelum memasukkan cairan pembersih lantai lainnya ke dalam air yang ada di tangki air.
- Untuk mencegah kerusakan, jangan gunakan cairan pembersih lantai yang tidak transparan atau bahkan berwarna putih.
- Jangan melebihi jumlah maksimum yang disebutkan di botol bila menggunakan cairan pembersih lantai. Jangan menambahkan lebih dari beberapa tetes ke air di tangki air, karena kapasitasnya adalah 200 ml.
- Jangan mengangkat atau memiringkan nozel saat tangki air terpasang dan dalam kondisi penuh, karena air dapat menyembur keluar dari tangki air.
- Jangan membersihkan strip pembersih logam dengan benda tajam, karena bisa merusak strip. Cukup bersihkan strip pembersih dengan membilasnya di bawah keran. Ganti strip pembersih bila sudah tidak bisa dibersihkan.
- Ganti strip pembersih hanya dengan strip yang asli. Untuk memesan strip baru, lihat bab 'Memesan aksesoris'.
- Bersihkan tangki air sesuai dengan instruksi. Tangki air tidak dapat dibersihkan dengan mesin cuci piring.
- Jangan gunakan bahan pembersih agresif, atau alat untuk membersihkan pedal Aqua Boost.
- Setelah mengepel lantai, jangan simpan alat dengan keadaan tangki air terpasang di stasiun pengisian daya. Jika Anda melakukannya, kain pel yang basah akan menyentuh dinding dan dapat merusak dinding. Selalu lepas tangki air sebelum Anda menyimpan alat.
- Untuk menjamin hasil pembersihan yang baik serta alat dan tangki air berfungsi dengan sebagaimana mestinya, selalu gunakan kain pembersih asli dari Philips.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Sebelum menggunakan alat pertama kali

Jika ingin mengisi daya dan menyimpan alat di stasiun pengisian daya yang dipasang di dinding, kencangkan stasiun pengisian daya yang terpasang dengan sekrup yang diberikan. Pastikan stasiun pengisian daya 140–150 cm di atas lantai (Gbr. 5).

Perhatian: Hati-hatilah saat Anda mengebor lubang di dinding untuk mengencangkan stasiun pengisian daya, untuk menghindari risiko sengatan listrik.

Pengisian daya

Alat ini dilengkapi dengan baterai Li-Ion 21,6 V. Pengisian baterai berlangsung selama 5 jam. Waktu pengoperasian maksimum jika baterai penuh adalah 50 menit dengan pengaturan 1 saat menyedot debu atau mengepel. Waktu pengoperasian akan berkurang jika Anda menggunakan alat dengan pengaturan 2.

- 1 Untuk mengisi ulang daya, masukkan adaptor di stopkontak dinding lalu geser konektor magnetis di slot stasiun pengisian daya sampai terkunci dan berbunyi klik (Gbr. 6).
- 2 Gantung alat di stasiun (Gbr. 7) pengisian daya.
 - Satu segmen indikator tingkat pengisian daya akan mulai berkedip untuk menunjukkan bahwa alat sedang diisi daya (Gbr. 8).
 - Bila alat terisi penuh, semua segmen indikator tingkat pengisian daya akan menyala dalam warna solid (Gbr. 9).

Peringatan: Simpan dan isi daya alat pada suhu di antara 40 °C dan 5 °C.

Catatan: Anda juga dapat langsung mengisi daya penyedot debu genggam dengan memasukkan adaptor ke stopkontak dinding dan menggeser konektor magnetis ke bawah penyedot (Gbr. 10) debu genggam.

Menggunakan alat

Menyedot di permukaan lantai yang lembut dan keras

- 1 Untuk menyedot permukaan lantai yang lembut atau keras, pasang penyedot debu genggam ke pipa (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 11).
- 2 Pasang pipa ke nozel (Gbr. 12) isap 180°.
- 3 Untuk menyedot, geser tombol on/off dan daya ke pengaturan 1. Gunakan pengaturan 2 untuk daya (Gbr. 13) pembersihan yang lebih besar.

Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan (Gbr. 14) lainnya.

Tips: Berkat LED di nozel isap 180°, Anda dapat melihat kotoran di lantai dengan lebih mudah. Pipa dan nozel memungkinkan Anda mencapai bagian bawah furnitur yang rendah.

Perhatian: Jangan melihat LED nozel isap 180° secara langsung atau mengarahkan LED ke mata orang lain. Cahaya LED sangat terang.

Menggunakan pipa dan alat pembersih celah terintegrasi

- 1 Anda dapat melepas nozel isap 180° dan menyedot ruang yang sempit di antara atau di balik furnitur dengan bagian ujung pipa.
- 2 Anda juga dapat melipat sikat pembersih yang dapat dilipat agar dapat dipasang di bagian ujung pipa (Gbr. 15) dan menggunakan sikat pembersih untuk membersihkan gordena, banir tiang, bingkai foto, ujung plafon, dll (Gbr. 16).

Menggunakan penyedot debu genggam

- Anda juga dapat memasang nozel isap 180° ke penyedot debu genggam (Gbr. 17) untuk membersihkan area yang sempit, seperti anak tangga, guna menyedot kotoran di ujung atau celah yang sempit, atau untuk membersihkan bercak kotoran kecil, seperti remah roti yang mengotori lantai.
- Untuk melepas nozel atau pipa, tekan tombol pelepas (1) dan tarik penyedot debu genggam dari nozel atau pipa (2) (Gbr. 18).
- Tanpa nozel, Anda dapat menggunakan penyedot debu genggam untuk membersihkan bercak kotoran kecil, seperti remah roti yang mengotori lantai, atau membersihkan anak tangga. Jangan gunakan penyedot debu genggam untuk menyedot air atau cairan lainnya (Gbr. 19).

Mengepel lantai keras

Batasan penggunaan

- Hanya gunakan tangki air di atas lantai keras dengan lapisan tahan air (misalnya linoleum, ubin dengan enamel, dan parket yang divernis) dan lantai batu (misalnya marmer). Jika lantai Anda belum diberi lapisan tahan air, tanyakan kepada produsen apakah Anda bisa menggunakan air untuk membersihkannya. Jangan gunakan tangki air di atas lantai keras yang lapisan tahan airnya rusak.
- Hanya gunakan tangki air pada lantai linoleum yang dilekatkan dengan baik untuk mencegah linoleum tertarik ke dalam nozel pel.
- Jangan gunakan tangki air untuk membersihkan karpet.
- Jangan menggerakkan alat dengan tangki air yang terpasang ke arah samping, karena dapat meninggalkan jejak air. Lakukan gerakan maju mundur saja.

Catatan: Waktu pengoperasian bergantung pada tingkat daya yang digunakan selama membersihkan.

Kain pel dan strip pembersih

Alat dilengkapi satu strip penyalur air dan dua kain pel serat mikro. Dengan tangki air, strip penyalur air dan kain pel serat mikro dipasang ke nozel lantai standar sehingga Anda dapat membersihkan lantai keras. Kain pel reguler dengan strip lebar cocok untuk mengepel lantai ubin dan lantai batu. Kain pel lembut dengan strip tipis cocok untuk mengepel lantai yang halus, seperti parket dengan lapisan tahan air dan lantai kayu.

Pembersihan dan perawatan

Mengosongkan wadah debu

- 1 Tekan tombol pelepas untuk melepas bagian belakang wadah debu (1), lalu angkat wadah debu dari alat (2) (Gbr. 30).
- 2 Tarik tutup dari wadah (Gbr. 31) debu.
- 3 Kosongkan wadah debu ke dalam tempat sampah.
- 4 Pasang kembali tutup wadah ke dalam. Pertama, pasang bagian depan (1) lalu dorong sisi (2) (Gbr. 32) lainnya.
- 5 Masukkan kembali wadah debu ke alat. Pastikan untuk mendorong bagian belakang di tempatnya sampai alat terkunci hingga berbunyi klik (Gbr. 33).

Membersihkan wadah debu dan filter

Bersihkan wadah debu setiap kali Anda selesai mengosongkannya.

Bersihkan filter tiap 2 minggu sekali.

- 1 Untuk membersihkan wadah debu dan siklon, lepas filternya (Gbr. 34).
- 2 Putar wadah debu dan lepas tutupnya. Bilas bagian dalam wadah debu dan siklon di bawah keran (Gbr. 35).
- 3 Biarkan wadah debu dan siklon mengering. Kemudian keringkan penampung debu dan masukkan (Gbr. 36) filter kembali.
- 4 Tiap dua minggu sekali, lepaskan filter dari wadah debu dan goyang-goyangkan filter di tempat sampah untuk mengosongkannya (Gbr. 37). Lalu cuci filter dengan tangan di bawah keran (Gbr. 38). Peras hingga tidak ada air (Gbr. 39).
- 5 Biarkan filter mengering selama 24 jam untuk memastikan filter benar-benar kering sebelum Anda memasukkannya kembali ke wadah (Gbr. 40) debu.

Membersihkan tangki air

Untuk mencegah bau dan timbulnya endapan kerak, bilas tangki air setiap kali selesai digunakan.

- 1 Isi tangki dengan air (Gbr. 22).
- 2 Pasang tutupnya lalu guncang-guncangkan tangki air (Gbr. 41).
- 3 Tuangkan air bilas tangki ke bak cuci piring (Gbr. 27).
- 4 Letakkan tangki air pada permukaan tahan air dan buka tutupnya untuk mengeringkan bagian dalamnya (Gbr. 42).

Catatan: Ketika disimpan di dalam lemari, lepaskan tutupnya dan biarkan dalam keadaan terbuka.

Untuk mengeluarkan semua air dari tangki air:

- Pegang tangki air di atas bak cuci, lepas tutup dan miringkan tangki air ke sisi lubang pengisian. Lalu putar tangki air untuk membiarkan air mengalir ke bak cuci.
- Untuk mengeluarkan air yang tersisa dari tangki air, putar tangki air di sisi panjangnya dengan lubang pengisian yang mengarah ke bak cuci. Lalu miringkan tangki air ke depan untuk membiarkan air yang tersisa mengalir keluar dari tangki (Gbr. 27) air.

Menghilangkan kerak tangki air

Hilangkan kerak pada tangki air sebulan sekali.

- 1 Untuk menghilangkan kerak tangki air, campur satu bagian cuka dengan tiga bagian air. Tuangkan campuran ini ke tangki air dan pasang tutup tangki.
- 2 Guncang-guncangkan tangki (Gbr. 41).
- 3 Letakkan tangki air di atas permukaan tahan air. Biarkan campuran air dan cuka di dalam tangki air selama satu malam.
- 4 Kosongkan tangki air, bilas secara menyeluruh dengan air tawar, dan gunakan lagi seperti biasa.

Membersihkan strip penyalur air

- 1 Lepaskan strip penyalur air dari nozel (Gbr. 43).
- 2 Bilas strip penyalur air hingga bersih dan lap secara perlahan dengan kain kering.
- 3 Pasang kembali strip penyalur air ke bagian bawah nozel (Gbr. 44).

Untuk pembersihan menyeluruh:

- 1 Lepaskan strip penyalur air dari nozel (Gbr. 43).
- 2 Rendam strip penyalur air semalaman dalam larutan dari 1 bagian cuka dan 3 bagian air.
- 3 Setelah direndam, bilas strip penyalur air hingga bersih dan lap dengan kain kering.
- 4 Pasang kembali strip penyalur air ke bagian bawah nozel (Gbr. 44).

Membersihkan sikat rol

- 1 Tarik tuas pengunci ke bawah di sisi nozel isap 180° (1) lalu geser sikat rol keluar dari nozel (2) (Gbr. 45) isap 180°.
- 2 Bersihkan rambut atau benang yang terkumpul pada sikat rol dengan cara mengurut sikat roler ke arah bawah dengan satu tangan.

Tips: Anda juga dapat menggunakan gunting dengan cara memasukkannya pada ceruk sikat rol untuk memotong rambut atau benang yang terkumpul di sekeliling sikat rol.

- 3 Geser sikat rol kembali ke nozel isap 180° (1) lalu dorong tuas pengunci ke bawah untuk mengunci sikat rol di nozel isap 180° (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 46).

Mmembersihkan kain pel

- 1 Anda dapat membilas kain pel dari serat mikro di bawah air keran.
- 2 Untuk membersihkan kain pel secara menyeluruh, cuci kain di mesin cuci dengan siklus lembut dan air hangat.

Penggantian

- Ganti kain pel jika kondisinya sudah sangat kotor atau setelah tiga bulan penggunaan normal. Kit pengganti yang dilengkapi dua kain pel (satu kain pel reguler dan satu kain pel lembut) tersedia dengan nomor tipe XV1700.
- Ganti strip penyalur air jika sudah tidak berfungsi dengan baik. Anda dapat memesan strip penyalur air baru dengan nomor pemesanan CP0178.
- Ganti filter setiap 6 bulan untuk memastikan performa yang optimal. Filter pengganti tersedia dengan nomor tipe FC8009.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka www.philips.com/parts-and-accessories atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda (lihat brosur garansi internasional untuk rincian kontak).

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, silakan kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Mendaur ulang

- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa (Gbr. 47).
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.

Melepaskan baterai isi ulang bawaan

Baterai isi ulang bawaan hanya boleh dilepas oleh profesional yang kompeten pada saat pembuangan alat. Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan alat sudah dicabut dari stopkontak dan daya baterai sudah benar-benar habis.

Lakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan ketika menggunakan alat bantu untuk membuka peralatan dan ketika membuang baterai isi ulang.

Saat memegang baterai, pastikan tangan Anda, produk, dan baterai dalam keadaan kering.

Untuk menghindari arus pendek yang tidak disengaja pada baterai setelah dilepas, jangan sampai terminal baterai bersentuhan dengan benda logam (misalnya, koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai dengan aluminium foil. Selotip terminal baterai atau masukkan baterai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang.

- 1 Cabut alat dari stopkontak dinding dan biarkan tetap hidup sampai motornya berhenti sendiri.
- 2 Keluarkan wadah debu dari alat.
- 3 Tarik tutup layar dari atas pegangan (Gbr. 48).
- 4 Lepaskan sekrup tutup gagang lalu tarik tutup gagang dari alat (Gbr. 49).
- 5 Lepas sekrup tutup bawah (1) lalu lepas panel samping. (Gbr. 50)
- 6 Lepas sekrup tutup bawah (1) di sisi kiri dan kanan (1). Lalu lepas tutup (2) (Gbr. 51) bawah.
- 7 Putuskan konektor baterai dan konektor layar dari papan (Gbr. 52) sirkuit cetakan (PCB).
- 8 Lepas sekrup (Gbr. 53) rangka baterai.
- 9 Lepas baterai dari alat dan buang sesuai dengan peraturan (Gbr. 54).

Waktu pengoperasian

Gunakan alat dengan Mode daya turbo (Pengaturan 2) 28 menit*

Gunakan alat dengan Mode daya reguler (Pengaturan 1) 50 menit*

* Berdasarkan penggunaan alat dengan Aqua Nozzle

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah yang paling umum terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak mau hidup sewaktu saya menekan tombol.	Bila daya baterai hampir habis, segmen di bagian bawah layar berkedip merah.	Isi ulang daya baterainya.
	Anda harus mendorong penggeser.	Dorong penggeser ke pengaturan 1 untuk mengaktifkannya. Dorong penggeser ke pengaturan 2 untuk daya yang lebih besar guna membersihkan permukaan yang kotor.
Daya membersihkan dari alat ini lebih rendah dari biasanya.	Filter dan siklon kotor.	Bersihkan filter dan siklon.
	Anda tidak memasang tutup di wadah debu atau Anda tidak memasang wadah debu di alat dengan benar.	Pastikan Anda memasang tutup wadah debu dan wadah debu di alat dengan benar.
	Benda bisa saja masuk ke dalam pipa.	Lepas pipa dan periksa apakah ada benda yang menyumbat.
Ada debu yang keluar dari alat.	Filter sudah kotor.	Bersihkan filter.
	Filter tidak terpasang di alat.	Pastikan filter terpasang di alat.
	Ada sesuatu yang menghalangi siklon.	Periksa apakah ada sesuatu yang tersangkut di siklon, lalu ambil benda yang menghalangi siklon.
	Anda tidak memasang tutup di wadah debu dengan benar.	Kosongkan wadah debu lalu pasang tutup di wadah debu dengan benar.
Alat tidak bergerak dengan lancar di sepanjang lantai saat membersihkan karpet.	Anda memilih opsi daya pembersihan yang terlalu tinggi.	Atur penggeser ke pengaturan 1.
Sikat di nozzle isap 180° berputar lagi.	Sikat mendapat terlalu banyak hambatan.	Bersihkan sikat dengan gunting atau tangan.
	Sikat dapat menemui hambatan yang terlalu besar dari tumpukan karpet.	Matikan alat lalu nyalakan kembali.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Anda belum memasang sikat rol di nozel isap 180° dengan benar setelah membersihkan.	Geser sikat rol ke nozel isap 180° dengan benar, lalu amankan di dalam nozel dengan memasang tuas pengunci.
LED di nozel isap 180° tidak menyala.	Anda belum memasang nozel isap 180° ke pipa atau penyedot debu genggam dengan benar.	Pasang nozel isap 180° ke pipa atau penyedot debu genggam dengan benar.
Daya alat tidak terisi.	Alat tidak tersambung ke stasiun pengisian daya dengan benar.	Pastikan bahwa konektor magnetis tersambung dengan benar ke stasiun pengisian daya.
	Anda tidak menyambungkan adaptor dan kabel dengan benar.	Pastikan Anda menggunakan adaptor dan kabel yang benar.
		Jika sudah memeriksa yang di atas dan daya alat masih belum terisi, bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen melalui www.philips.com/support .
Saat saya menggunakan penyedot debu, kadang saya merasakan sengatan listrik statis.	Listrik statis meningkat pada alat saat digunakan.	Hilangkan listrik statis pada alat dengan sering-sering menempelkan pipa pada benda logam lain di ruangan (misalnya kaki meja atau kursi, dsb.) Anda juga dapat menambah tingkat kelembaban udara di ruangan.
	Anda menyedot pasir halus, kapur tembok, atau bahan sejenisnya. Hal ini juga dapat menimbulkan listrik statis.	Kosongkan wadah debu lalu bersihkan filter sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna.
Segmen di bagian bawah layar berkedip merah.	Baterai habis.	Isi baterai dengan menyambungkan alat ke stasiun pengisian daya. Anda juga dapat langsung mengisi daya alat dengan memasukkan adaptor ke stopkontak dinding dan memasang cakram pengisi daya ke sisi bawah alat.
Semua segmen di layar berkedip dengan cepat.	Terjadi kesalahan.	Periksa apakah ada benda yang menyumbat di pipa atau nozel. Coba isi ulang daya alat, kosongkan wadah debu, dan bersihkan filternya. Jika hal tersebut tidak membantu, bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen melalui www.philips.com/support .
Segmen di bagian tengah layar berkedip putih dan segmen di bagian bawah layar berkedip merah.	Alat sebaiknya disimpan dan diisi daya pada suhu di bawah 5°C.	Pindahkan alat ke ruangan yang lebih hangat. Jangan simpan atau isi daya alat pada suhu di bawah 5°C atau di atas 40°C.
Air yang mengalir dari tangki air berkurang.	Strip pembasah tersumbat oleh kotoran yang berlebih.	Lepaskan strip pembasah dan mata pisau dan bersihkan.
	Kain pel serat mikro tidak dipasang dengan benar dan akhirnya menghalangi strip penyalur air.	Pastikan Anda memasang kain pel dengan benar.
	Tangki air kosong atau hampir kosong.	Isi kembali tangki air.
	Anda menggunakan kain pel serat mikro yang bukan disediakan oleh Philips.	Hanya gunakan kain pel serat mikro Philips yang asli. Anda dapat membeli kain pel ini di toko Philips online di www.philips.com/parts-and-accessories atau di dealer Philips Anda.
Keluaran air lebih cepat dan besar dari normalnya.	Tutup tangki mungkin tidak tertutup dengan benar.	Periksa tutup dan pastikan sudah terpasang dengan rapat.
	Strip tidak diletakkan dengan benar di bagian dasar tangki air.	Periksa strip dan pastikan tutup sudah terpasang dengan benar di pelat bawah tangki air.
Lantai mengering dengan bercak noda saat saya menggunakan tangki air.	Anda terlalu banyak menambahkan cairan pembersih ke air.	Hanya gunakan beberapa tetes atau gunakan pembersih yang menghasilkan sedikit busa.

Philips

Penghisap Debu

FC6728

21.6V d.c.

Diimpor oleh:

PT Philips Domestic Appliances Indonesia Commercial

Gedung Cibis Nine Lantai 10

Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005

Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12560 – Indonesia


Negara Pembuat: Cina

No. Reg.: IMKG.244.01.2021

50



51



52



53



54

