


PHILIPS

LAMETELEVIISOR
26/32/37/42PF3321
26/32/37/42PF3331


FLATV™



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS



Valimiseks kättesaadavate riikide nimekiri					
Lühend	Riik	Lühend	Riik	Lühend	Riik
A	Austria	GR	Greece	H	Hungary
B	Belgium	I	Italy	HR	Croatia
CH	Switzerland	IRL	Ireland	PL	Poland
D	Germany	L	Luxembourg	RO	Romania
DK	Denmark	N	Norway	RUS	Russia
E	Spain	NL	Netherlands	SK	Slovakia
F	France	P	Portugal	SLO	Slovenia
FI	Finland	S	Sweden	TR	Turkey
GB	England	CZ	Czech Republic	- - -	Others

SÕNASELETUSTE LOEND

DVI (Digital Visual Interface): digitaalne kasutajaliidese standard, mis on loodud Digital Display Working Group (DDWG) poolt, eesmärgiga konverteerida analoog-signaale digitaalsignaale, et olla sobilik nii analoog- kui digitaalmonitoridele.

RGB signaalid: Need on kolm videosignaali - punane, roheline, sinine -, millest moodustub pilt. Nende signaalide kasutamine parandab pildikvaliteeti.

S-VHS signaalid: Need on 2 erinevat Y / C videosignaali S-VHS ja Hi-8 salvestamise standarditest. Luminentsentsignaali Y (must ja valge) ja krominantsignaali C (värv) salvestatakse lindile eraldi. See varustab meid parema pildikvaliteediga kui standardvideo (VHS ja 8 mm), kus Y / C signaalid kombineeritakse, luues nii vaid ühe videosignaali.

NICAM heli: Protsess, mille abil saab digitaalhelit üle kanda.

16:9: Viitab ekraani pikkuse ja laiuse vahelisele suhtele. Laiakraaniga televiisorite kuvasuhe on 16/9, tavalise ekraaniga televiisorite kuvasuhe aga 4/3.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Varustab meid mittekokkupakitud, täielikult digitaalse audio / video kasutajaliidese televiisori ja mistahes HDMI-ga varustatud audio- / videokomponendi vahel, nagu näiteks set-top box, DVD mängija ja A/V ressiiver. HDMI toetab täiustatud või kõrge eraldustäpsusega videot, lisaks kahekanalist digitaalaudiot.

Süsteem: televisioonipilt ei kanta kõikides maades ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG, DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks kasutatakse süsteemi seadistusi (lk. 8). Ärge ajage seda segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega. PAL'i kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it aga Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika riikides. USA ja Jaapan kasutavat erinevat süsteemi nimega NTSC.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): HDCP krüptib digitaalsu ülekanne videoallika või saatja (nagu näiteks arvuti, DVD mängija või set-top box) ja digitaalkuvari või vastuvõtja (nagu näiteks monitor, televiisor või projektor) vahel.

TUTVUSTUS

Täname, et ostsite selle televiisori.

See käsiraamat on koostatud eesmärgiga aidata Teil oma televiisorit installierida ja sellega opereerida.

Me soovime Teil see korralikult läbi lugeda.

SISUKORD

Turvalisuse informatsioon.....	4
Ettevalmistus / Alustamine.....	5
Televiisori nupud ja ühenduspesad	6
Kaugjuhtimispuldi nupud	8
Kaugjuhtimispuldi nupud (teisi funktsioone)	9
Kiire installierimine	9
Programmide sortierimine	10
Automaatne salvestamine	10
Käsitsi salvestamine	11
Kanalitele nime panemine	11
Pildi- ja heliseadistused	12
Contrast+ ja (NR) Noise Reduction funktsioonide kasutamine.....	13
Taimeri funktsioonid	13
PIP (Picture-in-Picture) funktsiooni kasutamine.....	15
Ekraaniformaadid.....	15
Smart Picture ja Sound funktsioonide kasutamine	16
Active Control funktsiooni kasutamine.....	16
Teletekst.....	17
Televiisori kasutamine arvutimonitorina.....	18
Televiisori kasutamine HD (High Definition) režiimil	19
Lisaseadmete ühendamine	20
Nõuandeid probleemide lahendamiseks.....	24
Sõnaseletuste loend.....	26
Spetsifikatsioonid	26
Valimiseks kättesaadavate riikide nimekirj	27

SPETSIFIKATSIOONID

	26PF3xxx	32PF3xxx	37PF3xxx	42PF5xxx
Ekraani suurus	66 cm	80 cm	94 cm	107 cm
Audioväljundpesa	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
Televiisorisüsteem	PAL, SECAM			
Video taasesitus	NTSC, PAL, SECAM			
Helisüsteem	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround			
Energia tarbimine	100 W	120 W	180 W	220 W
Puhkerežiimil energia tarbimine	< 1 W	< 1 W	< 2 W	< 2 W
Seadme mõõdud (jalaga)				
Laius	80.5 cm	92.4 cm	111 cm	123.6 cm
Sügavus	22.2 cm	22.2 cm	24 cm	28 cm
Kõrgus	47.7 cm	55 cm	65.7 cm	72 cm
Netokaal (jalaga)	13.3 kg	19 kg	25 kg	42 kg



Ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.




Oma vana toote äraviskamine


Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.


TURVALISUSE INFORMATSIOON




Jätke televiisori iga külje ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi, et võimaldada korralikku õhuvahetust. Asetage televiisor stabiilsele, tasasele pinnale. Ärge mitte kunagi katke televiisori ventilatsioonipilusid riidetüki või mõne muu materjaliga. See võib põhjustada ülekuumenemist. Ärge asetage midagi ventilatsioonivavadesse. Kui nendesse aukudesse sisestada metallobjekt või midagi kergsüttivat, siis võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.




Hoolitsege selle eest, et Te ei ühendaks ühte juhtvõrku liiga palju seadmeid, sest see võib põhjustada ülekoormuse ja kutsuda esile tulekahju või elektrilöögi.



Et vältida tulekahju või löögiohtu, ärge laske oma televiisoril vihma või liigse niiskuse kätte sattuda.




Vältige televiisori paigutamist otsese päikesekiirguse või kuumuse kätte.




Televiisori paigaldamine seinale peaks olema läbi viidud kvalifitseeritud töötaja poolt. Väär või ebakorrektne paigaldamine võivad muuta seadme ebaturvaliseks.



Kui Te puhastate seadme ekraanipinda, siis pühkige õrnalt imava puuvillase riide või lapi või mõne muu pehme materjaliga nagu näiteks seemisnähk. Ärge kasutage liiga märga lappi, millest lausa tilgub vett. Ärge kasutage oma televiisori puhastamiseks atsetooni, tolueni ega alkoholi. Ettevaatusabinõuna ühendage enne puhastama hakkamist seade vooluvõrgust välja.



Tõmmake voolujuhet pistikut pidi. Ärge tõmmake voolujuhet juhtmest. Ärge kasutage halvasti sobivat pistikupesast. Sisestage juhe täielikult juhtvõrku. Kui juhe on pooleldi lahti, võib see kaarduda ja põhjustada tulekahju.



Seadme peale ega selle lähedusse ei tohiks asetada lahtise tule allikaid (süüdatud küünlad).



Ettevaatusabinõuna ärge puutuge äikesetormi ajal ühtegi televiisori osa, voolujuhet ega antenni.



Vältige veega täidetud vaasi paigutamist televiisori peale. Seadmele tilgutatud vesi võib põhjustada elektrilöögi. Ärge tegutsuge televiisoriga, kui sellele on tilgutatud vett. Laske see koheselt kvalifitseeritud töötaja poolt üle kontrollida.

NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Sümptom	Võimalik põhjus	Mida Te peaksite tegema
Juhuslike punaste, siniste, roheliste ja mustade täppide esinemine ekraanil	Vedelkristallpaneeli omadus	See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetallid. vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina. See ei mõjuta seadme suutlikkust.
Katkendlik või vilkuv pilt HD režiimil	HDCP (vaata sõnaseletuste loendit) autentsuse kindlakstegemine kukkus läbi	- Kui ühendatud digitaalset seadme (DVD mängija või Set-Top box) HDCP autentsuse kindlakstegemine on läbi kukkunud, siis tehakse müra. Kontrollige ühendatava digitaalset seadme kasutusjuhendit. *Kasutage standardset HDMI-d DVI kaablit.
Heli ja pilt puudub, kuid esipaneelil põleb punane tuli	Seade on puhkerežiimil	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.
Ei pääse Install menüüle ligi	AV, EXTERNAL või HD režiimil	Vajutage AV nuppu ja valige televiisori-režiim. Pääsete nüüd Install menüüle ligi, kasutades menüünuppe.
Arvutirežiimid ei tööta	- Valed ühendused - Vale allikas valitud - Vale ekraaniresolutsioon - Vale arvuti graafikakaardi seadistus	- Kontrollige, kas ühendused on õiged (vaadake "Televiisori kasutamine arvutimonitorina", lk. 18). - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage AV nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige sealt õige allikas. - Kontrollige, kas olete arvuti seadnud sobivale ekraaniresolutsioonile (vaadake "Televiisori kasutamine arvutimonitorina", lk. 18). - Kontrollige arvuti graafikakaardi seadistusi.
S-video muutub ähmaseks	Vale signaali väljendus	- Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult ühendatud. - Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu P+, et liikuda kanal üles ja seejärel vajutage P-, et liikuda kanal alla.
Arvutirežiimil olles ekraani all ja ülal must riba	Arvuti värskendustase on liiga kõrge	Muutke arvuti värskendustase 60Hz peale.


NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Allpool on rida probleemseid sümptomeid, mis võivad seoses televiisoriga esile kerkida. Enne, kui helistate televiisoriparandusse, kontrollige üle need lihtsad asjad.

Sümptom	Võimalik põhjus	Mida Te peaksite tegema
Ekraanil puudub pildi kuvamine	- Vigane voolujuhe - Televiisoris ei ole voolu sees	- Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja seinapistikuga ühendatud. Kui ikka voolu ei ole, ühendage juhe lahti. Oodake 60 sekundit ja ühendage juhe taas televiisoriga. Lülitage televiisor sisse. - Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ⏻.
Kehv pildikvaliteet (lumine pilt ja heli)	- Vale antenniühendus - Nõrk ülekanne - Vale televiisorisüsteem	- Kontrollige televiisori tagaküljel olevaid antenniühendusi. - Proovige pilti käsitsi reguleerida (lk. 11). - Kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk. 11)?
Pilt puudub	- Vale antenn ja kaabel - Valitud on vale allikas	- Kontrollige, kas euroühenduskaablid või antennid on korralikult ühendatud. - Kontrollige, kas allikas on korrektset valitud. Vajutage AV nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige sealt õige allikas.
Teatud kanalitel puudub heli	Vale televiisorisüsteem	Kontrollige, kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk. 11).
Heli puudub	- Helitugevus on nullis - Heli on summutatud - Kõrvaklapid on ühendatud	- Proovige helitugevust tõsta. - Kontrollige, et summutusrežiim (mute) ei oleks aktiveeritud. Kui on, siis vajutage M nuppu selle deaktiveerimiseks. - Suunake kaugjuhtimispuldi sensor otse televiisori poole. - Ühendage kõrvaklapid lahti (26" / 32" mudelite korral).
Heli häired	Elektriliste seadmete vahelesegamised	Proovige lülitada välja muud elektrilised seadmed, näiteks kasutuses olev foon või tolmuimeja.
Ei saa piisavalt aru ekraanil olevast menüükeelest, et televiisoriga edasi tegutseda	Kogemata vale keel valitud	Vajutage ekraanil olevast menüüst väljumiseks ⏻ nuppu. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks MENU nuppu. Kasutage nuppu ⬇, et valida NELJAS element peamenüüst. Kasutage ➡/OK nuppu, et siseneda järgmisele menüütasemele ja nuppe ⬅ ➡, et valida sobiv keel.
Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile	- Patareide vale paigutus - Tühjad patareid	- Kontrollige patareide asetust. - Proovige patareide vahetamist uute vastu.

ETTEVALMISTUS / ALUSTAMINE


1. Televiisori paigutamine




Asetage televiisor tasasele ja stabiilsele pinnale, jättes televiisori iga külje ümber vähemalt 10 cm ruumi.

2. Ühendused


26" / 32"



37"



42"



Sisestage antennipistik 75Ω pesasse, mis on televiisori tagaküljel.


Ühendage voolujuhe seinapistikusse (220-240V /50/60Hz).

3. Kaugjuhtimispuldi kasutamine




Tõmmake patareilt välja plastikisolatsioonipaber, et muuta kaugjuhtimispult kasutusvõimeliseks.


4. Televiisori sisse lülitamine



37"





42"



Televiisori sisse lülitamiseks vajutage **POWER** nuppu. Roheline indikaatorlülake süttib põlema ja ekraan valgeneb.

Kui televiisor jääb puhkerežiimile (punane indikaatorlülake), siis vajutage klavvistikul **PROGRAM - / +** nuppu või kaugjuhtimispuldil **P - / +** nuppu.


TELEVIISORI NUPUD JA ÜHENDUSPESAD



LISASEADMETE ÜHENDAMINE


Ühendage arvuti

1. Looge joonisel näidatud ühendused.
2. Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televiisor ja seade sisse.




Ühendage mängukonsool / fotoaparaat

1. Looge joonisel näidatud ühendused.
2. Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televiisor ja seade sisse.



Ühendage kõrvaklapid


1. Ühendage helijuhe televiisori kõrvaklappide pesaga. Televiisori kõlaritest enam heli läbi ei tule (26'' / 32'' mudelite puhul).
2. 37'' / 42'' mudelite korral vajutage kaugjuhtimispuldil * (hääletuks tegevast) nuppu, et lülitada heli televiisorist välja.



LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Ühendage videomakk

1. Looge joonisel näidatud ühendused.
2. Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televiisor ja seade sisse.




Tähtis: Dekoodrikarbi ühendamiseks kasutage ainult EXT 1 scarti.

Seadme ühenduspesade nimed on ainult teejuhiks. Teie seadme ühenduspesad võivad olla erinevate nimedega.

VÕI

1. Looge joonisel näidatud ühendused.
2. Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televiisor ja seade sisse.

3. Vajutage **Source** (allikas) nimekirja nägemiseks kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu. Valige **EXT 3 / SVHS3** (▼ nupp) ja kinnitage valikut ►/OK nupuga.



Televiisori külgühendused

TELEVIISORI NUPUD JA ÜHENDUSPESAD

1. **POWER** ⏻ : televiisori sisse ja välja lülitamine.
2. **VOLUME** +/-: helitaseme reguleerimine.
3. **MENU**: menüüdesse sisenemine või nende sulgemine.

PROGRAM /CHANNEL +/- nuppe saab kasutada menüüelementide valimiseks ja VOLUME +/- nuppe valitud menüüelementidesse sisenemiseks ja muudatuste tegemiseks.


4. **PROGRAM/CHANNEL** +/-: programmide valimine.
5. **POWER** pesa: sisestage voolujuhe seinapistikusse.
6. **DVI audiosisendpesa**: HD (high definition) seadme või arvuti ühendamine DVI väljundpesaga.
7. **Komponentvideo sisendpesad / -audio sisendpesad (EXT 4)**: mõeldud seadmete nagu DVD, Set-Top box ühendamiseks, millel on samad pesad. Ühendage televiisori audiosisendpesad komponentvideo sisendpesadega seadme väljundpesadesse.

8. **HDMI** pesa: mõeldud set-top boxes, DVD mängija / salvestaja, High Definition seadme või personaalarvuti ühendamiseks.
9. **EXT 1 ja EXT2/SVHS2** pesad: ühendage seadmega nagu näiteks DVD mängija / salvestaja, VCR, dekodeer, millel on scart ühenduspesad.

TÄHTIS: Oma dekodeeri ühendamiseks kasutage palun ainult **EXT 1** pesa.

10. **Televiisori antennipesa**: sisestage antennipistik 75 Ω pesasse.
11. **Külgühendused EXT 3 / SVHS3**: mõeldud selliste seadmetega nagu fotoaparaat või videokaamera ühendamiseks. Võimaldab Teil isikliku kuulamisnaudingut saamiseks ka kõrvaklappe ühendada.

KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD



- Puhkerežiim** Televisori puhkerežiimile lülitamiseks. Televisiori sisse lülitamiseks vajutage , 0 kuni 9, P +/- või AV nuppu.
- Funktsioon puudub** .
- DVD / AUX** (vaadake lk. 9).
- Surraundheli** Surraundheli aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks. Stereos tekitab see tunde, et kõlarid on kaugemal eraldi. Virtual Dolby surraundiga varustatud mudelite korral saate nautida Dolby Surround Pro Logic heliefekte.
- Teleteksti nupud** (vaadake lk. 17).
- AV** Allikanimekirja esitamiseks, et valida televisior või EXT 1, EXT 2/SVHS2, EXT 3/SVHS3, EXT 4 või HDMI -ga ühendatud lisaseade.
- Aktiivkontroll** (vaadake lk. 16).
- MENU** Televisiorimenüüde esile kutsumiseks või sulgemiseks.


- Kursorinupud** Neid nelja nuppu kasutatakse menüüelementide valimiseks ja reguleerimiseks.
- OK** Kinnitab valikut.
- Helitugevus (- VOL +)** Helitugevuse reguleerimiseks.
- “Arukas” pilt / heli** Eelnevalt määratud pildi- ja heliseadistustele ligipääsemiseks (vaadake lk. 16).
- 0 / 9 numbrinupud** Programmidele otseseks ligipääsuks. Kui tegemist on kahekohalise programminumbriga, siis peate teise numbri sisestama enne, kui kriipsuke kaob.
- Ekraaninformatsioon** Programminumbri, helirežiimi, unetaimeri allesjäänud aja, *signaali tugevuse indikaatori näitamiseks / eemaldamiseks.
- MODE (Režiim)** Valige televisiori (TV), DVD ja AUX režiimi vahel (vaadake “Kaugjuhtimispuul” - DVD või AUX lk. 9).
- Programmide nimekirja** Programmide nimekirja näitamiseks / eemaldamiseks. Kasutage programmi valimiseks nuppe ja selle näitamiseks nuppu .
- Pilt pildis** Televisiori ekraanil PIP akna näitamiseks (PIP funktsioonide kasutamist vaadake lk. 14).
- Helirežiim I-II** Kasutatakse Stereo ja Nicam Stereo-l olevate programmide Mono-le sundimiseks või kakskeelsete programmide korral Dual I ja Dual II vahel valimiseks. Mono indikaatorituleku on sunnitud olukorras punane.
- Ekraaniformaat** (vaadake lk. 15).
- DVD / AUX** (vaadake lk. 9).
- Hääletu** Vajutage, et summutada või taastada heli.
- Televisiori programmide valimine (P - / +)** Järgmise või eelmise programmi valimiseks. Numbrit ja helirežiimi näidatakse paar sekundit. Mõnede televisiori programmide korral ilmub programmi nimi ekraani allaotsa.
- Eelmine / Hetkel olev programm P+P** Viimati vaadatud ja hetkel käiva programmi vahel valimiseks.

*Signaali tugevuse indikaator näitab vaadatava programmi ülekande signaali tugevust.

LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Ühendage DVD salvestaja / mängija


- Looge joonisel näidatud ühendused.
- Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televisior ja seade sisse.




Seadme ühenduspesade nimed on ainult teejuhiiks. Teie seadme ühenduspesad võivad olla erineva nimedega. Rohkema informatsiooni saamiseks DVD salvestaja / mängija ühenduste kohta vaadake palun nende seadmete kasutusjuhendeid.

VÕI

- Looge joonisel näidatud ühendused.
- Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televisior ja seade sisse.
- Vajutage **Source** (allikas) nimekirja nägemiseks kaugjuhtimispuulil **AV** nuppu. Valige **EXT 4** (nupp) ja kinnitage valikut /OK nupuga.



Televisiori allosas olevad ühenduspesad



Looge see ühendus DVD salvestaja jaoks

Seina-pistikusse

To TV

LISASEADMETE ÜHENDAMINE


Ühendage voolu- ja antennikaabel

1. Looge joonisel näidatud ühendused.
2. Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televiisor ja seade sisse.



ETTEVAATUST:

See on Klass 1 aparaat. Ta peab olema juhtvõrku ühendatud kaitsva maandusühendusega.



Televiisori allosas olevad ühenduspesad.


Ühendage kaabel või satelliit set-top karp

1. Looge joonisel näidatud ühendused.
2. Peale kõikide kaablite või seadmete ühendamist lülitage televiisor ja seade sisse.

3. Vajutage **Source** (allikas) nimekirja nägemiseks kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu. Valige **HDMI** (▼ nupp) ja kinnitage valikut ►/OK nupuga.

Seadme ühenduspesade nimed on ainult teejuhuks. Teie seadme ühenduspesad võivad olla erineva nimega.

Ühendage kaabel või satelliit set-top karp



KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD (DVD JA AUX)

Kaugjuhtimispult võimaldab Teil mõnede Philips DVD mudelite korral reguleerida ka peamisi funktsioone.

Vajutage **MODE** nuppu, et valida soovitud režiim: **DVD** või **AUX**.

Kaugjuhtimispuldi tuluke süttib põlema, et näidata valitud režiimi. Tegevusetult olles lülitub see automaatselt 20 sekundi pärast välja. Režiim pöörduv automaatselt tagasi televisorežiimile.

Järgnevad nupud on kasutusvõimalikud, sõltuvalt seadmetest, mida kasutate:


	puhkerežiim		paus
	kiirkerimine tagasi		näita ja välju menüüst
	peatu		programmide valimine
	mängi		liikumine ja reguleerimine, valiku kinnitamine
	kiirkerimine edasi		numbrinupud
	salvesta		

MÄRKUS: Funktsioonid ei ole võimaldatud Philips DVD-R seadmel.

KIIRE INSTALLEERIMINE

Plug & Play

Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse, siis näidatakse ekraanil menüüd. See menüü "hüppab" Teie ette, et saaksite menüüde jaoks valida riigi ja keele.



MÄRKUS

Kui ülalolevat menüüd ei ilmu, jätkake kanalite installeerimisprotseduuri

Auto store (automaatse salvestamise) meetodi abil (vaadake lk. 10). Kui ülalolevat menüüd näidatakse, siis jätkake järgmiste sammudega.

1. Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe ▲ ▼, et valida riik. Kui Teie riigi nime nimekirjas ei esine, siis valige "...". Vaadake peatükki "Valimiseks kättesaadavate riikide nimekiri" lk. 27.
2. Kasutage ► nuppu, et liikuda Language (keel) režiimile ja valige nuppudega ▲ ▼ oma keel.
3. Kasutage ► nuppu otsingu alustamiseks. Otsimine algab automaatselt. Kõik saadaolevad televiisori programmid salvestatakse. See tegevus võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse

otsingu edenemist ja leitud programmide arvu.

TÄHTIS: Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage **MENU** nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

MÄRKUS

ATS (Automatic Tuning System - automaatne häälestamissüsteem) funktsioon

Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset signaali, siis nummerratakse programmid korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõpule viidud. Vastasel juhul peate kasutama **Sort** (sorteerimise) menüüd, et programmid korrektselt nummerrada.


ACI (Automatic Channel Installation - automaatne kanali installeerimine) funktsioon

Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televisiorikanal, mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programmi nimekiri. Ilma ACI ülekandeta nummerratakse kanalid vastavalt Teie keele ja riigi valikule. Sort menüüd kasutades saate need ümber nummerrada.

Mõned saatjad või kaabelvõrgud kannavad üle oma parameetreid (regioon, keel jne). Sel juhul näidake oma valikut, kasutades selleks nuppe ▲ ▼ ja kinnitage oma valikut nupuga ►.

PROGRAMMIDE SORTEERIMINE

1. Vajutage **MENU** nuppu. Ekraanile kuvatakse **TV Menu**.




2. Kasutage nuppu **▼**, valige **Install** (installeerimine) menüü ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.
3. Kasutage **▼** nuppu, et valida **Sort** (sorteeri) ja **►/OK** nuppu, et siseneda sorteerimisrežiimi.

4. Valige programmi number, mida soovite liigutada, kasutades nuppe **▲ ▼** ning sorteerimisrežiimi sisenemiseks nuppu **►/OK** (Noolkursor näitab nüüd vasakule).
5. Kasutage **▲ ▼** nuppe, et valida uus programmi number ja kinnitage valikut **◀/OK** nupuga (Noolkursor näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule viidud).
6. Korrake samme 4 ja 5 iga programmi numbri jaoks, mida soovite ümber nummerdada.
7. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage **MENU** nuppu.
8. Menüüst väljumiseks vajutage **⏏** nuppu.

AUTOMAATNE SALVESTAMINE

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Kasutades **▼** nuppu, valige **Install** (installeerimine) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Install** menüüsse (Language (keel) on heledaga esile tõstetud).



3. Enne, kui jätkate kanalite automaatse salvestamisega, valige oma soovitud menüükeel (*Language) **▲ ▼** nuppudega.

4. Valige **▼** nupuga **Country** (riik) ja kasutage nuppe **◀▶**, et valida oma valik riik.
5. Kasutades **▼** nuppu, valige **Auto Store** (automaatne salvestamine) ja **►/OK** nupuga alustage automaatset kanalite otsimist. Kõik saadaolevad televiisori programmid salvestatakse. See tegevus võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist ja leitud programmide arvu.
6. Peale otsimise lõpule viimist vajutage menüüst väljumiseks nuppu **⏏**.
Tähtis: Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage **⏏** nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

*Keele valimine

Kui olete mingil põhjusel valinud vale keele ja ei oska nüüd seadmega tegutseda, siis seadme viimiseks tagasi soovitud keelele tehke järgnevat:

- vajutage **⏏** nuppu, et väljuda hetkel lahtiolevast menüüst.
- vajutage **MENU** nuppu, et siseneda televiisori menüüsse.

- vajutage korduvalt **▼** nuppu, kuni **NELJAS** televiisori menüüelement on heledaga esile tõstetud.
- vajutage **►/OK** nuppu, et minna **Install** (installeerimine) menüüsse.
- vajutage **◀▶** nuppe, et valida eelistatud keel (menüü ilmub nüüd valitud keeles). Saate jätkata televiisori kanalite automaatset installeerimist.

TELEVIISORI KASUTAMINE HD (HIGH DEFINITION) REŽIIMIL


HD režiim

HD (High Definition) režiim võimaldab Teil nautida selgemat ja teravamalt pilti, kui Te kasutate HD seadet, mis on võimeline kandma üle kõrge eraldustäpsusega programme.

TÄHTIS

Et televiisor saaks tegutseda HD režiimil, peate läbima järgmised sammud:

1. **HDMI sisendpesa PEAB** olema ühendatud HD seadme HDMI / DVI väljundpesaga. Kasutage HDMI-d DVI adaptoris, kui DVI on ühendatud. **Rohkema informatsiooni saamiseks lugege "Ühenduste käsiraamatut".**
2. Vajutage **Source List** (allikate nimekiri) näitamiseks **AV** nuppu ning kasutage **▲ ▼** nuppu, et valida **HDMI**.
3. Kasutage **►/OK** nuppu, et lülitada valitud allikale.



HD menüüde kasutamine

1. Vajutage **MENU** nuppu, et kuvada HD menüü.
2. Kasutage **▲ ▼** nuppe, et pääseda seadistustele ligi ning **◀▶/OK** nuppu, et valida või muuta seadistust.

HD installeerimismenüü

Märkus: Te ei pääse HD menüüst **Install**'le ligi. HD menüüs ei ole **Install** funktsiooni.

HD pildi- ja heliseadistused

HD pildi- ja heliseadistuste funktsioonid on samad, mis televiisori pildi- ja heliseadistustel ning nad töötavad täpselt sama moodi kui televiisori pildi- ja heliseadistused (vaadake lk. 12).

HD funktsioonid


Timer: Unetaimeri ja taimeri funktsioonid on samad, mis televiisori unetaimeril ja lihtsalt taimeril ning nad töötavad täpselt sama moodi (vaadake lk. 13).

PIP: Esitab PIP ekraani, et saaksite erinevaid televiisori programme vaadata üheaegselt. PIP menüü elemendid **PIP Size**, **Horizontal** ja **Vertical** töötavad täpselt sama moodi, kui nad kutsutakse esile televiisori režiimilt.

PIP menüü elementide kirjelduste ja töökorra kohta info saamiseks vaadake peatükki "Pilt pildis (PIP) funktsiooni kasutamine" lk. 14

***Horizontal Shift:** Reguleerib kujutise horisontaalset asetust.

*** Mode Selection:** Kui Te ühendate arvuti või HD seadme, mis toetab resolutsioone **480p**, **576p** või **720p**, siis on **Features** menüüs **Mode Selection** heledaga esile tõstetud. See võimaldab Teil valida arvuti ja HD režiimi vahel. Kui seade ei toeta resolutsioone 480p, 576p või 720p, siis Te ei pääse sellele funktsioonile ligi.



Toetatud HD formaat

480p	576p	720p	1080i
------	------	------	-------

Teie Philipsi televiisor on HDMI-d soosiv. Kui Te ei saa head pilti, siis palun muutke oma seadmel (DVD mängija, kaabel set-top box jne) videoformaad standardsele formaadile. Näiteks DVD mängija puhul valige 480p, 576p, 720p või 1080i. Arvuti korral valige 640 x 480, 800 x 600 või 1024 x 768. Kui probleem ei lahene, siis lugege palun oma arvuti kasutusjuhendist peatükki graafikakaardi võimalike tarkvarauuenduste kohta.

Siinkohal ei ole tegemist televiisori defektiga.


TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA

Te saate oma televiisorit kasutada arvutimonitorina.

OLULINE

Et televiisor saaks tegutseda arvutimonitorina, peate läbima järgmised sammud:

1. HDMI sisendpesa **PEAB** olema ühendatud arvuti DVI väljundpesaga. Kasutage DVI-d HDMI adaptoris, et luua see ühendus.
2. Vajutage **Source List** (allikate nimekirja) näitamiseks **AV** nuppu ning kasutage **▲ ▼** nuppe, et valida **HDMI**.
3. Kasutage **►/OK** nuppu, et lülitada valitud allikale.



Arvutimenüüde kasutamine

1. Vajutage **MENU** nuppu, et kuvada arvutimenüü.
2. Kasutage **▲ ▼** nuppe, et pääseda seadistustele ligi ning **◀ ▶/OK** nuppu, et valida või muuta seadistust (seadistused salvestatakse automaatselt).

Pildiseadistuste kirjeldus

Brightness / Contrast:

- Reguleerib heledust ja kontrasti.

Colour Temp:

- Muudab värviesitust: **Cool** (sinisem), **Normal** (tasakaalustatud) või **Warm** (punasem).

Audiovalik:

- Valib heli reproduktsiooni televiisoris või arvutis / HD-s.

Funktsioonide kirjeldus

Format:

- Valib täisekraani ja arvutiekraani tavalise formaadi vahel.

PIP (Picture-in-Picture):

- Kuvab PIP ekraani, et saaksite vaadata erinevaid televiisori programme üheaegselt.

PIP funktsiooni kasutamine

PIP funktsioon võimaldab Teil kutsuda esile televiisori programmi PIP (pilt pildis) ekraani ajal, mil Te olete tegelikult **arvutirežiimil**.

OLULINE

Televiisori programmi **PIP** ekraani esile kutsumiseks peate läbima järgmised sammud:

HDMI sisendpesa PEAB olema ühendatud **arvutiseadme DVI väljundpesaga**. Kasutage HDMI-d DVI adaptorit kaablis, et luua see ühendus.

PIP menüü elemendid: **PIP Size** (PIP suurus), **Horizontal** (horisontaalne) ja **Vertical** (vertikaalne) töötavad täpselt samal moel kui PIP ekraani esile kutsumisel televiisori režiimil.

PIP menüü elementide kirjelduste ja töökorra kohta lugege peatükist "PIP funktsiooni kasutamine" lk. 14.


Toetatud arvuti resolutsioonid

640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	
800 x 600, 56 Hz	
800 x 600, 60 Hz	
800 x 600, 72 Hz	
800 x 600, 75 Hz	

KÄSITSI SALVESTAMINE

Seda menüüd kasutatakse programme ükshaaval salvestamiseks.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Kasutades **▼** nuppu, valige **Install** (installeerimine) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.
3. Kasutage **▼** nuppu, et valida **Manual Store** (käitsi salvestamine) ja nuppe **►/OK**, et siseneda käitsi salvestamise menüüsse.
4. Kasutage **▲ ▼** nuppe, et valida **Manual Store** menüüst elemente reguleerimiseks või aktiveerimiseks.




5. **System** (süsteem): Kasutage nuppe **◀ ▶**, et valida:
Europe (Euroopa) (automaatne väljendus*)
France (Prantsusmaa) (LL' standard) või
UK (Suurbritannia) (I standard),
West Europe (Lääne-Euroopa) (BG standard),
East Europe (Ida-Euroopa) (DK standard).
*Välja arvatud Prantsusmaa (LL' standard) korral, peate valida **France**.

KANALITELE NIME PANEMINE

Saate telekanalile anda ka nime.



1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Kasutades **▼** nuppu, valige **Install** (installeerimine) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.



6. **Search** (otsi): Vajutage **►/OK** nuppu. Otsimine algab. Kui programm leitakse, siis skaneerimine peatub ning selle nime näidatakse ekraanil (kui võimalik). Liikuge edasi järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud programmi sagedust, siis saate selle otseselt sisestada kasutades nuppe 0 kuni 9. Kui pilti ei leita, siis vaadake "Nõuandeid probleemide lahendamiseks" lk. 20 ja 21.
7. **Program No** (programmi number): Sisestage soovitud number 0 kuni 9 või **◀ ▶** nuppudega.
8. **Fine Tune** (hea häälestus): Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage seda nuppudega **◀ ▶**.
9. **Store** (salvesta): Muudatuste salvestamiseks vajutage **►/OK** nuppu. Programm on nüüd salvestatud.
10. Korrake samme **6** kuni **9** iga salvestatava programmi tarbeks.
11. Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu **MENU**.
12. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **⏏**.

PILDI- JA HELISEADISTUSED

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Kasutage **▼ ▲** nuppe, et valida kas **Picture** (pilt) või **Sound** (heli).
3. Kasutage **◀ ▶/OK** nuppe, et siseneda **Picture** või **Sound** menüüsse.



4. Kasutage **▼ ▲** nuppe, et valida pildi- või heliseadistused ning **◀ ▶** nuppe reguleerimiseks.
5. Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu **MENU**.
6. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **⏏**.

Pildiseadistuste kirjeldus

Brightness (heledus): see muudab pildi sära.

Colour (värv): muudab värvi intensiivsust.

Contrast (kontrast): muudab heledate ja tumedate toonide vahelist erinevust.

Sharpness (teravus): suurendab või vähendab teravuse astet, et parandada pildil olevaid detaile.

Colour Temp. (värv temp.): muudab värviesitust: **Cold** (sinisem), **Normal** (tasakaalustatud) või **Warm** (punasem).

Store (salvesta): pildi kohandamise ja seadistuste salvestamine.

Heliseadistuste kirjeldus

Equalizer (ekvalaiser): helitooni reguleerimiseks (bass: 120 Hz kuni kõrgete toonideni: 10 kHz).

Balance (tasakaal): tasakaalustab heli parema ja vasaku kõlari vahel.

Delta Volume: seda kasutatakse mistahes erinevate programmide ja EXT pesade vaheliste helitugevuse erinevuste kompenseerimiseks. Märkus: 0 kuni 40 programmidel on individuaalne helitugevuse seadistus ning programmid 41 ja sellest suurema numbriga jagavad tavalisi seadistusi.

AVL (Automatic Volume Leveller - automaatne helitugevuse tasandaja): seda kasutatakse, et piirata äkilist heli juurdekasvu, eriti esineb seda näiteks kanalite vahetamisel või reklaampauside ajal.



Dolby Virtual: Surraundheliefektide aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks.

Saate neile seadistustele ligi ka **⌂** nupuga.

Store (salvesta): kasutatakse heliseadistuste salvestamiseks.

TELETEKST

Teletext on teatud kanalite poolne informatsioonisüsteemi ülekande, mida võib käsitleda kui ajalehte. Teletext pakub subtiitreid ka vaatajatele, kellel on näiteks kuulmisprobleemid või kes ei ole tuttavad ülekande keelega (kaabelvõrgud, satelliitkanalid jne).



1 Teleteksti väljakutsumine

Seda nuppu kasutatakse teleteksti ekraani sisse ja välja lülitamiseks. Kokkuvõtte ilmub elementide nimekirjana, millele pääseb ligi. Igal elemendil on vastav 3-kohaline leheküljenumber. Kui valitud kanal ei kanna teleteksti üle, siis näidatakse märgistust 100 ning ekraan jääb tühjaks. Väljuge teletekstist ja valige uus kanal.

2 Lehekülje valimine

Sisestage soovitud lehekülje number, kasutades nuppe **0** kuni **9** või **P/+** nuppe. Näiteks: lehekülj 120, sisestage **1 2 0**. Numbrit näidatakse ekraani üleval vasakus nurgas. Kui lehekülje asukoht on määratud, siis lugeja lõpetab otsimise. Korra seda protseduuri järgmise lehe leidmiseks. Kui lugeja jätkab otsimist, siis tähendab see seda, et lehekülj ei ole üle kantud. Valige teine number.

3 Otsene ligipääs elementidele

Ekraani allosas kuvatakse värvilised alad. 4 värvilist nuppu kasutatakse elementidele või vastavatele lehekülgedele ligipääsuks. Värvilised alad vilguvad, kui element või lehekülj ei ole veel saadaval.

4 Sisukord

See viib Teid tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lk. 100).

5 Alamlehe ekraan

Teatud leheküljed sisaldavad alamlehekülgi, mida esitatakse automaatselt üksteise järel. Vajutage **⏏** nuppu, et tarretada alamlehekülj ning jätkamiseks vajutage seda nuppu teist korda. Kasutage **◀ ▶** nuppe, et valida eelmine või järgmine alamlehekülj.

6 Kahekordse leheküljega teletext

Kahekordse lehekülje režiimi aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks. Aktiivset lehekülje näidatakse vasakul ja järgnevat lehekülje paremal. Vajutage **⏏** nuppu, kui soovite lehekülje tarretada (näiteks sisukord). Aktiivset lehekülje näidatakse siis paremal. Normaalse režiimi tagasipöördumiseks vajutage **⏏** nuppu.

7 Peidetud informatsioon

Varjatud informatsiooni näitamiseks ja peitmiseks (mängude lahendused).

8 Lehekülje suurendamine

See valik võimaldab Teil kuvada lehekülje ülemist või alumist osa. Nupu teistkordset vajutamisel naaseb lehekülj normaalsuurusesse.

9 Lemmik-leheküljed

Standardsete värviliste alade näitamise asemel ekraani allosas, võite salvestada 4 lemmiklehekülje esimesele 40-le kanalile, millele saab ligi värvilisi nuppe kasutades (punane, roheline, kollane, sinine). Kui olete nad ära määranud, siis muutuvad need lemmikleheküljed igakordset teleteksti valimisel vaikimisi esitatavateks lehtedeks.

1. Vajutage **MENU** nuppu, et liikuda lemmiklehekülgedele režiimile.
2. Kasutage **0/9** nuppe, et siseneda teleteksti lehele, mida soovite salvestada lemmikleheks.
3. Vajutage ja hoidke omal valikul mingit värvilist nuppu umbes 5 sekundit all. Lehekülj on nüüd salvestatud.
4. Korra samme 2 ja 3 teiste värviliste nuppudega.
5. Lemmik-lehekülgede režiimist väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.
6. Teleteksti režiimist väljumiseks vajutage **⏏** nuppu.

MÄRKUS: Lemmik-lehekülgede tühistamiseks vajutage ja hoidke **⏏** nuppu umbes 5 sekundit all.

SMART PICTURE JA SOUND FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


Smart Picture ("Arukas" pilt) funktsioon võimaldab Teil valida 5 pildiseadistuse vahel: **Rich** (külluslik), **Natural** (naturaalne), **Soft** (pehme), **Multimedia** (multimeedia) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt  nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiim.



Smart Sound ("Arukas" heli) funktsioon võimaldab Teil valida 4 heliseadistuse vahel: **Theatre** (teater), **Music** (muusika), **Voice** (hääli) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt  nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiim.



Pildiseadistuste selgitus

Rich: Geniaalne ja terav pildiseadistus, mis sobib kasutamiseks heledas keskkonnas ning demonstratsioonidel, esitlemaks televiisori kvaliteeti headest allikatest.

Natural: Soovituslik režiim elutoa tingimuste ja keskmise signaali korral.

Soft: Mõeldud kasutamiseks halva kvaliteediga signaalide korral. Sobilik elutoas vaatamiseks.

Multimedia: Parim graafiliste rakenduste korral.

Personal: Pildiseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

Heliseadistuste selgitus

Theatre: Rõhutab sensatsioone (bassi ja kõrgeid toone võimendatakse).

Music: Rõhutab madalaid toone (bassi võimendatakse).

Voice: Rõhutab kõrgeid toone (kõrgeid toone võimendatakse).


Personal: Heliseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

MÄRKUS: **Personal** seadistus on seadistus, mille Te määrate kasutades pildi- / helimenüüd peamenüüs. See on ainus seadistus Smart Picture / Sound seadistuste hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on tootmisel eelnevalt ära määratud.

ACTIVE CONTROL FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Active Control (aktiivkontroll) funktsioon reguleerib pildiseadistused automaatselt optimaalsele pildikvaliteedile, tehes seda pidevalt mistahes signaalingimuste korral.

1. Vajutage korduvalt  nuppu, et liikuda **Active Control Off** (aktiivkontroll väljas) ja **Active Control On** (aktiivkontroll sees) valikute vahel.



CONTRAST+ JA (NR) NOISE REDUCTION FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Nupuga  valige **Features** (tunnused) ning /OK nupuga sisenege **Features** menüüsse.
3. Kasutage   nuppe valimaks **Contrast +** (kontrast) või **NR (Noise Reduction)** - müra vähendamine) ja nuppe  , et valida valikute **On** (sees) või **Off** (väljas) vahel.
4. Eelmisses menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu **MENU**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

Tunnuste seadistuste selgitus

Contrast+:

- optimeerida pildi kogukontrasti pildi esituse parandamise eesmärgil.
- Valige **On**, et funktsioon aktiveerida.


NR (Noise reduction):

- parandab nõrga signaali ülekandega "müraga" pilte (väiksed täpid pildil).
- Valige **On**, et funktsioon aktiveerida.

TAIMERI FUNKTSIOONID

See menüü võimaldab Teil kasutada televiisorit kui alarmi.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Valige kursorinupuga **Features** (tunnused) menüü ja seejärel **Timer** (taimer):
3. **Sleep** (uni): automaatse puhkerežiimi perioodi valimiseks.



4. **Time** (aeg): sisestage hetke aeg.
Märkus: aega uuendatakse automaatselt iga kord, kui televiisor sisse lülitatakse teleteksti informatsiooni põhjal, mis saadakse programmi 1 kaudu. Kui sellel programmil ei ole teleteksti, siis aja uuendamist ei toimu.
5. **Start Time** (algaeg): sisestage alustamise aeg.
6. **Stop Time** (lõppaeg): sisestage puhkerežiimi aeg.
7. **Program No.** (programmi number): sisestage äratusalarmi tarbeks programmi number.
8. **Activate** (aktiveeri): seadistus sisaldab:
 -  **Once** ühekordseks alarmiks,
 -  **Daily** igapäevaseks äratuseks,
 -  **Off** loobumiseks.
9. Vajutage  nuppu, et panna televiisor puhkerežiimile. See käivitub automaatselt programmeeritud ajal.

Kui Te jätate televiisori käima, siis ta lihtsalt vahetab etteantud ajal programmi (ning läheb lõppajal puhkerežiimile).

PIP (PICTURE-IN-PICTURE) FUNKTSIOONI KASUTAMINE

PIP funktsioon võimaldab Teil kutsuda oma arvutis või HD (High Definition) seadmes esile PIP ekraan vaadates samal ajal mingit televiisori programmi.

OLULINE

Et kutsuda oma arvutiseadmes esile PIP ekraan, peate läbi tegema järgmised sammud:

HDMI sisendpesa PEAB olema ühendatud arvutiseadme DVI väljundpesasse. Kasutage ühenduse loomiseks HDMI / DVI kaablit.


Et kutsuda oma HD seadmes esile PIP ekraan, peate läbi tegema järgmised sammud:

HDMI sisendpesa PEAB olema ühendatud HD seadme HDMI väljundpesasse.


PIP ekraanile PIP menüü kaudu ligipääsemine

Märkus: See on võimalik vaid siis, kui PIP signaal on tuvastatud.

1. Vajutage **MENU** nuppu, et kuvataks peamenüü.
2. ▲ ▼ nuppudega valige Features (tunnused) ja ►/OK nuppudega sisenege sellesse menüüsse.
3. Kasutage nuppe ▲ ▼, et valida **PIP**.



4. Kasutage nuppe ►/OK, et valida **PIP**.



5. Kasutage ▲ ▼ nuppu, et **PIP** menüüsse siseneda.
6. Kasutage ◀ ▶ ▲ ▼ nuppe, et valida **PIP** menüüelemente.
7. PIP ekraanilt lahkumiseks valige **PIP Size** (PIP suurus), millele järgneb **Off** (väljas) valik.

PIP elementide selgitus

PIP Size : Valige oma PIP suurus (**Off** (väljas), **Small** (väike), **Medium** (keskmine), **Large** (suur) and **Side-by-Side** (külg-külje kõrval)).

Horizontal: Liigutage PIP ekraani horisontaalselt vasakult paremale ja vastupidi.

Vertical: Liigutage PIP ekraani vertikaalselt ülevalt alla ja vastupidi.

PIP ekraanile PIP nupu kaudu ligipääsemine


Märkus: See on võimalik vaid siis, kui PIP signaal on tuvastatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu PIP, et Teile kuvataks PIP ekraan. Televiisoriekraanile ilmub väike PIP ekraan.
2. Vajutage uuesti PIP nuppu, et muuta väike PIP ekraan keskmise tasemega PIP ekraanisuuruseks.
3. Vajutage kolmandat korda nupule PIP, et muuta keskmine PIP ekraan suureks PIP ekraanisuuruseks.
4. Vajutage neljandat korda nupule PIP, et muuta suur PIP ekraan külg-külje kõrval olevaks PIP ekraanisuuruseks (Televiisoriekraan ühel küljel ja PIP ekraan teisel küljel).
5. Vajutage viiendat korda nuppu PIP, et väljuda PIP ekraanist.

EKRAANIFORMAADID


Pilt, mida Teile kuvatakse, võib olla üle kantud 16:9 (laiekraan) või 4:3 (harjumuspärane ekraan) formaadiga. 4:3 piltidel on mõnikord ekraani vasakul ja paremal küljel must riba. See funktsioon võimaldab Teil optimeerida pildiesituse ekraanile.

Vajutage nuppu (või ◀ ▶), et valida erinevaid režiime. See televiisor on varustatud automaatse ümber pöördumisega, st õige ekraaniformaat valitakse Teie eest, eeldusel, et spetsiaalsed signaalid kantakse programmidega üle.




4:3

Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgi küljel asetseb must riba.




Lai kinoekraan 14:9

Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jääb peenike must riba.




Lai kinoekraan 16:9

Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda režiimi soovitatatakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad ribad ülal ja all (postkasti formaat).




Subtiitrite suurendus

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning jättes subtiitrid nähtavaks.



Supersuurendus

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kus kasutades ära kogu ekraaniala suurendades pildi külgi.



Laiekraan

Pilt esitatakse 16:9 formaadise ülekandegaga kujutiste õigetes proportsioonides.

Märkus: Kui Te esitate selles režiimis 4:3 formaadise pildi, siis seda suurendatakse horisontaalselt.