

---

## Temukan telepon Anda



---

Philips terus berupaya meningkatkan produk-produknya. Karena itu, Philips mempertahankan hak merevisi panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini "sebagaimana adanya" dan tidak menerima, kecuali sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, tanggung jawab atas kesalahan, pengabaian, atau perbedaan apa pun antara panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk tersambung ke jaringan GSM/GPRS.

---

---



## Memulai

### Menyisipkan kartu SIM

1. Tekan tutup belakang dan geser seperti yang ditunjukkan gambar. Seperti terlihat pada gambar kanan, keluarkan baterai.



2. Sisipkan kartu SIM. Harap pastikan bahwa sudut yang menyerong menghadap Anda dan lapis keemasan menghadap ke bawah.



3. Seperti ditunjukkan, pasang kembali baterai dan tutup belakang.



## Mengisi baterai


Colokkan konektor sebagaimana ditunjukkan. Lalu, colokkan ujung lain ke soket daya.



## Sisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)


Dorong ke bawah penahan kartu, lalu angkat. Selaraskan kartu micro-SD dengan slot. Letakkan di tempatnya. Tekan ke bawah penahan kartu dan tarik hingga terkunci.

Untuk mentransfer file dari PC, gunakan pembaca kartu yang kompatibel.



## Melepaskan kartu SIM

Tekan slot untuk membuka kartu SIM. Geser kartu SIM dan keluarkan.



## Cara...

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menghidup-matikan telepon</b>                   | Tekan lama  .                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Membuka kunci tombol</b>                        | Tekan  <i>Buka kunci</i> , lalu  .                                                                                                                        |
| <b>Mengunci tombol</b>                             | Tekan lama  . Mengatur lama waktu siaga sebelum tombol terkunci, buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Keamanan</i> > <i>Kunci tombol otomatis</i> . |
| <b>Melakukan panggilan</b>                         | Masukkan nomor telepon menggunakan tombol dan tekan  .                                                                                                                                                                                     |
| <b>Menjawab panggilan</b>                          | Ketika telepon berdering, tekan  .                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mengakhiri panggilan</b>                        | Tekan  .                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mengakses <i>Kontak</i></b>                     | Tekan  <i>Menu</i> > <i>Kontak</i> di layar siaga. Anda dapat mencari dan mengedit kontak, membuat panggilan, atau mengirimkan pesan.                                                                                                      |
| <b>Memilih entri teks metode</b>                   | Tekan  berulang-ulang.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Akses menu utama</b>                            | Tekan  <i>Menu</i> pada layar siaga. Tekan ▲, ▼, ◀, ▶ untuk menavigasi menu. Tekan  <i>OK</i> untuk memilih.                                            |
| <b>Kembali segera ke siaga saat menyusuri menu</b> | Tekan  .                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diam hidup/mati</b>                             | Tekan lama  pada layar siaga.                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengaturan SIM Ganda</b>                                                    | <p>Pada layar siaga, tekan  <b>Ke&gt;SIM Ganda</b>. Pilih <b>Konfigurasi SIM1</b> atau <b>Konfigurasi SIM2</b>, dan tekan  <b>OK</b> untuk mengedit nama operator/Kartu dan pilih peringatan untuk pesan dan panggilan masuk..</p> <p>Jika Anda ingin memilih SIM1 atau SIM2 sebagai SIM utama, pilih <b>Tukar SIM utama</b>, lalu tekan  <b>Tukar</b>.</p> |
| <b>Memilih nada dering dan menyesuaikan volume dering</b>                      | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>Pengaturan</b> &gt; <b>Profil Pengguna</b>. Memilih profil yang Anda inginkan. Buka <b>Ubah</b> untuk menetapkan pilihan Anda. Tekan  untuk mengaktifkan profil.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Memeriksa riwayat panggilan</b>                                             | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>Panggilan</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Menjelajahi internet</b>                                                    | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>Browser</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Untuk menerima pesan push</b> (pesan SMS berformat khusus yang berisi URL). | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>WAP</b> &gt; <b>Pengaturan</b> &gt; <b>Pengaturan Pesan Layanan</b> &gt; <b>Aktifkan Push</b>. Tekan  <b>OK</b>. Untuk memeriksa pesan push, buka  <b>Menu</b> &gt; <b>WAP</b> &gt; <b>Kotak Masuk Layanan</b>.</p>                                                                                                           |
| <b>Memainkan game</b>                                                          | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>Game</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STK</b>                                                                     | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>Browser</b> &gt; <b>STK1</b> atau <b>STK2</b> (bergantung pada apakah kartu SIM mendukung STK).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Menggunakan kalkulator</b>                                                  | <p>Buka  <b>Menu</b> &gt; <b>Agenda</b> &gt; <b>Kalkulator</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengakses radio FM</b>                                      | Colokkan earphone yang disediakan ke telepon dan buka  <i>Menu</i> > <i>Multimedia</i> > <i>Radio FM</i> .                                                                                                           |
| <b>Membuat daftar hal-hal penting</b>                          | Buka  <i>Menu</i> > <i>Agenda</i> > <i>Daftar Kerja</i> .                                                                                                                                                            |
| <b>Memilih gambar sebagai wallpaper telepon Anda</b>           | Buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Tampilan</i> > <i>Wallpaper</i> .<br>(Jika Anda ingin menggunakan wallpaper sendiri dari kartu Micro SD, Anda harus mengaturnya lagi setiap kali Anda mematikan telepon.) |
| <b>Memilih lamanya cahaya latar</b>                            | Buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Karakteristik Tampilan</i> > <i>Lampu Latar LCD</i> .                                                                                                                     |
| <b>Mengatur tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu</b> | Buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Umum</i> > <i>Tombol khusus</i> . Tekan  <i>Ubah</i> untuk mengubah pengaturan saat ini. |
| <b>Mengatur perlindungan sandi PIN untuk kartu SIM</b>         | Buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Keamanan</i> > <i>Ubah Sandi</i> > <i>SIM PIN</i> atau <i>SIM PIN2</i> .<br>(PIN bawaan disediakan oleh operator jaringan. )                                              |
| <b>Mengatur perlindungan sandi telepon</b>                     | Buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Keamanan</i> > <i>Kunci Telepon</i> .<br>(Kunci telepon bawaan adalah 0000.)                                                                                             |
| <b>Memulihkan pengaturan pabrik</b>                            | Buka  <i>Menu</i> > <i>Pengaturan</i> > <i>Kembali ke Pengaturan Pabrik</i> .                                                                                                                                      |

---

## Entri teks

1. Tekan  berulang-ulang untuk memilih masukan yang diinginkan.  
 ABC/abc/Abc: untuk entri Inggris Smart  
ABC/abc/Abc: untuk entri Inggris multi-tekan  
123: untuk entri angka.
2. Tekan  untuk memasukkan simbol dan tanda baca.
3. Tekan  untuk memasukkan spasi.

### Masukan Inggris Smart ( ABC/abc/Abc)

Anda cukup menekan sekali tombol yang berkaitan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata: tekanan tombol dianalisis dan kata yang disarankan ditayangkan di jendela sembul.

#### Misalnya: Cara memasukkan kata "home":

1. Tekan , , , .
- Layar menayangkan kata pertama dalam daftar: *Good*.
2. Tekan  untuk menggulir dan memilih *Home*.
3. Tekan  *Pilih* untuk memastikan.

### Masukan multi-tekan (ABC/abc/Abc)

Tekan berulang-ulang tombol yang berkaitan dengan tiap huruf hingga karakter yang diinginkan muncul.

#### Misalnya: Cara memasukkan kata "home":

Tekan ,  (GHl) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF).

---

## Pengaturan panggilan

### Panggil cepat

Pada layar siaga, Anda dapat memanggil nomor panggil cepat praatur dengan menekan lama tombol angka ( hingga ).

**Untuk menetapkan tombol panggil cepat ke kontak, buka** *Pengaturan > Panggilan > Sambung Cepat*.

### Menangani panggilan berganda (tergantung jaringan)

1. Buka *Menu > Pengaturan > Panggilan*. Mengaktifkan panggilan tunggu, dan menonaktifkan pengalihan panggilan.

2. **Melakukan panggilan kedua**

Selama suatu panggilan aktif, masukkan angka atau pilih kontak, dan tekan .

**Menjawab panggilan kedua**

Selama suatu panggilan aktif, tekan .

---

## Pesan

### Menulis dan mengirim SMS

1. Buka *Menu > Pesan > SMS > Menulis Pesan*.

2. Tulis pesan Anda. Untuk menggunakan template, tekan  *Pilihan > Gunakan Template*.

3. Untuk mengirim pesan, tekan .

**Jika Anda ingin memilih SIM untuk mengirim pesan,**  
tekan  *Pilihan > Kirim(SIM Utama)/Kirim(SIM Kedua)*.

### Membaca dan membalas SMS

Buka *Menu > Pesan > SMS > Kotak Masuk*. Tekan  untuk membaca pesan saat ini, dan  *Pilihan > Balas* untuk membalas pesan saat ini.

## Menulis dan mengirim MMS

1. Buka **Menu** > **Pesan** > **MMS** > **Tulis MMS**.
2. Untuk menambah penerima, pilih **Ke**, **Cc** dan/atau **Bcc**, lalu tekan  **Ubah** untuk memasukkan nomor telepon atau Email.
3. Untuk mengedit konten, pilih **MMS Edit konten** dan tekan  **Ubah**. Tekan  **Pilihan** untuk memilih pilihan edit.

## Membaca dan membalas MMS

Buka **Menu** > **Pesan** > **MMS** > **Kotak Masuk**. Tekan  **Pilihan** > **Lihat** untuk memutar pesan saat ini, dan  **Pilihan** > **Balas** atau **Balas dengan SMS** untuk membalas pesan saat ini.  
(Batas download MMS adalah 88K.)

---

## Kontak

### Menambahkan kontak baru

Anda dapat menyimpan kontak di telepon atau kartu SIM. Untuk kontak di telepon, Anda dapat menambahkan informasi terinci, seperti nomor rumah, nomor kantor, dan grup.

1. Buka **Menu** > **Kontak** > **Tambah Isi Baru**. Pilih lokasi penyimpanan: **Ke SIM1**, **Ke SIM2** atau **Ke telepon**.
2. Masukkan informasi, atau tekan  **Ubah**  
Untuk memilih grup, tekan ◀ atau ▶ berulang-ulang.

### Mencari kontak

Di **Kontak** > **Buku Telepon**. Masukkan nama kontak. Untuk memilih metode masukan, tekan  berulang-ulang.

### Mengelompokkan kontak di telepon

1. Buka **Menu** > **Kontak** > **Grup pemanggil**.
2. Pilih grup yang diinginkan. Untuk menambahkan anggota grup, tekan  **OK** > **Daftar Anggota** > **Tambah**. Untuk mengatur nada dering grup, pilih **Jenis Dering**, dan tekan ◀ atau ▶ berulang-ulang.

---

## Radio FM

### Mencari gelombang stasiun radio

Untuk mencari gelombang stasiun radio, colokkan selalu earphone yang disediakan ke telepon.

- **Mencari gelombang otomatis:**

Di *Multimedia* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Pra-atur otomatis*.

Frekuensi radio mulai memindai secara otomatis. Hingga 20 stasiun radio yang tersedia disimpan ke *Daftar Saluran*. Stasiun radio pra-atur pertama mulai terdengar.

Pada layar putar radio, pilih  *Pilihan* > *Cari kanal* > *Hidup* untuk mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Tekan ◀ atau ▶ untuk memulai pencarian gelombang otomatis.

- **Pencarian gelombang manual:**

Di *Multimedia* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Masukan manual* untuk memasukkan frekuensi radio yang Anda inginkan;

Pada layar putar radio, pilih  *Pilihan* > *Cari kanal* > *Mati* untuk mematikan fungsi pencarian otomatis. Tekan ◀ atau ▶ berulang-ulang untuk pencarian gelombang akurat.

### Mengedit daftar kanal

Anda dapat menetapkan pra-atur ke lokasi tertentu. Ketika menekan tombol angka pada layar putar radio, Anda segera mencari gelombang stasiunnya.

1. Di *Multimedia* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Daftar Saluran* untuk memilih lokasi pra-atur.

2. Tekan  *Pilihan* > *Ubah*:

*Nama kanal*: Namai atau ganti nama kanal.

*Frekuensi*: Masukkan frekuensi yang Anda inginkan.

Atau

1. Cari gelombang stasiun yang Anda inginkan.
2. Pada layar putar radio, tekan lama tombol angka yang Anda inginkan (1-9) .

Stasiun saat ini disimpan ke lokasi itu (yang berkaitan dengan tombol angka) di dalam [Daftar Saluran](#).

3. Untuk mengedit nama kanal, tekan  [Pilihan](#) > [Daftar Saluran](#) untuk memilih kanal. Tekan  [Pilihan](#) > [Ubah](#) untuk mengubah nama kanal.

## Menyimak stasiun radio

1. Buka [Multimedia](#) > [Radio FM](#).

Stasiun yang terakhir didengar mulai memutar.

2. Pada layar putar radio,

Untuk menyesuaikan volume, tekan ▲ atau ▼.

Untuk menyimak radio melalui speaker, tekan  [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Loud Speaker](#), lalu tekan ◀ atau ▶ untuk memilih [Hidup](#).

Untuk menyimak radio setelah keluar dari Radio FM, tekan  [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Putar di Latar Belakang](#), lalu tekan ◀ atau ▶ untuk memilih [Hidup](#).

---

## Melihat gambar

Anda dapat melihat gambar yang disimpan di kartu memori. Untuk melihat gambar,

1. Sisipkan kartu Micro SD yang menyimpan gambar ke telepon (Lihat "Sisipkan kartu Micro-SD (kartu memori)" pada halaman 3).

Gambar (disimpan di kartu memori) dengan ukuran sama dengan atau kurang dari 100KB.

2. Pasang baterai dan tutup belakang (Lihat langkah 3 "Menyisipkan kartu SIM").
3. Tekan lama  untuk menghidupkan telepon Anda.
4. Buka  [Menu](#) > [File Manager](#) > [Kartu Memori](#) > [Gambar](#).
5. Pilih gambar yang Anda inginkan, lalu tekan .
6. Tekan ◀ atau ▶ untuk melihat gambar sebelum atau sesudahnya.

---

## Jam

### Untuk mengatur jam

1. Periksa apakah telepon sudah hidup. Tekan lama  jika perlu.
2. Pada layar siaga, tekan  *Menu* > *Pengaturan* > *Umum* > *Waktu & Tanggal*.

### Untuk menyesuaikan waktu jam dalam zona waktu lain

1. Buka *Agenda* > *Jam Dunia*.
2. Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih kota.

Jika Anda ingin mengatur daylight saving, tekan  *Pilihan* > *Waktu Daylight Saving untuk Kota Asing*, dan tekan  untuk memilih *Hidup* atau *Mati*.

---

## Alarm

**Untuk mengatur alarm**, buka *Menu* > *Agenda* > *Alarm*. Pilih alarm dan tekan  *Ubah*.

**Untuk menghidupkan/mematikan alarm**, buka *Menu* > *Agenda* > *Alarm*. Pilih alarm dan tekan .

### Saat alarm berbunyi,

Tekan  *STOP*. Alarm berhenti. Alarm akan berbunyi lagi pada waktu yang diatur jika Anda memilih modus berulang.

Tekan  *Snooze*. Alarm akan berbunyi lima menit lagi.

---

## Kalender

### Membuat daftar kerja

1. Buka  *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.
2. Tekan  *Pilihan* > *Lihat Tugas*. Pilih tugas kosong, atau tugas yang akan diganti.

3. Tekan  *Pilihan* > *Ubah* atau  *Tambah* untuk membuat atau mengubah tugas.

- Masukkan tugas. Untuk memilih metode masukan, tekan  berulang-ulang.
- Mengatur waktu dan tanggal tugas.

Tugas yang diaktifkan akan berbunyi pada waktu yang ditentukan.

## **Memeriksa daftar kerja**

Di *Kalender*, pilih tanggal yang Anda inginkan, dan tekan  *Pilihan* > *Lihat Tugas*.

---

## Kewaspadaan

### Gelombang radio



Telepon seluler Anda adalah pemancar dan penerima radio berdaya rendah. Saat beroperasi, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio membawa sinyal suara atau data ke stasiun basis yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengatur daya pancar telepon.

Telepon Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM (900 / 1800 MHz).

Jaringan GSM mengatur daya pancar (0,01 hingga 2 watt).

Telepon Anda memenuhi semua standard keselamatan yang relevan.

Tanda CE pada telepon menunjukkan ketaatan pada petunjuk kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Ponsel Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari cedera pada diri sendiri, orang lain, atau telepon, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan sampaikan kepada siapa pun yang meminjam telepon Anda. Lebih jauh, guna menghindari penggunaan telepon yang tidak diinginkan:



Simpanlah telepon di tempat yang aman dan jauhkan dari jangkauan anak kecil.

Hindari menuliskan kode PIN Anda. Cukup Anda ingat saja kode itu.

Matikan telepon dan lepaskan baterai jika Anda akan meninggalkannya untuk waktu lama.

Ubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon ini mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon dapat menyebabkan interferensi pada perangkat elektronik lain. Karena itu, Anda harus mengikuti semua **saran dan peraturan setempat** saat menggunakan ponsel baik di lokasi Anda

maupun tempat lain. **Peraturan mengenai penggunaan ponsel di dalam kendaraan dan pesawat terbang sangat ketat.** Masyarakat terkadang merasa prihatin atas risiko kesehatan yang

mungkin dialami pengguna ponsel. Riset saat ini mengenai teknologi gelombang radio, yang mencakup teknologi GSM, telah ditinjau dan standar keselamatan telah disusun guna memastikan perlindungan dari paparan terhadap energi gelombang radio. Ponsel Anda **mematuhi semua standar keselamatan yang berlaku** dan Petunjuk Peralatan Radio dan Peralatan Terminal Telekomunikasi 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

**Peralatan elektronik yang peka** atau kurang terlindung mungkin terpengaruh oleh energi radio. Interferensi ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum naik **pesawat terbang** dan/atau ketika mengemas telepon ke dalam bagasi: penggunaan ponsel di pesawat terbang dapat membahayakan operasi pesawat, mengacaukan jaringan ponsel dan mungkin ilegal.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat perawatan kesehatan lainnya dan di mana pun Anda mungkin berada di dekat **peralatan medis**.

Di area dengan **atmosfer yang berpotensi meledak** (seperti pompa bensin dan juga area tempat udara berisi partikel debu, seperti bubuk logam).



Di dalam kendaraan yang mengangkut produk mudah menyala (bahkan sewaktu kendaraan itu diparkir) atau kendaraan yang berbahan bakar gas minyak cair (elpiji), periksa dulu apakah kendaraan mematuhi aturan keselamatan yang berlaku.

Di area tempat Anda diminta mematikan perangkat pemancar radio, seperti pertambangan atau area lain tempat operasi peledakan sedang berlangsung.



Hubungi produsen kendaraan apakah **peralatan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda mungkin terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan **alat pacu jantung**:

- Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung saat telepon hidup, guna menghindari kemungkinan interferensi.
- Jangan bawa telepon di saku dada.
- Gunakan telinga yang berseberangan dengan alat pacu jantung demi meminimalkan kemungkinan interferensi.
- Matikan jika Anda mencurigai bahwa interferensi terjadi.

## Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, hubungi dokter dan produsen alat bantu dengar untuk mengetahui apakah perangkat milik Anda rentan terhadap interferensi ponsel.

## Perbaiki kinerja

Guna **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi pancaran energi radio, **kurangi konsumsi baterai dan pastikan operasi aman yang menaati panduan berikut**:



Demi operasi telepon yang optimal dan memuaskan, sebaiknya gunakan telepon dalam posisi operasi normal (saat tidak menggunakan modus bebas genggam atau aksesoris bebas genggam).

- Jangan paparkan telepon pada suhu ekstrem.
- Perlakukan telepon dengan hati-hati. Kesalahan penggunaan akan membatalkan Garansi Internasional.
- Jangan rendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering 24 jam sebelum digunakan lagi.
- Untuk membersihkan telepon, usaplah dengan kain halus.
- Memanggil dan menerima panggilan menghabiskan energi baterai yang sama besarnya. Namun, ponsel memakan lebih sedikit energi di layar siaga ketika disimpan di tempat yang sama. Pada layar siaga dan saat Anda bergerak, telepon menghabiskan energi untuk memancarkan informasi lokasi mutakhir ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk masa yang lebih singkat serta menghindari navigasi menu yang tak perlu juga membantu menghemat energi baterai demi kinerja telepon dan siaga yang lebih lama.

## Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Gunakan hanya pengisi yang ditentukan.
- Jangan bakar baterai.
- Jangan rusak bentuk dan jangan buka baterai.
- Jangan biarkan benda logam (seperti kunci dalam saku Anda) membuat arus pendek dengan baterai.
- Hindari paparan ke panas berlebihan ( $>60^{\circ}\text{C}$  atau  $140^{\circ}\text{F}$ ), kelembaban, atau lingkungan asam.



Anda hanya boleh menggunakan Aksesori Asli Philips, karena penggunaan aksesori lain dapat merusak telepon dan mungkin membahayakan, dan akan membuat semua garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak tepat dapat juga

menyebabkan ledakan.

Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku cadang diganti dengan suku cadang pengganti asli dari Philips.

## Ponsel dan mobil Anda



Penelitian menunjukkan bahwa berbicara di telepon sewaktu mengemudi menurunkan konsentrasi Anda, yang mungkin berbahaya. Taati panduan berikut:

- Berikan perhatian penuh saat mengemudi. Menepi dan parkirilah kendaraan sebelum menggunakan telepon.
- Hormati peraturan setempat di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah kit mobil bebas genggam yang dirancang untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan kit mobil tidak menghalangi kantong udara atau perangkat pengaman lain yang terpasang di mobil Anda.
- Penggunaan sistem alarm untuk menjalankan lampu dan klakson kendaraan guna menunjukkan panggilan telepon masuk terlarang di jalan-jalan umum di beberapa negara. Periksa peraturan setempat.

## Norma EN 60950

Di dalam cuaca panas atau setelah paparan yang lama ke sinar matahari (seperti di balik jendela atau kaca depan mobil), suhu casing telepon mungkin meningkat, khususnya jika berbahan metalik. Berhati-hatilah dalam hal ini saat mengangkat telepon dan juga hindari menggunakannya dengan suhu sekitar melebihi 40°C. Untuk telepon, outlet-soket harus terpasang di dekat telepon dan dapat diakses.

## Kepedulian lingkungan

Ingatlah untuk menaati peraturan setempat menyangkut pembuangan bahan kemasan, baterai kosong, dan telepon usang, dan harap anjurkan mendaur-ulangnya.

Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk menganjurkan daur ulang dan pembuangan limbah akhir dengan tepat.



Bahan kemasan berlabel ini dapat didaur ulang.



Kontribusi dana telah dilakukan bagi sistem daur ulang dan pembaruan kemasan nasional yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (jenis plastik juga ditandai).

## Tanda WEEE di DFU: "Informasi untuk Konsumen"

### Pembuangan produk usang Anda

Produk Anda dirancang dan dipabrikasi dengan bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk usang yang tepat akan membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduk pada hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. Penyimpangan yang berlawanan dengan hukum dilarang.

---

## Aksesori Asli Philips

Sebagian aksesori, seperti baterai standar, headset, kabel USB dan pengisi baterai, termasuk dalam aksesori standar pada kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga tersedia atau dijual secara terpisah. Karena itu, isi kemasan dapat beragam.

---

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips Anda dan tidak membatalkan garansi, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang dirancang khusus untuk digunakan bersama telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak bertanggung jawab untuk kerusakan apa pun akibat penggunaan dengan aksesori yang tidak resmi.

---

## Pengisi

Mengisi baterai di saluran listrik AC apa pun. Cukup kecil untuk dibawa di dalam tas kerja/tas tangan.

---

## Pernyataan Merek Dagang

**PHILIPS**



PHILIPS dan PHILIPS?Shield Emblem adalah merek terdaftar Koninklijke Philips Electronics N.V. yang dipabrikasi oleh Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. menurut lisensi dari Koninklijke Philips Electronics N.V.

---

## Garansi Terbatas

1. Apakah yang Ditanggung Garansi Terbatas Ini?  
Philips menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips ini dan semua aksesori yang disediakan pada awalnya oleh Philips dalam kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain dan pekerjaan menurut penggunaan normal sesuai dengan petunjuk operasi dan menaati persyaratan dan ketentuan berikut. Garansi terbatas ini hanya menjangkau Konsumen untuk Produk yang dibeli dan digunakan di negara pembelian asal. Garansi terbatas ini valid hanya di negara penjualan produk yang dimaksudkan Philips.
2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?  
Masa garansi terbatas bagi Produk adalah sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi baterai isi ulang Philips asli adalah sepanjang enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apakah yang Akan Dilakukan Philips jika Produk Tidak Bebas dari Cacat Bahan dan Pekerjaan Selama Masa Garansi Terbatas?  
Selama masa garansi terbatas, Philips atau perwakilan servisnya yang sah akan, sesuai pilihan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya suku cadang atau kerja, Produk yang cacat secara material dengan suku cadang atau Produk yang baru atau hasil pemulihan dan mengembalikan Produk yang diperbaiki atau diganti itu kepada Konsumen dengan kondisi berfungsi. Philips akan menyimpan suku cadang, modul, atau peralatan yang cacat. Produk yang diperbaiki atau diganti akan ditanggung oleh garansi terbatas ini untuk sisa masa garansi terbatas semula atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, tergantung mana yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas tanggungan Philips, adalah solusi eksklusif Anda.
4. Apakah yang Tidak Ditanggung Garansi Terbatas Ini?  
Garansi terbatas ini tidak menanggung:
  - a) Produk yang terkena salah penggunaan, kecelakaan, kerusakan pengiriman, atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang salah, penanganan operasi abnormal, kelalaian, tergenang, api, air atau gangguan cairan lainnya; atau
  - b) Produk yang telah rusak karena perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh Philips; atau

- c) Produk yang memiliki masalah penerimaan atau operasi yang disebabkan kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
  - d) Cacat atau masalah produk yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk atau aksesoris non-Philips; atau
  - e) Produk yang stiker garansi/mutu, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya telah dilepaskan, diubah, atau menjadi tak terbaca; atau
  - f) Produk yang dibeli, digunakan, diservis, atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar negara tempat awal membeli, atau digunakan untuk tujuan komersial atau kelembagaan (yang mencakup namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa); atau
  - g) Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau yang bukti pembelannya telah diubah atau tidak terbaca.
  - h) Penuaan atau Bencana Tak Terelakkan.
5. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Layanan Garansi?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan Philips yang resmi. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk mengetahui lokasi pusat layanan resmi terdekat.
  - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diberikan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kartu SIM atau data di dalamnya.
  - c) Jika kegagalan Produk tidak ditanggung oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, batal, atau tidak sah karena persyaratan atau ketentuan apa pun yang dinyatakan di sini, Konsumen akan dikenai biaya untuk ongkos perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang terkait yang timbul dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) **PENTING** - Anda diminta mengembalikan Produk bersama dengan bukti pembelian yang sah yang harus mencantumkan dengan jelas tempat pembelian, tanggal pembelian, model Produk, dan nomor seri Produk.
6. Batasan lainnya: Garansi ini adalah Keseluruhan Perjanjian. **KECUALI UNTUK JAMINAN TEGAS YANG DISEBUTKAN DI ATAS DAN YANG DISIRATKAN OLEH HUKUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MENYEDIAKAN GARANSI APA PUN BAIK TEGAS MAUPUN TERSIRAT (BAIK MENURUT STATUTA, KARENA HUKUM ATAU CARA LAIN) DAN**

MENYANGKAL SECARA KHUSUS GARANSI APA PUN MENGENAI KELAIKAN JUAL BERMUTU YANG MEMUASKAN ATAU KESESUAIAN DENGAN MAKSUD TERTENTU. TANGGUNG JAWAB TOTAL PHILIPS? ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TANPA MEMANDANG JENIS ATAU PENYEBAB KERUSAKAN ITU ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM YANG DINYATAKAN (MIS. KONTRAK ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK. NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI HUKUMAN, KHUSUS, INSIDENTAL, TAK LANGSUNG ATAU AKIBAT (YANG MENCAKUP NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENUKAR BARANG ATAU JASA, INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERI TAHU ATAU BELUM MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEMACAM ITU. PEMBATAAN INI BERLAKU WALAUPUN ADA KEGAGALAN MAKSUD DASAR LANGKAH HUKUM TERBATAS APA PUN.

Garansi terbatas ini menyajikan persetujuan lengkap dan eksklusif antara Konsumen dan Philips mengenai Produk seluler ini dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya di antara para pihak, baik lisan maupun tertulis, dan semua komunikasi lain di antara para pihak sehubungan dengan pokok masalah jaminan terbatas ini. Tidak ada operator, pengecer, agen, diler, atau pegawai Philips diberi wewenang untuk membuat perubahan pada jaminan terbatas ini dan Anda seharusnya tidak mengandalkan pernyataan yang demikian. Jaminan terbatas ini tidak memengaruhi hak hukum Konsumen menurut undang-undang nasional yang berlaku.

---

## Informasi Tingkat Serapan Khusus

### **Standar Internasional**

#### **TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO**

Ponsel Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini dirancang dan dibuat agar tidak melampaui batas untuk paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh standar internasional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) yang meramalkan batas keselamatan penting guna memastikan perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.

Rekomendasi paparan bagi ponsel menggunakan satuan pengukuran yang disebut dengan Tingkat Serapan Khusus (SAR: Specific Absorption Rate). Batas SAR yang disarankan oleh ICNIRP bagi ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum adalah 2.0W/kg yang dirata-ratakan atas sepuluh gram jaringan tubuh dan 1,6W/kg yang dirata-ratakan atas satu gram jaringan tubuh oleh Standar 1528 IEEE untuk kepala.

Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi operasi yang disarankan dengan ponsel yang memancarkan sinyal pada tingkat daya tersertifikasi tertingginya di semua pita frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi tertinggi, tingkat SAR aktual ponsel sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan.. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun basis, semakin kecil keluaran dayanya.

Walaupun ada perbedaan antara tingkat SAR beragam telepon dan pada beragam posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Philips X100 ini ketika diuji terhadap kepatuhan kepada standar adalah 0.986 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurangi lama panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

---

## Pernyataan Kepatuhan

Kami,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,**  
**Shenzhen Hi-tech Industrial Park,**  
**Nanshan District, Shenzhen 518057**  
**China**

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri bahwa produk  
X100

Philips GSM/GPRS 900/1800  
nomor TAC: 35921003

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi standard-standard  
berikut:

KESELAMATAN: EN 60950-1: 2006

KESEHATAN: EN50360: 2001

EN62209-1: 2006

EMC: EN301 489-1 v1.8.1; EN 301 489-7 v1.3.1;

SPEKTRUM: EN 301 511 v9.0.2;

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua uji radio yang penting  
telah dijalankan dan bahwa produk tersebut di atas mematuhi  
semua persyaratan dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan yang dirujuk dalam Pasal 10 dan  
dirinci dalam Lampiran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan  
melibatkan Badan Berwenang:  
EMCCert DR. RAŠEK GmbH Stonernhofer Berg 15, 91364  
Unterleinleiter, Germany.

Tanda pengenal: 0678

19 November 2009



Pengelola Mutu

---

## Tips & trik

### Mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda

Berikut adalah beberapa langkah untuk membantu mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda.

#### Bagaimana mengoptimalkan waktu siaga dan waktu bicara telepon Anda?

- Pastikan bahwa profil telepon Anda sudah diatur dengan benar untuk memenuhi penggunaan aktual Anda. Pengaturan profil sangat berpengaruh terhadap kinerja baterai telepon Anda. Secara umum, Mode Luar Ruangan adalah pengaturan yang paling menguras daya sementara Mode Diam memiliki tingkat konsumsi daya paling minim.
- Jika Anda menggunakan telepon Xenium dengan fitur SIM ganda, cobalah untuk mengaktifkan 2 kartu SIM hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Jika Anda berada di wilayah dengan jangkauan tunggal, nonaktifkan SIM yang tidak terjangkau untuk memperlama daya baterai.
- Jika Anda menggunakan aplikasi seperti Bluetooth, WIFI, GPS dan JAVA, maka nonaktifkan semua aplikasi tersebut. Dan pastikan untuk mengunci telepon Anda untuk mencegah penekanan tidak sengaja dengan menggunakan fitur kunci otomatis.
- Setel intensitas durasi lampu latar layar tampilan Anda ke tingkat rendah atau sedang dan ke durasi paling pendek. Secara umum, semakin rendah tingkat lampu latar dan semakin pendek durasi, maka semakin banyak daya yang akan Anda simpan.
- Hindari menggunakan atau meletakkan telepon Anda di dekat benda-benda yang mengandung magnet (mis. radio atau televisi)

atau permukaan berlogam, yang akan mempengaruhi koneksi jaringan dan berakibat menguras daya baterai Anda.

#### Bagaimana memperlama umur baterai?

- Mengisi baterai sampai penuh dan menggunakannya sampai hampir habis akan memperlama umur baterai. Isi kembali baterai begitu muncul peringatan baterai lemah.
- Suhu akan mempengaruhi penggunaan baterai. Pemakaian terus menerus dan panas akan menurunkan kinerja baterai Anda. Hindarkan telepon Anda dari sinar matahari atau suhu mobil yang panas. Pada suhu rendah, letakkan telepon di tempat yang lebih hangat (misalnya di saku Anda), karena kapasitas baterai akan turun ketika suhu terjadi perubahan suhu ekstrim.
- Selalu gunakan aksesoris asli karena akan membantu baterai melakukan kinerja terbaiknya. Aksesoris tidak asli (misalnya pengisi baterai) akan merusak baterai Anda dan bahkan telepon Anda.