

Điện Thoại Của Bạn



Philips luôn cố gắng cải tiến các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cảm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm của bạn. Philips bảo lưu quyền chỉnh sửa cảm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

Bật và tắt máy

- 1 Nhấn và giữ phím nguồn để bật máy
- 2 Để tắt máy, nhấn và giữ phím nguồn và sau đó chọn **Power off (Tắt nguồn)**.

Lưu ý:

- Nếu bạn bật máy lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt máy.

Khóa/mở màn hình cảm ứng.

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn việc sử dụng máy không mong muốn.

- 1 Để khóa, nhấn phím nguồn.
- 2 Kéo biểu tượng  xuống để mở khóa.

Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím Định nghĩa	Chức năng
 Nguồn	- Nhấn và giữ để bật/tắt nguồn. - Nhấn để bật/tắt màn hình. - Giữ để truy cập các lựa chọn Điện thoại, chọn Restart (Khởi động lại) hoặc chế độ Máy bay.
 Phím trang chủ	- Quay về màn hình chính.
 Phím tùy chọn	- Nhấn để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
 Phím Trở lại	- Trở lại màn hình trước hoặc thoát. - Ấn bàn phím trên màn hình khi mở.
 Phím âm lượng mặt bên	- Điều chỉnh âm lượng chuông khi ở chế độ dự phòng hoặc điều chỉnh âm lượng âm thanh trong khi gọi. - Khi nhận một cuộc gọi đến, nhấn trong một thời gian ngắn một phím âm lượng để tắt nhạc chuông.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản sử dụng màn hình chính

Chức năng Thao tác

Bấm	Chạm một lần để chọn hoặc triển khai một menu, tùy chọn, hay ứng dụng.
Chạm và giữ	Chạm một mục và giữ hơn 2 giây.
Kéo	Chạm một mục và di chuyển đến một vị trí mới.
Chạm hai lần	Chạm nhanh 2 lần một mục.
Gõ nhẹ	Cuộn nhanh lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải để lướt qua các danh sách hay màn hình.
Kẹp	Đặt hai ngón tay vào hai vị trí khác nhau trên màn hình, sau đó miết lại gần nhau. Trong một số ứng dụng, như trình duyệt web, bạn có thể kẹp màn hình sử dụng hai ngón tay (ví dụ như, ngón cái và ngón trỏ) để phóng to hay thu nhỏ khi xem một hình hay một trang web.

Tùy biến màn hình chính

Bạn có thể tùy biến màn hình chính cho phù hợp với sở thích của mình.

Chức năng Thao tác


Di chuyển mục	Chạm một mục, và di chuyển đến một vị trí mới.
Chọn hình nền	Trong màn hình chính, nhấn Settings (Cài đặt)>Display (Hiển thị)>Wallpaper (Hình nền) , chọn một hình từ các lựa chọn.

Màn hình chính

Từ Màn hình chính, bạn có thể xem tình trạng của máy và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chính có nhiều bảng. Cuộn sang trái hoặc phải để xem các bảng trên Màn hình chính. Chạm  để về màn hình chính ở giữa.

Màn hình chủ của bạn bao gồm các vùng sau:



Bảng thông báo

Khi bạn nhận được một thông báo, bạn có thể mở bảng Thông báo để xem có thông báo sự kiện gì hay thông tin mới mà bạn vừa nhận được.

- Để mở bảng Thông báo, nhấn và giữ thanh trạng thái, sau đó trượt một ngón xuống phía dưới. Nếu có nhiều thông báo, bạn có thể cuộn màn hình xuống để xem tất cả.
- Để ẩn bảng, kéo phần đáy của bảng lên trên.

Từ bảng thông báo, bạn cũng có thể xem trạng thái hiện tại của máy và sử dụng từng tùy chọn.

- Mở bảng thông báo và sau đó chạm  để mở bảng trạng thái của máy.
- Đặt hai ngón tay lên thanh trạng thái, sau đó vuốt xuống.

Các Icon và biểu tượng

Tìm hiểu về các icon và biểu tượng trên màn hình.

Biểu tượng Chức năng



Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.



Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.



Các vạch chỉ mức pin.



(Thanh màu xanh lam) đang sạc bình thường.



(Thanh màu xanh lam) đang sạc bình thường khi điện thoại tắt.



WLAN kích hoạt.



Máy của bạn được kết nối với mạng GSM. Càng có nhiều thanh thì chất lượng thu càng tốt.



Máy của bạn đã nối mạng.



Đang tải dữ liệu.



Đang tải lên dữ liệu.



Cuộc gọi đang tiến triển



Bạn có một cuộc gọi bị nhỡ



Tin nhắn mới.



Đã kết nối với PC.



Gỡ lỗi USB được kết nối.



Bluetooth được kích hoạt.



Tai nghe được cắm vào máy.



Đồng hồ báo thức được kích hoạt.



Đài FM được bật trên màn hình nền.



Đang phát nhạc nền.



Lỗi xuất hiện hoặc cần chú ý.

Bắt đầu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và đến với Philips!

Để nhận được tối đa từ sản phẩm của bạn và tận hưởng mọi thứ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại:

www.philips.com/mobilephones

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập:

www.philips.com/support



Lưu ý:

- Vui lòng đọc hướng dẫn về an toàn trong phần "An toàn & Lưu ý" trước khi sử dụng.

Lắp và Sạc

Tìm hiểu về cài đặt USIM hoặc SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.


Lắp SIM

Làm theo các bước dưới đây để lắp USIM hoặc SIM của bạn. Nhớ tắt máy của bạn trước khi mở nắp sau.


- 1 Tháo nắp sau.




- 2 Lấy pin ra.




3 Lắp SIM.



4 Cài đặt pin.




5 Thay nắp sau.



Sạc pin

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái mức pin sạc.



* Một số lời khuyên:

- Bạn có thể sử dụng máy trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin.
- Nếu bạn không muốn sử dụng máy trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy trong nhiều ngày, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian sạc lại hơn.


Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của điện thoại và lưu nhiều dữ liệu đa phương tiện hơn bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.

Thiết bị của bạn chấp nhận thẻ nhớ lên tới 32GB.

- 1 Mở nắp thẻ nhớ.
- 2 Cắm thẻ micro-SD với khe. Lắp vào đúng chỗ.



Tháo thẻ nhớ ra

Đảm bảo rằng máy hiện tại không truy cập thẻ nhớ. Trước khi tháo thẻ nhớ ra, trước tiên ấn thẻ nhớ ấn xuống để tháo ra an toàn

- 1 Trong màn hình Chờ, chọn **Settings (Cài đặt)>Storage (Lưu trữ)>Unmount SD card (ấn xuống thẻ SD)**.
- 2 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi rời khỏi máy.
- 3 Tháo thẻ nhớ ra.

Lưu ý:

- Không được tháo thẻ nhớ ra trong khi máy đang truyền hoặc truy cập thông tin để tránh làm hỏng hoặc gây tổn hại đến các tệp trong thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Format thẻ nhớ của bạn trên máy tính có thể làm mất tính tương thích với thiết bị của bạn. Chỉ nên định dạng thẻ nhớ trên máy.

Trong màn hình Chờ, chọn **Settings (Cài đặt)>Storage (Lưu trữ)>Erase SD card (Xóa thẻ SD)**.

Lưu ý:

- Trước khi định dạng thẻ nhớ, nhớ sao lưu tất cả các dữ liệu quan trọng đã lưu trên máy.

Cá nhân hóa máy của bạn

Giờ và Ngày

Trong màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)>Date&time (Ngày giờ)** để kiểm soát cách ngày và giờ xuất hiện trên máy.

- **Ngày & giờ tự động:** Cài đặt để nhận được thông tin thời gian từ mạng lưới và cập nhật tự động ngày và giờ.
- **Múi giờ tự động:** Cài đặt để nhận được thông tin thời gian từ mạng lưới khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Cài đặt ngày hiện tại bằng thủ công.
- **Cài đặt thời gian:** Cài đặt thời gian hiện tại bằng thủ công.
- **Chọn múi giờ tự động:** Chọn múi giờ tự động.
- **Sử dụng định dạng 24 giờ:** Cài đặt để hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ hoặc định dạng 12 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

Một số lời khuyên:

- Nếu pin cạn kiệt, thời gian và ngày sẽ được cài đặt lại.

Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa máy bằng cách kích hoạt tính năng khóa màn hình. Trong màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)>Security (An ninh)>Screen lock (Khóa màn hình)**.

- **Không:** Tắt khóa màn hình.
- **Swipe:** Chọn swipe để mở khóa màn hình.
- **Mẫu hình:** Vẽ một mẫu hình để mở khóa màn hình.
- **PIN:** Mở khóa màn hình bằng cách nhập một mã PIN.
- **Mật khẩu:** Tạo mật khẩu riêng của bạn để mở khóa màn hình.

Khóa SIM

Bạn có thể khóa máy bằng mã PIN được cung cấp với SIM.

- 1 Trong màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)>Security (An ninh)>Set up SIM card lock (Cài đặt khóa SIM)>Lock SIM card (Khóa SIM)**.
- 2 Chọn SIM, nhập mã PIN của bạn và chọn **OK**.

 Lưu ý:

- Nếu bạn nhập mã PIN sai nhiều lần, SIM của bạn sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa SIM.
- Nếu bạn khóa SIM bằng cách nhập một PUK không đúng, mang SIM đến nhà cung cấp dịch vụ của bạn để mở khóa SIM.

Truy cập ứng dụng

- Cuộn sang trái hoặc phải để đến một màn hình khác, chọn một ứng dụng.
- Nhấn  để quay về màn hình trước đó, nhấn  để về Màn hình chính.
- Truy cập các ứng dụng sử dụng gần đây: Nhấn  để xem các ứng dụng bạn truy cập gần đây.

 Một số lời khuyên:

- Thiết bị của bạn có cảm ứng chuyển động tích hợp để phát hiện chiều quay của thiết bị. Nếu bạn xoay máy trong khi sử dụng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang chế độ xem theo chiều ngang. Để cài đặt giao diện giữ đúng hướng khi xoay máy, chọn **Settings (Cài đặt)>Display (Hiển thị)>When device is rotated (Khi máy xoay)>Rotate the contents of the screen (Xoay nội dung màn hình)**.

Quản lý ứng dụng

Tìm hiểu cách xem các ứng dụng đang chạy, và

- Ở màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)**>**Apps(ứng dụng)**.
- Chạm **Running (Chạy)**, bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm ứng dụng này để vào ứng dụng đó, bạn có thể chạm **Stop (Dừng)** để dừng chạy.
- Chạm **Downloaded (Tải về)**, bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đã tải về, chạm ứng dụng này để vào ứng dụng, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết của ứng dụng này, chạm **Uninstall (Gỡ bỏ)** để gỡ bỏ.

Chức năng cơ bản

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Quay số trực tiếp hoặc chọn một số từ danh sách đã lọc có các chữ số trùng khớp.
- 3 Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

* Một số lời khuyên:

- Tính năng quay số Thông minh của máy cho phép bạn thực hiện cuộc gọi nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ đơn giản nhập số điện thoại hoặc một vài chữ cái có trong tên của người cần gọi. Chức năng quay số thông minh sẽ tự động tìm kiếm và sàng lọc các số liên lạc đã lưu của bạn và các số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi.

⊞ Lưu ý:

- Để thực hiện các cuộc gọi quốc tế, nhấn lâu 0 để nhập ký tự "+" là tiền tố gọi quốc tế.
- Trong nhiều khu vực, ghi âm một cuộc gọi mà không được phép là phi pháp. Phải luôn xin phép bên kia trước khi ghi âm cuộc gọi.



Trả lời/Từ chối cuộc gọi

- 1 Trong khi một cuộc gọi đến, nhấn và giữ  và sau đó kéo ngón tay của bạn sang phải  để trả lời cuộc gọi, kéo sang trái  để từ chối cuộc gọi. (Nhấn phím âm lượng mặt bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Chạm  để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Nếu mạng áp dụng, bạn có thể xử lý hai hoặc nhiều cuộc gọi, hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Trong cuộc gọi, chạm  để nhập số điện thoại, và sau đó chạm  để quay số. Số thứ hai được quay số.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất chuyển về chế độ chờ.
- 3 Chạm số điện thoại trên màn hình để bật máy, chạm  để bắt đầu hội nghị.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, chạm  để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

Khi không có thẻ SIM trong máy, bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Tại Châu Âu, số điện thoại khẩn cấp chuẩn là 112; tại UK là 999.

* Một số lời khuyên:

- Nếu bạn đã kích hoạt nhưng quên mật khẩu hoặc nét vẽ mở khóa, bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp bằng cách chạm vào mục cuộc gọi Khẩn cấp trên màn hình.

Các tin nhắn

Gửi một tin nhắn

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm New message (Tin nhắn mới) .
- 3 Nhập số hoặc chạm  để chọn số từ danh bạ.
- 4 Chọn trường văn bản và nhập văn bản tin nhắn.
- 5 Nhấn  để bổ sung một chủ đề hoặc đính kèm một tệp (Hình ảnh, Video, Âm thanh hoặc Trình chiếu) cho tin nhắn.
- 6 Chạm  để gửi tin nhắn.

ⓘ Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.

Email

Thiết lập một tài khoản email

- 1 Trên màn hình chính, chạm .
- 2 Vui lòng nhập địa chỉ email.
- 3 Chọn **MANUAL SETUP (CÀI ĐẶT THỦ CÔNG)** và chọn **POP3/IMAP/Exchange (POP3/IMAP/Trao đổi)**, điền mật khẩu của bạn và sau đó chạm **Next (Tiếp)**.
- 4 Nếu loại tài khoản bạn muốn cài đặt không có trong cơ sở dữ liệu của điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm các thông tin.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:

- Khi bạn cài đặt xong tài khoản email, các tin nhắn email được tải về máy của bạn.
- Chọn tên tài khoản ở phía trên màn hình, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn tải nội dung.
- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thư tin của bạn để chọn cấu hình máy chủ.

Quản lý danh bạ

Thêm số liên lạc mới

- 1 Chạm  để nhập **Contacts (Danh bạ)**.
- 2 Chạm  và chọn một vị trí bộ nhớ.
- 3 Thêm số điện thoại và các chi tiết mong muốn.
- 4 Chạm  để kết thúc sao lưu.

Một số lời khuyên:

- Bạn có thể khởi tạo số liên lạc từ màn hình quay số bằng cách chọn **Add to contacts (Thêm số liên lạc)**.
- Đối với các số liên lạc trong sổ danh bạ thông minh, bạn có thể thêm thông tin chi tiết như số điện thoại nhà, điện thoại văn phòng, ảnh của người liên lạc và nhạc chuông.

Tạo danh thiếp

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > ALL CONTACTS (TẤT CẢ CÁC SỐ LIÊN LẠC) > Set up my profile (Thiết lập hồ sơ của tôi).
- 2 Nhập vào các chi tiết cá nhân của bạn.
- 3 Bấm .

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình cho những người khác hoặc chia sẻ nó bằng cách nhấn  và chọn **Share (Chia sẻ)**.

Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi một tin nhắn cho cả nhóm.

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  >  > Groups (Nhóm).
- 2 Chạm  và chọn một vị trí bộ nhớ.
- 3 Nhập tên và tùy biến cài đặt cho nhóm.
- 4 Thêm thành viên vào nhóm.
- 5 Chạm **Done (Xong)**.

Đa phương tiện

Âm nhạc

Phát nhạc

- 1 Chạm  để mở màn hình âm nhạc.
- 2 Chọn một loại nhạc.
- 3 Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại.

Chức năng	Định nghĩa
	Phát và tiếp tục phát lại.
	Tạm dừng phát lại
	Chọn bài hát trước đó.
	Chọn bài hát tiếp theo.
 	Chọn chế độ phát: • Lặp lại một lần (phát lặp lại tập tin hiện tại) • Lặp lại tất cả (Phát lặp lại tất cả các tập tin trong thư mục)
	Kích hoạt chế độ Shuffle (Ngẫu hứng), phát ngẫu hứng tệp hiện tại.
	Chọn để nhập vào danh sách phát.
	Quay về màn hình chính.

Cài đặt nhạc

Nhấn  để vào Cài đặt:

- **Thư viện:** Trở lại hạng mục âm nhạc.
- **Tiệc ngẫu hứng:** Phát tất cả các tập tin nhạc trong thư mục một cách ngẫu nhiên.
- **Thêm vào danh sách phát :** Thêm bản nhạc mới vào danh sách phát.
- **Xóa:** Xóa nhạc từ danh sách phát.
- **Hiệu ứng âm thanh:** Chọn hiệu ứng âm thanh.
- **Dùng làm nhạc chuông:** Dùng một bài hát làm nhạc chuông
- **Bỏ:** Bỏ phát bài hát.

 Lưu ý:

- Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng về mức vừa phải. Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

Camera

Chụp ảnh/quay video

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chọn .
- 2 Chạm  để bật và quay video.
- 3 Ngắm ống kính camera vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ miết hai ngón tay ra xa nhau. Để thu nhỏ, kẹp chúng lại.
- 5 Chọn / để chụp ảnh/quay video. Ảnh/video được lưu tự động.

Lối tắt camera

Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	Chuyển sang	Chuyển sang camera trước để chụp ảnh của chính mình.
	Cài đặt Flash	Bạn có thể bật hoặc tắt flash bằng thủ công, hoặc cài đặt camera để sử dụng flash khi cần.
	Tự định thời	Chọn độ dài thời gian trễ trước khi camera chụp.
	HDR	Chụp ba ảnh với các tư thế khác nhau và sau đó kết hợp chúng để cải thiện hệ số tương phản.
	Cài đặt	Cài đặt camera.

Cài đặt camera

Tùy chọn	Chức năng
Độ phân giải & chất lượng	Đặt điểm ảnh của ảnh và độ nét cho video.
Đường dẫn lưu trữ	Chọn đường dẫn để lưu ảnh/video.
Nâng cao	
Đặt camera nâng cao	
Chất lượng ảnh	Đặt chất lượng ảnh (Siêu mịn, Mịn, Bình thường).
Đo	Đặt chế độ đo (Frame-averaged/Center-weighted/Spot-metering).
Cân bằng trắng	Trong khi cân bằng sáng cho phép camera chụp màu chính xác hơn bằng cách điều chỉnh theo môi trường chiếu sáng hiện tại của bạn.
Chế độ lấy nét	Đặt chế độ lấy nét (Tự động/Macro/Tiếp tục).
Antibanding	Đặt giá trị cho antibanding.
Hiệu ứng màu	Áp dụng một hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như sepia hay sắc thái đen và trắng.

Chế độ cảm ứng	Thay đổi chế độ phòng nền.
Náo nhiệt	Chọn thời điểm náo nhiệt.
Phát hiện AI	Bật màn trập phát hiện Khuôn mặt/Nụ cười
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến hình ảnh.
Tương phản	Đặt giá trị độ tương phản
Bão hòa	Đặt giá trị bão hòa.
Độ sáng	Đặt giá trị độ sáng.
Điều chỉnh phơi sáng thủ công	Điều chỉnh giá trị phơi sáng để thay đổi độ sáng.
Hiện thị Khung hình tự do	Bật/tắt hiện thị Khung hình tự do
Âm bấm máy	Bật/tắt âm bấm máy
Khôi phục mặc định	Khôi phục thiết lập mặc định.
Đặt camera nâng cao	
Loại mã hóa	Chọn loại mã hóa
Quay chậm	Bật/tắt quay chậm
Khôi phục mặc định	Khôi phục thiết lập mặc định.

Xem ảnh

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng xem ảnh để xem ảnh đã chụp hoặc chạm  để xem ảnh.

- Để xem nhiều ảnh, cuộn sang trái hoặc sang phải.
- Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ miết hai ngón tay ra xa nhau hoặc lại gần nhau. Để quay về kích thước gốc, chạm đúp lên màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chạm .

- Nhấn  để truy cập những lựa chọn sau:
 - **Delete (Xóa):** Để xóa ảnh.
 - **Trình diễn slide:** Bắt đầu hiện slide.
 - **Edit (Sửa):** Để sửa ảnh bằng trình biên tập ảnh.
 - **Rotate right (Xoay phải):** Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.
 - **Rotate left (Xoay trái):** Để xoay ảnh theo chiều ngược kim đồng hồ.
 - **Crop (Xén):** Thêm ảnh vào bộ nhớ đệm.
 - **Đặt ảnh làm:** Đặt ảnh làm hình nền hoặc ảnh liên hệ
 - **Details (Chi tiết):** Để xem thông tin chi tiết của ảnh này.

Ghi âm

Học cách vận hành máy ghi âm.

Ghi âm một bản ghi nhớ

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chạm .
- 2 Chạm  để bắt đầu ghi.
- 3 Chạm  để kết thúc ghi và chọn lưu/bỏ.
- 4 Chạm  để xem lại danh sách tệp đang ghi.

Phát một bản ghi nhớ thoại

- 1 Chạm  > **Playlists (Danh sách phát)** > **My recordings (Bản ghi của tôi)** để truy cập danh sách bản ghi nhớ thoại.
- 2 Chọn bản ghi nhớ thoại để nghe.

Đài FM

Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe sẽ đóng vai trò là anten bắt sóng.

Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe vào máy.
- 2 Chạm  để vào đài FM.
- 3 Chạm  / , FM radio tự động quét và lưu các đài khả dụng.
- 4 Chạm  để tắt radio.

Cài đặt radio

Chạm  để truy cập những lựa chọn sau:

- **Tìm kiếm tự động:** bắt đầu tìm kiếm trạm tự động.
- Bắt đầu Ghi âm: ghi âm giọng FM mà bạn muốn ghi âm, Chạm  > **Start Recorder (Bắt đầu Ghi âm)** để bắt đầu ghi âm, chạm  > **Stop Recorder (Dừng Ghi âm)** để dừng ghi âm. Chạm  > **Playlists (Danh sách phát)** > **My recordings (Bản ghi của tôi)** để truy cập danh sách bản ghi nhớ thoại.
- Tìm kiếm từ tần số hiện tại: bắt đầu tìm kiếm trạm tự động từ tần số hiện tại.
- Danh sách Radio: xem lại danh sách radio.
- Danh sách tệp đang ghi: xem lại danh sách tệp đang ghi.

Báo thức

Đặt báo thức

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm , và đặt chi tiết báo thức, hoặc bật báo thức sẵn có.

Dừng báo thức

Khi báo thức đổ chuông,

- Chọn : Báo thức dừng.
- Chọn : Báo thức sẽ đổ chuông lại sau 10 phút.

Sử dụng đồng hồ tính giờ

Chạm  >  để bắt đầu đồng hồ tính giờ. Khi bạn kết thúc, chạm .

Dùng đồng hồ đếm ngược

- 1 Bấm .
- 2 Thiết đặt khoảng thời gian đếm ngược.
- 3 Chạm  để bắt đầu đếm ngược.
- 4 Khi bộ định thời hết hạn, chạm  để tắt báo thức. Chạm  để xóa dữ liệu thời gian.

Máy tính

Học cách thực hiện tính toán với máy của bạn.

- Sử dụng các phím trên màn hình để thực hiện các phép tính cơ bản. (Cuộn màn hình để xem máy tính khóa học).
- Chạm **CLR** để xóa lịch sử tính toán.

Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Bật/tắt Bluetooth

- 1 Từ Màn hình chính, chạm  > **Bluetooth**.
- 2 Chọn để bật/tắt Bluetooth.

ⓘ Lưu ý:

- Tắt Bluetooth khi không sử dụng để tiết kiệm pin, hoặc ở những nơi cấm sử dụng thiết bị không dây, ví dụ như trên máy bay và ở bệnh viện.

Nhận dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Chọn thiết bị, Nhập mật khẩu ghép cặp và chọn **PAIR (GHÉP CẶP)** để ghép cặp với thiết bị khác.
- 2 Ở thiết bị nhận, chấp nhận tệp.

ⓘ Lưu ý:

- Một vài thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc các bộ công cụ ô tô rảnh tay, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, ví dụ như là 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó vào.

Gửi dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Chọn một tệp hoặc một mục, ví dụ như một sổ liên lạc, sự kiện trong lịch, bản ghi nhớ, hoặc là tệp đa phương tiện, từ một ứng dụng thích hợp hoặc là Khám phá Tệp.
- 2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- 3 Tìm kiếm và kết nối với thiết bị có Bluetooth.

Wi-Fi

Bạn có thể kết nối Internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu nếu có điểm kết nối không dây hoặc điểm phát.

Bật Wi-Fi và kết nối Wi-Fi

- 1 Từ màn hình, nhấn **Settings (Cài đặt)>Wireless & networks (Không dây & mạng)>Wi-Fi**.
- 2 Kéo núm Wi-Fi sang phải, bật Wi-Fi lên.
- 3 Thiết bị của bạn sẽ tự động tìm các điểm phát Wi-Fi khả dụng.
- 4 Chọn một AP.
- 5 Nếu bạn chọn mạng bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.
- 6 Chọn **Connect (Kết nối)**.

VPN

Học cách tạo mạng riêng ảo (VPN) và kết nối

Thiết đặt cấu hình VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  **>Wireless & networks (Không dây & mạng)>More (Hơn nữa)>VPN**.
- 2 Chạm + để nhập một cái tên cho máy chủ VPN và chọn loại VPN.
- 3 Thay đổi các tùy chọn theo yêu cầu.
- 4 Khi bạn kết thúc, chọn **Save (Lưu)**.

* Một số lời khuyên:

- Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo loại VPN.
- Máy của bạn cần được cấu hình để có truy cập Internet. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc truy cập Internet, bạn phải sửa kết nối. Nếu bạn không chắc cần phải nhập thông tin gì, hãy hỏi quản trị viên VPN của bạn.
- Để sử dụng tính năng này, bạn phải kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Kết nối với VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  **>Wireless & networks (Không dây & mạng)>More (Hơn nữa)>VPN**.
- 2 Chọn một mạng riêng.
- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu và sau đó chọn **Connect (Kết nối)**.

Chia sẻ mạng di động

Tìm hiểu về cách cài đặt thiết bị của bạn như là modem không dây hoặc điểm phát wifi cho máy tính hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng không dây trên thiết bị của bạn.

Chia sẻ mạng di động qua USB

- 1 Dùng cáp USB, cắm giắc đa năng trên thiết bị của bạn vào máy tính.
- 2 Trong danh sách ứng dụng, chọn **Settings (Cài đặt)>Wireless and network (Không dây & Mạng)>More (Hơn nữa)>Tethering & portable hotspot (Tethering & điểm truy cập di động)**.
- 3 Chọn **USB tethering** để kích hoạt tính năng USB tethering. Thiết bị của bạn hiện đang chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính của bạn.
- 4 Để dùng chia sẻ nối mạng, chạm để tắt nối mạng qua USB.

Các kết nối qua máy tính

Tìm hiểu về cách kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối qua USB.

- 1 Kết nối điện thoại của bạn với một máy tính qua cáp USB.
- 2 Chọn để kết nối như là **Lưu trữ USB**.
- 3 Máy của bạn đóng vai trò như là một đĩa di động. Nếu bạn lắp một thẻ nhớ vào máy, bạn cũng có thể truy cập thư mục tệp của thẻ nhớ bằng cách sử dụng máy như là một bộ đọc thẻ nhớ.
- 4 Sao chép các tệp tin từ máy tính vào thẻ nhớ.
- 5 Khi bạn kết thúc, tắt **Lưu trữ USB**.

Cài đặt

Không dây & Mạng

Chức năng	Định nghĩa
Wi-Fi	Bật Wi-Fi để kết nối với điểm phát Wi-Fi và truy cập Internet hoặc các thiết bị nối mạng khác.
Bluetooth	Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trên cự ly ngắn.
Thẻ SIM	Cài đặt thông tin thẻ SIM kép/cài đặt thẻ sim để kết nối dữ liệu, cuộc gọi, tin nhắn.
Sử dụng dữ liệu	Theo dõi lượng sử dụng dữ liệu của bạn, và tùy biến cài đặt để hạn chế.
Chế độ máy bay	Kích hoạt chế độ Bay để tắt tất cả chức năng không dây trên máy của bạn. Bạn có thể chỉ sử dụng các tính năng không nối mạng.
Ứng dụng Tin nhắn mặc định	Chọn ứng dụng Tin nhắn mặc định
Tethering& điểm truy cập di động	• Thiết đặt để sử dụng thiết bị như là modem không dây bằng cách kết nối USB với máy tính. • Đặt để sử dụng máy của bạn như là một điểm truy cập không dây cho các thiết bị khác. • Kích hoạt tính năng tethering Bluetooth để chia sẻ mạng di động của bạn với các máy tính qua Bluetooth.
VPN	Cài đặt và quản lý các mạng riêng ảo (VPN).
Mạng tế bào	• Thiết đặt để sử dụng các kết nối dữ liệu trên mạng di động bất kỳ. • Thiết đặt để sử dụng các kết nối dữ liệu khi đang di chuyển.

Thiết bị

Chức năng	Định nghĩa
Hiện thị	Thay đổi cài đặt để kiểm soát hiển thị và đèn hậu trên máy của bạn.
Các cấu hình âm thanh	• Chọn cấu hình máy. • Đặt âm lượng và loại chuông báo, báo thức và thông báo.
Nhắc & thông báo	• Chọn thông tin chi tiết về cách hiển thị nhắc & thông báo.
Lưu trữ	Xem thông tin bộ nhớ cho máy của bạn và thẻ nhớ. Bạn cũng có thể định dạng thẻ nhớ.
Pin	Xem công suất pin mà máy bạn đã sử dụng.
Các ứng dụng	Quản lý các ứng dụng đang chạy, di chuyển các ứng dụng vào hoặc từ thẻ nhớ, và cài đặt hoặc gỡ bỏ các chương trình.
Xóa ứng dụng	Gỡ ứng dụng mà bạn không cần.

Cá nhân

Chức năng	Định nghĩa
Địa điểm	Chọn nguồn sử dụng khi xác định địa điểm của bạn.
Bảo mật	Thiết lập khóa màn hình hoặc quản lý lưu trữ thông tin truy cập.
Ngôn ngữ & đầu vào	Thiết lập ngôn ngữ hệ điều hành và khu vực. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn bàn phím trên màn hình.
Cài đặt lại dữ liệu nhà sản xuất	Xác lập lại các cài đặt của bạn theo mặc định của nhà sản xuất và xóa tất cả dữ liệu của bạn.

Tài khoản

Thêm tài khoản email của bạn, xem "Email" ở trang 13.

Hệ thống

Chức năng	Định nghĩa
Ngày & giờ	• Thiết lập ngày và giờ, múi giờ, và định dạng ngày hoặc giờ. • Chọn định dạng giờ và ngày phù hợp với bạn.
Khả năng tiếp cận	Sử dụng các cài đặt này khi bạn đã tải về và cài đặt một công cụ tiếp cận, ví dụ như trình đọc màn hình cung cấp phản hồi thoại. Bạn có thể bật hoặc tắt các chức năng hoặc dịch vụ tiếp cận.
Các tùy chọn nhà phát triển	Chạm About phone (Về máy điện thoại) > Build number (Số thân máy) bảy lần, bạn có thể mở Tùy chọn nhà sản xuất. Kích hoạt và thay đổi cài đặt để có phát triển ứng dụng.
Về máy điện thoại	Xem các thông tin khác nhau về máy điện thoại, ví dụ như pin, thông tin pháp lý, số model, phiên bản phần mềm, phiên bản băng thông cơ bản và số thân máy. Nếu mạng khả dụng, chạm System updates (Cập nhật hệ thống) để cập nhật hệ thống theo phiên bản mới nhất.

An toàn & Lưu ý

Lưu ý

Để máy cách xa trẻ nhỏ



Để điện thoại của bạn và các phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây nghẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Radio



Máy của bạn phát/thu sóng vô tuyến trong GSM(850/900/1800/1900 MHz)/WCDMA (900/2100 MHz).



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

Tắt máy...



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường dễ gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng (LPG). Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị an toàn khác được lắp đặt trên xe.

Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi để tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời (ví dụ, sau cửa sổ hoặc màn gió), nhiệt độ vỏ máy có thể tăng lên. Trong trường hợp này phải rất cẩn thận khi nhấn máy và cũng phải tránh sử dụng điện thoại khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40°C hoặc dưới -10°C.

Bảo vệ pin tránh bị hư hại



Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn của Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.

- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm chập mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường quá lạnh hoặc quá nóng (dưới -20°C hoặc trên 60°C), ẩm hoặc có tính ăn mòn.

Chú ý tới môi trường

 Nhớ tuân thủ các quy định địa phương liên quan đến việc thải bỏ vật liệu đóng gói, pin đã sử dụng hết và máy cũ và vui lòng xúc tiến việc tái chế. Nhà sản xuất đã đánh dấu pin và vỏ bằng các ký hiệu tiêu chuẩn được thiết kế để quảng bá hoạt động tái chế và thải bỏ phù hợp đối phế thải cuối cùng của bạn.

 : Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.

 : Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.

 : Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

Bảo Vệ Thính Giác

 Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng về mức vừa phải.

Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn. Nên để cách xa cơ thể và đầu tối thiểu là 15mm trong quá trình sử dụng.

Dấu WEEE trong DFU: "Thông tin cho Người dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo European Directive (Chỉ thị Châu Âu) 2002/96/EC. Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử của địa phương.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực đối tiềm năng với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để hạn chế sự nhiễu loạn có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.
- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

Xử lý sự cố

Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại ở vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra ăngten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có ăngten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để được hỗ trợ/có thêm thông tin.

Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Pin của bạn có vẻ quá nóng

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn của Philips đi cùng với máy của bạn.

Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc cao hơn 50°C (113°F). Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Hiện thị lỗi SIM trên màn hình

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Màn hình hiển thị LẮP THẺ SIM CỦA BẠN

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cẩm nang người dùng

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn

Trên xe có thể chứa các bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ở bên ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.

Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

Máy của bạn không sạc được pin

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 5 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn Quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG RADIO

Điện thoại di động của bạn là một thiết bị phát và nhận tín hiệu radio. Nó được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với mức năng lượng tần số radio đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu này được xây dựng bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Bức Xạ Không Điện Hóa (ICNIRP) và, Viện Kỹ Sư Điện & Điện Tử (IEEE) thông qua các dự báo về biên độ an toàn bền vững bảo vệ con người không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các yêu cầu về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo lường là Specific Absorption Rate (SAR) (Tốc Độ Hấp Thụ Riêng). Giới hạn SAR theo yêu cầu của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg cho mười gram mô tế bào đầu và, là 1,6W/kg cho một gram mô tế bào đầu theo quy định** của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện tại các vị trí hoạt động theo yêu cầu cùng với điện thoại di động trong đó tín hiệu năng lượng được phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đó là bởi vì máy được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, bạn càng ở gần vị tríăng ten trạm cơ sở thì năng lượng đầu ra càng thấp.

Mặc dù ở các vị trí khác nhau, mỗi máy khác nhau lại có sự khác biệt về mức SAR, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng radio.

Giá trị SAR cao nhất đối với dòng điện thoại S337 này khi được kiểm định ở tai là 0,276 W/kg, và khi đeo phụ hợp trên người là 0,341 W/kg, theo khuyến cáo của ICNIRP.

SAR được đo so với đầu và với thiết bị cách cơ thể 15mm, trong đó tín hiệu năng lượng được phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số của thiết bị di động.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng radio, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các lưu ý này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Bảo hành giới hạn

1 Phạm vi Bảo hành Giới hạn Như thế nào?

Philips bảo đảm với người mua lẻ ("Người tiêu dùng" hoặc "Bạn") rằng sản phẩm đi động hiệu Philips này và các phụ kiện do Philips cung cấp trong gói bán hàng ("Sản phẩm") đều không có lỗi gì về vật liệu, thiết kế và tay nghề khi sử dụng đúng theo hướng dẫn đồng thời đáp ứng các điều kiện và điều khoản sau đây. Giới hạn bảo hành chỉ được gia hạn cho Người Tiêu Dùng đối với các Sản Phẩm được mua và sử dụng tại cùng một quốc gia nơi Người Tiêu Dùng mua điện thoại. Bảo hành giới hạn chỉ có hiệu lực tại quốc gia bán sản phẩm theo chỉ định của nhà sản xuất

2. Thời hạn Bảo hành Giới hạn là Bao lâu?

Thời hạn bảo hành giới hạn cho Sản Phẩm là **MỘT (1) NĂM** kể từ thời điểm mua Sản Phẩm, có chứng từ mua kèm theo. Thời hạn bảo hành cho pin sạc gốc hiệu Philips kéo dài sáu (6) tháng kể từ ngày mua.

3. Philips Sẽ Làm gì Nếu Sản phẩm Có Lỗi Nghiêm Trọng Vật liệu và Tay nghề Trong Thời gian Bảo hành Giới hạn?

Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền của Philips sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào tình hình cụ thể, không tính phí linh kiện hoặc nhân công, Sản Phẩm bị lỗi bằng các bộ phận hoặc Sản Phẩm mới hoặc hiệu chỉnh, đồng thời bàn giao lại Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế cho Người Tiêu Dùng trong tình trạng tốt nhất. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, môđun hoặc thiết bị bị lỗi.

Sản Phẩm sau khi được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành bằng thời gian bảo hành còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc được bảo hành trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm, tùy theo quyết định của Philips là giải pháp duy nhất của bạn.

4. Nội dung Nào Không Bao gồm Trong Thời gian Bảo hành?

Bảo hành giới hạn này không bao gồm:

- Sản phẩm bị hỏng hóc do sử dụng sai hướng dẫn, do bị tai nạn, trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi vật lý khác, cài đặt không đúng, do sơ xuất, ngập lụt, hỏa hoạn, bị rơi vào nước hoặc chất lỏng khác; hoặc
- Sản Phẩm bị hỏng hóc do việc sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh không phải được thực hiện bởi bất kỳ ai không được Philips ủy quyền; hoặc
- Sản Phẩm gặp vấn đề về tiếp nhận tín hiệu hoặc hoạt động do điều kiện về sóng, độ tin cậy của mạng, hệ thống ăng ten hoặc cáp; hoặc
- Sản Phẩm bị lỗi hoặc có vấn đề do sử dụng các sản phẩm hoặc linh kiện không phải của hãng Philips; hoặc
- Sản Phẩm có tem bảo hành, tem chất lượng, số serial sản phẩm hoặc số serial điện tử bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc không hợp lệ; hoặc
- Sản Phẩm được mua, sử dụng, bảo hành hoặc vận chuyển ở bên ngoài quốc gia mua ban đầu, hoặc được sử dụng vì mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn các Sản Phẩm được sử dụng để cho thuê); hoặc
- Sản Phẩm được hoàn trả không có chứng từ mua hoặc chứng từ mua bị thay đổi hoặc không hợp lệ.
- Hao mòn thông thường hoặc Bất Khả kháng.

5. Làm Thế nào Để Bạn Sử dụng Dịch vụ Bảo hành?

- Bàn giao lại Sản Phẩm cho trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng của Philips tại địa phương để biết được địa chỉ trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất.
- Phải tháo thẻ SIM phải ra khỏi Sản phẩm trước khi bàn giao lại cho Philips. Philips sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ SIM hoặc dữ liệu trong máy bị hỏng hoặc mất.
- Nếu lỗi Sản Phẩm không thuộc phạm vi bảo hành hoặc thời gian bảo hành này không được áp dụng hoặc không có hiệu lực do bị tác động bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện này theo đây thì Người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

QUAN TRỌNG - bạn phải bàn giao lại Sản phẩm cùng với chứng từ mua hợp lệ, ghi rõ điểm mua, ngày mua, model Sản phẩm và số serial Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này cũng là Thỏa thuận Toàn vẹn.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NÊU TRÊN ĐÂY, CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC THAY ĐỔI THEO THỎA THUẬN, PHILIPS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BẤT KỂ LÀ QUY CHẾ HAY LUẬT PHÁP HOẶC KHÁC) ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI BẢO HÀNH VỀ TÍNH KHẢ BÁN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA PHILIPS ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỒNG HÓC LIÊN QUAN TỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HỒNG HÓC HOẶC HÌNH THỨC HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHILIPS CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỒNG HÓC ĐẶC THÙ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, KHÓ CHỊU, TỔN THẤT THƯƠNG MẠI, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT CƠ HỘI KINH DOANH, MẤT CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, ẢNH HƯỞNG TỚI THIÊN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ BỊ KHIẾU NẠI BỞI BÊN THỨ BA) SAU KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ TUÂN THỦ THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HỒNG HÓC ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÓ GIỚI HẠN NÀO.

Bảo hành này nêu lên thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa Người tiêu dùng và Philips liên quan đến Sản phẩm di động này và làm vô hiệu tất cả các thỏa thuận trước đó, cả thỏa thuận lời lẫn thỏa thuận văn bản, và các giao dịch khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành. Không có đơn vị vận chuyển, bán lẻ, đại diện, giao dịch, nhân viên, hoặc nhân viên của Philips nào được ủy quyền thực hiện thay đổi điều khoản bảo hành và bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị nào nói trên.

Bảo hành này không ảnh hưởng tới các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo luật pháp quốc gia hiện hành.

Tuyên thệ Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

xin tuyên thệ bằng trách nhiệm duy nhất của mình rằng sản phẩm

Philips S337

Philips GSM/WCDMA

Số TAC: 8680 4202

mà tuyên bố này liên quan, hoàn toàn đáp ứng các Tiêu chuẩn sau:

AN TOÀN: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

SỨC KHỎE: EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010

EN 50566:2013; EN 62479:2010

EN 50360:2001/A1:2012

EMC: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-3 v1.6.1

EN 301 489-7 v1.3.1; EN 301 489-17 v2.2.1

EN 301 489-24 v1.5.1

EN 55022:2010, EN 55024:2010

EN 55013:2013, EN 55020:2007/A11:2011

RF EN300 328 v1.8.1

EN 300 440-2 v1.4.1

EN 300 440-1 v1.6.1

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v6.2.1

EN 301 908-2 v6.2.1

EN 301 908- 13 v6.2.1

Chúng tôi theo đây tuyên bố rằng (tất cả các kiểm định về sóng radio đều đã được thực hiện và) sản phẩm có tên trên đây đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 1999/5/EC.

Bạn có thể tìm Tuyên thệ Tuân thủ trên trang www.sangfei.com.

Quy trình đánh giá tính Tuân thủ theo Điều 10 và được chi tiết hóa trong Phụ lục III hoặc IV của Chỉ thị 1999/5/EC đã được thực hiện với sự tham gia của (các) Cơ quan Đã được Thông báo sau:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Dấu nhận dạng: **CE0168**

11 tháng 8 năm 2015



Quản lý Chất lượng