



飞利浦 4000i 系列
直流变频循环扇 使用手册
使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 装箱单	2
4 功能特点	2
5 安装方法	2
6 使用方法	3
遥控器使用方法	3
7 智能操作	4
8 电气原理图	8
9 注意事项	8
10 清洁与维护	8
11 故障与维修	9

1 结构简图



2 技术参数

型号	ACR4142CF
额定电压	24V ~
额定功率	30W
扇叶直径	220mm
噪音值	<60dB(A)
备注	电源适配器: GA240020 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.6A 输出: 24V~ 2.5A 电源适配器: CZH0722402000MW 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.5Amax 输出: 24V~ 2000mA

注: 用 200mm 以上风扇已达标“能效标识”指定能效等级“要求”; 具体等级见“能效标识”卡。
本产品已通过 3C 认证
本产品规格型号: GB4706.1 GB4706.27
GB4343.1 GB17625.1 GB12021.9 制通
本设备包含无线电发射代码为:
CMIID: 2019CP11626 无线电发射模块

3 装箱单

名称	数量	单位
循环扇	1	台
立柱	1	根
底座	1	个
固定螺母	1	个
说明书	1	本
遥控器	1	个
适配器	1	个

4 功能特点

- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 风速可调：24 档风速，送风量最大，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境；并可实现上下左右送风。
- 远距离高温控制功能：5 米远距离遥控，60° 大角度接收，键控蜂鸣提示功能；对有效的按键操作进行蜂鸣提示，使用方便。

5 安装方法

- 1 打开包装箱先取出循环扇机体、立柱和底座，检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 2 底座与立柱连接：先将底座背面的固定螺母拧下，然后将立柱底部白色处那一端螺母对准底座连接柱上（注：连接柱上有限位柱，将立柱内带有限位凹槽对准连接柱上的限位柱插入即可），最后用固定螺母在底座背面拧紧。
- 3 机体装在立柱上：按住机体上的卡扣按钮，将机体上的卡扣对准立柱口内的卡扣凹槽插入，此时整机安装完毕。



注：立柱安装在底座上时固定螺母一定要拧紧。

6 使用方法



电源键“”

机体插上适配器接通电源后，风扇处于待机状态，同时蜂鸣器发出“bi”的提示音，按此键，开启风扇，风扇以 1 档风速启动，在按一下此键，风扇关机。

备注：本产品带有自动感温功能，在工作状态下，3 分钟左右未操作任何按键情况下自动感温，按任意键恢复。

风速键“”

使用风速键可按实际需要调节风速，风扇开机以 1 档风速启动，每按一下此键，风速递增一档，本机设有 24 档风速档，风速按下方式切换，且有相对应的指示灯显示。

左右摇头键“”

按一下此键，风扇开启左右摇头，再按一下此键，左右摇头功能关闭。

上下摇头键“”

按此键第一下，风扇开启上下 30 度摇头，按第二下，风扇开启上下 60 度摇头，按第三下，风扇开启上下 90 度摇头，按第四下，上下摇头功能关闭。

遥控器使用方法

打开遥控器背部电池盖上一颗锂电池，即可使用；遥控器上“”键，为负离子功能键，按一下开启负离子功能，再按一下关闭；遥控器上“”键，为定时键，每按一次递增一小时，本机设有 12 小时定时功能；遥控器上其余各按键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为 5 米，不使用时，请保持遥控器保存好，以便下次使用。

注意：A. 长期不使用遥控器时请取下电池。



7 智能操作



本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅仅软件层面的验证，小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。

安装米家 APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP；已安装米家 APP 的用户将被引导至设备连接页。



产品二维码

添加设备

- 1 打开米家 APP，并登录帐号；
- 2 接通产品电源并长按“电源”键，进入配网状态；
- 3 点击 APP 首页右上角“+”，进入添加设备页面；



- 4 点击添加设备页面右上角“”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家 APP 不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

- “小爱同学，打开电风扇”
- “小爱同学，电风扇风速调大”
- “小爱同学，电风扇开启左右摇头”
- “小爱同学，电风扇开启上下摇头”

更多语音控制命令可以访问米家 APP 中“我的”>“产品百科”进行查看。

智能场景联动

该产品可以通过米家 APP 创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

当风扇打开时，就关闭空气净化器



当门锁反锁时，风扇就关机

更多联动功能，可以点击 APP “智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

8 电气原理图

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

- 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
- 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
- 勿对婴孩、病人、老人长时间直接吹风。
- 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
- 请不要用手强行旋转转盘，以免损坏转盘电机。
- 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
- 风扇电机过大安全保护：在风扇电机内安装有一只过流保护器，当电机因各种原因引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。
- 警告：拆下防护外壳前必须确保电源与电源断开。

9 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 风扇装配完成后，才能把电源插头插进电源插座上。
- 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
- 如果电源线较线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，尤其是风叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。

10 清洁与维护

- 1 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 2 风扇停用后，必须清除表面油污、灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 3 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。
- 4 风扇正常使用一年时间后，可在电机转轴部位滴些润滑油，以保证电机转动灵活。

11 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

故障现象	可能原因	解决办法
不运行	1. 电源没有插上或接触不良。 2. 控制面板上的“电源”键没有按下。	1. 插上电源并使之接触良好。 2. 按下控制面板上的“电源”键，开机启动。

发生以下情况请速修理
1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。
2. 外界异物或水进入，出现运行不正常情况。

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有毒物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料件	○	○	○	○	○	○	
电路板	○	○	○	○	○	○	
电机	○	○	○	○	○	○	
遥控器	○	○	○	○	○	○	
插头/电源线/线材	○	○	○	○	○	○	
冲件	○	○	○	○	○	○	
五金标准件	○	○	○	×	○	○	
包装材料	○	○	○	○	○	○	

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

回收标志说明：
为了更好回收及保护环境，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境及人类健康造成影响。

本标志内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

PHILIPS
产品保修卡

本说明书兼作保修卡。产品自售出之日起二年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

产品名称:	产品型号:
购买商店:	购买日期:
顾客名称:	
顾客地址:	
顾客电话:	

维修日期	故障情况	维修结果	维修人员	备注

PHILIPS 和 Philips 是荷兰皇家飞利浦公司的注册商标，其他商标属飞利浦飞利浦有限公司所有。
地址：浙江省宁波市鄞州区海曙工业园区三海路 46 号
全国服务热线：4001 533 559

